# LABORATÓRIO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES

# **Projeto Final**

## Descrição Simplificada do Processador MIPS em VHDL

Grupo: 5 Turma: B

Caroline Aparecida de Paula Silva	726506
Gabriel Rodrigues Rocha	726518
Henrique Shinki Kodama	726537
Isabela Sayuri Matsumoto	726539

# Sumário

1.	Introdução	3
	R-format	4
	I-format	5
	J-format	6
2.	Módulos do Projeto	7
	I-fetch	
	I-decode	7
	Control	7
	Execute	8
3.		
	AND	10
	OR	11
	BNE - Branch Not Equal	11
	JAL e JR - Jump and Link / Jump Register	
	SLL - Shift Left Logical	
	SRL - Shift Right Logical	
	SLT - Set on Less Than	
4.	Vetor - Implementação e Simulação	18
5.		
6.	•	
R	eferências	
A	pêndice A	24
	SLL	24
	SRL	24
	SLT	
	ADDI	
	Vetor	26

## 1. Introdução

O microprocessador MIPS foi criado na década de 80 e é amplamente utilizado, principalmente em sistemas embarcados. Possui uma arquitetura RISC baseada no uso de registradores e é capaz de realizar um número compacto e consistente de instruções de tamanho fixo de 32 bits e que variam apenas entre três formatos. O MIPS possui 32 registradores de propósito geral, e cada um deles corresponde a uma palavra (32 bits).

Esse projeto representa a parte final da proposta de realizar uma descrição simplificada, em VHDL, do microprocessador MIPS. Anteriormente, foram realizados três experimentos nos quais elaborou-se a implementação de módulos básicos do microprocessador: uma unidade de busca de instruções (*Ifetch*), uma de decodificação (*Idecode*), uma de controle (*Control*) e uma de execução das instruções (*Execute*). A memória é organizada separadamente, com um módulo para a memória do programa (*program.mif*) e um para a memória de dados (*dmemory.mif*).

Considere que a implementação usada como base do presente projeto já suporta e executa corretamente as seguintes instruções:

- **Add:** realiza a soma de dois registradores e coloca o resultado em um registrador destino.
- **Sub:** realiza a subtração de dois registradores e coloca o resultado em um registrador destino.
- And: realiza a operação de "E" lógico entre os bits de dois registradores e coloca o resultado em um registrador destino.
- **Or:** realiza a operação de "OU" lógico entre os bits de dois registradores e coloca o resultado em um registrador destino.
- Lw (*Load Word*): carrega uma palavra de uma posição específica da memória e coloca e um registrador.
- **Sw** (*Store Word*): escreve uma palavra contida em um registrador em uma posição específica da memória.
- **Beq** (*Branch on equal*): salta para o endereço de um rótulo se dois registradores tiverem mesmo valor.

Será descrito neste documento as modificações realizadas para o suporte de novas instruções: **jr** (*jump register*), **sll** (*shift left logical*), **srl** (*shift right logical*), **j** (*jump*), **jal** (*jump and link*), **bne** (*branch on not equal*), e **addi**.

#### R-format

As instruções R-format possuem o seguinte formato:

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
opco	ode	rs		r	t	re	d	sha	$\operatorname{mt}$	fu	ınct

#### Jr – Jump Register:

000000	$\operatorname{src}$	00000	00000	00000	001000	JR rs

A instrução jr salta para o endereço contido em um registrador (rs). Para a codificação são reservados, além dos 6 bits para o código da instrução, 5 bits para o registrador que contém o endereço destino, e os 6 últimos bits para o código da função. Note que os bits de 20 a 6 são zerados.

#### **Srl – Shift Right Logical:**

000000	00000	src	$\operatorname{dest}$	$\operatorname{shamt}$	000010	SRL rd, rt, shamt

A instrução srl desloca o valor do registrador de origem para a direita um determinado número de vezes (shamt), completa o número de bits necessários com zero, e coloca o resultado em um registrador destino. Para a codificação são reservados os 6 primeiros bits para o código da operação, os bits 25 a 21 são indiferentes, 5 bits para o registrador de origem, 5 bits para o registrador destino, 5 bits para o deslocamento e os 6 últimos bits para o código da função.

#### Sll – Shift Left Logical:

000000	00000	src	dest	shamt	000000	SLL rd, rt, shamt
--------	-------	-----	------	-------	--------	-------------------

A instrução sll desloca o valor do registrador de origem para a esquerda um determinado número de vezes (shamt), completa o número de bits necessários com zero, e coloca o resultado em um registrador destino. A codificação é análoga a instrução srl.

#### Slt - Set on Less Than:

						_
000000	$\operatorname{src}1$	src2	dest	00000	101010	SLT rd, rs, rt

A instrução slt realiza uma comparação entre dois registradores (rs e rt de acordo com a figura) e atribui um valor verdadeiro (diferente de zero) ao registrador destino (rd) caso rs < rt e zero caso contrário. Para a codificação são reservados os bits 25 a 21 para o primeiro registrador, os bits 20 a 16 para o segundo registrador e por fim, os bits de 15 a 11 para o registrador destino. Por padrão os bits 10 a 6 são zerados e os últimos 5 são reservados para o código da função.

#### I-format

As instruções do tipo I-format possuem o seguinte formato:

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
opcod	le	r		r	t			imm	ediate		

#### Addi – Add imediate value:

001001	src	dest	signed immediate	ADDIU rt, rs, signed-i	nm.
00-00-		0.000	1 -0		

A instrução *Addi* realiza a soma de um registrador com um valor imediato e coloca o resultado em um registrador destino. Para a codificação são reservados, além dos 6 primeiros bits para o código da operação, 5 bits para o registrador de origem, 5 bits para o registrador destino e os 16 últimos bits para o valor imediato inteiro, o qual pode ser, positivo ou negativo.

#### **Bne – Branch on not equal:**

	000101	src1	src2	signed offset	BNE rs, rt, offset
--	--------	------	------	---------------	--------------------

A instrução Bne verifica a igualdade entre dois registradores, e caso não sejam iguais, salta para o rótulo *offset*. Para a codificação são reservados, além dos 6 primeiros bits para o código da operação, 5 bits para o primeiro registrador a ser comparado, 5 bits para o segundo registrador a ser comparado e os 16 últimos bits para o endereço do rótulo. Vale ressaltar que, no caso do salto ser realizado o PC já incrementado é somado ao valor do rótulo, se não, o PC continua normalmente, sem alterações, para a próxima instrução.

#### Beg - Branch on equal:

000100	$\operatorname{src}1$	src2	signed offset	BEQ rs, rt, offset

A instrução Beq é semelhante ao Bne, sua codificação é igual, mudando apenas seu *opcode*, porém o salto é realizado quando os registradores são iguais.

#### **J-format**

As instruções do tipo J-format possuem o seguinte formato:

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
opco	ode					ta	rget				

#### J - Jump:

J target
J t

A instrução j salta para a instrução contida no endereço do rótulo *target*. Para a codificação são reservados 6 bits para o código da operação e 26 bits para o endereço do rótulo. Vale ressaltar que o salto é incondicional, ou seja, sempre o PC já incrementado é somado ao valor do rótulo.

#### Jal - Jump and Link:

000011	$\operatorname{target}$	JAL target

A instrução jal salta para a instrução contida no endereço do rótulo *target* e armazena o endereço de retorno no registrador \$31. A codificação é análoga a da instrução jump. O salto também é realizado incondicionalmente, ou seja, o PC é incrementado é sempre somado ao valor do rótulo.

## 2. Módulos do Projeto

Cada módulo do projeto sofreu alterações para admitir o funcionamento de novas instruções. A síntese dessas mudanças e as convenções adotadas encontram-se a seguir:

#### I-fetch

O módulo *Ifetch* contém as descrições necessárias para o incremento do PC de forma a adquirir da memória as instruções que serão decodificadas. Há um *process* que zera o contador de programas quando o *reset* é ativo alto. A cada subida do clock o sinal do PC é incrementado. Como o projeto estrutura a memória de uma forma diferente em relação ao padrão MIPS, utilizando palavras ao invés de bytes, o incremento do contador de programas é realizado unitariamente, ao invés de 4 em 4.

Além disso, a unidade de *Ifetch* foi modificada para a alteração do valor do contador de programas (PC) nas instruções de salto, através da adição de um multiplexador. Para o **beq**, **bne** e o **jr**, o PC recebe o valor do *ADDResult* que contém o endereço da próxima instrução, cujo valor foi adquirido na ULA (*Execute*). Já na instrução **jump**, o PC recebe o valor específico do endereço da nova instrução (*instrJump*). Na instrução **jal**, o PC recebe o valor contido no sinal *instrJump*, que contém o valor do endereço de retorno que foi guardado no registrador \$31. Caso não seja uma instrução de pulo, o multiplexador seleciona o valor do *PC\_inc*.

#### I-decode

A unidade de decodificação separa os bits de cada instrução conforme foi descrito, e atribui os valores dos registradores a sinais que serão utilizados ao longo da execução das instruções. Há um multiplexador que seleciona qual dos registradores deve ser utilizado para escrita. Instruções de *R-format* utilizam o registrador rd e instruções de *I-format* utilizam o registrador rt.

A extensão de sinal é realizada para converter sinais de instruções de *I-format* de 16 para 32 bits. Apesar da extensão sempre ser realizada, ela é usada, efetivamente, somente nas instruções desse formato.

Além disso, há um *process* que permite a escrita da memória na subida do *clock* e inicializa o banco de registradores de acordo com seu índice. Uma alteração realizada, foi que, agora, quando a instrução pretendida for **jump and link**, é necessário que se altere o valor do registrador \$31 para o valor atual do PC, e desse modo, o endereço de retorno seja armazenado.

#### **Control**

A unidade de controle ativa os sinais específicos para cada formato de instrução. Sinais de escrita e leitura da memória e de registradores são habilitados de acordo com o código da operação (*opcode*) de cada instrução. É importante ressaltar que, agora, o sinal *Branch* possui dois bits, caso contrário, o sinal para a realização do salto seria habilitado

sempre que fosse instrução de **beq** ou **bne**, independente do resultado da verificação de igualdade entre os dois registradores. Convencionou-se que 10 refere-se a instrução **beq** e 01 a instrução **bne**.

Foi acrescentado sinais de controle para as instruções de pulo incondicional, **jump, jal**. Além disso, modificou-se o multiplexador que seleciona o bit menos significativo do sinal AluOp (diferencia qual operação será realizada no ULA), para ficar ativo alto nas instruções **beq** e **bne**.

#### Execute

A unidade de execução é aquela que decide quais operações serão feitas na unidade lógica aritmética (ALU), tendo como saída os sinais *Alu\_Result*, *Zero*, *JumpReg e ADDResult* (o sinal Zero é ativo alto quando *Read\_data1* for igual a *Read\_data2*, utilizado para **bne/beq**, e o sinal *JumpReg* é utilizado como auxílio para a instrução **jr**, sendo ativo alto quando for uma instrução desse tipo).

O sinal interno Alu\_ctl, de 5 bits, determina qual operação (**and**, **or**, **add**, **sub**, **slt**, **jr**, **srl**, **sll**) será realizada e o que será passado para Alu\_Result. Abaixo segue a tabela de Alu\_ctl:

Instrução	Alu_ctl(4)	Alu_ctl(3)	Alu_ctl(2)	Alu_ctl(1)	Alu_ctl(0)
AND	0	0	0	0	0
OR	0	0	0	0	1
ADD	0	0	0	1	0
SUB	0	0	1	1	0
SLT	0	0	1	1	1
JR	0	1	0	0	0
SLL	0	0	1	0	0
SRL	1	0	0	1	0

Os bits do Alu\_ctl são determinados pelos sinais AluOp (que vem do controle) e Funct (os seis bits menos significativo da instrução).

Vale notar que o sinal *JumpReg* é passado para o componente I-fetch, para que Next\_PC receba o registrador destino (presente em Alu\_Result), comumente o \$ra, e a

instrução **jr** seja feita corretamente. Além disso, para as demais instruções, a ALU sempre realiza a operação de soma, o que é conveniente para a execução da instrução **addi**.

## 3. Simulação

Para cada instrução foi realizada uma simulação separada, com objetivo de mostrar suas funcionalidades individualmente. Por padrão, todos os registradores são inicializados com seus valores de 0 a 31 e as *waves* serão apresentadas apenas nas instruções que forem necessárias. As simulações encontram-se abaixo:

#### **AND**

A instrução utilizada foi And \$9 \$D \$A. Na primeira imagem no banco de registradores temos \$9 = 1001\$ (registrador destino), \$A = 1010 e \$D = 1101\$. Na segunda imagem, o banco de registradores representa o estado dos registradores após a instrução utilizada, temos <math>\$9 = 1000 e sem mudanças nos demais registradores. Portanto a simulação foi bem-sucedida, já que o *and* bit a bit resultou no valor correto e o resultado obtido foi escrito no registrador destino.

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
000	01AA4824	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
008	00000000	00000000	00000000	08000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
018	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
020	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	

Figura 1.1 - and.mif




Figura 1.2 - Banco de registradores antes



Figura 1.3 - Banco de registradores depois

#### OR

Foram utilizados os mesmos registradores, porém com a instrução Or \$9 \$D \$A. Na primeira imagem no banco de registradores temos \$9 = 1001\$ (registrador destino), \$A = 1010 e \$D = 1101. Na segunda imagem, o banco de registradores representa o estado dos registradores após a instrução utilizada, temos \$9 = 1111 e sem mudanças nos demais registradores. Portanto a simulação foi bem-sucedida, já que o or bit a bit resultou no valor correto e o resultado obtido foi escrito no registrador destino.

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
000	01AA4825	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
008	00000000	00000000	00000000	08000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
018	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
020	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	

Figura 2.1 - or.mif




Figura 2.2 - Banco de Registradores antes




Figura 2.3 - Banco de Registradores depois

#### **BNE - Branch Not Equal**

As instruções utilizadas foram Bne \$zero \$zero 0x0002(não fará o pulo) e Bne \$zero \$4 0x0002 (fará o pulo). Na imagem com as *waves*, na primeira instrução (PcAddr = 0x00) o readData1 e o readData2 contém o valor 0x0, ou seja, são iguais e por isso o sinal Zero está ativo alto, indicando que o pulo não deve acontecer. O sinal auxBranch indica 0x1 denotando que a instrução é um Beq (convenção, explicada na sessão do Control). No próximo pulso de clock, o PcAddr é igual a 0x01, confirmando que não houve pulo como o previsto. O readData1 contém o valor 0x0 e o readData2 o valor 0x4. O auxBranch indica que é um Bne, o sinal Zero está baixo pois readData1 é diferente de

readData2, e portanto deve acontecer o pulo. No próximo pulso de clock, o PcAddr = 0x04 mostrando que houve o pulo e comprovando que a simulação foi bem-sucedida.

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
000	14000002	14040002	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
008	00000000	00000000	00000000	08000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
018	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
020	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	

Figura 3.1 - bne.mif




Figura 3.2 - waves do bne

## JAL e JR - Jump and Link / Jump Register

Para simular **jal** e **jr** foram utilizados o mesmo program.mif. Nota-se, através da variável PCAddr que a simulação foi bem-sucedida, pois o **jal** faz o salto para a posição 0xC da memória, que possui a instrução **jr**, voltando para a posição inicial contida no registrador \$ra.

Nas *waves*, o sinal de controle auxJump fica ativo alto quando o PcAddr é 0x0, indicando que deve haver o pulo e o sinal auxLink também fica alto, o que indica que deve ser escrito no registrador \$31 o endereço da próxima instrução na sequência. No próximo pulso de *clock* o PcAddr é 0xC (que possui o jr), ou seja, o pulo foi feito com sucesso. O sinal auxJumpReg fica ativo alto sinalizando que deve haver o pulo para instrução contida no registrador \$31. No próximo pulso de clock o PcAddr volta para 0x1, comprovando que **Jr** foi realizado como o esperado.

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
000	0C00000C	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
008	00000000	00000000	00000000	00000000	03E00008	00000000	00000000	00000000	
010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
018	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
020	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	

Figura 4.1 - jaljr.mif




Figura 4.2 - waves do jal e do jr

## **SLL - Shift Left Logical**

Foi utilizado a operação sll \$0x9 \$0xA 0x2 e os resultados estão corretos, uma vez que o valor inicial de \$0xA era de 1010 e o \$0x9 era 001001, e ao deslocar duas vezes para a esquerda e completar a parte menos significativa com zeros, chegamos ao valor de 101000, exatamente o conteúdo que foi escrito no registrador \$0x9 (registrador destino), após a execução da operação.

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
000	000A4880	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
008	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
018	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
020	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	

Figura 5.1 - sll.mif



Figura 5.2 - Banco de registradores antes

Figura 5.3 - Banco de registradores depois

#### **SRL** - Shift Right Logical

Foi utilizado a operação srl \$0x9 \$0xA 0x2. O resultado está de acordo com o esperado, uma vez que o valor inicial de \$0xA era de 1010 e o \$0x9 era 1001, e ao deslocar duas vezes para a direita, e completar a parte mais significativa com zeros, chegamos ao valor de 0010, exatamente o conteúdo que foi escrito no registrador \$0x9 (registrador destino), após a execução da operação.




Figura 6.1 - srl.mif



Figura 6.2 - Banco de registradores antes

Figura 6.3 - Banco de registradores depois

#### **SLT - Set on Less Than**

Foram utilizadas as instruções slt \$0x9 \$0xA e slt \$0x9 \$0xA \$0xD. A simulação ocorreu corretamente pois é escrito no registrador \$0x9 o valor 0x0 após a primeira instrução, visto que o conteúdo de \$0xD > \$0Xa. Após a terceira instrução é escrito o valor 0x1, visto que o conteúdo \$0xA < \$0xD. A segunda instrução está nula (nop) para facilitar a visão do resultado no banco de registradores. Portanto, a operação e a escrita foram executadas de maneira correta.




Figura 7.1 - slt.mif



Figura 7.2 - Banco de registrador inicialmente

Figura 7.3 - Banco de registradores após a instrução 0x0




Figura 7.4 - Banco de registradores após a instrução 0x2

#### Addi - Add Immediate

A instrução utilizada foi addi \$0x9 \$0x9 0x2 e a simulação está correta, pois notase na figura do banco de registradores que após a instrução ser executada foi somado valor imediato 0x2 com o conteúdo do registrador \$0x9, e foi escrito tal resultado nesse mesmo registrador destino (inicialmente continha o valor 0x9) e após a operação contém o valor de 0xB. Portanto, a soma está correta e a escrita no registrador também.

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
000	21290002	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
008	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
018	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
020	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	

Figura 8.1 - addi.mif



Figura 8.2 - Banco de registradores inicialmente

Figura 8.3 - Banco de registradores após a operação

#### Observações:

Como as instruções *and*, *or*, *sll*, *slt* e *srl* são do tipo r-format, as imagens das waves foram omitidas, para o relatório não ficar extenso e porque os formatos de ondas são parecidas, apenas mudando o AluResult e o AluOp, e os sinais RegDst e RegWrite ficam ativo alto para indicar escrita no banco de registradores. Em caso de dúvidas, as imagens estarão no Apêndice.

## 4. Vetor - Implementação e Simulação

O vetor que foi utilizado para esta atividade foi o seguinte:

6	2	3	5	7	4

Para a execução desta etapa foram utilizados, como auxiliares, os registradores \$0x8 - \$0xE, em que:

- \$0x8 recebe sempre o valor do vetor lido da memória.
- \$0x9 recebe o tamanho do vetor, no caso 6.
- \$0xA guarda o somatório.
- \$0xB guarda o valor mínimo.
- \$0xC guarda o valor máximo
- \$0xD contém o contador para a quantidade de posições lidas.
- \$0xE recebe apenas 1 ou 0 para comparações de mínimo e máximo.

Abaixo seguem as imagens das instruções, estado dos registradores e memória; comentários mais detalhados em relação a cada operação estão presentes no arquivo **vetor.mif**.

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
000	20090006	AC090000	20090002	AC090001	20090003	AC090002	20090005	AC090003	
008	20090007	AC090004	20090004	AC090005	00000000	20090006	00006820	8DA80000	
010	11A90014	11A00008	010B702A	15C0000B	010C702A	11C0000C	01485020	21AD0001	
018	0800000F	00000000	00005020	00085820	00086020	08000012	00000000	00085820	
020	08000014	00000000	00086020	08000016	00000000	00000000	00000000	00000000	
028	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
030	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	

Figura 9 - vetor.mif




Figura 10 – Memória

Figura 11 - Banco de registrador inicial




Figura 12 - Banco de registradores após a execução do programa

Primeiramente, foi utilizado a instrução *addi* para colocar os valores do vetor em um registrador temporário e a instrução *store* para escrever na memória esses valores, a Figura – 10 mostra o estado da memória após a escrita de todos os valores.

Adiante, é feito um loop que irá percorrer o vetor na memória. Em cada execução do laço é carregado o valor da memória com a instrução *lw*, são feitas as devidas comparações com *beq*, *bne* e *slt* para achar o valor máximo e mínimo, é usado o *beq* para

sair do loop no momento que o registrador \$0xD for igual ao \$0x9 (possui o tamanho do vetor), é somado em \$0xA o valor da posição atual do vetor ,e é incrementado com o *addi* o valor do registrador \$0xD que faz papel de contador.

No final, temos os valores indicado na Figura 12 - Banco de registradores após a execução do programa. Dessa forma, o programa e as instruções usadas nele estão corretas, pois no fim temos os valores esperados nos registradores \$0x8 ao \$0xE. Observação, a imagem das *waves* está no Apêndice porque foram usadas muitas instruções e o como foram muitos ciclos de clock, não cabe em uma única imagem.

## 5. Construção do Projeto

O projeto pode ser reconstruído adicionando ao *Quartus* todos os arquivos de tipo VHD. Para a simulação geral das instruções, adicione também o arquivo *program.mif*, no qual, há instruções em código de máquina para verificar o funcionamento de todas as novas instruções criadas. Caso queira simular as instruções separadamente, ao invés do *program.mif*, adicione o arquivo de formato .*mif* cujo nome seja da instrução de interesse (por exemplo, para a instrução *bne*, deve-se adicionar o arquivo *bne.mif*). Caso queira a simulação do programa em *assembly* que realiza operações a partir de um vetor, adicione o arquivo *vetor.mif*. Em seguida, é necessário importar o arquivo de tipo .*csv* que mapeia os pinos da placa corretamente, visto que foi adicionado uma chave que funciona como entrada de um multiplexador que seleciona o dado a ser apresentado no *display*. A partir daí, já é possível executar a simulação normalmente. Todas as outras convenções adotadas são equivalentes a aquelas passadas em sala de aula.

## 6. Considerações Finais

A partir das simulações é possível observar que os resultados estão coerentes com o funcionamento esperado. Devido ao formato consistente e regular das instruções MIPS, foi possível sua descrição em VHDL de maneira factível, apesar de algumas dificuldades encontradas.

Inicialmente, houve certo embaraço em relação à linguagem VHDL, pois esta consiste em uma linguagem de baixo nível e não sequencial. O restante dos contratempos baseou-se na adaptação da lógica para a implementação de algumas instruções, visto que este projeto é uma versão simplificada no processador MIPS e há limitações e distinções em comparação com o formato padrão proposto originalmente. Todos os obstáculos foram contornados, com auxílio de livros e materiais passados em aula [1][2].

Além das mudanças no *Ifetch*, *Idecode*, *Control* e *Execute*, a entidade top level também foi alterada com relação ao último experimento entregue. Foram adicionados sinais internos para o auxílio dos *port maps*, os quais também foram modificados para a integração dos módulos. Ademais, foram acrescentados uma chave e um multiplexador para selecionar a saída no display da placa.

Desse modo, com os módulos *Ifetch*, *Idecode*, *Control* e *Execute*, a entidade top level, a memória de dados *Dmemory* e a memória de instrução *program.mif* foi realizada a descrição do processador MIPS simplificado, de modo a cumprir com objetivo do projeto.

# Referências

- [1] D'Amore, R. VHDL: Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. LTC. 2005.
- [2] Hamblen, J.O; Hall, T.S. & Furman, M.D Rapid Prototyping of Digital Systems: SOPC Edition. Springer, 2008.

# Apêndice A

As waves das simulações das operações *sll, srl, slt, addi*, assim como a simulação completa do exercício proposto relacionado à criação e leitura do vetor encontram-se abaixo. Vale ressaltar que devido a extensa simulação do exercício, as *waves* encontram-se separadas em 4 figuras distintas.

#### **SLL**




Figura 13 - Simulação da instrução SLL

## **SRL**




Figura 14: Simulação da instrução SRL

## **SLT**



Figura 15- Simulação da instrução SLT

### **ADDI**




Figura 16: Simulação da instrução ADDI

## Vetor




Figura 17 - Simulação do programa (1)




Figura 18 - Simulação do programa (2)




Figura 19 - Simulação do programa (3)




Figura 20 - Simulação do programa (4)