Relazioni Laboratorio Elettronica

Giorgio Pizzati

Novembre 2019

Indice

1	Microcontrollore 8051			
	1.1	Introd	luzione al microcontrollore 8051	2
		1.1.1	Configurazione del micro	2
	1.2	Relazi	one led	2
		1.2.1	Led in assembly in polling	2
		1.2.2	Led in assembly con interrupt	3
		1.2.3	Led in C	4
	1.3	Relazi	ione Seriale	7
		1.3.1	Seriale in C	7
		1.3.2	Seriale in assembly	7
2	\mathbf{AR}	M		8
	2.1	Introd	luzione ai micro ARM e CORTEX	8
			Configurazione del micro	8
	2.2		e	8
	2.3		7 e Led	8
	2.4		ermometro e display	

Capitolo 1

Microcontrollore 8051

1.1 Introduzione al microcontrollore 8051

Il microcontrollore 8051, il primo dei due usati in questo corso ha una struttura di tipo Harvard.

1.1.1 Configurazione del micro

[scrivere introduzione, parlando dell'assembly, dei file di configurazioni quindi watchdog e oscillatore come clock]

1.2 Relazione led

1.2.1 Led in assembly in polling

In questa esperienza si è programmato il microcontrollore per accende e spegnere il led. Il codice è stato scritto in assembly utilizzando il timer in polling.

Per la realizzazione è necessario impostare la porta P1.6 che controlla l'accensione e lo spegnimento del led, in configurazione push-pull ed impostare il Timer0. Per realizzare i due cicli su due registri distinti sono stati usati R0 per i cicli che durano un overflow del timer ed R1 per i 10 cicli in cui viene acceso e spento il led. Dopo aver configurato il micro, nel main, inizia un loop che dura 10 cicli, all'interno dei quali:

- si accende il led
- \bullet si chiama la funzione timer, all'interno della quale il micro starà per un tempo τ
- si spegne il led
- si chiama di nuovo timer

• si ritorna all'inizio del loop

Listing 1.1: Main del programma

```
MOV RO, #10
REPEAT:
SETB P1.6 ; accendo il led
LCALL TIMER
CLR P1.6 ; spengo il led
LCALL TIMER
DJNZ RO, REPEAT
```

La funzione timer è implementata come una serie di cicli(50), durante i quali:

- si aspetta un overflow del timer in un while loop
- si resettano le variabili del timer
- si controlla se sono passati 50 cicli

Listing 1.2: Funzione timer

```
TIMER:

;faccio trascorrere un po' di tempo

MOV R1, #50 ;voglio che venga eseguito due volte

FOR:

SETB TRO ;faccio partire il cronometro

WHILE:

JNB TFO, WHILE;

CLR TRO ; FERMO IL TIMER

CLR TFO ;AZZERO IL FLAG DI OVERFLOW

SETB TRO ; faccio ripartire il timer

DJNZ R1, FOR ; loop eseguito 50 volte?

CLR TRO; fermo il timer

CLR TFO ;azzero il flag di overflow

RET
```

1.2.2 Led in assembly con interrupt

La gestione dell'interrupt è il fulcro di questa esperienza. Innanzitutto quindi bisogna abilitarlo nel configuration wizard. È stato poi necessario capire come gestirlo. È stato necessario fare un code segment a 0x000B dove punta l'interrupt del timer0, ovvero la porzione di codice che viene eseguita quando scatta l'interrupt. Visto che lo spazio riservato in 0x000B permette di eseguire solo un'istruzione è necessario fare un JMP ad un'area di memoria programmi in cui è possibile svolgere più istruzioni. In quest'area viene gestito completamente l'interrupt dalle funzioni sotto elencate.

Listing 1.3: Funzione timer

TIMER:

```
CLR TRO; viene fermato il timer
CLR TFO; si pulisce la flag di overflow
DJNZ RO, NULLA; si decrementa RO, salta se=0
JMP SCELTA; questo jump viene esequito se RO=0
```

NULLA:

```
SETB TRO; faccio ripartire il micro RETI; si esce dall'interrupt
```

Scelta è una semplice funzione che determina cosa fare, se spegnere oppure accendere il led.

Listing 1.4: Funzione scelta

SCELTA:

```
; SE R1 = 1 ALLORA ACCENDO, SE = 0 SPENGO MOV A, R1; si sposta nell'acc. R1 per fare l'if JZ ACCENSIONE JNZ SPEGNIMENTO
```

Mentre le funzioni accensione e spegnimento sono le seguenti

Listing 1.5: Funzioni accensione e spegnimento

ACCENSIONE:

```
SETB P1.6; si accende il led

MOV R0, #255; si imposta R0 a 255

MOV R1, #1; si imposta lo status a R1

SETB TR0; faccio ripartire il micro

RETI
```

SPEGNIMENTO:

```
CLR P1.6; si spegne il led

MOV R0, #255

MOV R1, #0

SETB TR0; faccio ripartire il micro

RETI
```

R1 quindi in questo caso è un registro di stato, tiene in memoria lo stato del led, se è acceso o spento.

Ciò che viene eseguito nel main è solamente la configurazione del micro, viene messo in R0 l'indirizzo di 255 e in R1 quello di 0.

1.2.3 Led in C

Scopo di quest'esperienza è di apprendere l'interazione tra il programma in C e quello in assembly. La parte di configurazione del micro infatti rimane scritta

in asm mentre il codice principale è scritto in C. L'interazione in realtà si limita a dichiarare nel file .c una funzione esterna Init Device definita nel file .asm. Il programma in questo caso, invece di limitarsi ad accendere e spegnere il led, permette di regolarne la luminosità tramite il bottone disposto sulla scheda di sviluppo. Dunque le novità del codice rispetto a quelli precedenti sono

- codice in C
- gestione della luminosità del led
- gesitone dell'interrupt del bottone

Quindi andando in ordine il codice in C: volendo operare solo su alcuni bit dei registri di controllo è stato necessario definirli a partire dalle variabili dichiarate nel file C8051f020.h in questo modo:

```
sbit P1_6 = P1 ^ 6;
sbit P3_7 = P3 ^ 7;
```

che permette di selezionare solo i bit che ci interessano.

Per quanto riguarda la luminosità, che in realtà non è regolabile sul micro, viene usato un'escamotage modificando la frequenza con cui viene acceso e spento il led. All'occhio umano il cambio di frequenza di accensione appare come una differente luminosità in quanto la frequenza è paragonabile con il refresh rate dell'occhio.

La gestione dell'interrupt del bottone viene eseguita in modo molto simile a quella del led, tranne per il fatto che il flag dell'interrupt non è bit addressable quindi per resettarlo è necessario usare una maschera e per il numero di interrupt assegnato. Come ulteriore differenza dall'asm infatti si ha che per gestire l'interrupt è necessario definire funzioni il cui nome è seguito da "interrupt" e da un numero che identifica quale interrupt si sta gestendo.

Loops identifica quanti cicli di overflow del timer si aspettano prima di cambiare lo stato del led, ovvero identifica la frequenza di accensione e spegnimento. Questo controllo viene effettuato all'interno dell'interrupt del timer.

Listing 1.6: Interrupt timer

```
}
else{
    //spengo
    P1_6=0;
    led_status=1;
    loops=n_loops-loops_on;
    //faccio ripartire
    }
}
TR0=1;
}
```

Dunque si è definita la luminosità come un int che può essere 0, 25,50,75,100. La variabile lumstatus identifica in che stato si è tra i 5 possibili. Essa viene modificata nell'interrupt del bottone, quindi ogni volta che viene schiacciato.

Listing 1.7: Interrupt pulsante

```
void interruzione_pulsante(void) interrupt 19{
  TR0=0;
  TF0=0;
  //cambio status
  if(lum_status<4){
    lum_status++;
  }
  else{
    lum_status=0;
  luminosity=lum_status*25;
  loops_on=n_loops*luminosity/100;
  //resetto tutto
  loops=loops_on;
  led_status=0;
  P1_6=1;
  //reset del flag dell'interrupt esterna 7
  P3IF &= ~0x80;
  TRO=1;//faccio ripartire il timer
}
```

Infine è necessario settare le variabili globali e quelle nel main

Listing 1.8: Variabili globali

```
#define n_loops 5
char idata stack1[16];
int luminosity = 0;
int loops_on;
int loops; //lo stato iniziale=1
int led_status=0;
```

1.3 Relazione Seriale

- 1.3.1 Seriale in C
- 1.3.2 Seriale in assembly

Capitolo 2

ARM

- 2.1 Introduzione ai micro ARM e CORTEX
- 2.1.1 Configurazione del micro
- 2.2 Seriale
- 2.3 Timer7 e Led
- 2.4 I2C, termometro e display

Listing 2.1: Comunicazione seriale ARM