Práctica #4: Acciones Básica de Control y Respuesta de Sistemas de Control

Carlos Vásquez

1155057

May 29, 2019

Introducción

Los sistemas de control son útiles para lograr llevar la señal de un sistema a un valor deseado y asì obtener el comportamiento que requerimos de una planta especificada. Entre los sistemas de control básicos se encuentran el controlador proporcional, el proporcional-integral, el proporcional-integral-derivativo, entre otros, los cuales son muy sencillos de implementar y ampliamente utilizados y comprendidos entre ingenieros de control. Estos controladores terminan reducièndose a un manipulamiento de la señal de entrada bastante básico y sólo requieren especificar valores de las ganancias de control.

La mayoría de los casos cuando se implementan este tipo de controladores será necesario, mediante prueba y error, darle valor a estas constantes y lograr estabilizar nuestro sistema al nivel de referencia que hemos establecido con anterioridad. A lo largo del desarrollo de la práctica observaremos las distintas ventajas y desventajas con las que cuentan estos controladores en particular.

Desarrollo

1. Para la figura mostrada a continuación:




Figure 1: Esquema del sistema dinámico a analizar.

(a) Ingrese la función de transferencia en MATLAB y obtenga la respuesta a escalón en lazo abierto.

Como se muestra en la imagen, la función te transferencia de nuestra planta es

$$\frac{X(s)}{F(s)} + \frac{1}{s^2 + 10s + 20} \tag{1}$$

Por lo tanto, simplemente tenemos que abrir un bloque de función de transferencia en MATLAB con una entrada escalón unitario con valor de 1, como se muestra en la figura 2.




Figure 2: Diagrama de bloques para el (a).




Figure 3: Gráfica de la respuesta obtenida para (a).

(b) Ingrese ahora un controlador proporcional para lazo cerrado con valor $K_p=300$. Obtenga la respuesta a escalón en lazo cerrado (Control P).

La función de transferencia para esta planta en específico con este controlador será la siguiente.

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K_p}{s^2 + 10s + (20 + K_p)} \tag{2}$$

Una vez reemplazado el valor de $K_p=300$ a nuestra planta obtendremos la siguiente función de transferencia.

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{300}{s^2 + 10s + 320} \tag{3}$$




Figure 4: Diagrama de bloques para (b).




Figure 5: Gráfica de la respuesta obtenida para (b).

(c) Añada un controlador derivativo de valor $K_d = 10$. Obtenga la respuesta escalón en lazo cerrado (Control PD).

La función de transferencia para la planta junto con este controlador PD será la siguiente:

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K_d s + K_p}{s^2 + (10 + K_p) + (20 + K_p)} \tag{4}$$

Con esta función y sustituyendo los valores dados obtenemos la función:

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{10s + 300}{s^2 + 310s + 320} \tag{5}$$




Figure 6: Diagrama de bloques para (c).




Figure 7: Gráfica de la respuesta obtenida para (c).

(d) Utilice un controlador proporcional de valor $K_p = 30$ y uno integral de valor $K_i = 70$. Obtenga la respuesta escalón en lazo cerrado (Control PI).

Como hemos visto antesm la función de transferencia para este tipo de controlador quedará de la siguiente manera.

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K_p s + K_i}{s^3 + 10s^2 + (20 + K_p)s + K_i}$$
(6)

Y sustituyendo los valores que nos indica la práctica obtendremos la siguiente

función:

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{30s + 70}{s^3 + 10s^2 + 50s + 70} \tag{7}$$




Figure 8: Diagrama de bloques para (d).




Figure 9: Gráfica de la respuesta obtenida para (d).

(e) Utilice un controlador proporcional de valor $K_p = 350$, uno integral de valor $K_i = 300$ y un controlador derivativo $K_d = 50$. Obtenga la respuesta escalón en lazo cerrado (Control PID).

La función de transferencia para esta planta implementada con este controlador será

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s^3 + (10K_d)s^2 + (20 + K_p)s + K_i}$$
(8)

Y una vez sustituidos los valores dados, obtenemos la función de transferencia para el controlador y planta específica con la cual contamos.

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{50s^2 + 350s + 300}{s^3 + 60s^2 + 370s + 300} \tag{9}$$




Figure 10: Diagrama de bloques para (e).




Figure 11: Gráfiica de la respuesta obtenida para (e).

Si comparamos todas las respuestas obtenidas tendremos una apreciación más amplia de cómo los distintos controladores actúan y cuáles son más efectivos.




Figure 12: Gráfica de los distinos controladores, planta y la señal de referencia.

¿Cuáles son las diferencias principales que observa con cada controlador?

Los controladores actúan de manera distinta, unos se estabilizan en un tiempo más corto, sin embargo puede que tarden más en llegar al nivel de referencia que es deseado, o que no alcancen este nivel en lo absoluto. Otros tienen un sobre impulso, superando el nivel de referencia y propagando este sobre impulso a través de la respuesta estable del sistema.

¿Qué método resulta más conveniente para mejorar el sobreimpulso?


El controlador PID resulta muy eficaz mejorando este sobreimpulso. Debido a su parte integradora, el sobre impulso que tiene el controlador proporcional integral es inevitable, sin embargo, el controlador proporcional diferencial atenua este sobreimpulso, y si los combinamos obtenemos un controlador que nos combina estas dos características y elimina gran parte del error.

¿Con qué controlador se mejora el tiempo de crecimiento?

Observando la figura 12, podemos decir con certeza que el controlador PID es el

que obtiene el menor tiempo de crecimiento para esta planta.

2. Crear en SIMULINK las diferentes acciones de control para la siguiente planta.



(a) Controlador On-Off

Este controlador es un simple *relay*, el cual se activará para que nuestra planta alcance el nivel de referencia deseado, que en este caso es 20.




Figure 13: Diagrama de bloques para el controlador on-off.




Figure 14: Gráfica del comportamiento del controlador on-off.

(b) Controlador Proporcional

El controlador proporcional, como su nombre lo dice, utiliza una constante de proporcionalidad, la cual es la ganancia del controlador y es muy sencilla de implementar.



Figure 15: Diagrama de bloques para el controlador proporcional.




Figure 16: Diagrama de bloques para el subsistema que representa el controlador proporcional.




Figure 17: Gráfica del comportamiento del controlador proporcional.

(c) Controlador Integral

Para este controlador obtenemos lo siguiente.



Figure 18: Diagrama de bloques para el controlador integral.




Figure 19: Diagrama de bloques el subsistema que es el controlador.




Figure 20: Respuesta del controlador contra la referencia dada.

Como es posible apreciarlo en las figuras anteriores, el controlador integral por su cuenta es muy lento y su sobreimpulso es bastante amplio.

(d) Controlador Proporcional-Integral

Este controlador combina las características del controlador proporcional y el integral, obteniendo una atenuación de impulso, sin embargo el valor de referencia no es alcanzado por el controlador.



Figure 21: Diagrama de bloques para el controlador proporcional-integral.




Figure 22: Diagrama de bloques para el subsistema que es el controlador PI.




Figure 23: Respuesta del controlador.

(e) Controlador Derivativo

Como hemos visto teóricamente, este controlador por sí sólo no es capaz de controlar la señal debido a que los cambios en referencia son de tipo escalón. Sólo reacciona cuando hay cambio en el error. Su función es más trabajar como controlador

predictor, lo cual nos ayuda a eliminar el sobreimpulso en otros controladores. Sin embargo si existe ruido en la señal, este controlador sólo lo amplifica.



Figure 24: Diagrama de bloques para el controlador derivativo.




Figure 25: Diagrama de bloques para el subsistema que es el controlador.




Figure 26: Respuesta del controlador.

(f) Controlador Proporcional-Derivativo Este controlador ya es capaz de controlar la señal, a diferencia del anterior. El sobreimpulso será mínimo, sino es que nulo, pero no se logrará eliminar el error tan efectivamente en el estado estable.




Figure 27: Diagrama de bloques para el controlador proporcional-derivativo.




Figure 28: Diagrama de bloques para el subsistema que es el controlador.




Figure 29: Respuesta del controlador.

3. Para los siguiente polinomios característicos, grafique con MATLAB los polos y ceros utilizando el comando pzmap(G). COnsidere una ganancia de numerador K=2. Indique si es un sistema estable o inestable de acuerdo al criterio de estabilidad de Routh.

(a)
$$s^3 - 2s^2 - 5s + 6$$


(b)
$$s^4 + 7s^3 + 24s^2 + 58s + 40$$

(c)
$$s^6 + 5s^5 + 6s^4 + 10s^3 + 4s + 1$$


El código utilizado en matlab es el siguiente.

Listing 1: Código para graficar los polos y ceros de los polinomios.

```
% EX 3
2
    % Inciso a)
 4
    k = 2;
    s = tf('s');
    G = k/(s^3-2*s^3-5*s+6);
    bode(G);
    pzmap(G);
9
    % Inciso b)
    H = k/(s^4+7*s^3+24*s^2+58*s+40);
12
    bode(H);
13
    pzmap(H);
14
   % Inciso c)
   T = k/(s^6+5*s^5+6*s^4+10*s^3+4*s+1);
16
17
    bode(T);
    pzmap(T);
```



el comportamiento exponencial de este sistema (b) Este polinomio sí es estable dado que todos aumenta, ya que uno de sus polos, su parte real sus polos se encuentran donde Re < 0, por lo que es mayor a cero. su transitorio se desvanece a lo largo del tiempo.



(c) Al igual que (a), el transitorio no se elimina a lo largo del tiempo.

Figure 30: Gráficas de los polinomios y sus raíces en el plano complejo.

4. Para los siguientes polinomios característicos, grafique con MATLAB los polos y ceros utilizando el comando pzmap(G). Considere una ganancia de numerador de K=2. Indique si es un sistema estable o inestable de acuerdo al criterio de Routh.

```
(a) \frac{K(s+1)}{(s-2)(s+1)}
```

(b)
$$\frac{K}{(s-1)(s+5)(s+20)}$$

$$\left(\mathbf{c}\right) \ \frac{K(s+1)}{(s-1)(s-2)}$$

Al igual que el ejercicio anterior, se desarrolló el siguiente código en MATLAB.

Listing 2: Código para graficar los polos y ceros de los polinomios.

```
% EX 4
2
3
    % Inciso a)
4
    U = k(s+1)/((s-2)*(s+1));
    bode(U);
    pzmap(U);
6
    % Inciso b)
8
9
    N = k/((s-1)*(s+5)*(s+20));
    bode(N);
    pzmap(N);
    % Inciso c)
    M = (k*(s+1))/((s-1)*(s-2));
14
    bode(M);
16
    pzmap(M);
```

Y los resultados de las gráficas se muestran a continuación.




Figure 31: Gráficas de los polinomios y sus raíces en el plano complejo. Al igual que en ejercicio anterior, nos basamos en las mismas observaciones para determinar la estabilidad de los sistemas.

Conclusión

Los controladores vistos en esta práctica son de gran ayuda en la industria debido a que, como hemos dico anteriormente, son muy sencillos de implementar y son de los más utilizados debido a esta características. Es muy fácil controlar sistemas lineales a través de ellos y si se sintonizan de manera adecuada pueden brindarnos un error muy mínimo.