



CLASSIC™ Terrassendielen




^{*} Bitte überprüfen Sie das Produkt und die Menge, bevor Sie mit dem Bau Ihres Decks beginnen.



Zubehör







GP 709 Abdeckleiste

GP 7177 Treppennase Liste




Zubehör







Start / End Clip

Plastic Clip





Metal Clip







Gummiauflage


Werkzeuge









Lineal-Maßband








Wasserwaage




Balkenspanne (40 cm)




Mindestens 8 mm Abstand zwischen den Enden der Bretter







- * Konstruieren Sie das Deck mit einer Neigung von 2 mm pro 1 Meter für die Wasserableitung.
- ** Sie können entweder Gummipads oder Sockel verwenden, um die Neigung abhängig von der gewünschten Höhe Ihres Decks zu bestimmen.









- * Bitte überprüfen Sie das Produkt und die Menge, bevor Sie mit der Installation Ihres Decks beginnen. ** Stellen Sie sicher, dass alle Bretter bei der gleichen Temperatur geschnitten werden, um Fehler zu vermeiden









Vorgebohrte Löcher zur Befestigung der Sockelleisten mit Schrauben



