Arquitectura de Microprocesadores

Gianfranco Talocchino

Marzo - Abril de 2022

1. Preguntas orientadoras

1.1. Introducción

 Describa brevemente los diferentes perfiles de familias de microprocesadores/microcontroladores de ARM. Explique alguna de sus diferencias características.

La familia de arquitecturas ARM Cortex esta dividida en tres principales subfamilias.

- Cortex A (Application): Es la que ofrece mayor rendimiento. Está orientada la ejecución de sistemas operativos como Linux y derivados. Su aplicación principal son computadoras, celulares, tablets, etc.
- Cortex R (*Real-Time*): Esta orientada y optimizada a aplicaciones *real-time*. Su aplicación se centra en la industria médica, aeronáutica, etc.
- Cortex M (*Microcontrollers*): Esta orientada al uso en microcontroladores y sistemas embebidos de propósito general.

1.2. Cortex M

1. Describa brevemente las diferencias entre las familias de procesadores Cortex M0, M3 y M4.

A grandes rasgos la diferencia es el costo, la velocidad y el consumo de energía. Los Cortex M0 están optimizados para ocupar la menor cantidad de silicio y ser lo mas baratos posible. Frente a los Cortex M3 las diferencias a nivel de Hardware se traducen en que algunos core peripherals son opcionales, una arquitectura de memoria Von Neumann

y la falta de MPU. Por otro lado, los Cortex M4 añaden la posibilidad de contar opcionalmente con una FPU e instrucciones de DSP. De esta manera, entre los Cortex M0 y M4 el rendimiento es creciente, asi como también el costo y el consumo de energía debido a la mayor cantidad de features implementadas en hardware.

2. ¿Por qué se dice que el set de instrucciones Thumb permite mayor densidad de código? Explique

El set de instrucciones Thumb permite mezclar instrucciones de 16 y 32 bits sin que exista una sobrecarga asociada al cambio. Esto da lugar a que operaciones mas simples puedan ser llevadas a cabo con instrucciones de 16 bits en vez de 32 bits. Como resultado, se logra una mayor densidad de código que al solo utilizar instrucciones de 32 bits para operaciones simples y complejas.

3. ¿Qué entiende por arquitectura load-store? ¿Qué tipo de instrucciones no posee este tipo de arquitectura?

Una arquitectura de hardware load-store es aquella que solo las instrucciones load y store acceden a memoria RAM. El resto de operaciones (aritméticas, lógicas, etc ..) usan solo registros internos del procesador