

# 第11章 验 证

本章介绍了如何编写测试验证程序 (test bench)。测试验证程序用于测试和验证设计的正确性。Verilog HDL提供强有力的结构来说明测试验证程序。

### 11.1 编写测试验证程序

测试验证程序有三个主要目的:

- 1) 产生模拟激励(波形)。
- 2) 将输入激励加入到测试模块并收集其输出响应;
- 3) 将响应输出与期望值进行比较。

Verilog HDL提供了大量的方法以编写测试验证程序。在本章中,我们将对其中的某些方法进行探讨。典型的测试验证程序形式如下:

```
module Test_Bench;

//通常测试验证程序没有输入和输出端口。

Local_reg_and_net_declarations

Generate_waveforms_using_initial_&_always_statements

Instantiate_module_under_test

Monitor_output_and_compare_with_expected_values
endmodule
```

测试中,通过在测试验证程序中进行实例化,激励自动加载于测试模块。

# 11.2 波形产生

有两种产生激励值的主要方法:

- 1) 产生波形,并在确定的离散时间间隔加载激励。
- 2) 根据模块状态产生激励,即根据模块的输出响应产生激励。

通常需要两类波形。一类是具有重复模式的波形,例如时钟波形,另一类是一组指定的 值确定的波形。

## 11.2.1 值序列

产生值序列的最佳方法是使用 initial语句。例如:

```
initial
  begin
    Reset = 0;
    #100 Reset = 1;
    #80 Reset = 0;
    #30 Reset = 1;
```

产生的波形如图 11-1所示。Initial语句中的赋值语句用时延控制产生波形。此外,语句内时延也能够按如下实例所示产生波形。



#### initial

end

```
begin
  Reset = 0;
  Reset = #100 1;
  Reset = #80 0;
  Reset = #30 1;
```




图11-1 使用initial语句产生的波形

因为使用的是阻塞性过程赋值,上面语句中的时延是相对时延。如果使用绝对时延,可用带有语句内时延的非阻塞性过程性赋值,例如,

#### initial

```
begin
    Reset <= 0;
    Reset <= #100 1;
    Reset <= #180 0;
    Reset <= #210 1;
end</pre>
```

这三个initial语句产生的波形与图 11-1中所示的波形一致。

为重复产生一个值序列,可以使用 always语句替代initial语句,这是因为initial语句只执行 一次而always语句会重复执行。下例的 always语句所产生的波形如图 11-2所示。

```
parameter REPEAT_DELAY= 35;
integer CoinValue;

always
begin
    CoinValue = 0;
    #7 CoinValue = 25;
    #2 CoinValue = 5;
    #8 CoinValue = 10;
    #6 CoinValue = 5;
    #REPEAT_DELAY;
```



图11-2 使用always语句产生的重复序列

#### 11.2.2 重复模式

end

重复模式的生成通过使用如下形式的连续赋值形式加以简化:



```
assign # (PERIOD/2)
                      Clock = ~ Clock;
```

但是这种做法并不完全正确。问题在于 Clock是一个线网(只有线网能够在连续赋值中被赋 值),它的初始值是z,并且,z等于x,x等于x。因此Clock的值永远固定为值x。

现在需要一种初始化 Clock的方法。可以用 initial 语句实现。

```
initial
```

```
Clock = 0;
```

但是现在Clock必须是寄存器数据类型(因为只有寄存器数据类型能够在 initial语句中被赋 值),因此连续赋值语句需要被变换为always语句。下面是一个完整的时钟产生器模块。

```
module Gen_Clk_A(Clk_A);
  output Clk_A;
 reg Clk_A;
 parameter tPERIOD = 10;
  initial
    C1k\_A = 0;
  always
    \# (tPERIOD/2) Clk\_A = \sim Clk\_A;
endmodule
```

图11-3显示了该模块产生的时钟波形。




图11-3 周期性的时钟波形

下面给出了产生周期性时钟波形的另一种可选方式。

```
module Gen_Clk_B(Clk_B);
 output Clk_B;
 reg Start;
  initial
   begin
      Start = 1;
      #5 Start = 0;
    end
nor #2 (Clk_B, Start Clk_B);
endmodule
```

//产生一个高、低电平宽度均为2的时钟。

initial语句将Start置为1,这促使或非门的输出为0(Mx值中获得)。5个时间单位后,在 Start变为0时,或非门反转产生带有周期为4个时间单位的时钟波形。产生的波形如图 11-4所 示。

如果要产生高低电平持续时间不同的时钟波形,可用 always语句建立模型,如下所示:

```
module Gen_Clk_C(Clk_C);
 parameter tON = 5, tOFF = 10;
 output Clk_C;
```



```
reg Clk_C;

always
begin
# tON Clk_C= 0;
# tOFF Clk_C= 1;
end
endmodule

Start
Clk_B
0 5 7 9 11 13 15 17
```

因为值0和1被显式地赋值,在这种情况下不必使用 initial语句。图 11-5显示了这一模块生成的波形。

为在初始时延后产生高低电平持续时间不同的时钟,可以在 initial语句中使用forever循环语句。




图11-5 高低电平持续时间不同的时钟

```
module Gen_Clk_D (Clk_D);
  output Clk_D;
  reg Clk_D;
  parameter START_DELAY = 5, LOW_TIME = 2, HIGH_TIME = 3;
  initial
    begin
      C1k_D = 0;
      # START_DELAY ;
      forever
        begin
          # LOW_TIME;
          C1k_D = 1;
          # HIGH_TIME;
          Clk\_D = 0;
        end
    end
endmodule
```

上面模块所产生的波形如图 11-6所示。

为产生确定数目的时钟脉冲,可以使用 repeat循环语句。下面带参数的时钟模块产生一定数目的时钟脉冲数列,时钟脉冲的高低电平持续时间也是用参数表示的。



```
module Gen_Clk_E (Clk_E);
  output Clk_E;
  reg Clk_E;
  parameter Tburst = 10, Ton = 2, Toff = 5;

initial
  begin
    Clk_E = 1'b0;

  repeat(Tburst)
    begin
    # Toff Clk_E = 1'b1;
    # Ton Clk_E = 1'b0;
  end
  end
end
```




图11-6 带有初始时延的时钟

模块Gen\_Clk\_E在具体应用时,参数Tburst、Ton和Toff可带不同的值。

Clk Eb的波形如图 11-7所示。



图11-7 确定数目的时钟脉冲

可用连续赋值产生一个时钟的相移时钟。下述模块产生的两个时钟波形如图 11-8所示。 一个时钟是另一个时钟的相移时钟。

```
module Phase (Master_Clk, Slave_Cl)k
  output Master_Clk, Slave_Clk;
  reg Master_Clk;
```



```
wire Slave_Clk;
parameter toN = 2, tOFF = 3, tPHASE_DELAY= 1;

always
begin
#tON Master_Clk= 0;
#tOFF Master_Clk= 1;
end

assign #tPHASE_DELAY Slave_Clk Master_Clk;
endmodule

x
0 5 7 10 12 15 Slave_Clock
0 3 6 8 11 13
```

# 11.3 测试验证程序实例

#### 11.3.1 解码器

下面是2-4解码器和它的测试验证程序。任何时候只要输入或输出信号的值发生变化,输出信号的值都会被显示输出。

```
`timescale 1ns / 1ns
module Dec2x4 (A, B, Enable, %;
  input A, B, Enable;
  output [0:3] Z;
 wire Abar, Bbar
 not # (1, 2)
   V0 (Abar, A),
   V1 (Bar, B);
 nand \# (4, 3)
   NO (Z [0], Enable, Abar, Bbar,
   N1 (Z [1], Enable, Abar, B,
   N2 (Z [2], Enable, A, Bbat,
   N3 (Z [3], Enable, A, B,
endmodule
module Dec_Test;
  reg Da, Db, Denā
 wire [0:3] Dz;
  //被测试的模块:
 Dec2x4 D1 (Da, Db, Dena, D;;
```



```
//产生输入激励:
 initial
   begin
     Dena = 0;
     Da = 0;
     Db = 0;
     #10 Dena = 1;
     #10 Da = 1;
     #10 Db = 1;
     #10 Da = 0;
     #10 Db = 0;
     #10 $stop;
   end
 //输出模拟结果:
 always
   @ (Dena or Da or Db or Dz)
     $display ("At time %t, input is %b%b%b, output is %b"
             $time, Da, Db, Dena, D≿;
endmodule
```

#### 下面是测试模块执行时产生的输出。

```
At time
                              4, input is 000, output is 1111
                              10, input is 001, output is 1111
At time
                              13, input is 001, output is 0111
At time
At time
                              20, input is 101, output is 0111
At time
                              23, input is 101, output is 0101
At time
                              26, input is 101, output is 1101
                              30, input is 111, output is 1101
At time
                              33, input is 111, output is 1100
At time
At time
                              36, input is 111, output is 1110
At time
                              40, input is 011, output is 1110
At time
                              44, input is 011, output is 1011
                              50, input is 001, output is 1011
At time
At time
                              54, input is 001, output is 0111
```

#### 11.3.2 触发器

#### 下例是主从D触发器及其测试模块。

```
module MSDFF (D, C, Q, Qbat);
  input D, C;
  output Q, Qbar;
  not
    NT1 (NotD, D),
   NT2 (NotC, C),
    NT3 (NotY, Y);
  nand
    ND1 (D1, D, C),
    ND2 (D2, C, Not),
    ND3 (Y, D1, Yban),
```



```
ND4 (Ybar, Y, D2),
    ND5 (Y1, Y, NotC),
    ND6 (Y2, NotY, NotQ,
    ND7 (Q, Qbar, Y1),
    ND8 (Qbar, Y2, Q;
endmodule
module Test;
  reg D, C;
  wire Q, Qb;
 MSDFF M1(D, C, Q, Qb);
  always
    #5 C = \sim Ci
  initial
    begin
      D = 0;
      C = 0;
      #40 D = 1;
      #40 D = 0;
      #40 D = 1;
      #40 D = 0;
      $stop;
    end
  initial
    $ monitor ("Time = %t ::", t\sime, "C=\sh, D=\sh, Q=\sh,
            Qb=%b", C,D, Q, Qb);
endmodule
```

在此测试验证模块中,触发器的两个输入和两个输出结果均设置了监控,故只要其中任何值发生变化就输出指定变量的值。下面是执行产生的输出结果。

```
Time=
                       0:: C=0, D=0, Q=x, Qb=x
Time=
                       5:: C=1, D=0, Q=x, Qb=x
                      10:: C=0, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
Time=
                      15:: C=1, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
                      20:: C=0, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
                      25:: C=1, D=0, Q=0, Qb=1
                      30:: C=0, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
                      35:: C=1, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
Time=
                      40:: C=0, D=1, Q=0, Qb=1
Time=
                      45:: C=1, D=1, Q=0, Qb=1
Time=
                      50:: C=0, D=1, Q=1, Qb=0
                      55:: C=1, D=1, Q=1, Qb=0
Time=
                      60:: C=0, D=1, Q=1, Qb=0
Time=
Time=
                      65:: C=1, D=1, Q=1, Qb=0
Time=
                      70:: C=0, D=1, Q=1, Qb=0
                      75:: C=1, D=1, Q=1, Qb=0
Time=
                      80:: C=0, D=0, Q=1, Qb=0
Time=
```



```
Time=
                      85:: C=1, D=0, Q=1, Qb=0
                      90:: C=0, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
Time=
                      95:: C=1, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
                     100:: C=0, D=0, Q=0, Qb=1
                     105:: C=1, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
                     110:: C=0, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
                     115:: C=1, D=0, Q=0, Qb=1
Time=
                     120:: C=0, D=1, Q=0, Qb=1
Time=
Time=
                     125:: C=1, D=1, Q=0, Qb=1
                     130:: C=0, D=1, Q=1, Qb=0
Time=
                     135:: C=1, D=1, Q=1, Qb=0
Time=
                     140:: C=0, D=1, Q=1, Qb=0
Time=
Time=
                     145:: C=1, D=1, Q=1, Qb=0
Time=
                     150:: C=0, D=1, Q=1, Qb=0
                     155:: C=1, D=1, O=1, Ob=0
Time=
```

# 11.4 从文本文件中读取向量

可用**\$readmemb**系统任务从文本文件中读取向量 (可能包含输入激励和输出期望值 )。下面为测试3位全加器电路的例子。假定文件"test.vec"包含如下两个向量。

向量的前三位对应于输入 A ,接下来的三位对应于输入 B ,再接下来的位是进位,八到十位是期望的求和结果,最后一位是期望进位值的输出结果。下面是全加器模块和相应的测试验证程序。

```
module Adder1Bit (A, B, Cin, Sum, Cou)t
  input A, B, Cin;
 output Sum, Cout
  assign Sum = (A ^ B ) ^ Cin;
  assign Cout = (A ^ B ) | (A & Cin) | (B & Cin);
endmodule
module Adder3Bit (First, Second, Carry_In,Sum_Out, Carry_Out
  input [0:2] First, Second
  input Carry_In;
 output [0:2] Sum_Out;
 output Carry_Out;
 wire [0:1] Car;
  Adder1Bit
   Al (First[2], Second[2], Carry_In,Sum_Out[2], Car[1]),
   A2 (First[1], Second[1], Car[1], Sum_Out [1], Car[0]),
   A3 (First[0], Second[0], Car[0], Sum_Out [0], Carry_Out);
endmodule
```



```
parameter BITS = 11, WORDS= 2;
 reg [1:BITS] Vmem [1:WORDS];
 reg[0:2]A,B,Sum_Ex;
 reg Cin, Cout_Ext
 integer J;
 wire [0:2] Sum;
 wire Cout;
 //被测试验证的模块实例。
 Adder3Bit F1 (A, B, Cin, Sum, Cou)ti
 initial
   begin
     $readmemb ("test.vec", Vmem;
     for (J = 1; J \le WORDS; J = J + 1)
       begin
         \{A, B, Cin, Sum\_Ex, Cout\_Ex= Vmem [J];
         #5; //延迟5个时间单位等待电路稳定。
         if ((Sum ! = = Sum_Ex) | (Cout ! = = Cout_Ex))
           display ("****Mismatch on vector %b *****Vmem [J]);
           Sdisplay ("No mismatch on vector %b"V_mem[J]);
       end
   end
endmodule
```

测试模块中首先定义存储器 Vmem,字长对应于每个向量的位数,存储器字数对应于文件中的向量数。系统任务 \$readmemb从文件"test.vec"中将向量读入存储器 Vmem中。for循环通过存储器中的每个字,即每个向量,将这些向量应用于待测试的模块,等待模块稳定并探测模块输出。条件语句用于比较期望输出值和监测到的输出值。如果发生不匹配的情况,则输出不匹配消息。下面是以上测试验证模块模拟执行时产生的输出。因为模型中不存在错误,因此没有报告不匹配情形。

```
No mismatch on vector 01001001000
No mismatch on vector 01001111100
```

# 11.5 向文本文件中写入向量

在上节的模拟验证模块实例中,我们看到值如何被打印输出。设计中的信号值也能通过如\$fdisplay、\$fmonitor和\$fstrobe等具有写文件功能的系统任务输出到文件中。下面是与前一节中相同的测试验证模块实例,本例中的验证模块将所有输入向量和观察到的输出结果输出到文件"mon.Out"中。

```
module F_Test_Bench;
  parameter BITS = 11, WORDS= 2;
  reg [1:BITS] Vmem [1:WORDS];
  reg [0:2] A, B, Sum_Ex
  reg Cin,Cout_Ex
```



```
integer J;
 wire [0:2] Sum;
 wire Cout;
  //待测试验证模块的实例。
 Adder3Bit
           F1 (A, B, Cin, Sum, Cou)t;
  initial
   begin: INIT_LABLE
     integer Mon_Out_File;
     Mon_Out_File= $fopen ("mon.out");
     \$ readmemb ("test.vec", Vme)m;
     for (J = 1; J \le WORDS; J = J + 1)
       begin
         \{A, B, Cin, Sum\_Ex, Cout\_Ex= Vmem [J];
         #5; //延迟5个时间单位,等待电路稳定。
         if ((Sum ! = = Sum_E)x | (Cout ! = = Cout_E)x)
           display ("****Mismatch on vector %b *****Vmem [J]);
         else
           $display ("No mismatch on vector %b"\"Wmem [J]);
         //将输入向量和输出结果输入到文件:
         $fdisplay (Mon_Out_File, "Input = %b%b%b, Output%b%b",
                 A, B, Cin, Sum, Cou)t;
       end
     $fclose (Mon_Out_File);
   end
endmodule
下面是模拟执行后文件 "mon.out"包含的内容。
Input = 0100100, Output = 1000
Input = 0100111, Output = 1100
```

# 11.6 其他实例

# 11.6.1 时钟分频器

下面是应用波形方法的完整测试验证程序。待测试的模块名为 *Div*。输出响应写入文件以便于以后进行比较。

```
module Div (Ck, Reset, TestN, En)a
input Ck, Reset, TestN
output Ena;
reg [0:3] Counter;
always
@ (posedge Ck) begin
if (~Reset)
```

```
Counter = 0;
      else
       begin
         if (~ TestN)
           Counter = 15;
         else
           Counter = Counter + 1
       end
     end
  assign Ena = (Counter = = 15) ? 1: 0;
endmodule
module Div_TB;
 integer Out_File;
 reg Clock, Reset, TestN
 wire Enable;
  initial
   Out_File = $fopen ("out.vec");
  always
   begin
     #5 Clock = 0;
     #3 Clock = 1;
   end
 Div D1 (Clock, Reset, TestN, Enable
 initial
   begin
     Reset = 0;
     #50 Reset = 1;
   end
initial
 begin
   TestN = 0;
   #100 TestN = 1;
   #50 TestN = 0;
   #50 $fclose (Out_File);
   $finish;
                   / 模拟结束。
  end
//将使能输出信号上的每个事件写入文件。
  initial
   $fmonitor (Out_File, "Enable changed to %b at time %tEnable, $time);
模拟执行后,文件"out.vec"所包含的输出结果如下:
Enable changed to x at time
                                        0
Enable changed to 0 at time
```



```
Enable changed to 1 at time 56
Enable changed to 0 at time 104
Enable changed to 1 at time 152
```

#### 11.6.2 阶乘设计

本例介绍产生输入激励的另一种方式,在该方式中,根据待测模块的状态产生相应的输出激励。该输出激励产生方式对有穷状态自动机(FSM)的模拟验证非常有效,因为状态机的模拟验证需根据各个不同的状态产生不同的输入激励。设想一个用于计算输入数据阶乘(factorial)的设计。待测试模块与测试验证模块之间的握手机制如图 11-9所示。




图11-9 测试验证模块与待测试模块间的握手机制

模块的输入信号 Reset 将阶乘模型复位到初始状态,在加载输入数据 Data后,Start信号被置位;计算完成时,对输出 Done 置位,表明计算结果出现在输出  $Fac_Out$  和 $Exp_Out$  。 阶乘结果值为  $Fat_Out$  \*2  $Exp_Out$  ,测试验证模块在 Data 上提供从值 1 开始递增到 20的输入数据。测试验证模块加载数据,对 Start 信号置位并等待 Done 信号有效,然后加载于下一输入数据。若输出结果不正确,即打印错误信息。 阶乘模块及其测试验证模块描述如下:

```
`timescale 1ns / 1ns
module FACTORIAL (Reset, StartSig, Clk, Data, Done,
              FacOut, ExpOut;
 input Reset, StartSig, Clk
 input [4:0] Data;
 output Done;
 output [7:0] FacOut, ExpOut;
 reg Stop;
 reg [4 : 0] InLatch;
 reg [7:0] Exponent, Result
 integer I;
 initial Stop = 1;
 always
   @ (posedge Clk) begin
     if (( StartSig = = 1) && $top = = 1) && $Reset = = 1))
       begin
          Result = 1;
         Exponent = 0;
          InLatch = Data;
```

```
Stop = 0;
        end
      else
        begin
          if (( InLatch > 1) && (Stop = = 0)
            begin
              Result = Result * InLatch
              InLatch = InLatch- 1;
            end
          if (InLatch < 1)</pre>
            Stop = 1;
      //标准化:
        for (I = 1; I <= 5; I = I + 1)
          if (Result > 256)
           begin
              Result = Result / 2;
              Exponent = Exponent+ 1;
            end
        end
  end
  assign Done = Stop
  assign FacOut = Result
  assign ExpOut = Exponent;
endmodule
module FAC_TB;
  parameter IN_MAX = 5, OUT_MAX = 8;
  parameter RESET_ST = 0, START_ST = 1, APPL_DATA_ST = 2,
           WAIT\_RESULT\_ST = 3;
  reg Clk, Reset, Start
  wire Done;
  reg [IN_MAX-1 : 0] Fac_Out, Exp_Out
  integer Next_State;
  parameter MAX_APPLY = 20;
  integer Num_Applied;
  initial
    Num_Applied = 1;
  always
    begin: CLK_P
     #6 Clk = 1;
      #4 Clk = 0;
    end
  always
    @ (negedge Clk)
                    //时钟下跳边沿触发
      case (Next_State)
```



```
RESET_ST:
         begin
           Reset = 1;
           Start = 0;
         Next_State = APPL_DATA_ST
       end
     APPL_DATA_ST:
       begin
         Data = Num_Applied
         Next_State = START_ST
       end
     START_ST:
       begin
         Start = 1;
         Next_State = WAIT_RESULT_ST;
       end
     WAIT_RESULT_ST:
       begin
         Reset = 0;
         Start = 0;
         wait (Done = = 1);
         if (Num_Applied = =
                       Fac_Out * ('h0001 << Exp_Out))
           $display ("Incorrect result from factorial",
                       "model for input value %d", Da)ta
         Num_Applied = Num_Applied 1;
         if (Num_Applied < MAX_APPLY)</pre>
           Next_State = APPL_DATA_$T
         else
             $display ("Test completed successfully;
             $finish; //模拟结束。
           end
         end
       default:
         Next\_State = START\_ST
     endcase
    //将输入激励加载到待测试模块:
   FACRORIAL F1 (Reset, Start, Clk, Data, Done,
                 Fac_Out, Exp_Out;
endmodule
```

#### 11.6.3 时序检测器

下面是时序检测器的模型。模型用于检测数据线上连续三个 1的序列。在时钟的每个下沿检查数据。图11-10列出了相应的状态图。带有测试验证模块的模型描述如下:



```
module Count3_1s (Data, Clock, Detect3_1s
  input Data, Clock;
 output Detect3_ls;
 integer Count;
 reg Detect3_1s;
 initial
   begin
     Count = 0;
     Detect3_ls = 0;
    end
  always
    @ (negedge Clock) begin
     if ( Data = = 1)
       Count = Count + 1;
     else
       Count = 0;
      if (Count >= 3)
       Detect3_ls = 1;
       Detect3_1s = 0;
    end
  endmodule
 module Top;
   reg Data, Clock
   integer Out_File;
    //待测试模块的应用实例。
    Count3_ls F1(Data, Clock, Detect);
    initial
     begin
    Clock = 0;
      forever
        #5 \ Clock = \sim Clock
    end
  initial
   begin
    Data = 0;
     #5 Data = 1;
     #40 Data = 0;
     #10 Data = 1;
     #40 Data = 0;
     #20 $stop; // 模拟结束。
    end
```






图11-10 时序检测器

#### 习题

- 1. 产生一个高电平持续时间和低电平持续时间分别为 3 ns 和10 ns 的时钟。
- 2. 编写一个产生图 11-11所示波形的 Verilog HDL模型。




图11-11 波形

- 3. 产生一个时钟 ClockV , 该时钟是模块  $Gen\_Clk\_D$ 中描述的时钟  $Clk\_D$  (如图 11-6所示)的相移时钟 , 相位延迟为 15 ns。[提示:用连续赋值语句可能会不合适。]
- 4. 编写测试时序检测器的测试验证程序。时序列检测器按模式 10010在每个时钟正沿检查输入数据流。如果找到该模式,将输出置为1;否则输出置为0。
- 5. 编写一个模块生成两个时钟, ClockA和ClockB。ClockA 延迟10 ns后有效, ClockB延迟40 ns后有效。两个时钟有相同的高、低电平持续时间,高电平持续时间为 1 ns,低电平持续时间为2ns。ClockB与时钟ClockA边沿同步,但极性相反。
- 6. 描述4位加法/减法器的行为模型。用测试验证模块测试该模型。在测试验证模块内描述所有输入激励及其期望的输出值。将输入激励、期望的输出结果和监控输出结果转储到文本文件中。
- 7. 描述在两个4位操作数上执行所有关系操作(<, <=, >, >=)的ALU。编写一个从文本文件中读取测试模式和期望结果的测试验证模块。
- 8. 编写一个对输入向量作算术移位操作的模块。指定输入长度用参数表示,缺省值为 32。同时指定移位次数用参数表示,缺省值为1。编写一个模拟、测试模块以验证对12位向量进行



8次移位算术操作的正确性。

- 9. 编写N倍时钟倍频器模型。输入是频率未知的参考时钟。输出时钟的倍数与参考时钟的每个 正沿同步。[提示:确定参考时钟的时钟周期。
- 10. 编写一个模型,显示输入时钟每次由0转换到1的时间。
- 11. 编写一个计数器模型,该计数器在  $Count\_Flag$ 为1期间对时钟脉冲(正沿)计数。如果计数超过 $MAX\_COUNT$ ,OverFlow被置位,并且计数值停留  $Emax\_COUNT$ ,Emailian 的上沿促使计数器复位到 Emailian 0,并重新开始计数。编写测试验证模块,并测试该模型的正确性。
- 12. 编写参数化的格雷(Gray)码计数器,其缺省长度是3。当变量*Reset*为0时,计数器被异步复位。计数器在每个时钟负沿计数。然后在模拟验证模块中对4位格雷码计数器进行测试验证。
- 13. 编写一个带异步复位的T触发器的行为模型。如果开关为 1, 输出在 0和 1之间反复。如果开关为 0, 输出停留在以前状态。接下来用 *specify*块指定T触发器的数据建立时间为 2 ns, 保持时间为 3 ns。编写模拟测试模块以测试该模型。