



School of Engineering

Industrial Automation Base

Cours AutB

Author: Cédric Lenoir

Module 00 Quick Start

Keywords: Variables / Instructions / Cycle Time / Types / Triggers / Timers



Logo International Electrotechnical Commission

Programmable controllers - Part 1: Allgemeine Informationen

Abstract (www.iec.ch)

IEC 61131-1:2003 applies to programmable controllers (**PLC**) and their associated peri-pherals such as programming and debugging tools (PADTs), human-machine interfaces (HMIs), etc., which have as their intended use the control and command of machines and industrial processes. It gives the definitions of terms used in this standard. It identifies the principal functional characteristics of programmable controller systems. This second edition cancels and replaces the first edition published in 1992 and constitutes a technical revision. *This bilingual version (2012-05) corresponds to the monolingual English version, published in 2003-05*.



Zitate auf Englisch werden nicht übersetzt.

Ziel

In diesem Modul sollen die Grundkenntnisse vermittelt werden, die zur Bewältigung der ersten praktischen Arbeiten notwendig sind.

- Zyklisches System
- Variablen
- Grundtypen
- Triggers


• Timers

Am Ende **der** Module sollten Sie in der Lage sein, diese Art von Achsen zu verwalten.



Application Example, 5 Axis Handling Solution, Source: Bosch Rexroth

Oder nähern Sie sich der Achssteuerung für diese Art von Anwendung:



Laser Metal Deposition, Source: EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt)


IEC 61131-3 Sprachen

Dieser Absatz über Sprachen dient zu Informationszwecken. Wir werden nur die Sprache **Structured Text** verwenden, auf die später in diesem Kurs ausführlich eingegangen wird.

Der Standard definiert mehrere Arten von Sprachen

LD Ladder Diagram

Zur Darstellung körperlicher Kontakte. Typischerweise zur Darstellung beispielsweise des Status zahlreicher elektrischer Leistungsschalter und Schütze für die Stromversorgung eines Gebäudes. **Diese Sprache ist für die Ausführung von Algorithmen und die Signalverarbeitung nahezu unbrauchbar**. Wir werden es nicht nutzen.




Ladder Programming Source: Siemens

Die Ladder Diagram ist in bestimmten Branchen immer noch weit verbreitet.

Der Sequential Function Chart SFC

Abgeleitet vom mathematischen Modell der Petri-Netze. Kann nützlich sein, um einen Prozess darzustellen, der nach einer Liste wohldefinierter und unkomplizierter Abläufe abläuft. Wird mit zunehmender Anzahl an Sequenzen schnell unüberschaubar. Seine Verwendung ist anekdotisch. Wir werden es nicht nutzen.




Ladder Programming Source: Beckhoff

Ders Function Block Diagram FBD

Wie der Name schon sagt, dient es der Darstellung von **Funktionsblöcken, FB**. Es eignet sich zur Darstellung einer Kette von Regulierungsbehörden. Es wird auch zur Programmierung von Sicherheitsrelais verwendet, wofür wir hauptsächlich eine Reihe konfigurierbarer Blöcke verwenden. Geeignet zur Darstellung von

Algorithmen auf makroskopischer Ebene, jedoch nicht zum Schreiben des Algorithmus selbst. **Wir verwenden es manchmal zum Modellieren eines Programms, aber nicht zum Schreiben von Programmen.**



Function Block Programming Safety, Source: Sick

Der Structured Text

Der strukturierte Text ist von der in den 1970er Jahren von Professor Niklaus Wirth an der ETH Zürich entwickelten Pascal-Sprache inspiriert. Es handelt sich um eine stark typisierte und relativ robuste Sprache.

Seit 2013, der *dritten Auflage*, gibt es strukturierten Text mit einer objektorientierten Erweiterung. Es gibt derzeit keine Informationen, die auf eine echte Transformation der Sprache in den kommenden Jahren hinweisen, ebenso wie die C-Sprache für eingebettete Systeme, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie noch lange die Basissprache bleiben wird. Programmierung von Automaten.

Wir können Niklaus Wirth nicht zitieren, ohne sein empirisches Gesetz zu zitieren: **Software schneller langsamer wird als Hardware schneller**.

Grundprinzip

Was eine speicherprogrammierbare Steuerung, SPS oder speicherprogrammierbare Steuerung vor allem auszeichnet, ist ihr rein zyklischer Betrieb.

Grundsätzlich hat ein Automat zwei Hauptmerkmale.

Die Programme werden in einer Schleife ausgeführt...

nach einer festen Zykluszeit.

Dadurch eignen sie sich besonders gut für die Verarbeitung abgetasteter Signale, auch digitale Verarbeitung genannt, für fortgeschrittenes digitales Tuning und, in einem relativ neuen Bereich, für die Ausführung neuronaler Netze.

Schleifensystem

Eine SPS liest Daten, verarbeitet die Daten und überträgt die Daten über eine Ausgangsschnittstelle.

```
for itarator_variable in sequence_name:
    readInputs()
    ...
    someAlgortithm()
    ...
    writeOutputs()
```

Diese Art von Schleife garantiert jedoch nicht, dass die Dauer jeder Schleife identisch ist.

Die notwendige und hinreichende Bedingung für die Abtastung eines Signals ohne Informationsverlust ist, dass die Abtastfrequenz **Fs** größer oder gleich dem Doppelten der maximalen Frequenz des analogen Signals ist. Dieses Prinzip funktioniert, solange die Probenahmeperiode möglichst regelmäßig ist.

\$\ f_s \geq 2f_{max} \$

In der Regulierung bevorzugen wir sogar:

\$\ f_s \geq 10f_{max} \$


Um die Rechenleistung von Automaten zur numerischen Steuerung nutzen zu können, ist es erforderlich, dass unser System mit einer festen Zykluszeit arbeitet.

Meines Wissens verwendete die erste konkrete Anwendung der Sampling-Technik eine Frequenz von etwa 16 bis 18 \ Bild/s \ und stammt aus dem Jahr 1895.

Es ist das Kino...

Mindestsystem

In vielen Fällen ist diese Architektur ausreichend.




PLC with one task and one program

Die Zykluszeit wird von einer internen Uhr verwaltet, die feste Zykluszeitereignisse generiert, um die Ausführung eines Programmzyklus einzuleiten.

Die Mindestzykluszeit hängt hauptsächlich von der Art des zu automatisierenden Prozesses ab.

- Millisekunden-Ordnung für die Welt der Maschinen.
- Sekundenordnung für die Prozesswelt.

Moderne industrielle Automatisierungssysteme ermöglichen die Bewältigung von Aufgaben mit unterschiedlichen Taktzeiten.



Slow Task vs Quick Task

Die Variablen

Im Gegensatz zu anderen Sprachtypen wie **Python** ist die nach IEC 61131-3 standardisierte Automatensprache stark typisiert. Es ist eine Frage der Robustheit.

Jede Variable muss mit ihrem **Typ** deklariert werden.

bMyFirstVar : BOOL; strMyFirsText : STRING;

Jede Variable muss vor ihrer Verwendung deklariert werden.

Im Fall des Compilers/der IDE, den wir in diesem Kurs verwenden werden, sind die Variablen und der Code in zwei verschiedene Bereiche unterteilt: die Variablen oben und der Code unten.

```
PRG_TestBox
                                                                               PLC_PRG X
      Realtime_Data
                                           Symbol Configuration
                                                               ctrlx_CORE
         PROGRAM PLC PRG
\Box
                           : DINT;
             diMyLoop
            myPyValueA
                           : DINT;
            myPyValueB
                           : DINT;
                           : DINT;
            myPyValueC
                           : BOOL;
             testButton_1
     8
                          : BOOL;
             testButton 2
     9
             testButton 3
                           : BOOL:
    10
        END VAR
     1
         diMyLoop := diMyLoop + 1;
     3
         testButton_1 := GVL_Abox.uaAboxInterface.uaButtonAndSignal.In_Reset;
         testButton 2 := GVL Abox.uaAboxInterface.uaButtonAndSignal.In Start;
         testButton_3 := GVL_Abox.uaAboxInterface.uaButtonAndSignal.In_Stop;
```

Variablen vor dem Code

Grundsätzlich gibt es in einer in IEC 61131-3 codierten SPS keine oder nur eine geringe dynamische Speicherzuweisung. Auch hier ist es eine Frage der **Robustheit**. Dies war auch der Fall, trifft aber heute weniger zu, um den begrenzten Speicherplatz besser kontrollieren zu können.

Etwa alle sechs Monate hatte ich den Fall, dass eine Maschine *abstürzte*. Da die Maschine schnell und leistungsstark war, führte dies häufig zu erheblichen Materialschäden und kostspieligen Produktionsausfällen. Die Maschine wurde teilweise in Delphi programmiert, einer objektorientierten Sprache, die wie IEC 61131-3 Structured Text von Pascal inspiriert ist. Die Ursache war eine schlecht verwaltete dynamische Speicherzuweisung von einigen Bytes, die nach und nach die Größe des den Daten zugewiesenen Speicherplatzes vergrößerte, so dass es schließlich zu einem Überlauf in den dem Programm zugewiesenen Speicherplatz kam und dieser schließlich zerstört wurde. Dieses Problem war nicht nur destruktiv, sondern auch besonders komplex und zeitaufwändig zu identifizieren.

Gerade bei der Verwaltung von **Schnittstellenvariablen** zeigt die ST-Sprache ihre Überlegenheit gegenüber anderen in der industriellen Welt. Wir werden sehen warum.

Eingabevariablen

Eingangsvariable des Bausteins, der Baustein hat jedoch das Recht, auf diese Variable zu schreiben.

```
VAR_IN
    // Set the variable bMyButton to the block.
    bMyButton : BOOL;
END_VAR
```

Ausgabevariablen

Es ist nicht möglich, von außerhalb des Blocks, in dem sie deklariert ist, auf eine Ausgangsvariable zu schreiben.

```
VAR_OUT

// Get the variable bMyBeeper from the block.

bMyBeeper : BOOL;

END_VAR
```

Eingabe-Ausgabevariablen

Der Begriff Input/Output ist nicht der Hauptzweck dieser Variable. Der Hauptzweck dieser Art von Variablen besteht darin, sie als Referenz zu übergeben, wodurch Zeitverschwendung beim Kopieren von der Innenseite nach außerhalb des Blocks vor der Ausführung und umgekehrt am Ende der Ausführung des Blocks vermieden wird.

```
VAR_IN_OUT

(*

Give to the block the address of a buffer.

With this construction, the block can access to any of the elements of the buffer without having to copy 10000 elements

*)

aMyBuffer : ARRAY[1..10000] OF DINT;

END_VAR
```

Der Begriff VAR_IN_OUT ist einer meiner Lieblingsaspekte der IEC 61131-3-Sprache, wir werden Gelegenheit haben, detaillierter darauf zurückzukommen.

Einfache Variablen

Auf einfache Variablen kann nur in dem Block zugegriffen werden, in dem sie deklariert wurden.

```
VAR
iMyLoop : INT;
END_VAR
```

Globale Variablen

Auf Variablen kann überall im Programm zugegriffen werden. Sie sollten sparsam verwendet werden, da sie ein Hindernis für die Modularität des Codes darstellen. Ein Codemodul, das eine globale Variable verwendet, kann nicht ohne Ergänzungen oder Änderungen in einem anderen Programm wiederverwendet werden.

```
VAR_GLOBAL
iMyProgramParameter : INT;
END_VAR
```

Konstanten

```
VAR CONSTANT
uiMyArraySize : UINT := 1024;
END_VAR
```

Beachten Sie das

- 1. Konstanten sind sehr schlecht benannt, da sie VAR heißen ...
- 2. Konstanten müssen mit einem Wert initialisiert werden.

Variablen Zeiger

Die Verarbeitung von Zeigern gehört grundsätzlich nicht zu den Zielen dieses Kurses.

Unten enthält pMonAge die Adresse einer INT-Variablen. Beispiel

```
VAR

(* Pointeur sur un INT *)

pMonAge : POINTER TO INT;

END_VAR
```

Grundtypen

Vor einigen Jahren haben wir darauf geachtet, *kurze* Variablen zu verwenden, um Speicherplatz zu sparen und/oder die Berechnungszeit zu verkürzen. Dies ist heute immer weniger der Fall. Die meisten Prozessoren in SPSen arbeiten mit 32 oder 64 Bit.

Andererseits bleibt es wichtig, die Größe und Art der Daten zu kennen.

Beispiel 1

Die SPS kommuniziert mit Sensoren, die mit kleinen Mikrocontrollern ausgestattet sind, deren Größe begrenzt ist. Wenn wir von einem 32-Bit-REAL in ein 8-Bit-Register schreiben möchten, werden wir ein Problem haben.

Beispiel 2

Trotz seines hohen Alters ist Modbus nach wie vor ein sehr weit verbreitetes Kommunikationsprotokoll, das standardmäßig mit 16 Bit arbeitet. Wenn wir eine genaue Zahl auf 64 Bit, LREAL, übertragen wollen, müssen wir die erforderliche Anzahl an Bytes kodieren und dann dekodieren, aber auch in der richtigen Reihenfolge. Eine Fehlinterpretation könnte zu einer unbekannten Zahl führen, die das gleiche Problem verursacht wie eine Division durch 0, nämlich einen SPS-Absturz.

Binär

Data type	Range	Size
BOOL	TRUE (1), FALSE (0)	8 bits (Depends on hardware and compiler)

Integer

Data type	Range	Size
BYTE	0 à 255	8 bits
WORD	0 à 65535	16 bits
DWORD	0 à 4294967295	32 bits
LWORD	0 à beaucoup	64 bits
SINT	-128 à 127	8 bits
USINT	0 à 255	8 bits
INT	-32768 à 32767	16 bits
UINT	0 à 65535	16 bits
DINT	à beaucoup	32 bits
UDINT	0 à beaucoup	32 bits
LINT	à beaucoup	64 bits
ULINT	0 à beaucoup	64 bits

Floating point

Data type	Range	Size
REAL	3.402823e+38 à 3.402823e+38	32 bits
LREAL	1.7976931348623158 e+308 à 1.7976931348623158 e+308	64 bits

Zeichenfolge

Data type	Codage	Base size
STRING	ASCII	1 byte
WSTRING	Unicode	2 byte

Eine SPS ist nicht für die Verarbeitung von Zeichenfolgen ausgelegt. Wir verwenden Zeichenfolgen nur für einfache Funktionen, um ein Minimum an Informationen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Systems anzuzeigen, z. B. Alarme. Sogar Alarme verwenden im Allgemeinen in C/C++ codierte Routinen höherer Ebene, um beispielsweise Alarme in mehreren Sprachen zu verwalten.

Datum und Stunde

Data type	Range	Size
TIME	0 to 4294967295	32 bits

Data type	Range	Size
TIME_OF_DAY	0 (23:59:59:000) to 4294967295 (23:59:59:000)	32 bits
DATE	0 (01.01.1970) to 4294967295 (02.07.2106)	32 bits
DATE_AND_TIME (DT)	0 (01.01.1970,00:00:00) to 4294967295 (02.07.2106,6:28:15)	32 bits
LTIME	0 to 213503d23h34m33s709ms551us615ns	64 bits

LTIME ist erforderlich, wenn ein "Timer" im Mikro- oder sogar Nanosekundenformat verwendet werden muss.

System Beckhoff zählt Zeit in 100er-Schritten [ns]

Wählen Sie Ihren Typ mit Bedacht aus

Die Größe

Die ideale Schriftgröße, insbesondere für Ganzzahlen, hängt vom Compiler und Prozessor ab. Dies kann bedeuten, dass für eine bestimmte SPS die ideale Ganzzahl DINT ist. Ganz einfach, weil das grundlegende Datenformat des Prozessors 32-Bit ist und die Verwendung jedes anderen Formats eine zeitaufwändige Konvertierung erfordert.

Während ich dies schreibe, scheint DINT das richtige Basisformat zu sein. In ein paar Jahren könnte LINT der Standard sein.

Falsch gute Idee

Die Verwendung eines SINT zum Platzsparen ist eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber es ist dumm, mit einer Endlosschleife zu enden, weil die Schleifenvariable letztendlich 127 überschritten hat. Nehmen Sie ein DINT.

Ganzzahl ohne Vorzeichen

Ein typisches Beispiel für eine vorzeichenlose Ganzzahl ist eine Aufzählung. Sein Interesse ist gering. Es kann sogar interessant sein, einen vorzeichenbehafteten Typ für eine Aufzählung zu haben, indem ein negativer Wert identifiziert wird. Zum Beispiel -1 für eine noch nicht verbrauchte Menge.

Ganzzahl vom Typ BYTE, WORD, DWORD und LWORD

Diese Größen werden für Register verwendet. Sie sind daher grundsätzlich keine Zahlen im eigentlichen Sinne und sollten nicht für Berechnungen zur Basis 10 verwendet werden. Ihre Größe wird entsprechend dem verwendeten Register gewählt.

Variablen vom Typ BYTE, WORD, DWORD und LWORD ermöglichen insbesondere logische Operationen vom Typ AND, OR, etc...

Binäre Darstellung

```
byMyByte : BYTE := 2#1010_0110;
```

Base 16

```
byMyByte : BYTE := 16#A6;
```

Bitshift Operators

Operator	Aufruf	Aktion		
SHL SHL(nInWord,nPos)		Verschiebt <i>nInWord</i> um <i>nPos</i> Bits nach links, Bits, die nach links austreten, gehen verloren.		
SHR SHR(nInWord,nPos)		Verschiebt <i>nInWord</i> um <i>nPos</i> Bits nach rechts, Bits, die nach rechts austreten, gehen verloren.		
ROL	ROL(nInWord,nPos)	Verschiebt <i>nInWord</i> um <i>nPos</i> Bits nach links, Bits, die nach links ausgehen, gehen zurück nach rechts.		
ROR	R ROR(nInWord,nPos) Verschiebt <i>nInWord</i> um <i>nPos</i> Bits nach rechts, Bits, die nach recalled ausgehen, kommen nach links zurück.			

Ein Beispiel für die Verwendung von WORD und DWORD

In der Branche gibt es noch viele alte Kommunikationsprotokolle wie **Modbus**. Dieses Protokoll überträgt Informationen in 16-Bit-Registern, WORD. Wenn Sie ein auf Modbus codiertes REAL lesen möchten, müssen Sie zwei WORD lesen und diese beiden Register dann in ein REAL umwandeln.

Hier ist ein Beispielcode.

```
// Most Significant Word First
// Example :
// Word_1 --> registre 21037 = 0x440A
// Word_2 --> registre 21038 = oxC000
// Result for this example should be 555.00 A.
FUNCTION F_ModbusRegisterTo_FLOAT32 : REAL
VAR_INPUT
    /// Most Significant Word
    Word_1: WORD;
    Word_2: WORD;
END VAR
VAR
    ForCheck_32: DWORD;
    prResult_32: POINTER TO REAL;
END_VAR
// Code
ForCheck_32 := Word_1;
```

```
ForCheck_32 := SHL(ForCheck_32,16);
ForCheck_32 := ForCheck_32 + Word_2;
prResult_32 := ADR(ForCheck_32);

(*
    Note: this is not a type conversion.
    The value in registers is not coded like a word, but like
    a IEEE 754 float !!!
*)
F_ModbusRegisterTo_FLOAT32 := prResult_32^;
```

Datentyp gemäß PLCopen

Sie können ein Unterstützer von PLCopen sein, ohne mit allem einverstanden zu sein. In seinem Dokument PLCopen Coding Guidelines V1.0, § 5.23. Wählen Sie den entsprechenden Datentyp aus.

Was PLCopen sagt

- Eine korrekt datentypisierte Variable hilft bei der Beschreibung ihrer Funktion und macht ihre Verwendung einigermaßen selbsterklärend
- "Stark typisierter" Code, bei dem Datentypkonvertierungen explizit durchgeführt werden müssen, trägt zur Vermeidung von Codierungsfehlern und Versehen bei, bei denen ein gewisses Konvertierungsverhalten möglicherweise nicht den Annahmen entspricht und in der Inbetriebnahme- und Testphase möglicherweise übersehen wird
- Compiler können den Datentyp verwenden, um Zuweisungen und die Verwendung von Anweisungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Vorgänge den Erwartungen des Entwicklers entsprechen
- Kleinere Datentypen benötigen normalerweise weniger Speicher, also erlauben Sie mehr Variablen oder größere Programme
- Die Verwendung vorzeichenloser Datentypen verhindert, dass versehentlich ein negativer Wert zugewiesen wird und Code geschrieben und getestet werden muss, um mit diesen Eventualitäten umzugehen.
- Die Verwendung von Aufzählungs- und Unterbereichstypen macht ein Programm noch besser lesbar und kann zur Programmzuverlässigkeit beitragen, indem sie dazu beiträgt, die Verwendung unbeabsichtigter Variablenwerte zu vermeiden und die beabsichtigte Semantik der Aufzählungswerte explizit zum Ausdruck zu bringen Variablen

Was ich moderiere

• Kleinere Datentypen benötigen normalerweise weniger Speicher, also erlauben Sie mehr Variablen oder größere Programme

Erstens ist dies nicht immer der Fall, da einige Compiler kürzere Typen ignorieren.

Zweitens wird die Speichergröße immer weniger zum Problem.

• Die Verwendung vorzeichenloser Datentypen verhindert, dass versehentlich ein negativer Wert zugewiesen wird und Code geschrieben und getestet werden muss, um mit diesen Eventualitäten umzugehen.

Dies gilt beim Schreiben von Code. In der Dynamik trifft das nicht mehr wirklich zu. Ein Code wie:

```
PROGRAM PlcProg

VAR

diMonTruc: DINT := 0;

diMonTrucDeux: DINT := 0;

udiMonTruc: UDINT := 0;

END_VAR

udiMonTruc := DINT_TO_UDINT(diMonTruc);
```

funktioniert auch mit einem negativen Wert in diMonTruc einwandfrei.

Jedoch Für diMonTruc = -45 erhalten wir udiMonTruc = 4294967251. Es ist nicht sicher, ob dies das ist, was wir wollen.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Compiler eine Warnung anzeigt, wenn udiMyThing in UDINT deklariert ist. Dies kann jedoch ein ausreichendes Kriterium sein, um die Verwendung des vorzeichenlosen Typs zu rechtfertigen. Siemens-Stil

Der Siemens-Stil erfordert beim Bearbeiten von Variablen Anführungszeichen.

```
ORGANIZATION_BLOCK "CallUnitModeStateManager"
VAR
    diMonTruc:    DINT := 0;
    diMonTrucDeux:    DINT := 0;
    udiMonTruc:    UDINT := 0;
END_VAR
"udiMonTruc" := DINT_TO_UDINT("diMonTruc");
```

Anweisung "IF...ELSIF...ELSE".

Die Anweisung IF...ELSIF...ELSE wird hier in der Einleitung vorgestellt und ausführlicher besprochen.

Die Anweisung IF

```
IF <Condition> THEN
  <Instruction>
```

wird verwendet, um eine Bedingung zu testen.

Die Anweisung ELSIF

```
ELSIF <Another Condition> THEN 
<Instruction>
```

optional wird ausgeführt, wenn IF mit einer neuen Bedingung falsch ist.

Die Anweisung ELSE optional und bedingungslos

```
ELSE
<Instruction>
```

Wird nur ausgeführt, wenn die vorangehenden Bedingungen falsch sind.

IF und ELSIF Anweisungen müssen mit enden

```
END_IF
```


Function Block R_TRIG et F_TRIG

Cest deux bloques fonctionnels sont des classiques de la programmation PLC. Même si ils sont simples à programmer, ils existent en standard dans la plupart des environnements.

On verra plus tard que les Function Block se placent en principe à la fin du programme. R_TRIG et F_TRIG sont l'exception qui confirment la règle. Il se placent toujours avant la partie du code qui utilise leur sortie car la sortie n'est active que pendant le cycle d'activation.

R TRIG

Erkennt eine steigende Flanke und bleibt genau einen SPS-Zyklus lang aktiv.



R_TRIG Trigger auf der steigenden Seite

Dies ist das typische Beispiel eines Funktionsblocks, da R_TRIG im Vergleich zu einer "FC"-Funktion, die keinen internen Speicher hat, den vorherigen Zustand speichern muss.

Funktionsblockparameter R_TRIG

Parameters	Declaration	Data type	Description
CLK	Input	BOOL	Incoming signal, the edge of which is to be queried
Q	Output	BOOL	Result of edge evaluation



R_TRIG: Source: Beckhoff R_TRIG

Implémentation R_TRIG

```
FUNCTION_BLOCK R_TRIG
VAR_INPUT
        : BOOL; (* Signal to detect *)
    CLK
END_VAR
VAR_OUTPUT
         : BOOL; (* Edge detected *)
    Q
END_VAR
VAR
   memory : BOOL; (* Store last state*)
END_VAR
   Example of implementation
*)
IF CLK
             AND
   NOT memory THEN
    Q := TRUE;
ELSE
    Q := FALSE;
END_IF
memory := CLK;
```

Erklärung und Verwendung von R_TRIG

```
PROGRAM PRG_TRIG
VAR

    bSwitchOne : BOOL;
    rTRIG : R_TRIG;
    iCounter : INT;
END_VAR

(*
    Count the number of times the switch is activated.
*)
rTRIG(CLK := bSwitch);
IF rTRIG.Q THEN
    iCounter := iCounter + 1;
END_IF
```

Da das Programm zyklisch ist, müssen wir die Aktivierungsflanken von bSwitch erkennen, sonst würde der Zähler bei jedem Zyklus erhöht, wenn bSwitch TRUE ist.


F TRIG

F_TRIG ist das Äquivalent von R_TRIG, jedoch an der fallenden Flanke. Zum Beispiel, wenn Sie den Druck auf eine Taste loslassen. Totmanneinrichtung.

Function Block TON, TOF et TP



TON: Source: Beckhoff TON




TON

Der Q Ausgang aktiviert PT, Impulsdauer nach Aktivierung der IN-Variablen. Wenn der Eingang IN auf FALSE zurückkehrt, kehrt der Ausgang Q auf FALSE zurück.

Die Variable ET, Elapsed Time wird im Diagramm nicht dargestellt, da das verwendete PUML-Tool eine saubere Durchführung über den gesamten Bereich nicht zulässt.

Nachfolgend finden Sie einen Auszug.



TON Time Diagram Elapsed Time

Funktionsblockparameter TON


Parameters	Declaration	Data type	Description
IN	Input	BOOL	starts timer with rising edge, resets timer with falling edge
PT	Input	BOOL	time to pass, before Q is set
Q	Output	BOOL	is TRUE, PT seconds after IN had a rising edge
PT	Output	BOOL	elapsed time

Codebeispiel

Ein activateDoor-Türbefehl wird nur dann aktiviert, wenn der Bediener switchOpen für mindestens eine Sekunde betätigt. Beachten Sie das besondere Format des Zeitwerts. Wir könnten auch T#1000ms verwenden.

TOF


Im Gegensatz zu TON beginnt TOF die verstrichene Zeit zu erhöhen, wenn das Eingangssignal von TRUE zu FALSE wechselt.



TOF Time Diagram Elapsed Time

TP

TP ist ein Impulsgenerator. Unabhängig von der Dauer des Eingangssignals bleibt die Dauer des Ausgangssignals gleich.



TP Time Diagram

Übungen

Übung 1

Was sind die folgenden Dezimalwerte?

```
byMyByte := 2#1010_0110;
byMyWORD := 16#A6;
nResByte := SHL(16#45,2);
nResWord := SHL(16#0045,2);
nResDWord := ROR(nInByte,nVar);
nResLWord := ROR(nInWord,nVar);
```

Lösungsaufgabe 1

Übung 2

Nehmen Sie das Codebeispiel aus Modbus-zu-REAL-Konvertierung, aber schreiben Sie die entgegengesetzte Funktion. Das heißt der Code, mit dem Sie beispielsweise 1235,33 in die folgenden Register schreiben können:

```
rData : REAL := 1235.33;  // Test real data.
modBusRegisters : ARRAY[0..1] OF WORD; // MSB First
```

Lösungsaufgabe 2

Übung 3

Eine Totmanneinrichtung ist ein Sicherheitsmodul, das einen Schalter enthält, der nur dann aktiv ist, wenn er zur Hälfte betätigt wird. Wird der Schalter bis zum Anschlag gedrückt, was zu einer Verspannung der Hand des Bedieners führen könnte, wird ein Not-Aus aktiviert.



Dead Man Switch, Image Schmersal

```
VAR_INPUT
    signalOneMiddle : BOOL;
    signalTwoMiddle : BOOL;
END_VAR
```

```
VAR_OUTPUT
enableMove : BOOL;
sendStop : BOOL;
securityError : BOOL;
END_VAR
```

Lösungsaufgabe 3

URS, User Request Specification

- Genau in dem Moment, in dem beide Eingänge die TRUE-Position verlassen, wird der Befehl "sendStop" während eines einzelnen Programmzyklus aktiviert.
- Wenn beide Eingangssignale "TRUE" sind, ist der Ausgang "enableMove" aktiv.
- Um eine Manipulation des Sicherheitssystems zu verhindern, prüft ein Timer, dass sich die beiden Signale für einen Zeitraum von mehr als 250[ms], **Diskrepanzzeit**, Divergenzzeit, nicht unterscheiden. Bei Überschreitung dieses Zeitlimits wird "enableMove" nicht autorisiert und das Signal "securtiyError" wird aktiviert (und bleibt dauerhaft aktiviert).
- Es ist notwendig, einige Variablen, Timer oder Trigger hinzuzufügen.

Lösungsaufgabe 1

Was sind die folgenden Dezimalwerte?

```
byMyByte := 14;
byMyWORD := 14;
nResByte := 20;
nResWord := 276;
nResDWord := 81;
nResLWord := 16401;
```

Lösungsaufgabe 2

Lösungsaufgabe 3

Beachten Sie die Formatierung und Ausrichtung, die das Lesen erleichtern.

Formatierung ist Teil der Codequalität!

```
// Header
FUNCTION_BLOCK FB_DeadManSwitch
VAR INPUT
    signalOneMiddle : BOOL;
    signalTwoMiddle
                      : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    enableMove
                     : BOOL;
    sendStop
                       : BOOL;
    securityError : BOOL;
END_VAR
VAR
   tonDiscrepancyTime : TON;
   fTrigStop : F_TRIG;
testSendStop : UDINT;
END_VAR
// Code
tonDiscrepancyTime(IN := signalOneMiddle <> signalTwoMiddle,
                   PT := T#250MS);
fTrigStop(CLK := signalOneMiddle AND
                 signalTwoMiddle);
IF tonDiscrepancyTime.Q THEN
    securityError := TRUE;
END_IF
IF signalOneMiddle
                            AND
   signalTwoMiddle
                            AND
                            THEN
   securityError
   enableMove := TRUE;
ELSE
   enableMove := FALSE;
END IF
sendStop := fTrigStop.Q;
(*
    To check sendStop Activated
    Because it is difficult to view the value of sendStop for one cycle,
    it could be a good idea to use a check sequence to validate it.
    This is optional
IF sendStop THEN
```

```
testSendStop := testSendStop + 1;
END_IF
```

Alternativ könnte der enableMove auch wie folgt codiert werden:

```
enableMove := signalOneMiddle AND
    signalTwoMiddle AND
    NOT securityError;
```