
컴퓨터 명령어 (core i7)

4 코어 i7 명령어 형식

- 코어 i7 명령어 형식은 매우 복잡하고 불규칙
- 가변 길이 필드가 최대 6개 있으며 그 중 5개는 선택적
- CPU 구조가 여러 세대에 걸쳐 발전했고 초기의 잘못된 선택 때문
- 이전 버전과 호환성 고려로 되돌릴 수 없는 결과 발생



5 명령어 종류

- □ ISA(Instruction Set Architecture) 컴퓨터의 명령어 : 6개의 그룹
 - 컴퓨터에는 이전 모델과 호환성을 위해 추가된 몇 가지 특이한 명령어
 - 설계자의 좋은 아이디어 추가
 - 특정 기관에서 비용을 지불하고 명령어 추가
 - 1. 데이터 이동 명령
 - 2. 2항 연산
 - 3. 단항 연산
 - 4. 비교와 조건 분기 명령
 - 5. 프로시저 호출 명령
 - 6. 루프 제어 명령

□ 데이터 이동 명령

- 가장 기본이 되는 작업 : 원본과 동일한 새로운 객체를 만드는 복사
- 원래 위치에 그대로 두고 다른 장소에 복사본 생성
- ❖ 데이터를 복사하는 이유
 - 1. 변수에 값 할당: A=B는 메모리 주소 B의 값(데이터)을 A 장소로 복사한다는 의미다.
 - 데이터의 효율적인 액세스 및 사용: 메모리와 레지스터 간에 데이터를 이동하여 프로그램 실행을 효율적으로 수행하기 위해서다.
 - LOAD 명령: 메모리에서 레지스터로 이동
 - STORE 명령: 레지스터에서 메모리로 이동
 - MOVE 명령 : 하나의 레지스터에서 다른 레지스터로 이동

단, 메모리 간 이동은 일반적으로 사용하지 않음

데이터의 이동 방향이 있는 용어의 이해는 CPU 입장에서 본다.

□ 2항 연산

- 2항 연산은 오퍼랜드 2개를 결합하여 결과 생성
- 산술 연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈) 및 논리 연산(AND, OR, XOR, NOR, NAND 등)

❖ AND 연산

- 워드에서 특정 비트를 추출하는 용도로 사용
- 예를 들어 8비트 문자가 4개 저장된 32비트 워드에서 3번째 문자(11010110) 만 남기고 나머지 세 문자를 제거하고 오른쪽으로 8비트 시프트
 - 먼저 3번째 문자(11010110)를 추출: 마스크 상수와 AND 연산
 - 단어의 오른쪽 끝에 추출할 문자를 분리: 오른쪽으로 8비트 시프트

10110011	11000101	11010110	10000101	Α
00000000	00000000	11111111	00000000	B (마스크)
00000000	00000000	11010110	0000000	A AND B
00000000	00000000	00000000	11000101	A >> 8

- OR를 마스크 연산과 함께 사용하여 원하는 위치에 값 교체 : 예를 들어 상위 24비트는 그대로 두고 하위 8비트 변경
 - 필요 없는 8비트를 마스크 처리하여 없애고 새 문자를 OR 연산

10111110	11100011	10101010	01010101	Α
11111111	11111111	11111111	00000000	B (마스크)
10111110	11100011	10101010	00000000	A AND B
00000000	00000000	00000000	10001110	С
10111110	11100011	10101010	10001110	(A AND B) OR C

- AND 연산은 1을 제거하는 마스크 연산
- OR 연산은 1을 삽입하는 연산
- XOR 연산은 대칭적이며, 어떤 값을 1로 XOR하면 반대(대칭) 값을 생성
 - 0과 1에 대칭적이라는 것은 때로 유용: 의사 난수 생성에 사용

□ 단항 연산

- 단항 연산 : 오퍼랜드가 1개, 결과도 1개
- 2항 연산보다 명령이 짧지만, 명령에 다른 정보를 지정해야 할 때가 많음
- **❖ 시프트**(shift)
- 비트를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하는 작업
- 워드의 끝부분에서 비트 손실 발생
- ❖ 회전(rotation)
- 한쪽 끝에서 밀린 비트가 다른 쪽 끝에서 다시 나타나는 이동
- 시프트와 회전의 차이

00000000	00000000	00000000	01110011	A
00000000	00000000	00000000	00011100	A를 오른쪽으로 2비트 시프트
11000000	00000000	00000000	00011100	A를 오른쪽으로 2비트 회전

❖ 오른쪽 시프트는 흔히 부호와 함께 수행(산술 시프트)

- 즉, 워드의 MSB 부호는 그대로 유지한 채 오른쪽으로 시트프
- 특히 음수인 경우 그대로 음수 유지
- 2비트 오른쪽 시프트 예

```
11111001 11100011 01101011 10110000 A
00111110 01111000 11011010 11011100 A를 부호 없이 2비트 오른쪽 시프트
11111110 01111000 11011010 11011100 A를 부호와 같이 2비트 오른쪽으로 시프트
```

❖ 시프트의 중요한 용도

- 2의 제곱수를 곱하는 것과 나누는 것
- 양의 정수가 왼쪽으로 k비트 시프트되었을 때 오버플로가 발생하지 않았다면 원래 수에 2^k 을 곱한 것
- 양의 정수를 오른쪽으로 k 비트 시프트했을 때 결과는 원래 수를 2^k 로 나눈 것

❖ 시프트는 특정 산술 연산의 속도를 높이는 데 사용

- 예를 들어 어떤 양의 정수 n에 대해 $24 \times n$ 을 계산
- $24 \times n = (16+8) \times n = 2^4 \times n + 2^3 \times n$ 이므로,
- *n*을 4비트 왼쪽으로 시프트하면 16×*n*이 되고,
- n을 왼쪽으로 3비트 시프트하면 $8 \times n$
- 두 값의 합이 24×n
- 시프트 두 번 과 덧셈으로 계산되므로 곱셈보다 빠름

❖ 음수를 시프트하면 다른 결과가 됨

• -1의 2의 보수: 부호 확장을 사용하여 오른쪽으로 6비트 시프트하면 그대로 -1

```
11111111 11111111 11111111 11111111 2의 보수로 표시된 -1
11111111 11111111 11111111 -1을 오른쪽을 6비트 시프트 = -1
```

- -1은 더 이상 오른쪽으로 시트프할 수 없음
- 왼쪽 시프트는 한 비트씩 이동할 때마다 2를 곱한 결과

- ❖ 회전 연산은 워드의 모든 비트 테스트할 경우
 - 한 번에 1비트씩 워드를 회전하면 각 비트를 MSB에 순서대로 배치하여 쉽게 테스트 가능
 - 모든 비트가 테스트된 후에는 워드가 원래 값으로 복원
 - 또는 레지스터 값을 직렬화할 때도 유용함
- ❖ 다른 단항 연산은 INC(1 증가), DEC(1 감소), NEG(2의 보수), NOT(비트 반전) 등
 - NEG는 비트를 반전한 후 1을 더한 2의 보수
 - NOT은 단순한 비트 반전으로 1의 보수

□ 비교와 조건 분기 명령

- ❖ 조건이 충족되면 특정 메모리 주소로 분기
 - 검사에 사용되는 일반적인 방법 : 특정 비트가 0인지 확인
 - 음수인지 알아보기 위해 부호 비트 검사:1이면 분기

❖ 상태 코드 비트

• 특정 조건 표시

❖ 오버플로 비트:

- 산술 연산의 결과 데이터가 표현 범위를 벗어났을 때 1로 설정
- 오버플로 발생 : 에러 루틴 및 수정 조치

❖ 캐리 비트

- 맨 왼쪽 비트에서 데이터가 넘칠 때 세트
- 가장 왼쪽 비트의 캐리는 정상 연산에서도 발생하므로 오버플로와 혼동하면 안됨
- 다중 비트 연산: 정수가 워드 2개 이상으로 표현되는 경우 연산을 수행하려면 캐리 비트 점검

❖ 0 검사

- 루프 및 기타 여러 용도 유용
- 1이 하나라도 들어 있는지를 나타내는 비트를 제공하기 위해 OR 회로를 사용
- Z 비트는 ALU의 모든 출력 비트를 OR한 후 반전 : 모든 비트가 0일 때 결과가 1

❖ 두 수의 비교

- 두 워드나 문자 비교: 같은지, 아닌지 또는 그렇지 않은 경우 어떤 단어가 더 큰지 확인
- 정렬(sorting)할 때 중요
- 주소 3개 필요: 2개는 데이터 항목, 1개는 조건이 참일 경우 분기할 주소
- 두 정수가 같은지 비교하려면 XOR 사용
- 어떤 수가 큰지 작은지를 비교: 뺄셈을 사용 가능하지만, 아주 큰 양수와 음수를 비교할 때 두 수를 뺄셈하면 그 결과는 오버플로됨
- 비교 명령 : 테스트 충족 여부 결정 및 오버플로가 발생하지 않는 정확한 답 반환 해야 함

■ 프로시저 호출(procedure call) 명령

- 특정 작업을 수행하는 명령 그룹: 프로그램 내 어디서든 호출 가능
- 어셈블리에서는 서브루틴(subroutine), C 언어에서는 함수(function), 자바에서는 메서드 (method)라고 함
- 프로시저가 작업을 완료하면 호출 명령 바로 다음 명령으로 복귀
 - 복귀 주소를 프로시저에 전송하거나 복귀할 때 찾을 수 있도록 어딘가에 저장
 - 복귀 주소: 메모리, 레지스터, 스택 세 군데에 배치 가능
 - 프로시저는 여러 번 호출 가능하므로 프로시저 여러 개가 직접 또는 간접적으로 다중 호출되어도
 프로그램이 정상 순서로 수행되어야 함
 - 프로시저를 반복할 경우, 복귀 주소를 호출할 때마다 다른 위치에 두어야 함
 - 프로시저 호출 명령이 복귀 주소와 함께하는 가장 좋은 방법은 스택
 - 프로시저가 끝나면 스택에서 반환 주소를 꺼내 프로그램 카운터 저장
 - 프로시저가 자기 자신 호출 기능 : 재귀(recursion), 스택을 사용하면 재귀 기능 정상 동작
 - 복귀 주소는 이전 복귀 주소가 파손되지 않도록 자동 저장

□ 루프 제어 명령

- 명령 그룹을 정해진 횟수만큼 실행해야 하는 경우
- 루프(loop)를 통해 매번 일정하게 증가 시 또는 감소시키는 카운터 소유
 - 루프를 반복할 때마다 종료 조건을 만족하는지 검사
 - 보통 루프 밖에서 카운터를 초기화한 후 루프 코드 실행 시작
 - 루프의 마지막 명령에서 카운터 업데이트
 - 종료 조건을 아직 만족하지 않으면 루프의 첫 번째 명령으로 분기
 - 반면 종료 조건이 만족되면 루프 종료, 루프를 벗어난 첫 번째 명령이 실행

□ 루프 제어 명령

- 종점 테스트(test-at-the-end 또는 post-test)
 - 조건이 루프의 끝에서 이루어지므로 루프가 무조건 한 번 이상 실행
- 종료 검사를 사전에 수행하도록 루프 구성: 루프의 시작 시점에서 검사
 - 처음부터 조건 만족 : 루프에 포함된 내용을 한 번도 실행하지 않음
- C 언어의 for 처럼 정해진 횟수만큼 반복 루프 가능
- 모든 루프는 한 가지로 표현 가능
 - 용도에 맞는 형태로 사용

□ 입출력 명령

- 입출력 장치 다양한 만큼 입출력 명령도 다양
- 개인용 컴퓨터 : 세 가지 입출력 방식 사용
 - 프로그래밍에 의한 입출력
 - 인터럽트 구동interrupt-driven 입출력
 - DMA 입출력

❖ 프로그래밍에 의한 입출력

- 가장 단순함
- 임베디드 시스템 또는 실시간 시스템 같은 저사양 마이크로프로세서에서 일반적으로 사용
- 주요 단점: 장치가 준비되기를 기다리는 긴 시간을 CPU가 낭비하게 됨
 - 사용 대기(busy waiting)라 함
 - CPU가 할 일이 하나밖에 없다면 문제되지 않음
 - 단, 여러 개의 이벤트 동시 모니터링할 경우 낭비되므로 다른 입출력 방법이 적용

❖ 인터럽트 구동 입출력

- 프로세서가 입출력 장치에 작업을 지시하고 완료되면 인터럽트를 생성하도록 명령
- 장치 레지스터에 인터럽트 활성화 비트를 설정 : 입출력이 완료되면 하드웨어가 신호를 제 공하도록 요청
- 프로그래밍 입출력보다 개선: 완벽하지 않음
 - 전송된 모든 문자에 인터럽트가 필요하므로 처리 비용이 많이 듦
 - 인터럽트의 많은 부분을 제거하는 방법이 요구됨

❖ DMA(Direct Memory Access) 입출력

- 버스에 직접 액세스할 수 있는 방법: 시스템에 DMA 제어기 추가
- DMA 칩은 내부에 레지스터 최소 4개 보유 : 프로세서에서 실행되는 소프트웨어로 로드 가능
 - 1. 첫 번째는 읽거나 쓸 메모리 주소 포함
 - 2. 두 번째는 얼마나 많은 바이트(또는 워드)가 전송되는지 계산
 - 3. 세 번째는 사용할 장치 번호 또는 입출력 공간 주소를 지정
 - 4. 네 번째는 입출력 장치에서 데이터를 읽거나 쓰는 여부를 지정
- 프로세서 입출력의 부담을 크게 덜어 줌 : 여전히 완전히 자유롭지 못함
- 디스크 같은 고속 장치가 DMA로 실행되는 경우 메모리 참조 및 장치 참조를 위한 버스 사이클이 많이 필요: 이 사이클 동안 CPU는 대기(입출력 장치는 종종 지연을 용인할 수 없으므로 DMA는 항상 CPU보다 높은 버스 우선순위를 가짐)
- 사이클 스틸링(cycle stealing) : DMA 제어기가 CPU에서 버스 사이클을 제거
 - 사이클 스틸링으로 인한 이득이 인터럽트로 인한 손실 보다 큼

수고하셨습니다!