## Android Device Driver Hacks

: platform driver, work queue, tasklet, wakelock ...



chunghan.yi@gmail.com, slowboot

Revision	작성자	비고
0.1	이 충 한	최초 작성 11/11/2011
0.2	이 충 한	11/15/2011
0.3	이 충 한	11/16/2011
0.4	이 충 한	11/17/2011

## 목차

- 1. Platform Device & Driver
- 2. Task & Scheduling
- 3. Bottom Halves and Deferring Work
  - → Tasklet, Softirg, Work Queue, Kernel thread
- 4. Timer
- 5. Wakelock
- 6. Synchronization
- 7. Notifier
- 8. Example Driver
  - **→** *bluetooth sleep mode driver*(TODO)
- 9. Debug(TODO)
- Appendix
- TODO
- References


#### 0. 이 문서에서 다루고자 하는 내용

- 1) Platform driver
- 2) Interrupt handler, tasklet, work queue, kernel thread, timer
- 3) Wakelock, synchronization & wait queue issue
- 4) Kernel panic/Oops debug
- → 평이하고 일반적인 내용은 빼고(이건 device driver book을 참조하시길...),
- → Qualcomm Device Driver에서 자주 사용되는 방식 위주로 기술
- → 단순 코드 나열 보다는 그림을 통해 분석하고 함 !!!

- (\*) 본 문서는 Gingerbread 2.3.4(linux kernel 2.6.35)를 기준으로 작성하였으나, 일부 내용은 kernel version과 정확히 일치하지 않을 수 있음.
- (\*) 본 문서에 기술되어 있는 API 혹은 data structure 내용 중에는 오탈자가 포함되어 있을 수 있으며, 경우에 따라서는 의도적으로 생략한 부분도 있으니, 정확한 정보를 위해서는 관련 헤더 파일을 참조해 주시기 바람.

## 1. Platform Device & Driver(1) - 개념

- 1) Embedded system의 시스템의 경우, bus를 통해 device를 연결하지 않는 경우가 있음.
  - → bus는 확장성(enumeration), hot-plugging, unique identifier를 허용함에도 불구하고 ...
- 2) platform driver/platform device infrastructure를 사용하여 이를 해결할 수 있음.
- → platform device란, 별도의 bus를 거치지 않고, CPU에 직접 연결되는 장치를 일컬음.



## 1. Platform Device & Driver(1) - 개념

```
< 0 - bluetooth sleep device>
   - platform_device 정의 및 초기화
                                           struct platform_device my_bluesleep_device = {
   - resource 정의
                                              .name = "bluesleep",
                                              .id = 0
                                              .num_resources = ARRAY_SIZE(bluesleep_resources),
       (arch/arm/mach-msm/board-
                                              .resource = bluesleep_resources,
        XXXX.c 파일에 위치함)
                                                       - platform_driver 정의 및 초기화
                                                       - probe/remove
.name 필드("bluesleep")로 상호 연결
                                                       (drivers/XXXX/xxxx.c 등에 위치함)
                                                       struct platform_driver bluesleep_driver = {
                                                         .remove = bluesleep_remove,
                                                         .driver = {
                                                            .name = "bluesleep",
                                                            .owner = THIS MODULE,
```

## 1. Platform Device & Driver(2) – platform driver

• (\*) drivers/serial/imx.c file에 있는 iMX serial port driver를 예로써 소개하고자 함. 이 드라이버는 platform\_driver structure를 초기화함.

• (\*) init/cleanup시, register/unregister 하기

#### 1. Platform Device & Driver(3) – platform\_device

- (\*) 플랫폼 디바이스는 동적으로 감지(detection)가 될 수 없으므로, static하게 지정해 주어야 함. static하게 지정하는 방식은 chip 마다 다를 수 있는데, ARM의 경우는 board specific code (arch/arm/mach-imx/mx1ads.c)에서 객체화 및 초기화(instantiation)를 진행하게 됨.
- (\*) Platform 디바이스와 Platform 드라이버를 matching시키기 위해서는 name(아래의 경우는 "imx-uart")을 이용함.

## 1. Platform Device & Driver(4) - platform\_device(소기화)

• (\*) platform device는 아래 list에 추가되어야 하며,

```
static struct platform_device *devices[] __initdata = {
    &cs89x0_device,
    &imx_uart1_device,
    &imx_uart2_device,
};
```

• (\*) platform\_add\_devices() 함수를 통해서 실제로 시스템에 추가됨.

#### 1. Platform Device & Driver(5) - platform\_device(resource)

- (\*) 특정 드라이버가 관리하는 각 장치(device)는 서로 다른 H/W 리소스를 사용하게 됨.
  - → I/O 레지스터 주소, DMA 채널, IRQ line 등이 서로 상이함.
  - (\*) 이러한 정보는 struct resource data structure를 사용하여 표현되며, 이들 resource 배열은 platform device 정의 부분과 결합되어 있음.
- (\*) platform driver내에서 platform\_device 정보(pointer)를 이용하여 resource를 얻어 오기 위해서는 platform\_get\_resource\_byname(...) 함수가 사용될 수 있음.

#### 1. Platform Device & Driver(6) - platform\_device(device specific data)

- (\*) 앞서 설명한 resource data structure 외에도, 드라이버에 따라서는 자신만의 환경혹은 데이터(configuration)을 원할 수 있음.이는 struct platform\_device 내의 platform\_data를 사용하여 지정 가능함.
  - (\*) platfor\_data는 void \* pointer로 되어 있으므로, 드라이버에 임의의 형식의 데이타 전달이 가능함.
  - (\*) iMX 드라이버의 경우는 struct imxuart platform data가 platform\_data로 사용되고 있음.

```
static struct imxuart_platform_data uart_pdata = {
    .flags = IMXUART_HAVE_RTSCTS,
};
```

#### 1. Platform Device & Driver(7) – platform driver(probe, remove)

• (\*) 보통의 probe함수 처럼, 인자로 platform\_device에의 pointer를 넘겨 받으며, 관련 resource를 찾기 위해 다른 utility 함수를 사용하고, 상위 layer로 해당 디바이스를 등록함. 한편 별도의 그림으로 표현하지는 않았으나, probe의 반대 개념으로 드라이버 제거 시에는 remove 함수가 사용됨.

```
static int serial_imx_probe(struct platform_device *pdev)
        struct imx_port *sport;
        struct imxuart_platform_data *pdata;
        void __iomem *base;
        struct resource *res;
        sport = kzalloc(sizeof(*sport), GFP_KERNEL);
        res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
        base = ioremap(res->start, PAGE_SIZE);
        sport->port.dev = &pdev->dev;
        sport->port.mapbase = res->start;
        sport->port.membase = base;
        sport->port.type = PORT_IMX,
        sport->port.iotype = UPIO_MEM;
        sport->port.irq = platform_get_irq(pdev, 0);
        sport->rxirq = platform_get_irq(pdev, 0);
        sport->txirq = platform_get_irq(pdev, 1);
        sport->rtsirq = platform_get_irq(pdev, 2);
        [...]
```

#### 다음 장으로 넘어가기 전에 ...

#### <work 정의>

- 1) task
- 2) some function routine : interrupt handler, softirq, tasklet, work queue, timer function

- (\*) 앞으로 설명할 task/scheduling, top/bottom halves, timer routine 등은 모두 아래와 같은 형태로 일반화시켜 생각해 볼 수 있을 듯하다.
  - → 너무 일반화 시켰나 ^^
- (\*) 한가지 재밌는 것은 이러한 구조는 kernel 내에서 뿐만 아니라, Android UI 내부 Message 전달 구조 및 media framework의 핵심인 stagefright event 전달 구조에서도 유사점을 찾을 수 있다는 것이다^^.

#### <실행 요청>

- 1) schedule
- 2) Interrupt
- 3) it's own schedule func

# •••

w/, w/o queue


- 1) runqueue, waitqueue
- 2) work queue
- 3) no queue interrupt, tasklet, timer function ...

#### < 처리 루틴>

- 1) scheduler
- 2) interrupt handling, tasklet processing, timer processing,
- 3) worker thread

#### 2. Task & Scheduling(1)

- 1) add\_wait\_queue는 task를 wait queue에 추가하고, task의 상태를 TASK\_INTERRUPTIBLE로 변경시킴.
- 2) 이어 호출되는 schedule() 함수는 task를 runqueue에서 제거해줌.




- 1) Task가 기다리던 event가 발생하면, try\_to\_wake\_up() 함수는 task의 상 태를 TASK\_RUNNING으로 변경시키고, activate\_taks()함수를 호출하여 task를 runqueue에 추가시킴.
- 2) \_\_remove\_wait\_queue는 task를 wait queue에서 제거함.

(\*) task 관련 queue로는 wait queue와 run queue가 있으며, run queue에 등록된 task는 실행되고, wait queue에 등록된 task는 특정 조건이 성립될 때까지 기다리게 된다. (\*) 위에서 언급된 특정 함수는 버전에 따라 차이가 있을 수 있음. 단, 전체적인 개념은 동일함.

## 2. Task & Scheduling(2)

(\*) task, wait queue, run queue 간의 관계를 다른 각도에서 보여 주는 그림으로, wake\_up 함수가 호출되면, 대기 중이던 해당 task가 run queue로 이동하여 CPU를 할당 받게 된다(Scheduler가 그 역할을 담당함).



## 2. Task & Scheduling(3) - schedule 营수

(\*) schedule(), waitqueue, runqueue 등의 개념을 정확히 이해하면 앞으로 설명하게 될 bottom half & deferring work 관련 코드를 이해하는데도 많은 도움이 될 수 있겠다^^

schedule(): runqueue에서 process(task)를 하나 꺼내어, 그것을 CPU에게 할당해 주는 것을 의미(scheduler가 작업해 줌). 여러 kernel routine에 의해서 직/간접적으로 호출됨.

#### <직접 호출 방법 요약>

- 1) Insert current in the proper wait queue.
  - → current process(task)를 wait queue에 넣어둠.
- 2) Changes the state of **current** either to TASK\_INTERRUPTIBLE or to TASK\_UNINTERRUPTIBLE.
  - → current process의 상태를 TASK\_INTERRUPTIBL 혹은 TASK\_UNINTERRUPTIBLE로 지정함.
- 3) Invokes schedule().
  - → schedule 함수를 호출함. 즉, 다른 process(task)에게 CPU를 사용할 기회를 줌.
- 4) Checks if the resource if available; if not, goes to step 2.
  - → current process가 사용할 resource가 사용가능한지 체크하여, 없으면 2로 jump하여 대기함.
- 5) Once the resource is available, removes current from the wait queue.
  - → current process가 사용할 resource가 사용 가능하면, current process를 wait queue에서 빼냄(runqueue로 이동함).

## 2. Task & Scheduling(4) - sleeping & waking up

```
(*) 아래 내용은 이전 page의 내용을 Sleeping & Waking up 관점에서 다시 정리한 것임.
(*) TODO: 현재 version에 맞게 수정해야 함.
```

```
/* 'q' is the wait queue we wish to sleep on */
DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
```

#### add\_wait\_queue(q, &wait);


set\_current\_state(TASK\_RUNNING);

```
remove_wait_queue(q, &wait);
```

## 3. Bottom Halves and Deferring Work - 개념

- 0. Interrupt Handler를 top half라고 하며, 지연 처리(deferring work)가 가능한 루틴을 bottom half라고 함.
- 1. (bottom half 중에서도)해당 작업이 sleep 가능하거나 sleep이 필요할 경우: work queue 사용

  → process context에서 실행
- 2. 1의 조건에 해당하지 않으며 빠른 처리가 필수적인 경우: tasklet 사용
  - → interrupt context에서 실행
  - → Softirq도 tasklet과 동일한 구조이나, 사용되는 내용이 정적으로 정해져 있음. 따라서 programming 시에는 동적인 등록이 가능한 tasklet이 사용된다고 이해하면 될 듯^^
- 3. tasklet과 softirq의 관계와 마찬가지로, work queue는 kernel thread를 사용하여 구현되어 있음.



## 3. Bottom Halves and Deferring Work – interrupt & process context

<interrupt context(=atomic context)의 제약 사항>

(\*) user space로의 접근이 불가능하다. Process context가 없으므로, 특정 process와 결합된 user space로 접근할 방법이 없다.

(\*) current 포인터(현재 running 중인 task pointer)는 atomic mode에서는 의미가 없으며, 관련 코드가 interrupt 걸린 process와 연결되지 않았으므로, 사용될 수 없다(current pointer에 대한 사용 불가).

(\*) sleeping이 불가하며, scheduling도 할 수 없다. Atomic code는 schedule()함수를 call해서는 안되며, wait\_event나 sleep으로 갈 수 있는 어떠한 형태의 함수를 호출해서도 안된다. 예를 들어, kmalloc(..., GFP\_KERNEL)을 호출해서는 안된다. Semaphone도 사용할 수 없다.

(\*) 위의 내용은 앞으로 설명할 interrupt handler와 tasklet에 모두 적용되는 내용임. (\*) 반대로, work queue는 process context에서 동작하므로 위에서 제약한 사항을 모두 사용할 수 있음^^.

## 3. Bottom Halves and Deferring Work - Interrupt Handler(top half)

(\*) Bottom half를 설명하기에 앞서, top half(interrupt handler)를 먼저 언급할 필요가 있어, 이곳에 정리하였음.

```
int request_irq(unsigned int irq,

irqreturn_t (*handler)(int, void *),

unsigned long flags,

const char *devices,

void *dev_id);

→ Interrupt handler 등록
```

(\*) /proc/interrupts에서 인터럽트 상태를 확인할 수 있음 !

H/W interrupt가 발생할 때마다 호출됨

#### Interrupt handler

- \*) 인터럽트 처리 중에 또 다른 인터럽트가들어 올 수 있으니, 최대한 빠른 처리가 가능한 코드로 구성하게 됨.
- \*) 이 부분을 tasklet 코드로도 채울 수 있음!

#### synchronize\_irq()

→ free\_irq를 호출하기 전에 호출하는 함수로, 현재 처리 중인 interrupt handler가 동작을 완료하기를 기다려 줌.

free\_irq()

→ 인터럽트 handler 등록 해제 함수

disable\_irq()

→ 해당 IRQ 라인에 대한 interrupt 리포팅을 못하도록 함.

disable\_irq\_nosync()


- → Interrupt handler가 처리를 끝내도록 기다리지 않고 바로 return 함 enable\_irq()
- → 해당IRQ 라인에 대한 interrupt 리포팅을 하도록 함.

## 3. Bottom Halves and Deferring Work - Interrupt Handler(top half)

#### <Interrupt handler 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
#include <linux/interrupt.h>
#define SHARED_IRQ 17
static int irq = SHARED_IRQ, my_dev_id, irq_counter = 0;
module_param(irq, int, S_IRUGO);
 static irgreturn_t my_interrupt(int irg, void *dev_id)
    irq_counter++;
   printk(KERN INFO "In the ISR: counter = %d\n", irg counter);
    return IRO_NONE; /* we return IRO_NONE because we are just observing */
 tatic int __init my_init(void)
   if (request_irq
        (irq, my_interrupt, IRQF_SHARED, "my_interrupt", &my_dev_id))
    ___return_-l:___
   printk(KERN_INFO "Successfully loading ISR handler\n");
    return 0;
 static void __exit my_exit(void)
  _synchronize_irq(irq); _ _ _
   free_irq(irq, &my_dev_id);
  _ printk(KERN_INEO __Successfally unloading, irq_counter = %d\n",
           irq_counter);
module_init(my_init);
module_exit(my_exit);
                                                                         66,2
                                                                                       898
```

#### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Tasklet



my\_tasklet\_handler(my\_data) will be run! → 얘는 빠르게 처리되는 코드이어야 함!

#### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Tasklet

#### <data structure 일부 발췌 - include/linux/interrupt.h>


```
truct tasklet_struct
   struct tasklet_struct *next;
   unsigned long state;
   atomic_t count;
   void (*func)(unsigned long);
   unsigned long data;
};
struct tasklet_struct name = { NULL, 0, ATOMIC_INIT(0), func, data }
#define DECLARE_TASKLET_DISABLED(name, func, data) \setminus
truct tasklet struct name = { NULL, 0, ATOMIC INIT(1), func, data
   TASKLET_STATE_SCHED, /* Tasklet is scheduled for execution */
   TASKLET STATE RUN /* Tasklet is running (SMP only) */
tatic inline int tasklet_trylock(struct tasklet_struct *t)
   return !test_and_set_bit(TASKLET_STATE_RUN, &(t)->state);
static inline void tasklet_unlock(struct tasklet_struct *t)
   smp_mb__before_clear_bit();
  clear_bit(TASKLET_STATE_RUN, &(t)->state);
                                                                                486, 1-4
```

#### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Tasklet

#### <tasklet 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
include ux/module.h>
include "lab_one_interrupt.h"
 tatic void t_fun(unsigned long t_arg)
    struct my_dat *data = (struct my_dat *)t_arg;
    atomic_inc(&counter_bh);
    printk(KERN_INFO
           "In BH: counter_th = %d, counter_bh = %d, jiffies=%ld, %ld\n",
           atomic_read(&counter_th), atomic_read(&counter_bh),
           data->jiffies, jiffies);
static DECLARE_TASKLET(t_name, t_fun, (unsigned long)&my_data);
 static irgreturn_t my_interrupt(int irg, void *dev_id)
    struct my_dat *data = (struct my_dat *)dev_id;
    atomic_inc(&counter_th);
    data->jiffies = jiffies;
    tasklet_schedule(&t_name);
   muelay(delay); - - -/- hoke up a delay to try to cause pileup */
    return IRQ_NONE; /* we return IRQ_NONE because we are just observing */
module_init(my_generic_init);
module_exit(my_generic_exit);
                                                                         62,21-24
                                                                                       94%
```

#### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue(default)



#### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue(사용자 정의)

#### <사용자 정의 work queue 관련 API 모음>

→ 사용자 정의 워크 큐 및 woker thread 를 생성시켜 줌.


→ 사용자 정의 work 을 사용자 정의 work queue에 넣고, schedule 요청함.

unsigned long delay);

→ queue\_work과 동일하나, delay 값을 주어, delay 후에 schedule 하도록 요청

void flush workqueue(struct workqueue struct \*wq);

→ 사용자 정의 work queue 에 있는 모든 work을 처리하여, queue를 비우도록 요청



(create\_workqueue에 인수로 넘겨준 name 값이 thread name이 됨 – ps 명령으로 확인 가능)

(\*) 사용자 정의 work queue를 생성하기 위해서는 create\_workqueue()를 호출하여야 하며, queue\_work() 함수를 사용하여 work을 queue에 추가해 주어야 한다.
(\*) 보통은 기 정의된 work queue를 많이 활용하나, 이는 시스템의 많은 driver 들이 공동으로 사용하고 있으므로, 경우에 따라서는 원하는 결과(성능)를 얻지 못할 수도 있다. 따라서 이러한 경우에는 자신만의 독자적인 work queue를 만드는 것도 고려해 보아야 한다.
(\*) 보다 자세한 사항은 include/linux/workqueue.h 파일 참조

## 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue

## <data structure 일부 발췌 - include/linux/workqueue.h>

```
truct workqueue_struct;
truct work_struct;
ypedef void (*work_func_t)(struct work_struct *work);
truct work struct {
   atomic_long_t data;
#define WORK_STRUCT_PENDING 0 /* T if work item pending execution */
#define WORK STRUCT STATIC | /* static initializer (debugobjects) */
#define WORK STRUCT FLAG MASK (3UL)
#define Work_STRUCT_WO_DATA_MASK (~WORK_STRUCT_FLAG_MASK)
   struct list_head entry;
   work_func_t func;
   struct lockdep_map lockdep_map;
struct delayed_work {
   struct work_struct work;
   struct timer_list timer;
};
static inline struct delayed_work *to_delayed_work(struct work_struct *work)
                                                                         46,1
```


#### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue

#### <work queue 사용 예>

(\*) 아래 예는 default(system) work queue의 사용 예이며, 사용자 정의 work queue의 사용 예는 별도로 정리하여야 함^^.

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
static struct my_dat {
 struct work_struct work;
 my_data;
 tatic void w_fun(struct work_struct *w_arg)
   struct my_dat *data = container_of(w_arg, struct my_dat, work);
   atomic_inc(&bhs[data->irq]);
 tatic irqreturn_t my_interrupt(int irq, void *dev_id)
   struct my_dat *data = (struct my_dat *)&my_data;
    data->irq = irq;
   atomic_inc(&interrupts[irq]);
   schedule_work(&data->work);
   mdelav(delay):
   return IRQ NONE;
 tatic int my_init(void)
  struct my_dat *data = (struct my_dat *)&my_data;
   INIT_WORK(&data->work, w_fun);
  _return_my_generic_init()+ _ _ _
module_init(my_init);
module_exit(my_qeneric_exit);
                                                                       29,0-1
```

## 3. Bottom Halves and Deferring Work - Kernel Threads



- (\*) work queue가 kernel thread를 기반으로 하고 있으므로, kernel thread를 직접 만들 필요 없이, Work queue를 이용하는 것이 보다 간편할 수 있다.
- (\*) 보다 자세한 사항은 include/linux/kthread.h 파일 참조

#### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Kernel Threads

#### <data structure 일부 발췌 - include/linux/kthread.h>

```
include ux/sched.h>
 truct task_struct *kthread_create(int (*threadfn)(void *data),
                   void *data,
                  const char namefmt[], ...)
   __attribute__((format(printf, 3, 4)));
void kthread_bind(struct task_struct *k, unsigned int cpu);
int kthread_stop(struct task_struct *k);
int kthread_should_stop(void);
int kthreadd(void *unused);
extern struct task_struct *kthreadd_task;
#endif /* _LINUX_KTHREAD_H */
                                                                                37,1
```


#### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Kernel Threads

#### <kernel thread 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
tatic int thr_fun(void *thr_arg)
   struct my_dat *data = (struct my_dat *)thr_arq;
      atomic_set(&cond, 0);
      wait_event_interruptible(wq, kthread_should_stop()
                  || atomic_read(&cond));
      if (atomic_read(&cond))
          atomic_inc(&counter_bh);
      printk
          (KERN_INFO
           "In BH: counter th = %d, counter bh = %d, jiffies=%ld, %ld\n",
           atomic_read(&counter_th), atomic_read(&counter_bh),
           data->jiffies, jiffies);
   } while (!kthread_should_stop());
   return 0;
tatic int __init my_init(void)
   if (!(tsk = kthread_run(thr_fun, (void *)&my_data, "thr_fun")))
      printk(KERN_INFO "Failed to generate a kernel thread\n");
   return my_generic_init();
                                                                   102,0-1
```

#### 4. Timer(1)

- (\*) 앞서 설명한 bottom half의 목적은 work을 단순히 delay시키는데 있는 것이 아니라, 지금 당장 work을 실행하지 않는데 있음. <u>한편 timer는 일정한 시간 만큼 work을 delay시키는데 목적이 있음!</u>
  (\*) timer는 timer interrupt를 통해 동작하는 방식을 취함(software interrupt).
- 즉, 처리하려는 function을 준비한 후, 정해진 시간이 지나면 timer interrupt가 발생하여 해당 function을 처리하는 구조임.
- (\*) timer는 cyclic(무한 반복) 구조가 아니므로, time이 경과하면 timer function이 실행되고, 해당 timer는 제거된다.



#### 4. Timer(2)

#### timer list add\_timer() or mod\_timer() my\_timer → 이를 호출하여 반복적으로 timer를 돌릴 수 있음 my\_timer\_handler my data Time expired interrupt 시 호출됨 expired time void init\_timer(struct timer\_list \*timer); TIMER\_INITALIZER(\_function, \_expires, \_data) **→** 초기화 my\_timer\_handler(my\_data) will be run ! add\_timer() → 얘는 빠르게 처리되는 코드이어야 함! → 초기화 후, activation 시켜주면 동작함.

#### 4. Timer(3)

schedule\_timeout(timoeut): 현재 실행 중인 task에 대해 delay를 줄 수 있는 보다 효과적인 방법. 이 방법을 사용하면 현재 실행 중인 task를 지정된 시간이 경과할 때까지 sleep 상태(wait queue에 넣어 줌)로 만들어 주고, 시간 경과 후에는 다시 runqueue에 가져다 놓게함. schedule\_timeout()의 내부는 timer와 schedule 함수로 구성되어 있음.

```
schedule_timeout (signed long timeout)
    timer t timer;
    unsigned long expire;
   expire = timeout * jiffies;
   init timer(&timer);
    timer.expires = expire;
    timer.data = (unsigned long)current;
    timer.function = process timeout;
   add timer(&timer);
   schedule();
    del timer sync(&timer);
                               (*) schedule_timeout 말고도, process scheduling과 조합한
    timeout = expire - jiffies;
                                타이머 리스트 관련 함수로는 아래와 같은 것들이 있다.
                                process_timeout, sleep_on_timeout, interruptible_sleep_on_timeout
```

#### 4. Timer(4)

## <data structure 일부 발췌 - include/linux/timer.h>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
truct timer_list {
   struct list_head entry;
   unsigned long expires;
   struct tvec_base *base;
   void (*function)(unsigned long);
   unsigned long data;
   int slack;
  void *start_site;
  char start_comm[16];
   int start_pid;
   struct lockdep_map lockdep_map;
extern struct tvec_base boot_tvec_bases;
* NB: because we have to copy the lockdep_map, setting the lockdep_map key
                                                                      40,1
```

#### 4. Timer(5)

#### <timer 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
static struct timer list my timer;
static void my_timer_function(unsigned long ptr)
   printk(KERN_INFO "I am in my_timer_fun, jiffies = %ld\n", jiffies);
   printk(KERN_INFO " I think my current task pid is %d\n",
           (int)current->pid);
   printk(KERN_INFO " my data is: %d\n", (int)ptr);
static ssize_t
mycdrv_write(struct file *file, const char __user * buf, size_t lbuf,
        loff t * ppos)
   static int len = 100;
   printk(KERN_INFO " Entering the WRITE function\n");
  -printh(KERN_INFO-"-my current-task-pid is-%d\n", (int)current->pid);
   init_timer(&my_timer); /* intialize */
   my_timer.function = my_timer_function;
   my_timer.expires = jiffies + HZ;  /* one second delay */
   my_timer.data = len;
   printk(KERN_INFO "Adding timer at jiffies = %ld\n", jiffies);
   add_timer(&my_timer);
   len += 100;
   return lbuf;
                                                                    40,0-1
```

### 5. Wakelock(1)

- (\*) 시스템이 low power state로 가는 것을 막아주는 메카니즘(google에서 만듦).
- (\*) Smart Phone은 전류를 많이 소모하므로, 항시 sleep mode로 빠질 준비를 해야 한다.
- (\*) wake\_lock\_init의 인자로 넘겨준, name 값은 /proc/wakelocks에서 확인 가능함.

Declare and init wakelock (wake 잠금 변수 선언 및 초기화)

 <wakeup routine>

 Start wakelock (wake 잠금 시작)

 여기서 부터 계속 깨어 있음

<<p>< Sleep routine>
(wake 잠금 해제)
여기서 부터 최eep 가능해집

> Destroy wakelock (wake 잠금 변수 제거 – driver 제거시)

## 5. Wakelock(2)

#### <Wakelock 관련 API 모음>

```
[ 변수 선언] struct wakelock mywakelock;
```

```
[초기화] wake_lock_init(&mywakelock, int type, "wakelock_name");

→ type:

= WAKE_LOCK_SUSPEND: 시스템이 suspending 상태로 가는 것을 막음

= WAKE_LOCK_IDLE: 시스템이 low-power idle 상태로 가는 것을 막음.
```

```
[To hold(wake 상태로 유지)] wake_lock(&mywakelock);
```


[To release(sleep 상태로 이동)] wake\_unlock(&mywakelock);

[To release(sleep 상태로 이동)] wake\_lock\_timeout(&mywakelock, HZ);

[제刊] wake\_lock\_destroy (&mywakelock);

## 5. Wakelock(3)

(\*) 이 그림은 kernel wakelock을 설명하기에는 많이 부족하나, Android 관점에서 power manangement를 이해하기 위해 첨부하였다.



# <data structure 일부 발췌 - include/linux/wakelock.h>

```
WAKE_LOCK_SUSPEND, /* Prevent suspend */
   WAKE_LOCK_IDLE,
   WAKE_LOCK_TYPE_COUNT
 ruct wake_lock {
    struct list_head
                        link;
                        flags;
                       *name;
                        expires;
                        count;
                        expire_count;
                        wakeup_count;
                        total_time;
       ktime_t
       ktime_t
                        prevent_suspend_time;
       ktime_t
                        max_time;
       ktime_t
                        last time;
    } stat;
#ifdef CONFIG_HAS_NARELOCK -
void wake_lock_init(struct wake_lock *lock, int type, const char *name);
roid wake_lock_destroy(struct wake_lock *lock);
void wake_lock(struct wake_lock *lock);
roid wake_lock_timeout(struct wake_lock *lock, long timeout);
oid wake_unlock(struct wake_lock *lock);
                                                                                 61,1
```

### 5. Wakelock(5)

#### <wakelock 사용 예>

### 5. Wakelock(5)

#### <wakelock 사용 예(계속)>

```
void mmc_host_deeper_disable(struct work_struct *work)
{
    struct mmc_host *host =
        container_of(work, struct mmc_host, disable.work);

    /* If the host is claimed then we do not want to disable it anymore */
    if (!mmc_try_claim_host(host))
        goto out;
    mmc_host_do_disable(host, 1);
    mmc_do_release_host(host);

out:
    wake_unlock(&mmc_delayed_work_wake_lock);
}
```

```
mmc_release_host(host);
mmc_power_off(host);

out:


    if (extend_wakelock)
        wake_lock_timeout(&mmc_delayed_work_wake_lock, HZ / 2);

    else
        wake_unlock(&mmc_delayed_work_wake_lock);

    if (host->caps & MMC_CAP_NEEDS_POLL)
        mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, HZ);
```

# 6. Synchronization(1) - Sleeping & Wait Queue

(\*) Spinlock, big kernel lock, mutex, semaphore 등 일반적인 내용은 제외하고, wait queue 및 Completion function만 언급하고자 함.



## 6. Synchronization(2) - Sleeping & Wait Queue

(\*) wait queue는 kernel mode에서 running중인 task가 특정 조건이 만족될 때까지 기다려야 할 때 사용된다. (\*) task가 필요로하는 특정 조건이나 resource가 준비될 때까지, 해당 task는 Sleep 상태에 있어야 한다.

```
<변수 선언 및 초기화>
wait_queue_head_t wq;

init_waitqueue_head(&wq);
or
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(wq);
```

```
      <Going to Sleep → critical section으로 들어가기 전에 대기 상태로 빠짐>

      wait_event
      (wait_queue_head_t wq, int condition)

      wait_event_interruptible (wait_queue_head_t wq, int condition)

      wait_event_killable
      (wait_queue_head_t wq, int condition)

      wait_event_timeout
      (wait_queue_head_t wq, int condition, long timeout)

      wait_event_interruptible (wait_queue_head_t wq, int condition, long timeout)

      ...
```

```
<Waking Up → critical section으로 들어가는 조건을 만들어줌(풀어줌)>
void wake_up (wait_queue_head_t *wq);
void wake_up_interruptible (wait_queue_head_t *wq);
void wake_up_interruptible_sync (wait_queue_head_t *wq);
...
```

# 6. Synchronization(3) - Sleeping & Wait Queue

#### <Wait Queue 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
include "lab_miscdev.h"
tatic DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(wq);
 tatic atomic t data ready;
mycdrv_read(struct file *file, char __user * buf, size_t lbuf, loff_t * ppos)
   -printk(KERN_INFO "procese %i -(%e)-qeinq -to-sleep\n"-, current->pid,
           current->comm);
   wait_event_interruptible(wq, (atomic_read(&data_ready)));
   _printk(KERN_INFO "process &i_(%s)_awakening\n",_current->bid,
          current->comm);
   return mycdrv_qeneric_read(file, buf, lbuf, ppos);
mycdrv_write(struct file *file, const char __user * buf, size_t lbuf,
        loff_t * ppos)
   int nbytes = mycdrv_generic_write(file, buf, lbuf, ppos);
   printk(KERN_INFO "process %i (%s) awakening the readers...\n",
          current->pid, current->comm);
   atomic_set(&data_ready, 1);
   wake_up_interruptible(&wq);
  -return-nbytes; - - - - - - - -
                                                                         58,24
```

# 6. Synchronization(4) - Completion

```
write 후, complete() 호출
(대기 해제)

Common resources
(critical section)
```

```
struct completion {
    unsigned int done;
    wait queue head t wait;
};
void init_completion(struct completion *c); /* DECLARE_COMPLETION(x) 도 사용 가능 */
 → completion 초기화
void wait_for_completion(struct completion *c); /* timeout 함수도 있음 */
 → critical section 에 들어갈 때 호출(대기를 의미함)
int wait_for_completion_interruptible(struct completion *c); /* timeout 함수도 있음 */
  → critical section 에 들어갈때 호출(대기를 의미함). 이 함수 호출 동안에 Interrupt 가능함.
void complete(struct completion *c);
 → critical section 에 들어 갈 수 있도록 해줌(대기 조건을 해지해 줌)
void complete and exit(struct completion *c, long code);
```

## 6. Synchronization(5) - Completion

#### <completion 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
static DECLARE_COMPLETION(my_wait);
mycdrv_read(struct file *file, char __user * buf, size_t lbuf, loff_t * ppos)
    printk(KERN_INFO "process %i (%s) going to sleep\n", current->pid,
     -- -carrent \rightarrow comm) ----
    wait_for_completion(&my_wait);
    printk (KERN_INFO "process %i (%s) awakening \n", current->pid,
           current->comm):
    return mycdrv_qeneric_read(file, buf, lbuf, ppos);
 static ssize_t
mycdrv_write(struct file *file, const char __user * buf, size t lbuf,
         loff_t * ppos)
    int nbytes = mycdrv_qeneric_write(file, buf, lbuf, ppos);
    printk(KERN_INFO "process %i (%s) awakening the readers...\n",
        current->pid. current->comm);
    complete(&my_wait);
    return inbytes; ----
                                                              85,0-1
                                                                            80%
```

## 7. Notifier(1)

```
<kernel routine A>
{
    notifier callback 함수 정의
    notifier callback 함수 등록
}

→ my_callback_func()
{
}
```

(\*) notifier는 서로 다른 곳에 위치한 kernel code 간에 event를 전송하기 위한 mechanism으로 callback 함수 개념으로 생각하면 이해가 쉽다^^.

(\*) 즉, kernel routine A에서는 호출되기를 원하는 callback 함수를 기술 및 등록하고, event 발생 시점을 아는 kernel routine B에서 해당 함수를 호출해 주는 것으로 설명할 수 있겠음!

```
<event 발생 시점 예 - bluetooth>
```

- 1) HCI\_DEV\_UP(link up \( \lambda \end{array} )
- 2) HCI\_DEV\_DOWN(linux down 시)
- 3) HCI\_DEV\_REG
- 4) HCI\_DEV\_UNREG
- 5) HCI\_DEV\_WRITE(패킷 전송 시)

```
<kernel routine B>
{
    notifier chain register
    ...
    notifier chain unregister
}

some_func()
{
    call notifier_callback func
    → 특정 event 발생 시점에서 호출
}
```


```
struct notifier_block {
  int (*motifier_call)(struct motifier_block *, unsigned long, void *);
  struct notifier_block *rextern int atomic_notifier_chain_register(struct atomic_notifier_head *nh,
  int priority;
                             struct notifier_block *nb);
                    extern int blocking_notifier_chain_register(struct blocking_notifier_head *nh,
                             struct notifier_block *nb);
struct atomic_notifier_head extern int raw_notifier_chain_register(struct raw_notifier_head *nh,
  spinlock_t lock;
                             struct notifier block *nb);
  struct notifier_block *hextern int srcu_notifier_chain_register(struct srcu_notifier_head *nh,
};
                             struct notifier_block *nb);
struct blocking_notifier_heaextern int blocking_notifier_chain_cond_register(
  struct rw_semaphore rwse
                             struct blocking_notifier_head *nh,
                             struct notifier_block *nb);
  struct notifier_block *h
                    _extern int atomic_notifier_chain_unreqister(struct atomic_notifier_head *nh,
                             struct notifier block *nb);
                     extern int blocking notifier chain unregister(struct blocking notifier head *nh,
                             struct notifier_block *nb);
                     extern int raw_notifier_chain_unreqister(struct raw_notifier_head *nh,
                             struct notifier block *nb);
                     extern int srcu_notifier_chain_unreqister(struct srcu_notifier_head *nh,
                             struct notifier_block *nb);
                     extern int atomic notifier call chain(struct atomic notifier head *nh,
                             unsigned long val, void *v);
                     extern int __atomic_notifier_call_chain(struct atomic_notifier_head *nh,
                         unsigned long val, void *v, int nr_to_call, int *nr_calls);
                     extern int blocking_notifier_call_chain(struct blocking_notifier_head *nh,
                             unsigned long val, void *v);
                     extern int __blockinq_notifier_call_chain(struct blockinq_notifier_head *nh,
                        unsigned long val, void *v, int nr_to_call, int *nr_calls);
```

## 7. Notifier(3)


#### <notifier 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
static BLOCKING NOTIFIER HEAD(my nh);
static int my notifier_call(struct notifier_block *b, unsigned long event,
               void *data)
   long *c = (long *)data;
   *c += 100;
   printk(KERN_INFO "\n ..... I was called with event = %ld data=%ld\n",
          event, *c);
   return NOTIFY_OK;
static struct notifier_block my_nh_block = {
   .notifier_call = my_notifier_call,
   .priority = 0,
static long counter = 0;
static int __init my_init(void)
   if (blocking_notifier_chain_reqister(&my_nh, &my_nh_block)) {
       printk(KERN_INFO "Failed to register with notifier\n");
       return -1;
   rc = blocking_notifier_call_chain(&my_nh, 1000, &counter);
                                                                   37,0-1
                                                                                 62%
```

## 8. Example Driver: bluetooth sleep mode driver(1)



## 8. Example Driver: bluetooth sleep mode driver(2)



(\*) bluetooth가 wakeup되는 조건은 위의 HOST\_WAKE가 enable(interrupt)되는 것 이외에도 실제로 bluetooth packet이 나가고 나서 발생하는 HCI event(callback)에 기인하기도 한다. (\*) 전력 소모를 최소로 하기 위해, 틈만 나면(?) sleep mode로 진입해야 하며, HOST\_WAKE 및 EXT\_WAKE GPIO pin이 모두 사용중이지 않을 때(deasserted), sleep으로 들어가게 된다.

# 8. Example Driver: bluetooth sleep mode driver(3)

<tasklet routine>

# 8. Example Driver: bluetooth sleep mode driver(4)

• <work queue routine>

# 9. Debug

## TODO

→ Debug 관련해서는 일단은 Android\_Debug\_Guide4.pdf 파일을 참조하기 바람(추후, 좀 더 보강 예정임).



# <u>Appendix</u>


- 부록 1: kernel(만) build 방법
- 부록 2: android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법

## <u> 부록 1: Kernel(만) Build 하기</u>

- # make ARCH=arm YOUR\_MACHINE\_ARCH\_CONFIG
- ← arch/arm/configs

- → 사용중인 machine type으로 configuration 설정(조정)
- # make ARCH=arm menuconfig
  - → Configuration을 원하는대로 변경하고자 할 경우
- # make -j3 ARCH=arm zImage
  - → Build 결과: arch/arm/boot/zImage
- # make -j3 ARCH=arm modules
  - → wi-fi 등 kernel module build 함.
- [TIP] menuconfig로 수정한 파일을, 이후에도 재 사용하고자 할 경우에는, 아 래와 같이 하면 된다.
  - → cp -f .config arch/arm/configs/YOUR\_MACHINE\_ARCH\_CONFIG

# 부록 2: Android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법(1)



# 부록 2: Android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법(2)

mkbootimg --cmdline "console=ttyHS1 pmem\_kernel\_ebi1\_size=0x200000 androidboot.hardware=qcom"

ANDROID!

--kernel **zImage** --ramdisk **ramdisk.gz** --base 0x20000000 -0 boot.img

Boot header( 1 page)

*Kernel(n pages) - zImage* 

*Ramdisk(m pages) - rootfs* 

(\*) 주의 : 위의 내용은 qualcomm chip을 기준으로 작성한 것이므로, 다른 chip에 적용하기 위해서는 빨간 글씨 부분이 적절히 수정되어야 할 것임. 따라서 개념을 이해하는 용도로만 이해하시기 바람^^

Second stage(o pages)

n = (kernel\_size + page\_size - 1) / page\_size
m = (ramdisk\_size + page\_size - 1) / page\_size
o = (second\_size + page\_size - 1) / page\_size


(Example)

Page size: 2048 (0x00000800)

*Kernel size:* 4915808 (0x004b0260) *Ramdisk size:* 310311 (0x0004bc27)

*Second size:* 0 (0x0000000)

# 부록 2: Android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법(3)



# 부록 2: Android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법(4)

- <boot.img 파일 분해하기>
- # ./split\_bootimg.pl boot.img
- -> boot header
- -> boot.img-ramdisk.gz ← ramdisk root file system
- <boot.img 파일 재생성하기>
- # mkbootimg --cmdline "console=ttyHS1 pmem\_kernel\_ebi1\_size=0x200000 androidboot.hardware=qcom"
- --kernel zImage --ramdisk ramdisk.gz --base 0x20000000 -o boot.img
- → 앞서 설명한 것 처럼, 빨간색 표시 부분은 시스템마다 다르니, 주의 요망(잘못하면, 영영 부팅 안됨^^)
- <fastboot으로 boot.img write 하기>
- # adb reboot-bootloader ← fastboot mode로 전환(혹은 시스템에서 정의한 key 조합 선택하여)
- # fastboot flash boot ./boot.img
- -- -- -- --
- <기타 참고 사항1: ramdisk rootfs 파일 해부하기>
- # gzip -d boot.img-ramdisk.gz
- # cpio -i < boot.img-ramdisk
  - ← 현재 디렉토리에 ramdisk file system을 구성하는 파일이 풀리게 됨.
- <기타 참고 사항2: 새로운 ramdisk file 만들기 init.rc, init.qcom.rc 등을 수정 후 테스트 시>

### **TODO**

- 1) Android Specific Driver를 일반화하여 정리하기
  - → PMIC, charger, SDIO, USB, Video/Audio, Camera, T-DMB, WiFi, Bluetooth, Telephony, GPS, Sensors/Input ...



# **References**

•	1) Linux Kernel Development [Robert Love]
•	2) Writing Linux Device Drivers [Jerry Cooperstein]
•	3) Essential Linux Device Drivers [Sreekrishnan Venkateswaran]
•	4) Linux kernel 2.6 구조와 원리 [이영희 역, 한빛미디어]
•	5) Linux Kernel architecture for device drivers
	[Thomas Petazzoni Free Electronics(thomas.petazzoni@free-electronics.com)
•	6) Some Internet Articles