


# PCI CTRL-H28BYJ48



## MANUAL DO USUÁRIO

#### Aplicável.as placas:

CTRL-H28BYJ48 versão 1.1 e posteriores com o módulo microcontrolador ESP32 C3 supermini de 16 pinos

Manual rev. 1.2 - 06/2025

Eventuais atualizações desse manual podem ser encontradas no diretório \docs da biblioteca H28BYJ48.h, disponível em: https://github.com/izyino/H28BYJ48.h



#### **INTRODUÇÃO:**

A presente placa de circuito impresso intitulada CTRL-H28BYJ48 foi concebida para facilitar a construção de dispositivos para controle de motor de passo do tipo 28BYJ48 ou até dois motores DC, via WiFi, contemplando em um reduzido espaço de apenas 4 x 6 cm, o moderno microcontrolador ESP32 C3 em sua versão supermini de 16 pinos, o driver do motor de passo e dos motores DC, e todos os demais componentes, substituindo assim os antigos, obsoletos e saudosos Arduinos e seus "shields" sobrepostos em forma de sanduíche.

A versão 1.1 da placa de circuito impresso CTRL-H28BYJ48 possui as seguintes características básicas:

- Utilização do microcontrolador ESP-32 C3 na versão supermini de 16 pinos, com WiFi e Bluetooth, CPU de 32-bits RISC-V Single-core 160MHz, WiFi: 802.11b/g/n 2.4GhHz, Bluetooth 5.0, Consumo ultra baixo de apenas 43uA, 400KB SRAM, 384KB ROM, 4Mb flash
- Controle de dispositivos com base em motor de passo modelo 28BYJ48 ou similar ou até dois motores DC de baixa potência, de forma bidirecional, com controle de velocidade PWM
- Utilização do driver ponte H dupla, L293D, dip 16
- Beep sonoro passivo
- Conectores para acesso aos sinais I2C, SPI e 3V3
- Completa biblioteca para controle do motor de passo, dos motores DC, do beep sonoro e do Led azul, bem como um controle de tempo, não blocante, em alternativa às funções millis() e delay(), disponível em <a href="https://github.com/izyino/H28BYJ48.h">https://github.com/izyino/H28BYJ48.h</a>



#### **CONECTORES EXISTENTES NA PLACA CTRL-H28BYJ48:**

#### CN1 – motor STEP ou motores DC:

1 – motor DC 0 ou Step L1 (fio azul)

2 - motor DC 0 ou Step L1 (fio rosa)

3 – motor DC 1 ou Step L2 (fio amarel/o)

4 – motor DC 1 ou Step L2 (fio laranja)

5 – sem conexão - Step comum (fio vermelho)

<u>CN2 – SPI:</u> <u>CN3 – I2C:</u> <u>CN4 – 3V3:</u>

 $1-\mathsf{Gnd}$   $1-\mathsf{Gnd}$   $1-\mathsf{Gnd}$ 

2 – Vcc (+5V) 2 – Vcc (+5V) 2 – +3V3

3 – CLK 3 – SCL 4 – SS 4 – SDA

4 – SS 4 – SDA 5 – MOSI

6 – MISO

## **RELAÇÃO DE COMPONENTES:**

Placa de circuito impresso Rev.1.1

Módulo ESP32 C3 supermini, 16 pinos

CI driver L293D, dip 16

Conector molex 5 pinos com polarizador, CN1, para motor(es)

Conector P4 fêmea, 90 graus, solda placa

Borne KRE de 2 pinos (montagem opcional)

Beep passivo (montagem opcional)

Transistor BC337 (montagem opcional)

Resistor de 1K montagem opcional)

Conector KRE de 2 pinos (montagem opcional)

Conector 6 pinos macho (CN2 – SPI, montagem opcional)

Conector 4 pinos macho (CN3 – I2C, montagem opcional)

Conector 2 pinos macho (CN4 – 3V3, montagem opcional)






Fig. 1 – Modelo de ESP32 C3 recomendado

Existe diversos modelos diferentes de ESP32 C3 disponíveis no mercado. O modelo que mostrou mais facilidade de conexão e melhor desempenho, especialmente no tocante ao alcance WiFi é o mostrado na figura 1 acima.

O modelo mais comum, mostrado na figura 2 abaixo, **deve ser evitado** pois apresenta sérios problemas na conexão com redes WiFi além de possuir um alcance muito pequeno. Sua antena "on board" é visivelmente menos elaborada, sem contar com a ausência do conector para antena externa.




Fig. 2 – Modelo de ESP32 C3 -NÃO- recomendado



### **DIAGRAMA ELÉTRICO:**





Fig. 3 – Diagrama elétrico da placa CTRL-H28BYJ48 Rev. 1.1








Fig. 4 – Placa CTRL-H28BYJ48 rev. 1.1 (escala 2:1)

#### **BIBLIOTECA:**

Visando facilitar o desenvolvimento de aplicações a serem hospedadas nas placas CTRL-H28BYJ48, foi criada uma biblioteca de nome H28BYJ48.h, disponível em https://github.com/izyino/H28BYJ48.h a qual dispõe das seguintes funções:

#### #include < H28BYJ48.h>

para incluir a biblioteca ao programa. Dependendo de onde a biblioteca estiver gravada, pode-se usar alternativamente o formato #include "**H28BYJ48.h**"



#### H28BYJ48 x(t);

comando construtor que deve ser informado logo após o include, sendo t uma variável do tipo uint8\_t que define o tipo e o modo de operação do(s) motor(es) conectado(s) a CN1, sendo possível os seguintes valores:

- 0 Para um ou dois motores DC
- 1 Para motor 28byj-48, 2048 passos por volta, baixo torque, baixo consumo
- 2 Para motor 28byj-48, 2048 passos por volta, alto torque, alto consumo
- 3 Para motor 28byj-48, 4096 passos por volta, médio torque, médio consumo

#### x.begin();

inicializa as diversas funções da biblioteca. Deve ser colocado na sessão de setup de todos os programas que se utilizem da biblioteca

#### x.runStep(steps, velstep, cwstep);

comando que ativa o motor de passo, de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

steps – variável uint32 t contendo o número de passos a movimentar

velstep – variável unint8\_t que define a velocidade da movimentação em RPM (rotações por minuto). Este valor pode variar entre 1 e 16, dependendo do motor utilizado de da corrente disponível na fonte de alimentação

cwstep – variável booleana que define o sentido da movimentação, sendo "true" para sentido horário e "false" para sentido anti-horário

#### x.stepstogo();

esta função retorna no formato uint32\_t o número de passos ainda restantes para que o motor chegue ao seu destino. Zero significa que o motor já chegou ao seu último destino e já encontra-se parado. Antes de comandar qualquer movimentação deve-se consultar esta função para ter certeza que o motor encontra-se parado



#### x.runDC(n, time, veldc, cwdc);

comando que ativa o motor DC, de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

n – variável uint8\_t com número do motor DC que será movimentado (0 ou 1): Se n=0, um motor DC deverá estar conectado aos pinos 1 e 2 do CN1 Se n=1, um motor DC deverá estar conectado aos pinos 3 e 4 do CN1

time – variável uint32\_t contendo o tempo em milisegundos que o motor DC ficará ativado

velDC – variável unint8\_t que define a velocidade da movimentação, em termos de porcentagem entre 0 e 100. Sendo 0=0% motor parado, 100=100% motor com velocidade máxima.

cwDC – variável booleana que define o sentido da movimentação, sendo "true" para sentido horário e "false" para sentido anti-horário

#### x.timetogo(n);

esta função retorna no formato uint32\_t, em milisegundos, o tempo ainda restante para que o motor DC n complete o último comando runDC. Se retornar zero significa que o motor DC n já está parado. Antes de comandar qualquer movimentação do motor DC n deve-se consultar esta função para ter certeza que o mesmo se encontra parado

#### x.beep(bnum, bdur, bfreq, binter);

comando que ativa a emissão de beeps sonoros, de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

bnum – variável inteira que especifica o número de beeps a serem emitidos

bdur – variável inteira que especifica a duração de cada beep, em milisegundos

bfreq – variável inteira que especifica a freqüência dos beeps, em Hertz (Hz). Os beeps passivos comuns respondem bem freqüências entre 200Hz e 5000Hz

binter – variável inteira que especifica a duração da pausa entre os beeps, em milisegundos



#### x.led(Inum, Idur, linter);

comando que ativa piscadas do Led (conectado ao pino 8 do módulo ESP32), de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

Inum – variável inteira que especifica o número de piscadas a serem emitidas

ldur – variável inteira que especifica a duração do Led acesso em cada piscada, em milisegundos

linter – variável inteira que especifica a duração do Led apagado em cada piscada, em milisegundos

#### x.setms(yms);

comando para inicializar o contador de milisegundos com o valor informado pela variável yms do tipo uint32\_t. Imediatamente após inicializado, o contador começa ser subtraído de 1 a cada milisegundo

#### x.getms();

esta função retorna no formato uint32\_t o estado atual do contador de milisegundos previamente inicializado pelo comando x.setms. Serve como alternativa para a função delay(), de forma assíncrona

#### x.stopStep();

esta função interrompe o movimento do motor de passo

#### x.stopDC(n);

esta função interrompe o movimento do motor DC n (n=0 ou 1)

#### x.stopLed();

esta função interrompe as piscadas do Led eventualmente em andamento

#### x.stopBeep();

esta função interrompe a emissão de beeps sonoros eventualmente em andamento



# Exemplos de utilização da biblioteca

No início do programa:
#include < H28BYJ48.h> H28BYJ48 x(2);
na sessão do setup:
x.begin();
//movimenta o motor de passo (conectado em CN1), tipo 28BYJ-48, //velocidade 3 RPM, sentido horário, 2048 passos:
//função principal: x.runStep(2048, 3, true); //o motor começa a se movimentar imediatamente após a função runStep ser chamada
//para saber se o motor de passo já chegou ao destino, fazer if (x.stepstogo()>0) {ainda não chegou ao destino. Está em movimento};
//a qualquer momento o movimento do motor de passo pode ser interrompido x.stopStep();
//movimenta o motor DC n°0 (conectado aos pinos 1 e 2 do CN1), //velocidade 75%, sentido anti-horário, durante 15segundos:
// função principal: x.runDC(0, 15000, 75, false); //o motor começa a se movimentar imediatamente após a função runDC ser executada
//para saber se o motor DC nº0 ainda está girando ou já esta parado, fazer if (x.timetogo(0)>0) {ainda não terminou o último comando runDC. Está em movimento};
//a qualquer momento o movimento do motor DC nº0 pode ser interrompido x.stopDC(0);



# //emite 10 beeps de 2KHz de 0,5s com pausa interbeeps de 0,25s:

//função principal:

x.beep(10, 500, 2000, 250);

//os beeps começam a ser emitidos imediatamente após a função beep ser chamada

//a qualquer momento a emissão dos beeps sonoros pode ser interrompida x.stopBeep();

\_\_\_\_\_\_

#### //pisca o Led 50 vezes com 0,25s aceso seguido de 0,10s apagado:

//função principal:

x.led(50, 250, 100);

//o led começa a piscarimediatamente após a função led ser chamada

//a qualquer momento as piscadas do Led podem ser interrompidas
x.stopLed();

\_\_\_\_\_

#### //contagem de 4 segundos, de forma assíncrona:

//função principal:

x.setms(4000);

while (x.getms()>0){enquanto espera 4s, pode fazer coisas...}

//a variável x.xms começa a ser decrementada imediatamente após ter sido inicializada

Eventuais atualizações desse manual podem ser encontradas no diretório \docs da biblioteca H28BYJ48.h, disponível em: <a href="https://github.com/izyino/H28BYJ48.h">https://github.com/izyino/H28BYJ48.h</a>