# Memoria Técnica

## **Proyecto Hardware**

Jaime Yoldi Vigueras 779057 — José Marín Díez 778148

Enero 2021

# Índice

1	Intro	oducción	
2	Librerias		
	2.1	Botones (EINT0, EINT1)	
	2.2	Temporizadores	
		2.2.1 TIMER0	
	2.3	Cola de eventos	
	2.4	Gestión de los eventos	
	2.5	Comandos	
	2.6	Power Management	
	2.7	Modificaciones Reversi8	
	2.8	Modificaciones Startup	
	2.9	RTC	
	2.10	SWI	
	2.11	UART0	
	2.12	RTC	
	2.13	Watchdog	

### 1 Introducción

En este documento se presenta la memoria técnica correspondiente a las prácticas 2 y 3 de la asignatura Proyecto Hardware. A lo largo del documento se detalla el proceso de implementación del conocido juego Reversi. Partiendo del proyecto en lenguaje c previamente optimizado en la práctica 1 se realizan una serie de modificaciones y adaptaciones, añadiendo nuevas funcionalidades y permitiendo que este pueda ser ejecutado en un emulador de máquina real con sus periféricos, como pueden ser botones, leds, teclado, pantalla, etc.

Algunas partes del código serán desarrolladas en lenguaje ARM y otras en c para finalmente ser todo ello ejecutado con la ayuda de un emulador del procesador  $ARM\ LPC2105$ . El entorno de desarrollo empleado es  $uVision\ IDE$ .

### 2 Librerias

## 2.1 Botones (EINT0, EINT1)

Para simular los botones del juego se emplean dos de las líneas de interrupción externas con las que cuenta el chip: EINTO y EINT1. Estas permiten interaccionar al procesador con dispositivos de E/S. Para usarlas hay que conectarlas a los pines del sistema (GPIO).

Para establecer la función de los pines, el procesador incluye los registros PINSELO y PINSEL1, los cuales son configurados al comienzo de la partida.

Al botón EINTO le corresponde el pin 16 (P0.16), para conectarlo se le da un valor de 1 a los bits 1:0 de PINSEL1.

```
PINSEL1 = PINSEL1 & OxffffffffC; // Se limpian los bits 1:0

PINSEL1 = PINSEL1 | 1; // 01 en los bits 1:0 para EINTO
```

Por otro lado, para conectar el botón EINT1 con el P0.14 se da un valor de 2 a los bits 29:28 de PINSELO.

```
PINSELO = PINSELO & Oxcffffffff; // Se Limpian los bits 29:28
PINSELO = PINSELO | Ox20000000; // 10 en los bits 29:28 para EINT1
```

Además, para que estas interrupciones puedan llegar es necesario habilitarlas en el vector de IRQs, para ello se cuenta con VicVectEnable.

La EINTO corresponde con la interrupción número 14

```
VICVectCntl2 = 0x20 | 14;

VICIntEnable = VICIntEnable | 0x00004000; // Enable EXTINTO Interrupt

y la EINT1 con la interrupción número 15
```

```
VICVectCntl3 = 0x20 | 15;
VICIntEnable = VICIntEnable | 0x00008000; // Enable EXTINT1 Interrupt
```

Las interrupciones se activan por nivel y son activas a baja: es decir que si hay un cero se activa la solicitud de interrupción a la que se ha conectada ese pin.

Cuando una de las dos interrupciones llega –un botón se ha pulsado–, el programa entra en la rutina de servicio que se le ha especificado en el VicVectAddr. En ese momento, indica al gestor el evento que ha sucedido mediante el envío de un EV\_BOTON, no sin antes deshabilitar la interrupción externa correspondiente en el VIC, para evitar que interrumpa de nuevo mientras no haya terminado la gestión de la pulsación.

Como las interrupciones son muy rápidas y un botón puede estar bastante tiempo presionado, si no se hace algo una misma pulsación puede generar multitud de interrupciones. Por evitarlo la cola de eventos deberá encargarse de comprobar si una interrupción se trata de una nueva pulsación o de un botón que se mantiene pulsado. Para ello se facilitan las funciones eint\_esta\_pulsado, eint1\_read\_nueva\_pulsacion y eint0\_clear\_nueva\_pulsacion.

El botón EINTO (conectado al pin 16) indicará que el usuario ha introducido un nuevo movimiento.

El botón EINT1 (conectado al pin 14) indicará que el usuario pasa o cancela el movimiento realizado, si se pulsa antes de que pasen 3 segundos.

#### 2.2 Temporizadores

#### 2.2.1 TIMER0

Tratado como fast interrupt, explicar FIQ\_handler del startup ### TIMER1 ## GPIO

El General Purpose Input/Output (GPIO) es un puerto que permite conectar al chip elementos de E/S. Esta formado por un puerto de 32 bits donde cada uno de ellos representa un pin totalmente independiente, que con la ayuda de una mascara puede ser utilizado para emular diferentes periféricos como botones y leds.

Para su manipulación el GPIO cuenta con 4 registros: IOPIN, que muestra el estado de los pines en cada momento, si están activados o no. IOSET e IOCLR para controlar el estado de los pines y modificar el valor de estos. En el primero, escribiendo un uno en cualquiera de los 32 bits se puede activar el pin correspondiente. Por otro lado, IOCLR, tiene el efecto contrario, mediante la escritura en él se pueden desactivar cualquiera de los pines. Finalmente, IODIR permite indicar el modo de funcionamiento de ellos, entrada o salida.

Para trabajar con él se implementan una serie de funciones que permiten realizar las operaciones necesarias de manera mas cómoda. Contará con una función GPIO\_leer

para consultar el valor de unos pines concretos y GPIO\_escribir para modificar el valor de estos, ambas permitiran su uso en formato decimal.

Además se crearán otras dos funciones GPIO\_marcar\_entrada y GPIO\_marcar\_salida para establecer el modo de funcionamiento de cada pin. En este caso entrada para los botones y salida para los leds.

Finalmente y como se explicará mas adelante, la función que tiene cada pin y el periférico al que corresponde puede ser especificado con ayuda del registro de control PINSELO.

#### 2.3 Cola de eventos

#### 2.4 Gestión de los eventos




Figure 1: Máquina de estados

Tras iniciar todos los periféricos, se invoca a la función gestionar\_eventos que va a ser la encargada de gestionar todo lo que suceda, mandando las ordenes necesarias a cada uno de los componentes en el momento oportuno.

En la Figure 1 se puede observar el autómata. Está formado por tres estados: INICIO, ACEPTACION y FIN.

Al comienzo del juego se parte del estado INICIO, se muestra el menú con los distintos

comandos, también se reinicia el RTC y se imprime el tablero inicial. Además se activa un temporizador que genera interrupciones de manera periódica.

Después, se comprueba el estado de la cola y si no hay ningún evento pendiente se duerme el chip para ahorrar energía. Si lo hay, se extrae para procesarlo.

Cuando llega un evento EV\_UARTO — escritura en UARTO—, el planificador llama a buscar\_comando que se encarga de ver si lo escrito es un comando o no. En caso afirmativo la función genera un evento EV\_COMANDO.

EV\_COMANDO va acompañado de información acerca del comando del que se trata, además de la fila y columna si se trata un nuevo movimiento.

Si estando en el estado INICIO se pulsa el botón EINT1 o se introduce el comando #PAS! el usuario pasa de turno, manteniéndose en el mismo estado. Si la IA realiza un movimiento, se procesa, se calcula tiempo que le ha llevado y se muestra el resultado. En caso contrario, si la IA también pasa, se termina la partida cambiando al estado FIN a la espera de una nueva instrucción.

Por otro lado, también en el estado INICIO, si se introduce un movimiento – #FCS! en la linea de serie— y es válido se pasa al estado ACEPTAR quedando a espera de confirmación. Si esta llega, ya sea mediante el botón EINTO o el trascurso de 3 segundos se lleva a cabo el movimiento y se vuelve al estado INICIO con turno para la IA. Si no es así, y antes de que pasen los 3 segundos se pulsa el botón EINT1 se cancela el movimiento y se vuelve de nuevo al INICIO para introducir otro nuevo o pasar.

Cuando el estado es FIN y se pulsa cualquier botón, EINTO o EINT1, se vuelve al estado inicial (INICIO).

Cada vez que llega un evento de botón o de comando se alimenta el Watchdog, indicando que hay actividad.

Como se ha mencionado anteriormente hay un temporizador que genera de manera periódica eventos EV\_TIMERO. Cuando uno de estos llega se trata el estado de los botones —si siguen pulsados o no—. Además, si la cuenta atrás de confirmación —3 segundos para la confirmación del movimiento— está activa, este evento es el encargado de decrementar su valor y procesar el movimiento cuando finalice.

Por último, si en cualquier estado se introduce el comando #NEW! o #RST! se vuelve al estado inicial.

NOTA: Estos dos últimos comandos no se entendieron de la misma manera que se especifico más tarde en la Wiki.

#### 2.5 Comandos

La librería comandos consta de una única función buscar\_comando la cuál es llamada por el gestor de eventos cuando recibe un evento de tipo EV UARTO. Este es generado

por la linea de serie (UART0) cuando recibe datos.

Como su nombre indica, su tarea es la de comprobar si se ha introducido algún comando, además de validarlo y procesarlo en caso de que sea correcto. Un comando consta de un delimitador de inicio (#) y un delimitador de fin (!).

Los comando válidos son los siguientes:

• Pasar: #PAS!

Acabar la partida: #RST!Nueva partida: #NEW!

• Jugada: #FCS!

La función va recibiendo los caracteres uno a uno, y cuando uno de ellos se trata del delimitador de inicio la función guardara los siguientes caracteres en un pequeño buffer hasta que se encuentre el delimitador de fin. Esto significará que un comando ha llegado, pero es necesario validarlo antes de nada.

Para que un comando sea válido tiene que tener una longitud de tres. Además debe coincidir con alguno de los nombrados previamente: PAS, RST, NEW o FCS. En caso de tratarse de alguno de los tres primeros ya se puede considerar válido, por lo que se puede enviar un evento EV\_COMANDO con la información necesaria.

Sino, si se trata de una jugada, habrá que comprobar también que la fila y la columna respetan las dimensiones del tablero además del *checksum*:

$$(F+V) \mod 8 = S$$

En ese caso se generara de nuevo un EV\_COMANDO donde se indique la posición de la ficha a colocar.

Si un comando no es válido, se vacía el buffer y se manda otro evento con la información necesaria para que la linea de serie muestre un mensaje de aviso en pantalla.

## 2.6 Power Management

#### 2.7 Modificaciones Reversi8

\* Utilizacion del ARM\_ARM

#### 2.8 Modificaciones Startup

#### 2.9 RTC

#### 2.10 SWI

Durante la ejecución del programa, el procesador –de arquitectura ARM– se encuentra en modo usuario, esto provoca que en momentos concretos surjan algunas limitaciones y

sea necesario cambiar a un modo con mas permisos, como el supervisor. Un ejemplo es el de las llamadas al sistema operativo, las cuales solo pueden ser invocadas desde este modo ya que están restringidas al resto.

Para el diseño del juego se han implementado 5 llamadas al sistema. Una para leer marcas temporales y cuatro para gestionar las interrupciones. Estas últimas permiten habilitar y deshabilitar las IRQ y FIQ, pudiendo así realizar operaciones en exclusión, como "alimentar" al Watchdog.

Para cambiar de modo y poder emplear los servicios del sistema operativo se hace uso de la instrucción SWI seguida del número de servicio al que va a corresponder esa llamada.

El acceso al tiempo del TIMER1 se realiza vía llamada al sistema con número de servicio 0. Para ello se implementa la función clock\_gettime en lenguaje c declarada en timer1.h e incorporada al vector de interrupciones.

```
unsigned long __swi(0) clock_gettime(void);
```

Para la implementación de las otras llamadas, se asume que no hay mas espacio en el vector de interrupciones, por lo tanto son implementadas en la propia rutina de servicio de SWI.

Cuando se invoca una de ellas, SWI causa una interrupción provocando la entrada a la rutina de servicio y el cambio a modo supervisor. Después se guarda la información de estado del usuario en el SPSR y se extrae el número de servicio de la llamada al sistema que ha provocado la interrupción, pudiendo así identificarla y tratar a cada una de manera individual dentro de la ISR.

```
CMP R12,#0xFF
BEQ __enable_isr
CMP R12,#0xFE
BEQ __disable_isr
CMP R12,#0xFD
```

Por ejemplo la llamada \_\_disable\_isr se encarga de deshabilitar las IRQ, para ello modifica el SPSR guardado anteriormente escribiendo en el bit de las IRQ para luego restaurar el modo usuario con el nuevo estado. De igual manera funcionan las FIQ.

Para trabajar con interrupciones FIQ que hacen llamadas a funciones, es muy importante tener espacio suficiente reservado a la pila de *Fast interrupt request* ya que si no es así puede surgir un desbordamiento de memoria. Para esto basta con asignar valor a la siguiente posición en el **Startup.s**.

#### 2.11 UARTO

#### 2.12 RTC

Para medir el tiempo transcurrido durante la partida se hace uso de uno de los dos contadores con funcionalidades especificas del procesador *ARM LPC2105*, el *Real Time Clock* (RTC). Es necesario destacar que este contador, a diferencia de los otros no genera ninguna interrupción, ya que como se ha dicho su único propósito es proporcionar información sobre el tiempo transcurrido y consumiendo poca energía.

Este es iniciado al comienzo del juego y está en funcionamiento en todo momento incluso cuando el procesador está suspendido, en powerdown o idle. Antes de esto es necesario configurarlo para adaptarlo a la frecuencia a la que trabaja el procesador (60MHz), para ello se modifica el *Prescaler Integer register* y el *Prescaler Fraction register* de la siguiente manera.

```
PREINT = 0x726;
PREFRAC = 0x700;
```

Para que el RTC comience a contar es necesario habilitarlo, para ello se activa el bit 0 del *Clock Control Register*, además de poner a 0 la cuenta de minutos y segundos.

```
CCR = 0x01;
```

Para obtener el tiempo transcurrido se hacen funciones RTC\_leer\_segundos y RTC\_leer\_minutos que se encarga de leer del registro CTIMEO los bits correspondientes y devolver el tiempo para cada caso.

## 2.13 Watchdog

Otra de las funcionalidades que tiene el juego es que se reinicia tras cierto tiempo de inactividad. Para ello, se utiliza el otro contador específico del procesador, el watchdog (WD).

Cuando el juego comienza, el Watchdog es iniciado especificándole el número de segundos a los que se quiere su reinicio. Para ello, se escribe en el registro Watchdog Timer Constant el numero de tics, en función de la frecuencia del procesador. Una vez realizado esto se habilita, se resetea su valor y se alimenta por primera vez para que comience a contar.

Cuando el WD se dispara se activa el segundo bit del Watchdog Mode register por lo que previamente se comprueba que no este ya disparado, limpiando el bit en caso afirmativo.

```
if( WDMOD & 0x04 )
    WDMOD &= ~0x04;
```

```
// Time out: Pclk*WDTC*4
WDTC = (60000000 * sec) / 4;
WDMOD = 0x03;
feed_WT();
```

A partir de ese momento el temporizador se decrementa en cada pulsación de reloj, disparándose cuando su valor llegue a 0. La manera de evitar que se dispare es incrementar su tiempo de cuenta (alimentarlo) haciendo que comience de nuevo.

La manera de alimentar al Watchdog es mediante dos escrituras en el registro WDFEED. Para ello se ha creado la función feed WT.

Es de gran importancia destacar que estas escrituras deben ser consecutivas, si no es así el correcto funcionamiento del programa se vera alterado. Por tanto es necesario asegurarse de que no va a llegar ninguna interrupción entre medio. Esto se consigue desactivando todo tipo de interrupción antes de las escrituras y activandolas de nuevo después. Para hacerlo se hará uso de las funciones disable\_isr\_fiq y enable\_isr\_fiq mencionadas anteriormente.

```
disable_isr_fiq();
WDFEED = 0xAA;
WDFEED = 0x55;
enable isr fiq();
```

Durante el transcurso del juego el encargado de alimentar el WD es el gestor de eventos, que lo hará cuando el jugador muestra algún tipo de actividad, ya sea la escritura de un nuevo comando o la pulsación de cualquiera de los dos botones. Si no se realiza ningún movimiento el contador continua decrementandose hasta llegar al final provocando que el procesador se resetee.

También es una manera de evitar que en caso de fallo el procesador se quede bloqueado, ya que si esta colgado el jugador no puede hacer nada, por lo que no será alimentado y también se reseteará.