1

Interrupts

In dit hoofdstuk worden interrupts en het interruptmechanisme van de ATmega32 behandeld.

1.1 Polling

De ATmega32 kan met behulp van een wachtlus reageren op signalen van externe bronnen. De externe bronnen kunnen zo aan de processor aangeven dat er bijvoorbeeld data beschikbaar is en dat afhandeling is gewenst. Dat werkt als volgt. De ATmega32 leest een byte in van een van de I/O-poorten. Vervolgens wordt de bit die getest moet worden met behulp van een bitmasker gefilterd. Is de geteste bit niet actief, dan wordt opnieuw een byte ingelezen en begint het testen opnieuw. Is de geteste bit wel actief, dan wordt de wachtlus verlaten en wordt de rest van het programma uitgevoerd. Deze methode wordt *polling* genoemd. In het vakgebied van de Operating Systems wordt dit *busy waiting* genoemd.

In listing 1.1 is een voorbeeld van zo'n wachtlus te zien. Eerst wordt de status van de pinnen van Port A ingelezen door middel van een in-instructie. De andi-instructie zorgt ervoor dat de minst significante bit wordt gefilterd; de overige bits worden op 0 gezet. De andi-instructie past ook de Z-vlag aan. Als blijkt dat de minst significante bit een 0 is dan wordt de Z-vlag op 1 gezet, anders wordt de Z-vlag op 0 gezet (merk op dat de overige bits op 0 gezet zijn). Als blijkt dat de minst significante bit een 0 is, dan zorgt de breq-instructie ervoor dat weer naar het begin van de wachtlus wordt gesprongen. Is de minst significante bit een 1, dan wordt de lus verlaten en wordt de eerstvolgende instructie uitgevoerd.

```
loop: in r16,PINA ; read in pins Port A

andi r16,0x01 ; filter LSB, Z-flag = 1 if bit = 0

breq loop ; again if bit is 0
```

Listing 1.1: Polling.


Deze manier van detectie werkt eenvoudig en snel. Het programma (de wachtlus) is eenvoudig en er zijn slechts enkele klokpulsen nodig om de status van een extern signaal te bepalen. Het nadeel is natuurlijk dat de processor niets anders kan doen.

1.2 Interrupts

Slimmer is om de hardware aan de processor door te laten geven dat de status van een signaal is veranderd, zodat de processor direct actie kan ondernemen. Het lopende programma wordt dan *geïnterrumpeerd* (onderbroken). Dit wordt een *interrupt* genoemd. Een aanvraag voor een onderbreking (het signaal) wordt een *interrupt request* (IRQ) genoemd.

Nadat een interrupt request door de processor is herkend, wordt het lopende programma onderbroken (de huidige instructie wordt afgemaakt) en wordt een *interrupt service routine* (ISR) uitgevoerd. De ISR handelt dan de interrupt verder af. Daarna gaat de processor verder waar het gebleven was. Een andere naam is *Interrupt Handler*.

We beelden dit uit in figuur 1.1. Hierin stelt H de uitvoer van het lopende programma voor. Op een gegeven moment wordt er een interrupt geregistreerd door de processor. Het lopende programma wordt verlaten en de processor gaat de ISR uitvoeren. Aan het einde van de ISR wordt teruggekeerd naar het lopende programma H.




Figur 1.1: Eenvoudige voorstelling van een interruptafhandeling.

ISR's lijken veel op gewone subroutines, maar er zijn verschillen:

- Een ISR wordt gestart door een interrupt, niet door een instructie¹.
- Direct nadat de interrupt is herkend, wordt de Global Interrupt Enable vlag (de I-vlag) in het Status Register op 0 gezet. Dit zorgt ervoor dat de ISR niet kan worden onderbroken door een (nieuwe) interruptaanvraag.
- Voor terugkeer moet de instructie reti (Return From Interrupt) gebruikt worden. Deze instructie zet de Global Interrupt Enable vlag weer aan.

Interrupts en subroutines hebben wel één overeenkomst: in beide gevallen wordt de program counter (PC) op de stack gezet. Dit wordt uitgebeeld in figuur 1.2. Omdat het terugkeeradres op de stack wordt gezet, moet de stack pointer (SP) worden geïnitialiseerd vóórdat de interrupts mogen worden afgehandeld. Dat betekent dat direct na het starten van het lopende programma, bijvoorbeeld na een reset, de interrupts nog niet mogen worden afgehandeld omdat de stack pointer nog niet is geïnitialiseerd.

¹ Er zijn processoren die instructies hebben die software-interrupts genereren, zoals de Intel x86-familie.




Figuur 1.2: Interruptafhandeling: de program counter wordt op de stack gezet.

Twee instructies beïnvloeden direct de I-flag:

sei - set Global Interrupt Enable flag, interrupts worden afgehandeld.

cli - clear Global Interrupt Enable flag, interrupts worden geblokkeerd.

De I-vlag is gepositioneerd op bit 7 van het Status Register (SREG). Zie figuur 1.3.



Figuur 1.3: Het Status Register SREG.

Pas na het initialiseren van de stack pointer mag de instructie sei gegeven worden.

1.3 Interruptbronnen

De ATmega32 kent veel interruptbronnen. Zo kan de ATmega32 reageren op drie externe interrupts: INT0, INT1 en INT2. Verder kan de analoog-digitaal converter (ADC) een interrupt geven als de conversie klaar is. De seriële interface (USART) kent naast een interrupt wanneer een karakter is ontvangen ook een interrupt voor wanneer een karakter is verzonden. De nog te bespreken timer/counters (zie hoofdstuk ??) kunnen een interrupt afgeven wanneer een timer/counter "over de kop" gaat, dus wanneer een timer/counter van de hoogste stand naar de laagste stand gaat. Verder zijn er nog interrupts mogelijk van de EEPROM, de TWI- en de SPI-interface.

Al deze interruptbronnen hebben een eigen interrupt-enable-bit. Om een interrupt van een bron ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden, moet deze bit geactiveerd zijn (logisch 1) én de I-vlag moet logisch 1 zijn.


De ATmega32 heeft geen *software interrupts*. Dat zijn software-instructies die interrupts genereren. Deze zijn wel na te bootsen met INT0, INT1 en INT2.

1.4 De Interrupt Vector Table

We hebben nu besproken hoe het verwerken van een interrupt wordt uitgevoerd. Maar nu rijst de vraag: waar moet de ISR beginnen? We zouden hiervoor een vast adres in de

Flash-ROM kunnen kiezen, bijvoorbeeld adres 0x1000. Vervolgens reserveren we 512 bytes voor de ISR. De volgende ISR begint dan op adres 0x1200. Hoewel dit natuurlijk te realiseren is, kleven hier wel wat nadelen aan. Ten eerste moet de ISR altijd op adres 0x1000 beginnen. Ten tweede kan de ISR niet groter zijn dan 512 bytes. Als de ISR korter is dan 512 bytes, dan gebruiken we een gedeelte van de Flash-ROM niet (bedenk dat de volgende ISR op adres 0x1200 begint). Ten derde moet de Flash-ROM minimaal 4608 (= 0x1200) bytes groot zijn. We zien nu dat een vast adres en een vaste lengte voor een ISR niet flexibel is.

We kunnen deze drie problemen oplossen door gebruik te maken van een *Interrupt Vector Table*. Dit werkt als volgt. Aan elke interrupt is een zogenoemde *Interrupt Vector* gekoppeld. Dit is een vast adres in de Flash-ROM waar naartoe gesprongen wordt als een interrupt is herkend. Elke vector is twee words (vier bytes) groot. Na het herkennen van de interrupt wordt de PC dus geladen met het adres van de Interrupt Vector die bij de interrupt hoort. Aangezien elke Interrupt Vector slechts twee words groot is, zal op die plek een spronginstructie naar de eigenlijke ISR geplaatst worden. Het uitvoeren gebeurt dus in twee stappen: eerst naar de Interrupt Vector springen en van daaruit naar de eigenlijk ISR. Het gebruik van de Interrupt Vector Table is weergegeven in figuur 1.4.



Figuur 1.4: Interruptafhandeling: gebruik van de Interrupt Vector Table.

De Interrupt Vector Table ligt aan het begin van de Flash-ROM, van adres 0x000 t/m 0x029. Dat betekent dat de eerste vrije plaats 0x02a is. Vanaf hier kan het gebruikersprogramma geplaatst worden. Na een reset is de PC geladen met 0x000, dus wordt de instructieverwerking begonnen bij de eerste vector. Deze is dan ook gereserveerd voor de Reset Vector. Op de Reset Vector wordt dan een spronginstructie naar adres 0x02a geplaatst.

Natuurlijk heeft het gebruik van de Interrupt Vector Table een keerzijde. Zo zijn er extra geheugenplaatsen nodig voor het opslaan van de vectoren. De executietijd van de interrupt (Engels: interrupt latency) wordt met drie klokpulsen verhoogd omdat er een sponginstructie moet worden uitgevoerd.

Een overzicht van de Interrupt Vector Table is te vinden in tabel 1.1. Op adres 0x000 is de Reset Vector geplaatst. Daarna volgt op adres 0x002 de vector voor de eerste externe interrupt, dan voor de tweede externe interrupt, enzovoorts.

Tabel 1.1: *Interruptvectortabel voor de ATmega32.*

. "	DOM 1	D	0 1 " '	
vector #	ROM-adres	Bron	Omschrijving	
1	0x000	RESET	Reset vector	
2	0x002	INT0	External Interrupt request 0	
3	0x004	INT1	External Interrupt request 1	
4	0x006	INT2	External Interrupt request 2	
5	0x008	TIMER2_COMP	Timer/Counter2 Compare Match	
6	0x00A	TIMER2_OVF	Timer/Counter2 Overflow	
7	0x00C	TIMER1_CAPT	Timer/Counter1 Capture Event	
8	0x00E	TIMER1_COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A	
9	0x010	TIMER1_COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B	
10	0x012	TIMER1_OVF	Timer/Counter1 Overflow	
11	0x014	TIMERO_COMP	Timer/Counter0 Compare Match	
12	0x016	TIMERO_OVF	Timer/Counter0 Overflow	
13	0x018	SPI, STC	Serial Transfer Complete	
14	0x01A	USART, RXC	USART, Rx Complete	
15	0x01C	USART, UDRE	USART Data Register Empty	
16	0x01E	USART, TXC	USART, Tx Complete	
17	0x020	ADC	ADC Conversion Complete	
18	0x022	EE_RDY	EEPROM Ready	
19	0x024	ANA_COMP	Analog Comparator	
20	0x026	TWI	Two-wire Serial Interface	
21	0x028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready	

Noot: het ROM-adres is in words.

1.5 Interruptpriotiteit

Als twee interrupt tegelijk binnenkomen, wordt de interrupt met de laagste Interrupt Vector als eerste uitgevoerd. Er zijn dus prioriteiten aan de interrupts gekoppeld. De interrupt die op dat moment niet wordt uitgevoerd, moet wachten totdat de uitgevoerde interrupt afgehandeld is. Komt er echter in de tussentijd een interrupt binnen met een lagere Interrupt Vector dan wordt die weer als eerste uitgevoerd.

1.6 Stappen in de interruptverwerking

Als een interruptsignaal bij de processor binnenkomt, worden de volgende stappen genomen:

- 1. De processor maakt de instructie af die op dat moment wordt uitgevoerd. Dit is een instructie in het lopende programma.
- 2. De processor slaat het adres van de volgende instructie op de stack op. Dit adres staat in de program counter. De Global Interrupt Enable vlag wordt op 0 gezet.
- 3. De processor springt naar de interrupt vector. Dit is een vaste geheugenlocatie in de Flash-ROM.
- 4. Vanuit de interrupt vector wordt gesprongen naar het adres van de daadwerkelijke

ISR.

- 5. Bij terugkeer uit de ISR wordt de program counter geladen met het adres dat op de stack gezet was. De Global Interrupt Enable vlag wordt op 1 gezet.
- 6. De processor vervolgt het uitvoeren van het programma. Er wordt altijd één instructie uitgevoerd voordat een eventuele nieuwe interrupt wordt verwerkt.

1.7 Interruptresponstijd

De responstijd voor alle ingeschakelde interrupts van de ATmega32 is minimaal vier klokcycli. Tijdens deze vier klokcycli wordt de program counter op de stack geplaatst (twee bytes) en wordt de program counter geladen met het vectoradres van de interrupt. Na vier klokcycli wordt gesprongen naar het vectoradres van de interrupt die wordt verwerkt. De instructie op de vector is normaal gesproken een sprong naar de interruptroutine en deze sprong duurt drie klokcycli voor een jmp-instructie en twee klokcycli voor een rjmp-instructie.

Als een interrupt optreedt tijdens de uitvoering van een instructie met meerdere klokcycli dan wordt deze instructie afgemaakt voordat de interrupt wordt verwerkt. Staat de ATmega32 in slaapstand dan wordt de responstijd met vier klokcycli verhoogd. Deze verhoging komt bovenop de opstarttijd van de geselecteerde slaapmodus.

Een terugkeer (return) uit een interruptroutine duurt vier klokcycli. Tijdens deze vier klokcycli wordt de program counter van de stack gehaald (twee bytes) en wordt de stack pointer met twee verhoogd. Tevens wordt de I-bit in het statusregister op 1 gezet.

1.8 Context switch

Een interrupt kan op elk willekeurig moment plaatsvinden. We noemen zulke interrupts asynchroon. Asynchroon houdt in dat het moment van de interrupt niet (helemaal) te voorspellen is². Stel dat het lopende programma een complexe berekening aan het uitvoeren is. De berekening zorgt ervoor dat de vlaggen en de registers worden aangepast. Als nu een interrupt binnenkomt en de ISR wordt gestart dan is er een grote kans dat in de ISR ook registers en de vlaggen worden aangepast. Bij terugkeer naar het lopende programma moeten dan de originele waarden van de registers en de vlaggen weer beschikbaar zijn om de berekening correct te laten verlopen, d.w.z. dat de *context* weer hersteld moet worden. Het is daarom belangrijk om in de ISR de gebruikte registers en de vlaggen op te slaan. Dat kan door gebruik te maken van de stack.

In listing 1.2 is te zien hoe de vlaggen op de stack geplaatst worden. De vlaggen zijn op te vragen via I/O-register SREG. Nu kan de inhoud van een I/O-register niet direct op de stack geplaatst worden. Dit moet via een register. Dat betekent dat de inhoud van dat register eerst op de stack geplaatst moet worden. Daarna worden de vlaggen ingelezen in het register en op de stack gezet.

Aan het einde van de ISR moeten de registers en de vlaggen weer van de stack gehaald worden. Let daarbij op de volgorde van de registers.

6 ATmega32

_

² Interrupts van bijvoorbeeld de timer/counters zijn natuurlijk wel uit te rekenen.

```
ISR:
        in r16, SREG ; SREG in I/O memory ...
        push r16
                       ; ... so push flags via R16
3
4
         ; rest of the ISR code
5
             r16
                       ; pop flags via R16
         out
             SREG, r16
8
             r16
                       ; pop R16
Q
        pop
                       ; return
         reti
```


Listing 1.2: Opslaan van de registers en vlaggen.

1.9 Externe interrupts

De ATmega32 kent drie externe interrupts genaamd INT0, INT1 en INT2. Deze interrupts zijn fysiek verbonden met Port D, bit 2 (PD2, INT0), Port D, bit 3 (PD3, INT1) en Port B, bit 2 (PB2, INT2). INT0 en INT1 kunnen zowel op een laag niveau als op flanken reageren. INT2 kan alleen op flanken reageren. Zoals te zien in tabel 1.1 worden de vectoradressen 0x002, 0x004 en 0x006 gebruikt voor respectievelijk INT0, INT1, en INT2. We merken op dat INT0 dus een hogere prioriteit heeft dan INT1 en INT2.

Om een externe interrupt te herkennen, moeten de bijbehorende pinnen als ingang gedefinieerd worden. Maar er moet opgemerkt worden dat interrupts ook worden herkend als de bijbehorende pin als uitgang gedefinieerd is. Op deze manier is het mogelijk om vanuit de software een interrupt te genereren.

Het General Interrupt Control Register (GICR) heeft drie bits waarmee de INT's kunnen worden geactiveerd. Een logische 1 in de betreffende bit activeert de INT. Merk op dat de I-vlag in het Status Reister 1 moet zijn om interrupt ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. De indeling van het GICR is te vinden in figuur 1.5. Alleen de bits 5, 6 en 7 zijn van belang.



Figuur 1.5: Het GICR register.

In listing 1.3 is te zien hoe INTO geactiveerd wordt. Merk op dat de betreffende bit in het Data Direction Register D (DDRD, bit 2) op 0 moet staan om de pin als ingang te definiëren.

```
ldi r16,0b01000000 ; activate INTO (pin PD2)
out GICR,r16
```

Listing 1.3: Het activeren van INTO.

Een flankgevoelige interrupt (opgaande flank, neergaande flank of beide flanken) wordt door de ATmega32 "ingevangen". Dit wordt bijgehouden in het General Interrupt Flag Register (GIFR). Dat betekent dat als een flankgevoelige interrupt wordt herkend, de bijbehorende bit in het GIFR-register op 1 wordt gezet. Als de ISR wordt uitgevoerd, wordt de bit door de hardware op 0 gezet. Zolang een interruptaanvraag niet wordt uitgevoerd blijft de bit dus 1. In figuur 1.6 is de indeling van het GIFR-register te zien. Merk op dat een niveaugevoelige interrupt (INTO, INT1) de bijbehorende bits in het GIFR-register niet op 1 zet. Bij niveaugevoelige interrupts wordt direct de status van de pinnen ingelezen.


7	6	5	4	3	2	1	0
INTF1	INTF0	INTF2	_	_	_	-	_
R/W	R/W	R/W	R	R	R	R	R
0	0	0	0	0	0	0	0

Figuur 1.6: Het GIFR register.

Merk op dat een bit in het GIFR-register door software op 0 kan worden gezet door er een 1 naar toe te schrijven. Dit principe geldt voor alle interrupts die de ATmega32 kent.

Triggermogelijkheden van INTO en INT1

Zowel INT0 als INT1 kunnen op meerdere mogelijkheden geactiveerd worden. Ze kunnen reageren op een laag niveau, op een opgaande flank, op een neergaande flank of op beide flanken. Ze kunnen niet reageren op een hoog niveau. De mogelijkheden worden aangegeven met de ISC-bits in het MCU Control Register (MCUCR). De indeling van dit register is te zien in figuur 1.7.



Figuur 1.7: Het MCUCR register.

Bit 3, 2 – ISC11, ISC10: Interrupt Sense Control 1 bit 1 en bit 0

De ISC11- en ISC10-bits definiëren de wijze waarop INT1 een interrupt genereert. De INT1-pin (PD3) wordt bemonsterd voordat de flank wordt gedetecteerd. Als flankgevoelige triggering is geselecteerd, worden pulsen groter dan één klokcyclus herkend. Als een puls korter is dan één klokcyclus dan is er geen garantie dat de puls (en dus de flank) wordt herkend. Als triggering van een laag niveau wordt gebruikt, dan moet het lage niveau aangehouden worden totdat de huidige instructie uitgevoerd is. De langst-durende instructie is een call-instructie. Deze instructie duurt op een ATmega32 vier klokcycli. Dat betekent dat het lage niveau op de INT1-pin dus minimaal vier klokcycli moet duren. De interrupt wordt (steeds) herkend zolang het lage niveau aangehouden wordt. In figuur 1.2 is te zien hoe een bepaalde triggering ingesteld moet worden.

ISC11	ISC10	Omschrijving
0	0	Een laag niveau op de INT1-ingang genereert een interrupt.
0	1	Een opgaande en neergaande flank op de INT1-ingang genereert een interrupt.
1	0	Een neergaande flank op de INT1- ingang genereert een interrupt.
1	1	Een opgaande flank op de INT1-ingang genereert een interrupt.

Tabel 1.2: Triggermogelijkheden van INT1.

In listing 1.4 is te zien hoe INT1 wordt ingesteld voor het herkennen van een opgaande flank om een interrupt te genereren.

```
ldi r16,0b00001100 ; activate rising edge INT1
out MCUCR,r16
```

Listing 1.4: *Instellen van de opgaande flank voor INT11.*

Bit 1, 0 – ISCO1, ISCOO: Interrupt Sense Control 0 bit 1 en bit 0

De ISC01- en ISC00-bits definiëren de wijze waarop INT0 een interrupt genereert. De werking is identiek aan die van de ISC-bits van INT1. Ook de timing is identiek. Zie tabel 1.3.

ISC01	ISC00		Omschrijving
0	0		Een laag niveau op de INTO-ingang genereert een interrupt.
0	1		Een opgaande en neergaande flank op de INT0-ingang genereert een interrupt.
1	0	7	Een neergaande flank op de INT0- ingang genereert een interrupt.
1	1		Een opgaande flank op de INT0-ingang genereert een interrupt.

Tabel 1.3: *Triggermogelijkheden van INT0.*

Triggermogelijkheden van INT2

Externe interrupt INT2 kan alleen op de opgaande flank of op de neergaande flank triggeren. Dit is in te stellen in het MCU Control and Status Register (MCUCSR). De indeling van dit register is te zien in figuur 1.8. INT2 wordt *asynchroon* verwerkt. Asynchroon betekent hier dat het interruptsignaal buiten de klok om wordt "ingevangen". De minimale pulsduur van INT2 is 50 ns, maar de puls wordt dus niet bemonsterd op klokflanken van de systeemklok. De aanvraag wordt wel verwerkt op de flanken van de systeemklok.

7	6	5	4	3	2	1	0
JTD	ISC2	_	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF
R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
0	0	0	0	0	0	0	0

Figuur 1.8: Het MCUCSR register.

Bit 6 - ISC2: Interrupt Sense Control 2

Bit ISC2 geeft aan op welke flank INT2 moet reageren. Een 0 geeft aan dat INT2 op een neergaande flank triggert, een 1 geeft aan dat INT2 op een opgaande flank triggert.

Bij het wijzigen van de ISC2-bit kan een interrupt optreden. Daarom is het nodig om INT2 eerst uit te schakelen door het uitschakelen van de INT2-bit in het GICR-register. Vervolgens kan de ISC2-bit worden gewijzigd. Daarna moet een eventuele interrupt-aanvraag worden gewist door een logische 1 naar de INTF2-bit in het GIFR-register te schrijven voordat de interrupt opnieuw wordt ingeschakeld. In listing 1.5 is te zien hoe van flank kan worden gewisseld.

```
; Disable INT2, leave INT0/INT1 untouched
          r16,GICR
      in
2
      andi r16,0b11011111
3
      out GICR, r16
      ; Change falling edge to rising edge, don't touch other flags
6
      in r16, MCUCSR
      ori r16,0b01000000
      out MCUCSR, r16
9
10
      ; Clear INTF2 flag
      ldi r16,0x00100000
      out GIFR, r16
14
      ; Enable INT2, leave INT0/INT1 untouched
16
      in r16,GICR
      ori
          r16,0b00100000
17
      out GICR, r16
18
```

Listing 1.5: Omschakelen van INT2 van neergaande naar opgaande flank.

In listing 1.6 is een voorbeeld te zien van het gebruik van INTO. Als taak heeft de ISR om de bits van Port B te inverteren. We beginnen met het aangeven van de reset-vector (regel 5) en de INTO-vector (regel 8). Daarna wordt de stack geïnitialiseerd (regel 14 t/m 17). In regel 20 en 21 wordt Port B als uitgang ingesteld. In regel 24 en 25 wordt gekozen voor de opgaande flank van INTO. In regel 25 en 26 activeren we INTO. Daarna worden de interrupts vrij gegeven middels een sei-instructie (regel 32) en blijven we in een eeuwig durende lus wachten (regel 35).

In de ISR wordt de context (de processorstatus) op de stack gezet (regels 39 t/m 31). Daarna wordt Port B ingelezen, geïnverteerd en weer teruggeschreven (regels 44 t/m 46). Vlak voor het terugkeren wordt de context weer van de stack gehaald (regels 49 t/m 41).

```
.def temp = r16
  .org 0x000
3
           ; reset vector
           rjmp reset
   .org 0x002
6
           ; ISR vector for INTO
           rjmp int0_isr
8
  .org 0x02a
10
           ; main program starts here
11
  reset:
12
           ; set up stack pointer
13
           ldi temp, low(RAMEND)
14
           out SPL, temp
15
           ldi temp, high (RAMEND)
16
           out SPH, temp
17
18
           ; All pins Port B are outputs
19
           ldi temp, 0xff
20
           out DDRB, temp
21
22
           ; set up rising edge INTO
23
           ldi temp, 0b00000011
24
           out MCUCR, temp
25
26
           ; set up INTO
27
           ldi temp, 0b01000000
28
           out GICR, temp
29
30
           ; enable interrupts
31
32
           sei
33
           ; forever....
34
  loop:
           rjmp loop
35
  int0_isr:
37
           ; save regs and flags
38
39
           push temp
40
           in temp, SREG
           push temp
41
42
           ; Invert all Port B bits
           in temp, PORTB
           com temp
45
           out PORTB, temp
46
47
           ; restore regs and flags and return from interrupt
48
           pop temp
49
                SREG, temp
           out
50
51
           pop
                temp
           reti
```

Listing 1.6: Voorbeeldprogramma INTO met opgaande flank en ISR.

Daarna keren we weer terug naar het lopende programma door middel van een retiinstructie.

1.10 Interrupts binnen interrupts

Als een interrupt wordt afgehandeld, wordt de bijbehorende ISR gestart. Net voordat ISR wordt gestart, wordt de Global Interrupt Enable vlag (I-vlag) op 0 gezet. Dit zorgt ervoor dat nieuwe interruptaanvragen (nog) niet afgehandeld worden. Deze aanvragen moeten wachten totdat de ISR klaar is. Bij het terugkeren wordt de I-vlag weer op 1 gezet, zodat wachtende interruptaanvragen kunnen worden afgehandeld.

Het is mogelijk om in een ISR de I-vlag weer op 1 te zetten zodat een interruptaanvraag kan worden bediend. De ISR wordt dus onderbroken door een interrupt en er wordt een (andere) ISR gestart. We spreken dan over een interrupt binnen een interrupt.

Het kan handig zijn om een ISR te laten onderbreken door een interrupt. Zo kan een ISR voor de afhandeling van een toetsaanslag prima onderbroken worden door een interruptaanvraag van de netwerkkaart. We kunnen ongeveer drie toetsaanslagen per seconden maken maar netwerkpakketten komen met 1 Gbps (gigabit per seconde) binnen. Het is dan belangrijk om deze interrupt eerst af te handelen. Nadat de ISR van de netwerkkaart is afgelopen, wordt weer verder gegaan met de ISR van het toetsenbord.

Voorzichtigheid is wel geboden met interrupts binnen interrupts, vooral bij level-triggered interrupts. Zolang de logische waarde (level) wordt aangehouden, wordt de ISR onderbroken door een interruptaanvraag. Daardoor wordt elke keer als een ISR wordt gestart het terugkeeradres op de stack gezet. De stack loopt zodoende snel vol wat resulteert in een *stack overflow*.

1.11 Software interrupts

De ATmega32 kent geen instructies om een interrupt te genereren. Dit kan echter wel nagebootst worden middels de externe interrupts zoals te zien is in listing 1.7. In dit voorbeeld wordt INTO gebruikt voor het genereren van een interrupt. Dit kan gerealiseerd worden door de externe interrupt pin PD2 (Port D, pin 2) als uitgang te definiëren. Door het schrijven van een logische 1 naar PD2 wordt een opgaande flank gerealiseerd die door de ATmega32 gezien wordt als een interruptaanvraag voor INTO.

In de listing worden de vectoren en de stack geïnitialiseerd (regels 1 t/m 10). In regel 12 en 13 wordt PD2 als uitgang gezet. In regels 15 t/m 19 wordt INT0 als flankgevoelige interrupt (opgaande flank) ingesteld. Daarna worden de interrupts vrijgegeven. Om niet continu een interrupt te genereren is een korte wachtlus ingebouwd. Die zorgt ervoor dat eens in de 767 klokcycli een interrupt gegenereerd wordt. Eerst wordt PD2 op een logische 0 gezet (regel 24). Daarna wordt de wachtlus gestart (regels 26 en 27). In regels 29 en 30 wordt PD2 logisch 1 gemaakt zodat een opgaande flank wordt aangeboden aan de interrupthardware. Daarna wordt gesprongen naar regel 23 zodat weer een logische 0 op PD2 gezet wordt en wordt de wachtlus weer uitgevoerd.

Software interrupt zijn in de ATmega32 niet echt nodig. Maar in de wereld van de Operating Systems vormen ze een schakel tussen een gebruikersprogramma en de *kernel*. Een gebruikersprogramma mag bijvoorbeeld niet zomaar naar de harddisk schrijven

```
.org 0x000
           rjmp start
           .org 0x002
3
           rjmp int0_isr
4
5
           .org 0x02a
  start: ldi r16, low (RAMEND)
                                    ; stack
7
           out SPL, r16
8
           ldi r16, high (RAMEND)
9
           out SPH, r16
11
           ldi r16,0b00000100
                                    ; PD2 as output
           out DDRD, r16
13
14
           ldi r16,0b00000011
                                    ; INTO pos. edge
15
           out MCUCR, r16
16
           ldi r16,0b01000000
                                    ; INTO active
           out GICR, r16
19
2.0
                                    ; free interrupts
21
           sei
22
         ldi r16,0x00
  again:
23
           out PORTD, r16
                                    ; Port D2 off
24
  delay: subi r16,0x01
                                    ; delay 767 clocks
26
           brne delay
27
28
           ldi r16,0b00000100
                                    ; generate interrupt
29
           out PORTD, r16
30
31
           rjmp again
32
  int0_isr:
34
           reti
35
```

Listing 1.7: Externe interrupt INTO wordt gebruikt als software interrupt.

maar moet deze acties via de kernel uitvoeren. Om in *kernel mode* te komen, moet een software interrupt worden uitgevoerd. De kernel bepaalt dan welke interrupt is aangevraagd en wat de te verwachten actie is. Deze kernel routines worden *system calls* genoemd. In programmeertalen zoals 'C' zijn software interrupts niet direct te gebruiken. In plaats daarvan zijn er functies zoals read en write voorhanden. Een gebruikersprogramma voert bijvoorbeeld een read uit en in die functie wordt dan de software interrupt uitgevoerd.

1.12 Interrupts in 'C'

De programmeertaal 'C' is niet uitgerust om ISR's te programmeren. De GNU AVR-C compiler heeft echter functies waarmee dit wel mogelijk is. Dit zijn dus uitbreidingen op de taal 'C' en kunnen niet gebruikt worden op bijvoorbeeld een PC of een iMac.

Om gebruik te maken van de interruptfaciliteiten moet een header-bestand geladen worden waarin functies zijn gedeclareerd. Dit is het bestand avr/interrupt.h. Aangezien de interrupts geactiveerd moeten worden via de I/O-registers moet ook avr/io.h geladen worden. Dit is te zien in listing 1.8. Het gebruik van header-bestand avr/cpufunc.h wordt verderop uitgelegd.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/cpufunc.h>
```

Listing 1.8: Header-bestanden voor het gebruik van interrupts.

Na het laden van header-bestand avr/interrupt.h is voor het coderen van een ISR de macro ISR(...) beschikbaar. De definitie van deze macro is complex en wordt verder niet besproken. Als argument aan de macro moet in ieder geval de interruptvectornaam gegeven worden. Optioneel kunnen enkele *attributes* opgegeven worden.

In tabel 1.4 zijn de interruptvectornamen te zien. Deze namen moeten gebruikt worden bij de ISR-macro. Merk op dat de reset geen vectornaam heeft. Het is namelijk niet mogelijk om een ISR voor de reset te coderen.

Tabel 1.4: Interruptvectornamen voor ISR in 'C' v	or ae Al mega32.
--	------------------

vector #	Bron	Vectornaam
1	RESET	_
2	INT0	INTO_vect
3	INT1	INT1_vect
4	INT2	INT2_vect
5	TIMER2_COMP	TIMER2_COMP_vect
6	TIMER2_OVF	TIMER2_OVF_vect
7	TIMER1_CAPT	TIMER1_CAPT_vect
8	TIMER1_COMPA	TIMER1_COMPA_vect
9	TIMER1_COMPB	TIMER1_COMPB_vect
10	TIMER1_OVF	TIMER1_OVF_vect
11	TIMERO_COMP	TIMERO_COMP_vect
12	TIMERO_OVF	TIMERO_OVF_vect
13	SPI, STC	SPI_STC_vect
14	USART, RXC	USART_RXC_vect
15	USART, UDRE	USART_UDRE_vect
16	USART, TXC	USART_TXC_vect
17	ADC	ADC_vect
18	EE_RDY	EE_RDY_vect
19	ANA_COMP	ANA_COMP_vect
20	TWI	TWI_vect
21	SPM_RDY	SPM_RDY_vect

In listing 1.9 is een compleet voorbeeld gegeven voor het coderen van de INTO ISR. Na

het laden van de header-bestanden wordt INTO geïnitialiseerd als een flankgevoelige interrupt op de opgaande flank (regels 7 en 8). In regel 10 worden de interrupts vrijgegeven door het aanzetten van de I-vlag middels het sei ()-statement. Daarna wordt in een eeuwig durende lus gewacht middels het while-statement.

```
#include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <avr/cpufunc.h>
  int main(void) {
      MCUCR = 0x03; /* INTO rising edge */
      GICR = 0x40; /* INTO active */
8
9
                      /* Free interrupts */
      sei();
10
11
      while (1) {
                      /* Wait forever */
12
13
  }
14
  ISR(INT0_vect) {
                      /* INTO ISR */
16
      _NOP();
                      /* To set a breakpoint */
17
18
  }
```

Listing 1.9: Voorbeeld van het gebruik van de INTO interrupt service routine.

Het sei()-statement wordt vertaald naar een assembler sei-instructie. Er bestaat ook een cli()-statement dat vertaald wordt naar een assembler cli-instructie. In feite zijn dit macro's met de volgende definitie:

```
#define sei() __asm__ __volatile__ ("sei" ::: "memory")
#define cli() __asm__ __volatile__ ("cli" ::: "memory")
```

Listing 1.10: Definitie van de sei()- en cli()-statements.

De constructie __asm__ signaleert aan de C-compiler dat wat volgt een assemblerinstructie is. De constructie __volatile__ geeft aan dat de C-compiler de assemblerinstructie letterlijk moet overnemen en geen optimalisatie mag toepassen³.

De ISR is gecodeerd in de regels 16 t/m 18 en heeft feitelijk één statement. De macro _NOP() wordt vertaald naar een assembler nop-instructie. Deze macro wordt gedefinieerd door het header-bestand avr/cpufunc.h. Het gebruik van deze macro is handig bij het zetten van een breakpoint tijdens debuggen.

Bad Interrupt Handler

Wat gebeurt er als een bepaalde interruptbron geactiveerd wordt maar er is geen ISR beschikbaar, d.w.z. er is geen ISR geprogrammeerd. Als de betreffende interrupt gere-

De sei- en cli-instructies passen geen geheugenplaatsen en registers aan. De compiler zou hieruit de conclusie kunnen trekken dat de beide instructies dus netto geen effect hebben en dat ze dus verwijderd kunnen worden uit de gecompileerde code.

gistreerd wordt, zal de normale verwerking van de interrupt plaatsvinden. Er wordt gesprongen naar het vectoradres van de interrupt en daar wordt dan met de instructieverwerking begonnen. Maar er is geen ISR beschikbaar dus kan er niet naar de ISR gesprongen worden. De C-compiler lost dit op door alle niet gebruikte interrupts om te leiden naar de zogenoemde Bad Interrupt Handler. Deze *catch-all* ISR is als volgt in te stellen:

```
#include <avr/interrupt.h>

ISR(BADISR_vect) {
    /* user code here */
}
```

Listing 1.11: De Bad Interrupt Handler.

De standaard actie van de Bad Interrupt Handler is dat er naar de reset-vector wordt gesprongen. Dit kan leiden tot een problematische uitvoering van het programma. Het is daarom aan te bevelen om de Bad Interrupt Handler altijd op te nemen in het programma.

Interrupt prologue en epilogue

In paragraaf 1.8 is al beschreven dat tijdens het uitvoeren van de ISR de gebruikte registers en de vlaggen op de stack gezet moeten worden. De C-compiler zorgt hier automatisch voor. Dit wordt de *prologue* van de ISR genoemd. Vlak voordat de ISR verlaten wordt, worden de registers en de vlaggen weer van de stack gehaald. Ook hier zorgt de C-compiler voor. Dit wordt de *epilogue* genoemd. Merk op dat de C-compiler ook de reti-instructie automatisch toevoegt.