CH4-Processor Architecture

4.1 Introducing to Y86

Y86-64 Processor State

· program registers

Each register has 4-bit ID

%rax	0	
%rcx	1	
%rdx	2	
%rbx	3	

%rsi 6 %rdi 7 %rsp 4 %rbp 5

%r8 8 %r9 9 %r10 A %r11 B



- Same encoding as in x86-64, except %r15

其中一个为空,这样就可以使用4个bits来表示寄存器

- program counter(也就是PC)
- condition codes(也就是CC:OF,ZF,SF)
- status code

程序正常执行或发生事件


分为:

- 。 1(AOK):正常执行
- 。 2(HLT):halt指令
- 。 3(ADR):非法地址 (取指或内存)
- 。 4(INS):非法指令
- memory

Y86-64 Instructions

一共有12条变长指令,通过其编号就可以判断其长度

格式: icode+ifun+rA+rB+valC



其中cmovXX是rrmovq的子集

• Arithmetic and Logical Operations

这会设置CC

```
addq rA,rB #ifun = 0
subq rA,rB #ifun = 1
andq rA,rB #ifun = 2
xorq rA,rB #ifun = 3
```

Move Operations

注意到这些指令都要通过寄存器作为媒介, 所以会缺失一些x86的指令

Conditional Move Operations

其ifun类似于jXX,其中rrmovq对应的ifun = 0

Jump Instructions

```
jmp Dest #ifun = 0
jle Dest #ifun = 1
jl Dest #ifun = 2
je Dest #ifun = 3
jne Dest #ifun = 4
jge Dest #ifun = 5
jg Dest #ifun = 6
```

• Stack Operations

y86的栈基本类似于x86 一些trick:

pushq %rsp -> save old %rsp
popq %rsp -> movq (%rsp) %rsp

- Subroutine Call and Return
- Miscellaneous Instructions

nop不做任何事情 halt中止执行指令


Y86-64 Programs

```
# Execution begins at address 0
1
                                       # assembler directives,告诉汇编器从地址0产生代码
2
        .pos 0
                                       # Set up stack pointer,可以认为这里的stack类似于宏
3
        irmovq
                   stack, %rsp
4
        call
                           main
                                       # Execute main program
5
        halt
                                       # Terminate program
6
7
   # Array of 4 elements
8
                                       # 同为伪指令,指出8字节对齐
        .align 8
9
                                       # 声明一个数组
    array:
10
        .quad 0x000d000d000d
11
        .quad 0x00c000c000c0
12
        .quad 0x0b000b000b00
13
        .quad 0xa000a000a000
14
15
    main:
                  array,%rdi
16
        irmovq
17
        irmovq
                  $4,%rsi
18
        call
                                       # sum(array, 4)
                      sum
19
        ret
20
21
    # long sum(long *start, long count)
22
    # start in %rdi, count in %rsi
23
    sum:
24
        irmovq
                  $8,%r8
                                       # Constant 8
25
       irmovq
                  $1,%r9
                                       # Constant 1
                    %rax,%rax
26
       xorq
                                       # sum = 0,相当于置零
27
                                       # Set CC,判断count是否为零,同时不改变其值
        andq
                   %rsi,%rsi
                                       # Goto test
28
        jmp
                   test
29
    loop:
30
       mrmovq (%rdi),%r10
                                       # Get *start
31
       addq %r10,%rax
                                       # Add to sum
       addq %r8,%rdi
32
                                       # start++
                                       # count--. Set CC
33
        subq %r9,%rsi
34
    test:
        jne loop
                                       # Stop when 0
35
                                       # Return
36
        ret
37
    # Stack starts here and grows to lower addresses
38
39
        .pos 0x200
40
     stack:
                                       # 指明栈从0x200开始
```

Assembling Y86-64 Program

unix> yas eg.ys

小端序



Simulating Y86-64 Program

unix> yis eg.yo

ISA(Instruction Set Architecture)

ISA提供了软件与硬件之间的概念抽象层

CISC vs.RISC

RISC:ARM,CISC:X86

CISC	早期的 RISC
指令数量很多。Intel 描述全套指令的文档[51]有 1200多页。	指令数量少得多。通常少于 100 个。
有些指令的延迟很长。包括将一个整块从内存的一个部分复制到另一部分的指令,以及其他一些将多个寄存器的值复制到内存或从内存复制到多个寄存器的指令。	没有较长延迟的指令。有些早期的 RISC 机器甚至没有整数乘法指令,要求编译器通过一系列加法来实现乘法。
編码是可变长度的。 $x86-64$ 的指令长度可以是 $1\sim$ 15 个字节。	编码是固定长度的。通常所有的指令都编码为 4 个字节。
指定操作数的方式很多样。在 x86-64 中, 内存操作数指示符可以有许多不同的组合, 这些组合由偏移量、基址和变址寄存器以及伸缩因子组成。	简单寻址方式。通常只有基址和偏移量寻址。
可以对内存和寄存器操作数进行算术和逻辑运算。	只能对寄存器操作数进行算术和逻辑运算。允许使用内存引用的只有 load 和 store 指令, load 是从内存读到寄存器, store 是从寄存器写到内存。这种方法被称为load/store 体系结构。
对机器级程序来说实现细节是不可见的。ISA 提供了程序和如何执行程序之间的清晰的抽象。	对机器级程序来说实现细节是可见的。有些 RISC 机器禁止某些特殊的指令序列,而有些跳转要到下一条指令执行完了以后才会生效。编译器必须在这些约束条件下进行性能优化。
有条件码。作为指令执行的副产品,设置了一些特殊的标志位,可以用于条件分支检测。	没有条件码。相反,对条件检测来说,要用明确的测试 指令,这些指令会将测试结果放在一个普通的寄存器中。
栈密集的过程链接。栈被用来存取过程参数和返回 地址。	寄存器密集的过程链接。寄存器被用来存取过程参数 和返回地址。因此有些过程能完全避免内存引用。通常 处理器有更多的(最多的有 32 个)寄存器。

现在的ISA综合了CISC和RISC的优点

4.2 Logical Design & HCL

Combinational Circuits

- Bit Equal
- Bit-level Multiplexor(Bit MUX)

HCL Representation

使用case expression表示,由多个select:expr组合而成,输出为第一个select为1的expr

```
Out = [
    s : A;
    1 : B;
]
```

这里的1可以认为是default

• Arithmetic Logic Unit

Storage(Sequential Circuits)

Clocked Registers

在clock呈现上升沿时, 才根据input改变output

Register File


可同时支持读两个程序寄存器的值,同时更新第三个寄存器的状态


- 。 读:根据src的寄存器ID,一段延迟后输出对应的val
- 。写:输入val和dst,在clock上升沿时写入

Memory

数据处理器

类似的读与写,设置write为0或1,非法地址时,error设置为1





4.3 Sequential CPU Implementation

Instruction Execution Stages

Fetch

读取指令

因为PC是clock register, 所以在上升沿的时候增加PC

- Decode
 - 读取register, 使用register file
- Execute

执行指令,ALU用于算术/逻辑单元,可能修改或使用 CC


- Memory
 - 读写内存
- Write Back

对寄存器进行写操作

PC

更新PC

当出现异常时(halt/非法指令/非法地址), processor loop停止



Computation Steps

		OPq rA, rB	call Dest
	icode,ifun	icode:ifun ← M₁[PC]	icode:ifun ← M₁[PC]
Fetch	rA,rB	rA:rB ← M₁[PC+1]	
leten	valC		valC ← M ₈ [PC+1]
	valP	valP ← PC+2	valP ← PC+9
Decode	valA, srcA	valA ← R[rA]	
Decode	valB, srcB	valB ← R[rB]	$valB \leftarrow R[\$rsp]$
Execute	valE,aluA,aluB	valE ← valB OP valA	valE ← valB + –8
Lxecute	Cond code	Set CC	
Memory	valM,addr,data		M ₈ [valE] ← valP
Write Back	valE,dstE	R[rB] ← valE	R[%rsp] ← valE
WILLE DACK	valM,dstM		
PC update	PC, newPC	PC ← valP	PC ← valC

具体的就看书吧

Values

• Determinate Values:

Fetch: PC,icode,ifun,rA(寄存器编号),rB,valC(常量值),valP(增加后的PC值)

Decode: valA(寄存器存的值),valB

Execute: valE(ALU计算结果),CC,Cnd(之前的CC以判断情况)

Memory: valM(内存值)
Write Back: valE,valM

• Indeterminate Values:

Decode: srcA(valA对应的位置,rA,%rsp),srcB(rB,%rsp)

Execute: aluA(valA,valC,+8,-8),aluB(valB,0)

Memory: addr(valA,valE),data(valA,valP)

Write Back: dstE(rB,%rsp),dstM(rA,Cnd F)

PC: newPC(valP,valC,valM)

上述步骤同时在上升沿发生, status同时更新

SEQ CPU Implementation

待补充

4.4 Pipeline

Principles of Pipeline


Limitations

- 1. 不均匀的划分: 时钟周期必须等于最长阶段延迟加上寄存器延迟
- 2. 流水线过深,收益下降:每个阶段之间都要塞入流水线寄存器延迟,导致其占比大,单条指令延迟上升
- 3. 指令之间的依赖关系: 数据依赖、控制依赖

Pipeline Implemetation

Pipeline Stages

五级流水线:合并Fetch和PC(相当于PC被放在一开始,用于计算本条指令的位置而非下一条指令了)



整个硬件框图。实际上大部分内容与SEQ+相比,是相当类似或者说相同的。 变化有:

1. 信号的重新组织与命名。在原有输入信号前面加上流水线寄存器名称(大写)以区分各自用到的信号。因为例如icode就在Decode、Execute、Memory和Write back阶段都存在,而且这些信号的内

容还不同(因为属于不同的指令),所以用流水线寄存器来加以区分。D_icode, E_icode, M_icode, and W icode.

如果这些信号是某一阶段产生的,则以小写字母作前缀。例如valE是由Execute阶段产生的,所以在Execute阶段,他的名字叫e valE.

- 2. 在Fetch阶段增加了Predict PC部件来预测下一条指令的地址。
- 3. 将valP和valA在Decode阶段合并为一个信号,所以多了一个Select A部件。书上P321。主要用处是减少控制信号和寄存器的数目。因为只有call指令会在memory阶段用到valP,只有jump指令会在execute阶段用到valP。这两种指令都不需要用到寄存器A。所以我们可以将这两个控制信号合并。这样,SEQ中的data部件就不需要了。因为在Fetch阶段本身就有Predict PC部件。这样valP在其他场合也不需要传播到Fetch阶段之外的场合去。

Hazards

Predicting the PC: 在上一条指令完成取指后开始猜测PC

大部分无控制指令: valP, 总是能猜对call和无条件跳转: valC, 总是能猜对conditional jumps: valC, 可能猜错

• return指令: 不用猜测