
Preparations

- 1. GPIO를 이용한 하드웨어 제어에 대해 이해한다.
 - 라즈베리 파이의 GPIO 핀 구조는 아래와 같다.



- General Purpose Input Output의 약자로 범용 입력 출력 이란 의미를 가진다. 마이크로프로세서가 주변장 치와 통신하기 위해 범용으로 사용되는 입력 출력 포트로써, 하나의 연결 단자를 입력이나 출력으로 고정시키지 않고 선택적으로 사용할 수 있게 융통성을 높인 범용 입출력 단자이다.
- GPIO는 프로그래머가 그 포트에 대해 입력이냐 출력이냐를 설정할 수 있으며, GPIO 포트는 프로그래머가 설정하기 이전에 사용이 불가능하므로, 사용할 GPIO 포트에 대한 설정을 반드시 지정해야 한다. 입력과 출력이 지정되어 있는 것 보다 자유도가 높아지지만, 그만큼 선택이라는 일을 해야 한다.
- GPIO는 입력과 출력 포트를 제어하기 위해 3개의 레지스터를 갖고 있으며, 3개의 레지스터는 PORTx, DDRx, PINx으로 이루어져 있다. PORTx는 말 그대로 포트에 대한 내용이고, PINx는 포트를 이루고 있는 핀에 대한 내용이다.

2. RPi.GPIO 및 WiringPi에 대한 내용을 읽고 이해한다.

- 아두이노 Wiring 시스템을 이용한 사람들에게 익숙하도록 설계된 C언어 라이브러리
- BCM2835/BCM2836의 GPIO 사용을 위한 C언어 라이브러리
- 아두이노 문법과 비슷하게 설계

WiringPi를 사용하기 위해서는 git 패키지가 필요로 하다 그러므로 git 패키지를 최우선적으로 설치를 해야한다.

• git 패키지 설치

sudo apt-get install git-core

• wiringPi 소스코드 빌드 후 설치

git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi/
git pull origin
./build

위 과정을 순서대로 하면 git 명령어를 이용해서 wiringPi 소스코드를 내려받은 후 빌드해서 설치를 하는 과정.

3. I2C, SPI, 10wire, UART 등의 직렬통신 방식에 대한 내용을 읽고 이해한다.

항목	UART	SPI	I2C
Interface Diagram	RxD TxD RxD TxD (Device-1) (Device-2) UART Interface Diagram	MISO MOSI SCK CS CS (Slave-2) SPI Interface Diagram	SOA SCI. (Moters 3) SOA SCI. (Moters 3) SOA SCI. (Master 2) SOA SCI. (Master 2) SOA SCI. (Master 3) SOA SCI. (Master 3)
핀	TxD: Transmit Data RxD: Receive Data	SCLK: Serial Clock MOSI: Master Output, Slave Input MISO: Master Input, Slave Output SS: Slave Select	SDA: Serial Data SCL: Serial Clock

항목	UART	SPI	I2C
Data Rate 데이터 전송 속도	비동기(asynchronous) 통신이기 때문에 공유하는 Clock 이 없어서 통신하는 양쪽 기기의 속도를 동일하게 맞춰 주어야 한다. 동일하지 않아도 통신이 되는 경우가 있지만 의도하지 않은 데이터가 들어갈 경우가 있다. Maximum 통신 속도는 Model 에 따라 다르며, 일반적으로 115,200bps 이다.	SPI에서 최대 데이터 속도는 정해져 있지 않다. 보통 10Mbps 에서 20Mbps 사이 이다.	I2C는 100Kbps, 400Kbps, 3.4Mbps 를 주로 사용하며 10Kbps 나 1Mbps를 사용하는 경우도 있다.
Type of communication 통신의 종류	비동기	동기	동기
장점	하드웨어가 간단해서 거의 모든 장치에서 UART를 지원하기 때문에 (9개의 핀이 연결되거나, USB가 있는 장치라면) 편리하다. RS232 라고도 불린다. RS232는 protocol의 이름이며 UART는 그것을 가능하게 해 주는 송수신기를 의미하기 때문이다.	간단한 프로토콜이기 때문에 구현하는데 어렵지 않다. Full duplex(전체 동시 송수신, 전이중) 통신을 지원한다. 나뉘어진 slave select 라인이 있기 때문에 같은 종류의 칩들이 회로에 사용될 수 있다.SPI는 push-pull을 사용하기 때문에 높은 데이터 전송률을 가지며 긴 거리도 가능하다.SPI는 I2C와 비교하면 적은 파워를 사용한다.	Open collector 디자인이기 때문에 slew rate(출력 전압의 최대 변화율, 모양이 이상해 지는 것)가 제한적이다.
단점	1:1 통신만 지원한다.동일한 속도를 맞추고 시작해야 한다. 그렇지 않으면 데이터가 깨질 것이다. Voltage level 이 동일해야 한다.	Slave가 많아지면 각 slave별 라인이 필요하기 때문에 hardware 구성이 복잡해진다.	Master와 slave가 많아지면 복잡성이 증가한다.

4. RTC, ADC, Sensor 등에 대한 내용을 읽고 이해한다.

• RTC

Real Time Clock 모듈. 즉, 실시간으로 시간이 흐르는 것을 제어하기 위한 부품. RTC 모듈을 활용해서 특정한 시간에 어떠한 작동을 한다던가 (예를 들면, 알람이 울린다? 불빛을 낸다? 등) 일정 시간 단위로 입력되는 값을 저장하고 출력할 수 있다.

ADC

ADC란 Analog to Digital Converter의 준말로, 아날로그 신호($0\sim5V$ 사이의 전압)을 디지털 값으로 반환해 주는 기능을 의미합니다. 아두이노에서는 이런 ADC 기능을 analogRead()라는 함수로 제공하며, $0\sim1023$ 의 정수값을 반환하는데 이는 $0\sim5V$ 의 전압에 선형적으로 비례하기 됩니다. 따라서 우리는 반환된 정수값을 토대로 실제 판에 들어오는 전압 값을 역산할 수 있다.

Sensor

센서란 직접 피측정 대상에 접촉하거나 그 가까이서 데이터를 알아내어 필요한 정보를 신호로 전달하는 장치를 총칭해서 센서(감지기)라고 한다. 센서는 자연에 존재하는 어떠한 물리적인 양을 측정하기 위한 장치로서 특히 전기전자에서는 측정된 값을 전기신호로 바꾸어 주는 장치들을 통틀어서 센서라고 할 수 있다.


센서는 능동적 센서와 수동적 센서로 나눌 수 있다. 능동적 센서는 센싱(sensing,감지)을 위하여 장치에서 특정 신호를 발생시켜 그 신호를 기반으로 센싱을 하는 센서이다.(ex. 초음파 거리 측정 센서) 수동적 센서는 센서가 어떠한 지점의 물리 양을 측정하기 위해 능동적으로 환경에 무언가를 만들어 내지 않는 센서이다.(ex.반도체 가스 센서)

즉, 원하는 것을 감지/측정하여 신호를 전달하는 장치를 센서(Sensor)라고 한다.


5. 적외선 통신 방식에 대한 내용을 읽고 이해한다.

• 적외선이란?

IR(Infrared)라고 부르며, 가시광선보다 파장이 길며, 햇빛이나 백열된 물체로 부터 방출되는 빛을 스펙트럼으로 분산시켜 보면 적색스펙트럼의 끝보다 더 바깥쪽에 있으므로 적외선이라 한다.



적외선 통신은 송신부와 수신부로 나누어 지고, TV를 예로 들면 TV가 수신부, TV리모컨이 송신부가 된다. 송신부는 IRED로 적외선 발광 다이오드라고 생각하면 된다. 일반 LED와 비슷하다고 생각하면되고 차이점은 일반 LED는 전류가 흐르면 가시광선을 출력하지만, IRED는 전류가 흐르면 적외선을 출력한다는 것이다. 적외선은 사람의 눈으로는 보이지 않기 때문에 IRED가 빛을 내고있는지 눈으로 확인할 수는 없다. 하지만 일반 카메라나 휴대폰 카메라는 적외선 빛을 볼수 있다. 그렇기 때문에 카메라로 IRED를 보게 되면 빛을 내는지 확인 할수 있다.



6. 디스플레이 장치에 대해 이해한다.

• 아래 실습을 통해 수행.

Practice sequence

Practice 1.

Default Hardware Device Control

- 1. GPIO 를 이용하여, LED, 푸시 버튼 등을 제어할 수 있는 테스트 프로그램을 작성하여 제대로 동작하는지 테스트해 본다.
- 2. LED의 밝기를 SW 적으로 제어하여 보고 그 원리를 정리해 본다.
- 3. 기타 푸시 버튼 등의 다른 장치들도 제어해 본다.
- 4. 푸시 버튼의 bouncing(한번에 한번 이상 눌러지는 현상)을 해결해 보고 그 원리를 정리해 본다.
- 5. HTML 문서 및 CGI 프로그램 형태로 제어할 수 있도록 구현하여 본다.

Practice Code

[ledWeb.py]

```
from bottle import route, run, template
import RPi.GPIO as GPIO
led=18
btn=24
ledStates=[0]
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPI0.setup(led,GPI0.OUT)
GPIO.setup(btn,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def update leds():
  print 'led state : ' + str(ledStates[0])
  GPIO.output(led,ledStates[0])
control page="""
<script>
function changed(){
window.location.href='/'
</script>
<h1>GPIO Control</h1>
<h2> Button
%if btnState:
=Down
%else:
=Up
% end
</h2>
<input type='button' onClick='changed()')</pre>
value='LED {{led}}'/>
@route('/')
@route('/<led>')
def index():
  ledStates[0] = not ledStates[0]
  update_leds()
  state= GPIO.input(btn)
  return template(control_page, btnState=state,led=0)
run(host='0.0.0.0',port=8080)
```

• [ledPush.py]

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
led=18
btn=24
GPI0.setmode(GPI0.BCM)
GPIO.setup(led,GPIO.OUT)
GPIO.setup(btn,GPIO.IN)
while(True):
  value = GPIO.input(btn)
  if value==True:
    GPIO.output(led,True)
  GPIO.output(led,False)
• [ledDuty.py]
import RPi.GPIO as GPIO
import time
led=18
GPI0.setmode(GPI0.BCM)
GPIO.setup(led,GPIO.OUT)
GPIO.setup(24,GPIO.IN)
pwd_led = GPIO.PWM(led,50)
pwd_led.start(100)
while(True):
  duty_s = raw_input("Enter Bightness Value (0 to 100):")
  duty = int(duty_s)
  pwd_led.ChangeDutyCycle(duty)
  time.sleep(0.5)
```

• [ledBoucing.py]

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(19, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(24, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

def Gate(channel):
    print 'Gate opened'


def Bell(channel):
    print 'Bell rang'

GPIO.add_event_detect(19, GPIO.RISING, callback=Gate, bouncetime=300)
GPIO.add_event_detect(24, GPIO.FALLING, callback=Bell, bouncetime=300)

while True:
    sleep(1)
```

Practice 2.

MCP2008 ADC 칩과 가변 저항을 사용하여, 전압(V)을 측정하는 프로그램을 작성하여 실행해보고 그 결과를 확인해 본다.



```
import spidev, time

spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
spi.max_speed_hz = 1000000


def analog_read(channel):
    r = spi.xfer2([1,(8+channel) << 4, 0])
    adc_out = ((r[1]&3) << 8)+r[2]
    return adc_out

while True:
    reading = analog_read(0)
    voltage = reading * 3.3/1024
    print('%d T %f V'%(reading, voltage))
    time.sleep(1)</pre>
```

```
x pi@raspberrypi  ~/Desktop
                                  python ./readadc.py
264 T 0.850781 V
263 T 0.847559 V
263 T 0.847559 V
263 T 0.847559 V
262 T 0.844336 V
189 T 0.609082 V
118 T 0.380273 V
58 T 0.186914 V
6 T 0.019336 V
0 T 0.000000 V
0 T 0.000000 V
0 T 0.0000000 V
32 T 0.103125 V
156 T 0.502734 V
245 T 0.789551 V
399 T 1.285840 V
454 T 1.463086 V
494 T 1.591992 V
618 T 1.991602 V
723 T 2.329980 V
873 T 2.813379 V
1004 T 3.235547 V
1023 T 3.296777 V
1023 T 3.296777 V
1023 T 3.296777 V
992 T 3.196875 V
868 T 2.797266 V
819 T 2.639355 V
```

Practice 3.

DS18B20 온도 센서를 구동하는 프로그램을 작성하고 실행시켜 그 결과를 확인해 본다.




```
import os, glob, time
#os.system('modprobe w1-gpio')
os.system('modprobe w1-therm')
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
device folder = glob.glob(base dir + '28*')[0]
device_file = device_folder + '/w1_slave'
def read temp raw():
    f = open(device_file, 'r')
    lines = f.readlines()
    f.close()
    return lines
def read_temp():
    lines = read_temp_raw()
    while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
        time.sleep(0.2)
        lines = read_temp_raw()
    equals_pos = lines[1].find('t=')
    if equals_pos != -1:
        temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
    temp_c = float(temp_string) / 1000.0
    return temp_c
while True:
    print "Temper : ",read_temp()
    time.sleep(1)
```

```
Temper: 28.062
Temper: 28.062
Temper : 28.062
Temper: 28.062
Temper : 28.062
Temper : 28.062
Temper: 29.437
Temper : 30.687
Temper: 31.5
Temper: 32.0
Temper : 32.437
Temper : 32.75
Temper : 32.937
Temper : 33.125
Temper : 33.25
Temper: 32.625
Temper : 32.062
Temper: 31.625
```

Practice 4.

DHT22 온도 센서를 구동하는 프로그램을 작성하고 실행시켜 그 결과를 확인해 본다.



```
#!/usr/bin/env python
import Adafruit_DHT
import time
sensor = Adafruit_DHT.DHT22
pin=18
while True:
    time.sleep(1)
    humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
    if humidity is not None and temperature is not None:
        print "Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f}%".format(temperature, humidity)
    else:
        print "Failed to get reading. Try again!"
```

```
pi@raspberrypi ~/Desktop
                                sudo python ./dht22test.py
Temp=24.2*C Humidity=45.9%
Temp=24.1*C Humidity=46.1%
Temp=24.1*C Humidity=46.1%
Temp=24.1*C Humidity=46.2%
Temp=24.1*C Humidity=46.1%
Temp=24.1*C Humidity=51.6%
Temp=24.2*C Humidity=52.5%
Temp=24.2*C Humidity=51.1%
Temp=24.1*C Humidity=50.4%
Temp=24.1*C Humidity=54.0%
Temp=24.2*C Humidity=61.5%
Temp=24.4*C Humidity=65.0%
Temp=24.6*C Humidity=66.0%
Temp=24.7*C Humidity=66.3%
Temp=24.9*C Humidity=66.6%
Temp=25.0*C Humidity=66.4%
Temp=25.2*C Humidity=66.4%
Temp=25.3*C Humidity=65.7%
Temp=25.5*C Humidity=65.4%
Temp=25.7*C Humidity=64.9%
Temp=25.8*C Humidity=63.8%
Temp=26.0*C Humidity=59.1%
Temp=26.1*C Humidity=53.3%
Temp=26.2*C Humidity=49.8%
Temp=26.3*C Humidity=48.2%
Temp=26.3*C Humidity=46.7%
Temp=26.4*C Humidity=46.3%
Temp=26.5*C Humidity=46.3%
```

Practice 5.

온도센서의 측정 값을 DB에 저장하고 웹에 게시하는 프로그램을 작성하고 테스트해 본다.

실습 장비 구성

• Practice 4와 동일 구성.

Practice Code

[readTemp.py]

```
import os, glob, time, sqlite3
from bottle import *
from datetime import datetime
os.system('modprobe w1-therm')
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0]
device_file = device_folder + '/w1_slave'
db = sqlite3.connect("temp.db")
cur = db.cursor()
def read_temp_raw():
        f = open(device file, 'r')
        lines = f.readlines()
        f.close()
        return lines
def read_temp():
        lines = read_temp_raw()
        while lines[0].strip()[-3:]!='YES':
                time.sleep(0.2)
                lines = read_temp_raw()
        equals pos = lines[1].find('t=')
        if equals_pos != -1:
                temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
        temp c = float(temp string) / 1000.0
        return temp_c
while True:
        cur time = datetime.now()
        cur_temp = read_temp()
        cur.execute("insert into mytemp values(?,?)",(cur_time,cur_temp,))
        db.commit()
        print cur_time
        print cur temp
        time.sleep(1)
```

• [tempbottle.py]

```
from bottle import run,route,template,install
from bottle_sqlite import SQLitePlugin

sqlite = SQLitePlugin(dbfile="temp.db")
install(sqlite)
@route('/temp')
def showtemp(db):
    row = db.execute("select * from mytemp")
    if row:
        return template('temp_tpl',items=row)
    return HTTPError(404,"Page not found")

run(host='0.0.0.0',port=8080)
```



2018-04-29 08:37:17.366244 27.562 2018-04-29 08:37:19.302363 27.5 2018-04-29 08:37:21.219940 27.5 2018-04-29 08:37:23.139760 27.437 2018-04-29 08:37:25.060329 27.437 2018-04-29 08:37:26.982439 27,437 2018-04-29 08:37:28.900069 27.375 2018-04-29 08:37:30.819830 27.312 2018-04-29 08:37:32.742092 27.312 2018-04-29 14:02:22.071270 26.75 2018-04-29 14:02:24.043671 26.812 2018-04-29 14:02:25.949521 26.812 2018-04-29 14:02:27.864555 26.812 2018-04-30 02:28:30.656561 28.437 2018-04-30 02:28:32.561904 28.437 2018-04-30 02:28:34.479384 20 427

Practice 6.

CP2102 USB-to-UART 칩으로 라즈베리파이와 PC의 USB 포트를 연결하여 통신하는 프로그램을 작성하고 그 결과를 확인해 본다.




```
import serial

con = serial.Serial('/dev/ttyS0', 9600)
while True:
    text = raw_input("input any text message : ")
    con.write(text+'\r\n')
```

```
● ↑ Mac — python ./readUart.py — python — ssh pi@192.168.0.208 — 90×50
                                                                                                 0000
                                                                                                                                                                        Windows 10
                                                                                                  PI - Xshell 5 (Free for Home/School)
                                                                                                                                                                        | Ssh pi@192.168.0.208
| i@192.168.0.208's password:
| inux raspberrypi 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
                                                                                                  파일(F) 편집(E) 보기(V) 도구(T) 탭(B) 창(W) 도움말(H)
                                                                                                 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                                                                                  ◎ 호스트 이름, IP 주소 또는 세션 이름
                                                                                                 □ 왼쪽 화살표 버튼을 클릭하면 현재 세션을 추가할 수 있습니다.
Xshell 5 (Build 1339)
Copyright (c) 2002-2017 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
                                                                                                 Type `help' to learn how to use Xshell prompt. [c:\]^{\}
                                                                                                 Connecting to COM3...
Connected.
                                                                                                 aaa
my name is JSH
hello~~
what the hell~
```

Practice 7.

DVK512 보드의 적외선 센서를 활용하여 TV 리모컨을 동작시켜 본다.



Practice Result

```
pi@raspberrypi > mode2 -d /dev/lirc0 -H default
Using driver default on device /dev/lirc0
Trying device: /dev/lirc0
Using device: /dev/lirc0
pulse 0
space 15
pulse 8
space 59
space 5
space 24
space 20
pulse 10
space 1625
space 13
space 32
space 307
space 332
space 95
space 112
space 67
space 9
space 105
space 70
space 44
space 273
space 60
space 225
space 22
space 30
space 183
space 38
space 206
space 272
space 17
space 75
space 15
space 45
```

Practice 8.

LCD1602 보드를 라즈베리파이와 연결하여 LCD 화면에 글자를 출력하는 프로그램을 작성하고 그 결과를 확인해 본다.



```
from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD
from time import sleep

lcd = Adafruit_CharLCD(rs=22, en=11, d4=23, d5=10, d6=9, d7=25, cols=16, lines=2)
i=0

while True:
    lcd.clear()
    lcd.message('Counting: ' + str(i))
    sleep(1)
    i=i+1
```

Practice Code

None

Practice Result

• 장비 구성과 동일

Practice 9.

3.5인치 TFT LCD 보드를 라즈베리파이와 연결하여 X 윈도우를 동작시켜본다.

실습 장비 구성



Practice Code

None

Practice Result

• 장비 구성과 동일