## EREIGNISDISKRETE SYSTEME

# Praktikum Blatt 1

Jan Kristel, Alexandra Moritz

Aufsicht von Frau Rembold

## Inhaltsverzeichnis

1	$\mathbf{A}\mathbf{u}\mathbf{f}$	gabe 1: MATLAB Grundlagen	3
	1.1	Was ist MATLAB?	3
	1.2	Wesentliche Komponenten der MATLAB-Oberfläche	3
	1.3	Current Folder Browser - Wozu? Was ist zu beachten?	4
	1.4	Comand Window - Was verbirgt sich dahinter?	4
	1.5	Tool-Strip - Was verbirgt sich dahinter?	4
	1.6	Zweck des Workspaces	4
	1.7	Möglichkeiten Information von $MATLAB ext{-}Hilfe$ zu bekommen	5
	1.8	Simulink	5
	1.9	Control System Tollbox - Was ist das? Wo findet man sie?	5
	1.10	Stateflow	5
<b>2</b>	Auf	gabe 2: Bodediagramme	6
	2.1	Normierter Frequenzgang PT1-Glied	6
	2.2	Normierter Frequenzgang PT2-Glied	6
	2.3	Bodediagramm PT2-Glied	6
3	Auf	gabe 3: Ortskurve	9
	3.1	Ortskurven	9
		3.1.1 a.1	9
		3.1.2 a.2	10
		3.1.3 a.3	11
		3.1.4 a.4	12
	3.2	Grundverhalten der Regelglieder	13
		3.2.1 b.1	13
		3.2.2 b.2	13
		3.2.3 b.3	13
		3.2.4 b.4	13
4	Auf	gabe 4: MATLAB Control System Toolbox	13
	4.1	Grund-Übertragungsverhalten	13
	4.2	$G_O$ Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises	14
	4.3	Ortskurve $G_O$	14
	4.4	Übertragungsfunktionen	16
	4.5	Bodediagramme	18
	4.6	Bodediagramm des offenen Regelkreises mit margin	19
	4.7	Wurzelortskurve	22
	4.8	Übertragungsfunktionen der geschlossenen Regelkreise	23
	-	$4.8.1  G_{O1} \rightarrow G_{W1}  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots$	23
		$4.8.2  G_{O2} \rightarrow G_{W2}  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots$	$\frac{1}{24}$
		$4.8.3  G_{O3} \rightarrow G_{W3}  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots$	24
		$4.8.4  G_{O4} \rightarrow G_{W4}  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots$	24
		$4.8.5  G_{O5} \rightarrow G_{W5}  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots$	$\frac{1}{24}$
	4.9	Impuls- und Sprungantworten	24
		· · · ·	

4.9.1	$G_{W1}$																24
4.9.2	$G_{W2}$																25
4.9.3	$G_{W3}$																25
4.9.4	$G_{W4}$																26
4.9.5	$G_{W5}$																26

## 1 Aufgabe 1: MATLAB Grundlagen

#### 1.1 Was ist MATLAB?

Matlab ist eine Hochleistungssprache für technisches Rechnen. Es integriert Berechnung, Visualisierung und Programmierung in einer benutzerfreundlichen Umgebung, in der Probleme und Lösungen in vertrauter mathematischer Notation ausgedrückt werden.

Typische Verwendungen sind:

- Mathematik und Rechnen
- Entwicklung von Algorithmen
- Modellierungssimulation und Visualisierung
- wissenschaftliche und technische Grafiken

Dies ermöglicht es Ihnen, viele, technische Rechenprobleme, insbesondere solche mit Matrix- und Vektorformulierungen, in einem Bruchteil der Zeit zu lösen, die benötigt würde, um ein Programm in einer skalaren, nicht-interaktiven Sprache wie C oder Fortan zu schreiben. Der Name Matlab steht für Matrixlabor.

## 1.2 Wesentliche Komponenten der MATLAB-Oberfläche

 $1./MATLAB_Oberflaeche_{1b}.png$ 

Abbildung 1: MATLAB Oberfläche

#### 1./TOOLStirp.png

Abbildung 2: Tool-Strip im Reiter "Home". Hier lassen sich neue Skripte erstellen oder vorhandene öffnen.

#### $1./\text{TOOLStrip}_E ditor.png$

Abbildung 3: Tool-Strip im Reiter Ëditor". Mit "Run"lassen sich die Programme/Skripte starten, die man im Editor erstellt hat.

# 1.3 Current Folder Browser - Wozu? Was ist zu beachten?

Der Current Folder Browser zeigt Ordner und Dateien im aktuellen Arbeitsverzeichnis an. Man braucht es um den Zugriff auf die Dateien und Skripte zu erleichtern und um sicherzustellen das MATLAB die Dateien findet. Es ist wichtig die Dateien in der richtigen Stelle zu speichern, da die MATLAB-Programme standardgemäß im aktuellen Arbeitsverzeichnis ausgeführt werden.

## 1.4 Comand Window - Was verbirgt sich dahinter?

Das Command Window ist eine Konsole, die für die Eingabe von dem Benutzer verwendet wird und hier werden die MATLAB-Befehle eingegeben. Es wird auch eine Historie der davor eingegebenen Befehle gespeichert, sodass man sie immer wieder benutzen kann.

#### 1.5 Tool-Strip - Was verbirgt sich dahinter?

Der Tool-Strip ist eine Symbolleiste, hier findet man auf häufig verwendete Funktionen. Es bietet beispielsweise schnellen Zugriff auf das Command Window oder die Hilfe-Funktionen.

#### 1.6 Zweck des Workspaces

Der Workspace zeigt die aktuellen Variablen und ihre Werte an. Man kann es vergleichen mit einer Variablenansicht in anderen Programmierumgebungen. Wird diser gelöscht bzw. *gecleared*, sind alle benutzten Variablen nicht mehr definiert und nachfolgende Eingaben oder Scripte, die diese Variablen benutzten oder benutzt haben bringen einen Fehler.

### 1.7 Möglichkeiten Information von *MATLAB-Hilfe* zu bekommen

- Die Online-Hilfe von MATLAB, die über der Webseite erreichbar ist
- in MATLAB direkt die Hilfefunktion, die über der Schaltfläche "Hilfe" auf der Symbolleiste aufgerufen werden kann. Oder durch Eingabe in der Kommandozeile mit "help".

#### 1.8 Simulink

- MATLAB öffnen
- in der Kommandozeile ßimulinkëingeben
- oder über die Symbolleiste (Tool-Strip) Simulink starten

# 1.9 Control System Tollbox - Was ist das? Wo findet man sie?

Die Control System Toolbox ist eine Add-On Bibliothek für MATLAB. Sie bietet Algorithmen und Apps zum systematischen Analysieren, Entwerfen und Optimieren linearer Steuerungssysteme. Sie können Ihr System als Übertragungsfunktion, Zustandsraum, Nullpolverstärkung oder Frequenzgangmodell spezifizieren. Beispielswiese mit dem Sprungantwortdiagramm und dem Bode-Diagramm lässt sich das Systemverhalten im Zeit- und Frequenzbereich analysieren und visualisieren.

Die Toolbox stimmt automatisch sowohl SISO- als auch MIMO-Kompensatoren ab, einschließlich PID-Regler. Sie können verstärkungsgeplante Regler optimieren und mehrere Optimierungsziele festlegen. Man kann Designs validieren, indem man Anstiegszeit, Überschwingen, Einschwingzeit, Verstärkungs- und Phasenreserven und andere Anforderungen überprüfen.

Zu finden ist die Erweiterung im AddOn-Explorer. Diesen wird geöffnet in dem man im Reiter "Homeïm Tool-Strip auf den Button AddOns klickt.

#### 1.10 Stateflow

- MATLAB öffnen
- in der Kommandozeile ßtateflowëingeben und Enter"drücken.

## 2 Aufgabe 2: Bodediagramme

1./Bodediagramme.png

Abbildung 4: Bodediagramme entstanden aus bodePT1.m

```
w = logspace(-2,2);
G = ones(size (w))./(1+j*w);
subplot(2, 1, 1), semilogx(w, 20 * log10(abs(G)))
grid, ylabel('|G(w)| [db]')
subplot(2, 1, 2), semilogx(w, 180*angle(G)/pi)
grid, xlabel('w normiert auf w-gernz')
ylabel('Phase [grad]')
```

Der oben gegebene Code erzeugt für ein PT1-Glied das zughörige Bodediagramm (Abb.4).

### 2.1 Normierter Frequenzgang PT1-Glied

Um die normierte Form der Übertragsfunktion zu bekommen, nimmt statt der Variablen  $\mathbf{s}$  im laplace-transformiereten Bereich, die im komplexen und Frequenzbereich  $j\omega$ .

$$G(j\omega) = \frac{K_p}{\left(1 + j\omega \cdot T\right)}$$

## 2.2 Normierter Frequenzgang PT2-Glied

$$G(j\omega) = \frac{K_p}{(j\omega)^2 + 2 \cdot d \cdot \omega_0 \cdot j\omega + \omega_0^2}$$

#### 2.3 Bodediagramm PT2-Glied

Für die Darstellung eines PT2-Glied wird der, unter Punkt 2 gezeigte Code wie folgt angepasst.

```
Kp = 1;
D = 0.1;
w=logspace(-2,2);
```

```
s= 1j .* w;
G=ones(Kp)./(1 + 2*D*s - w.^2);
subplot(2, 1, 1), semilogx(w, 20 * log10(abs(G)))
grid, ylabel('|G(omega)| [db]')
subplot(2, 1, 2), semilogx(w, 180*angle(G)/pi)
grid, xlabel('omega normiert auf omega-gernz')
ylabel('Phase [grad]')
```

Die Zeile, auf die es zu Achten gilt ist Zeile 6. Hier musste die Formel von einem PT1-Glied angepasst werden für ein PT2-Glied.

Die Übertragsfunktion für ein PT2-Glied sieht folgender Maßen aus:

$$G(s) = \frac{Kp \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2 \cdot D \cdot \omega_0^2 \cdot s + \omega_0^2}$$

#### 1./bodePT2.png

#### Abbildung 5: Bodediagramm entstanden mit den Code aus 2.3

Diese Formel wird für den Code angepasst. Die Resonanzfrequenz  $\omega_0^2$  beginnt hier bei 1. s ist definiert aus durch  $s=1j\cdot\omega$ . Da in der Formel  $s^2$  verwendet wird verändert sich der Nenner der Übertragungsfunktion

$$s^{2} + 2 \cdot D \cdot s + 1$$

$$= (j\omega)^{2} + 2 \cdot D \cdot s + 1$$

$$= j^{2} \cdot \omega^{2} + 2 \cdot D \cdot s + 1$$

$$= -\omega^{2} + 2 \cdot D \cdot s + 1$$

$$= 1 + 2 \cdot D \cdot s - \omega^{2}$$

Diese Zeile in die Übertragungsfunktion eingesetzt, sieht dann wie folgt aus:

$$G(s) = \frac{Kp}{1 + 2 \cdot D \cdot s - \omega^2}$$

Diese Formel stimmt nun mit Zeile 6 aus dem Code überein und liefert das nachfolgende Bodediagramm.

## 3 Aufgabe 3: Ortskurve

Die Ortkurve ist eine graphische Darstellung des Frequenzgangs. Sie wird erstellt, indem man die den Frequenzbereich durchläuft, d.h. es werden einzelnen Werte (per Hand) oder alle Werte in die Übertragungsfunktion eingesetzt und etwaige Ergebnisse in den Koordinaten eingetragen.

Für die Ortskurve wird nicht die laplace transformierte Übertragfunktion mit s<br/> verwendet, sondern die normiert  $j\omega$ .

### 3.1 Ortskurven

#### 3.1.1 a.1

$$G(s) = e^{-Ts}$$

$$G(j\omega) = e^{-Tj\omega}$$

1./Ortskurve<sub>31</sub>.png

Abbildung 6: Ortskurve für unseres T-Glied

$$G(s) = \frac{K \cdot e^{-Ts}}{(1 + T_1 \cdot s)}$$

$$G(j\omega) = \frac{K \cdot e^{-Tj\omega}}{(1 + T_1 \cdot j\omega)}$$

1./Ortskurve<sub>32</sub>.png

Abbildung 7: Ortskurve für unseres T-Glied

## 3.1.3 a.3

$$G(s) = \frac{K \cdot e^{-Ts}}{s(1 + T_1 \cdot s)}$$

$$G(j\omega) = \frac{K \cdot e^{-Tj\omega}}{j\omega(1 + T_1 \cdot j\omega)}$$

1./Ortskurve<sub>33</sub>.png

Abbildung 8: Ortskurve für unseres T-Glied

## 3.1.4 a.4

$$G(s) = \frac{K(T_v s + 1)}{T_2 s^2 + T_1 s + 1}$$

$$G(j\omega) = \frac{K(T_v j\omega + 1)}{T_2(j\omega)^2 + T_1 j\omega + 1}$$

1./Ortskurve<sub>34</sub>.png

Abbildung 9: Ortskurve für unseres T-Glied

## 3.2 Grundverhalten der Regelglieder

#### 3.2.1 b.1

Die erste Übertragungsfunktion besitzt das Grundverhalten eines T-Glied/Totzeitglied.

#### 3.2.2 b.2

Die zweite Übertragungsfunktion besitzt das Grundverhalten eines  $PT_1$ -Glieds.

## 3.2.3 b.3

Die dritte Übertragungsfunktion besitzt das Grundverhalten eines  $IT_1$ -Glieds.

#### 3.2.4 b.4

Die vierte Übertragungsfunktion besitzt das Grundverhalten eines  $PT_2$ -Glieds.

# 4 Aufgabe 4: MATLAB Control System Toolbox

## 4.1 Grund-Übertragungsverhalten

Die einzelnen Glieder verhalten sich wie folgt:

 $G_R = K_R$ 

ist eine Konstante.

 $G_1 = \frac{F_0}{T_0^2 s^2 + 2DT_0 s + 1}$ 

zeigt das Verhalten eines PT-2 Glieds.

 $G_2 = \frac{1}{K_L(1+T_s)}$ 

verhält sich wie ein PT-1 Glied.

 $G_3 = \frac{1}{s}$ 

handelt nach einem I-Glied.

 $G_{RADAR} = K_{RADAR}$ 

ist wieder konstant.

## 4.2 $G_O$ Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises

Für die Übertragungsfunktion  $G_O$  werden alle Teilglieder nacheinander multipliziert.

$$G_O = G_{RADAR} \cdot G_R \cdot G_1 \cdot G_2 \cdot G_3$$

#### 4.3 Ortskurve $G_O$

Um mit der erstellt Formel für  $G_O$  die zugehörige Ortskurve zu erstellen, muss diese in MATLAB wie in folgendem Code angepasst werden.

Der Befehle nyquist in Zeile 18 plotet den Graphen.

```
// Konstanten

KRadar = 1;

FO = 1000;

TO = 1;

D = 0.5;

T1 = 1;

KL = 1000;

GR = 0.1;

// Uebertragungsfunktion

G1 = tf(F0 ,[T0^2 2*D*T0 1]);

G2 = tf(1, [KL KL*T1]);

G3 = tf(1, [1 0]);

GRadar = tf(KRadar, 1);

G0 = series(series(series(GRadar,GR),G1),G2),G3);

nyquist(G0);
```

## $1./\mathrm{Ortskurve}_{4c}.png$

Abbildung 10: Ortskurve für die Übertragungsfunktion  ${\cal G}_O$  des offenen Regelkreises.

## 4.4 Übertragungsfunktionen

Die Ortskurven für die gegebenen Werte  $K_{Ri}$  werden mit folgendem Code geplotet:

```
//Konstanten
              KRadar = 1;
              F0 = 1000;
              T0 = 1;
              D = 0.5;
              T1 = 1;
              KL = 1000;
              GR = 0.1;
              //Teilaufgabe d
              KR1 = 0.05;
              KR2 = 0.1;
              KR3 = 0.2;
              KR4 = 0.4;
              KR5 = 0.8;
16
              GO1 = getGO(KR1, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
17
              GO2 = getGO(KR2, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
18
              GO3 = getGO(KR3, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
19
              GO4 = getGO(KR4, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
              GO5 = getGO(KR5, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
              figure;
              nyquist(GO1, 'b', GO2, 'g', GO, 'r', GO4, 'c', GO5, 'm');
              axis([-1, 0.4, -3, 3])
              grid;
              function GO = getGO(KR, FO, TO, D, T1, KL, KRadar)
                  G1 = tf(F0 , [T0^2 2*D*T0 1]);
                 G2 = tf(1, [KL KL*T1]);
30
                  G3 = tf(1, [1 0]);
31
                  GRadar = tf(KRadar, 1);
32
                  GO = series(series(series(series(GRadar, KR), G1), G2),
33
                       G3);
              end
```

## $1./\mathrm{Ortskurven}_{4d}.png$

Abbildung 11: Ortskurven für die jeweiligen Werte für  $K_R$ .

## 4.5 Bodediagramme

 $1./{\rm Bodediagramme}_{4e}.png$ 

Abbildung 12: Ortskurven für die jeweiligen Übertragungsfunktionen  $G_{Oi}$ .

## 4.6 Bodediagramm des offenen Regelkreises mit margin

## $1./{\rm Bodediagramm}_{4f}.png$

Abbildung 13: Bodediagramm für die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises  $G_O(s)$ .

Mit dem gegebenen Code lässt sich ausprobieren, welchen Wert  $K_R$  maximal annehmen darf.

```
'Ergebnis: groesstes KR mit Stabilitaet ist ...'
              disp(KR_max);
              KR_range= 0.1:0.01:2; //Vektor KR
              for i = 1:length(KR_range),
                  KR = KR_range(i);
                  GO = getGO(KR, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
                  // GM = Amplitudenreserve
                  // PM = Phasenreserve
                  // WGM = Winkel der Frequenz, bei der 0 dB geschnitten
                       wird.
                  // WPM = Winkel der Frequenz, bei der 180 Grad
10
                       geschnitten wird.
                  [GM, PM, WGM, WPM] = margin(GO);
                  if (GM<=1) || (PM<=0) || (WGM<=WPM)</pre>
12
                      KR_max = KR_range(i-1);
13
14
                      break;
15
                  end;
              end;
16
```

Die Schleife läuft über die Länge des Vektor KR, dessen Bereich von 0.1 bis 2 in 0.01 großen Schritten, reicht. Dadurch wird jeder Wert nacheinander innerhalb der Schleife abgefragt und mit der Übertragsfunktion berechnet. Der Befehl margin gibt damit die gesuchten Werte für Amplituden- und Phasenreserve wider; zusammen mit den dazugehörigen Winkelngrößen.

Mit der if-Abfrage bekommt man anschließend den gesuchten maximalen Wert zurück.

```
KRadar = 1;
              F0 = 1000;
              T0 = 1;
              D = 0.5;
              T1 = 1;
              KL = 1000;
              GR = 0.1;
              G1 = tf(F0, [T0^2 2*D*T0 1]);
              G2 = tf(1, [KL KL*T1]);
              G3 = tf(1, [1 0]);
              GO = series(series(series(tf(KRadar,
                   1),GR),G1),G2),G3);
              // Bode-Diagramm plotten
14
              figure;
              bode(GO);
16
              // Gain- und Phase Margin berechnen
17
              margin(GO);
              [GM, PM, WGM, WPM] = margin(GO);
              disp(['Gain Margin (GM) in dB: ' num2str(GM)]);
              disp(['Phase Margin (PM) in degrees: 'num2str(PM)]);
              disp(['Gain Crossover Frequency (WGM) in rad/s: '
                   num2str(WGM)]);
              disp(['Phase Crossover Frequency (WPM) in rad/s: '
                   num2str(WPM)]);
25
              'Ergebnis: groesstes KR mit Stabilitaet ist ...'
              disp(KR_max);
26
              KR_range= 0.1:0.01:2; //Vektor KR
              for i = 1:length(KR_range),
                  KR = KR_range(i);
                  GO = getGO(KR, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
                  [GM, PM, WGM, WPM] = margin(GO);
                  if (GM<=1) || (PM<=0) || (WGM<=WPM)</pre>
                      KR_max = KR_range(i-1);
                      break;
                  end;
              end;
              function GO = getGO(KR, FO, TO, D, T1, KL, KRadar)
                  G1 = tf(F0, [T0^2 2*D*T0 1]);
                  G2 = tf(1, [KL KL*T1]);
39
                  G3 = tf(1, [1 0]);
40
                  GRadar = tf(KRadar, 1);
41
                  GO = series(series(series(series(GRadar, KR), G1), G2),
42
                      G3);
              end
```

#### 4.7 Wurzelortskurve

```
KRadar = 1;
                 F0 = 1000;
                 T0 = 1;
                 D = 0.5;
                 T1 = 1;
                 KL = 1000;
                 GR = 0.1;
                 k = 0.707; // entspricht 45 Grad
                 G1 = tf(F0 , [T0^2 2*D*T0 1]);
                 G2 = tf(1, [KL KL*T1]);
                 G3 = tf(1, [1 0]);
                 GRadar = tf(KRadar, 1);
                 GO = series(series(series(GRadar,GR),G1),G2);
13
                 GCL1 = feedback(GO, G3);
                 rlocus(GO);
                 [K_opt, poles] = rlocfind(GO, k);
                 disp(['Der optimale Verstaerkungsfaktor K betraegt: '
                     num2str(K_opt)])
```

 $1./\mathrm{Aufg4}_{gr}ootlocus.png$ 

Abbildung 14: Wurzelortskurven

# 4.8 Übertragungsfunktionen der geschlossenen Regelkreise

```
// Konstanten
                 KRadar = 1;
                 F0 = 1000;
                 T0 = 1;
                 D = 0.5;
                 T1 = 1;
                 KL = 1000;
                 GR = 0.1;
                 // aus Teilaufgabe d
                 KR1 = 0.05;
                 KR2 = 0.1;
                 KR3 = 0.2;
                 KR4 = 0.4;
                 KR5 = 0.8;
16
                 GO1 = getGO(KR1, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
                 GO2 = getGO(KR2, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
                 GO3 = getGO(KR3, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
                 GO4 = getGO(KR4, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
                 GO5 = getGO(KR5, F0,T0,D,T1,KL,KRadar);
                 // geschlossener Regelkreis
                 GW1 = feedback(GO1, KRadar);
                 GW2 = feedback(GO2, KRadar);
                 GW3 = feedback(GO3, KRadar);
                 GW4 = feedback(GO4, KRadar);
                 GW5 = feedback(GO5, KRadar);
                 function GO = getGO(KR, FO, TO, D, T1, KL, KRadar)
                     G1 = tf(F0 , [T0^2 2*D*T0 1]);
                     G2 = tf(1, [KL KL*T1]);
                     G3 = tf(1, [1 0]);
                     GRadar = tf(KRadar, 1);
34
                     GO = series(series(series(GRadar, KR), G1),
35
                         G2), G3);
                 end
```

Nach diesem Code, mit Hilfe des Befehls feedback, sehen die Übertragsfunktionen wie folgt aus:

**4.8.1** 
$$G_{O1} \rightarrow G_{W1}$$
 
$$G_{W1} = \frac{50}{1000s^4 + 2000s^3 + 2000s^2 + 1000s + 50}$$

**4.8.2** 
$$G_{O2} \rightarrow G_{W2}$$

$$G_{W2} = \frac{100}{1000s^4 + 2000s^3 + 2000s^2 + 1000s + 100}$$

**4.8.3** 
$$G_{O3} \rightarrow G_{W3}$$

$$G_{W3} = \frac{200}{1000s^4 + 2000s^3 + 2000s^2 + 1000s + 200}$$

**4.8.4** 
$$G_{O4} \rightarrow G_{W4}$$

$$G_{W4} = \frac{400}{1000s^4 + 2000s^3 + 2000s^2 + 1000s + 400}$$

**4.8.5** 
$$G_{O5} \rightarrow G_{W5}$$

$$G_{W5} = \frac{800}{1000s^4 + 2000s^3 + 2000s^2 + 1000s + 800}$$

## 4.9 Impuls- und Sprungantworten

## **4.9.1** $G_{W1}$

- $1./\mathrm{Impulsantwort}_GW1.png$ 
  - ${\rm (a)\ Impulsantwort}$
- $1./\mathrm{Sprungantwort}_GW1.png$ 
  - (b) Sprungantwort

**4.9.2**  $G_{W2}$ 

 $1./\mathrm{Impulsantwort}_GW2.png$ 

(a) Impulsantwort

 $1./\mathrm{Sprungantwort}_GW2.png$ 

(b) Sprungantwort

**4.9.3**  $G_{W3}$ 

 $1./\mathrm{Impulsantwort}_GW3.png$ 


(a) Impulsantwort

 $1./\mathrm{Sprungantwort}_GW3.png$ 

(b) Sprungantwort

**4.9.4**  $G_{W4}$ 

**4.9.5**  $G_{W5}$ 



(a) Impulsantwort

 $1./\mathrm{Sprungantwort}_GW4.png$ 

(b) Sprungantwort

 $1./\mathrm{Impulsantwort}_G W 5.png$ 

(a) Impulsantwort

 $1./\mathrm{Sprungantwort}_GW5.png$ 

(b) Sprungantwort