# EGM0013 Controle Adaptativo

Prof. Josenalde Barbosa de Oliveira – UFRN



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecatrônica

2023.1: 4T1234 (60h) (13:00-14:40h; 14:55-16:35)

## Modelos paramétricos

Seja uma realização mínima de um sistema SISO, ou seja, supondo a planta controlável e observável

Uma realização mínima não descreve as componentes não controláveis ou não observáveis do sistema. Estas componentes podem resultar em estados não limitados na representação não mínima se alguma condição inicial associada com estas componentes seja não nula. Se, contudo, tais componentes sejam assintoticamente estáveis (AS), caem para zero exponencialmente rápido e o efeito pode ser desprezado na maioria das aplicações. Um sistema cujas componentes não controláveis são AS denomina-se ESTABILIZÁVEL e cujas componentes não observáveis são AS, DETECTÁVEIS.

$$\dot{x} = Ax + bu$$
,  $y = h^T x$   $A_{n \times n}$ ,  $b_{n \times 1}$ ,  $h_{1 \times n}$   $n^2 + 2n$  elementos,  $n^2$  de 0's e 1's ou seja, especificam-se  $2n$  parâmetros

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{z(s)}{r(s)} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_{n-2}s^{n-2} + a_1s + a_0}, \text{ Seja } s^n y = y^{(n)}(t)$$

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + a_{n-2}y^{(n-2)}(t) + \dots + a_0y(t) = b_{n-1}u^{(n-1)} + b_{n-2}u^{(n-2)} + \dots + b_0u(t)$$

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + a_{n-2}y^{(n-2)}(t) + \dots + a_0y(t) = b_{n-1}u^{(n-1)} + b_{n-2}u^{(n-2)} + \dots + b_0u(t)$$

$$\theta^* = \begin{bmatrix} b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \\ a_{n-1} \\ a_{n-2} \\ \vdots \\ a_0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} u^{(n-1)} \\ u^{(n-2)} \\ \vdots \\ -y^{(n-1)} \\ -y^{(n-2)} \\ \vdots \\ -y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{n-1}(s)u \\ -\alpha_{n-1}(s)y \end{bmatrix}, \text{ onde } \alpha_{n-1} = \begin{bmatrix} s^{n-1} \\ s^{n-2} \\ \vdots \\ s \\ 1 \end{bmatrix}$$

Logo,  $y^{(n)} = \theta^{*T} Y$  é linear em  $\theta^*$  sendo apropriada para estimação de parâmetros

Visto que na maioria das aplicações apenas u, y estão disponíveis para medição e o uso de diferenciação não é desejável, usam-se filtros

Seja um filtro estável de ordem n dado por  $\Lambda(s) = s^n + \lambda_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \lambda_0$ 

Logo, 
$$z = \theta^{*T} \phi$$
, onde  $z \triangleq \frac{1}{\Lambda(s)} y^{(n)} = \frac{s^n}{\Lambda(s)} y$ 

$$\phi \triangleq \begin{bmatrix} \frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)} u \\ -\frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)} y \end{bmatrix} \rightarrow \text{Vetor Regressor. No contexto de controle, \'e comum adicionar o setpoint}$$

Exemplo com 1 parâmetro desconhecido: 
$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b}{s+2}$$
,  $y^{(1)} + 2y = bu$   
Seja  $\Lambda(s) = s+2$ ,  $\frac{y^{(1)} + 2y}{s+2} = b\frac{1}{s+2}u \implies z = \theta^*\phi$ ,  $\theta^* = b, \phi = \frac{\alpha_0}{\Lambda(s)}u = \frac{1}{s+2}u$ 

Mas  $\theta^*$  é desconhecido, então define-se um erro de estimação  $\epsilon = z - \hat{z}$ ,  $\hat{z} = \theta^T \phi$ 

Mas  $\theta^*$  é desconhecido, então define-se um erro de estimação  $\epsilon = z - \hat{z}, \quad \hat{z} = \theta^T \phi$ 

Introduz-se um sinal de normalização  $n_s$  tal que  $\frac{\phi}{m} \in \mathcal{L}_{\infty}, \quad m^2 = 1 + n_s^2$ 

$$\epsilon = \frac{\theta^{*T}\phi - \theta^T\phi}{m^2} = \frac{z - \theta^T\phi}{m^2} = -\frac{(\theta^T - \theta^*)^T\phi}{m^2} \implies \epsilon = -\frac{\tilde{\theta}^T\phi}{m^2} \implies \epsilon m = -\tilde{\theta}^T\frac{\phi}{m}$$

Escolhas típicas são  $n_s^2 = \phi^T \phi, n_s^2 = \phi^T P \phi, P = P^T > 0, n_s^2 = \alpha \phi^T \phi, \alpha > 0$ . Logo,

$$\epsilon = \frac{z - \hat{z}}{m^2} = \frac{z - \theta^T \phi}{m^2}$$

Método do gradiente, função de custo instantânea:  $J(\theta) = \frac{\epsilon^2 m^2}{2} = \frac{(z - \theta^T \phi)^2}{m^4} \cdot \frac{m^2}{2} = \frac{(z - \theta^T \phi)^2}{2m^2}$ 

$$\epsilon = \frac{z - \hat{z}}{m^2} = \frac{z - \theta^T \phi}{m^2}$$

Método do gradiente, função de custo instantânea:  $J(\theta) = \frac{\epsilon^2 m^2}{2} = \frac{(z - \theta^T \phi)^2}{m^4} \cdot \frac{m^2}{2} = \frac{(z - \theta^T \phi)^2}{2m^2}$ 

$$\dot{\theta} = -\Gamma \nabla J(\theta), \Gamma = \Gamma^T > 0$$
. Como  $\nabla J(\theta) = -\frac{(z - \theta^T \phi)\phi}{m^2}$ , chega-se a:  $\dot{\theta} = \Gamma \epsilon \phi$ 

Ver script em: <a href="https://github.com/josenalde/adaptive control/tree/main/scripts">https://github.com/josenalde/adaptive control/tree/main/scripts</a>

# Análise de estabilidade por Lyapunov

Seja a candidata à função de Lyapunov  $V = \frac{\tilde{\theta}^2}{2\gamma}$ . Lembremos que:

$$\epsilon = \frac{\theta^{*T}\phi - \theta^T\phi}{m^2} = \frac{z - \theta^T\phi}{m^2} = -\frac{(\theta^T - \theta^*)^T\phi}{m^2} \implies \epsilon = -\frac{\tilde{\theta}^T\phi}{m^2} \implies -\epsilon m^2 = \tilde{\theta}^T\phi$$

$$\dot{V} = \frac{dV}{d\tilde{\theta}} \frac{d\tilde{\theta}}{dt} = \frac{\tilde{\theta}}{\gamma} \frac{d\tilde{\theta}}{dt}. \text{ Como } \tilde{\theta} = \theta - \theta^*, \quad \dot{\tilde{\theta}} = \dot{\theta} - \dot{\theta}^* = \dot{\theta}. \text{ Assim, } \dot{V} = \tilde{\theta} \epsilon \phi. \text{ Substituindo } \tilde{\theta} \phi = -\epsilon m^2$$

 $\dot{V} = -\epsilon^2 m^2 \le 0$ . ou seja, o ponto de equilíbrio  $\tilde{\theta}_e = 0$  é estável. Algumas conclusões:

i) 
$$V, \tilde{\theta} \in \mathcal{L}_{\infty}$$
,  $\lim_{t \to \infty} V(\tilde{\theta}(t)) = V_{\infty}$ . 
$$\int_{0}^{t} \dot{V}(\tau) d\tau = -\int_{0}^{t} \epsilon^{2}(\tau) m^{2}(\tau) d\tau$$
ii)  $\epsilon, \epsilon m \in \mathcal{L}_{\infty}$ 

$$V(t) - V(0) = -\int_0^t \epsilon^2(\tau) m^2(\tau) d\tau \implies \int_0^t \epsilon^2(\tau) m^2(\tau) d\tau = V_0 - V_\infty$$

Prof. Josenalde Oliveira

## Análise de estabilidade por Lyapunov

$$V(t) - V(0) = -\int_{0}^{t} \epsilon^{2}(\tau)m^{2}(\tau)d\tau \implies \int_{0}^{t} \epsilon^{2}(\tau)m^{2}(\tau)d\tau = V_{0} - V_{\infty}$$

$$0 \le \int_{0}^{+\infty} \epsilon^{2}(\tau)m^{2}(\tau)d\tau = V_{0} - V_{\infty} < +\infty$$

$$||\epsilon m||_{2} = \left(\int_{0}^{+\infty} \epsilon^{2}(\tau)m^{2}(\tau)d\tau\right)^{1/2} < +\infty, \text{ logo } \epsilon m \in \mathcal{L}_{2}. \text{ Além disto, como } m^{2} \ge 1$$

$$\text{então } \epsilon^{2} \le \epsilon^{2}m^{2}. \text{ Logo, } \epsilon \in \mathcal{L}_{2}$$
Da igualdade  $\epsilon = -\frac{\tilde{\theta}\phi}{m^{2}} \text{ tem-se que } \frac{\tilde{\theta}\phi}{m} \in \mathcal{L}_{2}, \text{ já que } \epsilon m \in \mathcal{L}_{2}. \text{ Também } \frac{\tilde{\theta}\phi}{m} \in \mathcal{L}_{\infty}, \text{ pois } \tilde{\theta} \in \mathcal{L}_{\infty} \text{ e } \frac{\phi}{m} \in \mathcal{L}_{\infty}$ 

$$\text{Assim } \frac{\tilde{\theta}\phi}{m} \in \mathcal{L}_{2} \cap \mathcal{L}_{\infty} \implies \epsilon m \in \mathcal{L}_{2} \cap \mathcal{L}_{\infty}. \quad ||\epsilon||_{\infty} \le ||\tilde{\theta}||_{\infty}||\frac{\phi}{m}||_{\infty} \le +\infty \implies \epsilon \in \mathcal{L}_{\infty} \text{ e } \epsilon \in \mathcal{L}_{2} \cap \mathcal{L}_{\infty}$$

$$\text{Como } \dot{\theta} = \gamma \epsilon \phi = \gamma \epsilon m \frac{\phi}{m} \text{ e } \frac{\phi}{m} \in \mathcal{L}_{\infty} \text{ e } \epsilon m \in \mathcal{L}_{2} \cap \mathcal{L}_{\infty} \text{ então } \dot{\theta} \in \mathcal{L}_{2} \cap \mathcal{L}_{\infty} \text{ e } \theta \in \mathcal{L}_{\infty}$$

## Característica do sinal de entrada:

Contudo ainda não concluímos que  $\epsilon, \epsilon m$  e  $\theta \to 0$  quando  $t \to \infty$ . Iremos ver com sinais persistentemente excitantes

É preciso impor que 
$$\frac{\phi}{m}$$
 seja PE, isto é, satisfazer  $\int_{t}^{t+T_0} \phi(\tau)\phi^{T}(\tau)d\tau \succeq \alpha_0 T_0 I$ , para algum  $\alpha_0 > 0, T_0 > 0, \forall t \geq 0$ .

Esta condição é necessária e suficiente para que  $\theta(t) \to \theta^*$  quando  $t \to +\infty$ . Na prática, ocorre por escolha do u

$$\int_{t}^{t+T_0} u^2(\tau) d\tau \ge \alpha_0 T_0, \text{ para algum } \alpha_0 > 0, T_0 > 0, \forall t \ge 0, \text{ onde } \alpha_0 \text{ \'e um n\'evel de excitação}$$

Ex.1: 
$$u(t) = U, \forall t \ge 0, \quad U \int_{t}^{t+T_0} d\tau = U \tau_t^{t+T_0} = U(t+T_0-t) = U T_0 \ge \alpha_0 T_0, \quad \alpha_0 \in (0, U] \text{ é PE}$$

Ex.2:  $u(t) = e^{-t} = \int_{t}^{t+T_0} (e^{-t})^2 d\tau = \frac{1}{2} (e^{2T_0} - 1) e^{-2(t+T_0)} \text{ não é PE}$ 

Ex.2: 
$$u(t) = e^{-t} = \int_{t}^{t+T_0} (e^{-t})^2 d\tau = \frac{1}{2} (e^{2T_0} - 1)e^{-2(t+T_0)}$$
 não é PE

Ex.3: 
$$u(t) = \frac{1}{1+t} = \int_{t}^{t+T_0} \left(\frac{1}{1+\tau}\right)^2 d\tau = \frac{1}{1+t} - \frac{1}{t+T_0+1}$$
 não é PE

#### Característica do sinal de entrada:

Ex.4: 
$$u(t) = sen(\omega t) = \int_{t}^{t+T_0} (sen(\omega t))^2 d\tau = \frac{-sen(2\omega(t+T_0)) + sen(2\omega t) + 2T_0\omega}{4\omega} = \frac{-sen(2\omega(t+T_0)) + sen(2\omega t)}{4\omega} + 0.5T_0$$

PE de ordem 2

Analisar estimação para o sistema de 1. ordem com um polo desconhecido  $G(s) = \frac{4}{s+a}$ ,  $y^{(1)} - 4u = -ay$ 

https://github.com/josenalde/adaptive control/blob/main/scripts/gradient 1 2.m

Seja 
$$\Lambda(s) = s + 2$$
,  $\frac{y^{(1)} - 4u}{s + 2} = a\frac{-y}{s + 2} \implies z = \theta^* \phi$ ,  $\theta^* = a, \phi = \frac{-\alpha_0 y}{\Lambda(s)} = \frac{-y}{s + 2}$ 

$$z = \frac{s}{s + 2}y - \frac{4}{s + 2}u \qquad \epsilon = \frac{z - \hat{z}}{m^2} = \frac{z - \theta^T \phi}{m^2}, m^2 = 1 + n_s^2, n_s^2 = \alpha \phi^T \phi, \alpha > 0.$$

### Característica do sinal de entrada:

E um exemplo de ordem 2 com 3 parâmetros?  $\frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$ ,  $b_0 = 2$ ,  $a_1 = 2$ ,  $a_0 = 1$ 

https://github.com/josenalde/adaptive control/blob/main/scripts/gradient 2 1.m