Introducción

Estructura de Computadores 1º-2º Semana

Bibliografía:

[TOC] Temas 1-3 Apuntes Tecnología y Organización de Computadores

[HAM03] Cap.1 Organización de Computadores. Hamacher, Vranesic, Zaki. McGraw-Hill 2003

Signatura ESIIT/C.1 HAM org

[BRY11] Cap.1 Computer Systems: A Programmer's Perspective. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2011

Signatura ESIIT/C.1 BRY com

[PRI10] Introducción a la Informática. Prieto, Lloris, Torres. McGraw-Hill Interamericana 2010

Signatura ESIIT/A.0 PRI int

Guía de trabajo autónomo (4h/s)

Repaso

Apuntes TOC

Lectura

- Cap.1 Hamacher
- Cap.1 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)
- Guión de la Práctica 1

Bibliografía:

[TOC] Temas 1-3	Apuntes Tecnología y Organización de Computadores
[HAM03] Cap.1	Organización de Computadores. Hamacher, Vranesic, Zaki. McGraw-Hill 2003
	Signatura ESIIT/C.1 HAM org
[BRY11] Cap.1	Computer Systems: A Programmer's Perspective. Bryant, O'Hallaron. Pearson, 2011
	Signatura ESIIT/C.1 BRY com
[PRI10]	Introducción a la Informática. Prieto, Lloris, Torres. McGraw-Hill Interamericana 2010
	Signatura ESIIT/A.0 PRI int

TOC

■ Tecnología y Organización de Computadores

- TEMARIO TEÓRICO:
 - 1. Introducción
 - 1.1 Conceptos básicos
 - 1.2 Estructura funcional de un computador
 - 1.3 Niveles conceptuales de descripción de un computador
 - 1.4 Clasificación de computadores
 - 1.5 Parámetros que caracterizan las prestaciones de un computador
 - 2. Unidades funcionales de un computador
 - 2.1. El procesador
 - 2.2. La memoria
 - 2.3. Periféricos de E/S
 - 2.4. Estructuras básicas de interconexión
 - 3. Representación de la información en los computadores
 - 3.1 Representación de textos
 - 3.2 Representación de sonidos
 - 3.3 Representación de imágenes
 - 3.4 Representación de datos numéricos

Vocabulario

Arquitectura

- Aspectos necesarios para redactar programa ensamblador correcto
- Incluye: registros CPU, repertorio instrucciones, modos direccionamiento
- Organización (del computador, de la CPU, de la ALU)
 - Estructura: componentes y su interconexión ("foto fija")
 - Funcionamiento: dinámica procesamiento información
- Computador (digital): E/S, M, CPU (ALU+UC)
 - Computador personal

Sobremesa (desktop)

Portátil (laptop)

Estación de trabajo (más prestaciones, gráficos)

Sistemas de empresa (más CPU y almacenamiento)


Servidores (bases de datos, gran volumen peticiones)

Supercomputadores (cálculos científicos)

Introducción

- Unidades funcionales
- Conceptos básicos de funcionamiento
- Estructuras de bus
- Rendimiento
- Perspectiva histórica

Unidades Funcionales



Unidades Funcionales

- Arquitectura von Neumann
 - Distingue 5 componentes: E/S, M, CPU (ALU+UC)
- E: codificar / digitalizar / transmitir (lectura)
 - teclado, ratón, red, disco, CD...
- M: almacenar
 - programas, datos E, resultados operaciones...
- CPU: Unidad de procesamiento central
 - procesa información E/M ejecutando programa
 - ALU: Unidad aritmético-lógica: operaciones
 - UC: Unidad de control: controla circuitos
- S: codificar / almacenar / transmitir (escritura)
 - pantalla, impresora, disco, red...

M almacena instrucciones y datos

Instrucciones máquina

Transferencia (mov, in, out)M, E/S

Operaciones (add, and) ALU

Control (jmp, call, ret, set) UC

■ Concepto de "programa almacenado"

- Determina comportamiento máquina (salvo IRQ)
 - porque instrucciones reproducibles y flujo programa predeterminado

Datos

- En memoria, todo son datos
 - interpretado como programa (codop): si leido en etapa captación
 - Compilar, desensamblar: código usado como datos
- Codificación:
 - Instrucciones: codops (codificación en bloque, por extension, según fabricante)
 - Enteros: binario (complemento a dos), BCD...
 - Alfabéticos: ASCII, EBCDIC...
 - Punto flotante: IEEE-754 simple/doble precisión...

TOC: 1.1 Conceptos básicos. Lenguaje máquina

- El *lenguaje máquina* es el único que entienden los circuitos del computador (CPU). Las instrucciones se forman por bits agrupados en campos:
 - Campo de código de operación indica la operación correspondiente a la instrucción.
 - Campos de dirección especifican los lugares (o posición) donde se encuentra o donde ubicar los datos con los que se opera.

E/S

Entrada:

- codificar información operador → M / CPU
 - teclado, ratón/palanca (junto con pantalla), micrófono
- recuperar información previamente almacenada
 - HD, CD/DVD, lector tarjetas magnéticas...
- comunicar ordenadores entre sí
 - tarjeta de red, módem...

Salida:

- codificar información resultado → operador humano
 - impresora, pantalla
- almacenar para uso posterior
 - HD, CD/DVD...
- comunicar con otros computadores
 - red, módem...
- muchos dispositivos son duales E/S (aceptan R/W)

M

Memoria:

- Almacenamiento primario (memoria semiconductora)
 - Palabras n bits accesibles en 1 operación básica R/W
 - Longitudes palabra típicas: 16-64bits
 - Muy frecuente: memoria de bytes (asuntos alineamiento, ordenamiento)
 - Accesible aleatoriamente (RAM) por dirección (posición)
 - Bus direcciones, bus datos, bus control (R/W), T_{acceso}
 - Tamaños memoria típicos (PC): 1G...16GB
 - Tiempos acceso típicos: ~ns (DDR-400MHz 3.2GB/s)
 - » DDR-400 \rightarrow F_{clk}=200MHz, T_{cvc}=5ns, Lat_{CAS} CL2.5 \rightarrow 12.5ns
 - Jerarquía memoria: cache L1, L2 (on-chip), L3, MP
 - Programa almacenado en MP
- Almacenamiento secundario (óptico/magn. E/S)
 - No es memoria von-Neumann, es E/S
 - Fichero swap se considera como parte de la jerarquía memoria

CPU

ALU:


- Componente más rápido del computador (junto con UC)
- Registros: almacenamiento más rápido (más que L1)
 - Operandos/Resultado de/a memoria/registros
 - Arquitecturas R/R, R/M, M/M
- Operaciones aritméticas (add, mul, div...)
 - Enteras y punto flotante
- Operaciones lógicas (and, rol...)
 - Bit a bit

■ UC:


- Componente más rápido del computador (con ALU)
- Controla todos los demás circuitos (ALU, M, E/S)
 - Según lo indicado por el programa almacenado en MP
 - Instrucciones transferencia → señales control M y E/S
 - Instrucciones aritm/lógicas → señales control ALU
 - Temporización señales (dirección, datos, R/W)

Posibilidades funcionamiento

- Programa E → MP
- Datos E → MP
- Ejecución programa: Datos → ALU → resultados
 - $E/M \rightarrow ALU \rightarrow S/M$
- Resultados → S
- Todo controlado según indique programa MP
 - Interpretado por la UC




TOC: 2. Unidades funcionales de un computador




d: datos; i: instrucciones

e: señales de estado c: señales de control

TOC: 2.2 Jerarquía de memoria






sobre Memoria


Organización en bytes

- ¿tamaño posición M = registro CPU (longitud palabra)?
 - ideal, pero no frecuente
 - típicamente, posiciones 1B (direccionamiento por bytes)
 - no necesidad empaquetamiento cadenas (strings)
 - Problemas: alineamiento, ordenamiento



TOC: hipotética memoria 256 palabras de 16bits (apuntes TOC §1.2)

misma cantidad de memoria organizada como 512 bytes words alineadas, big-endian



sobre Memoria de bytes

Ordenamiento en memoria de bytes


- Criterio del extremo menor (little-endian)
 - Primero se almacena el byte menos significativo (LSB)
 - LSB en posición M más baja, MSB en posición más alta
- Criterio del extremo mayor (big-endian)
 - Primero el MSB (en posición M más baja)

Dirección	Contenido		D	irección	Contenido
0	ab			0	75
1	75			1	ab
2	23			2	56
3	56			3	23
4	37			4	25
5	25			5	37
	•	mismo contenido	mismo contenido en little-endian		•
1FF	56	en big-endian	en inne-endian	1FF	34

sobre Memoria de bytes

Alineamiento en memoria de bytes

- Palabra de n bytes alineada ⇔ comienza en dirección múltiplo de n
 - Algunas CPUs requieren alineamiento accesos M (si no, bus error)
 - Otras acceden más rápido si acceso alineado
 - palabra no cruza línea de cache, página, etc



Clasificaciones m/n y pila-acumulador-RPG

- Tipos de CPU según operandos de las instrucciones ALU
 - también suele afectar a operandos instrucciones transferencia
- Clasificación m/n
 - Operaciones ALU admiten n operandos, m de ellos de memoria

Combinaciones típicas

- Máquinas pila: 0/0
 - Repertorio: Push M, Pop M, Add, And...
- Máquinas de acumulador: 1/1
 - Operando implícito: registro acumulador A (más rápido que M)
 - Repertorio: Load M, Store M, Add M, And M...
- Máquinas de RPG (Registros de Propósito General): (x/2, x/3)
 - Múltiples "acumuladores"
 - Repertorio: Move R/M R/M, Add R/M R/M

RPG: Clasificación R/M

Para máquinas RPG

- Arquitecturas R/R (registro-registro)
 - **0/2, 0/3**
 - Add R1, R2, R3
 - típico de RISC
- Arquitecturas R/M (registro-memoria)
 - 1/2, 1/3 (2/3 poco frecuente)
 - Add R1. A
 - típico de CISC
- Arquitecturas M/M (memoria-memoria)
 - 2/2, 3/3 (poco frecuente)
 - Add A, B
 - permite operar directamente en memoria
 - demasiados accesos memoria por instrucción máquina

sobre Repertorios

ISA

- Arquitectura del Repertorio (Instruction Set Architecture)
- Registros, Instrucciones, Modos de direccionamiento...

RISC

- Comput. repertorio reducido (Reduced Instruction Set Computer)
- **0/2, 0/3**
- Pocas instrucciones, pocos modos, formato instrucción sencillo
- UC sencilla → muchos registros


CISC

- Comput. repertorio complejo (Complex Instruction Set Computer)
- 1/2, 1/3 (y resto)
- "más próximos a lenguajes alto nivel"
- Debate RISC/CISC agotado, diseños actuales mixtos

Introducción

- Unidades funcionales
- Conceptos básicos de funcionamiento
- Estructuras de bus
- Rendimiento
- Perspectiva histórica

TOC: 2.1 Elementos internos de un procesador




TOC: 2.1 Ejecución de Mov (rD), r7

Direc.	Conteni	dos
0000	7AC4]
0007	65C9	
0039	0700	Instr.
003A	607D	
003B	2D07	
003C	C000	
		1
54C2	D7A2	Dato
FFFF	3FC4	
rD	54C2	

Fase	Microoperación	Contenidos de los registros				
		PC	IR	AR	DR	r7
Valores iniciales						
Captación de instrucción	AR ← PC	0039		0039		
	$DR \leftarrow M(AR)$	0039		0039	0700	
	IR ← DR	0039	0700	0039	0700	
	PC ← PC+1	003A	0700	0039	0700	
Ejecución de instrucción	AR ← rD	003A	0700	54C2	0700	
	$DR \leftarrow M(AR)$	003A	0700	54C2	D7A2	
	r7 ← DR	003A	0700	54C2	D7A2	D7A2

TOC: 2.1 Situación después de la ejecución




Ciclo ejecución instrucciones: fases

- Programa en MP
- CPU (UC) tiene PC (program counter)
 - posición MP de la siguiente instrucción
 - Captación: leer dicha posición IR←M[PC]
 - Usando MAR/MDR (Memory Address/Data Register), Instruction Register (IR)
 - Se interpreta como codop
 - Incrementar PC
 - Decodificación: desglosar codop/operandos(regs)
 - Posible etapa Operando(M): captar dato/ incrementar PC
 - *Ejecución*: llevar datos ALU / operar
 - Almacenamiento: salvar resultado regs / MP
 - Nombres en inglés:
 - Fetch, Decode, Operand, eXecute, Write/Store

Ciclo ejecución instrucciones

- Pensar tareas realizadas por UC para ejecutar instrucción
 - Por ejemplo: Add A, R0
 - $M[A] + RO \rightarrow RO$

- Detalles en [HAM03] Cap-1.3
- Ejercicios similares en TOC §2.1



Add A, RO

- M[POS_A] + R0 \rightarrow R0
 - Ensamblador traduce p.ej: POS_A=100
 - Valor anterior R0 perdido, el de POS_A se conserva
 - Arquitectura R/M

Pasos básicos de la UC

PC apunta a posición donde se almacena instrucción

Captación: MAR←PC, Read, PC++, T_{acc}, MDR←bus, IR←MDR

Decodificación: se separan campos instrucción

Codop: ADD mem+reg → reg

Dato1: 100 direccionamiento directo, habrá que leer M[100]

Dato2: 0 direccionamiento registro, habrá que llevar RO a ALU

CPUs con longitud instrucción variable – dirección (100) en siguiente palabra

■ Operando: MAR←100, Read, T_{acc}, MDR←bus, ALU_{in1}←MDR

Ejecución: ALU_{in2}←RO, add, T_{alu}

■ Almacenamiento: R0←ALU_{out}

Otras consideraciones

- Arquitectura M/M: varias captaciones operando
 - PC++, si las direcciones ocupan más posiciones M
- Arquitectura R/M: cuando resultado en M (Add RO, A):
 - acceso memoria adicional (Write): M[MAR] ← MDR ← ALU_{out}
 - UC activa señal Write
- Arquitectura R/R: varias instrucciones (Load A, R1 / Add R1, R0)
 - efecto colateral: R1 perdido
 - ventaja: CPU más simple, veloz, pequeña (longitud/formato instrucción)
- Ciclo interrumpido por IRQ→ISR
 - mecanismo subrutina / salvar contexto (PC/estado)
 - salvo eso, comportamiento totalmente predeterminado por programa
- CPU completa (+L1+L2...+L3) en 1 chip VLSI
 - La CPU nunca lee de memoria un dato aislado
 - lee de cache
 - si hay fallo, se trae un bloque entero
 - se explica en clase así por motivos académicos

sobre Formatos de Instrucción

RISC


- Pocas instrucciones, pocos modos, muchos registros, 0/2-0/3
 - formato instrucción sencillo, tal vez sólo 2-3: transferencia, ALU, ctrl
 - ej: formato instrucciones ALU de un RISC 32bits 128regs tipo 0/2

8 7 7 10

Instrucciones ALU codop Rfuente Rdest otra info.

CISC

- Muchas instrucciones y modos, menos registros, 1/2-1/3 (y resto)
 - varios formatos de instrucción, distintas longitudes, codops long. var. también



Formatos de Instrucción

ejemplo: IA-32

Instrucciones de longitud variable, 1-15 bytes (memoria de bytes)

prefijos modificar detalles de algunas instrucciones

codop de 4bits a 3B + 3bits (campo reg en ModRM)

Mod-R/M modo de direccionamiento (5 bits)

Reg para indicar registro (hasta 8 regs)

SIB para indicar 2 registros y escala índice (x1,x2,x4,x8)

desplazamiento 32bits dirección memoria (u offset)

inmediato 32bits valor operando




Figure 2-1. Intel 64 and IA-32 Architectures Instruction Format

Modos de Direccionamiento

- un número acompañando a un codop puede significar muchas cosas
 - según el formato de instrucción, la instrucción concreta, etc
- cada operando de la instrucción tiene su modo de direccionamiento
- Inmediato (ej: \$0, \$variable)
 - El número es el valor del operando
- Registro (ej: %eax, %ebx...)
 - El número es un índice de registro (ese registro es el operando)
- **Memoria** (en general: disp(%base,%index,scale))
 - instrucción lleva índices de registros y/o desplazamiento (dirección memoria)
 - La dirección efectiva (EA) es la suma de todos ellos. El operando es M[EA].
 - Directo sólo dirección (disp) op=M[disp]
 - Indirecto a través reg. sólo registro (reg) op=M[reg]
 - Relativo a base registro y desplazamiento op=M[reg+disp]
 - Indexado indice (x escala) y dirección op=M[disp + index*scale]
 - Combinado todo op=M[disp+base+idx*sc]

ej: modos IA-32

Código fuente ASM:

```
.section .text
                          _start: .global _start
                                  $0, %eax
                                                 # inm - registro
                          mov
a veces puede ser ventajoso
                                %ebx, %ebx
                                                 # reg - registro
                          xor
+instrucciones -tamaño
                                %ebx
                          inc
                                                 # reg
                          mov $array, %ecx
                                                 # inmediato - req
      inmediato ≠ directo
                                                 # directo
                          mov array, %edx
                                                              - reg
                                   (%ecx)
                                                 , %edx # indirecto
                          mov
                          add
                                  (%ecx, %ebx, 4), %edx # combinado
    resto modos indirectos
                          add array( ,%ebx,4), %edx # indexado
                                                 , %edx # rel.base
                                 -8(%ebp)
                          mov
```


Desensamblado del ejecutable:

```
Disassembly of section .text:
08048074 < start>:
 8048074: b8 00 00 00 00
                                            $0x0, %eax
                                    mov
 8048079: 31 db
                                            %ebx,%ebx
                                    xor
 804807b: 43
                                    inc
                                            %ebx
 804807c: b9 98 90 04 08
                                            $0x8049098, %ecx
                                    mov
 8048081: 8b 15 98 90 04 08
                                            0x8049098, %edx
                                    mov
 8048087: 8b 11
                                            (%ecx),%edx
                                    mov
 8048089: 03 14 99
                                            (%ecx, %ebx, 4), %edx
                                    add
 804808c: 03 14 9d 98 90 04 08
                                    add
                                            0x8049098(,%ebx,4),%edx
 8048093: 8b 55 f8
                                            -0x8(\%ebp),\%edx
                                    mov
```

Introducción


- Unidades funcionales
- Conceptos básicos de funcionamiento
- Estructuras de bus
- Rendimiento
- Perspectiva histórica

TOC: 2.1 Interconexión de las distintas unidades



Estructuras de bus


- Justificación buses (paralelos):
 - E/S, M, CPU deben conectarse para pasar datos
 - Representación binaria / velocidad transferencia
 - palabras n bits M/ALU → bus datos n bits
 - direcciones m bits M → bus addr m bits
 - bus control para líneas UC (R/W, etc)



Estructuras de bus

Bus único


- CPU escribe bus dirección y control R/W
 - también escribe bus datos si Write
 - puede haber señales IOR/W separadas de MemR/W
- E/S/M comprueban si es su dirección
 - sólo en ese caso se conectan al bus de datos
 - evitar cortocircuito bus datos
- Ventaja: sencillez, bajo coste, flexibilidad conexión
 - fácil añadir más dispositivos
 - posibilidad líneas control arbitraje para varios master



Estructuras de bus

Buses múltiples

- típicamente: bus sistema (CPU-M) y bus E/S
 - también: múltiples buses E/S
 - separar dispositivos según velocidades
 - incluso: doble bus sistema
 - memoria datos/programa (arquitectura Harvard)
- Ventajas: uno más rápido, ambos funcionan en paralelo
- Inconveniente: coste, complejidad



Adaptación de velocidades

Velocidad componentes

CPU > Memoria >> E/S


Estados de espera:

- alargar ciclo bus si no se activa señal RDY (bus control)
- permite conectar periféricos lentos a bus único


■ Buffers/IRQ:

- dispositivo lento almacena datos en buffer rápido
 - evita retrasar CPU con estados de espera
 - CPU se dedica a otra tarea mientras tanto
- transferencia CPU a velocidad buffer (normal Memoria)
- Write: CPU escribe buffer, dispositivo genera IRQ al final
 - Ej: impresora
- Read: CPU encarga lectura, dispositivo hace IRQ cuando listo
 - Ej: escáner

TOC: 2.4 Estructuras básicas de interconexión



TOC: 2.4 Estructuras básicas de interconexión



Decodificación

Evitar cortocircuito bus datos

- Suponer por ejemplo que CPU es único dispositivo activo del bus
 - es decir, que puede escribir bus Addr. y Ctrl.
 - cuando lo hace, se convierte en maestro del bus
 - Luego veremos multiprocesadores, controladores DMA, etc
 - varios activos requiere arbitraje para escoger maestro
- demás dispositivos pasivos
 - sólo "escuchan" bus Addr, no pueden escribir, sólo leer
 - Cuando la CPU les habla, se convierten en esclavos
 - Es decir, se conectan al bus de datos y obedecen la orden R/W
- #bits bus Addr. determina el "espacio de memoria"

Mapa de Memoria

- Dibujo de dónde está cada dispositivo en espacio Memoria
- E/S puede ser "mapeada a memoria" o en espacio E/S separado

Decodificación

- Ej: diseñar mapa memoria para
 - 1 CPU 8bits
 - 8bits Addr. A7...A0
 - 8bits Data: D7...D0
 - 1 RAM 128 Bytes
 - decodificada en 0...127
 - 1 ROM 64 Bytes
 - a continuación
 - 1 Puerto Serie 16 Regs
 - 16 puertos de 8 bits
 - a continuación


FF D0 E/S CO-CF BF **ROM** 80 **7F RAM** 00


Mapa de memoria

(ejemplo académico, realmente no existen tamaños tan pequeños)

Decodificación completa

- se usan todos los bits Addr.
 - MSB decodifican el dispositivo/módulo (CS)
 - LSB direccionan dentro del dispositivo (Addr)






Decodificación parcial

- algunos (m) bits Addr. sin usar
 - El dispositivo aparece repetido 2^m veces en Memoria

E/S	FO-FF
E/S	E0-EF
E/S	D0-DF
E/S	CO-CF
ROM	



Software de sistema

■ Cómo conseguir crear programa → MP → ejecutar

- Software de sistema implicado:
 - Shell (intérprete comandos): recibe órdenes usuario
 - EXEC: llamada para cargar y ejecutar aplicación
 - Editor: permite crear código fuente (y archivar!)
 - Compilador / Enlazador: código objeto / ejecutable
 - Sistema de ficheros (crear, copiar, abrir, leer)
 - desde Shell / desde programa usuario
 - Sistema E/S

■ Cómo se consigue encender → arrancar SO

- soporte hardware: dirección de bootstrap
- [Boot-P]ROM en espacio memoria apuntado
- Bootloader primario, carga arranque HD/FD/CD...
- Bootloader secundario (menú escoger SO, etc)...


Software de sistema

- Llamadas al sistema (ej: aplicación lee fichero/calcula/imprime)
 - usuario teclea nombre aplicación → EXEC
 - el shell invoca EXEC, proporcionando nombre fich.
 - EXEC carga aplicación HD → M, pasa control
 - el propio SO proporciona zona M cargar aplicación
 - EXEC retorna a aplicación, y ella retornará a shell
 - aplicación invoca OPEN/READ/CLOSE
 - proporciona zona memoria donde leer contenido
 - aplicación calcula resultado, invoca PRINT/EXIT
 - proporciona datos a imprimir / código retorno
- SO gestiona recursos (especialmente multiuser/multitask)
 - ej: solapar E/S final con carga siguiente tarea
 - ej: conmutar proceso en cuanto haga E/S

Software de sistema

Pensar tareas realizadas por SO para ejecutar aplicación

- Por ejemplo: leer datos HD, cálculos, imprimir resultados
- Pensar entonces cómo solapar varias de esas aplicaciones
- Detalles en [HAM03] Cap-1.5



Introducción

- Unidades funcionales
- Conceptos básicos de funcionamiento
- Estructuras de bus
- Rendimiento
- Perspectiva histórica

Rendimiento

■ Medida definitiva: tiempo ejecución programa


- Problema: ¿Cuál programa? Acordar benchmarks
- Depende de diseño CPU, repertorio instrucciones...
 - y del compilador!!! (benchmarks en lenguaje alto nivel)
 - y versión SO, librerías, etc.

Ejemplo anterior: t5-t0 incluye HD, LPR

- Tiempo transcurrido (wall-clock time)
- Mide rendimiento sistema completo
 - Influido por prestaciones CPU, HD, LPR, etc

Benchmarks CPU ejercitan sólo CPU

- Tiempo de procesamiento (CPU time)
- Influido por prestaciones CPU, M, caches, buses
 - cache conserva lo accedido recientemente/más rápida
 - ventaja en ejecución bucles, p.ej.



Rendimiento

Reloj del procesador

- UC emplea varios ciclos de reloj en ejecutar una instrucción
- pasos básicos 1 ciclo (conmutar señales control)
- Frecuencia R = 1/P
 - 500MHz = 1 / 2ns
 - 1.25GHz = 1/0.8ns

Ecuación básica de rendimiento

- T tiempo para ejecutar programa benchmark
- N instrucciones (recuento dinámico bucles/subrutinas)
 - N no necesariamente igual a #instr. progr. objeto.
- S ciclos/instr. ("pasos básicos" de media)

$$T = \frac{N \times S}{R} \quad \frac{\text{ciclos}}{\text{ciclos/s}}$$

Rendimiento

Ecuación básica de rendimiento


$$T = \frac{N \times S}{R} \frac{\text{ciclos}}{\text{ciclos/s}}$$

- Ideal: N y S $\downarrow \downarrow$, R $\uparrow \uparrow$
 - N (instrucciones) depende de compilador/repertorio
 - S (ciclos/instr) depende de implementación CPU
 - R (MHz GHz) depende de tecnología (y diseño CPU)
- alterar uno modifica los otros
 - aumentar R puede ser a costa de aumentar S
 - lo importante es que al final T↓

Segmentación de cauce (intenta que S≈1)

NxS es suponiendo ejecución individual instrucciones

ADD R1,R2, R3 MUL R4,R5, R5 SUB R3,R5, R5







UC puede tener circuitería separada para cada etapa:

Fetch: captación

- Exec: ejecución

- Write: actualización registro





una vez lleno el cauce, valor efectivo S=1 ciclo/instr

dependencias datos

(ej: MUL-SUB arriba, dependencia R5)

competición recursos

(ej: almacenar resultado M/fetch instrucción+2)


saltos

(pipeline flush)

S≥1, S≈1

Funcionamiento superescalar (que S<1)

- Conseguir paralelismo a base de reduplicar UFs (unidades funcionales)
 - ej: 2 ALU enteros, 2 ALU FP
 - emitir hasta 4 operaciones simultáneas (2int+2fp)
 - si orden apropiado instrucciones (en secuencia programa)
 - combinado con segmentación, puede hacer S<1
 - se completa más de 1 instrucción por ciclo
- común en CPUs actuales. Dificultades:
 - emisión desordenada
 - corrección (mismo resultado que ejecución escalar)



Otras formas de reducir T

Velocidad del reloj

(R个, S/R)

- Tecnología ↑ ⇒ R↑
 - Si no cambia nada más, $Rx2 \Rightarrow T/2$? (T = NS / R)
 - Falso: Memoria también Rx2 !!! o mejorar cache L1-L2
- Alternativamente, S↑ ⇒ R↑
 - "supersegmentación", reducir tarea por ciclo reloj
 - difícil predecir ganancia, puede incluso empeorar

Repertorio RISC/CISC

(N·S)

- RISC: instr. simples para $R \uparrow \uparrow$, pero $S \downarrow \Rightarrow N \uparrow$
- CISC: instr. complejas para $\mathbb{N} \downarrow \downarrow$, pero $\mathbb{S} \uparrow$
 - corregir S↑ con segmentación ⇒ competición recursos
- actualmente técnicas híbridas RISC/CISC

Otras formas de reducir T

Compilador

 $(N\downarrow)$

- optimizador espacial $(N \downarrow)$ o temporal $(NxS \downarrow)$
 - usualmente contrapuestos
- espacial: requiere conocimiento arquitectura
 - repertorio, modos direccionamiento, alternativas traducción...
- temporal: requiere conocimiento detallado organización
 - reordenación instrucciones para ahorrar ciclos
 - evitar competición recursos
- optimización debe ser correcta (mismo resultado)

Medida del rendimiento

Interesante para:

diseñadores CPUs: evaluar mejoras introducidas

fabricantes: marketing

compradores: prestaciones/precio

Benchmark: 1 único programa acordado ?!?

- programas sintéticos no predicen bien T_{app}
- programas reales muy específicos
- colección programas considerados "frecuentes" (representativos)
- reducir a un único número usando media geométrica
 - evitar influencia computador referencia

Medida del rendimiento

■ SPEC: System Performance Evaluation Corporation

- tests: CPU92, CPU95, CPU2000, CPU2006 (CPUv6)
- CPU2006:
 - Referencia: WS UltraSPARC II 300MHz
 - CINT2006: gzip, bzip2, gcc, chess, gene seq., Perl... (12)
 - CFP2006: CFD, chromodynamics, ray-tracing, meteo... (17)

$$\text{vel}_{\text{gzip}} = \text{Tref}_{\text{gzip}}/\text{T}_{\text{gzip}}$$
 (vel=50 \Rightarrow 50x uSPARC II)
 $\text{vel}_{\text{SPEC}} = \text{V}_{\text{I}} \text{vel}_{\text{prgi}}$ (n=12/17, media geom.)

mide efecto combinado

- CPU, M, SO, compilador
- http://www.spec.org (no es gratuito)

Introducción

- Unidades funcionales
- Conceptos básicos de funcionamiento
- Estructuras de bus
- Rendimiento
- Perspectiva histórica

Perspectiva histórica

■ 2ª Guerra Mundial

- Tecnología relés electromagnéticos T_{conmut.}=O(s)
 - Previamente: engranajes, palancas, poleas
- Tablas logaritmos, aprox. func. trigonométricas
- Generaciones 1-2-3-4ª 1945-55-65-75-etc


■ 1ª Generación (45-55): tubos de vacío

- von Neumann: concepto prog. almacenado
- tubos vacío 100-1000x $T_{conmut.}=O(ms)$
- M: líneas retardo mercurio, núcleos magn.
- E/S: lect/perf. tarjetas, cintas magnéticas
- software: lenguaje máquina / ensamblador
 - 1946-47 ENIAC UNIVAC
 - 1952-57 EDVAC UNIVAC II
 - 1953-55 IBM 701 702



Perspectiva histórica

- 2ª Generación (55-65): transistores
 - invento Bell AT&T 1947
 T_{conmut.}=O(μs)
 - E/S: procesadores E/S (cintas) en paralelo con CPU
 - software: compilador FORTRAN
 - 1955-57 IBM704 DEC PDP-1
 - 1964 IBM 7094



- velocidad CPU/M ↑ T_{conmut.}=O(ns)
- arquitectura: μProgr, segm.cauce, M cache
- software: SO multiusuario, memoria virtual
 - 1965 IBM S/360
 - 1971-77 DEC PDP-8









Perspectiva histórica

■ 4ª Generación (75-...): VLSI

- μProcesador: procesador completo en 1 chip
 - MP completa en uno o pocos chips
 - Intel, Motorola, AMD, TI, NS
- arquitectura: mejoras segm. cauce, cache, M virtual
- hardware: portátiles, PCs, WS, redes
- mainframes siguen sólo en grandes empresas

■ 1972-74-78 i8008 i8080 i8086

■ 1982-85-89 i80286 i80386 i80486

Actualidad

- Computadores sobremesa potentes/asequibles
- Internet
- Paralelismo masivo (Top500, MareNostrum, Magerit)
 - 1995-97-99-01 Pentium PII PIII P4
 - 2004-06-08 Pentium 4F, Core 2 Duo, Core i7





Introducción

Unidades funcionales

- E/S, M, CPU (ALU+UC)
- Memoria de bytes, alineamiento, ordenamiento
- Clasificación arq. m/n, pila, acumulador, RPG (R/R, R/M, M/M)
- Repertorios RISC/CISC, modos de direccionamiento

Conceptos básicos de funcionamiento

Ciclo de ejecución

Estructuras de bus

Bus único, buses múltiples, decodificación parcial/completa

Rendimiento

- Software de sistema, ecuación básica rendimiento, benchmarks
- Segmentación, funcionamiento superescalar, SPEC

Perspectiva histórica

generaciones

Guía de trabajo autónomo (4h/s)

Estudio

Cap.1 Hamacher (incluye problemas)

Lectura

- Guión de la Práctica 2
- Cap.3 CS:APP (Bryant/O'Hallaron)

Para los entusiastas

- Posibilidades de usar Ubuntu bajo Windows en portátil:
 - Wubi (http://releases.ubuntu.com/10.04.3/wubi.exe)
 - » atentos a que sea misma version LTS que Laboratorios ETSIIT
 - VirtualBox + Ubuntu LTS
 - » es +complicado, pero +ventajoso
 - » no requiere rebotar, no toca MBR, se puede usar Windows a la vez
 - Añadir paquetes ia32-libs, gcc-multilib y ddd (¿con Synaptic, en modo gráfico?)
 - » Activar firewall con "sudo ufw enable"
- Instalárselo e intentar Ejercicios 1-4 del guión P2