1 Grundlagen

Linearisierung um Arbeitspunkt:

$$x_a(t) = x_{a,AP} + \Delta x_a(t) \approx x_{a,AP} + \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_{e,AP}} \cdot \Delta x_e(t)\right)$$

Kräftegleichungen:

Federkraft: $F_F = k_F \cdot x$

Dampfkraft: $F_D = k_D \cdot v = k_D \cdot \dot{x}$ Trägheitskraft: $F_{Tr} = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$ Erdanziehungskraft: $F_G = m \cdot g$

Moment Gleichungen:

Widerstandsmoment: $M_w = k_D \cdot \omega$ Trägheitsmoment: $M_{TR} = J \cdot \dot{\omega}$

Spannungsgleichung:

$$U = L \cdot \frac{di}{dt} + i \cdot R + \frac{1}{C} \cdot \int i$$

Für kleine Winkel α gilt: $\sin(\alpha) = \alpha$ Rotation in Flüssigkeit:

$$M = M_{\texttt{Träg}} + M_{\texttt{Brems}} = J \cdot \dot{\omega} + k_{\texttt{Flüssigkeit}} \cdot \omega$$

Partialbruchzerlegung (siehe Papula s.157ff)

Anfangswertsatz: $x(t \to +0) = \lim_{s \to \infty} s \cdot X(s)$ Endwertsatz: $x(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} s \cdot X(s)$

2 Systemtechnik

2.1 Modellbildung


Hinweise zum aufstellen der Differentialgleichung eines Systems:

- 1. Bestimmung der Ein- und Ausgangsgrößen
- 2. Suche nach dem beschreibenden Gleichgewicht
- 3. In der Gleichung dürfen nur Konstanten, sowie die Ein- und Ausgangsgrößen in beliebiger Ableitung vorkommen
- Andere Variablen müssen durch erlaubte Größen ersetzt werden (Dazu können i.a. physikalische Gleichungen benutzt werden)

2.2 Signalflussplan/Blockschaltbild


Erzeugung des Signalflussplans aus der Zugehörigen DGL.

- 1. für technische Realisierung gilt: m < n;
- 2. DGL. nach höchster Ableitung der Ausgangsgröße auflösen
- 3. höchste Ableitung der Ausgangsgröße geht auf den Eingang des ersten Integrators (Laplace-Trans ersetzt das Integrieren mit einer Division mit "s")



Erzeugung des Signalflussplans (und Übertragungsfunktion) eines Systems mit der DGL.:

Signalflussplan kann allgemein gezeichnet werden: (nötig, falls eine Ableitung von x_e existiert)




2.3 Stabilität

BIBO-Stabilität (Bounded Input/ Bounded Output> begrenzt): für ein begrenztes x_e gibt es immer ein begrenztes x_a


2.4 Ortskurven und Frequenzkennlinien

Ortskurvendarstellung:



Formelsammlung Johannes Rothe

Bodediagramm Darstellung:



Beispiel PT1-Glied

Verstärkung wird multipliziert und Phasenverschiebung addiert.

Das heißt: Sowohl Phasengang und Amplitudengang werden graphisch addiert!

2.5 F(s) in Pol- und Nullstellenform

$$F(s) = Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^{m} \left(s - s_{N\mu}\right)}{\prod_{\nu=1}^{n} \left(s - s_{PV}\right)} \qquad \text{mit } Q = \frac{b_m}{a_n}$$

stabil, wenn alle Pole $s_p \boldsymbol{v}$ in der linken s-Halbebene liegen.

Instabile Pole NICHT durch Reihenschaltung mit Nullstelle kompensieren!

Bedeutung Polstelle:

Je weiter links \Rightarrow schnellerer Einschwingvorgang. \Rightarrow Pole weiter links können vernachlässigt werden.

Bedeutung Nullstelle:

bewirken differenzierendes Verhalten (Beschleunigung des Systems) \Rightarrow NS weiter links können vernachlässigt werden.


2.6 Signalflussplan Algebra

• Kettenstruktur:


$$\begin{array}{c|c} X_{e}(s) & X_{a1}(s) = X_{e2}(s) \\ \hline F_{1}(s) & X_{a}(s) = X_{e}(s) \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} X_{a}(s) = F_{2}(s) \cdot F_{1}(s) \cdot X_{e}(s) \\ F_{Reibe}(s) = F_{1}(s) \cdot F_{2}(s) \end{array}$$

• Parallelstruktur:


• Kreisstruktur:



• Verschieben einer Additionsstelle:



• Verschieben einer Verzweigung:




3 Zusammenwirken mehrerer Systeme

3.1 Regelkreis

Anforderungen:

- Stabilität: Regelkreis muss stabiles Verhalten zeigen (gilt auch für instabile Systeme)
- Gutes Führungsverhalten: Die Differenz zw. Sollwert w(t) und Istwert x(t) muss schnell klein werden.
- Gutes Störverhalten: Einfluss von Störgrößen soll vermindert werden.

Grundstruktur des einschleifigen Regelkreises:




Danlan	$F_R(s)$	Regelstrecke F _S (s)	bleibende Regeldifferenz e (oder x_d)		
Regler			für $x_e = a \cdot \sigma(t)$ (Sprung) mit Rückführverstärkung K_r	für $x_e = a \cdot t$ (Rampe) mit Einheitsrückführung	
P (D)	K_P		$a\frac{1}{1+K_P\cdot K_S\cdot K_r}$	∞	
I	$\frac{K_I}{s}$	P-Verhalten (P, PT1, PT2,)	0	$a\frac{1}{K_I \cdot K_S}$	
PI (D)	$K_P + \frac{K_I}{s}$	$F_s(s) = K_s \frac{(1 +s)}{(1 +s)}$	0	$a\frac{1}{K_I \cdot K_S}$	
J ²	$\frac{K_I}{s^2}$		0	0	
P (D)	K_P	I-Verhalten	0	$a\frac{1}{K_p \cdot K_s}$	
I	$\frac{K_I}{s}$	$(I, PI, ITI,)$ $F_S(s) = K_S \frac{(1 +s)}{\underline{s}(1 +s)}$	0	0	
PI (D)	$K_P + \frac{K_I}{s}$	<u>s</u> (1+s)	0	0	

Formelsammlung Johannes Rothe

3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren

Regler
funktion F_R in Reglerverstärkung und Reglerdynamik aufspalten:
 $F_R = K \cdot F_R'$



Dabei ist $F_o = F_R \cdot F_S \cdot F_r$ die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. F_o kann auch in faktorisierter Form angegeben werden:

$$F_w(s) = F_R(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s)$$

$$= K \cdot F_R'(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s)$$

$$= K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{u=1}^m (s - s_N)}{\prod_{v=1}^n (s - s_P)}$$

Für eine Polstele, muss der Nenner von $F_w(s)$ Null werden:

$$\frac{F_R(s) \cdot F_S(s)}{1 + F_o(s)} \Rightarrow 1 + F_o(s) \stackrel{!}{=} 0$$

Daraus folgt:

$$\Rightarrow 1 + K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{M=1}^{m} (s - s_{N})}{\prod_{v=1}^{n} (s - s_{P})}$$
$$\Rightarrow \frac{\prod_{v=1}^{n} (s - s_{P})}{\prod_{u=1}^{m} (s - s_{N})} \stackrel{!}{=} -K \cdot Q$$

K kritisch

$$K_{krit} = |K| \cdot \frac{\prod |s_P|}{\prod |s_N|}$$

3.3 Konstruktion der WOK

$$ax^2 + bx + c$$
 $z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

- 1. Alle n Äste beginnen in den n POLEN s_nov
- 2. m Äste der WOK enden für K $\rightarrow \pm \infty$
- 3. n -m Äste der WOK enden für K $\rightarrow \pm \infty$ im Unendlichen
- 4. Die n-m ins Unendliche strebende Äste der WOK haben Asymptoten, die
 - a) im Wurzelschwerpunkt


$$S_w = \frac{\sum_{v=1}^n s_P - \sum_{u=1}^m s_{\scriptscriptstyle N}}{n-m} = \frac{\text{Polst.} - \text{Nullst.}}{\text{Polst.} \; \ddot{\text{U}} \text{berschuss}}$$

b) mit der reellen Achse die Winkel Polst. Überschuss 1 \Rightarrow 180°, 2 \Rightarrow 90/270° $\varphi_k = \frac{(2k-1)\cdot 180^\circ}{n-m}$ für KQ > 0 k = 1,2,3,...,n-m

- 5. Die Punkte liegen auf der reellen Achse, oder symmetrisch zur reellen Achse
- 6. Ein Punkt s auf der reellen Achse ist dann ein Punkt der WOK, wenn sich bei KQ > 0 (KQ<0) rechts von ihm eine ungerade (gerade) Anzahl von Polen s_P und (+) Nullstellen s_N befindet.

Achtung: WOK nicht anwendbar, wenn Übertragungsfunktionen nicht rationale (z.B. Regelkreis mit Totzeitverhalten!)

3.4 Nyquist Kriterium



Frequenzgangfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_o(j\omega) = F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$$

Ausgangssignal:

$$x_a(t) = -F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) \cdot x_{e0} sin(\omega t)$$
$$= -F_0(j\omega) \cdot x_e(t)$$

Regler und seine Parameter werden so gewählt, dass $\omega = \omega_{krit}$ gilt:


$$-F_0(j\omega_{krit}) = 1 \text{ oder } F_0(j\omega_{krit}) = -1 \text{ (Schwingbedingung)}$$

Die Schwingbedingung ist erfüllt, wenn die Ortskurve von $F_1(j\omega)$ durch den kritischen Punkt ($P_{krit} = -2 + j0$) der komplexen F_0 -Ebene geht.

An diesem Punkt kann man ω_{krit} ablesen (damit kann der Regelkreis Dauerschwingungen ausführen).


Für größere ω ist das System instabil, für kleinere stabil.

Formelsammlung Johannes Rothe




Falls F(s) des offenen Kreises keine Pole in der rechten Halbebene hat und nur max. 2 im Ursprung der s-Ebene, ist der Regelkreis stabil, wenn der kritische Punkt von ω immer links von s = -1 + 0j liegt. (gilt immer wenn der offene Kreis stabil ist)

Zur Auswertung des Nyquist-Kriteriums im Bode Diagramm, spaltet man die Ortskurve nach Betrag $A = |F_0(jw)|$ und Phase $\varphi = F_0(jw)$



Falls die Bedingung nicht funktioniert, wird die allgemeine Formulierung verwendet:



Der geschlossene Regelkreis ist stabil, wenn der Fahrstrahl von $P_{krit} = -1 + \mathrm{j}0$ zu $F_0(jw)$ für wachsendes ω von +0 bis $+\infty$ eine Winkeländerung $\underset{\omega=+0}{\overset{\omega=+\infty}{\longrightarrow}} \Delta \phi_{soll} =$ $n_r \cdot 180^{\circ} + n_a \cdot 90^{\circ}$ erfährt.

 n_r : Anzahl der Pole rechts der imaginären Achse

 n_a : Anzahl der Pole auf der imaginären Achse

Phasenrad/Phasenreserve: 3.4.1

Aus Bodediagramm ablesen: Bei Verstärkung von 1 Winkeln von -180° nach oben rechnen

- befriedigendes Verhalten bei Störungen gilt: $\varphi_R \geq 30$ °
- gutes Verhalten (überschwingungsarm) gilt: $\varphi_R \approx 60$ °
- gutes Verhalten (überschwingungsfrei) gilt: $\varphi_R \ge 80^{\circ}$

Einstellregler Ziegler/Nichols

Reglertyp	K_P	T_N	T_V
Р	$0.50 \cdot K_{P,krit}$	-	-
PI	$0.45 \cdot K_{P,krit}$	$0.85 \cdot T_{krit}$	-
PD	$0.80 \cdot K_{P,krit}$	-	$0.12 \cdot T_{krit}$
PID	$0,60 \cdot K_{P,krit}$	$0.50 \cdot T_{krit}$	$0.12 \cdot T_{krit}$

Betragsoptimum 3.5.1

bei einer dominierenden Zeitkonstante (T_d) in der Regel-

$$F_{PI} = K_R \left(1 + \frac{1}{T_d \cdot s} \right)$$
 $K_R = \frac{T_d}{2 \cdot K_{Strecke} \cdot T_{\sum}}$


3.5.2 Symmetrisches Optimum

mehreren Zeitkonstanten (nur reelle Pole)

$$F_{PI} = K_R \left(1 + \frac{1}{4T_{\sum} \cdot s} \right) \qquad K_R = \frac{1}{2 \cdot K_{Strecke} \cdot T_{\sum}}$$


Störgrößenaufschaltung:

Falls Angriffsort einer Störgröße bekannt,kann man wie im Bild kompensieren. Vorteil: einfacher Regler Entwurf, deutlich schnellere Ausregelung.




Vorsteuerung:

Geeignet, falls kein Kompromiss für gutes Stör und Folgeverhalten. Regler ist auf gutes Störverhalten ausgelegt. Mit F_{Rv} wird ein schnelles Folgen auf Führungssignale w(t) erreicht.



Kaskadenregelung:

Ineinander geschachtelte Regelkreise (innere Regelkreise "schneller"). "Innere" Störungen können bereits innen ausgeregelt werden. Können von Innen nach Außen in Betrieb genommen werden.




Formelsammlung Johannes Rothe

4 Digitale Regler

4.1 Allgemeines

4.1.1 z-Transformation

Wert der bei $\mathbf{t}=\mathbf{k}\cdot T_A$ ausgegeben wird, wird bei $\mathbf{t}=(\mathbf{k}\text{-}1)\cdot T_A$ eingelesen. (Verzögerung um einen Abtastschritt):



	Kontinuierlich	Zeitdiskret		
Zeitbereich	$x_a(t) = x_e(t - T_A)$	$x_{a, k} = x_{e, k-1}$		
Bildbereich	$X_a(s) = e^{-s \cdot TA} \cdot X_e(s)$	$X_a(z) = z^{-1} \cdot X_e(z)$		
Bilabereich	(Laplace-Transformation)	(z-Transformation)		

Bei der z-Transformation entspricht $e^{-s\cdot TA}$ der Laplace-Transformation dem Ausdruck z^{-1} . Bzw. z $\hat{=}_{e^{s\cdot TA}}$

Transformation vom s-Bereich in den z-Bereich:

$$s \triangleq e^{s \cdot TA}$$

Vorwärts-Differenzen-quotient

$$s = \frac{z-1}{T_A}$$

 \Rightarrow Der digitale Regler kann folgend berechnet werden:

$$F(z) = F(z)|_{s = \frac{z-1}{T_A}}$$

Tustinsche Formel

$$s \triangleq \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}$$

Rückwärts-Differenzen-quotient

5 Systembeschreibung im Zustandsraum

5.1 Allgemein (Mehrgrößensystem MIMO)

$$\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + B\vec{u}(t) \quad x(0) = x_0$$
$$\vec{y}(t) = C\vec{x}(t) + D\vec{u}(t)$$




Abbildung 1: Signalflussplan

$$\begin{split} \dot{x}_1 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{x}_2 &= K \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{x}_3 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + H \cdot J \cdot u_1 + J \cdot u_2 \\ \dot{y}_1 &= 0 \cdot x_1 + 1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{y}_2 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + l \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \end{split}$$


$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & l \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ H \cdot J & J \end{bmatrix} D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenwerte einer Matrix bestimmen (z.B. A):

$$\det(A - sI) \stackrel{!}{=} 0$$

5.1.1 Polfestlegung durch vollständige Zustandsrückführung



Durch die freie Wahl von K können alle n Pole des Systems beliebig platziert werden.

Rückführungsverstärkung: von jedem X einen Pfad zur größten Ableitung mit Verstärkung K zeichnen. Über neue Matrix und deren determinante kann dann die Reglerverstärkung bestimmt werden.

$$A = [B(a - K)]$$

a ist vorfaktor der $\vec{x}(t)$, siehe oben.

dann mit der Determinante der Matrix A: K bestimmen mit den gegebenen Polen

5.2 Programmtechnische Umsetzung

Zähler und Nenner der z-Übertragungsfunktion durch die höchste Potenz teilen