

# moto e7 設定ガイド

ZAEJ2103002

(2021/03)

moto e7(以下、本機といいます)の初期設定(APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

#### ⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、チャージャー、USB Type-C ケーブル、ヘッドセット、SIM 取り出しピン、クイックスタートガイド、LG(法令/安全/規制)がすべてそろっているか確認してください。

※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

- 「2本機にSIMカードを取り付ける」を参考にSIMカードを取り付けてください。
- 3 本機をセットアップする Iの際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

#### 1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

初期設定を始める前に、バッテリーの充電をしてください。


#### 2 本機にSIMカードを取り付ける

SIMカードの取り付け・取り外しは、電源を切ってから行ってください。

- 2-1. SIM取り出しピンを本機の左上側面の穴に挿入し、 SIMカードスロットを取り外します。
- 2-2. SIMカードを金色の端子が本体背面側を向いた状態で SIMカード(SIM1)に挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。

本機にはSIMカード1枚とmicroSDカード1枚、あるいはSIMカード2枚を挿入できます。microSDカードとSIMカード(SIM2)を同時に使用することはできません。



▲ SIMカード(SIM1)とSIMカード(SIM2)は、ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。

2-3. SIMカードスロットを元に戻します。

## 文字入力のしかた「スペース/変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

#### 「文字種切替」-

ここをタップすると入 力する文字種を切り 替えることができま す。タップするごとに ひらがな、英字、数字 に切り替わります。



- ここをタップすると 入力された文字・キー 章が確定され、キー ボードが画面 さがります 入力する箇変わる って、表示が変わる場 合があります。

#### 3 本機をセットアップする

3-1. 電源ボタンを長押しして、本機の電源をONにして「日本語(日本)」を 選択し、「開始」をタップします。



#### ▲「モバイル ネットワークへの接続」 と表示された場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。

3-2. ネットワークの接続設定を行います。

ここでは「オフラインで設定」をタップしてWi-Fiの設定はスキップし、 「続行」をタップします。後から設定することができます。





3-3. [Google サービス]の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして[同意する]をタップします。



日付と時刻の設定画面が表示される場合、 必要に応じて設定します。

3-4. 画面ロックの設定を行います。



画面の手順のとおり設定を行ってください。

3-5. [プライバシーについて]の内容をすべて確認し、 「承諾して続行]をタップします。



3-6. 「Motorolaとの連絡」の設定を行います。



同意する場合はオン(右)にしてチェックを入れ、必要に応じてメールアドレスを入力し、「次へ」を タップします。 3-7. 位置情報へのアクセスについて設定を行います。



同意する場合はオン(右)にしてチェックを入れ、 「次へ」をタップします。

「このデバイスの位置情報へのアクセス」につい ての画面が表示される場合は、必要に応じて選 択してください。

3-8. ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。



#### 4 APN (アクセスポイント) の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定 を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

[タイプDの場合] https://www.nttdocomo.co.jp/area/ [タイプAの場合] https://www.au.com/mobile/area/

4-1. ホーム画面を下から上にスワイプして「設定」をタップします。





4-2. 「ネットワークとインターネット」をタップし、「モバイルネットワーク」を タップします。





#### ↑ 「モバイルネットワーク」がタップできない場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があ ります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試 しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所 でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

4-3. 「詳細設定」から「アクセスポイント名」をタップします。





4-4. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBEモバイル タイプD」ま たは「BIGLOBEモバイル タイプA」の右横が ◉ になっていることを 確認します。なっていない場合は、○の部分をタップします。





しばらくお待ちいただいても、モバイル通信 がつながらない場合は、本機を再起動してく ださい。

4-5. 画面下部の ●をタップして、ホーム画面に戻ります。



#### 5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ (Gmail) に BIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定 することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、設定してください。

#### 6 Google アカウントの設定をする

GoogleアカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、 Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、設定してください。


#### 7 [My BIGLOBE]をインストールする

[My BIGLOBE]は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の 登録・確認のほか、通信量の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポー トなどがご利用になれます。また、「BIGLOBEモバイル」の各種お手続きもこ のアプリのメニューから簡単に行えます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド] をご確認のうえ、インストールしてく ださい。

#### moto e7 オンラインサポート

### https://support.biglobe.ne.jp/bsma/084/





#### moto e7 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

モトローラカスタマーセンター

電話番号: 0120-227-217 (通話料無料)

受付時間:9:00~18:00

できます。

営業日 :平日、土日、祝日受付(第1・第3日曜日、年末年始、GW、お盆期間、

メーカー指定の休業日を除く)

#### 本紙(moto e7 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: 0120-68-0962 (通話料無料) 03-6328-0962 (通話料有料) (通話料有料) ( P電話の場合

受付時間: 9:00~18:00 365日受付

- ・本書は2021年3月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予 告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に 関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、 Google Chrome □□, Google Play, Google Play □□, Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標 です。

発行元:ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2021