

Xiaomi 12T Pro 設定ガイド

ZAFB2306001

(2023/06)

Xiaomi 12T Pro(以下、本機といいます)の初期設定(APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、USB Type-C ケーブル(試供品)、ACアダプタ(試供品)、保証に関するお知らせ、クイックスタートガイド、ソフトケース(試供品)、SIM取り出し用ピン(試供品)がすべてそろっているか確認してください。

※保証に関するお知らせと、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

- 「2本機にSIMカードを取り付ける」を参考にSIMカードを取り付けてください。
- [3] 本機をセットアップする]の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

初期設定を始める前に、バッテリーの充電をしてください。

2 本機にSIMカードを取り付ける


SIMカードの取り付け・取り外しは、電源を切ってから行ってください。

2-1. SIM取り出し用ピン (試供品) を本機下部左側の穴に挿入し、SIMカードスロットを取り外します。

挿入する穴にご注意ください。異なる穴に挿入しますと故障の原因になる場合があります。

2-2. SIMカードを金色の端子が本体表側を向いた状態で SIMカードに挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。



2-3. SIMカードスロットを元に戻します。

文字入力の仕方

「スペース/変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」

「文字種切替」-

ここをタップすると入 力する文字種を切り 替えることができま す。タップするごとに ひらがな、英字、数字 に切り替わります。



ここをタップすると 入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側に さがります。 入力する箇所によっ

て、表示が変わる場

合があります。

3 本機をセットアップする

3-1. 本機右側面下部の電源ボタンを長押しして電源をONにして、トップ画面の > をタップします。言語は「日本語」を選択し、> をタップします。 地域は「日本」を選択し、> をタップします。



3-2. キーボードを選択して、>をタップします。



3-3. 「使用条件」をすべて確認のうえチェックを入れて、〉をタップします。



↑ 「SIMカードを挿入してください」 と表示された場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。

3-4. [1枚のSIMカードが検出されました]の画面が出た場合、 「データSIM 」 」が選択されていることを確認し、 〉をタップします。



3-5. 「ネットワークに接続」の設定を行います。



ここでは[スキップ]をタップし、Wi-Fiの設定はスキップします。

後から設定することができます。

3-6. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。



「Mi アカウントにサインイン」と表示された場合は、必要に応じて設定を行ってください。


3-7. 端末保護の設定を行います。



必要に応じて、適切な保護設定を行ってください。

3-8. 「追加設定」の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして > をタップします。

「再考されたロック画面」などが表示された場合は、内容を確認し、必要に応じて「同意」「同意しない」をタップします。





3-9. デフォルトのランチャーを選択し、〉をタップします。



3-10. 「設定完了」の画面が表示されたら、 > をタップします。 ホーム画面が表示されると、セットアップは完了です。





4 APN (アクセスポイント) の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

[タイプDの場合] https://www.docomo.ne.jp/area/[タイプAの場合] https://www.au.com/mobile/area/

4-1. ホーム画面を右から左にスワイプして「設定」をタップします。





4-2. 「SIMカードとモバイルネットワーク」をタップし、 「SIMカード 1」をタップします。





⚠ 「SIMカードが…」と表示される場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

4-3. [モバイルネットワーク]の[アクセスポイント名]をタップします。



4-4. 「APN」の「BIGLOBE Type D」または「BIGLOBE Type A」をタップして、チェックマークがついたことを確認します。



4-5. 画面下部の ●をタップして、ホーム画面に戻ります。



5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ (Gmail) に BIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、設定してください。

6 Google アカウントの設定をする

Google アカウントは Play ストアからアプリをインストールするときや、Google のさまざまなサービスを利用するときに必要です。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、設定してください。

7 [My BIGLOBE]をインストールする

「My BIGLOBE」は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信量の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になれます。また、「BIGLOBE モバイル」の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。

[BIGLOBEモバイル サポートガイド]をご確認のうえ、インストールしてください。

Xiaomi 12T Pro オンラインサポート

https://support.biglobe.ne.jp/bsma/100/

設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。



Xiaomi 12T Pro 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

シャオミジャパンカスタマーセンター

電話番号: 0120-300-521 (涌話料無料)

受付時間: 9:00~18:00

営業日 : 平日、土日受付 ※祝日、メーカー指定の休業日を除く

本紙(Xiaomi 12T Pro 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: 0120-68-0962 (通話料無料)

受付時間: 9:00~18:00 365日受付

ご注意

- ・本書は2023年6月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail、ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元:ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2023