

Mi Note 10 Lite 設定ガイド

ZAED2008001

(2020/08)

Mi Note 10 Lite (以下、本機といいます)の初期設定 (APN (アクセスポイント)の接続設定を含む) などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、電源アダプター、保護ケース、USB Type-Cケーブル、SIMカード取り出しツール、ユーザーガイド、保証書がすべてそろっているか確認してください。

※保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

[2本機にSIMカードを取り付ける]を参考にSIMカードを取り付けてください。

[3本機をセットアップする]の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする(バッテリーの充電)


初期設定を始める前に、バッテリーの充電をしてください。

2 本機にSIMカードを取り付ける

SIMカードの取り付け・取り外しは、電源を切ってから行ってください。

- 2-1. SIMカード取り出しツールを本機の右下側面の穴に挿入し、SIMカードスロットを取り外します。
- 2-2. SIMカードを金色の端子が本体背面側を向いた状態で SIMカード(SIM1)に挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。



▲ SIMカード(SIM1)とSIMカード(SIM2)は、ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。

2-3. SIMカードスロットを元に戻します。

文字入力の仕方

「スペース/変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

「文字種切替」-

ここをタップすると入 力する文字種を切り 替えることができま す。タップするごとに ひらがな、英字、数字 に切り替わります。



ここをタップすると 入力された文字、キー 章が確定され、キー ボードが画面、側に さがります。 入力する箇所によっ 入力するが変りる。 合があります。

3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして、トップ画面の > をタップします。 言語は「日本語」を選択し、 > をタップします。 地域は「日本」を選択し、 > をタップします。







3-2. 「ネットワークに接続」の設定を行います。



ここでは[スキップ]をタップし、Wi-Fiの設定はスキップします。

後から設定することができます。

3-3. 「使用条件」を確認のうえチェックを入れて、〉をタップします。



SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。

3-4. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。



3-5. 端末保護の設定を行います。



必要に応じて、適切な保護設定を 行ってください。

3-6. [追加設定]の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして > をタップします。



3-7. テーマを選択し、〉をタップします。



3-8. 「設定完了」の画面が表示されたら、> をタップします。 ホーム画面が表示されると、セットアップは完了です。





裏面 4へ

4 APN (アクセスポイント) の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。


[タイプDの場合] https://www.nttdocomo.co.jp/area/[タイプAの場合] https://www.au.com/mobile/area/

4-1. ホーム画面を右から左にスワイプして「設定」をタップします。





4-2. [SIMカードとモバイルネットワーク]をタップし、 [SIMカード設定]のSIMカードをタップします。





↑ 「SIMカードがありません」が表示される場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

4-3. [モバイルネットワーク]の[アクセスポイント名]をタップします。



4-4. 「APN」の「新しいAPN」をタップし、「新しいアクセスポイント」に以下の情報を入力または選択してください。

⚠ APN(アクセスポイント)一覧上に「BIGLOBEモバイル タイプD」 または「BIGLOBEモバイル タイプA」が表示されている場合は

[BIGLOBE モバイル タイプD]または[BIGLOBE モバイル タイプA]をタップすると設定は完了します。以降の作業は不要です。





項目名	設定内容
名前	任意(ご自身でわかりやすい名前を設定してください)
APN	biglobe.jp
ユーザー名	user
パスワード	0000
認証タイプ	PAPまたはCHAP
APNタイプ	default,supl,dun
	※文字列の区切りは「・(コンマ)」を入力してください。

4-5. 「新しいアクセスポイント」の画面下にある「その他」をタップし、 「保存」をタップします。





4-6. [新しいアクセスポイント]で設定した APN をタップします。 これでネットワーク設定は完了です。



後ヒント

接続がうまくできない場合は、端末の再起動をお試しください。

5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ (Gmail) に BIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。 [BIGLOBE モバイル サポートガイド] をご確認のうえ、設定してください。

6 Google アカウントの設定をする

Google アカウントは Play ストアからアプリをインストールするときや、Google のさまざまなサービスを利用するときに必要です。
[BIGLOBE モバイル サポートガイド] をご確認のうえ、設定してください。


7 「My BIGLOBE」をインストールする

「My BIGLOBE」は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信量の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になれます。また、「BIGLOBEモバイル」の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。

「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、インストールしてください。

Mi Note 10 Lite オンラインサポート

https://support.biglobe.ne.jp/bsma/077/





Mi Note 10 Lite 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

シャオミジャパンカスタマーセンター

電話番号: 0120-300-521 (涌話料無料)

受付時間: 9:00~18:00

営業日 : 平日受付(土日祝日、年末年始、メーカー指定の休業日を除く)

本紙(Mi Note 10 Lite 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: 0120-68-0962 (通話料無料)

03-6328-0962 (通話料有料) ※携帯電話、PHS、IP電話の場合

受付時間:9:00~18:00 365日受付

ご注章

- ・本書は2020年8月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail、ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元:ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2020