

HUAWEI P30 lite 設定ガイド

ZADK1911001

(2019/11)

HUAWEI P30 lite (以下、本機といいます)の初期設定 (APN (アク セスポイント)の接続設定を含む)などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョン アップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合が あります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、マイク付イヤホン、ACアダプタ、USBケーブル、クイック スタートガイド、クリアケースがすべてそろっているか確認してください。 ※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

[2]本機にSIMカードを取り付ける]を参考にSIMカードを取り付けてください。 [3本機をセットアップする]の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

「クイックスタートガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。


|**2**| 本機にSIMカードを取り付ける

カード取出しツールを、本機の左上面のカードトレイ の穴に挿入します。

2-2. SIMカードを金色の端子が本体背面側を向いた状態で SIMカード(SIM1)に挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。

本機にはSIMカード1枚とmicroSDカード1枚、あるいはSIMカード2枚 を挿入できます。microSDカードとSIMカード(SIM2)を同時に使用する ことはできません。



SIMカード(SIM1)とSIMカード(SIM2)は、ともにLTE/3G/2G に対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。

2-3. カードトレイを元に戻します。

文字入力の仕方

「スペース/変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢 字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」 が入力されます。

「文字種切替」-

ここをタップすると入 力する文字種を切り 替えることができま す。タップするごとに ひらがな、英字、数字 に切り替わります。



ここをタップすると 入力された文字、文 章が確定され、キー さがります。

ボードが画面下側に 入力する箇所によっ て、表示が変わる場 合があります。

3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして「日本語(日本)」を選択し、 [はじめる]をタップします。



(物) ヒント)

途中でAPN (アクセスポイント) の設定画面が 表示される場合があります。

APN 一覧上で[BIGLOBE モバイル タイプD] または[BIGLOBEモバイル タイプA]の左横 **の○をタップして○**になっていることを確 認し、画面上部の←をタップしてください。

3-2. 「利用規約」を確認のうえチェックを入れて、「次へ」をタップします。



♠「SIMカードを挿入してください。」 と表示された場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認 識されていない可能性があります。SIMカード が正しく挿入されているかご確認のうえ、再 度お試しください。

3-3. 「データのインポート」を行います。既に使用しているスマートフォンが ある場合は、必要に応じてデータをコピーしてください。



ここではデータのコピーは行わず、「次へ」をタッ プします。

3-4. 「ネットワークへの接続」の設定を行います。



ここでは「スキップ」をタップし、Wi-Fiの設定は スキップします。

後から設定することができます。

3-5. Google アカウントの設定を行います。



ここでは「スキップ」をタップします。 「アカウントの設定をスキップしますか?」と表示 されたら、再度「スキップ」をタップします。 後から設定することができます。

3-6. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。



3-7. 必要に応じて[HUAWEI ID]の設定を行います。



ここでは設定は行わず、 「スキップ」をタップします。


3-8. 「端末保護」の設定を行います。



使用する端末保護機能を選択し、 適切な保護設定を行ってください。

3-9. 必要に応じて各内容の設定を行います。







3-10. ホーム画面が表示されると、セットアップは完了です。



4 APN (アクセスポイント) の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定 を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

[タイプDの場合] https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/ [タイプAの場合] https://www.au.com/mobile/area/

4-1. ホーム画面の「設定」をタップします。



4-2. 「無線とネットワーク」をタップし、「モバイルネットワーク」をタップ します。





4-3. 「SIM1 | の「アクセスポイント名 | をタップします。



♠「アクセスポイント名」がタップできない場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識 されていない可能性があります。SIMカードが 正しく挿入されているかご確認のうえ、再度 お試しください。また、通信状態が安定しない 場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待 ちいただき、再度お試しください。

「通信事業者」の設定は必要ありません。

4-4. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBEモバイル タイプD」ま たは「BIGLOBEモバイル タイプA」の左横が ○ になっていることを 確認します。なっていない場合は、○の部分をタップします。



5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ (Gmail) に BIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定 することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、設定してください。

6 Google アカウントの設定をする

GoogleアカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、 Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。

「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

[My BIGLOBE]をインストールする

[My BIGLOBE]は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の 登録・確認のほか、通信量の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポー トなどがご利用になれます。また、「BIGLOBEモバイル」の各種お手続きもこ のアプリのメニューから簡単に行えます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド] をご確認のうえ、インストールしてく ださい。

HUAWEI P30 lite オンラインサポート

https://support.biglobe.ne.jp/bsma/060/



設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続き などがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスが できます。

HUAWEI P30 lite 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

HUAWEIコールセンター

電話番号: 0120-798-288 (通話料無料、携帯電話·PHS可)

受付時間: 9:00~20:00 365日受付

本紙(HUAWEI P30 lite 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: 0120-68-0962 (通話料無料)

-6328-0962 (通話料有料) -8 (通話料有料) (JP電話の場合

受付時間: 9:00~18:00 365日受付

- ・本書は2019年11月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予 告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に 関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、 Google Chrome, Google Chrome Di, Google+, Google+ Di, Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、 Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標 です。

発行元:ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2019