

# AQUOS sense plus SH-MO7 設定ガイド

ZACW1810001

(2018/10)

AQUOS sense plus SH-M07(以下、本機といいます)の初期設定 (APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)などについて説明いた Listat

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

#### ⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、スタートアップガイド、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、保証書がすべてそろっているか確認してください。

※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

[2本機にSIMカードを取り付ける]を参考にSIMカードを取り付けてください。

[3]本機をセットアップする]の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

### 1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

「スタートアップガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。

#### **2** 本機にSIMカードを取り付ける

2-1. 本機の左側面のカバーを開けて、カードトレイを引き抜きます。

カードトレイの背面側のミゾに指の先をかけて手前に引き出してください。 カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると破損の原因になります。


2-2. 金色の端子を下(端末本体の裏面)に向けた状態でSIMカードを 乗せます。

切り欠きの向きにご注意ください。

メモリーカード (microSDカード) をご利用になる場合は microSDカード スロットに取り付けます。

2-3. カードトレイとカバーを元に戻します。

カードトレイは挿入口に対して水平に入れてください。



# 

ここをタップすると文字の入力方法を切り替えることができます。文字が確定状態でタップすると、各種メニューが表示されます。

#### 「文字種切替」-

ここをタップすると入 力する文字種を切り 替えることができま す。タップするごとに ひらがな、英字、数字 に切り替わります。

文字入力のしかた



- ここをタップすると 入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側に さがります。 入力する一部でしたって、表っか変わる場合があります。

#### 3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして「日本語(日本)」を選択し、「使ってみる」を タップします。



### ↑ 「SIMカードの挿入」と表示された場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。

3-2. 本機のセットアップを行います。既に使用しているスマートフォンがある場合は、必要に応じてデータをコピーしてください。



ここではデータのコピーは行わず、「新規として セットアップ」を選択します。

3-3. ネットワークの「接続」の設定を行います。




ここでは「スキップ」をタップし、「続行」をタップ します。

後から設定することができます。

3-4. 本機に自分の名前を登録する場合、名前を入力し、「次へ」をタップします。



3-5. 「指紋によるロック解除」の設定を行います。



「指紋を追加」をタップし、使用する画面ロックを 選択して適切な保護設定を行ってください。

裏面 3-6へ

3-6. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。



3-7. 「設定を完了」をタップし、ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。

「その他の設定項目」は後から設定することができます。





# 4 APN (アクセスポイント) の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

[タイプDの場合] https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/[タイプAの場合] https://www.au.com/mobile/area/

4-1. ホーム画面の(\*\*)(設定)をタップします。



4-2. 「ネットワークとインターネット」をタップし、 「モバイルネットワーク」をタップします。





4-3. 「アクセスポイント名」をタップします。



#### ↑ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

「通信事業者」の設定は必要ありません。

4-4. APN (アクセスポイント) 一覧上で、「BIGLOBE モバイル」の右横が ● になっていることを確認します。なっていない場合は、○の部分を タップします。



#### 介 音声通話 SIMカードをご利用の場合は

[設定] > [ネットワーク とインターネット] > [モバイルネットワーク]の[4G LTE拡張モード]をオフ(左)にしないでください。音声通話をご利用になれなくなります。

#### 5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ(Gmail)にBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。
「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

#### 6 Google アカウントの設定をする

Google アカウントは Play ストアからアプリをインストールするときや、 Google のさまざまなサービスを利用するときに必要です。 「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

#### 7 [BIGLOBE モバイル アプリ]をインストールする

[BIGLOBE モバイル アプリ]は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信料の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になれます。また、「BIGLOBE モバイル」の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド] をご確認のうえ、インストールしてください。

# AQUOS sense plus SH-M07 オンラインサポート https://support.biglobe.ne.jp/bsma/051/



設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。

AQUOS sense plus SH-M07 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

シャープデータ通信サポートセンター

電話番号: 050-5846-5418 (通話料お客さま負担)

受付時間: 10:00~17:00(12/31、1/1を除く毎日)

## 本紙(AQUOS sense plus SH-M07 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: 0120-68-0962 (通話料無料、携帯電話·PHS可)

受付時間: 9:00 ~ 18:00 365日受付 ※IP電話など上記番号が利用できない場合は 03-6328-0962(通話料お客さま負担)

#### 7"注音

- ・本書は2018年10月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元:ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2018