

OPPO A5 2020 設定ガイド

ZADS1912001

(2019/12)

OPPO A5 2020(以下、本機といいます)の初期設定(アクセスポイ ントの接続設定を含む)などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョン アップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合が あります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、ACアダプター、イヤフォン、保護ケース、USBデータケーブ ル Type-C、クイックガイド、安全ガイド、SIMカードスロット用ピン、保護フィルム (貼付済み)がすべてそろっているか確認してください。

※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

- [2本機にSIMカードを取り付ける]を参考にSIMカードを取り付けてください。
- [3本機をセットアップする]の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。


1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

初期設定を始める前に、バッテリーの充電をしてください。

2 本機にSIMカードを取り付ける

- 2-1. SIMカードスロット用ピンを本機の左上側面の穴に挿入し、 SIMカードスロットを取り外します。
- 2-2. SIMカードを金色の端子が本体背面側を向いた状態で SIMカードスロット1(SIM1)に挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。



♪ SIMカード(SIM1)とSIMカード(SIM2)は、ともにLTE/3G/2G に対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。

2-3. SIMカードスロットを元に戻します。

3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして「日本語」を選択し、「次へ」または「続行」を タップします。続けて「日本」を選択し、「続行」をタップします。



途中で「アクセスポイント名」の設定画面が表示された場合は、一覧上で [BIGLOBEモバイル タイプD]または[BIGLOBEモバイル タイプA] にチェックを入れて、画面左上の ← をタップしてください。

3-2. 「モバイルデータ通信を使用」をオン(右)にして、「続行」をタップします。



3-3. Wi-Fi ネットワークの設定を行います。



ここでは「スキップ」をタップし、Wi-Fiの設定は スキップします。

後から設定することができます。

3-4. 「ご利用条件」を確認し、必要に応じてオン(右)にして、「上記の条件を 読んで、内容に同意します。」にチェックを入れ、「続行」をタップします。



アプリとデータのコピーの画面が表示された場 合は、必要に応じてデータをコピーしてください。

3-5. Googleアカウントのログイン画面が表示された場合は、 設定を行います。



ここでは「スキップ」をタップします。 「アカウントの設定をスキップしますか?」と表示 されたら、再度「スキップ」をタップします。 後から設定することができます。

3-6. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、



必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。

「文字種切替」-ここをタップすると入 力する文字種を切り 替えることができま す。 タップするごとに ひらがな、英字、数字 に切り替わります。

文字入力の仕方

| | かノ | | | | | |
|---|----------|--------------|---------|---------|---------------|---|
|] | Q | ¹ | | <u></u> | 0 | Г |
| | 記号 | あ | か | さ | \boxtimes | |
| | ← | た | な | は | \rightarrow | |
| | 123 | ま | や | 5 |] | |
| L | あA | ^_^ | わ | .?, | 実行 | Ľ |
| | | | | | | |

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢 字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」

「スペース/変換」

- ここをタップすると 入力された文字、文 章が確定され、キー ボードが画面下側に さがります。 入力する箇所によっ

て、表示が変わる場 合があります。

3-7. 端末保護の設定を行います。



[設定]をタップし、適切な保護設定を 行ってください。

3-8. 必要に応じて各内容の設定を行います。







3-9. 「ようこそ」と表示されたら「使用を開始する」をタップします。 ホーム画面が表示されると、セットアップは完了です。





アクセスポイントの設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定 を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

[タイプロの場合] https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/ [タイプAの場合] https://www.au.com/mobile/area/

4-1. ホーム画面の「設定」をタップします。



4-2. 「デュアル SIM とモバイルネットワーク」をタップします。



4-3. 「SIM情報および設定」の「SIM1」をタップし、「アクセスポイント名」を タップします。





⚠ [SIM情報および設定」が表示されない場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があ ります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試 しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所 でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

「通信事業者」の設定は必要ありません。

4-4. アクセスポイント一覧上で、[BIGLOBEモバイル タイプD]または [BIGLOBE モバイル タイプA] にチェックを入れます。



5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ (Gmail) に BIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定 することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。 [BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、設定してください。

6 Google アカウントの設定をする

GoogleアカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、 Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。 「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。


「My BIGLOBE」をインストールする

[My BIGLOBE]は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の 登録・確認のほか、通信量の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポー トなどがご利用になれます。また、「BIGLOBEモバイル」の各種お手続きもこ のアプリのメニューから簡単に行えます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、インストールしてく ださい。

OPPO A5 2020 オンラインサポート

https://support.biglobe.ne.jp/bsma/066/





OPPO A5 2020 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

OPPO カスタマーサポート

電話番号: 0120-03-6776

受付時間: 10:00~19:00 365日受付

本紙(OPPO A5 2020 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: 0120-68-0962 (通話料無料)

-6328-0962 (通話料有料) ※携帯電話、PHS、IP電話の場合

受付時間: 9:00~18:00 365日受付

- ・本書は2019年12月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来 予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に 関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、 Google Chrome, Google Chrome Di, Google+, Google+ Di, Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、 Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標 です。

発行元:ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2019