ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

1. Методические указания

Сущность метода частотных характеристик заключается в том, что на вход исследуемой системы подается гармонический сигнал (синусоидальные колебания) в широком диапазоне частот. Реакция системы при разных частотах позволяет судить о ее динамических свойствах.

Пусть входной сигнал системы имеет амплитуду a и частоту ω , т. е. описывается формулой

$$x = a \sin(\omega t)$$
.

Выходной сигнал будет иметь амплитуду A_1 и отличаться от входного по фазе на величину ψ (фазовый сдвиг):

$$y = A_1 \sin(\omega t + \psi)$$
.

Таким образом, можно рассчитать усиление по амплитуде

$$A = \frac{A_1}{a}$$
.

Для каждой частоты входного сигнала ω будут свои A и ψ .

Изменяя ω в широком диапазоне, можно получить зависимость $A(\omega)$ – амплитудную частотную характеристику (AЧX) и $\psi(\omega)$ – фазовую частотную характеристику (Φ ЧX).

Главное достоинство метода частотных характеристик заключается в том, что $\mathbf{A}\mathbf{Y}\mathbf{X}$ и $\mathbf{\Phi}\mathbf{Y}\mathbf{X}$ объекта могут быть получены экспериментально. Для этого необходимо иметь генератор гармонических колебаний, который подключается к входу объекта, и измерительную аппаратуру для измерения амплитуды и фазового сдвига колебаний на выходе объекта.

Частотные характеристики САУ могут быть получены по ее $\Pi\Phi$ W(s). Для суждения о реакции звена на синусоидальный сигнал достаточно исследовать его реакцию на гармонический сигнал вида [1]

$$x(j\omega) = e^{j\omega t}$$
.

Тогда выходной сигнал

$$y(j\omega) = A(\omega)e^{j(\omega t + \psi(\omega))},$$

и частотная ПФ

$$W(j\omega) = \frac{y(j\omega)}{x(j\omega)} = A(\omega)e^{j\psi(\omega)}.$$

Формально для получения частотной $\Pi\Phi$ надо сделать в W(s) подстановку $s=j\omega$, и тогда полученная $W(j\omega)$ является комплексным выражением, которое можно представить в виде:

$$W(j\omega) = \frac{a_1(\omega) + jb_1(\omega)}{a_2(\omega) + jb_2(\omega)}.$$

Для нахождения вещественной и мнимой частей частотной передаточной функции необходимо домножить числитель и знаменатель на сопряженную знаменателю величину, а затем провести разделение:

$$\begin{split} W(j\omega) &= \frac{a_1(\omega) + jb_1(\omega)}{a_2(\omega) + jb_2(\omega)} = \frac{(a_1(\omega) + jb_1(\omega)) \ (a_2(\omega) - jb_2(\omega))}{(a_1(\omega) + jb_2(\omega)) \ (a_2(\omega) - jb_2(\omega))} = \\ &= \frac{a_1(\omega)a_2(\omega) + b_1(\omega)b_2(\omega)}{a_2^2(\omega) + b_2^2(\omega)} + j\frac{a_2(\omega)b_1(\omega) - a_1(\omega)b_2(\omega)}{a_2^2(\omega) + b_2^2(\omega)} = \\ &= U(\omega) + jV(\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}, \end{split}$$

где

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}},$$

$$\psi(\omega) = \arg(W(j\omega)) = \arctan\left[\frac{V(\omega)}{U(\omega)}\right] = \arctan\left[\frac{b_1}{a_1}\right] - \arctan\left[\frac{b_2}{a_2}\right].$$

Графики функций $U(\omega)$ и $V(\omega)$ называют соответственно вещественной и мнимой частотной характеристиками.

В практических расчетах удобно применять графики частотных характеристик, построенных в логарифмическом масштабе — *погарифмические частотные характеристики* (ЛЧХ).

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ) определяется следующим выражением:

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$$
.

Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ) называется график зависимости $\psi(\omega)$, построенный в логарифмическом масштабе частот.

Единицей $L(\omega)$ является децибел (дБ), а единицей логарифма частоты — декада. Декадой называют интервал частот, на котором частота изменяется в 10 раз. При изменении частоты в 10 раз говорят, что она изменилась на одну декаду. Ось ординат при построении ЛЧХ проводят через произвольную точку, а не через точку $\omega = 0$. Частоте $\omega = 0$ соответствует бесконечно удаленная точка: $\lg \omega \to -\infty$ при $\omega \to 0$.

Основное преимущество использования ЛЧХ заключается в том, что приближенные (асимптотические) ЛАЧХ типовых динамических звеньев изображаются отрезками прямых.

Пример. Построим ЛЧХ апериодического звена первого порядка. Передаточная функция звена

$$W(s) = \frac{k}{Ts+1}$$
.

Частотная передаточная функция

$$W(j\omega) = \frac{k}{Tj\omega + 1} = \frac{k(1 - Tj\omega)}{(T\omega)^2 + 1},$$

$$U = \frac{k}{(T\omega)^2 + 1}, \quad V = -\frac{kT\omega}{(T\omega)^2 + 1}.$$

Следовательно, АЧХ описывается формулой

$$A(\omega) = \frac{k}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}},$$

ФЧХ строится по формуле

$$\psi(\omega) = -\operatorname{arctg}(T\omega)$$
.

ЛАЧХ апериодического звена 1-го порядка

$$L(\omega) = 20 \lg k - 20 \lg \sqrt{\left(T\omega\right)^2 + 1}.$$

По этой формуле можно построить две асимптоты — прямые, к которым стремится ЛАЧХ при $\omega \to 0$ и $\omega \to \infty$. Так, при $\omega \to 0$ второе слагаемое близко к нулю, и этот участок ЛАЧХ представляет собой горизонтальную прямую

$$L(\omega) = 20 \lg k$$
.

При $\omega \to \infty$ получаем наклонную прямую:

$$L(\omega) \approx -20 \lg \sqrt{\left(T\omega\right)^2 + 1} \rightarrow -\infty$$
.

Для определения наклона этой прямой можно рассмотреть границы декады:

$$\omega = \frac{1}{T}_{\text{M}} \omega = \frac{10}{T}$$
.

Изменение ЛАЧХ между этими точками:

$$\Delta L(\omega) \approx -20 \lg \sqrt{\left(T\frac{10}{T}\right)^2 + 1} + 20 \lg \sqrt{\left(T\frac{1}{T}\right)^2 + 1} \approx -20 \; (\text{дB/дек}).$$

ЛЧХ часто называют диаграммами Боде.

2. Использование пакета MatLab

В пакете MatLab ЛЧХ объекта, заданного с помощью $\Pi\Phi$, можно получить с командой bode.




Рис. 1. Частотные характеристики динамических звеньев

Пример:

```
>> w=tf([1 2],[3 4 5])
>> bode(w)
```

Для нескольких вариантов передаточной функции можно использовать вариант команды вида:

```
>> bode(w,w1,w2)
```

Например, построим диаграмму Боде при различных параметрах колебательного звена (рис. 1):

```
>> w=tf([1],[2 0.3 1]);
>> w1=tf([1],[2 0.5 1]);
>> w2=tf([1],[2 0.1 1]);
>> bode(w,w1,w2)
```

3. Задание на лабораторную работу

С помощью пакета MatLab построить ЛЧХ каждого типового звена (см. табл. лабораторной работы \mathbb{N}_2 1).

Определить влияние коэффициентов, входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ, в том числе:

- как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ;
- как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- краткие теоретические сведения;
- экспериментально полученные характеристики при вариации параметров каждого звена;
- выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену.