# **Formelsammlung**

für Amateurfunker

HB9/CEPT

# 1 Elektrizität

 $\rho$ : Spezifischer Widerstand [\$\Omega\$ mm m^{-1}\$] U,I,R,P: Spannung, Strom, Widerstand, Leistung E: Feldstärke [\$Vm^{-1}\$]

## Leitungswiderstand

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

#### **Ohmsches Gesetz**

$$I = \frac{U}{R} = \frac{P}{U} = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{U^2}{P} = \frac{P}{I^2}$$

$$U = R \cdot I = \sqrt{P \cdot R} = \frac{P}{I}$$

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

#### Wechselstrom

$$u_{SS} = \sqrt{2} \cdot u_{eff.}$$

# Kapazitiver Blindwiderstand $X_C$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

## Induktiver Blindwiderstand $X_L$

$$X_L = 2\pi f L$$

# Dämpfung d / Verstärkung a

$$P_2 = P_1 \cdot 10^{\frac{a}{10}}, U_2 = U_1 \cdot 10^{\frac{a}{20}}$$
$$P_2 = P_1 \cdot 10^{-\frac{a}{10}}, U_2 = U_1 \cdot 10^{-\frac{a}{20}}$$

#### Feldstärke

$$E = 7 \cdot \frac{\sqrt{P}}{d}$$

#### 2 Bauteile

#### **Spule**

$$au = \frac{L}{R}, \ L = U_L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

 $\tau$ : Zeitkonstante

L: Induktivität  $[VsA^{-1}]$ 

#### Kondensator

$$\tau = R \cdot C$$

Laden	Entladen
$1\tau \approx 63,2\%$	$1\tau \approx 36,8\%$
$2\tau \approx 86,5\%$	$2\tau \approx 13,5\%$
$3\tau \approx 95,0\%$	$3\tau \approx 5,0\%$
$4\tau \approx 98,2\%$	$4\tau \approx 1,8\%$
$5\tau \approx 99,3\%$	$5\tau \approx 0,7\%$

## **Transformator**

N: Windungszahl

 $\widehat{u}$ : Übersetzungsverhältnis

$$\widehat{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} \iff Z_1 = Z_2 \cdot \widehat{u}^2$$

Wirkungsgrad  $\eta = \frac{P_2}{P_1} 100\%$ 

# 3 Schaltungen

## **Spannungsteiler**




Abbildung 1 – Spannungsteiler

#### Reihen- und Parallelschaltung

Reihenschaltung

Parallelschaltung

$$R_{ges} = R_1 + \dots + R_n$$

$$\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_n}$$


$$L_{ges} = L_1 + \dots + L_n$$

$$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$C_{ges} = C_1 + \dots + C_n$$

$$L_{ges} = \frac{1}{L_1} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

## **Schwingkreis**



 ${\bf Abbildung} \,\, {\bf 2} - Schwingkreis$ 

 ${\bf Resonanz frequenz}$ 

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Longleftrightarrow C = \frac{1}{(2\pi f_{res})^2 L}$$

Bandbreite

$$b = \frac{f_{res}}{Q} = \frac{R_v}{2\pi L}$$


Schwingkreisgüte

$$Q = \frac{f_{res}}{b} = \frac{f_o + f_u}{2(f_o - f_u)} = \frac{1}{d}$$

$$Q = \frac{Z_{res}}{X_L} = \frac{Z_{res}}{X_C} = \frac{X_L}{R_V} = R_p \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Impedanz

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$



Grenzfrequenz

$$f_{grenz} = \frac{1}{2\pi}RC$$

 $R_V$ : Verlustwiderstand der Spule


 $R_P$ : LC-Parallel-Ersatzwiderstand

#### **Transistor**

Spannungsverstärkung

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$
 
$$R_C = \frac{U_B - U_{CE} - U_{RE}}{I_C}$$
 
$$R_1 = \frac{U_B - U_{BE} - U_{RE}}{I_q + I_B}$$

$$R_2 = \frac{U_{BE} + U_{RE}}{I_q}$$



**Abbildung 3** – NPN-Emitterschaltung

## Operationsverstärker




Abbildung 4 – Invertierender Verstärker

$$V = \frac{R_2}{R_1} = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$




Abbildung 5 – Nicht-invertierender Verstärker

$$V = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

#### **Bandbreite**

$$b_{CW} = \frac{5 \cdot \text{WPM}}{1.2}$$
$$b_{AM} = 2 \cdot f_{NFmax}$$

Modulationsindex bei FM:

$$m = \frac{\Delta f}{f_{NFmax}}$$