
## 「マルチコプタの運動と制御」基礎のきそ ver 0.19

※マルチコプタ と表記していま すが。基本のク アッドコプタに ついて解説して います。





 $\omega$ : Angular velocity

Q: Propeller Torque

Lは非常に小さいので無視すると。

$$i = \frac{e - K\omega}{R} \qquad (2)$$

よって、モータ+プロペラ系の回転の運動方程式は次になります

$$J\dot{\omega} + \left(D + \frac{K^2}{R}\right)\omega + C_Q\omega^2 + Q_f = \frac{K}{R}e \quad (3)$$

#### 剛体としての機体の運動方程式

※機体座標についてです。ホバリ ング時を想定して移動時の空力は 考慮していません

#### 推力・トルクと角速度の関係

$$T = C_T \omega^2$$

 $C_T$ :推力係数

 $Q = C_0 \omega^2$ 

 $C_o$ :トルク係数

推力とトルクは角速度の2乗に比例します。

#### 並進運動

 $m(\dot{u} + qw - rv) = -mg\sin\theta$ 

$$y m(\dot{v} + ru - pw) = mg\cos\theta\sin\phi$$
 (4)

 $m(\dot{w} + pv - qu) = mg\cos\theta\cos\phi$ 

$$-T_{FR} - T_{FL} - T_{RR} - T_{RL}$$

## モータ+プロペラ系の運動方程式と回路の微分方程式

$$J\dot{\omega}+D\omega+C_Q\omega^2+Q_f=Ki$$
 マルチコプタのモータはBLDC モータが一般的ですがブラシ付きモータと見做します。

きモータと見做します。

*I*:慣性モーメント[kgm²]

L:コイルインダクタンス[H]

D:動粘性抵抗係数[Nms/rad]  $Q_f$ : 摩擦トルク[Nm]

R:コイル抵抗[Ω] e:印加電圧[V]

K:トルク定数・逆起電圧定数[Nm/A][Vs/rad]

前後、左右対称 なため慣性乗積 は0とします。

回転運動(5)  $I_x \dot{p} + (I_z - I_y)qr = 0.5l(T_{FR} + T_{RR} - T_{FL} - T_{RL})$  $I_{\nu}\dot{q} + (I_{x} - I_{z})rp = 0.5l(T_{RR} + T_{RL} - T_{FR} - T_{FL})$  $I_z \dot{r} + (I_y - I_x)pq = Q_{FR} + Q_{RL} - Q_{FL} - Q_{RR}$ 

 $I_x$ ,  $I_y$ ,  $I_z$ :慣性モーメント[kgm²]

*u,v,w*:機体の速度[m/s]

*p,q,r*:機体の角速度[Nm]

*m*:機体の質量[kg]

g:重力加速度  $[m/s^2]$ 

 $T_{FR}, T_{FL}, T_{RR}, T_{RL}$ : 推力[N]※下向き正

 $Q_{FR}, Q_{FL}, Q_{RR}, Q_{RL}$ : トルク[Nm]

 $\phi$ ,  $\theta$ ,  $\psi$ : オイラー角[rad]

(12)

#### オイラー角の微分

$$\dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta$$

$$\theta = q\cos\phi - r\sin\phi$$

$$\dot{\psi} = (q\sin\phi + r\cos\phi)/\cos\theta$$

#### クォータニオンの微分

$$\dot{q}_1 = 0.5(rq_2 - qq_3 + pq_4)$$

$$\dot{q}_2 = 0.5(-rq_1 + pq_3 + qq_4) \tag{7}$$

$$\dot{q}_3 = 0.5(qq_1 - pq_2 + rq_4)$$

$$\dot{q_4} = 0.5(-pq_1 - qq_2 - rq_3)$$

#### 先に*q*₁を求めた場合

$$q_1 = 0.5\sqrt{1 + E_{11} - E_{22} - E_{33}}$$

$$q_2 = (E_{12} + E_{21})/4q_1$$

$$q_3 = (E_{13} + E_{31})/4q_1$$

$$q_4 = (E_{23} + E_{32})/4q_1$$

#### 先に $q_3$ を求めた場合

$$q_3 = 0.5\sqrt{1 - E_{11} - E_{22} + E_{33}}$$

$$q_1 = (E_{13} + E_{31})/4q_1$$

$$q_2 = (E_{23} + E_{32})/4q_1$$

$$q_4 = (E_{12} - E_{21})/4q_1$$

#### 先に $q_2$ を求めた場合

$$q_2 = 0.5\sqrt{1 - E_{11} + E_{22} - E_{33}}$$

$$q_1 = (E_{12} + E_{21})/4q_2$$

$$q_3 = (E_{13} + E_{31})/4q_2$$

$$q_4 = (E_{23} - E_{32})/4q_2$$

$$_{3} = 0.5\sqrt{1 - E_{11} - E_{22} + E_{33}}$$

$$q_1 = (E_{13} + E_{31})/4q_1$$

$$q_4 = (E_{12} - E_{21})/4q_1$$

#### 先に*q₄*を求めた場合

$$q_4 = 0.5\sqrt{1 + E_{11} + E_{22} + E_{33}}$$

$$q_1 = (E_{23} - E_{32})/4q_1$$

$$q_2 = (-E_{13} + E_{31})/4q_1$$

$$q_3 = (E_{12} + E_{21})/4q_1$$

#### 慣性座標系→機体座標系の座標変換行列E

#### (方向余弦行列:DCM) とオイラー角

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ E_{21} & E_{22} & E_{23} \\ E_{31} & E_{32} & E_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\psi & \cos\theta\sin\psi & -\sin\theta \\ \sin\phi\sin\theta\cos\psi - \cos\phi\sin\psi & \sin\phi\sin\theta\sin\psi + \cos\phi\cos\psi & \sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi\sin\theta\cos\psi + \sin\phi\sin\psi & \cos\phi\sin\psi - \sin\phi\cos\psi & \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix}$$

(6)

ピッチ $\, heta$ 

Pitch

$$\phi = \tan^{-1} E_{23} / E_{33}$$

$$\theta = \tan^{-1} - E_{13} / \sqrt{E_{23}^2 + E_{33}^2}$$

$$\psi = \tan^{-1} E_{12} / E_{11}$$
(9)

#### |速度の慣性空間への座標変換(オイラー角表現)

$$\dot{X} = u \cos \theta \cos \psi + v(\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi) + w(\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi)$$

 $\dot{Y} = u \cos \theta \sin \psi + v (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi)$  $+w(\cos\phi\sin\theta\sin\psi-\sin\phi\cos\psi)$ 

 $\dot{Z} = -u \sin \theta + v \sin \phi \cos \theta + w \cos \phi \cos \theta$ 

#### (10)方向余弦行列とクォータニオン

$$\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ E_{21} & E_{22} & E_{23} \\ E_{31} & E_{32} & E_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 + q_4^2 & 2(q_1q_2 + q_3q_4) & 2(q_1q_3 - q_2q_4) \\ 2(q_1q_2 - q_3q_4) & -q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 + q_4^2 & 2(q_2q_3 + q_1q_4) \\ 2(q_1q_3 + q_2q_4) & 2(q_2q_3 - q_1q_4) & -q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 \end{bmatrix}$$

#### 方向余弦行列からクォータニオン

ないものを選択する。実際は、対角項の全ての組み合わせを試して、求められた物 の中から最大のものを選んだのち、他のクォータニオンを以下のように算出する。

#### 速度の慣性空間への座標変換(クォータニオン表現)

$$\dot{X} = (q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 + q_4^2)u + 2(q_1q_2 - q_3q_4)v + 2(q_1q_3 + q_2q_4)w 
\dot{Y} = 2(q_1q_2 + q_3q_4)u + (-q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 + q_4^2)v + 2(q_2q_3 - q_1q_4)w 
\dot{Z} = 2(q_1q_3 - q_2q_4)u + 2(q_2q_3 + q_1q_4)v + (-q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 + q_4^2)w$$
(13)

※(12)(13)は方向余弦行列の逆行列(方向余弦行列の場合転置で済む)と速度ベク トルの積という形で簡単に記述できますが、実際にコーディングするときは展開形 式が使いやすいと思い上記のように記述しました。

#### 微小擾乱法による運動方程式等の線形化

本資料では定常状態(平衡状態)の状態量(定常値)に添字0をつけて表現します。 マルチコプタのホバリングを想定しているので、多くの定常値は0になります。そ うすると、以下のように、各状態量は定常値に微小な変化(擾乱)が増えたものと 表現できます。微小な変化にはΔをつけて表記します。

$$e = e_0 + \Delta e \qquad u = u_0 + \Delta u \qquad p = p_0 + \Delta p \qquad \phi = \phi_0 + \Delta \phi$$

$$\omega = \omega_0 + \Delta \omega \qquad v = v_0 + \Delta v \qquad q = q_0 + \Delta q \qquad \theta = \theta_0 + \Delta \theta \qquad (14)$$

$$w = w_0 + \Delta w \qquad r = r_0 + \Delta r$$

を常状態では微分値は0となるので各運動方程式から次の釣り合いの方程式が導かれる。

$$\left(D + \frac{K^2}{R}\right)\omega_0 + C_Q\omega_0^2 + Q_f = \frac{K}{R}e_0$$

%モータ+プロペラは四組ありますが、ここでは1本だけ示します。 以降、必要に応じて場所を示す添字FR,FL,RR,RLをつけ区別します。

機体並進運動

$$\begin{aligned} q_0 w_0 - r_0 v_0 &= -g \sin \theta_0 \\ r_0 u_0 - p_0 w_0 &= g \cos \theta_0 \sin \phi_0 \\ m(p_0 v_0 - q_0 u_0) &= mg \cos \theta_0 \cos \phi_0 \\ -C_T (\omega_{FR0}^2 + \omega_{FL0}^2 + \omega_{RR0}^2 + \omega_{RL0}^2) \end{aligned}$$

機体回転運動

$$(I_z - I_y)q_0r_0 = 0.5lC_T(\omega_{FR0}^2 + \omega_{RR0}^2 - \omega_{FL0}^2 - \omega_{RL0}^2)$$
  

$$(I_x - I_z)r_0p_0 = 0.5lC_T(\omega_{RR0}^2 + \omega_{RL0}^2 - \omega_{FR0}^2 - \omega_{FL0}^2)$$
  

$$(I_y - I_x)p_0q_0 = C_Q(\omega_{FR0}^2 + \omega_{RL0}^2 - \omega_{FL0}^2 - \omega_{RR0}^2)$$

オイラー角

$$p_0 + q_0 \sin \phi_0 \tan \theta_0 + r_0 \cos \phi_0 \tan \theta_0 = 0$$

$$q_0 \cos \phi_0 - r_0 \sin \phi_0 = 0$$

$$(q_0 \sin \phi_0 + r_0 \cos \phi_0) / \cos \theta_0 = 0$$

ホバリング状態では

 $u_0=v_0=w_0=p_0=q_0=r_0=\phi_0=\theta_0=\psi_0=0$ となり、以上の式から次の関係式が導かれる。

$$\omega_{FR0}^{2} + \omega_{FL0}^{2} + \omega_{RR0}^{2} + \omega_{RL0}^{2} = mg/C_{T}$$

$$\omega_{FR0}^{2} - \omega_{FL0}^{2} + \omega_{RR0}^{2} - \omega_{RL0}^{2} = 0$$

$$-\omega_{FR0}^{2} - \omega_{FL0}^{2} + \omega_{RR0}^{2} + \omega_{RL0}^{2} = 0$$

$$\omega_{FR0}^{2} - \omega_{FL0}^{2} - \omega_{RR0}^{2} + \omega_{RL0}^{2} = 0$$

よって、これらを連立して、ホバリング時のプロペラ角速度は以下となる。

$$\omega_0 = \omega_{FR0} = \omega_{FL0} = \omega_{RR0} = \omega_{RL0} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{mg}{c_T}}$$

したがって、ホバリング時のモータへの入力電圧は以下となる。

$$e_0 = \frac{DR + K^2}{2K} \sqrt{\frac{mg}{C_T}} + \frac{C_Q R mg}{4KC_T} + \frac{R}{K} Q_f$$
 ※この値は全てのモータで同一となる

これまで明らかになった運動方程式等に(14)を代入する。例えばモータ+プロペラであれば、次のようになる。

$$J\dot{\Delta\omega} + \left(D + \frac{K^2}{R}\right)(\omega_0 + \Delta\omega) + C_Q(\omega_0 + \Delta\omega)^2 + Q_f = \frac{K}{R}(e_0 + \Delta e)$$

上式に、釣り合いの式を適用すると

$$J\dot{\Delta\omega} + \left(D + \frac{K^2}{R}\right)\Delta\omega + C_Q(2\omega_0\Delta\omega + \Delta\omega^2) = \frac{K}{R}\Delta e$$

更に、変化量の積や2乗は他の項に比して微小であるので無視すると

$$J\dot{\Delta\omega} + \left(D + \frac{K^2}{R} + 2C_Q\omega_0\right)\Delta\omega = \frac{K}{R}\Delta$$

以上が、線形化されたモータ+プロペラの運動方程式になります。同様にして他の 運動方程式等も線形化します。

#### 並進運動の線形化運動方程式

$$\dot{\Delta u} = -g\Delta\theta$$

$$\dot{\Delta v} = g \Delta \phi$$

$$\dot{\Delta w} = -2C_T \omega_0 (\Delta \omega_{FR} + \Delta \omega_{FL} + \Delta \omega_{RR} + \Delta \omega_{RL})/m$$

#### 回転運動の線形化運動方程式

$$I_{x}\dot{\Delta p} = lC_{T}\omega_{0}(\Delta\omega_{FR} + \Delta\omega_{RR} - \Delta\omega_{FL} - \Delta\omega_{RL})$$

$$I_{y}\dot{\Delta q} = lC_{T}\omega_{0}(\Delta\omega_{RR} + \Delta\omega_{RL} - \Delta\omega_{FR} - \Delta\omega_{FL})$$

$$I_z \dot{\Delta r} = 2C_O \omega_0 (\Delta \omega_{FR} + \Delta \omega_{RL} - \Delta \omega_{FL} - \Delta \omega_{RR})$$

#### オイラー角の線形化微分方程式

$$\dot{\Delta \phi} = \Delta p$$

$$\dot{\Delta \theta} = \Delta q$$

$$\Delta \dot{\psi} = \Delta r$$

#### 位置に関する線形化微分方程式

$$\Delta X = \Delta u$$

$$\Delta \dot{Y} = \Delta v$$

$$\Delta Z = \Delta w$$



#### マルチコプタの伝達関数

求めた線形化された運動方程式等を変動量の初期値0でラプラス変換して伝達関数 を求めます。通常変数は大文字で表しますが、元の小文字をそのまま使用します。

#### モータープロペラ系

$$\Delta\omega = \frac{K}{JRs + DR + K^2 + 2RC_0\omega_0}\Delta e$$

#### 前後運動

$$\Delta u = -\frac{g}{s} \Delta \theta$$

#### 左右運動

三石運動 
$$\Delta v = \frac{g}{s} \Delta \phi$$

#### 上下運動

$$\Delta w = -\frac{2C_T \omega_0/m}{s} (\Delta \omega_{FR} + \Delta \omega_{FL} + \Delta \omega_{RR} + \Delta \omega_{RL})$$

$$\Delta p = \frac{lC_T \omega_0 / I_x}{S} (\Delta \omega_{FR} + \Delta \omega_{RR} - \Delta \omega_{FL} - \Delta \omega_{RL})$$

#### ピッチレート

$$\Delta q = \frac{lC_T \omega_0 / I_y}{S} \left( (\Delta \omega_{RR} + \Delta \omega_{RL} - \Delta \omega_{FR} - \Delta \omega_{FL}) \right)$$

#### ヨーレート

$$\Delta r = \frac{2C_Q \omega_0 / I_z}{S} (\Delta \omega_{FR} + \Delta \omega_{RL} - \Delta \omega_{FL} - \Delta \omega_{RR})$$

さらに運動の伝達モデルにモータ+プロペラ系の伝達モデルを代入して、伝達モデ ルをまとめていきます。

上下運動

※前後左右は変更が無いので省略

$$\Delta w = -\frac{2C_T \omega_0 K/m}{s \left(JRs + DR + K^2 + 2RC_Q \omega_0\right)} (\Delta e_{FR} + \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL})$$

$$\Delta p = \frac{lC_T \omega_0 K / I_x}{s \left( JRs + DR + K^2 + 2RC_Q \omega_0 \right)} \left( \Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} - \Delta e_{RL} \right)$$

ピッチレート 
$$\Delta q = \frac{lC_T \omega_0 K/I_y}{s(JRs + DR + K^2 + 2RC_Q \omega_0)} (-\Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL})$$

$$\exists - \cup - \vdash$$

$$\Delta r = \frac{2C_Q \omega_0 K / I_Z}{s \left( JRs + DR + K^2 + 2RC_Q \omega_0 \right)} \left( \Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} - \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL} \right)$$

伝達関数の分母分子を $DR+K^2+2RC_Q\omega_0$ で割り、新たな記号を以下のように定義すると、これらの伝達モデルが少し見やすくなります。

$$\tau = \frac{JR}{DR + K^2 + 2RC_Q\omega_0} \qquad K_p = \frac{lC_T\omega_0 K}{\left(DR + K^2 + 2RC_Q\omega_0\right)I_x}$$

$$K_w = \frac{2C_T\omega_0 K}{\left(DR + K^2 + 2RC_Q\omega_0\right)m} \qquad K_q = \frac{lC_T\omega_0 K}{\left(DR + K^2 + 2RC_Q\omega_0\right)I_y}$$

$$K_r = \frac{2C_Q\omega_0 K}{\left(DR + K^2 + 2RC_Q\omega_0\right)I_z}$$

以上から、伝達モデルを書き換えると以下になります。

#### 上下運動

$$\Delta w = -\frac{K_w}{s(\tau s + 1)} (\Delta e_{FR} + \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL})$$

$$\Box - \mathcal{N} \mathcal{V} - \mathcal{K}_{p}$$

$$\Delta p = \frac{K_{p}}{s(\tau s + 1)} (\Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} - \Delta e_{RL})$$

ピッチレート
$$\Delta q = \frac{K_q}{s(\tau s + 1)} (-\Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL})$$

$$\exists - \cup - \vdash$$

$$\Delta r = \frac{K_r}{s(\tau s + 1)} (\Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} - \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL})$$

#### 4つの舵面(入力)

以上まで見てきたモデルについては4入力1出力システムに見えますが、以下のように入力として航空機の舵面に見立てた、スロットル、ロール舵、ピッチ舵、ヨー舵を導入すると1入力1出力システムとなり古典制御理論で扱えます。またこれら4つの入力からモータへの入力は一意に決定できます。

スロットル 
$$\delta_T = \Delta e_{FR} + \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL}$$
ロール舵  $\delta_a = \Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} - \Delta e_{RL}$ 
ピッチ舵  $\delta_e = -\Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} + \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL}$ 
ヨー舵  $\delta_r = \Delta e_{FR} - \Delta e_{FL} - \Delta e_{RR} + \Delta e_{RL}$ 

※スロットルは舵ではありませんが、話の流れ上舵として話させてもらいます。 T,a,e,rの添字記号はスロットル、エルロン、エレベータ、ラダーを表しています

#### 各舵面から各モータ入力算出

右前モータ 
$$\Delta e_{FR} = (\delta_T + \delta_a - \delta_e + \delta_r)/4$$


左前モータ 
$$\Delta e_{FL} = (\delta_T - \delta_a - \delta_e - \delta_r)/4$$

右後モータ 
$$\Delta e_{RR} = (\delta_T + \delta_a + \delta_e - \delta_r)/4$$

左後モータ 
$$\Delta e_{RL} = (\delta_T - \delta_a + \delta_e + \delta_r)/4$$

※これをミキシングと言 います。


#### マルチコプタの伝達関数(最終)



ホバリング状態で線形化しているので、平衡点が違う場合(例えば直進中)などを考える際には並進速度や0角速度は0では無いので線形化された運動方程式の姿も変わり伝達関数の姿も変わってきます。ただし、平衡状態において並進速度のみで角速度が0の場合は角速度に関する伝達関数は上記と同じになります。


#### 制御システム構築の際の注意点

線形化する際に微小擾乱法を用いていますが、以上のモデルで制御系を設計した場合制御される量は変化量になることに注意してください。操作量として得られる量も平衡状態を生み出す定常値からの変化量が算出されます。実際にマルチコプタに入力する際は定常値との和を加える必要があります。通常制御系設計の際に描かれるブロック線図ではこれは示されていないかもしれません。




#### 簡単な姿勢制御システムの一例

姿勢制御システムの簡単な例を以下に示します。インナーループで角速度をPID制御で安定化し、さらにアウターループは比例制御で姿勢角を制御します。以下はピッチ制御のみですが、他の姿勢の制御も基本的には同じです。制御入力は最終的にはミキシングして各モータに分配します。スロットルに関しては操縦装置からの信号に適当にゲインをかけて $\delta_T$ とします。




ピッチ角制御系(ロール、ヨーも同様)




#### マルチコプタの数値例(ノミナルモデル)


以下に、机上で検討するため、実機を想定して(自分のマルチコプタを測定して) モデルとなる数値例を示したいと思います。



#### 質量

 $0.035 \times 4 = 0.140 \text{kg}$ プロペラ 0.01×4=0.040kg 0.190kg フレーム  $0.02 \times 4 = 0.080 \text{kg}$ 機体総質量 0.450kg バッテリー 0.260kg 0.710kg 全備重量






#### マルチコプタのレイアウト

マルチコプタの慣性モーメント  $I_x = 6.10 \times 10^{-3} \text{ kgm}^2$ 

 $l_y = 6.53 \times 10^{-3} \text{ kgm}^2$  $I_7 = 1.16 \times 10^{-2} \text{ kgm}^2$ 

https://github.com/kouhei1970/fundam ental of multicopter control/blob/main /Numerical sample.ipynb

※Githubに計算のためのスクリプトを公 開してます。




#### プロペラとモータ


プロペラとモータの 慣性モーメント  $I_x = 5.02 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$  $I_v = 5.02 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$  $I_{z}$ = 8.12x10<sup>-6</sup> kgm<sup>2</sup>

※プロペラの大きさは無視してます

フレーム \$36



 $I_x = 1.14 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$  $l_v = 1.14 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$  $I_z = 1.67 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$ 



厚さ

16

バッテリー

50 バッテリーの 慣性モーメント  $I_x = 5.97 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$  $I_v = 4.93 \times 10^{-4} \text{ kgm}^2$  $I_z = 5.24 \times 10^{-4} \text{ kgm}^2$ 

#### 慣性モーメント計算に関するメモ

- 一様な長方形の慣性モーメント  $\frac{1}{12}m(a^2+b^2)$
- 一様な円柱の慣性モーメント 円の中心周り  $\frac{1}{2}mr^2$
- 一様な円柱の慣性モーメント 長手方向の中心周り  $\frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{12}mL^2$

平行軸の定理  $I = I_{cg} + md^2$ 

# 152

プロペラとモータ

#### モータのパラメータ

巻線インダクタンス L:3.7μH

巻線抵抗 R:0.12Ω

トルク定数 K:3.28x10<sup>-3</sup> Nm/A

動粘性抵抗係数 D:0.0 摩擦トルク Q<sub>f</sub>:0.0

#### プロペラのパラメータ

推力係数 C<sub>T</sub>: 8.3x10-7 Ns<sup>2</sup>/ rad<sup>2</sup>トルク係数 C<sub>Q</sub>: 3.0x10-8 Nms<sup>2</sup>/rad<sup>2</sup>

#### モータ+プロペラ系の時定数

 $\tau$ : 1.93x10<sup>-2</sup> s

上下運動のゲイン Kw:0.524

ロール運動のゲイン Kroll(Kp): 10.3

ピッチ運動のゲイン Kpitch(Kg): 9.11

ヨー運動のゲイン


Kyaw(Kr): 2.15

以上の数値例から、マルチコプタの伝達関数のパラメータを算出すると左の値が求まります。 モータとプロペラのトルク応答に関する時定数が約0.02sとなり、その逆数は50Hzなので、少なくともその10倍の周波数50Hzぐらいで制御は回したいところです。

各ゲインは、質量や各運動の軸に関する慣性モーメントが大きくなると小さくなる値です。 それぞれの値が小さいほど、速度が大きくなるので応答が早いように感じられます。

#### マルチコプタの速度と角速度のボード線図


伝達関数のパラメータが決定されたので、それぞれの伝達関数のボード線図を描いてみます。各伝達関数の分母多項式は同一なので、分子は定数ですので、位相曲線は同一のものになっています。ゲインの大きさのみ違うので、ゲイン曲線が上下に平行移動した形です。それぞれのシステムには0の極が存在するので、自ら平衡状態に戻ることはないため、フィードバックによる安定化が必要です。



マルチコプタの速度・角速度系のボード線図

#### マルチコプタの上下位置と角度のボード線図


角度に関するボード線図は積分器が二つ入ってくるので、位相余裕は全くなく。単純に角度フィードバックしても、マルチコプタは不安定になってしまいます。PID補償などで、位相を進めてやって、位相余裕を確保して、安定化を図りたいところです。前に示したように、角速度制御ループと角度制御ループの2重ループが有効です。




数値例も整ったので、ここから机上制御実験をやっていこうと思います。比例制御からはじまり、PID制御等々について検討と設計のあらましなどについて触れていこうと思います。陽にロバスト制御は扱わない予定ですが、平衡点からズレた場合の挙動や無駄時間を考えた場合の挙動などのノミナルモデルとの比較もしてみます。

#### 角速度制御:比例制御のみ

ピッチレート制御系を例にとって、マルチコプタの制御を考え始めてみます。最初 は最も単純な比例制御だけを施してみます。後々、問題があることがわかってきます が簡単なものからです。ボード線図を見ると、位相余裕が大変大きく、比例制御だけ だとゲイン線図が上に上がるだけなので比例ゲインは相当な大きさまで行けそうです。



比例制御によるピッチレート制御系




ピッチレート伝達関数のボード線図


#### 比例制御の開ループ伝達関数

$$L(s) = \frac{K_{qp}K_q}{s(\tau s + 1)}$$


以上の様な開ループ伝達関数となります。一見、1型(積分器が一個ある)なので、 目標値追随性も良さそうです。比例制御(以下、P制御)だけでも良いかも!と期待 させてくれます。まあ、実際はそう簡単には進まないのが残念なところです。


#### 比例制御の設計






マルチコプターと比例制御器のボード線図 を重ねたものが左上の図です。比例制御の一 巡伝達関数はオレンジ色の制御器のゲイン分 だけ制御対象のゲイン線図が上にスライドす るだけで位相線図は変化しません。従って一 巡伝達関数のボード線図は右上のようになり ます。左下は閉ループのボード線図を示して います。この例はゲインが3.7の場合で。位相 余裕60.5deg、ゲイン交差周波数29.3rad で








比例制御の場合の、過渡応答をみてみま す。左上が単位ステップ応答です。元々の マルチコプタの伝達関数が1型ですので、 定常偏差なく追随します。右上はインパル ス応答を示していますが、0に素早く戻っ ていることが確認できます。

しかし、左下の定常外乱に対する応答は 0に収束せず比例制御では外乱を抑制する ことはできていません。




左の3つのグラフのうち1番上 のグラフは比例ゲインの変化に 対しての位相余裕の変化です。2 番目のグラフは比例ゲインの変 化に対してのゲイン交差周波数 の変化です。ゲインを大きくす ると位相余裕は減少し、ゲイン 交差周波数は増大します。

3番目はゲイン交差周波数と位 相余裕の関係を示しています。 位相余裕を大きくしたいときは ゲイン交差周波数が小さくなる ため、両方を同時に大きくする ことはできません。これらのグ ラフから位相余裕などの仕様が 決まれば比例ゲインの大きさを 決められます。

#### 古典制御での設計の勘所


ゲインを調整しながら、時間応答を見て良さそうな値を探しても良いのですが、それだと良い値を見つけるための試行錯誤時間が割と長くなることが多いです。その方法でも、経験を積むと割と勘が働くようになりますが、古典制御では周波数応答の世界であたりをつけてから微修正するというのが良い方法だと思います。

制御対象と制御器を含めた開ループ伝達関数(これを一巡伝達関数と呼びます。)この一巡伝達関数の周波数応答をボード線図で確認して図★の様になる様に形を整えます。これをループ整形と呼びます。各種の制御器とそのゲインの調整で形がどの様に変化するかは法則性がある程度あるので、それを基にループ整形します。



これが一巡伝達関数(開ループ伝達関数)

$$L(s) = \frac{K_{qp}K_q}{s(\tau s + 1)}$$



大雑把にまとめると以下の様になるかと思います

安定性:位相余裕を大きくする


速応性:ゲイン交差周波数を大きくする

定常性: 低周波のゲインを上げる

ロバスト性・対ノイズ性:高周波のゲインを下げる

#### フィードバック制御における外乱の影響

マルチコプタの制御において比例制御では外乱の影響が残る結果となりましたが、フィードバック制御における外乱の影響について簡単におさらいします。



外乱から出力までの伝達関数

$$G_{qd}(s) = \frac{P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$

マルチコプタの比例制御の場合

コプタ: 
$$P(s) = \frac{K_q}{s(\tau s + 1)}$$

比例制御器: $C(s) = K_{qp}$ 

$$G_{qd}(s) = \frac{\frac{K_q}{s(\tau s + 1)}}{1 + \frac{K_{qp}K_q}{s(\tau s + 1)}}$$

$$G_{qd}(s) = \frac{K_q}{s(\tau s + 1) + K_{qp}K_q}$$
$$q(s) = \frac{K_q}{s(\tau s + 1) + K_{qp}K_q} d(s)$$

外乱が定常外乱の場合

$$q(s) = \frac{K_q}{s(\tau s + 1) + K_{qp}K_q} \frac{1}{s}$$


最終値の定理を用いると

$$q(\infty) = \lim_{s \to 0} s \frac{K_q}{s(\tau s + 1) + K_{qp} K_q} \frac{1}{s}$$
$$= \lim_{s \to 0} \frac{K_q}{s(\tau s + 1) + K_{qp} K_q}$$
$$= \frac{1}{K_{qp}}$$

外乱の影響が残る

#### マルチコプタの比例積分(PI)制御の場合

制御器に積分器が入るPI制御の場合の外乱の影響



PI制御器:  $C(s) = K_{qp} \left( 1 + \frac{1}{T_i s} \right)$ 

比例ゲイン:  $K_{qp}$ 

積分時間: $T_i$ 

外乱から出力までの応答

$$q(s) = \frac{K_q s}{T_i s^2 (\tau s + 1) + K_{qp} K_q (\tau s + 1)} d(s)$$

外乱が定常外乱の場合

$$q(s) = \frac{K_q s}{T_i s^2 (\tau s + 1) + K_{qp} K_q (\tau s + 1)} \frac{1}{s}$$
$$= \frac{K_q}{T_i s^2 (\tau s + 1) + K_{qp} K_q (\tau s + 1)}$$

最終値の定理を用いると

$$q(\infty) = \lim_{s \to 0} s \frac{K_q}{T_i s^2 (\tau s + 1) + K_{qp} K_q (\tau s + 1)}$$
$$= 0$$

PI制御では外乱の影響はOとなる

一見すると、マルチコプタの 伝達関数には積分器が含まれしいるので、定常外乱をも抑ましてくれると勘違いして入力力には 定常偏差なく追随してする効果が、 定常外乱をもでにする効果が、 が、ません。ただしとできません。 を大きくする事はできまりとでする事はでとにインが飽れしたりと限 響が大きくないたりと限界があります。

そこで、この様に制御器に積 分器を含ませてることによって、 外乱を抑制する効果が現れるこ とがわかります。

#### 角速度制御:比例積分(PI)制御

PI制御の開ループ伝達関数

#### PI制御の設計

#### 安定の条件を調べる

一巡伝達関数 (開ループ伝達関数) L(s)から、閉ループの伝達関数W(s)を求め、閉 ループの特性方程式を求め、フルビッツの安定判別法から、安定の条件が明らかになる か見てみます。

#### 閉ループ伝達関数

$$W(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{K_{qp}K_q(T_is + 1)}{T_i\tau s^3 + T_is^2 + K_{qp}K_qT_is + K_{qp}K_q}$$

#### 特性方程式

$$T_i \tau s^3 + T_i s^2 + K_{qp} K_q T_i s + K_{qp} K_q = 0$$

#### フルビッツ行列

$$egin{bmatrix} T_i & K_{qp}K_q & 0 \ T_i au & K_{qp}K_qT_i & 0 \ 0 & T_i & K_{qp}K_q \end{bmatrix}$$


フルビッツの安定判別法を適用していくと、 特性方程式の各係数は全て正でなければなら ないのですが、それは満たされます。次にフ ルビッツ行列の小行列式を求めていくと次の 安定の条件についての結論が得られます。

安定の条件:  $T_i > \tau$ 

PI制御の積分時間はモータ+プロペラ系の時定数より大きくなければならない


#### 積分時間・比例ゲインとゲイン交差周波数と位相余裕

総当たり的で手計算では不可能でありますが、積分ゲインを決めて、比例ゲインを変 えていくとゲイン交差周波数と位相余裕がどの様になるかみていきます。ゲイン交差周 波数と位相余裕がどちらも大きくなると速応性と安定性が増大しますが、どちらも同時 に確実に大きくするのは難しく、当てずっぽうではかなりくたびれるので、実際にグラ フ化して確認します



制御ゲインによるゲイン交差周波数と位相余裕

積分時間を固定して、比例ゲインを変えていき、その時のゲイン交差周波数と位相余 裕を横軸ゲイン交差周波数、縦軸位相余裕でプロットすると、位相余裕の値にピークが ある曲線が得られます。ざっくりいうと、ゲイン交差周波数と位相余裕はどちらも大き くとりたいのでピークのところが位相余裕の最適値と言うことになります。ピークのゲ イン交差周波数と位相余裕を連ねた線が、将に制御設計の分水嶺と言えそうです。





図A ゲイン交差周波数と位相余裕 位相余裕の最適線と比例制御の場合を重ねた図

図Aにおいて、各積分時間における位相余裕のピークを連ねた曲線が太い青い点線です。また比例制御においてゲインを変化させた際に、ゲイン交差周波数と位相余裕は太い赤い点線の上を移動します。

PI制御において、青い点線よりも左側は、速応性も安定性ももっとよくできる点があることを意味するので選択する事は合理的ではありません。一方の、青い点線よりも右側は安定性が小さくなることを許容して速応性を上げるということになりそうです。また、赤い点線に近いところでは比例制御に性質が似たものとなるためわざわざPI制御をかけて定常性や外乱抑制を期待しているのに、その効果はあまり無いことになりそちらも選択する合理的な理由はありません。

結論的には青い点線に近くかつその右側の領域で、ゲイン交差周波数と位相余裕を満足する比例ゲインと積分時間を見つけることになります。





#### 図B 横軸が比例ゲイン縦軸が位相余裕のグラフ

制御器の比例ゲインと積分時間を決定してみましょう。

図Aから青い点線の上からゲイン交差周波数と位相余裕の設計値を選びます。ここでは位相余裕を60degとします。そうすると青い点線からゲイン交差周波数は13.9rad/sとグラフから読み取れます。また、積分ゲインは0.27s程度とも分かります。次に、図Bから位相余裕60degの時の比例ゲインを読み取ります。図Bは図Aと同じ様に見えますが、横軸は比例ゲインになっています。縦軸は図Aと同じ位相余裕です。図Bからは比例ゲインが1.5程度である事が読み取れます。


設計値が以下の様に決まりました。


ゲイン交差周波数:13.9rad/s

位相余裕: 60deg 比例ゲイン: 1.5 積分時間: 0.27s

#### 図Aと図Bの描画について

図Aや図Bについては積分時間を決めて比例ゲインを決めるとゲイン交差周波数と位相余裕は求める事ができます。比例ゲインを少しずつ変えると図Aや図Bの1本の曲線が描けます。積分時間を変えて、数本の曲線を引くと最適曲線(青い点線)も見えてくるので、グラフから設計値を見出せる様になります。この方法は逆計算や求解アルゴリズムがいらない方法です。






異なるゲインの開ループの周波数特性の比較


以上から、位相余裕 (PM) を30deg、40deg、50deg、60degと決めた際の最適線上の対応するゲイン交差周波数を求め、それに対応する比例ゲインと積分時間を決定し、それぞれの場合の開ループ伝達関数の周波数特性と過渡応答を比較のため重ねてグラフにしてみました。減衰の速さや、オーバーシュートの大きさなどから、PMが40degから50deg程度が妥当なところだと思われます。


位相余裕が大きくなるとオーバっシュートが減少しますが、ゲイン交差周波数は減少し速応性が失われていうのが過渡応答から判ります。

また、比例制御と比較すると、外乱を抑制できている事が確認できます。外乱抑制効果は積分時間が小さいほど効果があります。

|      | 位相余裕<br>deg | ゲイン交差周波数<br>rad/s | 比例ゲイン | 積分時間<br>s |
|------|-------------|-------------------|-------|-----------|
| ケース1 | 30          | 30                | 3.3   | 0.058     |
| ケース2 | 40          | 24.2              | 2.7   | 0.090     |
| ケース3 | 50          | 18.9              | 2.1   | 0.15      |
| ケース4 | 60          | 13.9              | 1.5   | 0.27      |








「マルチコプタの運動と制御」基礎のきそ ver 0.19

#### 角速度制御:PID制御



PID制御器をブロック線図で表現する と図の様になります。この図から伝達 関数を求めてみると次の式になります。

$$C(s) = \frac{K_{qp}(T_d s^2 + s + 1/T_i)}{s}$$

比例ゲイン:  $K_{qp}$  微分時間:  $T_d$ 

積分時間: $T_i$ 

開ループ伝達関数

$$L(s) = \frac{K_q K_{qp} (T_d s^2 + s + 1/T_i)}{s^2 (\tau s + 1)}$$
  
閉ループ伝達関数

$$W(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{K_q K_{qp} (T_d s^2 + s + 1/T_i)}{\tau s^3 + (1 + K_q K_{qp} K_d) s^2 + K_{qp} K_q s + K_{qp} K_q / T_i}$$

安定の条件を調べる

特性方程式

$$au s^3 + ig(1 + K_q K_{qp} K_dig) s^2 + K_{qp} K_q s + K_{qp} K_q / T_i = 0$$
フルビッツ行列
 $egin{bmatrix} 1 + K_q K_{qp} T_d & K_{qp} K_q / T_i & 0 \\ au & K_q K_{qp} & 0 \\ 0 & 1 + K_q K_{qp} T_d & K_{qp} K_q / T_i \end{bmatrix}$ 
 $au c$ 
安定の条件


フルビッツの安定 条件を求めると次 ┃ の様になります

安定の条件:

$$T_d > \frac{\tau - I_i}{K_q K_{qp} T_i}$$

q[rad/s] 0.0 0.0 1.0 0.8 Time[s]

Step Responce




Disturbance Step Responce 0.2 Td=0.100dea 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 Time[s]

図 PID制御における過渡応答(微分時間変化時)

各ゲインは正の値となるので、 $T_i > \tau$ の場合はどんな微分時間をとってもマルチコプタ の角速度制御系は安定となります。 $\operatorname{PI}$ 制御では $T_i > \tau$ としなければ安定化できませんでし たが、PID制御では $T_i < \tau$ でも $T_a$ が安定条件を満たせば、安定化できることになります。

前述のPI制御において位相余裕を40degにした場合のゲイン設定をそのまま用いて、 微分時間を0(微分制御なし)、0.001、0.01、0.1にして計算をしてみた結果を以下に 示します。



微分制御を付 け加えることで、 位相余裕か大き くなります。場 合のよりますが ゲイン交差周波 数が大きくなり ます。目標値の 突然の増大には 大きな応答を返 します。外乱抑 制に関しては積 分の効果を減少 させます。


図 PID制御における一巡伝達関数の周波数特性(微分時間変化時)

#### 位相余裕とゲイン交差周波数を使ったPID制御系設計

位相余裕(Phase margine)とゲイン交差周波数(Gain crossover frequency)に基づいてマルチコプタのPID制御系の設計を見ていきたいと思います。

位相余裕というのはボード線図で見るとゲイン曲線が0dBを横切る周波数の時の位相が-180degまであとどのくらい余裕があるかを表したものです。

#### 位相余裕とゲイン交差周波数のおさらい



PID制御の一巡伝達関数(開ループ伝達関数)

$$L(s) = \frac{K_q K_{qp} (T_d s^2 + s + 1/T_i)}{s^2 (\tau s + 1)}$$

一巡伝達関数の周波数伝達関数

$$L(j\omega) = \Delta K_{qp}(u+vj)$$
  $\subset\subset$ 

※数ページ前のおさらいですが

位相余裕:安定性の目安 ゲイン交差周波数:速応性の目安

となります。

 $u = (T_d - \tau)\omega^2 - 1/T_i$   $v = \{(1/T_i - T_d\omega^2)\tau - 1\}\omega$ 

$$\Delta = rac{K_q}{\omega^2(1+\omega^2 au^2)}$$
 となります。

※伝達関数に $j\omega$ を代入して整理するのは結構大変ですが、するとこうなります。

一巡伝達関数のゲイン

$$|L(j\omega)| = \Delta K_{qp} \sqrt{u^2 + v^2}$$

一巡伝達関数の位相

$$\angle L(j\omega) = \tan^{-1} v/u$$

※比例ゲイン $K_{qp}$ については後でそれについて解きたいと思っているのでわざと出しています。

位相余裕はゲイン曲線がボード線図の0dbを横切る周波数の位相を求めるとわかるので、まずゲインが1(ボード線図はゲインの20logをとったものなので0dBはゲイン1です。)の時の周波数を $\omega_c$ とします。

位相余裕はをPMとすると、一巡伝達関数の位相は $PM = \pi$ に等しいことになります

 $\angle L(j\omega_c) = \tan^{-1} v/u = PM - \pi \longrightarrow v/u = \tan(PM - \pi)$ ここで  $\alpha = \tan(PM - \pi)$  としておくと  $v = u\alpha$ この式にu,vを入れ直して整理すると次の関係が得られます


$$T_d = \frac{(\omega_c \tau + \alpha)/T_i + \omega_c^2 \tau \alpha - \omega_c}{\omega_c^2 (\omega_c \tau + \alpha)}$$

ゲインについては  $|L(j\omega_c)| = \Delta K_{qp} \sqrt{u^2 + v^2} = 1$ 

この式にu,vを入れ直して比例ゲイン $K_{qp}$ について整理すると次の関係が得られます

$$K_{qp} = \frac{\omega_c(\omega_c \tau + \alpha)}{K_q \sqrt{1 + \alpha^2}}$$

以上から、設計者が位相余裕とゲイン交差周波数を決めると、そこから比例ゲインが一意に決められる事がわかります。またそれとは別に、積分時間を決めると微分時間も決まります。これは逆でもいいですが、定常特性や外乱応答などに積分時間が大きな影響を与えるので積分時間を決めて応答を確かめる方が良いと思われます。



 $\omega$ [rad/s]

10<sup>1</sup>


 $10^{-1}$ 

10°


設計者が位相余裕とゲイン交差周波数を決めるとPID制御において比例ゲインの値が決まる事がわかったので、具体的に位相余裕を60deg、ゲイン交差周波数を30rad/sに決めて比例ゲインを求めると、約3.8となりました。あとは積分ゲインを自由に決められるので、いくつかの値に変えて、周波数応答、過渡応答について調べてみます。

積分ゲインが小さいほどオーバシュートが小さく、外乱の抑制効果 も高いけれども、振動的になる。また位相曲線がS字の場合急激な入力 にインパルス的な出力がでる。位相曲線がZ字の場合はインパルス的な 出力は抑えられる。滑らかに右上がりの位相曲線が理想的です。

| 位相余裕<br>60 deg<br>ゲイン交差周波数<br>30rad/s | 比例ゲイン  | 積分時間  | 微分時間   |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                       | 3.8042 | 0.001 | 1.1111 |
|                                       |        | 0.01  | 0.1111 |
|                                       |        | 0.1   | 0.0111 |
|                                       |        | 1.0   | 0.0011 |




 $10^{2}$ 




「マルチコプタの運動と制御」基礎のきそ ver 0.19

 $10^{4}$ 


 $10^{3}$ 



「マルチコプタの運動と制御」基礎のきそ ver 0.19




「マルチコプタの運動と制御」基礎のきそ ver 0.19



最後に、ゲイン交差周波数は30rad/sのままで、位相余裕を20deg小 さくして40degの場合についてみてみました。この場合も比例ゲイン は自動的に決まり3.5752となりました。積分時間は0.05付近が最適の 様です。(周波数応答と時間応答を見た試行錯誤によります。) 位相余裕を減らすと、振動的になっているのがわかると思います。

角速度制御については、今のところここまでにしたいと思います。PID制御の設計に ついては理想的なモデルを用意して、低次の項からマッチングしていく部分的モデル マッチングという設計手法があります。設計の見通しが良くて優れた手法だと思って ます。もう少ししたら、その話題も追加したいと思います。

| 位相余裕     | 比例ゲイン  | 積分時間 | 微分時間   |
|----------|--------|------|--------|
| 40 deg   |        | 0.04 | 0.0157 |
| ゲイン交差周波数 | 3.5752 | 0.05 | 0.0101 |
| 30rad/s  |        | 0.06 | 0.0064 |



「マルチコプタの運動と制御」基礎のきそ ver 0.19

1.0

一巡伝達関数は制御対象

とコントローラの伝達関


数の積なので整理すると

この様になります。ここ

でも文字の置き換えをし

#### 位相余裕とゲイン交差周波数を満たすPIDゲイン決定の手順

角度制御の話題に移る前にPID制御での各ゲインの決定について手順をまとめておこうと思います。制御対象が任意の場合で成り立つはずです。あくまで我流ですのであまり参考にはならないかもしれません。昨今ではMATLABにもpidtuneコマンドがありもっと優秀ですので、そちらを使うのがお得かもしれません。



#### PIDコントローラの記述

$$C(s) = \frac{K_p(T_d s^2 + s + 1/T_i)}{s}$$

PIDコントローラの記法としては この書き方は良いと思います。これで積分時間と微分時間だけで位 相曲線が決定してしまいます。

伝達関数のsに $i\omega$ を代入した

ものを周波数伝達関数と呼び

ます。代入して整理していく

と、結果は複素数になります。

制御では虚数単位はjです。

#### 周波数伝達関数で考える

$$C(j\omega) = \frac{K_p(-T_d\omega^2 + \omega j + 1/T_i)}{\omega j} < K_p - K_p(1/T_i - T_d\omega^2)j/\omega$$

 $= \alpha + \beta j$  今後の式の展開のために文字を置き換えておきます

#### ここで

$$\alpha = K_p$$
  $\beta = -K_p(1/T_i - T_d\omega^2)/\omega$ 

#### 制御対象の周波数伝達関数

$$P(j\omega) = u + vj$$

制御対象は具体的に語られていませんが周波数伝達関数とは複素数のことなので任意の制御対象をこの様に書き表すことができます。 実部と虚部の値は周波数ωの関数です。

#### 一巡伝達関数の周波数伝達関数

$$P(j\omega)C(j\omega) = u\alpha - v\beta + (u\beta + v\alpha)j$$
$$= \zeta + \xi j$$

ここで

$$\zeta = u\alpha - v\beta \qquad \xi = u\beta + v\alpha$$

ゲインと位相

$$|P(j\omega)C(j\omega)| = \sqrt{\zeta^2 + \xi^2} \, ( f )$$
  
 $\angle P(j\omega)C(j\omega) = \tan^{-1} \xi / \zeta \, ($ 位相)

一巡伝達関数のゲインと 位相は周波数伝達関数の 実部と虚部を用いてこの 様になります。

#### 位相余裕とゲイン交差周波数

位相余裕:PM ゲイン交差周波数: $\omega_c$  その時の位相: $\phi_m$ 

 $\phi_m = PM - \pi$  とすると

$$\sqrt{\zeta^2 + \xi^2} = 1 \qquad (g)$$

$$\tan \phi_m = \xi/\zeta \quad (p)$$

$$\zeta\sqrt{1+\tan\phi_m}=1$$
 (g')

$$\xi = \zeta \tan \phi_m$$
 (p')

ゲイン交差周波数 $\omega_c$ ではゲインは 1 なのでこの式が成り立ちます。

ゲイン余裕 PM の時の位相  $\phi_m$  はなので、 位相に関してもこの式が成り立ちます。

> (p)式を用いて(g)式を書き換える と、この様に書けます。

(p)式を変形しました

(p')式にこれまで置き換えたものを入れ戻していき、 $T_d$ について解きます。

#### 積分時間と微分時間の関係

$$T_d = \frac{1}{\omega_c^2 T_i} - \frac{v - u \tan \phi_m}{\omega_c (u + v \tan \phi_m)} (d)$$

位相余裕、ゲイン交差周波数 を設計仕様として決定して、 整理していくと積分時間と微 分時間の関係式が導かれます。 この両者に対して比例ゲイン は独立しています。


ここで 
$$\phi_m = PM - \pi$$

(g')式にこれまで置き換えたものを入れ戻していき、さらに(d)式を用いると、積分時間と微分時間が消えます。

#### 比例ゲイン

$$K_p = \frac{u\cos\phi_m + v\sin\phi_m}{u^2 + v^2} \qquad (f)$$


全てを代入して整理していく とこの様に比例ゲインを決定 する式が導かれます。



## 【まとめ】PIDゲイン決定の手順

- ① 位相余裕PMとゲイン交差周波数 $\omega_c$ を決める
- ② 位相余裕PMの時の位相  $\phi_m$ を計算する
- ③ 制御対象の周波数伝達関数を求める
- ④ 制御対象の周波数伝達関数からの $\omega_c$ の時の実  $3\pi u$ の値と虚部 $\nu$ の値を求める
- ⑤ (f) 式から比例ゲインを求める
- ⑥ 積分時間を適当に決めて(d)式から微分時間を求める
- ⑦ 求めたゲインで周波数応答、ステップ応答、 インパルス応答、外乱からの応答等を見る。 良くなければ⑥にもどる。良ければ終了

## ※実機での調整がこの後あります



## PIDゲイン決定のPythonコード(PIDtune)

import numpy as np import control.matlab as matlab import matplotlib.pyplot as plt

#制御対象作成(python-control使用) tau=0.02 #制御対象の時定数

K=10.0 #制御対象のゲイン

Plant=matlab.tf([K],[tau,1,0]) —

#①位相余裕PMとゲイン交差周波数 $\omega$  cを決める

PM=30\*np.pi/180 omega c=30

設計者が決めた任意の位相余裕、ゲ イン交差周波数を設定します。

#②位相余裕PMの時の位相  $\phi_m$ を計算する phi\_m=PM-np.pi

#③制御対象の周波数伝達関数を求める

#pythonではz=1+2\*1jの様に複素数が使えます Plant\_freq=K/(omega\_c\*1j)/(tau\*1j\*omega\_c+1) < pythonでは虚数単位1jを 使って複素数を直接扱えま す。制御対象の周波数伝達 関数(複素数)を計算しま

#④制御対象の周波数伝達関数からの $\omega$  cの時の実部uの値と虚部vの値を求める

u=Plant freq.real v=Plant freq.imag

虚数オブジェクトPlantのメンバーである実部 (real)と虚部 (imag) にアクセスしてu,vとし ます。

これらのモジュールが必要なので

制御対象のパラメータを設定して

伝達関数表記でシステムオブ

ます。例としてマルチコプタの

ジェクトを作ります。

ピッチレート系です。

インストールをしてください。

#⑤ (f) 式から比例ゲインを求める

Tis=np.arrav([0.03, 0.04, 0.05])-

 $Kp=(u*np.cos(phi_m)+v*np.sin(phi_m))/(u**2+v**2)$ 

比例ゲインゲット!

#⑥積分時間を適当に決めて(d)式から微分時間を求める

積分時間はこの様に複 数の値を記述可能です。

Tds=1/omega\_c\*\*2/Tis - (v-u\*np.tan(phi\_m))/omega\_c/(u+v\*np.tan(phi\_m))

微分時間ゲット!

#⑦求めたゲインで周波数応答、ステップ応答、インパルス応答、 #外乱からの応答等を見る。

#良くなければTiの設定を変えて本スクリプトを再実行する

Kps=np.ones(len(Tis))\*Kp

print('積分時間はこの範囲で設定してください')

if (v-u\*np.tan(phi m))/omega c/(u+v\*np.tan(phi m))>0:

print('0 < Ti < {:f}\text{Yn'.format((u+v\*np.tan(phi m))/omega c/(v-


u\*np.tan(phi m))))

else:

print('Ti>0\forall n')

fig1=plt.figure(figsize=(10,7)) fig2=plt.figure(figsize=(20,3.5))

#### ~以降省略~



このコードで前ページの手順が実行で きます。赤字の部分が制御対象のパラ メータ、伝達関数、制御仕様である位相 余裕、ゲイン交差周波数、そして調整パ ラメータである積分時間です。それぞれ 書き換えてください。

位相余裕とゲイン交差周波数の値に


より積分時間の設定可能範囲は制限

されます。ここでその範囲を表示し


ます。積分時間が範囲外になってい

る場合は手動で訂正してください。

実行すると左の様に周波数応答と過渡 応答が表示されますので、良くなるまで 制御仕様または積分時間を調整してくだ さい。コードは以下にあります https://github.com/kouhei1970/fun damental\_of\_multicopter\_control



#### マルチコプタの角度制御系の設計



前の角速度制御系の数値例を元にして、位相余裕とゲイン交差周波数を望ましいもにする角度制御系PID制御器を設計してみます。設計手順は前のページと同じ手順です。

#### 角速度制御系の設計値

| 位相余裕                          | 比例ゲイン  | 積分時間 | 微分時間   |
|-------------------------------|--------|------|--------|
| 60 deg<br>ゲイン交差周波数<br>30rad/s | 3.8042 | 0.1  | 0.0111 |

#### 角度制御の制御対象の伝達関数


 $0.3847s^2 + 34.66s + 346.6$ 

 $\overline{0.0193s^4 + 1.385s^3 + 34.66s^2 + 346.6s}$ 


ここまでくると解析 的に伝達関数を記述 するのは大変になっ てくるので数値解で 失礼です。


#### 角度制御系の設計値


| 位相余裕                          | 比例ゲイン   | 積分時間 | 微分時間   |
|-------------------------------|---------|------|--------|
| 60 deg<br>ゲイン交差周波数<br>30rad/s | 25.9369 | 0.07 | 0.0352 |



角度制御系一巡伝達関数のボード線図







角度制御系の過渡応答

少々、試行錯誤を繰り返していますが、最終的に絞り込んだ際の比較結果が、上の図です。最終的に制御入力が大きくなりすぎないかなど気になりますがPID制御では制御器がインプロパーなため解析的には制御入力を見ることができないので、ここはひとまず終了とします。



# つづく