
Juan Antonio CORRALES RAMON - Laurent LEQUIEVRE Institut Pascal UMR6602 http://ip.univ-bpclermont.fr/index.php/fr/

Equipe Maccs <u>http://maccs.univ-bpclermont.fr/</u>

Notions de Gazebo

Gazebo est un outil de simulation 3D permettant une communication avec ROS via des 'services' et des 'topics'.

Gazebo dispose d'une banque de données contenant des modèles de robots, capteurs ou encore objets 3D, que l'on peut ajouter dans le monde simulé (https://gazebosim.org https://gaze



L'objectif est de simuler un bras **kuka lwr 4**+ dans gazebo, de faire bouger ses articulations via des 'topics' ROS.

1- Créer un nouveau paquet nommé 'kuka_lwr_description'

A la racine de ce paquet créer les sous dossiers : 'config', 'launch', 'meshes', 'model', 'rviz', 'worlds'

- 2- La partie modélisation URDF du robot est fournie dans le dossier
- 'tp_ros_master_robotique/Ressources/kuka':
- Copier les fichiers graphiques dans le dossier 'meshes'.
- Copier le fichier 'config.rviz' dans le dossier 'rviz'.
- Copier les fichiers 'kuka lwr utils.xacro',

'kuka_lwr_materials.xacro','kuka_lwr_gazebo.urdf.xacro', 'platform.urdf.xacro',

'only_kuka_lwr_gazebo.urdf.xacro' dans le dossier 'model'.

Regarder et comprendre en détail les fichiers 'xacro'.

Remarques:

- Le fichier ' kuka_lwr_gazebo.urdf.xacro' contient la macro 'kuka_lwr' qui décrit le robot ('link', 'joints' ...).
- Des balises de type **<inertial>** ont été ajoutées pour chaque 'link' (c'est spécifique à gazebo). Ceci permet de caractériser la valeur de leur masse, la position de son centre par rapport au 'link', ainsi que sa matrice d'inertie (qui est calculée via la macro ' **cylinder_inertia_def**' définie dans le fichier ' **kuka lwr utils.xacro**' :

```
<mertial>
<mass value="${base_mass}"/>
<origin xyz="0 0 0.055" />
<cylinder_inertia_def radius="0.06" length="0.11" mass="${base_mass}"/>
</inertial>
```

- De nouvelles propriétés dynamiques du 'joint' on été définies ('damping' amortissement, 'friction' frottement)

```
<dynamics friction="10.0" damping="1.0"/>
```


- A chaque partie <visual> du 'link' a été associée une couleur spécifique via la balise <material>.</material name="Kuka/Orange"/>

Ces couleurs on été définies dans le fichier '**kuka_lwr_materials.xacro**' avec un code 'rgba' spécifique :

```
<material name="Kuka/Orange">
        <color rgba="1.0 0.487 0 1.0"/>
        </material>
```

- Le fichier '**platform.urdf.xacro**' contient la description complète de la plate-forme, c'est à dire le socle relié à la description du bras via l'appel de sa macro.
- Le fichier 'only_kuka_lwr_gazebo.urdf.xacro' contient uniquement la description d'un bras et servira plus tard.
- 3- Créer un fichier nommé 'display_rviz.launch' dans le dossier 'launch' permettant de voir dans un premier temps, cette modélisation dans 'rviz'.

Lancer le 'launch' et bouger les articulations via les 'sliders'.



4- Afficher le robot dans gazebo

Pour commencer, il faut envoyer à gazebo un 'monde vide' via le paquet 'gazebo_ros' et un fichier 'launch' paramétrable 'empty_world.launch'.

Essayer cette commande : roslaunch gazebo_ros empty_world.launch

Ensuite, pour afficher le modèle (URDF) du robot dans gazebo, il faut utiliser le service **gazebo/spawn_model**. Ce service fait aussi partie du paquet '**gazebo_ros**' (http://wiki.ros.org/gazebo_ros).

Dans un fichier 'launch':


<node name="spawn_trunk_urdf" pkg="**gazebo_ros**" type="**spawn_model**" args="**-param** robot_description -urdf **-model** \$(arg robot_name)" respawn="false" output="screen" />

Ici les arguments fournis à '**spawn_model**' sont '**-param**' pour indiquer que le contenu 'urdf' du modèle se trouve dans la variable 'robot_description' et '**-model**' pour donner un nom au modèle dans gazebo.

Créer un fichier 'launch' nommé 'display_gazebo.launch' dans le dossier 'launch' du paquet :

Lancer le fichier 'launch'

Observer que le 'robot' est de couleur 'grise' et surtout que ses 'link' on tendance à retomber (du à la masse définie + gravité). Il faut donc définir les couleurs des 'link' pour gazebo et surtout définir un contrôleur/moteur pour les articulations.



5- Définir le type de 'plugin' gazebo à utiliser.

Créer un fichier 'kuka_lwr.gazebo.xacro' dans le dossier 'model', qui définira un 'plugin' gazebo.

Un 'plugin gazebo' est du code C++ compilé en bibliothèque dynamique (fichier '.so') qui sera chargé dans 'gazebo' et permettra d'interagir avec toutes ses fonctionnalités.

Plusieurs types de 'plugin' existent :

'world plugin' : on peut changer le moteur physique, les lumières, et autre propriétés du monde simulé.

'**model plugin**' : on peut interagir avec le modèle chargé dans 'gazebo', contrôler par exemple les 'joints' d'un robot.

'sensor plugin' : sert à modéliser des capteurs, comme une caméra par exemple.

'**system plugin**': permet de contrôler toutes les fonctions système de 'gazebo'.

'visual plugin' : permet par exemple d'ajouter des objets graphiques dans le monde simulé.

Dans notre cas, nous avons besoin d'un 'plugin' de type 'model plugin' pour interagir avec les articulations du robot afin de les faire bouger.

Ce 'plugin' devra aussi communiquer avec un contrôleur ROS. Ce dernier sera chargé à chaque mise à jour de la simulation 'gazebo' de calculer la bonne commande à envoyer au robot simulé.

Le concept de contrôleur se nomme : 'ROS control (http://gazebosim.org/tutorials?tut=ros control)'.

Il existe un 'plugin' clé en main permettant de contrôler les articulations d'un robot dans 'gazebo' via 'ros_control', ce 'plugin' se nomme '**libgazebo_ros_control.so**' et s'ajoute comme ceci dans l'urdf :

La balise **<robotSimType>** permet d'indiquer le type d'interface que l'on souhaite utiliser entre 'gazebo' et le contrôleur manager (ros_control).

Ici il s'agit d'une classe C++ '**DefaultRobotHWSim'** qui fait partie du 'namespace' C++ '**gazebo_ros_control**'. Pour info : Cette classe hérite de '**gazebo_ros_control**::RobotHWSim'. Ici un 'namespace /**ns_kuka_lwr**' a aussi été défini pour le robot, par commodité. Il permettra notamment par la suite, de travailler avec plusieurs robots dans des 'namespace' différents.

Le contenu du fichier sera une macro nommée 'kuka_lwr_gazebo' :

```
<?xml version="1.0"?>
<robot xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
        <xacro:macro name="kuka_lwr_gazebo" params="name namespace">
                 <gazebo>
                          <plugin name="${name}_gazebo_ros_control" filename="libgazebo_ros_control.so">
                                   <robotNamespace>${namespace}</robotNamespace>
                                   <robotSimType>gazebo_ros_control/DefaultRobotHWSim</robotSimType>
                          </plugin>
                 </gazebo>
                 <gazebo reference="${name}_base_link">
                          <gravity>true</gravity>
                          <material>Gazebo/Orange</material>
                 </gazebo>
                 <gazebo reference="${name}_1_link">
                          <gravity>true</gravity>
                          <material>Gazebo/Orange</material>
                 </gazebo>
```

```
<gazebo reference="${name}_2 link">
                           <gravity>true</gravity>
                           <material>Gazebo/Orange</material>
                  </gazebo>
                 <gazebo reference="${name}_3_link">
                           <gravity>true</gravity>
                           <material>Gazebo/Orange</material>
                 </gazebo>
                  <gazebo reference="${name}_4_link">
                           <gravity>true</gravity>
                           <material>Gazebo/Orange</material>
                  </gazebo>
                 <gazebo reference="${name}_5_link">
                           <gravity>true</gravity>
                          <material>Gazebo/Orange</material>
                  </gazebo>
                 <gazebo reference="${name}_6_link">
                           <gravity>true</gravity>
                           <material>Gazebo/Orange</material>
                  </gazebo>
                 <gazebo reference="${name}_7_link">
                           <gravity>true</gravity>
                           <material>Gazebo/Grey</material>
                  </gazebo>
         </xacro:macro>
</robot>
```

On en profite pour définir aussi toutes les couleurs de type 'gazebo' pour chaque 'link'. Cela permet de convertir les couleurs définies dans la partie 'visual' du 'link' dans l'urdf en couleur supportées par gazebo (les couleurs 'material gazebo' commencent toutes par 'Gazebo/color'). Enfin, on positionne aussi la propriété de gravité à 'true' pour chaque 'link'.

On n'oublie pas de passer en paramètre de cette macro le 'namespace' **\${namespace}** et le nom du robot **\${name}**.

<u>Attention</u>: Le plugin 'libgazebo_ros_control.so' cherche à lire les descriptions des 'joints' du bras dans un paramètre nommé par défaut 'robot_description'. Compte tenu que ce plugin se trouve dans un 'namespace', il faudra donc définir le paramètre 'nom_namespace/robot_description'. Ce paramètre contiendra uniquement la modélisation du bras (contenu dans le fichier 'only_kuka_lwr_gazebo.urdf.xacro').

```
Ajouter ceci dans le fichier 'display_gazebo.launch' :
<param name="ns_kuka_lwr/robot_description" command="$(find xacro)/xacro.py '$(find kuka_lwr_description)/model/only_kuka_lwr_gazebo.urdf.xacro'" />
```

Le choix du namespace 'ns_kuka_lwr' sera appliqué pour toute la modélisation qui suit.

6- Définir les informations sur les transmissions reliant les 'joints' et actionneurs.

Pour utiliser le 'plugin **gazebo_ros_control**', il faut ajouter des informations supplémentaires dans la modélisation 'URDF', notamment des informations sur le type de transmission **<transmission ...>** reliant un 'joint' **<joint...>** et un actionneur **<actuator ...>**. Un 'joint' par définition est relié mécaniquement à un moteur via une transmission, et c'est cette transmission qui

est définie :

Ici pas de 'réduction mécanique' pour la transmission (le paramètre est de 1). Les infos de cette transmission de type 'transmission_interface/SimpleTransmission' (une simple transmission avec un facteur de réduction, la seule supportée actuellement) concernent le joint 'kuka_lwr_0_joint' avec une interface 'hardware' de type 'PositionJointInterface'.

Il existe plusieurs type d'interfaces :

- Effort Joint Interface
- Velocity Joint Interface
- **Position** Joint Interface

qui respectivement permettent de lire l'état du 'joint' mais aussi de le commander en 'effort', 'vitesse', 'position'.

Le 'plugin **gazebo_ros_control**' analysera toutes les informations de transmissions et chargera les interfaces spécifiées.

Créer un fichier nommé 'kuka_lwr.transmission.xacro' dans le dossier 'model'.

Voici le contenu du fichier :

```
<?xml version="1.0"?>
<robot xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
         <xacro:property name="InterfacePosition" value="PositionJointInterface"/>
         <xacro:property name="InterfaceEffort" value="EffortJointInterface"/>
         <xacro:macro name="kuka_lwr_transmission" params="name">
                  <transmission name="${name}_0_trans">
                            <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>
                            <joint name="${name}_0_joint">
                                      <hardwareInterface>${InterfacePosition}</hardwareInterface>
                                      <!--<hardwareInterface>${InterfaceEffort}</hardwareInterface> -->
                            </joint>
                            <actuator name="${name}_0_motor">
                                      <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>
                            </actuator>
                   </transmission>
                  <transmission name="${name}_1_trans">
                            <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>
                            <joint name="${name}_1_joint">
                                      <\!\!\!\text{hardwareInterface}\!\!>\!\!\!\!\text{SInterfacePosition}\!\!<\!\!\!\text{hardwareInterface}\!\!>\!\!\!
                                      <!--<hardwareInterface>${InterfaceEffort}</hardwareInterface> -->
                            <actuator name="${name}_1_motor">
                                      <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>
```

```
</transmission>
                  <transmission name="${name}_2_trans">
                          <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>
                           <joint name="${name}_2_joint">
                                    <hardwareInterface>${InterfacePosition}</hardwareInterface>
                                    <!--<hardwareInterface>${InterfaceEffort}</hardwareInterface> -->
                           </joint>
                           <actuator name="${name}_2_motor">
                                    <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>
                          </actuator>
                  </transmission>
                 <transmission name="${name}_3_trans">
                           <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>
                           <joint name="${name}_3_joint">
                                    <hardwareInterface>${InterfacePosition}</hardwareInterface>
                                    <!--<hardwareInterface>${InterfaceEffort}</hardwareInterface> -->
                           <actuator name="${name}_3_motor">
                                    <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>
                  </transmission>
                 <transmission name="${name}_4_trans">
                           <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>
                          <joint name="${name}_4_joint">
                                    <hardwareInterface>${InterfacePosition}</hardwareInterface>
                                    <!--<hardwareInterface>${InterfaceEffort}</hardwareInterface> -->
                          </joint>
                           <actuator name="${name}_4_motor">
                                    <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>
                          </actuator>
                  </transmission>
                  <transmission name="${name}_5_trans">
                           <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>
                           <joint name="${name}_5_joint">
                                    <hardwareInterface>${InterfacePosition}</hardwareInterface>
                                    <!--<hardwareInterface>${InterfaceEffort}</hardwareInterface> -->
                          </joint>
                           <actuator name="${name} 5 motor">
                                    <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>
                          </actuator>
                  </transmission>
                 <transmission name="${name}_6_trans">
                          <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>
                           <joint name="${name}_6_joint">
                                    <hardwareInterface>${InterfacePosition}</hardwareInterface>
                                    <!--<hardwareInterface>${InterfaceEffort}</hardwareInterface> -->
                           </ioint>
                           <actuator name="${name}_6_motor">
                                    <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>
                           </actuator>
                  </transmission>
        </xacro:macro>
</robot>
```

On définit une macro 'kuka_lwr_transmission' qui ajoutera pour chaque 'joint' du bras kuka lwr les informations de transmission.

7- Inclure les fichiers de 'plugin' et 'transmission' dans la macro de définition du bras kuka.

Modifier le fichier 'kuka_lwr.urdf.xacro' en ajoutant après les 'include' des 'utils' ceci :

```
<!-- gazebo and transmission models /-->
<xacro:include filename="$(find kuka_lwr_description)/model/kuka_lwr.gazebo.xacro"/>
<xacro:include filename="$(find kuka_lwr_description)/model/kuka_lwr.transmission.xacro"/>
```

Ajouter l'appel de ces macros définies dans les fichiers inclus précédemment. Ceci juste avant la fin de la définition de la macro du bras kuka :

Lancer le 'launch' 'display_gazebo' pour observer les changements.

Les couleurs sont prises en compte dans gazebo, mais il manque dans le 'launch' le lancement du '**controller_manager**', dont son rôle sera de charger le ou les contrôleurs du robot.

8- Ajouter le '**controller_manager**' pour charger les contrôleurs.

Dans notre cas, on va utiliser des 'contrôleurs' fournis par ROS, mais on peut tout à fait développer son propre contrôleur.

La liste des contrôleurs et leurs paramètres vont être chargés via un fichier YAML dans le serveur de paramètres ROS avec la commande 'rosparam'.

Créer un fichier 'kuka_lwr_control.yaml' dans le dossier 'config' du paquet 'kuka_lwr_description' : ns_kuka_lwr:

```
# CONTROLLERS USED IN THE EXAMLE
joint_state_controller:
 type: joint_state_controller/JointStateController
 publish rate: 100
# Position Controllers -
joint0_position_controller:
 type: position_controllers/JointPositionController
joint: kuka_lwr_0_joint
joint1_position_controller:
 type: position_controllers/JointPositionController
joint: kuka lwr 1 joint
joint2 position controller:
 type: position controllers/JointPositionController
joint: kuka_lwr_2_joint
joint3_position_controller:
 type: position_controllers/JointPositionController
joint: kuka_lwr_3_joint
joint4_position_controller:
 type: position controllers/JointPositionController
```

```
joint: kuka_lwr_4_joint

joint5_position_controller:
    type: position_controllers/JointPositionController
    joint6_position_controller:
    type: position_controllers/JointPositionController
    joint: kuka_lwr_6_joint
```

Ici on énumère dans le 'namespace' '**ns_kuka_lwr**' la liste des contrôleurs que l'on souhaite charger. Un nom est donné à chaque contrôleur (par exemple : 'joint5_position_controller') suivi de leurs caractéristiques et paramètres.

Le contrôleur de type ' joint_state_controller/JointStateController' permettra de publier la position des 'joint' qui sera nécessaire au 'robot_state_publisher'.

Le contrôleur de type 'position_controllers/JointPositionController' permettra de contrôler le 'joint' par position angulaire.

(http://docs.ros.org/indigo/api/position controllers/html/namespaceposition controllers.html)

Les contrôleurs peuvent se charger via un '**controller manager**' avec le script '**spawner**' qui fait partie du paquet '**controller_manager**'.

Modifier le fichier 'display_gazebo.launch' en ajoutant ceci :

```
<!-- load all controller configurations to rosparam server -->
<rosparam file="$(find kuka_lwr_description)/config/kuka_lwr_control.yaml" command="load"/>
        <arg name="controllers" default="joint0_position_controller joint1_position_controller</pre>
joint2_position_controller joint3_position_controller
        joint4_position_controller joint5_position_controller joint6_position_controller" />
        <!-- spawn controllers in namespace 'ns_kuka_lwr' -->
        <group ns="ns_kuka_lwr">
                 <node name="controller spawner" pkg="controller manager" type="spawner" respawn="true"
output="screen" args="joint_state_controller $(arg controllers)"/>
        </group>
        <!-- publish joint states -->
        <group ns="ns_kuka_lwr">
                 <node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher"</pre>
respawn="false" output="screen">
                          <remap from="/joint_states" to="/ns_kuka_lwr/joint_states" />
                 </node>
```

Ici on retrouve bien les noms des contrôleurs dans la variable '**controllers**'.

Remarquer l'utilisation du 'namespace' '/ns_kuka_lwr' pour le 'controller_manager'.

On en profite aussi pour ajouter (toujours dans le namespace 'ns_kuka_lwr') le 'node robot_state_publisher' qui publiera l'état du robot (valeurs articulaires, effort ...) et sera utilisé par tf.

Relancer le fichier 'display_gazebo.launch'

```
Observer la liste des 'topics' disponibles pour chaque 'joint'.
rostopic list
...
/ns_kuka_lwr/joint0_position_controller/command
/ns_kuka_lwr/joint1_position_controller/command
```

/ns_kuka_lwr/joint2_position_controller/command

Le 'topic command' nous permettra de commander en radians le 'joint' comme ceci : rostopic pub -1 /ns_kuka_lwr/joint0_position_controller/command std_msgs/Float64 '{ data : -0.5}'

ou bien comme ceci:

rostopic pub -1 /ns_kuka_lwr/joint1_position_controller/command std_msgs/Float64 -- 0.5

On peut maintenant obtenir l'état des 'joints' avec : rostopic echo /ns_kuka_lwr/joint_states

Ou encore calculer les 'tf' entre 'joints'.

9- On souhaite maintenant modéliser 2 bras Kuka (un bras droit et un bras gauche) reliés sur un tronc commun (fichier 'platform.stl').

On souhaite pouvoir les afficher dans 'gazebo' et les bouger via des 'controllers' en position.

<u>Attention</u>: les bras seront définis dans 2 'namespace' différents ('ns_kuka_lwr_left' et 'ns_kuka_lwr_right')

A vous de jouer!