空気力学の基礎 (仮称)

佐藤 空馬 (14 期代空力班長)*

2025年8月29日

目次

第1章	初めに	3
1.1	基本用語の整理	3
	1.1.1 流体力学	3
	1.1.2 空気力学	5
	1.1.3 数值解析	8
第2章	流体力学	9
2.1	ナビエ–ストークス方程式	9
	2.1.1 ガウスの方法とラグランジュの方法	9
	2.1.2 ナビエ–ストークス方程式の簡単な導出	11
	2.1.3 ベルヌーイの定理	11
	2.1.4 境界方程式とレイノルズ数	11
2.2	ポテンシャル流	11
第3章	空気力学	12
3.1	ポテンシャル流と抗力・揚力	12
	3.1.1 抗力とダランベールのパラドクス	12
	3.1.2 循環と揚力	12
3.2	バロウマン法	12
	3.2.1 法線力	12
	3.2.2 圧力中心	12
3.3	超音速域での空力	12
	3.3.1 音速とマッハ数	12
	3.3.2 Prandtl-Glauert 変換	12
	3.3.3 窒息流	12
第4章	数值解析	13
4.1	CFD の基礎	13
	111 解析手法	12

目次	2

4.2	飛行シミュレーションの基礎	
付録 A A.1	数学的補足 クォータニオン	14 14
付録 B	材料力学の基礎	15
付録 C	自作エンジンの基礎	16
C.1	ハイブリッドエンジンの燃焼理論	16
C.2	流量係数	16
C.3	ノズル理論	16

第1章

初めに

1.1 基本用語の整理

この章では、基本的な用語を整理する.種々の詳細や導出については次章以降で述べるので、必要に応じて参照されたい.

1.1.1 流体力学

液体や気体 (総じて流体) の力学的性質を研究する学問を 流体力学 という.

流体の流れは、その流れの様子により **層流** (Laminar flow) と **乱流** (Turbulent flow) に大別される。その名の通り、層流はいわば整った流れであり、乱流は不規則な流れである。より厳密には、流れの状態は **レイノルズ数** (Reynolds number) という無次元数により決定される。これは、慣性力と粘性力の比を表すものであり、その定義は以下の通りである。

定義 1.1 レイノルズ数 Re

流体の慣性力と粘性力の比を表す無次元数.

$$Re \equiv \frac{\text{慣性力}}{\text{粘性力}} = \frac{\rho UL}{\mu} = \frac{UL}{\nu} \tag{1.1}$$

ただし、 ρ は流体の密度、U は代表速度、L は代表長さ、 μ は粘性係数、 ν は動粘性係数である。ここで、代表速度・代表長さはそれぞれ対象とする系によって取り方が異なる(そのため、この値はあくまでも目安である)。

このレイノルズ数が小さい場合,粘性力が支配的であり,流れは層流となる.一方で,レイノルズ数が大きい場合,慣性力が支配的であり,流体の各要素がめいめい自由に動こうとするため,流れは乱流となる.一般的に,レイノルズ数が約2300以上であれば乱流となる.

次に、支配方程式の話に移ろう.定常(すなわち流れが時間的に変化しない)・非圧縮流れの場合、流体の運動は ベルヌーイの定理 (Bernoulli's theorem) に従う.以下にその定理を示す.第二式からわかるように、本質的には流線上のエネルギー保存則である.

定義 1.2 ベルヌーイの定理

定常・非圧縮流れにおいて,流線上の任意の点で成り立つ関係式.以下のように,次元の 異なる3通りの表現があるが,いずれも同じ内容を表している.

圧力の次元:
$$p + \frac{1}{2}\rho U^2 + \rho gh = \text{const.}$$
 (1.2)

エネルギーの次元:
$$\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}U^2 + gh = \text{const.}$$
 (1.3)

高さの次元:
$$\frac{p}{\rho g} + \frac{U^2}{2g} + h = \text{const.}$$
 (1.4)

ただし、p は圧力、 ρ は流体の密度、U は流体の速度、g は重力加速度、h は基準面からの高さである.

補足として,一部の項には特別な名前が付けられている.第一式について,流体が持つ圧力 p を特に静圧, $\frac{1}{2}\rho U^2$ を動圧という.また,第三式について,このような形で表される値を水頭 (Water Head) と呼び,それぞれ $\frac{p}{\rho g}$ を圧力水頭, $\frac{U^2}{2g}$ を速度水頭,h を位置水頭という.

例えば、流れの中に置かれた物体が受ける力を考えよう。物体表面では流体の速度が 0 になる (このような点を **よどみ点** (Stagnation Point) という)。したがって、ベルヌーイの法則から動圧 がすべて静圧に変換される。これによって、流れの中に置かれた物体は、流れの方向に動圧 $\frac{1}{2}\rho U^2$ を受けることになる。このようによどみ点で受ける圧力を特に **よどみ圧** (Stagnation Pressure) という。

より一般の系, すなわち非定常・圧縮流れ・粘性流れの場合, 流体の運動は ナビエーストークス 方程式 (Navier–Stokes equations; NS eq.) に従う. 以下にその方程式を示す.

定義 1.3 ナビエ—ストークス方程式

ナビエ-ストークス方程式とは、流体の運動を記述するための偏微分方程式である.これらの方程式は、質量保存則、運動量保存則、エネルギー保存則を基に導かれる.

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g}$$
 (1.5)

ただし、 ${\bf u}$ は流体の速度ベクトル、p は圧力、 ρ は流体の密度、 ν は動粘性係数、 ${\bf g}$ は外力項である.

詳細についてここでは踏み入らないが、非線形であるため解析的に解くことは困難であり、数値的に(すなわちコンピュータを用いて)解くことが一般的である.

1.1.2 空気力学

空気中を飛翔する物体 (以下,飛翔体) には,その空気の流れに伴って様々な力が作用する.このような力の発生機構やその影響を研究する学問を**空気力学**という.ここでは,基本的な用語を紹介し、詳細な導出については次節以降に述べる.

まず、飛翔体に作用する力を整理しよう。以下に示すように、飛翔体には流れ方向に抗力 (Drag force) が、流れに垂直な方向に<mark>揚力</mark> (Lift force) が作用する。一方で、これらの力を機軸方向とそれに垂直な方向にも分解することができる。これら方向の力をそれぞれ 軸力 (Axial force) と 法線力 (Normal force) と呼ぶ。

先に述べたように、流れ場に置かれた物体表面にはよどみ圧 $\frac{1}{2}\rho U^2$ が作用する.よって、物体表面全体にわたってこの表面にかかる圧力を積分すると、物体に作用する力を求めることができる.物体表面全体にわたってこの圧力が作用すると考えるとおおよそ動圧 $\frac{1}{2}\rho U^2$ に比例した大きさの力が物体に作用すると考えられる*.

そこで,これら値を無次元化することを考えよう.先の議論から,物体に作用する力は動圧 $\frac{1}{2}\rho U^2$ に比例すると考えられ,また抗力なら断面積にも比例すると考えられる.したがって,これらの値で除して無次元化することで,流速や飛翔体の大きさが異なる場合でも,力の大きさを比較することができる.

定義 1.4 力の無次元化 1

無次元化とは、物理量を無次元数で表現することであり、これによってスケールの物理現象を比較することが可能になる。以下に、抗力と法線力を無次元化した、抗力係数 (Drag force coefficient) C_D と法線力係数 (Normal force coefficient) C_N を示す。

$$C_D \equiv \frac{D}{\frac{1}{2}\rho U^2 A}, \quad C_N \equiv \frac{N}{\frac{1}{2}\rho U^2 A}$$
 (1.6)

ただし,D は抗力,N は法線力, ρ は流体の密度,U は流体の速度,A は物体の代表面積である。なお,これらの定義は軸力や揚力についても同様に適用できる。また,代表面積は物体の正面投影面積 (つまり断面積) を用いることが多いが,例えば翼の揚力を解析する場合などには動圧と翼面積で無次元化することもある。

また、揚力であれば物体の姿勢にも依存するであろうと考えられる。実際には、迎角・迎え角

^{*} 無論,厳密には不適当な議論である.ベルヌーイの定理を立脚点に計算すると,圧力の表面積分は 0 になることが知られている.これを <mark>ダラ</mark>

(Angle of Attack; AoA) という、機軸と流れ方向がなす角度に比例することが知られている。また、低迎角であれば法線力と揚力は一致するため、法線力係数も迎角に比例すると考えられる。そこで、次のように法線力係数を迎角で除してみよう:

定義 1.5 力の無次元化 2

法線力係数を迎角で除して無次元化することで、以下のような 法線力係数傾斜 (Normal force coefficient slope) $C_{N\alpha}$ を定義することができる.

$$C_{N\alpha} \equiv \frac{C_N}{\alpha} \tag{1.7}$$

ただし、 α は迎角 [単位: rad] であるため単位は $[{\rm rad}^{-1}]$ となるが、ラジアンは無次元であるため結局は無次元数である.ここで傾斜というのは、低迎角であれば法線力係数が迎角に比例することに由来する (i.e. $C_N=C_{N\alpha}\alpha$).

次に、モーメントについても考えよう.以下にモーメントの無次元化を紹介する.ただし、実用 上この定義式を用いることは少ない.

定義 1.6 モーメントの無次元化

モーメントの無次元化は以下のように定義される.

$$C_M \equiv \frac{M}{\frac{1}{2}\rho U^2 A L} \tag{1.8}$$

ただし,M はモーメント,L は物体の代表長さである.

ロケットにおいては、フィンの不整合によるモーメントやエンジンの燃焼によるモーメント*, その他さまざまな要因でモーメントが発生するが、最も顕著なのは**法線力によるモーメント**である.ここでは法線力によるモーメントについて議論する.

このモーメントを議論する上で重要なのは、力の作用点である。これを、**圧力中心** (Center of Pressure; CP) と呼ぶ。動力学の議論から、任意の物体は重心を通る軸を中心に回転することがわかっている。したがって、圧力中心と重心の位置関係がモーメントの発生に重要な役割を果たす。

定義 1.7 圧力中心

圧力中心とは、物体に作用する法線力の合力の作用点のことである:

$$C_{\rm P} \equiv \frac{\int N(x)x \, \mathrm{d}x}{\int N(x) \, \mathrm{d}x} \tag{1.9}$$

^{*} これを **ジェットダンピングモーメント** (Jet Damping Moment) という.これは燃焼・排気されるガスがロケットから持ち去る角運動量に

ここで,積分は機軸方向にわたって行い,N(x) は位置 x における法線力分布である. 各コンポーネント i (e.g. ノーズ,ボディ,フィン,etc.) の圧力中心を C_{Pi} ,法線力を N_i とすると,以下のようにも表現できる.

$$C_{\rm P} = \frac{\sum_{i} N_i C_{\rm P}_i}{\sum_{i} N_i} \tag{1.10}$$

注意 1.1 重心

念のため、重心の定義を以下に示す. 圧力中心の定義と対称的なのがわかる.

$$C_{\rm G} \equiv \frac{\int \lambda(x)x \, \mathrm{d}x}{\int \lambda(x) \, \mathrm{d}x} \tag{1.11}$$

ここで、積分は機軸方向にわたって行い、 $\lambda(x)$ は位置 x における線密度分布である.

ロケットの安定性を議論するときに用いられる安定比は、以下のように定義される.

定義 1.8 安定比

ケットにおける安定比とは,圧力中心と重心の位置関係を示す指標であり,以下のように定義される.

Stability Margin
$$\equiv \frac{C_{\rm P} - C_{\rm G}}{L}$$
 (1.12)

ここで,L は物体の機体長である.また,圧力中心・重心ともに先頭からの長さを表している.

図を描けば明らかなように、安定であるためには、圧力中心が重心よりも後方に位置しなければならない. すなわち、安定比は正である必要がある. 一方で、過大な安定比は、**風見効果**というロケットが風上に向かう現象を強くし、横風に対して不安定になる. 従って、安定比は 10-20% 程度が望ましいとされる.

また、増大するモーメントに対してそれを減衰させる方向にモーメントがはたらく.これを**ダン ピングモーメント** (Damping moment) という.これまでの議論はすべて静的なものを仮定していたが、これは動的な効果であり、ロケットの過去の運動履歴に依存する*.

ここでは、簡単に一般の減衰モーメント係数の定義と、ロケットにおけるピッチ・ヨー減衰モーメント係数、ロール減衰モーメント係数について以下に示す。詳細については本稿では立ち入らないため、必要に応じて詳細をまとめた拙稿『減衰モーメント係数について』を参照されたい。

^{*} これはナビエ-ストークス方程式の非線形性に起因する.

定義 1.9 減衰モーメント係数

一般に、減衰モーメント係数は以下によって定義される:

$$C_{m\dot{\theta}} = \frac{4}{\rho v^2 S L} \frac{v}{L} \frac{\partial M}{\partial \dot{\theta}} \tag{1.13}$$

特に,ロケットにおけるピッチ・ヨー減衰モーメント係数 C_{mq} ,ロール減衰モーメント係数 C_{mp} は,

$$C_{mq} = -4\sum_{i} \left(\frac{C_{n\alpha i}}{2}\right) \left(\frac{C_{pi} - C_g}{L}\right)^2, \tag{1.14}$$

$$C_{mp} = -8 \times \frac{(\text{span} + d/2)^4}{\pi L^2 \frac{\pi d^2}{4}}.$$
 (1.15)

また、ナビエ-ストークス方程式の非線形性に起因して、**フラッタリング** (Flutter) といった空力的に不安定な現象が発生することがある.これは主に翼に関する現象であり、窓ガラスがカタカタと震えるように、翼が振動する現象である.特定の速度以上では、この振動が増幅され、最終的に翼の破壊に至ることがある.

1.1.3 数值解析

先に述べたように、ナビエ-ストークス方程式は非線形であるため解析的に解くことは困難であり、数値的に解くことが一般的である.この手法を **計算流体力学** (Computational Fluid Dynamics; CFD) という.定義 1.3 で示したように、ナビエ-ストークス方程式は偏微分方程式で記述される.微分とは、つまるところ二点間の距離や時間間隔を極限まで小さくしたときの変化率を表すものである.従って、空間を細かく区切ることで、この微分を差分で近似することができる.この区切られた空間を \times ッシュ (Mesh) と呼ぶ.

飛行シミュレーションについても同様である。ロケットの飛行シミュレーションでは、運動をモデル化して得られる運動方程式から、ロケットの運動を数値的に解くことで、飛行軌道を予測する。その詳細については後の章で詳述する。

第2章

流体力学

このセクションでは、流体力学の基礎についてナビエストークス方程式をまず初めに導出し、その後ベルヌーイの定理やポテンシャル流について説明する。歴史的な順番からはベルヌーイの定理を先に説明するべきかもしれないが、ここでは理論に重きを置くため、ナビエーストークス方程式を先に説明することに注意されたい。

2.1 ナビエ-ストークス方程式

2.1.1 ガウスの方法とラグランジュの方法

本題に入る前に,流体力学における二つの主要な見方である,オイラーの方法とラグランジュの方法について説明する.

定義 2.1 オイラーの方法

オイラーの方法とは、空間のある固定された一点に注目し、その点を流体が通過していく様子を観察する方法である。ある物理量 A を指定するには A(x,y,z,t) または、 $A(\mathbf{r},t)$ と表現すればよい。

定義 2.2 ラグランジュの方法

ラグランジュの方法とは,ある特定の微小流体要素 a に注目し,その流体要素が時間とともにどのように変化するかを観察する方法である.ラグランジュの方法においてある物理量 A を指定するには $A_{\mathbf{r}}(t)$ と表現すればよい.ただしここで添字の位置ベクトル \mathbf{r} は,その流体要素が初めにその位置 \mathbf{r} に存在したという程度の意味である.

ここでラグランジュの方法に関連して、流線・流跡線・流脈線それぞれの違いを以下に説明する.

 $[^]a$ 勿論,個々の原子・分子はブラウン運動するため,流体要素としてこれらをイメージするのは不適当である.それよりも大きい仮想的な微小要素をイメージするのが妥当である.

第 2. 流体力学 10

定義 2.3 流線・流跡線・流脈線

流線・流跡線・流脈線の違いを以下にまとめる.

用語	定義
流線	各時刻において、流体の速度ベクトルが接線となる曲線
流跡線	流体のある点を通過した粒子の軌跡
流脈線	ある点を通過した粒子をつないだ曲線

これらは一般には異なるが、定常流においては一致する.

例えば風洞実験の写真などでよく見られる煙の流れは、流線ではなくて流脈線を可視化したものであると言える*.

さて,流跡上でのある流体粒子が微小時間で移動する間に,その物理量がどのように変化するかを考えてみよう.これはラグランジュ的な方法における時間微分に相当する.

微小時間変化を Δt とすると,変位は三次元座標系において,

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{u} \Delta t$$

と表される. したがって、流跡上での微分はテーラー展開を用いると、

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{A_{\mathbf{r}}(t + \Delta t) - A_{\mathbf{r}}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{A(\mathbf{r} + \mathbf{u}\Delta t, t + \Delta t) - A(\mathbf{r}, t)}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} \left((\nabla A(\mathbf{r}, t)) \cdot \mathbf{u}\Delta t + \frac{\partial A(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \Delta t \right)$$

$$= \left(\mathbf{u} \cdot \nabla + \frac{\partial}{\partial t} \right) A(\mathbf{r}, t)$$

となる. この微分を流体要素 (物質) に注目した微分であるから, 物質微分と呼び, 以下のように表記する:

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}A(\mathbf{r},t) = \left(\mathbf{u}\cdot\nabla + \frac{\partial}{\partial t}\right)A(\mathbf{r},t)$$

定義 2.4 物質微分

物質微分 (Material derivative) とは、ラグランジュの方法に基づいた流体要素からみた時間微分であり、以下のように表される.

$$\frac{\mathbf{D}}{\mathbf{D}t} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \tag{2.1}$$

^{*} ただし, 風洞実験で煙を用いて流れを見る場合には定常的な場合が殆どであるため, 流線と言っても差し支えない.

第 2. 流体力学

2.1.2 ナビエ-ストークス方程式の簡単な導出

物質微分をもとに、流体要素にかかる力から運動方程式を立ててみよう.

微小流体要素を、その体積が $\Delta x \Delta y \Delta z$ なる微小立方体とする。このとき、圧力勾配による力を考えてみよう。

- 2.1.3 ベルヌーイの定理
- 2.1.4 境界方程式とレイノルズ数
- 2.2 ポテンシャル流

第3章

空気力学

- 3.1 ポテンシャル流と抗力・揚力
- 3.1.1 抗力とダランベールのパラドクス
- 3.1.2 循環と揚力
- 3.2 バロウマン法
- 3.2.1 法線力
- 3.2.2 圧力中心
- 3.3 超音速域での空力
- 3.3.1 音速とマッハ数
- 3.3.2 Prandtl-Glauert 変換
- 3.3.3 窒息流

第4章

数值解析

- 4.1 CFD **の基礎**
- 4.1.1 解析手法
- 4.2 飛行シミュレーションの基礎
- 4.2.1 運動方程式を立てる

付録 A

数学的補足

A.1 クォータニオン

付録 B

材料力学の基礎

付録C

自作エンジンの基礎

- C.1 ハイブリッドエンジンの燃焼理論
- C.2 流量係数
- C.3 ノズル理論