
KANIROBOT

組み立てマニュアル



①タミヤ インセクトを組み立てる.

※タミヤインセクトの組み立て手順は、箱に同封してある説明書を参照すること、


制作のポイント!


[1] ネジはしっかりと締めること. 付属のドライバ (ねじ回し) は小さくて力が





[2] コントローラは使わないので、付属の<mark>説明書の手順 3 から始める</mark>こと、 ケーブルはモータから 20~30 cm のところで切ってください。





[3] **ギアボックスの歯車はしっかり差し込む**. 机などに押し付けると良いでしょう. 取り付けが甘いとロボットが動きません. また, **モーターの軸にグリスを塗らないこと**. ギアが外れやすくなります.




[3] モーターの左右を間違えないよう注意. 反対に付けると逆走します.



[4] 足の針金の取り付け方に注意. 後ろ側で針金をクロスさせます.



[5] 軸が見えなくなるまで, 足をしっかり差し込みましょう.




②タミヤ インセクトの<mark>動作確認</mark>をする. プログラミングの前に、インセクトがちゃんと組みあがっているか確かめよう. スタッフの用意しているタミヤインセクトのコントローラをつなげて、説明書 通りに動くかを調べて下さい.




先端から 1~2 cmの場所をワイヤーストリッパーの 0.5 の穴ではさんで被膜を剥く



銅線(銅線)を少し ねじる




※スタッフに, ギアがしつかりはまっているか, モーターがしっかり ねじ止めされているか, モーターの向きが間違っていないか, 足の接続が間違っていないか, を確認してもらってください. ① 前の机から以下の物品を取ってくる. 分からなければスタッフに聞いてください.





















- [1] プレート (センサー・ケーブル 取り付け済み)
- [2] マイコン・モータードライバ基板
- [3] M3 トラスネジ 7 本
- [4]ナット入り貼り付け型スペーサー 1 パック (ネジ 4 本在中) [5] ボール台座 (サーボモータ 取り付け済み) [羽とネジは後ほど渡します]
- [6] マジックテープ (幅 5 cm に切る)
- [7] 位置決め用治具
- [8] 電池ボックス用ケーブル
- [9] 電池ボックス
- [10] 単三電池 4 本

① 位置合わせ用の治具 (透明プラスチック) をロボットの上に載せ, 「ナット入り貼り付け型スペーサー」を 4 つ貼りつける. 穴は外側へ向ける.


スペーサーは、全てについて、軽く置いて貼り付ける場所を決めてから力をかけて貼り付けること (そうしないとずれる). 貼り終わったら治具は外す



② ロボットの上からプレートを重ねる. その際, 前後を間違えないこと.




③ ロボットとプレートをネジ止めする. ネジは「ナット入り貼り付け型スペーサー」内に入っていたものを使う.



④ モータードライバ基板とマイコンを取り付ける. トラスネジを用いる. その際, 電源コードをプレートとマイコンの間を通しておく.



⑤ プレートと電池ボックスに取り付けのためのマジックテープを貼りつける. 電池ボックスに電池を入れる




⑥ 電池ボックスを設置し、ケーブルと接続する. コネクタは下側にケーブルが来るようにする. また、右側のライトセンサのケーブルは CON3, 左側は CON5 につなぐ.





⑦ モーター線をつなぐ、引っ張ってもケーブルが抜けないことを確認する



向かって左から,

黄色・青・赤・白

かにっぽいデコレーションをしよう!




ボール受けの取り付けは、プログラミングを開始してから行います.

① サーボモータの羽の取り付け位置を決めるため、サーボモータを動かすサンプル プログラムを作成し、ロボットに書き込んで実行する、プログラムでは最後にサーボ モータの角度を 0 にすること、上手く動いたら羽をネジ止めする、角度 0 度の時に 羽がボールの支えとなるようにする、ボールが落ちないか確認しよう。





② ボール受けをネジ止めする. トラスネジを用いる. 余ったケーブルは柱に巻いて まとめておく.





③ プレートに電池ボックスを取り付けるためのマジックテープを貼りつけ, サーボモーターのケーブルを CON2 に接続する.

