Trabalho Nº1 - MRAC Direto

COE603 - Controle Adaptativo

Caio Cesar Leal Verissimo - 119046624 Leonardo Soares da Costa Tanaka - 121067652 Lincoln Rodrigues Proença - 121076407 Engenharia de Controle e Automação - UFRJ Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Maio de 2025

Conteúdo

1	Res	umo das equações do sistema	2	
	1.1	Equações do Algoritmo MRAC Direto	2	
	1.2	Estabilidade do Algoritmo MRAC Direto	3	
2	Diag	gramas de blocos	4	
3	Res	ultados das simulações	6	
	3.1	Simulação #1	6	
	3.2	Simulação #2	6	
	3.3	Simulação #3	6	
	3.4	Simulação #4	6	
	3.5	Simulação #5	6	
	3.6	Simulação #6	6	
	3.7	Simulação #7	6	
	3.8	Simulação #8	6	
	3.9	Simulação #9	6	
	3.10	Simulação #10	6	

1 Resumo das equações do sistema

Neste experimento, simulamos o algoritmo MRAC Direto para o caso:

• n = 1 (ordem da planta)

• $n^* = 1$ (grau relativo)

• $n_p = 2$ (número de parâmetros)

1.1 Equações do Algoritmo MRAC Direto

A Tabela 1 resume as equações fundamentais do algoritmo MRAC (Model Reference Adaptive Control) na forma direta, considerando uma planta de primeira ordem (n = 1), grau relativo igual a 1 $(n^* = 1)$ e número de parâmetros $n_p = 2$.

Descrição	Equação	Ordem
Planta	$\dot{y} = a_p y + k_p u$	1
Modelo	$\dot{y}_m = -a_m y_m + k_m r$	1
Erro da saída	$e_0 = y - y_m$	
Lei de controle	$u = \theta^T \omega$	
Regressor	$\omega^T = \begin{bmatrix} y & r \end{bmatrix}$	
Lei de adaptação	$\dot{\theta} = -\operatorname{sign}(k_p)\Gamma\omega e_0$	2

Tabela 1: Resumo do Algoritmo MRAC Direto

A Figura 1 ilustra o diagrama de blocos do sistema em malha fechada, juntamente com a verificação da equivalência com o modelo de referência. Este diagrama mostra como a combinação dos ganhos adaptativos θ_1^* e θ_2^* pode transformar o comportamento da planta para que ela imite o modelo de referência.




Figura 1: Diagrama de blocos e verificação da equivalência com o modelo de referência

As expressões ideais para os parâmetros θ_1^* e θ_2^* que garantem essa equivalência são apresentadas a seguir. Esses parâmetros são obtidos por identificação direta, com base nas constantes do modelo e da planta.

$$\theta_1^* = -\frac{a_p + a_m}{k_p} \qquad \qquad \theta_2^* = \frac{k_m}{k_p}$$

Essas equações representam os valores ideais dos parâmetros adaptativos para que a planta controlada siga o comportamento especificado pelo modelo de referência. Na prática, o algoritmo de adaptação busca aproximar esses valores ao longo do tempo.

1.2 Estabilidade do Algoritmo MRAC Direto

1. Forma vetorial e definições Escrevendo em forma vetorial:

$$\boldsymbol{\theta}^* = \begin{bmatrix} \theta_1^* \\ \theta_2^* \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} y \\ r \end{bmatrix} \implies u^* = \boldsymbol{\theta}^{*T} \boldsymbol{\omega}.$$
 (1)

Analogamente, a lei de controle é

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad u = \boldsymbol{\theta}^T \, \boldsymbol{\omega}. \tag{2}$$

2. Dinâmica do erro Definimos o erro de saída:

$$e = y - y_m. (3)$$

Subtraindo as dinâmicas da planta e do modelo:

$$\dot{e} = \dot{y} - \dot{y}_m = (a_p y + k_p u) - (-a_m y_m + k_m r)
= -a_m (y - y_m) + (a_p + a_m) y + k_p u - k_m r + \underbrace{(a_m y) - (a_m y)}_{=0}
= -a_m e + k_p \Big[\frac{a_p + a_m}{k_p} y + u - \frac{k_m}{k_p} r \Big]
= -a_m e + k_p \Big[u - \theta_1^* y - \theta_2^* r \Big]
= -a_m e + k_p \Big[u - u^* \Big].$$
(4)

3. Erro paramétrico Definimos o vetor de erro de parâmetro:

$$\tilde{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}^* \implies \dot{e} = -a_m e + k_p \, \tilde{\boldsymbol{\theta}}^T \boldsymbol{\omega}.$$
 (5)

4. Função de Lyapunov Escolhemos

$$V(e,\tilde{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}|k_p|\tilde{\boldsymbol{\theta}}^T \Gamma^{-1}\tilde{\boldsymbol{\theta}}.$$
 (6)

Calculando sua derivada:

$$\dot{V} = e \,\dot{e} + |k_p| \,\tilde{\boldsymbol{\theta}}^T \,\Gamma^{-1} \,\dot{\tilde{\boldsymbol{\theta}}}
= -a_m e^2 + k_p \,\tilde{\boldsymbol{\theta}}^T \,\boldsymbol{\omega} \,e + |k_p| \,\tilde{\boldsymbol{\theta}}^T \,\Gamma^{-1} \,\dot{\tilde{\boldsymbol{\theta}}}.$$
(7)

Para garantir $\dot{V} \leq 0$, adotamos a lei de adaptação

$$\dot{\boldsymbol{\theta}} = -\Gamma \operatorname{sign}(k_p) \,\boldsymbol{\omega} \, e. \tag{8}$$

5. Conclusões de estabilidade Com essa escolha,

$$\dot{V} = -a_m e^2 \le 0, \quad \Longrightarrow \quad e(t), \ \tilde{\boldsymbol{\theta}}(t) \in \mathcal{L}_{\infty}. \tag{9}$$

Como $r(t) \in \mathcal{L}_{\infty} \Rightarrow y_m(t) \in \mathcal{L}_{\infty}$ e

$$\dot{V} \le 0 \implies V(t) \le V(0),\tag{10}$$

segue que

$$\int_0^t e^2(\tau) \, d\tau < \infty \quad \Longrightarrow \quad e \in \mathcal{L}_2. \tag{11}$$

Finalmente, aplicando o lema de Barbalat,

$$e \in \mathcal{L}_2, \quad \dot{e} \in \mathcal{L}_\infty \quad \Longrightarrow \quad \lim_{t \to \infty} e(t) = 0.$$
 (12)

2 Diagramas de blocos

Nesta seção, apresentamos os principais diagramas de blocos que descrevem o funcionamento do controle adaptativo modeloreferência (MRAC) na sua forma direta. Cada figura ilustra uma parte fundamental do sistema, desde a estrutura geral até os componentes individuais como a planta, o modelo de referência e a malha de adaptação.




Figura 2: Diagrama de blocos geral do controle MRAC direto.

A Figura 2 mostra a arquitetura geral do controlador MRAC direto. O objetivo do sistema é ajustar os parâmetros do controlador de modo que a saída da planta acompanhe a saída do modelo de referência para qualquer entrada r(t). O sinal de erro $e = y - y_m$ é utilizado para atualizar os parâmetros adaptativos.




Figura 3: Malha de adaptação dos parâmetros $\boldsymbol{\theta}.$

Na Figura 3, destacamos a malha de adaptação, responsável por ajustar os parâmetros do controlador θ com base no erro de seguimento. Essa adaptação ocorre conforme uma lei de atualização derivada da função de Lyapunov, garantindo estabilidade do sistema.




Figura 4: Componentes individuais do sistema MRAC.

A Figura 4 agrupa os blocos fundamentais do sistema MRAC. À esquerda, o modelo de referência define a dinâmica desejada para o sistema. Ao centro, está a planta controlada, que deve seguir essa referência. À direita, o sinal de referência r(t) atua como entrada comum para ambos os blocos, sendo a base para comparação entre o comportamento ideal e o real.

3 Resultados das simulações

- 3.1 Simulação #1
- 3.2 Simulação #2
- 3.3 Simulação #3
- 3.4 Simulação #4
- 3.5 Simulação #5
- 3.6 Simulação #6
- 3.7 Simulação #7
- 3.8 Simulação #8
- 3.9 Simulação #9
- 3.10 Simulação #10