컴퓨터시스템구조 - Computer System Structure

컴퓨터시스템구조 - Computer System Structure

- 1 컴퓨터시스템 개요
 - 1. 역사 및 세대별 발전과정
 - 컴퓨터의 세대별 특징
 - 제1세대 컴퓨터
 - 제2세대 컴퓨터
 - 제3세대 컴퓨터
 - 제4세대 컴퓨터
 - 차세대 컴퓨터
 - 2. 컴퓨터 기본구조
 - 구성요소
 - 3. 컴퓨터 분류
 - 처리성능과 규모에 따른 분류
 - 구조에 따른 분류
- 2 데이터 표현 및 연산
 - 1. 진법과 진법변환
 - 진법
 - 진법 변환
 - 2. 보수
 - 보수체계
 - 보수를 이용한 연산
 - 3. 데이터의 표현
 - 정수표현
 - 부동소수점표현
 - 문자표현 및 코드체계
 - 4. 연산
 - 산술연산
 - 논린연산
 - 비트연산
- 3 디지털 논리회로
 - 1. 부울대수 및 논리게이트
 - 부울대수
 - 부울함수의 간략화
 - 논리게이트 AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR 등
 - 논리 회로(logic diagram)
 - 2. 조합 논리회로
 - 가산기
 - 멀티플렉서, 디멀티플렉서
 - 인코더, 디코더
 - 3. 순차 논리회로
 - 플립플롭
 - 레지스터

- 카운터
- 메모리셀

4 중앙처리장치(CPU: Central Processing Unit)의 구조와 기능

- 1. CPU 구성요소
 - 처리장치
 - 처리장치 구성
 - 처리장치 구성요소
 - 산술/논리장치 (산술/논리연산장치) (ALU)
 - 제어단어
 - 제어장치
 - 레지스터
 - 범용 레지스터
 - 특수 레지스터
 - 내부버스
- 2. 명령어 사이클
 - 마이크로 연산
 - 레지스터 전송 마이크로연산
 - 산술 마이크로연산
 - 논리 마이크로연산
 - 시프트 마이크로연산
 - 명령어 사이클(instruction cycle)
 - 명령어 인출 사이클
 - 명령어 실행 사이클
 - 간접 사이클
 - 인터럽드 사이클
- 3. 명령어 파이프라이닝
 - 명령어 파이프라이닝(instruction pipelining)
 - 2단계 명령어 파이프라인
 - 4단계 명령어 파이프라인
 - 6단계 명령어 파이프라인
- 5 컴퓨터 명령어
 - 1. 명령어 세트
 - 명령어 형식
 - 기억장소에 따른 분류
 - 오퍼랜드의 수에 따른 분류
 - 2. 주소 지정 방식
 - 묵시적(암시적) 주소지정방식 (의미주소지정방식) (스택 주소지정방식)
 - 즉치 주소지정방식
 - 직접 주소지정방식
 - 간접 주소지정방식
 - 레지스터 직접주소지정방식
 - 레지스터 간접주소지정방식
 - 변위 주소지정방식
 - 상대주소지정방식
 - 인덱스된 주소지정방식
 - 베이스 주소지정방식
- 6 제어장치
 - 1. 제어장치의 기능
 - 2. 제어장치의 구조

- 3. 명령어 사이클에서의 제어신호
- 4. 마이크로 프로그램 제어방식
 - 마이크로 명령어의 형식
 - 마이크로 프로그래밍
 - 마이크로 프로그램 실행
- 5. 하드와이어드(hardwired) 제어
 - 제어장치의 구현
 - 상태 플립플롭을 이용한 제어방식
 - 순서 레지스터와 디코더를 이용편한 제어방식

7 기억장치

- 1. 기억장치 개요
 - 기억장치 종류 및 특성
 - 참조 지역성
 - 기억장치의 계층적 구조
 - 기억장치의 성능평가 요인
- 2. 주 기억장치
 - 주 기억장치의 기능
 - RAM의 구조 및 종류
 - ROM의 구조 및 종류
 - 기억장치 모듈 설계
 - 복수모듈기억장치
 - 연관기억장치
- 3. 캐시 기억장치
 - 동작원리
 - 사상(mapping) 방법
 - 쓰기정책 write-through, write-back
 - 성능 개선효과

8 보조기억장치

- 1. 자기디스크
 - 디스크 구조 및 용어
 - 디스크 접근 시간
- 2. 광기억장치
 - 광기억장치 특성
 - 광기억장치 종류
- 3. 레이드(RAID)
 - 레이드(RAID) 개요
 - 레이드(RAID) 종류 level 0 ~ level 6
- 9 시스템 버스 및 입출력장치
 - 1. 시스템버스
 - 시스템버스 구조
 - 데이터버스
 - 주소버스
 - 제어버스
 - 버스 대역폭
 - 시스템버스 기본동작
 - 2. 버스중재(arbitration)
 - 병렬 중재방식
 - 직렬 중재방식
 - 폴링 방식

- 3. 입출력장치 제어
 - 입출력장치 제어기
 - 입출력장치 제어기 동작순서
- 4. 입출력 주소 지정
 - 기억장치사상 입출력(memory mapped I/O)
 - 분리형 입출력(isolated I/O)
- 5. 인터럽트를 이용한 입출력
 - 인터럽트 구동 입출력(interrupt-driven I/O)
 - 다중 인터럽트 선을 사용하는 방식
 - 데이지 체인 방식
 - 소프트웨어 폴링 방식
- 6. DMA를 이용한 입출력
 - DMA 제어기
 - DMA 동작순서
 - 사이클 스틸링(cycle stealing)
- 10 컴퓨터구조의 경향
 - 1. 컴퓨터 성능평가
 - 2. RISC vs. CISC
 - RISC, CISC 컴퓨터 개념
 - 복합명령어 집합 컴퓨터(CISC: Complex Instruction Set Computer)
 - 단축명령어 집합 컴퓨터(RISC: Reduced Instruction Set Computer)
 - RISC, CISC 컴퓨터 특징 및 비교
 - 3. 병렬컴퓨터
 - 병렬컴퓨터 개념
 - 병렬컴퓨터 특징
 - 병렬컴퓨터 분류 SISD, SIMD, MISD, MIMD 등
 - 상호연결망

1 컴퓨터시스템 개요

1. 역사 및 세대별 발전과정

- 시스템: 그 시스템에 부여된 목적을 달성하기 위해 상호작용하는 구성요소들의 집합
- 컴퓨터의 세대별 특징

세 대	제1세대	제2세대	제3 세대	제4세대	차세대
년 도	1940	1950	1960	1970 ~	1980 ~
특	진공관	트랜지스터	집적 회로	LSI / 마이크로프로 세서	VLSI
대 표 시 스 템	ENIAC, EDVAC, UNIVAC	TX-O, IBM 704-709, IBM 7094	IBM 360	IBX PC-XT, 애플사 의 매킨토시, 미니 컴 퓨터	대규모 병렬처리 컴퓨 터, 광 컴퓨터, 신경망 컴퓨터

- 제1세대 컴퓨터

진공관을 이용한 전자식 컴퓨터

컴퓨터 제어가 단일 중앙처리장치에 집중

어셈블리어(assembly language) 사용

• ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Calculator)

최초의 범용 전자식 컴퓨터

• EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

EDVAC의 문제점 해결을 위해 폰 노이만, **프로그램 내장 방식**(stored program concpet) 제안 10진수가 아닌 **2진수 표현 사용**

- o 프로그램 내장형 컴퓨터: 프로그램과 데이터를 모두 기억장소 저장 및 실행
- UNIVAC(UNIVersal Automatic Computer)

최초의 일반 업무용 컴퓨터

- 제2세대 컴퓨터

트랜지스터 사용

고급 프로그래밍 언어 사용(COBOL, FORTRAN, 등)

큰 용량의 기억장치

입출력 처리장치 같은 처리장치 도입으로 중앙처리장치의 **시간낭비 줄임**

컴파일러, 소프트웨어 라이브러리 등 제공

하드웨어 설계 시 모듈화 개념 도입

자기디스크의 개발로 보조기억장치에 대한 직접 접근 가능

• TX-O

초기 트랜지스터 컴퓨터

• IBM 704/709

704 - 인덱스 리지스터 & 부동 소수점 하드웨어 가짐 709 - 입출력 처리장치, 데이터 동기화 처리장치, 채널 가짐

• IBM 7094

709 버전에서 진공관 -> 트랜지스터 중앙처리장치에 **산술회로 추가** 입출력은 주기억장치로 직접 접근하는 입출력 처리장치에 의해 제어

- 제3세대 컴퓨터

집적회로(IC: Integrated Circuit) 등장

• IBM 360

직접회로 사용

최초로 컴퓨터 계열 개념 도입 컴퓨터 구조와 구현 분리

- 제4세대 컴퓨터

대규모 집적회로(LSI: Large Scale IC) 사용

이후 반도체 기술의 발달로 **초대규모 집적회로(VLSI:Ver LSI) 개발**, 현재까지 사용 마이크로프로세서 개발(컴퓨터의 주요 구성요소들을 하나의 반도체 칩으로 모두 집적) 개인용 컴퓨터 보급, 업무 효율성을 위해 자동화

- 차세대 컴퓨터

대규모 병렬처리 컴퓨터(MPP: Massively Parallel Processing computer)
 병렬처리기법(중복된 하드웨어를 효율적으로 활용하는 방법) 도입, 대규모의 병렬처리 가능
 상호연결망(interconnection network) 연결, 상호 협동적인 직업 수행

• 광 컴퓨터(optical computer)


빛의 속도가 전자의 속도보다 빠르다는 관점에서 착안

● 신경망 컴퓨터(neural-net computer)

폰 노이만의 프로그램 내장형 컴퓨터 구조의 문제점 해결방법 감각정보처리를 모방한 컴퓨터 구조

2. 컴퓨터 기본구조

- 구성요소



- 입력장치, 출력장치
- 기억장치
 - 주기억장치

중앙처리장치가 처리할 데이터와 명령어들을 저장, 대부분 DRAM 구성

ㅇ 캐시

주기억장치와 중앙처리장치 사이에 위치 데이터를 중앙처리에 빨리 전달, 대부분 SRAM 구성

○ 보조기억장치

대량의 데이터 저장 전원이 꺼져도 후에 사용할수 있음

• 중앙처리장치

실제 연산 수행, 제어작용

• 시스템버스

장치 사이 통신 가능하게 해 주는 통신 선로 주소버스, 데이터버스, 제어버스

3. 컴퓨터 분류

- 처리성능과 규모에 따른 분류
 - 1. 마이크로컴퓨터

단일 칩 마이크로 컴퓨터

PC(Personal Computer)

워크스테이션

2. 미니컴퓨터

서버 등장으로 도태

3. 메인프레임 컴퓨터

범용성 강조

4. 슈퍼컴퓨터

병렬처리 가능

- 구조에 따른 분류

1. 파이프라인 슈퍼컴퓨터

고속의 백터 계산

2. 대규모 병렬처리 컴퓨터

중앙처리장치의 계산속도의 한계 뛰어넘을 수 있을 컴퓨터으로 주목

3. **분산컴퓨팅**

인터넷에 연결된 여러 컴퓨터들의 처리 능력을 이용하여 거대한 계산 문제를 해결하려는 분산처리 모델

4. 클라우드컴퓨팅

집적·공유된 정보통신기기, 정보통신설비, 소프트웨어 등 정보통신자원을 이용자의 요구나 수요 변화에 따라 정보통신망을 통하여 신축적으로 이용할 수 있도록 하는 정보처리체계

② 데이터 표현 및 연산

1. 진법과 진법변환

- 진법
- 진법 변환

2. 보수

- 보수체계
- 보수를 이용한 연산

3. 데이터의 표현

- 정수표현
- 부동소수점표현
- 문자표현 및 코드체계

4. 연산

- 산술연산
- 논린연산
- 비트연산

③ 디지털 논리회로

1. 부울대수 및 논리게이트

- 부울대수
- 부울함수의 간략화
- 논리게이트 AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR 등
- 논리 회로(logic diagram)

2. 조합 논리회로

- 가산기
- 멀티플렉서, 디멀티플렉서
- 인코더, 디코더

3. 순차 논리회로

- 플립플롭
- 레지스터
- 카운터
- 메모리셀


4 중앙처리장치(CPU: Central Processing Unit)의 구조와 기능

1. CPU 구성요소

컴퓨터에서 명령어 수행, 데이터 처리

프로그램이 수행되는 전반적인 과정 제어

크게 처리장치 & 제어장치로 나뉨



- 처리장치

데이터를 처리하는 연산 실행

- 처리장치 구성

연산장치와 레지스터들로 구성

• 연산장치(ALU: Arithmetic and Logic Unit)

산술/논리연산장치

산술연산, 논리연산, 비트 연산 등의 연산 수행

독립적 데이터 처리 수행 불가 -> 데이터 처리 위해 반드시 레지스터 조합 필요

● 레지스터

연산에 사용되는 데이터 저장 연산 결과 저장

- 처리장치 구성요소

- 구성요소
 - 1. 여러개의 레지스터(레지스터 세트)
 - 2. 산술/논리연산장치(ALU)
 - 3. 내부버스(internal bus)

- 산술/논리장치 (산술/논리연산장치) (ALU)

산술연산회로 & 논리연산회 결합으로 구성

● 산술연산회로

가장 기본적인 요소 병렬가산기

여러 개의 전자가산기 회로를 연속적으로 연결시켜 만듦

병렬가산기로 들어가는 제어입력값을 선택해 여러 형태의 산술연산 실행

 \circ 산술연산 종류 / $F=A+Y+C_{in}$

S_1	S_0	Y	$C_{in}=0$	$C_{in}=1$
0	0	모두 0	F=A (전송)	F=A+1 (증가)
0	1	B	F=A+B (가산)	F = A + B + 1
1	0	\overline{B}	$F=A+\overline{B}$	$F=A+\overline{B}+1$ (감산)
1	1	모두 1	F=A-1 (감소)	F=A (전송)

• 논리연산회로

레지스터의 각 트를 각 독립된 2진 변수로 간주, 비트별 연산 실행

S_1	S_0	출력	연산
0	0	$F=R1\wedge R2$	AND
0	1	$F = A \lor B$	OR
1	0	$F=A\oplus B$	XOR
1	1	$F=\overline{A}$	NOT

● 산술/논리연산장치(ALU)

S_2	S_1	S_0	C_{in}	연산	기능
0	0	0	0	F=A	A의 전송
0	0	0	1	F = A + 1	<i>A</i> 에 1 더하기
0	0	1	0	F = A + B	+
0	0	1	1	F=A+B+1	캐리값 1과 더하기
0	1	0	0	$F=A+\overline{B}$	A에 B 의 1의 보수 더하기
0	1	0	1	$F = A + \overline{B} + 1$	_
0	1	1	0	F = A - 1	<i>A</i> 에서 1 뺴기
0	1	1	1	F=A	A의 전송
1	0	0	X	$F = A \wedge B$	AND
1	0	1	X	$F = A \vee B$	OR
1	1	0	X	$F=A\oplus B$	XOR
1	1	1	X	$F=\overline{A}$	A의 보수

● 상태 레지스터

ALU(산술/논리연산장치)에서 산술연산 수행 후, 연산결과에 의해 나타는 상태값 저장 $C(carry\ bit) \setminus\ S(sign\ bit)\ \setminus\ Z(zeor\ bit)\ \setminus\ V(overflow\ bit)$

● 시프터

H_1	H_0	연산	기능
0	0	$S \leftarrow F$	시프트 없이 전송
0	1	$S \leftarrow shr\ F$	오른쪽 시프트하여 전송
1	0	$S \leftarrow shl\ F$	왼쪽 시프트하여 전송
1	1	$FS \leftarrow 0$	모두 출력비트에 0을 전송

- 제어단어

처리장치에 있는 선택신호: 처리장치 내에서 수행되는 마이크로연산을 선택하는 변수

처리장치의 버스, ALU, 시프터, 도착 레지스터 등을 제어

선택신호, 즉 제어변수가 처리장치 내에서 특정한 마이크로연산 선택

이런 제어변수들의 묶음 => 제어단어(control word)

• 제어단어를 구성하는 각 필드 (총 16비트)

○ *A* 필드: *ALU*로 입력되는 *A*버스 선택(3비트) / 1, 2, 3

 \circ B 필드: ALU로 입력되는 B버스 선택(3비트) / 4, 5, 6

 \circ F 필드: ALU의 연산 선택(4비트) / 7, 8, 9, 10

○ H 필드: 시프터의 연산 선택(3비트) / 11, 12, 13

○ *D* 필드: 도착 레지스터 선택(3비트) / 14, 15, 16

2진 코드	A	В	C	F : $C_{in}=0$	F : $C_{in}=1$	H
000	외부입력	외부입력	없음	F = A	F = A + 1	시프트 없음
001	R1	R1	R1	F = A + B	F=A+B+1	SHR
010	R2	R2	R2	$F = A + \overline{B}$	F = A - B	SHL
011	R3	R3	R3	F = A - 1	F = A	bus=0
100	R4	R4	R4	$F=A\wedge B$	-	-
101	R5	R5	R5	$F = A \lor B$	-	ROR
110	R6	R6	R6	$F=A\oplus B$	-	ROL
111	R7	R7	R7	$F=\overline{A}$	-	-

ex) $R1 \leftarrow R2 - R3$

필드	A	В	D	F	H
기호	R2	R3	R1	F = A - B	시프트 없음
2진 코드	010	011	001	0101	0000

- 제어장치

연산의 실행순서 결정하는 역할 <mark>(6) 제어장치 참고)</mark>

- 레지스터

- 범용 레지스터

여러 가지 연산을 위한 데이터 저장, 주소 저장, 등의 일반적인 목적을 위한 레지스터

CPU 내부에 있는 소규모의 일시적인 기억장치로 프로그램 진행 도중 가까운 시간 내에 사용할 데이터나 연산결과를 일시적으로 기억시키는 데 사용

CPU 내부의 레지스터에 데이터를 기억시켜 두고 연산 (메모리로부터 데이터 인출 시 호출시간 많이 걸림)

- 특수 레지스터

1. 프로그램 카운터(PC: Program Counter)

데이터가 저장되어 있는 기억장치의 주소 지정

현재 처리하려고 하는 데이터 인출 후, 자동적으로 +1, 다음에 수행해야 할 명령어가 저장된 기억장치주소 지정

비트수: 기억장치의 용ㅇ량에 따라 결정, CPU가 지정할 수 있는 기억장치의 전체 영역 지정

 \circ ex) 기억장치 전체 영역: 256MByte(= 2^{28}) => PC: 28bit

2. 기억장치주소 레지스터(MAR: Memory Address Register)

기억장치주소 일시 저장

3. 스택 포인터(SP: Stack Pointer)

스택 주소지정방식에서 사용

스택 영역의 번지 지정해주는 포인터

스택 영엉은 실제 데이터가 피신되는 기억장소로서 기억장치에 위치

비트수: PC와 같은 크기

4. 명령어 레지스터(IR: Instruction Register)

프로그램 수행 중, 기억장치로부터 가장 최근에 인출된 명령어 갖고 있음

비트수: 명령어의 연산코드의 비트수

5. 기억장치 버퍼 레지스터(MBR: Memory Buffer Register)

기억장치로 쓰일 데이터나 기억장치로부터 읽힐 데이터 임시 저장

6. 누산기(AC: Accumulator)

데이터 일시 저장

입력장치로부터 데이터 받거나 / 출력장치로 데이터 전송

산술연산 및 논리연산이 이루어질 경우, 오퍼랜드나 연산결과 일시적으로 기억

CPU 연산 수행한 후, 그 결과는 반드시 누산기에 저장

- 내부버스

멀티플렉서 & 디코더 이용

레지스터들 간의 데이터 전송을 위한 공용선로 집합

● 멀티플렉서: 출발 레지스터 선택

● 디코더: 도착 레지스터 선택

2. 명령어 사이클

- 마이크로 연산

레지스터나 기억장치에 있는 데이터에 대해 이루어지는 기본적인 연산

- 레지스터 전송 마이크로연산

한 레지스터에서 다른 레지스터로 2진 데이터 전송하는 연산

ex) $R2 \leftarrow R1$

- R1: 출발 레지스터(source register)
- R2: 도착 레지스터(destination register)

조건문 표현: $If(T_1=1) \; then \; (R2 \leftarrow R1) \;\; / \;\; T_1$: 제어장치에서 발생시키는 제어신호

=> 간단하게 $T_1:R2 \leftarrow R1$ / $T_1=1$ 일 때만 해당 하드웨어에서 데이터 전송 실행

• 레지스터 전송문에서 사용하는 기본 기호

기호	의미	예
영문자(숫자 포함)	레지스터 표시	AR, R2, DR, IR
괄호	레지스터 일부분	R2(1), R2(7:0), AR(L)
화살표	자료 이동 표시	$R1 \leftarrow R2$
쉼표	동시에 실행되는 2개 이상의 마이크로연산 구분	$R1 \leftarrow R2$, $R2 \leftarrow R1$
대괄호	메모리에서의 어드레스	$DR \leftarrow M[AR]$

- 산술 마이크로연산

레지스터 내에의 데이터에 대해 실행되는 산술연산 (+, -, +1, -1, 보수연산)

기호표시	의미
$R0 \leftarrow R1 + R2$	R1과 $R2$ 의 합을 $R0$ 에 저장
$R2 \leftarrow \overline{R2}$	R2의 보수(1의 보수)를 $R2$ 에 저장
$R2 \leftarrow \overline{R2} + 1$	R2에 2의 보수를 계산 후 저장
$R0 \leftarrow R1 + \overline{R2} + 1$	R1에 $R2$ 의 2의 보수를 더한 후 $R0$ 에 저장
$R1 \leftarrow R1 + 1$	R1에 1 더함(상승 카운트)
$R1 \leftarrow R1 - 1$	R1에 1 뻄(하강 카운트)

- 논리 마이크로연산

레지스터 내의 데이터에 대한 비트를 조작하는 연산 (AND, OR, XOR, NOT 연산)

기호표시	의미
$R0 \leftarrow \overline{R1}$	비트별 논리적 NOT (1의 보수)
$R0 \leftarrow R1 \wedge R2$	비트별 논리적 AND (비트 클리어)
$R0 \leftarrow R1 \lor R2$	비트별 논리적 OR (비트 세트)
$R0 \leftarrow R1 \oplus R2$	비트별 논리적 XOR (비트별 보수)

- 시프트 마이크로연산

레지스터 내의 데이터를 시프트시키는 연산

데이터 측면이동에 사용

시프트 연산을 수행해도 R2의 값은 변하지 않음

shr이나 shl에 대해 입력비트 0으로 가정 / 출력비트 값 버려짐

유형	기호표시	출발지 $R2$	시프트 후: 목적지 $R1$
왼쪽 시프트	$R1 \leftarrow shl~R2$	10011110	00111100
오른쪽 시프트	$R1 \leftarrow shr~R2$	11100101	01110010

- 명령어 사이클(instruction cycle)

1개의 명령어를 CPU에서 수행하는 데 필요한 전체 수행과정

● 명령어 사이클 종류

- 1. 인출 사이클(fetch cycle)
- 2. 실행 사이클(execute cycle)
- 3. 간접 사이클(indirect cycle)
- 4. 인터럽트 사이클(interrupt cycle)

- 명령어 인출 사이클

기억장치에 기억되어 있는 명령어 인출

다음과 같이 세단계로 구성

 $T_0: MAR \leftarrow PC$

 $T_1: MBR \leftarrow M[MAR], PC \leftarrow (PC) + 1$

 $T_2: IR \leftarrow MAR$

3개의 CPU 클록 시간 필요

- 명령어 실행 사이클

명령어 실행하는 단계

명령어 인출과정을 통해, IR 레지스터에 실린 명령어 해독, 해독한 명령어에 따라 필요한 연산 수행

ex) LOAD 명령어의 실행 사이클 동안의 마이크로연산 표현

 $T_0 : MAR \leftarrow IR(adrs)$

 $T_1 : MBR \leftarrow M[MAR]$

 $T_2: AC \leftarrow MBR$

- 간접 사이클

간접주소지정방식을 사용하는 명령어에서 오퍼랜드 부분의 유효주소를 결정하는 데 사용

3개의 클록으로 완성

 $T_0 : MAR \leftarrow IR(adrs)$

 $T_1: MBR \leftarrow M[MAR]$

 $T_2: IR \leftarrow MABR$

- 인터럽드 사이클

CPU의 정상적인 동작 중에 입출력장치로부터의 인터럽트 처리 요청이 발생했을 때 실행

• 입터럽트: CPU가 현재 처리 중인 프로그램 루틴 중단,

다른 동작 수행

 $T_0 : MBR \leftarrow PC$

 $T_1: MAR \leftarrow SP, PC \leftarrow ISR(adrs)$

 $T_2 : M[MAR \leftarrow MBR]$

3. 명령어 파이프라이닝

• 파이프라이닝(pipelining): 어떤 일을 실행할 때 하나의 일을 여러 단계로 나누어 중첩되게 실행함 => 성능 높이기

- 명령어 파이프라이닝(instruction pipelining)

CPU 처리속도 향상을 위한 방법 중 하나

CPU의 내부 하드웨어를 여러 단계로 나누어 처리하는 기술

- 2단계 명령어 파이프라인



클록 주기	1	2	3	4
명령어 1	인출	실행		
명령어 2		인출	실행	
명령어 3			인출	실행
				인출

• 명령어 수행 사이클: 명령어 인출 단계, 명령어 실행단계

명령어 처리속도 2배 향상


두 단계의 처리시간이 항상 동일해야하는 제약 존재

=> 각 단계의 수를 늘려 각 단계의 처리시간을 같게 만드는 방법 있음

단계 세분화로 각 단계 간의 시간 차이 최소화

단계 수 늘려서 단계별 시간 일정, 전체적인 속도 향상

- 4단계 명령어 파이프라인



클록 주기	1	2	3	4	5	6	7	8
명령어 1	IF	ID	OF	EX				
명령어 2		IF	ID	OF	EX			
명령어 3			IF	ID	OF	EX		
명령어 4				IF	ID	OF	EX	
					IF	ID	OF	EX

● 명령어 수행 사이클

IF: 명령어 인출

ID: 명령어 해독

OF: 오퍼랜드 인출


EX: 실행 단계

두 번째 클록 주기에서부터 명령어 단계 중첩되어 병렬로 처리

최대 4개의 단계 동시 처리

처리속도 향상

- 6단계 명령어 파이프라인



클록 주기	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
명령어 1	FI	DI	СО	FO	EI	WO				
명령어 2		FI	DI	СО	FO	EI	WO			
명령어 3			FI	DI	CO	FO	EI	WO		
명령어 4				FI	DI	CO	FO	EI	WO	
명령어 5					FI	DI	СО	FO	EI	WO
						FI	DI	СО	FO	EI

● 명령어 수행 사이클

FI: 명령어 인출(Fetch Instruction)

DI: 명령어 해독(Decode Instruction)

CO: 오퍼랜드 계산(Calculate Operand)

FO: 오퍼핸드 인출(Fetch Operand)

El: 명령어 실행(Execute Instruction)

WO: 오퍼랜드 저장(Write Operand)

최대 6개 명령어 단계 동시 처리

처리속도 매우 향상

5 컴퓨터 명령어

1. 명령어 세트

- 명령어 집합(instruction set): 컴퓨터에서 사용할 수 있는 명령어의 집합 모든 컴퓨터는 자신의 명령어 집합 가지고 있음 컴퓨터의 구조적인 특성 나타내는 가장 중요한 정보
- 명령어 구성

명령어: 필드(field)라는 비트 그룹

연산코드(operation code) & 오퍼랜드(operand) 필드로 나눠짐

- 명령어 형식

- 기억장소에 따른 분류

• **누산기**(AC)를 이용한 명령어 형식 함수연산기능의 명령어를 수행할 때 오퍼랜드들 중 하나가 누산기에 기억되도록 하는 컴퓨터 구조에서 사용됨 $\text{ex) } ADD \: X \:\: ; \:\: AC \leftarrow AC + M[X]$

• 다중 레지스터를 이용한 명령어 형식

중앙처리장치 내에 여러 개의 레지스터를 가지고 있는 컴퓨터

- ex) ADD R1, R2, R3; $R3 \leftarrow R2 + R2$
- 스택 구조를 이용한 명령어 형식

연산에 필요한 오퍼랜드들, 연산 결과를 기억장치 스택에 기억

- o 스택: 후입선출(LIFO: Last In First Out)
- ex) ADD; $TOS \leftarrow TOS + TOS_{-1}$
- 오퍼랜드의 수에 따른 분류
 - 0-주소 명령어

기억장치 스택 사용

주소 필드 사용 X

명령어 길이 가장 짧음, 기억공간 적게 차지

비효율적

ex) PUSH A; $TOS \leftarrow M[A]$

PUSHB; $TOS \leftarrow M[B]$

ADD ; $TOS \leftarrow TOS + TOS_{-1}$

PUSHC; $TOS \leftarrow M[C]$

 $MUL \hspace{1cm} ; \hspace{1cm} TOS \leftarrow TOS \times TOS_{-1}$

POP X ; $M[X] \leftarrow TOS$

● 1-주소 명령어

오퍼랜드 1개

명령어 수 더 증가

- o 누산기 레지스터: 기억장치로부터 오퍼랜드 가져오거나 연산결과 저장하기 위한 임시적인 장소
- ex) LOAD A ; $AC \leftarrow M[A]$

ADDB ; $AC \leftarrow AC + M[B]$

STORE X; $M[X] \leftarrow AC$

LOADC ; $AC \leftarrow M[C]$

MULX ; $AC \leftarrow AC + M[X]$

STORE X; $M[X] \leftarrow AC$

• 2-주소 명령어

오퍼랜드 2개

상용업 컴퓨터에서 가장 많이 사용

3-주소 명령어보다 길이 짧아짐, 명령어 수 증가

ex) MOVE A, $R1 : R1 \leftarrow M[A]$

ADD B, R1 ; $R1 \leftarrow M[B]$

MULR1, C ; $R1 \leftarrow R1 + M[C]$

 $MOVE\ R1, X \ ; \ M[A] \leftarrow R1$

• 3-주소 명령어

오퍼랜드 3개

산술식 프로그램화 시, 길이 짧아짐

비트수가 다른 주소 명령어 형식보다 많이 필요함

ex) ADD A, B, R1; $R1 \leftarrow M[A] + M[B]$

 $MUL\,R1,C,X\quad;\;M[X]\leftarrow R1\times M[C]$

2. 주소 지정 방식

• 주소지정방식: 프로그램 수행 시 오퍼랜드 지정하는 방식

오퍼랜드 실제 참조 전에, 명령어의 주소 필드 병경 혹은 해석하는 규칙을 지정하는 형식

- **유효주소**: 주소지정방식의 각 규칙에 의해 정해지는 **오퍼랜드의 실제 주소**
- 주소를 실제 깅거공간과 연관시키는 방법에 따라 분류
 - o 절대주소: 임의의 기억장소에 대한 유효주소로 0, 1, 2, 3, ...의 순서로 처음부터 차례대로 지정
 - **상대주소**: 기준주소를 기준으로 상대적으로 얼마만큼 떨어져 있는지 변위(Offset)로 표현하는 주소 절대주소로 변환해야만 실제 데이터에 접근 가능

- 묵시적(암시적) 주소지정방식 (의미주소지정방식) (스택 주소지정방식)

0-주소 명령어 형식

명령 실행에 필요한 데이터의 위치를 지정하지 않고 누산기나 스택의 데이터를 묵시적으로 지정 및 사용

ex) ADD; $TOS \leftarrow TOS + TOS_{-1}$

- 즉치 주소지정방식

0-주소 명령어 형식

명령어 자체 내에 오퍼랜드 지정

ex) LDI 100, R1; $R1 \leftarrow 100$

- 직접 주소지정방식

1-주소 명령어 형식

명령어의 주소 필드에 직접 오퍼랜드의 주소 저장

ex) $LDA \ ADRS$; $AC \leftarrow M[ADRS]$

- 간접 주소지정방식

2-주소 명령어 형식

명령어의 주소 필드에 유효주소가 저장되어 있는 기억장치주소 기억

기억장치로부터 명령어 가지오기-> 주소 부분 이용하여 다시 기억장치에 접근, 유효주소 읽음

ex) LDA[ADRS] ; $R1 \leftarrow M[M[ADRS]]$

- 레지스터 직접주소지정방식

1-주소 명령어 형식

오퍼랜드가 레지스터에 저장

ex) LDAR1; $AC \leftarrow R1$

- 레지스터 간접주소지정방식

2-주소 명령어 형식

레지스터에 실제 오퍼랜드가 저장된 기억장치의 주소값 저장

ex) LAD(R1); $AC \leftarrow M[R1]$

- 변위 주소지정방식

3-주소 명령어 형식

두 개의 조수부를 두고 각각 주소값, 레지스터 지정하여 사용

유효주소 = 명령어 주소 부분의 내용 + 변위 값

- 상대주소지정방식

특정 레지스터의 내용에 명령어 주소 필드값(PC: Program Counter)을 더하는 방식

유효주소 = 명령어 주소 부분의 내용 + PC의 내용

ex) $AC \leftarrow M[R1]$; $AC \leftarrow M[ADRS + PC]$

- 인덱스된 주소지정방식

특정 레지스터의 내용에 인덱스 레지스터의 내용을 더하는 방식

ex) $LDA \ ADRS(R1)$; $AC \leftarrow M[ADRS + R1]$

- 베이스 주소지정방식

특정 레지스터의 내용에 **베이스 레지스터** 값을 더하는 방식


ex) $LDA \ ADRS(RBX1)$; $AC \leftarrow M[ADRS + RBX1]$

6 제어장치

1. 제어장치의 기능

특정한 데이터 연산을 실행할 수 있도록 처리장치에 마이크로연산을 구동시키는 여러 신호 제공하는 장치.

● 제어장치 & 처리장치 관계



외부신호(컴퓨터 명령) --> 제어장치

입력 데이터-->: 처리장치 --> 출력 데이터

2. 제어장치의 구조

- 제어장치 구성요소
 - 1. 명령어 레지스터(IR)
 - 2. 명령어 해독기
 - 3. 주소처리기
 - 4. 순서제어기
- 명령어 수행과정
 - 1. PC(Program Counter)에 저장된 주소 --> 메모리 주소 레지스터(MAR) 보내기
 - 2. 메모리버퍼 레지스터(MAR)에 저장된 주소에 있는 기억장치의 명령어 --> 메모리 버퍼 레지스터(MBR)로 읽어오기

PC +1

명령어 수행을 위해 읽어 온 명령어 명령어 레지스터(IR)에 저장

3. 명령어: 연산코드+오퍼랜드

연산코드 --> 명령어 해독기 보내기

오퍼랜드 --> 주소처리기 보내기

- 4. 주소처리기는 MAR를 통해 명령어 수행에 필요한 오퍼랜드 주소/다음 명령어 주소 계산 => 기억장치 접근
- 5. 제어신호 발생기: 1~4에 필요한 제어신호와 연산코드 해독, 명령어 수행을 위한 제어신호 발생 if 명령어=점프 명령어, 즉 기억장치의 주소 참조 명령어
 - => 제어신호 발생기는 주소처리기 동작, 다음에 수행될 명령어의 주소 계산
- 6. 명령어 레지스터에 있는 명령어 수행 완료
 - => 증가된 PC의 내용은 다음에 수행할 명령어 주소 지정 / 점프 명령어, 즉 분기 필요 경우 해당 명령어의 주소 지정

1~4 반복

● 제어장치 구현

○ 마이크로프로그램으로 구현한 제어장치

제어단어와 같은 제어정보를 특별한 기억장치에 0, 1로 기억시킨 구조

속도 느림

융통성 뛰어남, 제어신호 수정 시 기억장치 프로그램만 바꾸면 됨

하드웨어로 구현한 제어장치

순서회로와 같은 **게이트와 플립플롭**으로 이루어진 구조 고속 동작 가능

융통성 떨어짐, 한 번 만들면 회로 변경 못함

3. 명령어 사이클에서의 제어신호

4 중앙처리장치의 구조와 기능 > 2. 명령어 사이클 참고

4. 마이크로 프로그램 제어방식

제어기억장치 마이크로명령어 저장

마이크로명령어: 하나/다수 마이크로연산 나타내는 제어단어 포함

마이크로프로그램: 순차적인 마이크로명령어들의 집합



- 제어기억장치: 모든 제어정보를 항상 저장하고 있는 ROM이나 RAM
- 제어주소 레지스터(CAR:Control Address Register): 제어기억장치에 있는 마이크로명령어 주소 나타냄
- **제어데이터 레지스터(CDR: Control Data Register)**: 제어기억장치에서 읽어 온 마이크로명령어 저장 (필수 요소 X)
- 다음 주소 생성기(순서기): 제어기억장치에서 제어단어를 읽어 내는 순서 결정
- 제어장치 동작
 - 임의의 클록 펄스 변화, CAR에 새로운 주소 들어옴
 주소에 있는 26비트의 마이크로명령어 제어기억장치로부터 인출
 - 2. 처리장치와 멀리플렉서 MUX1, MUX2의 마이크로연산을 지정하는 마이크로명령어의 제어단어는 CAR의 다음 동작 결정
 - 3. 제어단어의 제어시노는 ROM, ALU, 시프터, 멀티플렉서와 같은 조합회로로 전달 다음 클록의 천이가 일어날 때까지 진행
 - 4. 클록의 다음 천이가 일어나면

마이크로연산 결과 --> 처리장치의 특정 레지스터로 전송

해당 상태비트를 새로운 값으로 갱신

다음 주소 --> CAR로 전송

5. CAR의 새로운 주소는

제어기억장치에서 인출할 다음 마이크로명령어 지정, 다음 클록의 천이 시 수행되도록 함

6. 1~5 과정을 각 클록의 천이 떄마다 반복

- 마이크로 명령어의 형식

총 26비트

- A 필드: 처리장치의 레지스터 중 하나의 출발 레지스터 선택(3비트)
- *B* 필드: 처리장치의 레지스터 중 다른 하나의 출발 레지스터 선택(3비트)
- D 필드: 처리장치의 레지스터 중 도착 레지스터 선택(3비트)
- F 필드: 처리장치의 ALU의 마이크로연산 선택(4비트)
- H 필드: 처리장치의 시프터 마이크로연산 선택(3비트)
- *MUX*1 필드: 0과 1로서 내부주소/외부주소 선택(1비트)
- MUX2 필드: 상태비트의 값에 따라 CAR 구동(3비트)
- ADRS 피드: ROM의 2진 번지에 해당하는 10진 주소(6비트)

비트	필드	기호	기능
1~3	A	INP, R1~R7	출발 레지스터 선택
4~6	B	INP, R1~R7	출발 레지스터 선택
7~9	D	INP, R1~R7	도착 레지스터 선택
10~13	F	-	ALU 연산
14~16	H	-	시프트 연산
17	MUX1	$INP,\; EXT$	MUX 1 선택($INT=0,\;EXT=1$)
18~20	MUX2	아래 표 참고	MUX2 선택
21~26	ADRS	주소	ROM의 단어 선택

- *A*, *B*의 *INP*: 외부입력 데이터
- *NONE*: 도착 레지스터를 선택하지 않음
- MUX1 필드의 INT, EXT: 각각 내부주소, 외부주소
- MUX2의 선택기능

2진 코드	기호	기능
000	NEXT	CAR 증가(다음 주소로 간다)
001	LAD	CAR에 주소 적재(무조건 분기)
010	LC	캐리 있으면 적재($C=1$ 이면 분기)
011	LNC	캐리 없으면 적재($C=0$ 이면 분기)
100	LZ	제로면 적재($Z=1$ 이면 분기)
101	LNZ	제로가 아니면 적재($Z=0$ 이면 분기)
110	LS	부호가 바뀌었으면 적재($S=1$ 이면 분기)
111	LV	overflow면 적재($V=1$ 이면 분기)

- 마이크로 프로그래밍

ex) 마이크로명령어의 예

번 호	CAR 주 소	제어 단어 <i>A</i>	제어 단어 <i>B</i>	제어 단어 <i>D</i>	제어 단어 <i>F</i>	제어 단어 <i>H</i>	선택 MUX1	선택 $MUX2$	다음 주소 필 드
1	36	R1	R2	R1	AND	NSH	-	NEXT	-
		001	010	001	10000	000	0	000	000000
2	40	R3	-	R3	DEC	NSH	INT	LAD	43
		011	000	011	0110	000	0	001	101011
3	52	-	-	R4	TSF	ZERO	INT	LS	37
		000	000	100	0000	011	0	110	100101
4	59	R6	R7	R2	ADD	NSH	EXT	LAD	-
		110	111	010	0010	000	1	001	000000

- 1. $R1 \leftarrow R1 \land R2$, $CAR \leftarrow CAR + 1$
- 2. $R3 \leftarrow R3 1$, $CAR \leftarrow 43$
- 3. $R4 \leftarrow 0, if(S=1) then (CAR \leftarrow 37) else (CAR \leftarrow CAR + 1)$
- 4. $R2 \leftarrow R6 + R7$, $CAR \leftarrow$ 외부주소

- 마이크로 프로그램 실행

마이크로명령어들로 이루어진 마이크로프로그램은 제어기억장치에 저장

• 마이크로프로그램 루틴(microprogram routine)

한 외부주소로 일련의 마이크로명령어를 수행시킨다고 가정, 이런 수행순서로 이루어진 일련의 마이크로 명령어 들의 집합

다른 루틴이 시작되는 새로운 외부주소를 적재하는 마이크로명령어로 끝남

• 외부주소: 제어기억장치에 있는 마이크로프로그램 루틴의 첫 번째 주소

ex) 마이크로프로그램의 수행동작 예

1. $R3 \leftarrow R1 - R2$ (이때 C와 Z에 새로운 값 들어감)

1. R1 < R2이면 (C=0) ; $R4 \leftarrow R4 + R1$ 2. R1 > R2이면(C=0, Z=0) ; $R4 \leftarrow R4 + R2$ 3. R1 = R2이면(Z=1) ; $R4 \leftarrow R4 + 1$

2. $Output \leftarrow R4$, 외부주소로 분기

● 레지스터 전송문

주소	마이크로연산과 분기조건
20	$R3 \leftarrow R1 - R2, \ CAR \leftarrow CAR + 1$
21	$If(C=1) \ then \ (CAR \leftarrow 23) \ else \ (CAR \leftarrow CAR + 1)$
22	$R4 \leftarrow R4 + R1, \; CAR \leftarrow 26$
23	$If(Z=0) \ then \ (CAR \leftarrow 25) \ else \ (CAR \leftarrow CAR + 1)$
24	$R4 \leftarrow R4 + 1, \; CAR \leftarrow 26$
25	$R4 \leftarrow R4 + R2, \; CAR \leftarrow CAR + 1$
26	출력 $\leftarrow R4,\ CAR \leftarrow$ 외부주소

● 기호 마이크로프로그램

주소	A	B	D	F	H	MUX1	MUX2	다음 주소 필드
20	R1	R2	R3	SUB	NSH	-	NEXT	-
21	-	-	NONE	TSF	NSH	INT	LC	23
22	R4	R1	R4	ADD	NSH	INT	LAD	26
23	-	-	NONE	TSF	NSH	INT	LNZ	25
24	R4	-	R4	INC	NSH	INT	LAD	26
25	R4	R2	R4	ADD	NSH	-	NEXT	-
26	R4	-	NONE	TSF	NSH	INT	LAD	-

• 2진 마이크로프로그램

주소	A	B	D	F	H	MUX1	MUX2	다음 주소 필드
010100	001	010	011	0101	000	0	000	000000
010101	000	000	000	0000	000	0	010	010111
010110	100	001	100	0010	000	0	001	011010
010111	-	-	000	0000	000	0	101	011001
011000	100	-	100	0001	000	0	001	011010
011001	100	010	100	0010	000	0	000	000000
011010	100	-	000	0000	000	1	001	000000

• 펌웨어(fireware): 마이크로프로그램이 하드웨어와 소프트웨어의 중간 정도임을 의미

5. 하드와이어드(hardwired) 제어

주어진 시간에 처리장치에서 수행할 마이크로연산을 결정해 주는 제어상태를 갖는 순서회로

디코더 존재, 제어장치 중심으로 명령어 레지스터와 입력된 명령어 해독 가능

명령어 레지스터에 들어온 연산코드 -> 디코더에서 해독된 후 제어장치에 입력

- 시간발생기(timing generator): 클록을 입력으로 받아 수행
- 제어신호: 입력 신호가 제어장치의 순서회로를 거쳐 출력되는 신호
- 제어장치의 구현
- 상태 플립플롭을 이용한 제어방식

순서제어회로의 각 상태별로 각 1개의 플립플롭 할당

가장 많은 수의 플립플롭 사용하는 순서회로

상태 수 증가, 하드웨어적으로 복잡

상태도에서 바로 설계, 매우 간편

- 순서 레지스터와 디코더를 이용편한 제어방식
 - 레지스터: 제어상태의 순서 정하기
 - 디코더: 하나만 출력되도록 함

기억장치

1. 기억장치 개요

- 기억장치 종류 및 특성
- 참조 지역성
 - 지역성의 원리(principle of locality)

프로그램이 어떤 일정 시간 동안 주소 공간(address space) 내의 비교적 작은 부분만 반복적으로 접근 및 수행하게 되는 특성

• 시간적 지역성(temporal locality)

어떤 내용이 한번 참조되면 곧바로 다시 참조되기 쉬움

● 공간적 지역성(spatial locality)

어떤 내용 참조, 그 내용에 가까운 곳에 있는 다른 내용들이 곧바로 참조되기 쉬움

대개의 명령어들이 순차적으로 접근 => 큰 공간적 지역성

레코드나 배열의 요소 접근 시, 공간적 지역성 커짐

- 기억장치의 계층적 구조

- 1. 레지스터
- 2. 캐시기억장치
- 3. 주기억장치
- 4. 보조기억장치

지역성의 원리 이용을 위해 기억장치를 계층으로 구현

가장 빠른 기억장치와 같은 같은 속도로 접근, 가장 저렴한 기술로 제공할 수 있는 크기의 기억장치를 사용자에게 제공 하기 위함

속도와 크기가 다른 기억장치를 여러 층으로 구성

- 레지스터, 캐시기억장치, 주기억장치 => CPU 직접 접근 가능
- 보조기억장치: 먼저 주기억장치에 적재되어야 CPU 접근 가능

상위계층일수록 접근시간 감소, 접근속도 증가, 비용 증가, 용량 감소

상위계층, 즉 프로세서에 가까운 게층은 하위계층 기억장치가 기억장치가 기억하고 있는 내용의 일부를 저장

=> 크키가 작으며 데이터 접근속도 빠름

가장 하위계층에는 모든 데이터 저장

- 블록(block): 두 계층 간에 전송되는 데이터의 최소단위
- **히트(hit)**: 프로세서가 요구하는 데이터가 상위계층의 어떤 블록에 있을 때
- 미스(miss): 사위계층에서 프로세서가 요구하는 데이터를 찾을 수 없을 때
- 히스율(hit ratio): 상위계층에서 찾을 수 있는 기억장치 접근비율
- 미스율(miss ratio): 상위계층에서 찾을 수 없는 기억장치 접근비율

궁극적인 목적: 전체 기억장치 구성 시, 가격은 최소화, 가능한 한 빠른 접근속도와 대용량의 크기 제공

- 기억장치의 성능평가 요인
 - 1. 기억용량(capacity)
 - 2. 접근시간(access time): 기억장치에서 데이터 판독/기록하는 데 걸리는 시간
 - 3. 사이클 시간(cycle time): 하나의 액세스를 시작한 시간부터 다음 액세스가 시작될 때까지의 시간
 - 4. 기억장치의 대역폭(bandwidth): 기억장치의 데이터 처리속도, **데이터 전송률**이라고도 함
 - 5. 가격(cost)

2. 주 기억장치

- 주 기억장치의 기능
- RAM의 구조 및 종류
- ROM의 구조 및 종류
- 기억장치 모듈 설계
- 복수모듈기억장치

- 연관기억장치
- 3. 캐시 기억장치
- 동작원리
- 사상(mapping) 방법
- 쓰기정책 write-through, write-back
- 성능 개선효과

8 보조기억장치

1. 자기디스크

- 디스크 구조 및 용어
- 디스크 접근 시간
- 2. 광기억장치
- 광기억장치 특성
- 광기억장치 종류
- 3. 레이드(RAID)
- 레이드(RAID) 개요
- 레이드(RAID) 종류 level 0 ~ level 6

의 시스템 버스 및 입출력장치

1. 시스템버스

- 시스템버스 구조
- 데이터버스
- 주소버스
- 제어버스
- 버스 대역폭
- 시스템버스 기본동작

2. 버스중재(arbitration)

- 병렬 중재방식
- 직렬 중재방식
- 폴링 방식

3. 입출력장치 제어

- 입출력장치 제어기
- 입출력장치 제어기 동작순서

4. 입출력 주소 지정

- 기억장치사상 입출력(memory mapped I/O)
- 분리형 입출력(isolated I/O)

5. 인터럽트를 이용한 입출력

- 인터럽트 구동 입출력(interrupt-driven I/O)
- 다중 인터럽트 선을 사용하는 방식
- 데이지 체인 방식
- 소프트웨어 폴링 방식

6. DMA를 이용한 입출력

- DMA 제어기
- DMA 동작순서
- 사이클 스틸링(cycle stealing)

10 컴퓨터구조의 경향

1. 컴퓨터 성능평가

컴퓨터 명령어의 형식 & 주소지정방식 => 컴퓨터에 따라 다양하게 사용 명령어 집합은 컴퓨터 시스템의 성능에 많은 영향

2. RISC vs. CISC

- RISC, CISC 컴퓨터 개념

컴퓨터에 포함되는 명령어 집합의 복잡성에 따른 분류

- 복합명령어 집합 컴퓨터(CISC: Complex Instruction Set Computer)

복합명령어를 포함하여 명령어 주소지정방식의 수를 많이 사용하는 구조의 컴퓨터

● 명령어 집합

명령어에 따라 **다양한 길이**를 갖는 **가변길이 명령어 형식** 명령어 수행시간 **1클록에서 많게는 수백 클록**까지 소요 약 **200여 개 이상의 명령어** 보유

● 제어장치 구성

마이크로프로그램에 의한 제어방식으로 제어장치 구성

● 레지스터 구조

CPU 내부에 범용 레지스터의 수 적음

기억장치에 있는 데이터를 액세스하기 위해, 기억장치 접근이 자주 발생

- => 컴퓨터 성능저하
- 파이프라인의 적용 효율

명령어 길이 가변적

- => 각 단계별 처리시간 동일 어려운
- => 파이프라인 구조에서는 비효율적

- 단축명령어 집합 컴퓨터(RISC: Reduced Instruction Set Computer)

간단한 명령어와 최소한의 주소지정방식을 사용하는 구조의 컴퓨터

● 명령어 집합

고정길이의 명령어 형식을 사용하기 때문에 명령어 집합이 단순 모든 명령어 1워드 단위로 고정되어 있어, 1개 명령어 수행하는데 1개 클록만 소요 약 30여 개의 명령어만 보유

● 제어장치 구성

하드웨어에 의한 제어방식으로 제어장치 구성

● 레지스터 구조

CPU 내부에 **많은(약 32개에서 200여 개)의 범용 레지스터** 존재 처리하고자 하는 데이터를 미리 CPU의 내부 레지스터로 가져와서 실행

- => 처리속도 향상
- 파이프라인의 적용 효율

명령어 길이 **고정길이 명령어**

- => 각 단계별 처리시간 동일
- => 파이프라인 구조에서는 효율적

- RISC, CISC 컴퓨터 특징 및 비교

3. 병렬컴퓨터

- 병렬컴퓨터 개념
- 병렬컴퓨터 특징
- 병렬컴퓨터 분류 SISD, SIMD, MISD, MIMD 등
- 상호연결망