# ALDO NÚÑEZ TOVAR

# INICIANDO CON EDISON



FREE BOOKS

# Índice general

1	Intel Edison 7	
	1.1 Arrangue 8	
	1.2 Comunicación serie 8	
	1.3 Configuración de la conexión inalámbrica 9	
	1.3.1 Loacalización del IP 10	
	1.4 Configuración de repositorios e instalación de paquetes	10
2	Ambientes de desarrollo y programación 13	
	2.1 Arduino IDE 13	
	2.2 Intel XDK 14	
	2.3 Intel System Studio 14	
	2.4 Intel System Studio para microcontroladores 15	
	2.5 Desarrollo en la propia tarjeta Edison 15	
3	Biblioteca MRAA y herramientas 17	
	3.1 Qué es la biblioteca MRAA 17	
	3.2 Herramientas 17	
	3.3 Editores 17	
	3.4 Compiladores e intérpretes 18	
	3.5 Cuenta para editar y compilar 18	
4	Programación de los GPIOs 19	
t	1103.1111111111111111111111111111111111	

# 4 ALDO NÚÑEZ TOVAR

	4.0.1	Salidas digitales	19
	4.0.2	Salidas digitales	19
	4.0.3	Entradas digitales	24
	4.0.4	PWM 25	
	4.0.5	Entradas analógicas	32
5	Ejempl	os 37	
	5.1 Ser	<i>vo</i> 37	

Índice alfabético

43

6

Este tutorial va dirigido a todos aquellos desarrolladores que estén interesados en empezar a utilizar la tarjeta Edison de Intel como plataforma para la implementación de sus proyectos.

A pesar de que existen diferentes ambientes de desarrollo, tal como el IDE de Arduino, el enfoque escogido ha sido la programación directa en la tarjeta Edison. Esto nos impone un lector con conocimientos básicos de programación en cualquier lenguaje.

Los programas y ejemplos están escritos en los lenguages C, C++, Python y JavaScript. Se ha creado un repositorio en el sitio github, a través del cual se puede acceder a este tutorial y a todo el código que se incluye en este documento. El enlace es el siguiente:

https://github.com/lizard20/edison.

Todo el desarrollo de este tutorial, incluso la elaboración de este documento, se ha realizado en el sistema operativo Linux.

Para cualquier comentario o sugerencia pueden dirigirse al autor a través de su correo electrónico:

Aldo Núñez Tovar anunez20@gmail.com



Este documento se distribuye bajo una licencia Creative Common. Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

# 1 Intel Edison

La tarjeta Edison fue presentada por Intel en el año 2014. Tiene un procesador Atom de 32 bits de doble núcleo y una frecuencia de 500 MHz. Además, tiene un procesador Quark a 100 MHz, que se encarga de las operaciones de entrada y salida. Tiene una memoria flash de 4GB y memoria RAM de 1GB. La memoria flash viene pre programada con una versión del sistema operativo Linux, llamado proyecto Yocto.

Para la comunicación inalámbrica cuenta con WiFi y Bluetooth. Además, tiene puertos para la comunicación serie del tipo: I2C, SPI y UART.

Tiene salidas y entradas digitales, salidas PWM y entradas para leer señales analógicas.

#### Características principales:

- Procesadores
  - Intel dual-core Atom a 500MHz
  - Coprocesador Quark a 100 MHz
- Memoria
  - 4GB de memoria flash
  - 1GB de memoria RAM
- Sistema operativo Yocto
- Conectividad
  - WiFi
  - BlueTooth 4.0
- Comunicación serie
  - I2C
  - SPI
  - UART
- GPIO's
  - E/S digitales
  - 6 entradas analógicas
  - 4 salidas PWM

#### Arranque

La tarjeta incluye el módulo Edison y el Kit Edison para Arduino.

#### Opción 1:

En esta opción necesitamos 2 cables usb tipo micro usb.

- Mueva el switch1 en la dirección del conector micro usb J16, Figura 1.1
- 2. Conecte su computadora a través del conector micro usb J16
- 3. Si la tarjeta Edison arrancó correctamente, debe encenderse el led DS1
- Ahora, para establecer la comunicación serie conecte su computadora a la tarjeta Edison, a través del conector micro usb J3

#### Opción 2:

En esta opcíon necesitamos una fuente de poder de 7-15 volts de CD y 1500 mA, aunque una fuente de 5 volts también funciona, y un cable usb tipo micro usb.

- 1. Mueva el switch1 en la dirección del conector micro usb J16
- 2. Conecte la fuente de alimentación de 7.5 15 volts a J1
- 3. Si la tarjeta Edison arrancó correctamente, debe encenderse el led DS1
- Ahora, para establecer la comunicación serie conecte su computadora a la tarjeta Edison, a través del conector micro usb J3



Figura 1.1: Tarjeta de desarrollo Intel Edison Arduino

#### 1.2 Comunicación serie

 En su computadora abra una consola y busque en el subdirectorio /dev el archivo ttyUSBO. Para esto, ejecute el siguiente comando:

```
$ ls -l /dev | grep ttyUSB0
```

2. Para conectarse a la tarjeta Edison, ejecute en su computadora, como súper usuario, el comando screen:

```
$ sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
```

3. Una vez establecida la comunicación le pedirá el nombre de usuario. Introduzca root

```
edison login: root
```

4. Ahora debe aparecer en consola:

```
root@edison:~#
```

# Configuración de la conexión inalámbrica

Una vez establecida la comunicación serial con la tarjeta Edison, vamos a configurar la conexión inalámbrica.

1. Ejecute:

1.3

```
root@edison:~# configure_edison --wifi
```

A continuación, aparecerá un conjunto de opciones y las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la red inalámbrica correspondiente e introduzca la contraseña.

2. Si todo se realizó correctamente, antes de establecer comunicación a través de la red inalámbrica, debemos conocer el IP asignado a la tarjeta Edison. Para esto, ejecute el comando ifconfig:

```
root@edison:~# ifconfig wlan0 | grep "inet_addr:"
```

este comando debe imprimir en consola algo parecido al siguiente resultado:

```
inet addr:192.168.1.66 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.25
5.255.0
```

El IP asignado es: 192.168.1.66.

Si la asignación del IP es dinámica, cada vez que arranque la tarjeta Edison el valor del IP cambiará.

3. Ahora ya podemos conectarnos a través de la red inalámbrica. Para esto vamos a ejecutar el comando ssh. En su computadora abra una consola y ejecute:

```
$ ssh root@192.168.1.66
```

en consola se desplegará:

```
root@edison:~#
```

Ahora ya establecimos la conexión inalámbrica.

#### Loacalización del IP

Para localizar el IP asignado a la tarjeta Edison puede instalar en su computadora el program Avahi daemon. En Debian:

```
$ sudo apt-get install avahi-daemon
```

ejecute en su computadora

```
$ avahi-browse -a --resolve
```

Otra alternativa para localizar el IP asignado a la tarjeta Edison es la herramienta: "Angry IP Scanner". Ésta se puede bajar del sitio: http://angryip.org/

# 1.4 Configuración de repositorios e instalación de paquetes

El sistema operativo instalado en Edison está basado en el proyecto Yocto. La versión instalada es Poky 3.10.17.

Una vez establecida la conexión inalámbrica ya podemos instalar paquetes. Pero antes, debemos configurar los repositorios donde residen estos paquetes.

1. Verificamos si el archivo base-feeds.conf existe y desplegamos la información que contiene.

```
root@edison:~# cat /etc/opkg/base-feeds.conf
```

si se despliega la siguiente información:

```
src/gz all http://repo.opkg.net/edison/repo/all
src/gz edison http://repo.opkg.net/edison/repo/edison
src/gz core2-32http://repo.opkg.net/edison/repo/core2-
32
```

entonces pasamos al punto 3.

2. Si el archivo no existe entonces tenemos que crearlo y añadir las direcciones de los repositorios. Si el sistema tiene instalado algún editor de texto, ya sea nano o vim, hacemos uso de cualquiera de estos para crear el archivo /etc/opkg/base-feeds.conf, y añadimos la información de los repositorios mostrada en el punto 1.

Si no disponemos de un editor de texto, a través del comando echo podemos crear el archivo de repositorios base-feeds.conf. Para esto, ejecute los siguientes comandos:

```
root@edison:~# echo "src/gz_all_http://repo.opkg.net/
edison/repo/all" >> /etc/opkg/base-feeds.conf
```

```
root@edison:~# echo "src/gz_edison_http://repo.opkg.net
/edison/repo/edison" >> /etc/opkg/base-feeds.conf
```

root@edison:~# echo "src/gz\_core2-32\_http://repo.opkg. net/edison/repo/core2-32" >> /etc/opkg/base-feeds.conf

Si todo se realizó de la forma correcta verifique que el archivo exista y tenga la información de los repositorios.

3. El comando opkg se utiliza para la administración de paquetes. Y, cada vez que se modifique la lista de repositorios ésta debe actualizarse para que tenga efecto.

```
root@edison:~# opkg update
```

Si el comando anterior manda errores, hay que revisar los archivos que residen en el subdirectorio /etc/opkg/. Pues, a veces, existen repositorios duplicados.

Despliegue la información de los archivos de este subdirectorio y verifique.

En caso de que existan repositorios duplicados elimine o comente esa línea (para comentar anteponga el símbolo # al inicio de la línea en cuestión).

Si no marca errores el sistema ya está disponible para la instalación de paquetes.

Para instalar un paquete, ejecute:

```
root@edison:~# opkg install <paquete>
```

Para remover un paquete, ejecute:

```
root@edison:~# opkg remove <paquete>
```

Para conocer las opciones del comando opkg, ejecute:

```
root@edison:~# opkg help
```

# 2 Ambientes de desarrollo y programación

Existen distintas opciones para programar la tarjeta Edison. Vamos a mencionar las que existen actualmente.

# 2.1 Arduino IDE




Figura 2.1: Arduino IDE

Está basado en la popular plataforma Arduino. Para programar se debe instalar el ambiente de desarrollo de Arduino -Arduino IDE-.

El lenguage de programación se llama processing, un dialecto de C/C++. Fácil de usar, aunque muy básico. Los programas o sketches, se ejecutan sobre un emulador del microcontrolador de Arduino. No utiliza todos los recursos de la plataforma Edison. No es recomendable para un desarrollo demandante.

Para mayor información acerca de la instalación del IDE, consulte el siguiente enlace:

https://software.intel.com/en-us/get-started-arduino-install

# 2.2 Intel XDK




Figura 2.2: Intel XDK

Es un ambiente de desarrollo orientado a aplicaciones web y dispositivos móviles. Se programa básicamente en JavaScript. Contiene muchos ejemplos y plantillas (templates) para el desarrollo de aplicaciones.

Para instalar este ambiente de desarrollo consulte el siguiente enlace: https://xdk.intel.com

# Intel System Studio

2.3



Figura 2.3: Intel System Studio

Está basado en Eclipse, se puede integrar con las bibliotecas UPM (biblioteca para el manejo de sensores y actuadores) y MRAA (biblioteca para el manejo de entradas y salidas). Se puede programar en C/C++ y Java.

Puede consultar el siguiente enlace:

https://software.intel.com/es-es/iot/tools-ide/ide/iss-iot-edition

# Intel System Studio para microcontroladores




Figura 2.4: Intel System Studio para Microcontroladores

Está basado en Eclipse y hasta el momento es la única herramienta disponible para interactuar con el microcontrolador Quark. Se puede programar en C/C++.

Para la instalación e información consulte el siguiente enlace: https://software.intel.com/es-es/intel-system-studio-microcontrollers

# Desarrollo en la propia tarjeta Edison

Figura 2.5: Consola

Esta opción es la más versátil y utilizada por los desarrolladores, no necesita instalar ningún programa o ambiente de desarrollo en su computadora. Simplemente requiere conectarse a través de la conexión inalambrica o del puerto usb.

Se necesitan conocimientos básicos del sistema operativo Linux. Se puede programar en C/C++, Python, Java y JavaScript.

Puede utilizar las bibliotecas MRAA y UPM, para interactuar con los puertos y sensores. Estas bibliotecas existen también para otras plataformas, de tal manera que el código generado puede ser portable.

# 3 Biblioteca MRAA y herramientas

# 3.1 Qué es la biblioteca MRAA

La biblioteca MRAA, http://iotdk.intel.com/docs/master/mraa/, es un desarrollo de código abierto implementado en C/C++ con enlaces a Python, Javascript y Java, y sirve como interfaz para el manejo de E/S en Edison y otras plataformas.

Esta biblioteca no lo ata a ningún hardware específico lo cual nos permite crear código portable.

La biblioteca MRAA viene instalada en el sistema Yocto.

Puede consultar los ejemplos para el uso de esta biblioteca, en el siguiente subdirectorio de su tarjeta Edison: /usr/share/mraa/examples/

#### 3.2 Herramientas

Antes de empezar a programar haciendo uso de la biblioteca MRAA, debemos tener acceso a un editor de texto, a los compiladores y a los intérpretes.

Antes de instalar cualquier paquete debemos habernos conectado exitosamente con la tarjeta Edison desde nuestra computadora ya sea, a través del puerto usb o de la conexión inalámbrica. De lo contrario, vea las secciones 1.2 y 1.3.

#### Editores

Para editar nuestros programas vamos a instalar un editor de texto. Podemos escoger entre nano o vim

```
root@edison:~# opkg install nano

o

root@edison:~# opkg install vim
```

### Compiladores e intérpretes

La tarjeta Edison tiene instalados los compiladores de C y C++. Estos compiladores son libres, del proyecto GNU. La versión instalada es la 4.9.1

Para verificar si se ha instalado el compilador de C, ejecute:

```
edison:~$ gcc --version
```

debe desplegarse un mensaje como el siguiente:

```
gcc (GCC) 4.9.1
```

Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO

warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Si no obtiene este mensaje o, algo similar, puede proceder a instalar el compilador.

Como súper usuario, ejecute:

```
root@edison:~# opkg install gcc
```

De la misma manera, para verificar que el compilador de C++ ha sido instalado, ejecute:

```
edison:~$ g++ --version
```

Para verificar si tiene instalado el intérprete de Python, ejecute:

```
edison:~$ python --version
```

Finalmente, para verificar si tiene instalado el intérprete de JavaScript, Node, ejecute:

```
edison:~$ node --version
```

3.5

También se puede programar en Java, aunque la máquina virtual de Java no viene instalada.

# Cuenta para editar y compilar

Es una buena práctica crear una cuenta de usuario para editar y compilar programas.

Para crear una nueva cuenta de usuario use el comando adduser:

```
root@edison:~# adduser <nombre-de-usuario>
```

Por último, es importante mencionar que para programar directamente en la tarjeta Edison, se requieren conocimientos básicos del sistema operativo Linux, así como de sus principales comandos.

Así también, conocer los comandos para compilar programas y el uso de intérpretes.

# 4 Programación de los GPIOs

# 4.0.1 Salidas digitales




Figura 4.1: E/S digitales

# 4.0.2 Salidas digitales

Vamos a mostrar cómo se programan las salidad digitales utilizando la biblioteca MRAA. En este ejemplo vamos a programar una de las salidas digitales de la figura 4.1. El programa producirá el parpadeo del led DS2 que está conectado, a su vez, a la terminal digital 13. Conectaremos, asímismo, un led a la salida de esta terminal.

Para terminar el programa oprima: Ctrl + c




Figura 4.2: Circuito equivalente cuando la salida está en alto

#### Conexiones eléctricas

Esta placa de expansión tiene disponibles en sus salidas voltajes de 3.3 volts y 5 volts. Para escoger uno de estos voltajes simplemente mueva el jumper J9.

Las corrientes máximas de salida son: si usamos 5 volts la máxima corriente será de 32 mA. Y, si seleccionamos 3.3 volts, la máxima corriente será de 24 mA.

Un led comercial puede soportar una corriente máxima aproximada de 20 ma, vamos a proponer 15 mA. Este led, cuando está polarizado de forma directa, tiene una caida de voltaje alrededor de 1.6 volts.

Cuando la salida se pone en alto y enciende el led, tenemos el circuito equivalente de la figura 4.2. Este circuito nos servirá para calcular la resistencia necesaria para limitar la corriente y proteger la salida y el led.

Aplicamos la LVK (Ley de voltajes de Kirchhoff):

$$V = V_{led} + I \times R$$

despejamos R:

$$R = \frac{V - V_{led}}{I}$$

Sustituimos y obtenemos el valor de la resistencia:

$$R = \frac{5 \text{ v} - 1.6 \text{ v}}{15 \text{ ma}} = 226 \Omega$$

Escojemos el valor comercial más cercano, 220  $\Omega$ .

#### **Componentes:**

- 1 led
- 1 resistencia de 220  $\Omega$
- Alambres
- Placa de prueba (breadboard)

#### Código

Veamos ahora la programación. En este ejemplo, hemos incluido versiones en C, C++, Python y JavaScript para mostrar la gama de opciones disponible.

#### Versión en C:

```
2 ** Program: blink.c
** Description: blink LED
** Author: Aldo Nunez
7 #include <stdio.h>
8 #include <signal.h>
9 #include <mraa.h>
11 enum STATE { OFF, ON }; /* OFF = 0, ON = 1 */
const int LED_PIN = 13;  /* 13 ~ led DS2 */
const useconds_t T = le6;  /* 1e6 ~ 1 sec */
14
volatile sig_atomic_t flag = 1;
16
17 /*
** Name: manage_signal
** Input: Integer
20 ** Output: None
21 ** Description: Catch the signal interrupt,
22
                  'Ctrl + c' signal generated
                 by the user and modify
23 **
                 flag variable
24 **
25 */
void manage_signal ( int );
27
28 int
29 main ()
30 {
31
       mraa_init ();
                                           /* initialize mraa */
32
      mraa_gpio_context led;
                                           /* create access to gpio
33
          pin */
       led = mraa_gpio_init ( LED_PIN ); /* Initialize pin LED_PIN
          for led */
       35
           */
36
37
       printf ( "To finish press: Ctrl + c \n" );
       signal ( SIGINT, manage_signal );
39
40
       while ( flag )
                                            /* blink indefinitely until
41
          (Ctrl + c) */
42
          mraa_gpio_write ( led, ON );
                                            /* turn on led */
43
                                           /* wait for 1 second */
/* turn off led */
           usleep ( T );
44
           mraa_gpio_write ( led, OFF );
45
                                           /* wait for 1 second */
           usleep ( T );
46
47
48
49 mraa_gpio_close ( led );
```

```
50
51
       return 0;
   }
52
53
54 void
55 manage_signal ( int sig )
       if ( sig == SIGINT )
57
58
           flag = 0;
59
60
       printf ("\n blink is closing ... \n" );
61
62
       return;
63
64 }
```

Compilar:

```
$ gcc -o blink blink.c -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./blink
```

#### Versión en C++:

```
1 // Program: blink.cpp
2 // Description: blink LED
3 // Author: Aldo Nunez
5 #include <mraa.hpp>
10
n int
main ( void )
13 {
14
    // create and initialize gpio pin
    mraa::Gpio led ( LED );
15
    // set gpio direction to out
16
     mraa::Result response = led.dir ( mraa::DIR_OUT );
17
18
     while ( true )
                        // blink indefinitely until (Ctrl + c)
19
20
       21
       usleep ( T );
23
        usleep ( T );
                         // wait for 1 second
24
25
     }
26
     return ( MRAA_SUCCESS ); // exit
27
28 }
```

Compilar:

```
$ g++ -o blink blink.cpp -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

#### # ./blink

Versión en Python;

```
2 Program: blink.py
3 Description: blink LED
   Author: Aldo Nunez
6 import mraa as m
7 import time
8 import sys
10
11 # STATES
0FF = 0
13 ON = 1
15 # 13 ~ led DS2
16 LED = 13
17
18 # time
T = 1.0
             # 1.0 ~ 1 sec
20
21 def main():
     led = m.Gpio (LED)
22
      led.dir ( m.DIR_OUT )
23
       print ( "To finish press: Ctrl + c" )
24
25
       try:
          while True:
             led.write ( ON )
27
              time.sleep ( T )
28
              led.write ( OFF )
29
              time.sleep ( T )
30
31
     except KeyboardInterrupt:
         led.write ( OFF )
32
          print ( "blink is closing..." )
33
          sys.exit ( 0 )
34
36 if __name__ == "__main__":
37 main ()
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# python blink.py
```

#### Versión en JavaScript:

```
1 // Program: blink.js
2 // Description: blink LED
3 // Author: Aldo Nunez
var m = require ( 'mraa' );
                                // module mraa
8 const STATE = { OFF: 0, ON: 1 };
g const LED = 13;
                               // 13 ~ led DS2
                               // 1000 ~ 1 msec
10 const T = 1000;
11
var led = new m.Gpio ( LED ); // choose pin
```

```
13 led.dir ( m.DIR_OUT ); // set the gpio direction
16 // Name: sleep
17 // Input: The number of milliseconds
18 // Output:
19 // Description: Produce a delay of n milliseconds
function sleep ( n )
21 {
       var start = new Date().getTime();
22
23
       while ( ( new Date().getTime () - start ) < n )</pre>
24
25 }
26
27 while ( 1 )
28 {
       led.write ( STATE.ON );
29
       sleep ( T );
30
       led.write ( STATE.OFF );
31
       sleep ( T );
33 }
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# node blink.js
```

4.0.3

### Entradas digitales

Vamos a leer el valor de una entrada digital. Seleccionamos una de las 14 terminales de la figura 4.1. En esto ejemplo se ha escogido la terminal 5. Por defecto, las entradas digitales están en alto. Para leer un valor 0, conectamos la terminal 5 a tierra.

#### Versión en C++

```
1 // Program: digital_input.cpp
   // Description: Read a digital input and display its value
3 // Author: Aldo Nunez
5 #include <iostream>
6 #include <mraa.hpp>
using namespace mraa;
using std::cout;
   const int PIN_INPUT ( 5 );
11
12
13 int
14 main ( void )
15 {
16
       int iopin ( PIN_INPUT );
       Gpio* gpio = new Gpio ( iopin );
17
18
19
       if ( gpio == NULL )
20
           return ERROR_UNSPECIFIED;
21
22
       }
```

```
Result input = gpio -> dir ( DIR_IN );
24
25
        if ( input != SUCCESS )
26
27
            printError ( input );
28
            return ERROR_UNSPECIFIED;
29
31
        int value ( gpio -> read () );
32
33
34
        cout << "MRAA Version: " << mraa_get_version () << "\n";</pre>
        cout << "Platform: " << mraa_get_platform_name () << "\n";
        cout << "input pin_" << PIN_INPUT << ": " << value << "\n";</pre>
36
37
        delete ( gpio );
38
        return ( MRAA_SUCCESS );
40
41 }
```

#### Compilar:

```
$ g++ -o digital_input digital_input.cpp -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./digital_input
```

#### Versión en Python

```
2 Program: digital_input.py
   Description: Read a digital input and display its value
   Author: Aldo Nunez
   import mraa as m
9 PIN_INPUT = 5
pin_input = m.Gpio ( PIN_INPUT )
pin_input.dir ( m.DIR_IN )
12
13
   value = pin_input.read ()
   print ( "MRAA Version: " + m.getVersion () );
   print ( "Platform: " + m.getPlatformName () );
print ( "Input pin_" + str ( PIN_INPUT ) + ": " + str ( value ) )
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# python digital_input
```

#### **PWM** 4.0.4

Edison solo tiene 4 salidas PWM (Pulse Width Modulation). Por defecto, las terminales 3, 5, 6, 9 están configuradas como salidas PWM. También se pueden usar las terminales 10 y 11, como salidas PWM, moviendo los jumpers J11 y J12.




Figura 4.3: Salidas PWM

Qué es el ciclo útil (duty cycle)? Es el porcentaje de tiempo en la que una señal se mantiene en alto sobre un período de tiempo. En la figura 4.4 se observan diferentes valores de ciclo útil.




Figura 4.4: Ciclo útil

Para calcular el porcentaje de ciclo útil podemos usar la siguiente ecuación:

$$D = 100 \times \frac{T_h}{P}$$

 $T_h$  - tiempo de la señal en alto

P - período de la señal

Si no dispone de un osciloscopio para observar el resultado puede usar el circuito de la figura 4.3. La intensidad de la luz emitida por el led debe variar conforme varíe el porcentaje del ciclo útil.

Componentes:

- 1 led
- 1 resistencia de 220  $\Omega$
- Alambres
- Placa de prueba (breadboard)

#### Código:

El siguiente programa genera una salida PWM en la terminal especificada en la entrada. El usuario debe introducir el puerto y luego el porcentaje de ciclo útil (duty cycle) deseado; valores entre 0.0 y 100.0.

Es importante resaltar que se ha añadido la función

```
void turnOff ( int );
```

con el fin de apagar la salida una vez que se ha decidido finalizar la ejecución del programa. De otra manera no se garantiza que la salida se apague.

#### Versión en C++

```
1 // Name: pwm.cpp
2 // Description: Generates a PWM output. The user enters
                 the port name and the percentage of duty cycle
4 // Author: Aldo Nunez
```

```
6 #include <iostream>
7 #include <string>
8 #include <mraa.hpp>
using namespace mraa;
using namespace std;
const int gpio [] = { 3, 5, 6, 9 };
const string pwm [] = { "P0", "P1", "P2", "P3" };
18 // Name:
                 isValidPort
19 // Parameters: String
20 // Output: Integer:
       port index number
21 //
22 //
                     -1, if it is not a valid port.
23 // Description: Check if the input is a valid port.
24 // If it is a valid port, return port index number
25 // If it is not a valid port, return -1
int isValidPort ( string );
28 // Name:
                isValidDC
29 // Parameters: String
30 // Output: Boolean, true - if it is a valid input.
                 false - if it is not a valid input
31 //
32 // Description: Check if the input is a number or a
                 decimal point.
33 //
bool isValidDC ( string );
35
36 // Name:
                 turnOff
37 // Parameters: int
38 // Output:
                void
39 // Description: Turn off the output
void turnOff ( int );
41
42 int
   main ( int argc, char* argv [] )
44
       if (argc < 3)
45
46
       {
          cout << "Usage: " << argv [ 0 ] << "<port>" << " <duty cycle>"
              << endl:
           cout << "<port> must be: " << pwm [ 0 ] << " | " << pwm [ 1 ] <<
48
                " | " << pwm [ 2 ] << " | " << pwm [ 3 ] << endl;
49
          cout << "<duty cycle> 0.0 - 100.0" << endl;</pre>
          return 1;
51
       }
52
       // check if it is a valid port
53
       int port_index;
       if ( ( port_index = isValidPort ( argv [ 1 ] ) ) == -1 )
55
56
          cout << "Invalid port...." << endl;</pre>
57
          cout << "<port> must be: " << pwm [ \theta ] << " | " << pwm [ 1 ] <<
58
            " | " << pwm [ 2 ] << " | " << pwm [ 3 ] << endl;
          return 1;
59
60
61
       // check if it is a valid duty cycle
if (!isValidDC ( argv [ 2 ] ) )
```

```
64
             cout << "Invalid argument...." << "\n";</pre>
65
             cout << "<duty cycle> must be a number between: 0.0 - 100.0" <</pre>
                  endl:
             return 1;
67
        }
68
        // convert the input argument to floating point
70
        // and check if it is in the valid interval
71
         float dutyCycle ( atof ( argv [ 2 ] ) );
                                                           // percentage value
72
73
        if ( ( dutyCycle > 100.0 ) || ( dutyCycle < 0.0 ) )</pre>
74
             cout << "<duty cycle> must be between: 0.0 - 100.0" << endl;</pre>
75
             return 1;
76
77
        int pwm_port ( gpio [ port_index ] );
79
        Pwm* pwm = new Pwm ( pwm_port );
80
        if ( pwm == NULL )
81
        {
             return ERROR_UNSPECIFIED;
83
84
85
        pwm -> enable ( true );
86
                                     // f ~ 1/T
87
        pwm -> period_us ( T );
88
        pwm -> write ( dutyCycle / 100.0 );
89
        cout << "MRAA Version: " << mraa_get_version () << endl;</pre>
        cout << "Platform: " << mraa_get_platform_name () << endl;</pre>
        cout << "Port Number: " << pwm_port << endl;</pre>
92
        cout << "Period: " << T * 1.0e-6 << " sec" << endl;</pre>
93
        cout << "Frequency: " << 1.0e6 / T << " Hz" << endl;</pre>
94
        cout << "Percentage of PWM: " << 100 * pwm -> read () << endl;</pre>
95
        cout << "Press \"Enter\" to finish." << endl;</pre>
97
        cin.ignore ();
98
99
        delete ( pwm );
100
        turnOff ( pwm_port );
101
        return ( MRAA_SUCCESS );
102
   }
103
104
105
    bool
    isValidDC ( string s )
106
107
        int i ( 0 );
108
109
        while ( s [ i ] != 0 )
110
111
             if (!isdigit (s[i]) && (s[i]!='.'))
112
113
             {
114
                 return false;
             }
115
             i++;
116
117
118
         return true;
    }
119
120
121 int
isValidPort ( string port )
```

```
for ( int i ( 0 ); i < sizeof ( pwm ) / sizeof ( pwm [ 0 ] ); i++ )</pre>
124
125
        {
            if ( port.compare ( pwm [ i ] ) == 0 )
126
            {
127
                 return i;
128
129
130
        return -1;
131
132 }
133
134
   void
   turnOff ( int port )
135
136 {
        int OFF ( 0 );
137
138
        mraa::Gpio p ( port );
        mraa::Result response = p.dir ( mraa::DIR_OUT );
140
        p.write ( OFF );
141
        return;
142
143 }
```

#### Compilar:

```
$ g++ -o pwm pwm.cpp -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
#./pwm <port> <number>
<port>: P0 | P1 | P2 | P3
<number>: 0.0 - 100.0
```

#### Versión en Python:

```
Name: pwm.py
Description: Generate a PWM output. The user enters
               the percentage of duty cycle
   Author: Aldo Nunez
8 import mraa as m
9 import sys
11 PWM = { 'P0':3, 'P1':5, 'P2':6, 'P3':9 }
T = 20000 # Period: 20000 usec ~ 50 Hz
13
14
               isValidPort
   Name:
15
   Parameters: string
16
                 True - if it is a valid input.
17 Output:
    False - if it is not a valid input
19 Description: Check if the input is a valid number
20
def isValidPort ( string ):
    if string in PWM:
22
23
        return PWM [ string ]
     return False
24
25
26
27 ,,,
```

```
Name: isValidDC
28
    Parameters:
                  string
29
                boolean, True - if it is a valid input.
    Output:
        False - if it is not a valid input
31
   Description: Check if the input is a valid number
32
33
   def isValidDC ( string ):
34
35
           float ( string )
36
           return True
37
38
       except:
39
           return False
40
41
   ,,,
42
                  turnOff
Name:
   Parameters: number
44
   Output:
                  None
45
   Description: Turn off the output
46
47
   def turnOff ( port ):
48
       OFF = 0:
49
       p = m.Gpio ( port )
50
       p.dir ( m.DIR_OUT )
51
       p.write ( OFF )
52
53
if len ( sys.argv ) < 3:
       print ( "Usage: python " + sys.argv [ 0 ] + " <port>" + " <number>"
55
       print ( "<port>: P0 | P1 | P2 | P3" )
56
       print ( "<number>: 0.0 - 100.0" )
57
       sys.exit ()
58
60 # check if it is a valid port
p = isValidPort ( sys.argv [ 1 ] )
62 if p == False:
63
       print ( "Invalid port...." )
       print ( "Argument must be: P0 | P1 | P2 | P3" )
64
       sys.exit ()
65
67 # check if it is a valid duty cycle
if isValidDC ( sys.argv [ 2 ] ) == False:
       print ( "Invalid argument...." )
       print ( "Argument must be a number between: 0.0 - 100.0" )
70
       sys.exit ()
71
# convert the input argument to floating point
# and check if it is in the valid interval
value = float ( sys.argv [ 2 ] );
76  if value < 0.0 or value > 100.0:
       print ( "<number> must be between: 0.0 - 100.0" )
78
       sys.exit ()
79
80 PIN_PORT = p
   out = m.Pwm ( PIN_PORT )
82  out.period_us ( T )
83  out.enable ( True )
84 out.write ( value / 100.0 )
print ( "MRAA Version: " + m.getVersion () )
print ( "Platform: " + m.getPlatformName () )
```

```
print ( "Port Number: " + str ( PIN_PORT ) )
   print ( "Period: " + str ( T * 1.0e-6 ) + " sec" )
   print ( "Frequency: " + str ( 1.0e6 / T ) + " Hz" )
   print ( "Percentage of PWM: "),
   print ( "{0:.2f}".format ( round ( 100 * out.read (), 2 ) ) )
   c = raw_input ( "Press \"Enter\" to finish." )
95 turnOff ( PIN_PORT )
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# python pwm.py <port> <number>
```

```
<port>: P0 | P1 | P2 | P3
<number>: 0.0 - 100.0
```

#### 4.0.5 Entradas analógicas




Figura 4.5: Entradas analógicas

Edison tiene 6 entradas analógicas (A0 .. A5). Usa un convertidor análogo digital (ADC) de 12 bits, el cual puede configurarse también como un convertidor de 10 bits. El rango dinámico es de 0 - 5 volts

Si lo configuramos como un ADC de 12 bits, el rango de valores enteros es el siguiente:  $0 \le n \le 2^{12} - 1$ 

Si leemos estos valores en punto flotante (float), el rango es el siguiente:  $0.0 \le n \le 1.0$ 

En el circuito de la figura 4.5 el voltaje de entrada lo generamos a través de un potenciómetro de 5 K  $\Omega$ .

#### **Componentes:**

• 1 Potenciómetro de 5 K $\Omega$ 

- Alambres
- Placa de prueba (breadboard)

#### Código

El siguiente programa lee la entrada analógica de cualquiera de las 6 entradas analógicas disponibles. El usuario debe introducir el puerto analógico deseado como argumento.

#### Versión en C++

```
1 // Program: analog_input.cpp
   // Description: Read analog input and display its value
   // Author: Aldo Nunez
5 #include <iostream>
6 #include <iomanip>
7 #include <mraa.hpp>
using namespace mraa;
using std::cout;
11
12 // Name:
                  isValid
13 // Parameters: pointer to string
14 // Output: Boolean, true - if it is a valid input.
                  false - if it is not a valid input
16 // Description: Check if the input is an integer number
bool isValid ( char* );
18
   enum ANALOG_IN { A0, A1, A2, A3, A4, A5 }; // analog ports: A0 - A5
19
   const int NBITS ( 12 ); // number of bits
21
22 int
main ( int argc, char* argv[] )
       // Check if the number of arguments is 2
25
       if ( argc < 2 )
26
27
           cout << "Usage: " << argv [ 0 ] << " <port>" << std::endl;</pre>
28
           cout << "<port>: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5" << std::endl;
29
           return 1;
30
       }
31
       // Check if the argument is a number
       if ( !isValid ( argv [ 1 ] ) )
34
35
       {
           cout << "<port> must be an integer number: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
36
                " << "\n";
37
           return 1;
       }
38
39
       // Check if the number is between: 0 - 5
41
       int port ( atoi ( argv [ 1 ] ) );
42
       if ( ( port < A0 ) || ( port > A5 ) )
43
44
           cout << "<port> must be an integer number between: 0 - 5" << std
45
               ::endl;
           return 1;
47
       }
```

```
49
       50
51
52
        Aio* aInput = new Aio ( port );
53
54
        if ( aInput == NULL )
            return MRAA_ERROR_UNSPECIFIED;
57
       }
58
59
                                           // configure # of bits of ADC
        aInput -> setBit ( NBITS );
60
61
        cout << "MRAA Version: " << mraa_get_version () << "\n";</pre>
62
        cout << "Platform: " << mraa_get_platform_name () << "\n";</pre>
63
        while (1)
65
            intValue = aInput -> read ();  // reading integer value
floatValue = aInput -> readFloat ();  // reading float value
66
67
            cout << "ADC " << port << " read integer: " << intValue << "\n"</pre>
            cout << "ADC " << port << " read float: " << std::</pre>
69
                 setprecision ( 5 ) << floatValue << "\n";</pre>
            sleep ( 1 );
70
71
       }
72
        delete ( aInput );
73
74
        return ( MRAA_SUCCESS );
75
   }
76
77
78
79
so isValid ( char* str )
81 {
        while ( *str != 0 )
82
83
        {
            if (!isdigit (*str ))
84
85
                return false;
86
           }
87
           str++;
89
        return true;
91 }
```

### Compilar:

```
$ g++ -o analog_input analog_input.cpp -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./analog_input <number>
<number>: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
```

### Versión en Python

```
1 '''
2 Program: analog_input.py
Description: Read analog input and displays its value
4 Author: Aldo Nunez
7 import time
8 import sys
9 import mraa as m
10
11 NBITS = 12
12
13 try:
       port = int ( sys.argv [ 1 ] )
14
15 except:
       print ( "Usage: python " + sys.argv [ 0 ] + " <port>" )
16
       print ( "<port>: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 " )
17
       sys.exit ()
18
19
#Check if the number is between: 0 - 5
if ( port > 5 ) or ( port < 0 ):</pre>
       print ( "<port> must be an integer number between: 0 - 5" );
23
       sys.exit ()
24
analogIn = m.Aio ( port )
analogIn.setBit ( NBITS )
print ( "MRAA Version: " + m.getVersion () )
print ( "Platform: " + m.getPlatformName () )
30 print ( "Analog port: " + str ( port ) )
31
while True:
   intValue = analogIn.read ()
33
34
       floatValue = analogIn.readFloat ()
       print ( "ADC " + sys.argv [ 1 ] + " read integer: " + str ( intValue
       print ( "ADC " + sys.argv [ 1 ] + " read float: " + "%.5f" % round
           ( floatValue, 5 ) )
time.sleep (1)
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# python analog_input.py <number>
```

```
<number>: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
```

# 5 Ejemplos

# 5.1

# Servo

Las salidas PWM se usan, entre otras aplicaciones, para controlar servo motores.

El sentido de giro de las flechas de estos servo motores se controlan variando el ciclo útil (duty cycle) de la señal PWM.




Figura 5.1: Diagrama de tiempo




Figura 5.2: Diagrama de conexiones

En el diagrama de tiempo de la figura 5.1 se observa que para

girar la flecha en sentido horario se requiere un pulso entre 0.7 ms a 1.0 ms. Para girar en sentido anti horario, un pulso entre 1.7 ms a 2 ms. La duración de los pulsos pueden cambiar dependiendo del fabricante. Esta prueba se hizo con servos de la marca Futaba y Vigor. Para mayor información consulte el manual del fabricante.

Para alimentar y controlar este tipo de servo se dispone de tres conexiones: Vcc - voltaje de entrada ( rojo ), GND - tierra ( negro o marrón ), control (blanco o naranja ). El voltaje de alimentación puede variar de 4.8 a 6 volts. Y las señal de control de de 3 a 5 volts.

Las conexiones se muestran en la figura 5.2.

Utilizamos una señal cuyo periodo es 20 ms o frecuencia 50 Hz.

#### Version en C++

```
1 // Name: pwm.cpp
2 // Description: Generate a PWM signal to control a servo motor.
                  The user enters the turn direction: CW or CCW
   // Author: Aldo Nunez
#include <iostream>
  #include <string>
#include <mraa.hpp>
using namespace mraa:
using std::cout;
12
   // Program: turnServo
14 // Parameters: ptr - Pointer to Pwm
           t - Period in micro seconds
15 //
                 pw - Pulse width
16 //
17 // Output: None
18 // Description: Enable, set the period and send
       the command to generate pwm signal
19 //
   void turn_servo ( Pwm*, float, float );
20
21
   enum PWM { PWM0 = 3, PWM1 = 5, PWM2 = 6, PWM3 = 9 } pwm_port; // PWM
22
       ports
   const int T ( 20000 );
                                     // T period in usec. 20000 ~ 20 ms;
         f ~ 50 hz
   const float CLKWISE ( 1.0e-3 ); // Clockwise, pulse width 1 ms
   const float CCLKWISE ( 2.0e-3 ); // Counter Clockwise, pulse width 2
26
27
   int
   main ( int argc, char* argv [] )
28
29
       if (argc < 2)
30
31
           cout << "<Usage>: " << argv [ 0 ] << " <DIR>" << "\n";</pre>
32
33
           cout << "DIR: <CW> or <CCW>" << "\n";</pre>
34
           return 1;
35
37
       pwm_port = PWM0;
38
39
       Pwm* pwm = new Pwm ( pwm_port );
       if ( pwm == NULL )
```

```
41
        {
42
            return ERROR_UNSPECIFIED;
43
44
        std::string dir ( argv [ 1 ] );
45
        if ( !dir.compare ( "CW" ) )
46
47
            turn_servo ( pwm, T, CLKWISE );
48
            dir = "Clockwise";
49
        }
50
51
        else if ( !dir.compare ( "CCW" ) )
52
            turn_servo ( pwm, T, CCLKWISE );
53
            dir = "Counter clockwise";
54
55
        }
        else
57
        {
            delete ( pwm );
58
            cout << "Usage: ./servo <DIR>" << "\n";</pre>
59
            cout << "DIR: <CW> or <CCW>" << "\n";</pre>
60
61
            return 1;
62
        }
63
64
        cout << "MRAA Version: " << mraa_get_version () << "\n";</pre>
66
        cout << "Platform: " << mraa_get_platform_name () << "\n";</pre>
        cout << "PWM port: " << pwm_port << "\n";</pre>
67
        cout << dir << "\n";</pre>
68
69
        std::cin.ignore ();
70
        delete ( pwm );
71
72
        return ( MRAA_SUCCESS );
73
74 }
75
   void
76
77
   turn_servo ( Pwm* ptr, float t, float pw )
78
   {
            ptr -> enable ( true );
79
            ptr -> period_us ( t );
80
            ptr -> pulsewidth ( pw );
81
            return;
84 }
```

#### Compilar:

```
$ g++ -o servo servo.cpp -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./servo <DIR>
```

<DIR>: CW | CCW

#### Versión en Python:

```
1 ,,,
2 Program: servo.py
Description: Generates a PWM signal to control a servo
4 Author: Aldo Nunez
```

```
5
6 import sys
   import mraa as m
   PORT = 3
9
T = 20000
                    # Period: 20 msec; f = 50 \text{ Hz}
12 CLKWISE = 1.0e-3
CCLKWISE = 2.0e-3
14
15
   Program: turnServo
  Parameters: p - Reference to pwm
17
              t - Period in micro seconds
18
              pw - Pulse width
19
20 Output: None
Description: Enable, set the period and send
             the command to generate pwm signal
22
23
   def turn\_servo (p, t, d):
    pwm.period_us ( t )
25
      pwm.enable ( True )
26
27
      pwm.pulsewidth ( d )
      return;
28
30 try:
     n = sys.argv [ 1 ]
31
except:
    print ( "<Usage>: " + sys.argv [ 0 ] + " <DIR>" )
33
       print ( "<DIR>: CW or CCW")
34
      sys.exit()
35
36
pwm = m.Pwm (PORT)
pwm.period_us ( T )
39
40 if sys.argv [ 1 ] == 'CW':
41
       turn_servo ( pwm, T, CLKWISE )
   elif sys.argv [ 1 ] == 'CCW':
    turn_servo ( pwm, T, CCLKWISE )
43
   else:
44
      print ( "<DIR>: CW or CCW")
45
      sys.exit ()
print ( "MRAA Version: " + m.getVersion () )
49 print ( "Platform: " + m.getPlatformName () )
   print ( "Port Number: " + str ( PORT) )
c = raw_input ( "Press \"Enter\" to finish." )
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# python servo.py <DIR>
```

<DIR>: CW | CCW

# 6 Índice alfabético

ADC, 32	GPIOs, 19	Salidas digitales, 19
Angry IP Scanner, 10		Servo, 37
Arduino, 13	Intel, 7	Futaba, 38
avahi-daemon, 10		Vigor, 38
	Java, 18	
Biblioteca MRAA, 14, 15, 17		UART, 7
salida digital, 19	nano, 17	UPM, 14, 15
blink, 22	Node, 18	
Bluetooth, 7		vim, 17
C, 18	opkg, 11	viiii, 1/
C++, 18		WiFi, 7
ciclo útil, 37	processing, 13	, ,
	PWM, 25	MDM
Eclipse, 14, 15	Python, 18	XDK, 14
Edison, 7		
Entradas digitales, 24	Quark, 15	Yocto, 10