

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL


UB, FMI, CTI, ANUL III, 2022-2023





UNITATEA DE CONTROL

Cum se fabrica un microprocesor!












			The second			
	学验					
				in the same		
		Life				- India
				N R		
	THE REAL PROPERTY.	Trail.				
11 11 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			AND REAL PROPERTY.	HERNAM CO.	AND AND ADDRESS OF THE	1111時
		The state of		THE STATE OF		






Procesor Pentium III




- •0.18 micron,
- 6-layer metal CMOS process technology
- •28.1 **M** transistors
- •3-way superscalar out-of-order execution micro-architecture
- •256K Level 2 Cache
- •133 MHz IO bus


- **FEU** Floating point Execution Unit.
- **IEU** Integer Execution Unit.
- **ID** Instruction Decoder.


- **IFU** Instruction Fetch Unit. Instruction fetch logic and a 16K Byte 4-way set-associative level one instruction cache resides in this block. Instruction data from the IFU is then forwarded to the ID.
- ID Instruction Decoder. This unit is capable of decoding up to 3 instructions per cycle.
- **IEU** Integer Execution Unit. This is responsible for ALU functionality of scalar integer instructions. Address calculations for memory referencing instructions are also performed here along with target address calculations for jump related instructions.
- FEU Floating point Execution Unit. This performs floating point related calculations for both existing scalar instructions along with support for some of the SIMD-FP instructions.
- DCU Data Cache Unit. Contains the non-blocking 16K Byte 4-way set-associative level one data cache along with associated fill and write back buffering.
- PIC Programmable Interrupt Controller. Local interrupt controller logic for multiprocessor interrupt distribution and boot-up communication.
- CLK Clocking. Contains phase lock loop and other clocking control circuitry.
- L2 Level 2 Cache. 256K unified level two cache.











UNITATEA DE CONTROL

Generatorul de Tact (GT) Numaratorul de Program (NP) Registrul de Instructiuni (RI) Decodificatorul de Instructiuni (DI) Generatorul de Faze (GF) Registrul de Stare (RS) Blocul Circuitelor de Comanda (BCC)



UNITATEA DE CONTROL

Executa pe rand instructiunile din program

- Este formata din:
 - Generatorul de Tact (GT)
 - Numaratorul de Program (NP)
 - Registrul de Instructiuni (RI)
 - Decodificatorul de Instructiuni (DI)
 - Generatorul de Faze (GF)
 - Registrul de Stare (RS)
 - Blocul Circuitelor de Comanda (BCC)

Cadenta schimbarilor de stare

pentru toate circuitele secventiale din structura calculatorului
este data de catre GENERATORUL DE TACT [GT]

NP, RI, DI, GF

- NUMARATORUL DE PROGRAM [NP] pastreaza si ofera adresa, din memoria principala, a instructiunii in curs de executie.
- Codul instructiunii este citit din memoria principala si inscris in REGISTRUL DE INSTRUCTIUNI [RI].
- GENERATORUL DE FAZE [GF] construieste succesiunea de faze necesare pentru executia instructiunii din RI. Este, de regula, parte a decodificatorului de instructiuni [DI]

FAZE, RS

- Generarea fazei urmatoare este determinata de 3 elemente:
 - Tipul instructiunii
 - Faza curenta
 - Continutul registrului de stare.

 In REGISTRUL DE STARE [RS] sunt pastrate informatii despre modul de efectuare a operatiilor comandate de BCC, sau sunt pastrate informatii despre continutul registrilor generali

BCC(Blocul Circuitelor de Comanda)

 Toate operatiunile elementare care se realizeaza pe parcursul executiei unei instructiuni sunt comandate de catre semnalele generate de BCC (microoperatiuni).

- Operatiunile elementare se numesc microoperatiuni
- Semnalele care comanda microoperatiunile se numesc: microcomenzi
- Microcomenzile nu sunt accesibile programatorului

- Microcomenzile sunt trimise elementelor de executie din structura calculatorului:
 - registre, UAL, memorie, porturi, etc

care realizeaza operatiuni elementare cum ar fi:

inscriere, validare iesire, stergere, deplasare stânga, etc.

 Executia unei instructiuni se desfasoara sub forma unei succesiuni de microoperatii.


 Toate <u>microoperatiile care se executa in acelasi timp</u> definesc o situatie in executia instructiunii numita <u>faza</u>.

Executia instructiunilor de catre UC (ciclul extragere-decodificare-executie)

Pentru fiecare instructiune UC executa urmatoarea secventa de pasi:

- 1. extrage din memorie de la adresa specificata in NP o instructiune si o depoziteaza in RI
- 2. determina tipul instructiunii din RI
- 3. determina adresele operanzilor daca instructiunea foloseste date din memorie
- 4. incarca datele, de la adresele specificate (daca exista) in registri generali
- 5. executa instructiunea
- 6. inscrie rezultatul executiei in locul indicat de instructiune
- 7. modifica numaratorul de program (NP) pentru a indica urmatoarea instructiune
- 8. sare la pasul 1.

- Multimea de instructiuni disponibile unui programator pentru un anumit nivel de masina (virtuala) se numeste set de instructiuni al acelei masini. Setul de instructiuni difera de la o masina la alta, de la un nivel la altul.
- Masinile cu un set redus de instructiuni sunt numite calculatoare RISC (Reduced Instruction Set Computer)
- Setul de instructiuni contine urmatoarele tipuri de instructiuni:
 - Aritmetice
 - Logice
 - Salt
 - Apel
 - Deplasare (registru-registru, memorie-registru, memorie-memorie)
 - Oprire



ISA (Instruction Set Architecture) Arhitectura Setului de Instructiuni

ISA contine toate operatiile si componentele calculatorului care pot fi "vizibile" programatorului.

Arhitectura include:


- Organizarea memoriei
 - Spatiul de adrese (cate locatii pot fi adresate)
 - Adresabilitate (cati biti pe locatie)
- Setul de registri
 - Cat de multi, ce dimensiuni, mod de utilizare
- Setul de instructiuni
 - Opcodes (operation code)
 - Tipuri de date
 - Moduri de adresare

Tipuri de ISA (Instruction Set Architecture)

- Arhitectura cu stiva (stack)
 - Fara operanzi expliciti
- Arhitectura cu acumulator
 - Un operand explicit
- Arhitecturi cu registri de uz general
 - 3 operanzi expliciti
 - 3 subtipuri
 - Memorie-memorie
 - Registru-memorie
 - Registru-registru

Arhitectura cu stiva


- 0 operanzi expliciti
- Toti operanzii sunt in stiva



Arhitectura cu acumulator

- Un operand explicit
- Ceilalti doi operanzi sunt in acumulator (o sursa si o destinatie)


O memorie de tip acumulator este o memorie aditiva: retine suma dintre valoarea nou introdusa si valoarea initiala.



Arhitecturi cu registri de uz general

Arhitectura registru-memorie

 Doi operanzi: un registru (pentru o sursa si pentru destinatie) si o locatie de memorie




Arhitectura memorie-memorie

Toti operanzii pot fi localizati: fie in memorie fie intr-un registru

$$A = B * (C + D * B)$$

- 1. Mult RO, D, B
- 2. Add RO, RO, C
- 3. Mult A, B, RO



Arhitectura registru-registru (load/store)

Cei trei operanzi trebuie sa fie in registri separati

$$A = B * (C + D * B)$$

- 1. Load RO, B
- 2. Load R1, D
- 3. Mult R2, R0, R1
- 4. Load R3, C
- 5. Add R3, R3, R2
- 6. Mult R4, R3, R0
- 7. Store R4, A

