Esercitazione su Instruction Level Parallelism

Salvatore Orlando

Pipeline con e senza forwarding

- Si considerino due processori MIPS (processore A e B)
 - entrambi con pipeline a 5 stadi
 - il processore A adotta il forwarding, e quello B no
 - entrambi scrivono sul register file durante la prima parte del ciclo di clock,
 e leggono durante la seconda parte dello stesso ciclo
 - entrambi sono dotati di hazard detection unit per bloccare la pipeline
- Rispetto alla seguente porzione di codice

```
add $5, $6, $7

and $2, $5, $8

lw $3, a($0)


or $2, $3, $4

sub $10, $11, $12
```

determinare


- quali sono le dipendenza RAW
- i relativi diagrammi temporali di esecuzione, indicando con una freccia gli eventuali forwarding
- Cosa succede al ciclo 6 di clock rispetto nei due processori?

Pipeline con forwarding (A)



Al ciclo 6: IF in stallo (ripete sub), ID in stallo (ripete or), in EXE passa bolla (nop), MEM esegue lw, WB esegue and

Pipeline senza forwarding (B)



 Al ciclo 6: IF esegue or, ID esegue lw, EXE esegue and, in MEM passa bolla (nop), in WB passa bolla (nop)

 Considerando che \$s3 = 1024, \$t0 = 0, e \$s0 contiene un indirizzo di memoria, stabilire cosa calcola questa porzione di codice MIPS

Start:

```
add $t1, $s0, $t0

lw $t2, 0($t1)

add $t2, $t2, $t3

sw $t2, 0($t1)

addi $t0, $t0, 4

bne $t0, $s3, start
```

- Il loop viene eseguito per 1024/4 = 256 volte
- Il programma incrementa di \$t3 tutti gli elementi di un vettore di 256 interi (puntato da \$s0)

Determinare le dipendenze sui dati tra le istruzioni del loop

Start:

```
add $t1, $s0, $t0

lw $t2, 0($t1)

add $t2, $t2, $t3

sw $t2, 0($t1)

addi $t0, $t0, 4

bne $t0, $s3, start
```

Determinare le dipendenze sui dati tra le istruzioni del loop



Le dipendenze in rosso sono di tipo RAW

Le dipendenze in verde sono di tipo WAR

- Considerando che la pipeline a 5 stadi è fornita di forwarding, mentre la tecnica per risolvere le criticità sul controllo è il salto ritardato (delay slot = 1)
 - inserire il nop nel branch delay slot
 - inserire i nop per forzare gli stalli dovuti alle dipendenze sui dati
 - calcolare il CPI senza considerare i tempi di riempimento/svuotamento della pipeline

```
Start:
    add $t1, $s0, $t0
    lw $t2, 0($t1)
    nop
    add $t2, $t2, $t3
    sw $t2, 0($t1)
    addi $t0, $t0, 4
    bne $t0, $s3, start
    nop
```

- 8 cicli di clock per ogni ciclo del loop, costituito da 6 istruzioni
- loop eseguito per 256 volte
- CPI = num_cicli / IC = (8 * 256) / (6 * 256) = 8/6 = 1.33

- Spostare istruzioni significative al posto delle nop, ovvero nel load delay slot, e nel branch delay slot
 - per il load delay slot, scegliere un'istruzione indipendente e successiva nel corpo del loop
 - per il branch delay slot, scegliere un'istruzione indipendente e precedente nel corpo del loop

```
Start:
    add $t1, $s0, $t0

lw $t2, 0($t1)

addi $t0, $t0, 4

add $t2, $t2, $t3


bne $t0, $s3, start

sw $t2, 0($t1)
```

Qual è il numero di cicli totali per eseguire il loop ? E il nuovo CPI?

```
Cicli totali = 6 * 256 = 1536CPI = 1
```

- Abbiamo finora considerato una memoria dati il cui l'accesso costa 1 ciclo di clock (stadio MEM)
- Se in presenza di miss la pipeline andasse in stallo, poiché l'accesso costa 4 cicli, come cambierebbe il diagramma temporale di esecuzione di un ciclo del loop? (si noti che il miss si può avere solo sulla lw, mentre la successiva sw provoca un hit)



Cicli totali per eseguire il loop in presenza di miss =
 6 cicli normali + 3 cicli di stallo = 9 cicli

- Consideriamo una cache ad accesso diretto con blocchi da 16 B, che all'inizio del loop non contiene nessuna word del vettore acceduto
- Calcolare il CPI totale del loop precedente (ottimizzato)
- Soluzione:
 - Poiché i blocchi si accedono in sequenza in word da 4 B, abbiamo sempre un miss e 3 hit
 - Cicli totali per eseguire il loop in presenza di miss = 9
 - Cicli totali per eseguire il loop in presenta di hit = 6
 - Cicli totali per le 256 iterazioni = 0.25 * 256 * 9 + 0.75 * 256 * 6 = 64*9 + 192*6 = 1728
 - CPI = cicli totali / IC = 1728 / (256 * 6) = 1.125
- La risposta sarebbe stata diversa se la cache avesse un'organizzazione differente rispetto all'associatività ?
- Soluzione:
 - La risposta è indipendente dal grado di associatività della cache! Solo località spaziale, influenzata dalla dimensione del blocco. Solo miss certi (compulsory)

- Si assuma la semplice pipeline a 5 stadi, con delay branch, forwarding e hazard detection unit
- Si consideri il loop seguente:

loop:

```
lw $t0, 0($s1)
add $t0, $t0, $s2
sw $t0, 0($s1)
addi $s1, $s1, -4
bne $s1, $0, loop
```

- Senza considerare gli stalli dovuti alla memoria, e quelli di riempimento della pipeline, determinare il numero di cicli totali per l'esecuzione del loop se all'inizio: \$s1 = 8X
- Verificare se sono possibili ottimizzazioni ri-schedulando le istruzioni

• Inseriamo le nop opportune (nel *branch delay slot*, e per forzare gli eventuali stalli dovuti alle lw):

```
loop:
    lw $t0, 0($s1)
    nop
    add $t0, $t0, $s2
    sw $t0, 0($s1)
    addi $s1, $s1, -4
    bne $s1, $0, loop
    nop
```

Le dipendenze in rosso sono di tipo RAW


Le dipendenze in verde sono di tipo WAR

- 7 cicli per ogni iterazione del loop
- Poiché \$s1 viene decrementato di 4 in 4 ad ogni ciclo, fino a diventare uguale a zero all'uscita del loop
 - 2X iterazioni, per un totale di 7*2X = 14X cicli totali
- A causa delle dipendenze sopra illustrate, l'ordine di esecuzione delle istruzioni non può essere modificato, e quindi non è possibile ottimizzare il codice

- Consideriamo la seguente ottimizzazione, nota come loop unrolling:
 - poiché il ciclo viene eseguito per un numero pari di volte (2X), possiamo srotolare il loop originale
 - il corpo del nuovo loop dovrà eseguire 2 iterazioni del vecchio loop
 - verranno usati registri temporanei diversi per accedere gli elementi del vettore puntati da \$s1

```
loop:
    lw $t0, 0($s1)
    add $t0, $t0, $s2
    sw $t0, 0($s1)
    lw $t1, -4($s1)
    add $t1, $t1, $s2
    sw $t1, -4($s1)
    addi $s1, $s1, -8
    bne $s1, $0, loop
```


 Consideriamo dipendenze le data flow tra le istruzioni del body del loop, e vediamo quali sono gli ordinamenti imposte da tali dipendenze:



Le dipendenze in rosso sono di tipo RAW

Le dipendenze in verde sono di tipo WAR

 Considerando le dipendenze, effettuare il ri-schedulazione delle istruzioni per tentare di riempire i delay slot dovuti alle istruzioni bne e lw Ricalcolare il numero di cicli totali per ogni iterazione del loop, e lo speedup rispetto al caso senza loop unrolling



- Vecchio loop eseguito per 2X volte Nuovo loop eseguito per X volte
- Ogni iterazione del nuovo loop eseguita in 9 cicli, per un totale di 9X cicli
- Speedup = cicli senza loop unrolling / cicli con loop unrolling = 14X / 9X

 1.56