

Analyse de mécanismes parallèles translationnels suspendus entraînés par câbles

Mémoire

Jordan M. Longval

Maîtrise en génie mécanique Maître ès sciences (M. Sc.)

Québec, Canada

Analyse de mécanismes parallèles translationnels suspendus entraînés par câbles

Mémoire

Jordan M. Longval

Sous la direction de:

Clément Gosselin, directeur de recherche

Résumé

Texte du résumé en français.

Abstract

Text of English abstract.

Table des matières

Liste des tableaux

Liste des figures

Dédicace si désiré

Texte de l'épigrap	he
	Source on auteur

Remerciements

Texte des remerciements en prose.

Avant-propos

L'avant-propos est surtout nécessaire pour une thèse par article.

Introduction

Une thèse ou un mémoire devrait normalement débuter par une introduction. Celle-ci est traitée comme un chapitre normal, sauf qu'elle n'est pas numérotée.

Chapitre 1

Mécanisme plan à 2 DDL

Le mécanisme présenté dans ce chapitre permet d'élaborer avec plus de faciliter le concept de câbles arrangés en parallélogrammes car son espace de travail est contraint à un plan ce qui facilite les analyses cinématiques et dynamiques. De plus, ce mécanisme sert de base de comparaison au mécanisme spatial du chapitre 2 qui présente de nombreuses similitudes aux niveaux cinématique et dynamique.

1.1 Géométrie proposée

La géométrie du mécanisme est présentée à la figure \ref{sparse} (Les variables présentes dans cette figure qui ne sont pas mentionnés dans cette sections seront présentées dans la section portant sur la modélisation cinématique). Il s'agit d'un mécanisme suspendu à trois câbles, dont chaque câble relie une poulie motorisée en B_1 , B_2 et B_3 à l'effecteur (désignée par une surface fermée grise) aux points respectifs A_1 , A_2 et A_3 . Les trois poulies sont attachées à une même base au dessus de l'effecteur et ont des axes de rotation parallèles. Les deux câbles attachés aux extrémités de l'effecteur en A_2 et A_3 sont arrangés en parallélogramme, et leur poulie respective, de même dimension, située aux points B_2 et B_3 , sont contrôlées par un même moteur. Le troisième câble est attaché à l'effecteur au point A_1 qui se situe entre les points A_2 et A_3 . Sa poulie, située au point B_1 , est actionnée par un moteur indépendant.

La géométrie de ce mécanisme est particulièrement intéressante, puisqu'elle permet de contraindre pleinement le mécanisme dans un plan avec seulement 2 moteurs lorsque les câbles sont maintenus sous tension. Effectivement, puisque la largeur de l'effecteur est égale à la distance séparant les poulies en A_2 et A_3 , il existe seulement deux configurations permettant de raccorder les câbles à l'effectuer tout en maintenant les câbles en tension. La première est celle qui résulte en un arrangement des câbles en parallélogramme. La seconde est celle qui résulte en un arrangement des câbles en trapèze isocèle. Cette seconde configuration est présentée à l'annexe A, mais n'est plus considéré pour la suite de l'analyse, car elle nécessite de changer l'orientation de l'effecteur en fonction de la position de celuici dans le plan. La configuration en parallélogramme quant à elle permet à l'effecteur de garder une orientation constante dans le plan peut importe sa position.




FIGURE 1.1 – Mécanisme parallèle plan à câbles suspendu utilisant un arrangement de câbles en parallélogramme.

La représentation géométrique du mécanisme de la figure $\ref{eq:model}$? semble indiquer que le câble reliant B_1 à A_1 pourrait interférer avec le câble reliant B_2 à A_2 . Cependant, le croisement de ces câbles est la conséquence de la projection du mécanisme sur le plan XY. Un prototype de ce mécanisme utiliserait une paire de câbles en parallélogramme pour relier B_1 à A_1 .

1.2 Degré de mobilité du mécanisme

Le degré de mobilité du mécanisme désigne le degré de liberté de la chaîne cinématique constituant le mécanisme [mettre reference Élément de robotique]. Le critère de mobilité général de Tchebychev-Grübler-Kutzbach permet de déterminer le degré de mobilité d'un mécanisme à l'aide de la formule

$$\ell = d(n - g - 1) + \sum_{i=1}^{g} f_i$$
 (1.1)




FIGURE 1.2 – Graphe d'une mécanisme parallèle avec trois branches RPR.

où ℓ est le degré de liberté de la chaîne cinématique, d est la dimension du système de mouvement considéré (d=3 dans un plan), n est le nombre de corps rigides dans la chaîne, g est le nombre d'articulations et f_i est le nombre de degrés de liberté permis par la i-ème articulation. Pour utiliser ce critère, il est primordiale de considérer que les câbles du robot sont sous tension. Chaque câbles peut alors être simplifié comme étant un manipulateur de type RPR, ç.-à-d., un joint rotoïde à la base, suivi d'un joint prismatique qui représente la variation de longueur du câble, et un autre joint rotoïde à l'effecteur. La représentation en graphe du mécanisme résultant de cette simplification est présenté à la figure \ref{figure} , où les cercles représentes des corps rigides et les lignes des articulations. Le corps rigide \ref{figure} est la base, les corps \ref{figure} sont les corps associées au câble \ref{figure} (chaque câble est représenté par deux corps séparés d'un joint prismatique). En calculant directement le degré de mobilité, on trouve avec la figure \ref{figure} les valeurs : n=8, g=9, et \ref{figure} to pour un résultat de \ref{figure} 3.

Cette valeur est erronée puisqu'elle ne tient pas compte de l'architecture spéciale des câbles arrangés en parallélogramme. En effet, comme mentionné précédemment, cette architecture empêche la rotation et actionne les câbles formant le parallélogramme de la même façon. Par conséquent deux modifications doivent être apportées au graphe de la figure \ref{figure} afin de bien représenter le mécanisme. D'abord, les deux manipulateurs \ref{RPR} représentant les deux câbles parallèles doivent être représenté comme un seul manipulateur puisqu'ils sont actionnés par un seul moteur. Ensuite, Puisque l'orientation de l'effectuer demeure constante en raison de l'architecture des câbles arrangés en parallélogramme, le dernier joint \ref{R} du manipulateur \ref{RPR} indépendant doit être enlevé car un effecteur sans liberté de rotation, dans un graphe est équivalent à un effecteur ponctuel (il n'est pas possible d'avoir deux joints rotoïdes indépendants sur un effecteur ponctuel). La représentation en graphe du mécanisme est alors donnée par la figure \ref{RPR} . On trouve alors les valeurs \ref{RPR} in pour un résultat de \ref{LPR} in pour un résultat de \ref{LPR} a figure \ref{LPR} . On trouve alors les valeurs \ref{LPR} in pour un résultat de \ref{LPR} in pour un résultat de \ref{LPR} in trouve alors les valeurs \ref{LPR} in pour un résultat de \ref{LPR} in trouve alors les valeurs \ref{LPR} in pour un résultat de \ref{LPR} in trouve alors les valeurs \ref{LPR} in trouve alors les valeurs \ref{LPR} in pour un résultat de \ref{LPR} in trouve alors les valeurs \ref{LPR} in trouve al




FIGURE 1.3 – Graphe équivalent au mécanisme parallèle plan.

1.3 Modélisation cinématique du mécanisme

Afin de bien mettre en place les nombreuses étapes de la modélisation cinématique, il est important d'expliquer la signification de l'ensemble des variables présentées à la figure ?? ainsi que d'en présenter d'autres.

D'abord, un référentiel fixe, $\mathscr O$ est situé sur la base où sont fixées les poulies actionnées. l'axe des Ydu référentiel est colinéaire avec la base et croise les trois poulies en leur centre en pointant vers la droite. L'axe de X pointe verticalement vers le bas dans le même sens que la gravité (g). L'origine du référentiel fixe est situé à une distance constante L de la poulie en B_1 . Le vecteur définissant la position de la poulie en B_1 est alors $\mathbf{b}_1 = [0, -L]^T$. L'origine est également situé à une distance constante L du point milieu entre les deux poulies en B_2 et B_3 formant le parallélogramme. La distance séparant les poulies en B_2 et B_3 est définie comme étant 2ℓ . Les vecteurs donnant les positions constantes des poulies en B_2 et B_3 sont donc respectivement $\mathbf{b}_2 = [0, L - \ell]^T$ et $\mathbf{b}_3 = [0, L + \ell]^T$. La position de l'effecteur est donnée par le point P qui se situe à distance égale des points d'attache A_2 et A_3 sur l'effecteur. Il s'agit du point donnant la position de l'effecteur, et donc le vecteur partant de l'origine et point au point P est donné par $\mathbf{p} = [x, y]^T$. Les vecteurs constants donnant la position des points d'attache A_2 et A_3 relativement au point P exprimés dans le référentiel de $\mathscr O$ sont respectivement $\mathbf a_2 = [-\ell,0]^T$ et $\mathbf{a}_3 = [\ell, 0]^T$. La position du point d'attache en A_1 du câble indépendant par rapport au point P exprimé dans le référentiel de \mathscr{O} est donné par $\mathbf{a}_1 = [0, a_v]$. La position du centre de masse de l'effecteur en Crelativement au point P exprimé dans le référentiel de \mathscr{O} est donné par le vecteur constant $\mathbf{c} = [c_x, c_y]^T$. Les vecteurs de position des différents points d'attache et du centre de masse sont tous exprimés de le référentiel de *O* puisque l'effecteur garde une orientation constante de sorte qu'il n'est pas nécessaire de définir une matrice de rotation pour représenter l'orientation de l'effecteur. Les longueurs des câbles sont données par ρ_1 et ρ_2 , où ρ_2 est la longueur des deux câbles parallèles.

1.3.1 Problème Géométrique Inverse (PGI)

Le PGI permet de déterminer la longueur des câbles du mécanisme en fonction de la position de l'effecteur. Il s'agit donc d'une étape clé afin de pouvoir contrôler le mécanisme.

La première étape de résolution du PGI consiste à calculer une expression vectorielle pour les vecteurs partant des points B_i situés sur la base et allant vers leurs points d'attache respectif en A_i sur l'effecteur (i = 1, 2, 3). Cette expression est donnée par

$$\overrightarrow{B_i A_i} = \mathbf{p} + \mathbf{a}_i - \mathbf{b}_i, i = 1, 2 \tag{1.2}$$

où $\overrightarrow{B_iA_i}$ est le vecteur partant du point B_i vers le point A_i . La valeur pour i=3 n'est pas calculée car $\overrightarrow{B_2A_2} = \overrightarrow{B_3A_3}$ en raison du parallélogramme. De l'équation précédente, on obtient ensuite la valeur de ρ_i en calculant la norme de $\overrightarrow{B_iA_i}$ à l'aide de l'expression

$$\rho_i = \sqrt{\left(\mathbf{p} + \mathbf{a}_i - \mathbf{b}_i\right)^T \left(\mathbf{p} + \mathbf{a}_i - \mathbf{b}_i\right)}, i = 1, 2.$$
(1.3)

1.3.2 Problème Géométrique Directe (PGD)

Le PGD permet de déterminer la pose de l'effecteur en fonction de la longueur des câbles. Il s'agit d'un problème quadratique à deux équations et deux inconnus qui peut être résolu à l'aide de l'équation (??). Le système de deux équations à deux inconnus suivant est obtenue en élevant au carré l'équation (??) et en développant la forme scalaire

$$x^2 + y^2 + E_1 y + F_1 = 0 (1.4)$$

$$x^2 + y^2 + E_2 y + F_2 = 0, (1.5)$$

où

$$E_1 = 2(a_y + L), \quad F_1 = (a_y + L)^2 - \rho_1^2$$
 (1.6)

$$E_2 = -2L, F_2 = L^2 - \rho_2^2.$$
 (1.7)

En soustrayant à l'équation (??) l'équation (??) et en isolant y, l'équation suivante est obtenue

$$y = \beta \tag{1.8}$$

où

$$\beta = \frac{F_1 - F_2}{E_2 - E_1}.\tag{1.9}$$

En substituant cette l'équation (??) dans l'équation (??), une équation quadratique qui est seulement fonction de x est obtenue. Les deux solution de cette équation sont alors

$$x_1 = \sqrt{-(\beta^2 + E_2\beta + F_2)} \tag{1.10}$$

$$x_2 = -\sqrt{-(\beta^2 + E_2\beta + F_2)}. (1.11)$$

Comme l'effecteur du mécanisme doit toujours être sous la base des poulies, seul la solution x_1 est valide. À l'aide des équations (??) et (??), il est possible de déterminer la position de l'effecteur en fonction de la longueur des câbles. La section suivante présente les équations de vitesse du mécanisme ce qui permettra par la suite de déterminer les lieux de singularité du mécanisme.

1.3.3 Équations de vitesse

Les équations de vitesse sont obtenues en dérivant les équations en (??) mises au carré. La dérivation prend la forme

$$\frac{d\rho_i^2}{dt} = \frac{d}{dt} \left((\mathbf{p} + \mathbf{a}_i - \mathbf{b}_i)^T (\mathbf{p} + \mathbf{a}_i - \mathbf{b}_i) \right)$$
(1.12)

$$\Rightarrow \rho_i \dot{\rho}_i = (\mathbf{p} + \mathbf{a}_i - \mathbf{b}_i)^T \dot{\mathbf{p}}, i = 1, 2. \tag{1.13}$$

Sous une forme matricielle, Ce système à deux équations prend la forme

$$\mathbf{K}\dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{J}\dot{\mathbf{x}} \tag{1.14}$$

où

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \rho_1 & 0 \\ 0 & \rho_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \dot{\rho}_1 \\ \dot{\rho}_2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} (\mathbf{p} + \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1)^T \\ (\mathbf{p} + \mathbf{a}_2 - \mathbf{b}_2)^T \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$
(1.15)

1.3.4 Lieux de singularité

À l'aide des équations de vitesse de la section précédente sous forme matricielle, il est possible de déterminer les lieux de singularité du mécanisme en calculant les déterminants respectifs des matrices **K** et **J**. Les lieux de singularité sont des position de l'effecteur qui sont à éviter car le contrôle du mécanisme, à cette position, est impossible.

Singularité de type I

Ce type de singularité advient lorsque la matrice \mathbf{K} est singulière, c'est-à-dire lorsque $\det(\mathbf{K}) = 0$. Il est alors possible de produire des vitesses articulaires infinitésimales sans produire de vitesses cartésiennes à l'effecteur. Ce type de singularité advient habituellement à la limite de l'espace de travail statique du mécanisme, c'est-à-dire l'espace dans lequel l'effecteur peut être au repos à n'importe quel point. Pour le présent mécanisme, ce type de singularité advient lorsque

$$\rho_1 \rho_2 = 0. (1.16)$$

Cette équation nécessite que ρ_1 , ρ_2 ou ρ_1 et ρ_2 soit égale à 0. L'éventualité que l'une de ces situations adviennent est simplement évité si l'effecteur reste sous la base des poulies.

Singularité de type II

Ce type de singularité advient lorsque la matrice J est singulière, donc lorsque $\det(J) = 0$. Dans cette position, il est alors possible de produire des mouvements infinitésimales à l'effecteur sans changer la position des actionneurs. Pour le mécanisme à l'étude, cette singularité advient lorsque

$$2L + a_{v} = 0. (1.17)$$

Dans une telle configuration, les trois câbles du mécanisme deviennent parallèles ce qui résulte en la perte de la liberté de mouvement le long de l'axe *Y* dans la figure **??**.

1.4 Modélisation dynamique

La modélisation dynamique permet de mettre en relation les forces agissant sur un corps avec le mouvement de ce corps. Cette modélisation est basée principalement sur les équations de Newton-Euler. Ces équations sont regroupés sous une forme matricielle, et prennent ainsi la forme

$$\begin{bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{G} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_k & 0 \\ 0 & \mathbf{I}_{cm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{p}} \\ \boldsymbol{\alpha} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I}_{cm} \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}, \tag{1.18}$$

où \mathbf{F} est le vecteur de la somme des forces agissants sur le centre de masse du corps, \mathbf{G} est le vecteur de la somme des couples agissants sur le mécanisme, m est la masse du corps, \mathbf{I}_k est une matrice identité de niveau k où k est le nombre de degrés de liberté en translation du corps, \mathbf{I}_{cm} est le torseur d'action des moments d'inertie du corps par rapport à son centre de masse, $\ddot{\mathbf{p}}$ est le vecteur des accélérations du centre de masse de du corps exprimé dans un référentiel inertiel, α est le vecteur des accélérations angulaires du corps et $\boldsymbol{\omega}$ représente le vecteur des vitesses angulaires du corps. L'application de ces équations à l'effecteur du robot présenté dans ce chapitre requiert que les termes $\boldsymbol{\alpha}$ et $\boldsymbol{\omega}$ soient nuls afin d'assurer que les câbles parralèles du mécanisme soit toujours en tension. De plus, puisque le robot est planaire, le vecteur \mathbf{F} n'a que deux composantes de sorte que \mathbf{I}_k est une matrice identité de deuxième ordre et le vecteur \mathbf{G} devient un scalaire. L'application de l'équation (??) à l'effecteur du robot s'écrit alors

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{3} (-f_i \mathbf{e}_i) + m\mathbf{g} \\ \sum_{i=1}^{3} (\mathbf{c} - \mathbf{a}_i)^T \mathbf{E} (-f_i \mathbf{e}_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m\ddot{\mathbf{p}} \\ 0 \end{bmatrix}$$
 (1.19)

où

$$\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{p} + \mathbf{a}_i - \mathbf{b}_i}{\rho_i}, i = 1, 2, 3 \tag{1.20}$$

sont des vecteurs unitaires parallèles aux câbles respectif et partant de leur point B_i respectif, où f_i , i = 1, 2, 3 représente la tension de la câble i (le câble i désigne le câble partant du point B_i vers le point A_i), où $\ddot{\mathbf{p}}$ désigne le vecteur des accélérations exprimé dans le repère de \mathcal{O} , où $\mathbf{g} = [g, 0]^T$ est le vecteur de l'accélération gravitationnelle et où

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{1.21}$$

est une matrice permettant de faire des produits croisés dans un plan.

L'équation (??) peut être réécrite sous la forme

$$\mathbf{M}\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\gamma},\tag{1.22}$$

où

$$\boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} \mathbf{g} - \ddot{\mathbf{p}} \\ 0 \end{bmatrix},\tag{1.23}$$

$$\mathbf{\tau} = \frac{1}{m}\mathbf{f} = \frac{1}{m} \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \end{bmatrix}^T, \tag{1.24}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 \end{bmatrix},\tag{1.25}$$

$$\delta_i = (\mathbf{a}_i - \mathbf{c})^T \mathbf{E} \mathbf{e}_i, \quad i = 1, 2, 3. \tag{1.26}$$

En (??), τ est un vecteur contenant la tension de chaque câble par unité de masse de l'effecteur (m).

L'inversion de la matrice **M** dans l'équation (??) permet d'obtenir des expressions pour les tensions par unité de masse dans les câbles en fonction de l'accélération et la position de l'effecteur. Cette inversion s'écrit

$$\mathbf{\tau} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{\gamma}. \tag{1.27}$$

Le calcul de la matrice inverse \mathbf{M}^{-1} peut se faire à l'aide de la méthode des cofacteurs qui prend la forme

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{\mathrm{Adj}(\mathbf{M})}{\det(\mathbf{M})},\tag{1.28}$$

où $Adj(\mathbf{M})$ est la comatrice de \mathbf{M} et $det(\mathbf{M})$ est son déterminant. Cependant, il faut d'abord déterminer si \mathbf{M} n'est pas singulière, c'est-à-dire que $det(\mathbf{M}) \neq 0$. Le déterminant de la matrice se calcule

$$\det(\mathbf{M}) = \delta_1(\mathbf{e}_2^T \mathbf{E} \mathbf{e}_3) - \delta_2(\mathbf{e}_1^T \mathbf{E} \mathbf{e}_3) + \delta_3(\mathbf{e}_1^T \mathbf{E} \mathbf{e}_2). \tag{1.29}$$

Or, $\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$ puisque les câbles 2 et 3 sont parallèles. Par conséquent, l'équation (??), après substitutions des δ_i par leur expressions respectives et remplacement des \mathbf{e}_3 par \mathbf{e}_2 devient

$$\det(\mathbf{M}) = (\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3)^T \mathbf{E} \mathbf{e}_2 (\mathbf{e}_1^T \mathbf{E} \mathbf{e}_2). \tag{1.30}$$

Pour que l'expression à la droite de l'égalité (??) soit égale à 0, il faut que l'une des éventualités suivante se produise :

- 1. Si $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_3$. Cependant, si l'effecteur n'est pas une masse ponctuelle, cette éventualité n'est pas possible.
- 2. Si $\mathbf{e}_2 = 0$. Cette éventualité est coïncidente avec la singularité de type I présentée précédemment. Si l'effecteur reste sous la base des poulies, \mathbf{e}_2 ne sera jamais égale à 0.
- 3. Si $e_1 = 0$. La même logique que pour le point précédent s'applique.
- 4. Si $(\mathbf{a}_2 \mathbf{a}_3)^T \mathbf{E} \mathbf{e}_2 = 0$. Cela advient lorsque $(\mathbf{a}_2 \mathbf{a}_3)$ devient colinéaire avec \mathbf{e}_2 . Le seul endroit où cela se produit est à la hauteur de la base des poulies. Par conséquent, si l'effecteur reste sous la base des poulies, cette éventualité ne devrait pas se produire.
- 5. Si $\mathbf{e}_1^T \mathbf{E} \mathbf{e}_2 = 0$. Pour que cela se produise, il faudrait que \mathbf{e}_1 et \mathbf{e}_2 deviennent colinéaire. Par conséquent, si l'effecteur demeure sous la base des poulies, cette éventualité n'adviendra jamais.

Plusieurs des éventualités dans la liste précédente sont coïncidente avec la situation où l'effecteur est à la hauteur de la base des poulies. Or, si l'effecteur demeure sous cette base, le signe des termes composants le déterminant de la matrice \mathbf{M} demeure constant peut importe la position sous la base des poulies. En effet, $(\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3)^T \mathbf{E} \mathbf{e}_2$ est toujours positif tandis que $\mathbf{e}_1^T \mathbf{E} \mathbf{e}_2 = 0$ est toujours négatif. Par conséquent, $\det(\mathbf{M})$ est toujours négatif.

Afin d'assurer le bon contrôle du mécanisme, il est nécessaire de toujours avoir de la tension dans les câbles peut importe la position de l'effecteur. Mathématiquement, cette condition s'écrit

$$\boldsymbol{\tau} \succ \mathbf{0},\tag{1.31}$$

où \succ désigne l'inégalité pour chaque composante de τ . Considérant cette condition, l'équation (??) et le fait que $\det(\mathbf{M}) < 0$ lorsque l'effecteur se situe sous la base des poulies, il est possible d'écrire une condition mathématique vectorielle en fonction de la position et l'accélération de l'effecteur qui assure que les câbles du mécanisme sont toujours en tension peut importe la position de l'effecteur. Cette condition prend la forme

$$Adj(\mathbf{M})\boldsymbol{\gamma} \prec \mathbf{0}. \tag{1.32}$$

La comatrice Adj(M) se calcule alors comme

$$Adj(\mathbf{M}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}_1^T \\ \boldsymbol{\varepsilon}_2^T \\ \boldsymbol{\varepsilon}_3^T \end{bmatrix}$$
 (1.33)

où

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_2 \\ \boldsymbol{\delta}_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \mathbf{e}_2 \\ \boldsymbol{\delta}_3 \end{bmatrix}, \tag{1.34}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_2 \\ \boldsymbol{\delta}_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \boldsymbol{\delta}_1 \end{bmatrix}, \tag{1.35}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_3 = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \delta_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \mathbf{e}_2 \\ \delta_2 \end{bmatrix}. \tag{1.36}$$

La forme scalaire de (??) est un système de 3 inégalités différentielles qui s'écrit

$$(g - \ddot{x})(A_i + B_i y) + \ddot{y}(C_i + B_i x) < 0, \quad i = 1, 2, 3,$$
 (1.37)

où

$$A_1 = -L$$
, $A_2 = a_y(c_y - L) + 2Lc_y - \ell(a_y + L)$, $A_3 = a_y(L - cy) - 2Lc_y - \ell(a_y + L)$, $B_1 = 1$, $B_2 = a_y - \ell$, $B_3 = -(a_y + \ell)$, $C_1 = 0$, $C_2 = c_x(2L + a_y)$, $C_3 = -C_2$.

Lorsque ces inégalités sont toutes satisfaites, la tension dans les câbles est assurée. Ces inégalités sont donc les critères principaux pour déterminer s'il est possible d'entreprendre une certaine trajectoire ou encore s'il est possible de rester au repos à une certaine position. La section suivante utilise les inégalités en (??) afin de déterminer l'ensemble des positions du centre de masse où l'effecteur peut être maintenue au repos.

1.5 Espace de travail statique

Le respect des inégalités en (??) permet d'assurer la tension dans les câbles du mécanisme en considérant la position et les accélération de l'effecteur. Ces inégalités permettent également de définir l'espace de travail statique du mécanisme. Cet espace est ici définie comme l'ensemble des positions du point P où l'effecteur peut être au repos par rapport au référentiel inertiel (dans le cas présent, \mathscr{O}) sans subir d'accélérations autres que l'accélération gravitationnelle. Pour obtenir les inégalités qui permettent de définir l'espace statique de travail en fonction des inégalités en (??), il faut alors poser $\ddot{x} = \ddot{y} = 0$. Les inégalités deviennent alors

$$A_i + B_i y < 0, i = 1, 2, 3.$$
 (1.38)

En isolant y dans les inégalités en (??), un intervalle fermé est obtenue qui délimite l'espace statique de travail le long de l'axe Y du référentiel \mathcal{O} . Cet intervalle s'écrit

$$y \in \left[\max \left(-\frac{A_2}{B_2}, -\frac{A_3}{B_3} \right), L \right[. \tag{1.39}$$

où max() est une fonction qui retourne la valeur maximale de ses arguments. Comme mentionné précédemment, le point A_1 est situé entre les points A_2 et A_3 dans le cadre de cette étude. Cela implique alors que le paramètre a_y est limité à l'intervalle $a_y \in]-\ell,\ell[$. Cette limitation du paramètre a_y implique également une limitation du paramètre c_y à l'intervalle $]-\ell,\ell[$. En effet, si le point A_1 se situe entre les points A_2 et A_3 , alors le centre de masse doit également se situer entre les point A_2 et A_3 car sinon, les moments appliqués par chaque câble atour du centre de masse seraient tous de même direction ce qui empêcherait l'effecteur d'avoir une orientation constante. Ce choix arbitraire permet de contraindre l'analyse de l'influence du paramètre a_y à un intervalle fermé plutôt que ouvert. L'annexe B présente une courte analyse de l'espace statique de travail lorsque le paramètre a_y n'est pas limité à un intervalle.

La borne supérieure de l'espace de travail est toujours coïncidente avec la position y=L car il s'agit du point où les deux câbles parallèles sont verticaux. À ce moment, l'ensemble du poids de l'effecteur est supporté par ces deux câbles tandis qu'aucune tension n'est présente dans le câble indépendant. La borne inférieure de l'intervalle en $(\ref{eq:condition})$ est coïncidente avec la position en y où l'un des deux câbles parallèle perd complètement sa tension. La fonction max() permet ainsi de distinguer lequel des deux câbles sera flasque en premier et délimitera donc en premier l'espace de travail statique.

Afin de bien visualiser la relation entre l'intervalle (??) et la tension dans les câbles du mécanisme, la figure ?? présente l'évolution de la tension dans les câbles en fonction de la position en y de l'effecteur.

L'abscisse de la figure présente la position de l'effecteur en y divisé par L. Ce rapport permet de faire




FIGURE 1.4 – Tension dans les câbles en fonction de la position statique en y.

abstraction de l'ordre de grandeur de l'espace de travail en y. Les ordonnés représentent l'évolution de la tension dans les câbles divisé par le poids de l'effecteur, mg. Cette quantité est renommée tension relative pour faciliter l'écriture. Les courbes pleines bleue, rouge et noire représentent respectivement les tensions relatives dans les câbles 1,2 et 3. La ligne en trait discontinu magenta, y_{max} désigne la borne supérieure de l'intervalle en $(\ref{eq:continuous})$. La ligne en trait discontinu cyan, y_{min} , représente, quant à elle, la borne inférieure. Les valeurs des paramètres géométriques du mécanisme (L, ℓ, a_y, c_x, c_y) sont tous définis dans le haut de la figure.

La ligne y_{min} croise la ligne de tension nulle en pointillée à la même position que la courbe montrant la tension relative du câble 3. Dans cette configuration du mécanisme, le câble 3 est donc celui qui limite l'espace statique de travail. La ligne y_{max} croise la ligne de tension nulle au point y = L, ce qui est coïncident avec l'intersection entre la courbe de tension relative du câble 1 avec la ligne de tension nulle. Par conséquent, à cette position, c'est le câble 1 qui limite l'espace de travail statique.

Le paramètre c_X n'a aucune influence sur l'espace statique de travail. Cela est dû au fait que la distance entre chaque point d'attache A_i , i=1,2,3 et le centre de masse C projetée sur l'axe X est égale. Par conséquent, chaque « levier » de moment le long de l'axe X est équivalent, et l'équilibre, pour cette composante du moment, est simplement conservée si la somme des forces, projetée sur l'axe des Y, est égale à 0. Il s'agit d'une propriété très intéressante pour des applications de transport puisque le soulèvement de charge change la position du centre de masse, mais si le centre de masse de la charge

est placée directement sous le centre de masse de l'effecteur, alors la masse de la charge soulevé n'aura aucune influence sur l'espace de travail statique.

L'espace de travail statique qui est défini à l'équation (??) n'est également pas fonction de la variable x, qui indique la position de l'effecteur selon l'axe X. Cela est dû au fait que toutes les valeurs de x > 0 sont inclues dans l'espace statique de travail puisque la gravité pointe dans la même direction que l'axe X.

Largeur de l'espace de travail statique

D'après l'intervalle en (??) définissant l'espace statique le long de l'axe Y, la largeur de l'espace de travail statique \mathcal{L} s'écrit

$$\mathcal{L} = L - \max\left(-\frac{A_2}{B_2}, -\frac{A_3}{B_3}\right). \tag{1.40}$$

Dans l'équation (??), \mathscr{L} est fonction des paramètres L, ℓ, a_y et c_y . De ces paramètres, seulement les paramètres ℓ et ℓ et ℓ sont ici jugés comme des paramètres contrôlables. En effet, le paramètre ℓ est en réalité un indicateur de l'ordre de grandeur du mécanisme et est fonction de l'utilisation du robot. Le paramètre ℓ est, quant à lui, une quantité qui peut varier en fonction de la masse et de la forme de l'effecteur et de l'object qui est soulevé par le robot. L'optimisation de l'espace de travail maximale est donc obtenue déterminant les valeurs de ℓ qui maximisent ℓ dans l'équation (??).

La première étape pour obtenir ces valeurs consiste à calculer le gradiant de \mathscr{L} dans l'espace des paramètres a_y et ℓ et de mettre ce gradiant égale à $\mathbf{0}$, où $\mathbf{0}$ est le vecteur nul. En faisant ceci, les extrêmes de \mathscr{L} seront obtenus. Mathématiquement, cela s'écrit

$$\nabla \mathcal{L} = \mathbf{0},\tag{1.41}$$

où ∇ est l'opérateur du gradiant dans l'espace des paramètres a_v et ℓ et est donc écrit comme

$$\mathbf{\nabla} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial a_{y}} \\ \frac{\partial}{\partial \ell} \end{bmatrix} . \tag{1.42}$$

L'équation en (??) est difficilement différentiable en raison de la fonction max(). Cependant, il est possible de faire du cas par cas. Le cas A est ici défini comme le moment où $-\frac{A_2}{B_2} > -\frac{A_3}{B_3}$, et le cas B est défini comme le moment où $-\frac{A_2}{B_2} < -\frac{A_3}{B_3}$.

cas A

le gradiant se calcule

$$\nabla \mathcal{L} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial a_{y}} \\ \frac{\partial}{\partial \ell} \end{bmatrix} \frac{LB_{2} + A_{2}}{B_{2}} = \begin{bmatrix} \frac{(2L+\ell)(\ell-c_{y})}{(a_{y}-l)^{2}} \\ \frac{(2L+a_{y})(c_{y}-a_{y})}{(a_{y}-l)^{2}} \end{bmatrix}. \tag{1.43}$$

La seule solution logique du système d'équation $\nabla \mathcal{L} = \mathbf{0}$ pour les valeurs a_v et l est alors

$$a_{\mathbf{v}} = \ell = c_{\mathbf{v}}.\tag{1.44}$$

En entrant ces valeurs dans l'équation (??), la valeur suivante est obtenue

$$\mathcal{L} = L + \ell. \tag{1.45}$$

Cette valeur est un maximum de la fonction en (??). Ce résultat aurait pu être déduit par simple inspection de la figure ??. En effet, lorsque la condition $a_y = \ell = c_y$ est satisfaite, le robot devient équivalent à un robot à masse ponctuelle avec seulement deux câbles, les câbles 1 et 3. La figure ?? suivante présente le mécanisme dans cette condition en métant en évidence le robot équivalent à deux câbles. Dans cette condition, les vecteurs de tension dans les câbles 1 et 3 passent par le centre de masse de sorte qu'il n'appliquent aucun moment sur le centre de masse. De plus, puisque la force de poids de l'effecteur passe également par le centre de masse, la tension dans le câble 2 est obligatoirement nulle afin de conserver l'orientation constante de l'effecteur.




FIGURE 1.5 – Disposition géométrique maximisant la largeur de l'espace de travail statique.

cas B

En appliquant la même méthode que pour le cas A, la solution du système d'équation $\nabla \mathcal{L} = \mathbf{0}$ pour les valeurs a_{v} et ℓ dans le cas B est

$$c_{\mathbf{v}} = -\ell, a_{\mathbf{v}} = \ell. \tag{1.46}$$

En entrant ces valeurs dans l'équation (??) dans le cas B, la valeur suivante est obtenue

$$\mathcal{L} = 0. \tag{1.47}$$

Cette valeur est la valeur minium de la fonction en (??). Ce résultat aurait également pu être déduit par inspection de la figure ??. Lorsque $-a_y = c_y = -\ell$, le robot devient équivalent à un pendule qui est suspendue seulement au câble 2. La figure ?? présente le robot dans cette configuration en métant en évidence le pendule. Dans cette condition, les câbles 1 et 3 appliquent leur tension à partir du même point sur l'effecteur du robot et on, par conséquent, le même levier. À toutes les positions sous la base des poulies, ces câbles appliquent donc des moment dans la même direction. Or, le câble 2 n'applique aucun moment sur l'effecteur puisque son point d'attache est coïncident avec le centre de masse de l'effecteur. La tension dans les câbles 1 et 3 n'a alors d'autre que choix que d'être nulle afin de conserver l'orientation constante de l'effecteur. Cependant, puisque seul le câble 2 est en tension, celui-ci est nécessairement vertical afin de conserver un équilibre statique (aucune autre force n'est appliquée sur l'effecteur dans l'axe des Y). Comme il s'agit de la seule configuration possible pour le robot dans cette condition, la largeur de l'espace statique est alors nulle.





FIGURE 1.6 – Disposition géométrique minimisant la largeur de l'espace de travail statique.

Les deux cas précédent montre des arrangements géométriques extrêmes de l'effecteur. Or, il existe une quantité infinie d'arrangement différents qui offre une largeur de l'espace de travail statique $\mathscr L$ plus ou moins grande. Les figures en $\ref{eq:cy}$ présentent la variation de $\mathscr L$ en fonction des paramètres a_y et c_y variant de $-\ell$ à ℓ pour différentes valeurs de ℓ .






FIGURE 1.7 – Courbes de niveau de $\mathscr L$ en fonction des paramètres a_y et c_y et ℓ .

Dans chaque sous-figure de la figure ??, l'abscisse présente des valeurs de a_y/ℓ afin de mettre en évidence l'influence de la variation de a_y dans la plage $]-\ell,\ell[$. Pour cette même raison, l'ordonné présente des valeurs de c_v/ℓ . Les courbes de niveau sont obtenues en calculant le rapport $\mathcal{L}/(2L+\ell)$ à chaque couple (a_v, c_v) pour une valeur de ℓ donnée dans le titre de chaque sous-figure respective. le rapport de $\mathcal{L}/(2L+\ell)$ permet de normaliser la variation de \mathcal{L} par rapport à sa valeur maximale et d'ainsi de mieux comprendre l'influence de ℓ sur la variation de \mathscr{L} . La ligne rouge présente dans chaque sous-figure met en évidence les lieux dans le plan (a_v, c_v) où $a_v = c_v$. Les couples (a_v, c_v) qui respectent cette condition forme une crête sur laquelle $\mathscr L$ passe de 0 (la largeur de l'espace statique minimale) à $2L + \ell$ (la largeur maximale). Ces figures permettent de montrer qu'il est avantageux d'avoir des valeurs de a_v et c_v proche de ℓ afin d'obtenir la plus grande largeur possible de l'espace de travail statique. De plus, la présence de la ligne rouge permet de mettre en évidence le fait que la distance entre les courbes de niveau est plus importante en dessous qu'au dessus de la ligne $a_v = c_v$ lorsque a_y et c_y sont près de ℓ et qu'il est donc préférable d'avoir $c_y < a_y$ pour une valeur de \mathscr{L} maximale. Une comparaison de la taille des sections jaunes dans les différentes figures montre qu'un faible rapport ℓ/L génère des valeurs de $\mathscr L$ plus importantes. Par conséquent, plus le rapport ℓ/L es faible, plus les valeurs de a_v et c_v doivent être proche de ℓ afin d'avoir une valeur de $\mathscr L$ importante.

Les premier point à retenir de l'analyse de l'espace de travail statique est que sa largeur est fonction des paramètres a_y, c_y, ℓ et L d'après l'intervalle défini en (??). De plus, Les limites de l'espace de travail statique sont définit comme les lieux dans le plan XY où l'un des câbles du mécanisme voit sa tension tomber à zéro. La largeur maximale de l'espace de travail statique est obtenue à l'aide de l'équation (??). Enfin, une analyse plus profonde de cette équation a permis de déterminer qu'il est préférable d'avoir le point A_1 et C près du point A_3 afin d'avoir la largeur maximale de l'espace de travail statique et que cela est davantage . La section suivante porte sur l'application de forces externes sur l'effecteur.

1.6 Application de forces externes

Jusqu'à présent, aucune force ou moment externe n'ont été considérés dans la modélisation de la dynamique et dans l'étude de l'espace de travail statique. Or, certaines applications de robotique requièrent que le robot puisse supporter ou même appliquer des forces et des moments à son effecteur. Pour étudier l'application de forces et moments externes à l'effecteur du robot, cette section présente d'abord une analyse de l'équilibre statique du robot lorsqu'une force ou un moment est appliquée au centre de masse de l'effecteur. De cette analyse, une représentation géométrique de l'ensemble des torseurs d'actions pouvant être appliqués à l'effecteur est présentée. Enfin une optimisation de l'arrangement géométrique est proposé afin de maximiser généralement le torseur d'action pouvant être appliqué à l'effecteur.

1.6.1 Équilibre statique

Afin de mieux comprendre l'influence des forces et des moments externes sur l'équilibre statique de l'effecteur, un torseur d'action externe \mathcal{T} est appliqué au centre de masse de l'effecteur. La raison pour cette simplification est que tout ensemble de torseurs d'actions appliqué à différents points d'un corps peut inévitablement être représenté par une force et un moment autour du centre de masse du corps d'après la formule de Varignon. La figure suivante présente un diagramme de corps libre de l'effecteur lors de l'application du torseur d'action externe. À la figure $\ref{eq:controller}$, $\ref{eq:controller}$ est la force externe appliquée au




FIGURE 1.8 – Diagramme de corps libre de l'effecteur lors de l'application d'un torseur d'action mécanique $\mathcal{T} = [\mathbf{f}_e, M_e]^T$.

centre de masse de l'effecteur et M_e est le moment externe appliqué au centre de masse de l'effecteur par unité de masse. L'équation suivante décrit l'équilibre statique de l'effecteur en tenant compte du torseur d'action externe appliqué au centre de masse

$$\mathbf{M}\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\gamma}_{a},\tag{1.48}$$

où

$$\boldsymbol{\gamma}_{e} = \boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\mathcal{T}} = \begin{bmatrix} g + f_{x} \\ f_{y} \\ M_{e} \end{bmatrix},$$
(1.49)

et où $\mathbf{M}, \boldsymbol{\tau}$ et $\boldsymbol{\gamma}$ sont les même matrice et vecteurs qu'à l'équation (??). À l'équation (??), f_x et f_y sont les composantes de forces de \mathbf{f}_e selon l'axe X et Y du torseur d'action \mathcal{T} par unité de masse.

1.6.2 Représentation géométrique des torseurs possibles

il est possible d'appliquer un torseur d'action \mathcal{T} au centre de masse de l'effecteur si l'équation matricielle (??) admet une solution pour $\tau \succ 0$ telle que $\tau \succ 0$. Physiquement, cela veut dire que l'équilibre statique doit être maintenue tout en gardant les trois câbles tendus. Pour déterminer l'ensemble des torseurs qui respectent les conditions de tension, il est nécessaire de déterminer les torseurs qui mettent

à zéro la tension dans l'un ou plusieurs câbles. La première étape pour déterminer ces torseurs limites consiste à évaluer l'équation (??) lorsque $f_i = 0, i = 1,2,3$. Cette valeur peut alors être enlevée du vecteur τ ainsi que le *i*ème vecteur colonne de \mathbf{M} ce qui donne le système suivant

$$\mathbf{M}_{i[3\times2]}\boldsymbol{\tau}_{i[2\times1]} = \boldsymbol{\gamma}_e, \quad i = 1, 2, 3$$
 (1.50)

où \mathbf{M}_i est la matrice \mathbf{M} avec la *i*ème colonne manquante, $\boldsymbol{\tau}_i$ est le vecteur $\boldsymbol{\tau}$ avec la *i*ème ligne manquante. S'il existe une solution à l'équation (??), alors $\boldsymbol{\gamma}_e$ est une image de \mathbf{M}_i . Par conséquent, le déterminant de la matrice augmentée \mathbf{M}_{a-i} définit comme

$$\mathbf{M}_{a-i} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_i & | \boldsymbol{\gamma}_e \end{bmatrix}, \tag{1.51}$$

est nécessairement nul. En calculant le déterminant de chaque matrice augmentée, les égalisant à 0 et en manipulant les résultats obtenues, les trois équations suivantes sont obtenues

$$\mathscr{P}_i: (A_i + B_i y) (f_x + g) + (C_i + B_i x) f_y + D_i M_e = 0, \quad i = 1, 2, 3,$$
 (1.52)

où

$$D_i = \frac{C_i}{c_r}, \quad i = 1, 2, 3.$$
 (1.53)

Les trois équations en (??) décrivent trois plans \mathcal{P}_i dans l'espace des composantes de \mathcal{T} et décrivent les limites des torseurs d'actions pouvant être appliqués à l'effecteur tout en maintenant son équilibre statique. L'orientation des trois plan est fonction de l'arrangement géométrique de l'effecteur ainsi que de sa position. La figure ?? présente les trois plans pour un arrangement et une position de l'effecteur donnés dans le haut de la figure. Les trois plans et leurs intersections forment les trois côtés d'un tétraèdre inversée de hauteur infinie. Le sommet du tétraèdre est toujours situé au point au point $[-g,0,0]^T$ peut importe l'arrangement géométrique de l'effecteur. Cela peut facilement être vérifié en résolvant le système d'équation suivant

$$\begin{bmatrix} A_1 + B_1 y & C_1 + B_1 x & D_1 \\ A_2 + B_2 y & C_2 + B_2 x & D_2 \\ A_3 + B_3 y & C_3 + B_3 x & D_3 \end{bmatrix} \mathcal{T} = -g \begin{bmatrix} A_1 + B_1 y \\ A_2 + B_2 y \\ A_3 + B_3 y \end{bmatrix}$$
(1.54)

dont la solution est $\mathcal{T} = [-g,0,0]^T$. La signification physique de ce point d'intersection est que lorsqu'une force de mg est appliquée au centre de masse de l'effecteur et dans la direction opposée à l'axe des X (expliquant le signe négatif de la composante du torseur), l'effecteur devient alors automatiquement déséquilibré et il ne peut subir aucune autre moment ou force. Le fait que le tétraèdre ne possède pas de base signifie que plus la composante de force f_x est grande, plus il est possible d'appliquer des composantes de forces latérales f_y et de moments M_e importants.

Afin de pouvoir déterminer l'influence des paramètres géométriques sur l'espace des torseurs d'action possible, un plan à $f_x = 0$ est établie comme étant la base du tétraèdre. La hauteur du tétraèdre est alors de g et le volume de celui-ci peut être utilisé comme un outil de mesure de l'espace des torseurs




FIGURE 1.9 – Intersections des plans \mathcal{P}_i formant un tétraèdre dans l'espace des composantes du torseur \mathcal{T} .

d'actions possible en fonction des paramètres géométriques de l'effecteur. La première étape afin de calculer le volume du tétraèdre consiste à calculer les vecteurs coïncident avec les arrêtes latérales du tétraèdre partant du sommet en $[-g,0,0]^T$ jusqu'au trois autres sommets à la hauteur $f_x=0$. La positions des sommets à $f_x=0$ peut être obtenue en imposant $f_x=0$ dans les équations en (??) et en formant les trois systèmes d'équations suivants

$$\begin{bmatrix} C_i + B_i x & D_i \\ C_j + B_j x & D_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_y \\ M_e \end{bmatrix} = -g \begin{bmatrix} A_i + B_j y \\ A_j + B_j y \end{bmatrix}, i = 1, 2, j = 2, 3, i \neq j,$$

$$(1.55)$$

dont les solutions pour $[f_y, M_e]^T$ sont les points d'intersection des plans \rangle et | lorsque $f_x = 0$.

1.6.3 Trajectoires elliptiques générales

Une ellipse centrée au point (x_c, y_c) dans un plan XY, ayant une longueur de grand rayon de r_x et une longueur de petit rayon de r_y et orientée avec un angle de θ par rapport à l'abscisse X est représenté à la figure $\ref{eq:total_series}$ et son équation paramétrique temporelle s'écrit

$$\mathbf{p}_{e}(t) = \begin{bmatrix} x_{e}(t) \\ y_{e}(t) \end{bmatrix} = \mathbf{p}_{c} + \mathbf{p}_{d}(t), \tag{1.56}$$

$$\mathbf{p}_{c} = \begin{bmatrix} x_{c} \\ y_{c} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_{d}(t) = \begin{bmatrix} r_{x}\cos(\theta)\cos(\omega t + \phi) - r_{y}\sin(\theta)\sin(\omega t + \phi) \\ r_{x}\sin(\theta)\cos(\omega t + \phi) + r_{y}\cos(\theta)\sin(\omega t + \phi) \end{bmatrix}, \tag{1.57}$$

où t est le temps en seconde et ω est ici appelée la fréquence d'oscillation et décrit combien de fois par seconde (s) un tour complet (oscillation) autour de l'ellipse est effectué par un point suivant la trajectoire $\mathbf{p}_e(t)$ en rad/s. Conséquemment, la période de cette trajectoire est de $T=\frac{2\pi}{\omega}$ s. La valeur ϕ est en radians et permet d'établir la position initiale de la trajectoire sur l'ellipse. Puisque le vecteur $\mathbf{p}_d(t)$ et ses composantes sont utilisés à plusieurs reprises dans les sections suivantes, $\mathbf{p}_d(t)$ est simplifié sous la forme

$$\mathbf{p}_d(t) = r_y \begin{bmatrix} \sin(\omega t + \phi_x) \\ \sin(\omega t + \phi_y) \end{bmatrix}$$
 (1.58)

où ϕ_x et ϕ_y sont ici appelées les phases elliptiques et s'écrivent

$$\phi_x = \tan^{-1} \left(\frac{\sin(\theta)\sin(\phi) - k\cos(\theta)\cos(\phi)}{k\cos(\theta)\sin(\phi) + \sin(\theta)\cos(\phi)} \right)$$
(1.59)

$$\phi_{x} = \tan^{-1} \left(\frac{\sin(\theta)\sin(\phi) - k\cos(\theta)\cos(\phi)}{k\cos(\theta)\sin(\phi) + \sin(\theta)\cos(\phi)} \right)$$

$$\phi_{y} = \tan^{-1} \left(\frac{k\sin(\theta)\cos(\phi) + \cos(\theta)\sin(\phi)}{\cos(\theta)\cos(\phi) - k\sin(\theta)\sin(\phi)} \right)$$
(1.59)

et où k est le rapport entre r_x et r_y tel que

$$k = \frac{r_x}{r_y} \tag{1.61}$$

La forme paramétrique en (??) est particulièrement intéressante car elle permet de produire des trajectoires linéaires et circulaires en établissant différentes valeurs au paramètres de l'équation. Le développement associé à la formulation de trajectoire linéaires et circulaires à l'aide de l'équation générale elliptique est présenté à l'annexe C.

la dérivée et la double dérivée par rapport au temps de la trajectoire en (??) donnent respectivement la vitesse et l'accélération de la trajectoire en fonction du temps. Les dérivés se calculent

$$\dot{\mathbf{p}}_{e}(t) = \frac{d}{dt}\mathbf{p}_{e}(t) = r_{y}\boldsymbol{\omega} \begin{bmatrix} \cos(\boldsymbol{\omega}t + \phi_{x}) \\ \cos(\boldsymbol{\omega}t + \phi_{y}) \end{bmatrix}$$
(1.62)

$$\ddot{\mathbf{p}}_{e}(t) = \frac{d^{2}}{dt^{2}}\mathbf{p}_{e}(t) = -r_{y}\omega^{2} \begin{bmatrix} \sin(\omega t + \phi_{x}) \\ \sin(\omega t + \phi_{y}) \end{bmatrix}$$
(1.63)

où $\dot{\mathbf{p}}_{e}(t)$ et $\ddot{\mathbf{p}}_{e}(t)$ sont respectivement les vecteurs de vitesse et d'accélération de la trajectoire.

La sous-section suivante présente la substitution des équations (??) et (??) dans les conditions scalaires en (??) pour déterminer des conditions propres aux trajectoires elliptiques qui assure la tension dans les câbles.

Substitutions dans les conditions de tension

Les conditions permettant d'assurer la tension dans les câbles du mécanisme lors de trajectoires elliptiques générales sont obtenues en substituant les expressions (??) et (??) dans les conditions générales de tension en (??). En manipulant les résultats de la substitutions à l'aide d'identités trigonométriques, les résultats suivants sont obtenues

$$h_i(t) < 0, \quad i = 1, 2, 3$$
 (1.64)

où

$$h_i(t) = r_v(\Delta_{1i}\sin(\omega t) + \Delta_{2i}\cos(\omega t)) + g\Psi_i, i = 1, 2, 3.$$
 (1.65)

où

$$\Delta_{1i} = k\Phi_i \cos(\phi_x) + \Upsilon_i \cos(\phi_y)$$

$$\Delta_{2i} = k\Phi_i \sin(\phi_x) + \Upsilon_i \sin(\phi_y)$$

$$\Phi_i = \omega^2 \Psi_i$$

$$\Upsilon_i = gB_i - \omega^2 \Omega_i$$

$$\Psi_i = A_i + B_i y_c$$

$$\Omega_i = C_i + B_i x_c.$$

Toutes les fonctions en $(\ref{eq:consequent})$ sont des fonctions périodiques. Par conséquent, une preuve suffisante que les câbles sont sous tension à tous moments pendant une trajectoire elliptique est de montrer que toutes les valeurs extrêmes des $h_i(t)$ sont inférieures à 0, c'est à dire que toutes les conditions en $(\ref{eq:consequent})$ sont respectées lorsque les fonctions périodiques sont évaluées à leurs extrêmes. Les extrêmes des $h_i(t)$ peuvent être trouvés en calculant la dérivée temporelle des $h_i(t)$ et en mettant égale à zéro les résultats, ce qui donne

$$\frac{dh_i(t)}{dt} = r_y \omega \left(\Delta_{1i} \cos(\omega t) - \Delta_{2i} \sin(\omega t) \right) = 0 \quad i = 1, 2, 3.$$
 (1.66)

Les extrêmes des fonctions trigonométriques sont alors trouvés en solutionnant les équations suivantes

$$\Delta_{1i}\cos(\omega t) = \Delta_{2i}\sin(\omega t), i = 1, 2, 3. \tag{1.67}$$

Pour résoudre ces équations, l'identité trigonométrique $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ est utilisé ce qui donne les solutions suivantes

$$\cos(\omega t) = \pm \frac{\Delta_{2i}}{\Theta_i}, \quad \sin(\omega t) = \pm \frac{\Delta_{1i}}{\Theta_i}, \quad i = 1, 2, 3.$$
 (1.68)

où

$$\Theta_i = \sqrt{\Delta_{1i}^2 + \Delta_{2i}^2}.$$

En substituant les valeurs en (??) dans les conditions en (??), 4 fois 3 pour un total de 12 conditions sont obtenues qui doivent être satisfaites afin d'assurer la tension des les câbles du robot lors d'une trajectoire elliptique générale. Ces conditions prennent la forme

$$\frac{r_y \left(\pm \Delta_{1i}^2 \pm \Delta_{2i}^2\right)}{\Theta_i} + g\Psi_i < 0, \quad i = 1, 2, 3, \tag{1.69}$$

où les 4 conditions pour chaque câble (i) sont analogues au 4 combinaisons différentes possible des deux \pm . Les conditions en (??) sont toutes indépendantes du temps et permettent ainsi de mettre directement en relation l'amplitude d'oscillation r_y et la fréquence d'oscillation ω . Effectivement, pour chaque i il est possible d'isoler r_y dans les conditions en (??) pour obtenir des relations qui limitent l'amplitude d'oscillation. Ces conditions s'écrivent

$$r_{y} > \frac{g\Psi_{i}\Theta_{i}}{\Delta_{1i}^{2} + \Delta_{2i}^{2}} \tag{1.70}$$

$$r_{y} < \frac{-g\Psi_{i}\Theta_{i}}{\left|\Delta_{2i}^{2} - \Delta_{1i}^{2}\right|} \tag{1.71}$$

$$r_y < \frac{-g\Psi_i\Theta_i}{\Delta_{1i}^2 + \Delta_{2i}^2}, i = 1, 2, 3$$
 (1.72)

où la condition en (??) satisfait à la fois les conditions avec $\left(+\Delta_{1i}^2-\Delta_{2i}^2\right)$ et $\left(-\Delta_{1i}^2+\Delta_{2i}^2\right)$ en (??). Il est possible de diminuer le nombre de conditions à respecter en déterminant si l'un des groupes de conditions assure le respect des deux autres. Par inspection, r_y est nécessairement une valeur positive réelle car elle représente la grandeur du petit rayon de la trajectoire elliptique. Δ_{1i}^2 et Δ_{2i}^2 sont deux valeurs positives puisque elles représentes respectivement des valeurs élevées au carré. Enfin, g est une valeur positive et Θ_i est nécessairement une valeur positive car elle représente un terme en racine carrée et doit être réelle afin que r_y puisse être réelle. Cette inspection porte à la conclusion que Ψ_i doit nécessairement être négatif et que par conséquent, le seul respect de la condition (??) assure le respect des deux autres conditions. En effet, si Ψ_i est positif, alors aucun des trois groupe de condition en (??), (??) et (??) ne peuvent être respectée simultanément. Or, si la valeur de Ψ_i est plus petite que 0, toute les conditions peuvent être respectées en même temps. Puisque Ψ_i doit être négatif, les conditions en (??) deviennent inutiles car elles sont toutes respectées si $r_y > 0$. Enfin, puisque $\Delta_{1i}^2 + \Delta_{2i}^2$ est toujours plus grand que $\left|\Delta_{2i}^2 - \Delta_{1i}^2\right|$, le respect des conditions en (??) assure le respect des conditions en (??). Le respect des conditions en (??) assure donc le respect de toutes les autres conditions.

Un fait important mentionné dans le paragraphe précédent est que $\Psi_i < 0$ est nécessaire afin de pouvoir assurer la tension dans les câbles du mécanisme lors d'une trajectoire elliptique. L'interprétation physique de cette condition mathématique est que la position en Y du centre de l'ellipse doit se trouver à l'intérieur de l'espace statique de travail. Il s'agit d'une condition importante qui concorde avec des articles similaires (Mettre le num des articles similaires ici.) portant sur des trajectoires elliptiques en 3D.

Les conditions en (??) peut être simplifiées sous la forme

$$r_y < \frac{-g\Psi_i}{\sqrt{k^2\Phi_i^2 + \Upsilon_i^2 + 2k\Phi_i\Upsilon_i\cos(\eta)}}, i = 1, 2, 3,$$
 (1.73)

où

$$\eta = \phi_x - \phi_y = \tan^{-1}\left(\frac{k}{(k^2 - 1)\cos(\theta)\sin(\theta)}\right). \tag{1.74}$$

La simplification en (??), montre que les conditions assurant la tension dans les câbles du mécanisme sont indépendantes de la position initiale sur l'ellipse de la trajectoire qui est donnée par le terme ϕ .

Chapitre 2

Titre du chapitre

Texte du chapitre.

Conclusion

Une thèse ou un mémoire devrait normalement se terminer par une conclusion, placée avant les annexes, le cas échéant. Celle-ci est traitée comme un chapitre normal, sauf qu'elle n'est pas numérotée.

Annexe A

Configuration trapézoïdale des câbles parallèles

Texte de l'annexe.

Annexe B

Étude générale de l'espace de travail statique du mécanisme à 2DDL

Texte de l'annexe.

Annexe C

Passage de la forme simplifiée à la forme paramétrique d'une ellipse




FIGURE C.1 – Trajectoire elliptique générale \mathbf{p}_e dans un plan XY, centrée à l'origine, orientée d'un angle θ et ayant respectivement des longueur de grand et petit rayons a et b.

Une ellipse centrée à l'origine dans un plan XY, ayant une longueur de grand rayon de a et une longueur de petit rayon de b et orientée avec un angle de θ par rapport à l'abscisse X est représenté à la figure $\ref{eq:total_entropy}$ et son équation paramétrique temporelle s'écrit

$$\mathbf{p}_{e}(t) = \begin{bmatrix} a\cos(\theta)\cos(\omega t + \phi) - b\sin(\theta)\sin(\omega t + \phi) \\ a\sin(\theta)\cos(\omega t + \phi) + b\cos(\theta)\sin(\omega t + \phi) \end{bmatrix},$$
 (C.1)

où t est le temps en seconde et ω est ici appelée la fréquence d'oscillation angulaire et décrit combien de fois par seconde (s) un tour complet (oscillation) autour de l'ellipse est effectué par un point suivant la trajectoire $\mathbf{p}_e(t)$ en rad/s. Conséquemment, la période de cette trajectoire est de $T=\frac{2\pi}{\omega}$ s. Les valeurs ϕ est en rad et permet d'établir la position initiale de la trajectoire sur l'ellipse.

La formulation de $\mathbf{p}_d(t)$ en (??) est très longue et peut être simplifiée sous la forme

$$\mathbf{p}_d(t) = \begin{bmatrix} r_x \sin(\omega t + \phi_x) \\ r_y \sin(\omega t + \phi_y) \end{bmatrix}. \tag{C.2}$$

$$a\cos(\theta)(\cos(\tau)\cos(\phi) - \sin(\tau)\sin(\phi)) - b\sin(\theta)(\sin(\tau)\cos(\phi) + \cos(\tau)\sin(\phi))$$

$$= r_x(\sin(\tau)\cos(\phi_x) + \cos(\tau)\sin(\phi_x)) \quad (C.3)$$

$$a\sin(\theta)\left(\cos(\tau)\cos(\phi_a) - \sin(\tau)\sin(\phi_a)\right) + b\cos(\theta)\left(\sin(\tau)\cos(\phi_b) + \cos(\tau)\sin(\phi_b)\right)$$

$$= r_v(\sin(\tau)\cos(\phi_v) + \cos(\tau)\sin(\phi_v)), \quad (C.4)$$

$$a\cos(\theta)\cos(\phi) - b\sin(\theta)\sin(\phi) = r_x\sin(\phi_x) \tag{C.5}$$

$$-a\cos(\theta)\sin(\phi) - b\sin(\theta)\cos(\phi) = r_x\cos(\phi_x)$$
 (C.6)

$$\bar{\mathscr{V}}$$
 (C.7)

où $\tau = \omega t$ est utilisé afin de raccourcir la longueur des termes.