
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS

Índex de conceptes

- Tipus de sistemes digitals
- Numeració i bases
- Codis
- Aritmètica binària
- Representació de nombres negatius

Característiques dels sistemes digitals

Sistemes electrònics



Sistema electrònic: sistema de transmissió o processament de la informació, on la informació es representa mitjançant magnituds elèctriques

Sistema analògic: sistema en el qual les magnituds prenen valors continus

Sistema digital: sistema en el qual les magnituds només prenen valors discrets (nombre finit de valors diferents)


Digitalització d'un senyal = conversió a números


Sistema binari: només hi ha dos valors possibles (0, 1)

Variable binària: variable que pot prendre només dos valors diferents

Prenc mostres del senyal analògic i li assignem números

Digitalització del senyal





Tipus de sistemes digitals

Sistemes combinacionals

la sortida només depèn de l'entrada actual

$$y(t_i) = F[x(t_i)]$$

x = entrada

y = sortida

Sistemes sequencials

la sortida depèn de l'entrada actual i de la història passada

$$y(t_i) = F[x(t_i), x(-\infty, t_i)]$$

Estat: identifica qualsevol situació diferenciada

Descripció de la història en termes d'estats

$$y(t_i) = G[x(t_i), s(t_i)]$$

Funció de sortida

$$s(t_{i+1}) = H[x(t_i), s(t_i)]$$

Funció de transició a estat següent

Sistemes de representació numèrica

Base b

$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + ... + a_0 b^0 + a_{-1} b^{-1} + ... + a_{-p} b^{-p}$$

part entera

part fraccionària

Bases més habituals: binària (2)

octal (8)

decimal (10)

hexadecimal (16)

Per què aquestes bases són especials?

Exemples

$$(11100001)_2 = (1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1)_{10} = (225)_{10}$$

$$(341)_8 = (3 \times 8^2 + 4 \times 8 + 1)_{10} = (225)_{10}$$

$$(E1)_{16} = (E \times 16 + 1)_{10} = (14 \times 16 + 1)_{10} = (225)_{10}$$

$$87.54_{10} = 8x10^{1} + 7x10^{0} + 5x10^{-1} + 4x10^{-2}$$


$$1101.11_2 = 1.2^3 + 1.2^2 + 1.2^0 + 1.2^{-1} + 1.2^{-2} = 13.75_{10}$$

Els termes o coeficients a_i al <u>sistema binari</u> poden valer 0 o 1 i reben el nom de bit (unitat mínima d'informació)

Kilobit =
$$2^{10}$$
 bits = $1024 \approx 10^3$ bits

Megabit =
$$2^{20}$$
 bits = $1.048.576 \approx 10^6$ bits

Gigabit =
$$2^{30}$$
 = 1.073.741.824 $\approx 10^9$ bits



Decimal	Binari	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
2 3	11	3	3
	100	4	4
4 5	101	4 5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	В
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
32	100000	40	20
50	110010	62	32
60	111100	74	3C
64	1000000	100	40
100	1100100	144	64
255	11111111	377	FF
1000	1111101000	1750	3E8



Conversió entre sistemes

a) De qualsevol base a base 10

Representar el polinomi característic i operar-lo en base 10

veure exemples anteriors

b) De base 10 a qualsevol base

Tractem separadament les parts sencera i fraccionària

- Part sencera representada a la nova base b:

$$N_E = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + ... + a_2b^2 + a_1b^1 + a_0b^0$$

Si dividim per b ens quedarà com a reste el terme a₀ (bit menys significatiu, LSB)

$$N'_{E} = N_{E} / b = (a_{n-1}b^{n-2} + a_{n-2}b^{n-3} + ... + a_{2}b^{1} + a_{1}) + a_{0} / b$$

Si tornem a dividim per b ens quedarà a₁

$$N'_{E}/b = (a_{n-1}b^{n-3} + a_{n-2}b^{n-4} + ... + a_{2}b) + a_{1}/b$$

I així successivament fins al final

Exemple

$$\begin{array}{rcl} & & & \text{quocient} \\ 524: & 2 & = & 262 \\ 262: & 2 & = & 131 \\ 131: & 2 & = & 65 \\ 65: & 2 & = & 32 \\ 32: & 2 & = & 16 \\ 16: & 2 & = & 8 \\ 8: & 2 & = & 4 \\ 4: & 2 & = & 2 \\ 2: & 2 & = & 1 = a_9 \end{array}$$

Comprovació: passem-ho a base 10
$$2^9+2^3+2^2=512+18+4$$

b) De base 10 a qualsevol base

Tractem separadament les parts sencera i fraccionària

- Part fraccionària representada a la nova base b:

$$N_F = a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + ... + a_{-p}b^{-p}$$

Si multipliquem per b, la part sencera del resultat correspondrà al terme a₋₁ (el més significatiu)

$$N'_{F} = N_{F} \cdot b = a_{-1} + a_{-2}b^{-1} + ... + a_{-p}b^{-p+1}$$

Si tornem a multiplicar per b la part sencera serà a₋₂

$$N'_{F} \cdot b = a_{-2} + ... + a_{-p}b^{-p+2}$$

Exemple

part entera	
1	
1	
0	
1	$0.825_{10} = 0.11010012$
0	
0	
1	
	1 1 0 1 0

Així, la conversió de 524,825₁₀ a base 2 és:

 $524.825_{10} = 1000001100.1101001..._{2}$

Exemple

Conversió de base 10 a base 16

Conversió : $58506.8435_{10} \Rightarrow N_{16}$

Part entera

58506: 16 = 3656 resta 10 (A)

3656: 16 = 228

228: 16 = 14 (E) 4

Part fraccionària

 $0.843 \times 16 = 13.496 \text{ resta } \mathbf{D} = 58506.8435_{10} = E48A.D7EF_{16}$

 $0.496 \times 16 = 7.936$ 7

 $0.936 \times 16 = 14.976$ **E**

 $0.976 \times 16 = 15.616$ **F**

c) De base 2 a base 2k

k=3: s'agrupen els bits en grups de 3, començant pel menys significatiu i es converteixen a base 8 (0 a 7)

k=4: s'agrupen de 4 en 4 i es converteixen a base 16 (0 a15)

d) De base 2^k a base 2 Es fa el procés invers (convertir cada dígit a base 2)

(base 2 a base 8)
$$11011001.101100$$
 011 011 001 101 100 3 1 5 4 $= 331.54$

Així es veu la facilitat de conversió entre les bases 2, 8 i 16.

Si el nostre sistema treballa sempre amb un número fix de n bits, direm que treballa amb paraules de n bits.

Codificacions més habituals

Codi binari natural

Exemple: amb 3 bits

decimal	binari
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Amb n bits podem codificar fins el nombre 2ⁿ-1.

Codificació BCD

Codificació d'un dígit decimal:

decimal	BCD	decimal	BCD
0	0000	5	0101
1	0001	6	0110
2	0010	7	0111
3	0011	8	1000
4	0100	9	1001

Codificació de més d'un dígit decimal:

exemple:
$$(84)_{10} = (1000 \ 0100)_{BCD}$$

És molt útil per representar números en displays (pantalles). Inconvenient: amb el mateix número de bits es representen menys números que amb el binari natural

Codi BCD excés 3

decimal	BCD	decimal	BCD
	excés 3		excés 3
0	0011	5	1000
1	0100	6	1001
2	0101	7	1010
3	0110	8	1011
4	0111	9	1100

Codi antisimètric

Codi de Gray


És un codi cíclic.

Construcció:


a) D'un bit:

decimal	Gray
0	0
1	1

b) De dos bits:



c) De tres bits:



Els números consecutius sempre difereixen en un sol bit

Codis alfanumèrics: ASCII de 7 bits

Exemples:

Caràcter	Codi	Caràcter	Codi
Α	100 0001	0	011 0000
В	100 0010	1	011 0001
С	100 0011		
		9	011 1001
Z	101 1010	blank	010 0000
а	110 0001	!	010 0001
b	110 0010		
		>	011 1110
z	111 1010		
		end text	000 0011

ASCII: American Standard Code for Information Interchange

Codis detectors d'errors

Exemple: incorporació d'un bit de paritat

Codi binari	Bit de paritat	Codificació detectora
000	0	0000
001	1	1001
010	1	1010
011	0	0011
100	1	1100
101	0	0101
110	0	0110
111	1	1111

Aritmètica Binària

En sistemes digitals les operacions es fan en codi binari, perquè el disseny de circuits per a operacions binàries és molt més senzill que per altres representacions

Suma Binària

La taula de sumar en binari és:

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

1 + 1 = 0 i en portem 1 a la següent posició (carry)

Exemple

Universitat de Barcelona

$$\frac{00110}{10011}$$

Aritmètica Binària

Resta Binària

La taula de restar en binari és:

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

Exemple

Universitat de Barcelona

← carry negatiu 111 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	← carrys negatius
---	-------------------

17	10001
-07	00111
10	01010

Multiplicació Binària

La taula de multiplicar en binari és:

$$0 \times 0 = 0$$

 $0 \times 1 = 0$
 $1 \times 0 = 0$
 $1 \times 1 = 1$

Si multipliquem nums. d'n bits cal anar desplaçant, com en decimal

11	1011
x 9	1001
	1011
	0000
	0000
	1011
99	01100011

Observem que el resultat té una longitud més llarga:

Si multipliquem un nombre d'n bits per un d'm bits el resultat té n+m bits

Divisió Binària

La divisió és com la decimal però els coeficients només són 0 o 1

Exemple: dividim 145 : 11 Quocient = 13 i el Reste = 2

10010001	quocient
1011	01
001110	
1011	1
001101	01
1011	
0010	

Es va comparant el divisor amb els 4 bits de més pes del divident. Si és menor (hi cap) es resta i es posa un 1 al quocient. Si no hi cap es posa un 0 al quocient i es baixa el següent dígit i es torna a comparar....

Resultat Q=01101 (13₁₀); R=0010 (2₁₀)

Representació de nombres negatius

Hi ha 3 mètodes per representar el signe de manera que sigui manejable per als sistemes digitals:

- Representació signe-mòdul
- Representació en complement a 1
- Representació en complement a 2

L'avantatge de representar els nombres negatius en Complements, és, com veurem, que la resta es converteix en una suma, per tant només cal implementar una operació (= estalvi de cost)

a) Representació signe-mòdul

Com que els ordinadors només utilitzen 0 i 1 lògic (2 nivells de tensió), cal indicar el signe amb un bit.

El més senzill és utilitzar el primer bit (MSB) com a bit de signe: 0 indica número positiu, 1 indica número negatiu:

$$N_{10} = b_{n-1} \cdot b_{n-2} \cdot \dots \cdot b_0 = (-1)^{b_{n-1}} (b_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + b_0)$$

El zero es pot representar com 0000 o 1000.

El marge dels nombres que es poden representar és:

$$(1-2^{n-1}) \le N_{10} \le (2^{n-1}-1)$$
 on $n = n \dot{u} m$. de bits

a) Representació signe-mòdul

$$N_{10} = b_{n-1} \cdot b_{n-2} \cdot \dots \cdot b_0 = (-1)^{b_{n-1}} (b_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + b_0)$$

Desavantatge: Amb signe-mòdul no es poden fer operacions, com la resta, de manera fàcil

b) Representació amb complement

Consisteix en representar un enter negatiu amb un número complementari. Així la resta de dos nombres es transforma, directament, en la suma d'un amb el complement a l'altre.

Consisteix a representar un enter negatiu (-Z) amb un altre número format a partir d'una constant K i el mòdul del número, Z. El mòdul del complement es calcula com K-Z.

K depèn del nombre de bits i del tipus de complement.

b1)Representació de nombres negatius en complement a 1 (Ca1)

La constant K val: $K = 2^n - 1$

n = nombre de bits que s'utilitzen (incloent-hi el de signe)

El mòdul del número complementat val: $K - Z = (2^n - 1) - Z$

El bit de signe indica si és negatiu (=1) (està complementat)

El marge de valors que es poden representar amb n bits és:

$$-(2^{n-1}-1) \le N_{10} \le (2^{n-1}-1)$$

Un problema és que el zero té dues representacions: exemple amb n=7 zero = 0000000 i zero = 1111111

Exemple

Representació de -7₁₀ en Ca1 amb n=4 (4 bits)

$$Ca1(Z) = 2^n - 1 - Z$$

El bit sobrant s'elimina

El bit de més pes indica el signe:

(1) Indica que el num. és negatiu

Representació de -12₁₀ en Ca1 amb n=5

$$2^{n} = 100000$$
 $-1 = 000001$
 011111
 $-12 = 01100$
 $010011 = Cal(12)$



Mètode fàcil de complementar números a 1

Si comparem els números complementats i sense complementar

El Ca1 d'un nombre es pot obtenir intercanviant els 0 i els 1

b2) Representació de nombres negatius en complement a 2 (Ca2)

La constant K val: $K = 2^n$

n = nombre de bits que s'utilitzen (incloent-hi el de signe) El mòdul del número complementat val: $K - Z = 2^n - Z$

El bit de signe indica si és negatiu (=1) (està complementat)

Aquí ja no hi ha problema amb el zero, doncs té una única representació: exemple amb n=7 zero = 0000000

El marge de valors que es poden representar amb n bits és:

$$-(2^{n-1}) \le N_{10} \le (2^{n-1}-1)$$

Exemple

Representació de -7₁₀ en Ca2 amb n=4

$$Ca2(Z) = 2^n - Z$$

$$2^{n} = 10000$$
 $-7 = 0111$
 $= 11001 = Ca2(7)$

El bit sobrant de carry s'elimina

El bit de més pes indica el signe:

(1) Indica que el num. és negatiu

Representació de -12₁₀ en Ca2 amb n=5



Mètode fàcil de complementar números a 2

Comparant els dos complements és evident que :

$$Ca2(N) = Ca1(N) + 1$$


Per tant una manera senzilla de complementar a 2 consisteix en intercanviar els 0 i 1 i sumar-li 1

Una altra manera: comparem els números amb els seus complements

$$7 = 0111$$
 $12 = 01100$ $Ca2(7) = 1001$ $Ca1(12) = 10100$

$$Ca2(7) = 1001$$
 $Ca1(12) = 10100$

Què s'observa?



El Ca2 d'un nombre es pot obtenir, començant per la dreta es deixen els bits igual fins a trobar el primer 1, a partir d'allà s'intercanvien els 0 per 1 i viceversa

Conversió de nombres en els diversos sistemes per a n=4

Enters positius		Enters negatius			
+N		-N	Signe-mòdul	Ca1	Ca2
+0	0000	-0	1000	1111	
+1	0001	-1	1001	1110	1111
+2	0010	-2	1010	1101	1110
+3	0011	-3	1011	1100	1101
+4	0100	-4	1100	1011	1100
+5	0101	-5	1101	1010	1011
+6	0110	-6	1110	1001	1010
+7	0111	-7	1111	1000	1001
		-8			1000

Aritmètica Binària amb complements

Veiem com són les operacions amb nombres complementats

Resta en complement a 1

25 -13(001101)	011001 110010	minuend Ca1(substraend)
	1001011	resultat parcial
12	001100	Resultat

Si es produeix un carry a la posició n+1, aquest es suma al resultat parcial. End-around-carry

15	001111	minuend
-22(010110)	101001	Ca1(substraend)
-7	0 111000	Ca1(resultat)

Resta en complement a 2

En aquest cas es produeix un desbordament quan el resultat és positiu, però no cal sumar-lo; simplement, s'ignora.

$$\begin{array}{rcl}
14 & = & 001110 \\
-22 & = & 101010 & Ca2(22) \\
-08 & = & 111000 & Ca2(8)
\end{array}$$

Aritmètica Binària