Clase especial - Audio



Tabla de contenidos

| Clase especial - Audio | |
|--|----|
| Introducción | 1 |
| Audioread - audiowrite | 2 |
| Archivos de audio | 5 |
| Audio System Toolbox | 6 |
| Input & output audio | 7 |
| Flujo input (audioDeviceReader) | 7 |
| Optimizar el uso de audioDeviceReader | |
| Flujo Output (audioDeviceWriter) | 11 |
| Optimizar el uso de audioDeviceWriter | |
| Sincronizar input&output | 13 |
| Respuesta de frecuencia de medida de un dispositivo de Audio | 13 |
| Setup de medición | 14 |
| Codigo | 14 |

Introducción

Las funciones de audio de MATLAB leen y almacenan datos de audio de un solo canal (mono) en una matriz de una columna, y datos en dos canales (estéreo) en una matriz de dos columnas. Para datos estéreo, la primera columna contiene el canal izquierdo, y la segunda columna contiene el canal derecho.

Normalmente, cada muestra tiene un valor de doble precisión (64 bits) entre -1 y 1. En algunos casos, particularmente cuando el hardware de audio no admite profundidades de bits altas, los archivos

de audio almacenan los valores como enteros de 8 bits o 16 bits. El rango de los valores de muestra depende del número de bits disponibles. Por ejemplo, las muestras almacenadas como valores uint8 pueden variar de 0 a 255 (28 - 1). Las funciones de sound y soundsc de MATLAB solo admiten valores de precisión simple o doble entre -1 y 1. Otras funciones de audio admiten múltiples tipos de datos, como se indica en las páginas de referencia de funciones.

```
help sound
```

```
This MATLAB function sends audio signal y to the speaker at the default sample rate of 8192 hertz.

sound(y)
sound(y,Fs)
sound(y,Fs,nBits)

See also audioplayer, audioread, audiowrite, soundsc

Reference page for sound
```

help soundsc

```
soundsc - Scale data and play as sound

This MATLAB function scales the values of audio signal y to fit in the range from -1.0 to 1.0, and then sends the data to the speaker at the default sample rate of 8192 hertz.

soundsc(y) soundsc(y,Fs) soundsc(y,Fs,nBits) soundsc(y,Fs,nBits) soundsc(___,yRange)

See also audioplayer, audioread, audiowrite, sound

Reference page for soundsc
```

La señal de audio en un archivo representa una serie de muestras que capturan la amplitud (y) del sonido a lo largo del tiempo. La frecuencia de muestreo (fs) es la cantidad de muestras discretas tomadas por segundo y expresadas en Hertz. La precisión de las muestras, medida por la profundidad del bit (número de bits por muestra), depende del hardware de audio disponible.

El registro de una señal sonora puede guardarse en distintos formatos, como pueden ser .wav, .flac , .mp3, .mp4 , .m4a o .ogg (+info) , y esta información se encuentra guardada en un dispositivo de almacenamiento. Para procesar estos datos en MATLAB, necesita ubicarlos en memoria, es decir, crear una variable con dicha información.

Para ello, MATLAB dispone de dos funciones: audioread y wavread. La primera está disponible desde la versión 2011 de Matlab y la segunda sigue vigente en las versiones más recientes, aunque al utilizarse aparecerá un mensaje de aviso en la ventana de comandos comunicando que pronto quedará obsoleta.

Audioread - audiowrite

Estas funciones <u>no</u> permiten trabajar en real-time (en tiempo real). Dada la actualidad de este apunte y las ventajas de audioread sobrewavread, solo estudiaremos la primer función, aunque cabe aclarar que ambas tienen una forma de funcionamiento muy similar. La principal ventaja (como habrán deducido por el nombre) es que wavread solo es compatible con archivos en formato .wav mientras que audioread admite todos los formatos mencionados anteriormente.

Comencemos con un pequeño ejemplo, confiando que el lector del apunte está haciendo uso de las herramientas de ayuda para entender el funcionamiento de estas funciones, mientras lee con mucho detenimiento:

MATLAB cuenta con muchos archivos de audio de muestra, para probar los scripts, el link con el detalle de los mismo es el sigueinte: Sample Audio Files.

```
bitsPerSample: 16


ty = 0:seconds(1/fs):seconds(info.Duration);
ty = ty(1:end-1);

sound (y, fs)
```

Si se desea detener un sound, ingresar clear sound en command window.

Title: []
Comment: []
Artist: []

```
plot(ty, y, '-r');
   title ('Archivo de Audio')
   xlabel ('Tiempo')
   ylabel ('Amplitud normalizada')
   grid on
```




Cómo se puede apreciar en el ejemplo, audioread tiene una variable de entrada, la cual es una variable tipo string que contiene la información del nombre y path del archivo en la computadora. En el caso del ejemplo, el archivo se encuentra en los path generales de MATLAB, único lugar en el cual se buscará el archivo especificado. Si el archivo se encuentra localizado en cualquier otra carpeta, hay que especificar la ruta completa del mismo, para evitar recibir un mensaje de error en la ventana de comandos. audioread devuelve dos variables, en el ejemplo nombradas como y y fs.

Con lo visto hasta el momento, el lector de este apunte ya se encuentra en condiciones de cargar un archivo de audio en una matriz y procesar dicha información. Ahora, veamos la forma de reproducir dichos vectores, o de guardar el contenido de una variable en un archivo de audio. Para ello usaremos audiowrite (Como en el caso anterior, esta última función también está disponible a partir de las versiones más recientes de MATLAB y se utiliza de una forma muy similar a la próxima versión obsoleta: wavwrite).

```
x = y(1:fix(length(y)/2))/2; % recorte temporal de la señal y amplitud
tx = (0:length(x)-1)/fs; % nuevo vector temporal

subplot(2,1,1)
    plot(ty, y);
        title 'Archivo de audio'
        xlabel 'Tiempo'
        ylabel 'Amplitud normalizada'

subplot(2,1,2)
    plot(tx, x);
        title 'Audio recortado y con menor nivel'
        xlabel 'Tiempo'
        ylabel 'Amplitud normalizada'
        xlim([0 5])
```



```
audiowrite('audio_modif.wav',x,fs)
pause(5)
soundsc(x,fs)
```

La función audiowrite es la que nos permite crear una archivo (en este caso .wav) y sus argumentos de entrada son: Nombre del archivo, matriz con información y frecuencia de sampleo (También permite guardar metadata, pero no viene al caso). Es importante, como en el caso anterior, especificar toda la ruta del archivo. Ingresando solamente el nombre, este se guardará en la carpeta de trabajo (current folder).

Archivos de audio


Si se intenta abrir un archivo de audio como en los ejemplos vistos, y aumentar la amplitud para que las muestras superen el valor unitario (en vez de dividir por 2, multiplique por un valor conveniente, mientras más muestras superen dicho valor mejor servirá el ejemplo) y utilice la función audiowrite para guardar el archivo (tipo single). Luego, utilice un reproductor para escuchar. ¿Qué ocurrió? Dos cosas: Primero escuchó el efecto del saturador que acaba de crear, y segundo, aparece este mensaje en la ventana de comandos:

```
audiowrite('audio_sat.wav',y*10,fs)
```

Warning: Data clipped when writing file.

Matlab no guarda valores que superan en módulo al valor 1. Esos son los límites. Si ocurre que, como en este caso, se intentase, los valores que superan la unidad son reemplazados con valores unitarios. Por

ejemplo, una muestra con valor 2 se guarda como si fuese 1. Un -1 o un 1 son tomados como el valor máximo de tensión eléctrica limite de salida del conversor digital-analogico. Eso también quiere decir, que el nivel de escucha físico (presión sonora) está condicionado por el conversor y su sistema de sonido. Si el lector pudiera cambiar el conversor de su computadora, es posible que el valor de tensión eléctrica cambie, modificando el nivel de presión sonora resultante. En la siguiente figura se ejemplifica elefecto de utilizar la función audiowrite con una matriz la cual contiene valores que superan los límites establecidos.



Lo mismo ocurre a la hora de grabar audio. Los niveles están limitados por el conversor analogico-digital y eso se refleja cuando se escribe un archivo. Si se sobrepasa el nivel de tensión eléctrica que admite el conversor, el resultado será el valor digital máximo del mismo, para cada valor de tensión superado. Entonces, cuando se obtenga un vector en Matlab con la información del archivo resultante, veremos a la señal "recortada" en amplitud, sin superar nunca, en módulo, el valor 1. En la siguiente figura se especifica cómo se modifica una señal tipo senoidal cuando se superan los límites máximos de tensión de entrada de un conversor.

Es por esto que no se puede saber el valor que representan las muestras guardadas, ni encontrar la relación valor-presión sonora, porque el valor de cada muestra depende del sistema de sonido con el que se realizó el registro del mencionado fenómeno físico. El único caso, es cuando se conocen todas las condiciones del sistema, como nivel de presión sonora, relación presión-tensión del transductor, configuración del amplificador, y relación tensión-valor digital del conversor. Otra opción (más accesible y utilizable) es tener el registro de una señal que sirva para calibrar el sistema. ¿Cómo? Si se tuviese un dispositivo capaz de entregar un nivel de presión sonora conocido (94 dB SPL, por ejemplo), y se pudiera realizar un registro con nuestro sistema de dicha señal y observar los valores digitales obtenidos, se podría encontrar la relación presión sonora-valor digital tan deseada, y conocer que representan físicamente los valores de cada muestra obtenida.

De esta forma, es como se realiza un instrumental de medición digital. Si la configuración no se ve modificada por ningún motivo, y se cuenta con un dispositivo calibrador (dispositivo que produce una magnitud física conocida) que tampoco se ve modificado, es posible establecer la relación analogicadigital con presición. Con lo mencionado anteriormente, solo faltaría conocer la forma de adquirir datos del conversor analogico-digital (placa de audio) desde Matlab para almacenar los valores entregados en memoria.

Audio System Toolbox

Audio System Toolbox[™] [+info] está **optimizado para procesamiento de audio en tiempo real**. Los siguientes objetos trabajan en tiempo real:

- audioDeviceReader
- audioDeviceWrite
- dsp.AudioFileReader
- dsp.AudioFileWrite

Antes de trabajar con este Toolbox (o framework) es primordial enterder como trabaja MATLAB con el flujo de procesos en tiempo real.

Input & output audio

Los metodos/objetos que manejan los **inputs** de audio son:


- dsp.AudioFileReader. flujo de audio desde un archivo.
- audioDeviceReader: flujo de audio **desde un dispositivo**. Este objeto permite especificar el driver, los dispositivos de entrada y sus atributos (buffer, frecuencia de muestreo, resolucion, entre otros).

Los metodos/objetos que manejan los **outputs** de audio son:

- dsp.AudioFileWriter: flujo de audio a un archivo.
- audioDeviceWriter: flujo de audio a un dispositivo. Este objeto permite especificar el driver, los dispositivos de entrada y sus atributos (buffer, frecuencia de muestreo, resolucion, entre otros)

Flujo input (audioDeviceReader)


El siguiente grafico describe el flujo de datos **general** (monocanal) desde el sistema de adquisición/reproducción (placa de sonido) hasta MATLAB.



- 1. El micrófono recoge el sonido y envía una señal eléctrica continua a la tarjeta de sonido.
- 2. La tarjeta de sonido realiza la conversión de analógico a digital a una frecuencia de muestreo, tamaño de búffer y resolución especificada por el objeto *audioDeviceReader*.
- 3. El conversor analógico-digital escribe muestras de audio en el búffer de la tarjeta de sonido. Si el buffer está lleno, se colocan las muestras nuevas.
- 4. *audioDeviceReader* utiliza el driver para enviar a MATLAB desde el frame más antiguo de forma iterativa.

Comencemos a trabajar con el objeto más básico, audioDeviceReader:

```
doc audioDeviceReader
```



Objetivo: Grabar 10 segundos de voz con un micrófono y enviar la salida a un archivo .wav .

```
deviceReader = audioDeviceReader;
  deviceReader.SamplesPerFrame = 512;
  deviceReader.SampleRate = 44100;
```

```
setup(deviceReader) ;% Función de MATLAB para autoconfigurar objetos y dismunir la care
fileWriter = dsp.AudioFileWriter('test_adq.wav', 'FileFormat', 'WAV') % Utilizo AudioF

fileWriter =
    dsp.AudioFileWriter with properties:
        Filename: 'test_adq.wav'
        FileFormat: 'WAV'
        SampleRate: 44100
        Compressor: 'None (uncompressed)'
        DataType: 'int16'

disp('Adquisición iniciada ...')

Adquisición iniciada ...

tic;
```

Grabar 10 segundos de discurso en un **audio stream loop**, leer un frame de la señal de audio desde el dispositivo y escribir en un archivo especifico. El archivo se guarda en la carpeta actual.

```
while toc < 11 % Bucle de frame
    audioFromDevice = deviceReader();
    fileWriter(audioFromDevice);
% Para versiones previas a R2016b
% audioFromDevice = step(deviceReader);
% step(fileWriter,audioFromDevice);
end
disp('Adquisición finalizada.')</pre>
```


Adquisición finalizada.

```
release(deviceReader)
release(fileWriter)
```

Utilizando lo aprendido anteriormente, escuchemos que se grabo (usando funciones no real-time):

```
clear y ty
arch_audio = 'test_adq.wav';
[y,fs] = audioread(arch_audio);
sound(y,fs)
info = audioinfo(arch_audio) % metadata del archivo de audio
```

```
ty = 0:seconds(1/fs):seconds(info.Duration);
ty = ty(1:end-1);
figure
plot(ty, y);
          title 'Audio adquirido'
          xlabel 'Tiempo'
          ylabel 'Amplitud normalizada'
          ylim([-1 1])
```



Optimizar el uso de audioDeviceReader

• Latencia: es el tiempo de retardo entre el audio que ingresa a la tarjeta de sonido y la salida del frame de la etapa de procesamiento. Para minimizar la latencia, se puede:

Coder™.

Optimizar la etapa de procesamiento, compilando el código en C utilizando MATLAB

Disminuir la frecuencia de muestreo.

Disminuir el tamaño de frame.

• **Sobrecarga (overrun):** la sobrecarga de la señal de entrada se produce cuando la etapa de procesamiento no puede mantener el ritmo de adquisicion de las muestras


Optimizar la etapa de procesamiento.

Disminuir la frecuencia de muestreo.

Disminuir el tamaño de frame.

Flujo Output (audioDeviceWriter)


El siguiente grafico describe el flujo de datos **general** (monocanal) desde MATLAB hasta el sistema de adquisición/reproducción (placa de sonido).



- 1. La etapa de procesamiento pasa una estructura de longuitud variable al objeto audioDeviceWriter.
- audioDeviceWriter envia el frame al buffer de la tarjeta de sonido. El objeto de audioDeviceWriter especifica la frecuencia de muestreo, tamaño de búffer y resolución especificada de la tarjeta de sonido.
- 3. *audioDeviceWriter* utiliza el driver para enviar desde el objeto audioDeviceWriter al conversor analogico digital, el frame más antiguo de forma iterativa.

Comencemos a trabajar con el objeto más básico, audioDeviceWriter:

doc audioDeviceWriter



```
deviceWriter = audioDeviceWriter();
    deviceWriter.SampleRate = 44100;
    deviceWriter.BitDepth = '16-bit integer';

setup(deviceWriter,zeros(fileReader.SamplesPerFrame,fileInfo.NumChannels));

while ~isDone(fileReader) % Bucle de frame
    audioData = fileReader();
    deviceWriter(audioData);

% Para versiones previas a R2016b

% audioData = step(fileReader);
    step(deviceWriter,audioData);
end

release(fileReader);
release(deviceWriter);
```

Optimizar el uso de *audioDeviceWriter*

• Latencia: se mide como el tiempo de retardo entre la generación de un frame de sonido en MATLAB y la reproducción por el altavoz. Para minimizar la latencia, se puede:

Optimizar la etapa de procesamiento, compilando el código en C utilizando MATLAB

Coder™.

Disminuir la frecuencia de muestreo.

Disminuir el tamaño de frame.

• **Underrun:** se refiere al silencio de la señal de salida. Silencio de señal de salida ocurre cuando el buffer está vacío.

Optimizar la etapa de procesamiento.

Disminuir la frecuencia de muestreo.

Aumentar el tamaño del frame.

Aumentar el tamaño del buffer. Se aplica solamente para señales de audio con logitud

variable.

Sincronizar input&output

SI la idea es leer y escribir en un solo dispositivo de audio se utiliza el objeto *audioPlayerRecorder*, **para versiones posteriores a R2016b.**

El dispositivo utilizado para reproducir y grabar datos de audio, debe estar habilitados para la reproducción simultánea y grabación (modo full-duplex, envío y recepción simultáneos). Utilice el método getAudioDevices para una lista de dispositivos disponibles.

Controladores compatibles para audioPlayerRecorder son específicas de la plataforma:

Windows: ASIOMac: CoreAudioLinux: ALSA

Nota: Dispositivo de audio predeterminado es el dispositivo predeterminado de la máquina solamente si es compatible con modo full-duplex. Si el dispositivo de audio predeterminado de la máquina no es compatible con modo full-duplex, audioPlayerRecorder especifica como dispositivo predeterminado el primer dispositivo disponible detecta que es capaz de modo full-duplex. Utilice el método de info para obtener el nombre de dispositivo asociado con el objeto de audioPlayerRecorder.

En todo caso siempre es posible combinar lo aprendido para obtener el mismo resultado, en caso de poseer versiones anteriores de MATLAB.


Respuesta de frecuencia de medida de un dispositivo de Audio

En este ejemplo vamos afianzar los conocimiento aplicando lo aprendido y ademas agregar nuevos elementos para visualizar los datos adquiridos. Todos los elementos estan pensados para real-time.

La respuesta en frecuencia (RF) es una herramienta importante para la caracterización de un dispositivo de audio. Este ejemplo requiere un dispositivo de audio capaz de grabación y reproducción de audio y un driver de sonido apropiado.

Una medición de RF compara los niveles de salida de un dispositivo de audio a niveles de entrada conocidos. En este caso se realiza una medición de RF en el rango audible con un barrido senoidal. Una respuesta plana indica un dispositivo de audio que responde igualmente a todas las frecuencias.

Setup de medición



En este ejemplo, se mide el RF por medio de reproducir una señal de audio a través de audioDeviceWriter y después registrar la señal a través de audioDeviceReader. Un cable como de la imagen se utiliza para conectar físicamente el puerto de salida de audio de la tarjeta de sonido a su puerto de entrada de audio.

Codigo

Configuración de dispositivos

Para comenzar, utilice el objeto de sistema de audioDeviceReader y audioDeviceWriter para conectar el dispositivo de audio. Este ejemplo utiliza un dispositivo de audio por defecto con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y un tamaño de búfer de 1024 muestras.

```
SampleRate = 48e3;

aDR = audioDeviceReader(...
    'SampleRate', SampleRate, ...
    'BitDepth', '16-bit integer', ...
    'ChannelMappingSource', 'Property', ...
    'SamplesPerFrame',1024,...
    'ChannelMapping', 1);

aDW = audioDeviceWriter(...
    'SampleRate', SampleRate, ...
    'BitDepth', '16-bit integer', ...
    'ChannelMappingSource', 'Property', ...
    'ChannelMappingSource', 'Property', ...
    'ChannelMapping', 1);

d = dialog('Position',[300 300 250 150],'Name','Frecuencia');
```

Señal de prueba

La señal de prueba es una onda sinusoidal con 1024 muestras por fotograma y una frecuencia inicial de 0 Hz. La frecuencia se aumenta en incrementos de 50 Hz a la gama audible.

```
SamplesPerFrame = 1024;
sineSource = audioOscillator(...
    'Frequency', 0, ...
    'SignalType', 'sine', ...
    'SampleRate', SampleRate, ...
    'SamplesPerFrame', SamplesPerFrame);
```

Analizador de espectro

Utilizar el dsp dsp. SpectrumAnalyzer para visualizar el franco de su sistema de E/S audio. 20 medias de la estimación del espectro se utilizan durante todo el experimento y se establece el ancho de banda de resolución a 50 Hz. Se establece la frecuencia de muestreo a 48 kHz.

```
RBW = 50;
Navg = 20;

scope = dsp.SpectrumAnalyzer(...
    'SampleRate', SampleRate, ...
    'FrequencySpan', 'Start and stop frequencies',...
    'StartFrequency', 20, ...
    'StopFrequency', 10000, ...
    'ReducePlotRate', false, ...
    'PlotAsTwoSidedSpectrum', false, ...
    'FrequencyScale', 'Log', ...
    'PlotMaxHoldTrace', true, ...
    'ShowLegend', true, ...
    'YLimits', [-110 20], ...
    'YLabel', 'Power', ...
    'Title', 'Respuesta en frecuencia');
```


Lazo de medición de respuesta de frecuencia

Para evitar el impacto del tiempo en la medición de la RF, precargamos el circuito de audio durante 5 segundos.


Una vez que comienza la medición de RF, se barre con la señal de prueba a través de la gama de frecuencia audible. Utilice el analizador de espectro para visualizar el RF.

```
tic
while toc < 5
x = sineSource();</pre>
```

```
aDW(x);
    y = aDR();
    scope(y);
end
count = 1;
readerDrops = 0;
writerDrops = 0;
while true
    if count == Navg
        newFreq = sineSource.Frequency + RBW;
        if newFreq > 10000
            break
        end
        txt.String = [num2str(newFreq), ' Hz'];
        sineSource.Frequency = newFreq;
        count = 1;
    end
    x = sineSource();
    writerUnderruns = aDW(x);
    [y,readerOverruns] = aDR();
    scope(y);
    count = count + 1;
end
```



```
release(aDR);
release(aDW);
release(scope);
```



Los datos del scope se extraen como si fuera una figure.