

1.

CISC:

优点是实现相同操作所需的指令数少，指令类型丰富，操作灵活，对编译器和程序存储空间的要求较低

缺点是指令的利用率很不均衡；译码困难，不利于处理器流水线的分割，增加了高性能处理器的设计难度，测试验证难度较高

RISC

优点是指令格式统一，类型简单，硬件开发周期可以更短，适合利用流水线提升性能

缺点是指令灵活度弱于 CISC，实现相同操作所需的指令数可能更多，对编译器设计要求较高，程序的代码密度较低

2. RISC-V 中的基本指令集是 R 类型指令、I 类型指令、S 类型指令、B 类型指令、U 类型指令、J 类型指令

RISC-V 标准扩展指令集有 RV64I—基本整数指令集，适用于大多数人常见的计算机操作、RV64F—单精度浮点指令集适用于需要处理浮点数的计算机系统如图像处理、科学计算等、RV64D—双精度浮点指令集，适用于需要高精度的计算、RV64M—乘、除和取模指令集，适用于需要高效处理大量数据的应用，如编解码、加密解密、RV64Zicsr—控制和状态寄存器指令集扩展，适用于系统开发和调试

4.

(1) RV32I 中的 add 指令和 RV64I 中的 addw 指令**不具有相同的指令操作数 (opcode)**：因为它们是对不同的整数类型执行加法操作。RV32I 中的 add 指令用于对 32 位整数执行加法操作（一个 32 位的操作数和一个 32 位的操作数）；而 RV64I 中的 addw 指令则会将其两个 64 位操作数的低 32 位扩展为 64 位后相加，然后将结果截取回 32 位。因此，addw 指令可以被用来执行 32 位有符号或无符号整数的加法操作。尽管两条指令执行的操作都是加法，但它们操作的数据类型是不同的，因此它们的操作码也是不同的。

RV32I 中的 add 指令和 RV64I 中的 add 指令**也不共享相同的指令操作数 (opcode)**，因为它们在执行中需要不同的处理：RV32I 中的 add 指令将两个 32 位整数相加，结果需保存在 32 位寄存器中，需要将符号扩展为 64 位；RV64I 中的 add 指令将两个 64 位整数相加，结果也需保存在 64 位寄存器中。

采取这样设计的原因：**①为了避免数据的溢出**。如果操作数是相同的话，可能会导致 RV32I 在执行 64 位的加法指令时出现数据溢出，而 RV64I 在执行 32 位加法指令时出现数据截断的问题。**②这样的设计利于实现特定架构的设备的高效性能运行**，同时也可以更加灵活地满足不同架构的习惯和需求。**③RV32I 和 RV64I 将操作数设计为不同的指令操作数**，可以保证它们的正确性和高效性，降低架构的开发难度，增强可编程的灵活度。

(2) 在 RV64I 中，addw 和 addiw 指令的目标寄存器中存放的 32 位计算结果**并不需要进行额外的符号扩展就可以用于后续 64 位计算**。因为 RV64I 中定义了 Zero-extension 型和 Sign-extension 型两种类型的指令，其中，addw 和 addiw 属于 Zero-extension 型指令，它们的结果将直接被零扩展，在赋值给 64 位目标寄存器时，高 32 位将被填充为零。而对于 Sign-extension 型指令，则将使用符号位进行符号扩展，以便在 64 位计算中保留完整的有符号值。故 addw 和 addiw 指令的结果已经进行了必要的扩展，能够直接在后续的 64 位计算中使用，而不需要进一步的符号扩展处理。

5.

这里的 hint 指令空间是一种微调指令，它用于提醒处理器，告诉处理器在执行程序的过程中，如何优化指令执行顺序，以提升程序的执行效率。提示的内容通常是关于指令的顺序和执行时间的，并不具有严格的约束性。

通常，hint 指令的作用是给出一些关于程序执行的建议，以便处理器能够最大化的执行效率，以提高整体执行效率。虽然 hint 指令不是必须的指令，但如果程序员知道如何使用它，就可以通过优化程序来提高处理器的性能。

6.

a2 的值为 -3, a3 的值为 1

RISC-V N 标准指令集中有两种不同的指令可以用于整数出发和余数计算，DIV 和 REM 指令对符号的规定是带符号整数和余数计算，DIVU 和 REMU 指令对符号的要求是无符号整数的乘法和余数计算

11.

- 1) 内存直接寻址
- 2) 立即数寻址
- 3) 立即数寻址
- 4) 寄存器直接寻址
- 5) 偏移量寻址