Laboratório de Introdução à Arquitetura de Computadores

IST - LEIC

2021/2022

Programação de aplicações de tempo real Guião 7

6 a 10 de junho 2022


(Primeiro guião da semana 5)

1 – Objetivos

Com este trabalho pretende-se que os alunos pratiquem a utilização de programação de aplicações com múltiplas atividades concorrentes, bem como a sua relação com as interrupções e periféricos com interação com o utilizador.

2 – O circuito de simulação

Use o circuito contido no ficheiro **lab7.cir**. Este circuito é igual ao que já foi usado no Guião de laboratório 6, com um ecrã, quatro relógios, dois displays e um teclado.



3 – O problema e possíveis soluções


Uma aplicação interativa (um jogo, por exemplo) inclui normalmente várias atividades que se executam, aparentemente, de forma simultânea. Há bonecos e evoluir no ecrã, seja de forma autónoma (temporizada) ou por controlo do utilizador (através de um teclado, por exemplo), displays a contar, etc.

Tudo isto dá vida e interatividade à aplicação, mas como nada sucede por acaso tudo tem de ser previsto e programado. Há atividades que devem executar tão rápido quanto possível, enquanto outras devem obedecer a temporizações específicas, além de que uma não deve interferir com o funcionamento das restantes.

É usual designar por <u>processo</u> cada atividade que executa de forma "simultânea" (concorrente) com as restantes.

Na realidade, o processador só consegue executar um dado processo em cada instante (a instrução que estiver a executar só pode pertencer a um processo) e não todos realmente em simultâneo.

Para dar a ideia de vários processos em execução simultânea, cada processo é dividido em pequenos troços de execução e o processador vai circulando pelos vários processos, executando apenas um troço de cada vez. Fazendo esta ronda pelos vários processos de forma muito rápida, macroscopicamente parece que estão todos a ser executados ao mesmo tempo.



Num computador com um sistema operativo (programa que faz a ronda pelos vários processos sem intervenção destes, como por exemplo Windows, MacOS ou Linux), cada processo é programado como se tivesse o processador totalmente só para ele, sem ter em conta que há outros processos que também têm de executar as suas instruções. Para dar oportunidade a todos os processos de serem executados, o processo que estiver a ser executado é interrompido ao fim de algum tempo (fatia de tempo, ou *time-slice*), para passar ao processo seguinte (a parte do sistema operativo que faz isso designa-se Despacho).

O ideal é que cada processo possa ser programado de forma totalmente independente dos restantes (para não ter que se pensar em todas as atividades ao mesmo tempo, o que é demasiado complexo). No entanto, na prática eles precisem de interagir, de alguma forma, para implementar a funcionalidade da aplicação completa.

Como é que se consegue tudo isto? Depende muito do suporte que o sistema oferecer para processos.

Possíveis soluções:

- Sem nenhum suporte para processos:
 - Concorrência baseada em interrupções. O programa principal tem um ciclo infinito, onde trata, em sequência, as diversas atividades sem temporização de tempo real (CALL a uma ou mais rotinas), e cada rotina de interrupção implementa cada uma das atividades concorrentes cuja execução deva ocorrer em instantes específicos do tempo (temporização de tempo real);
 - 2. Rotinas cooperativas. O programa principal tem um ciclo infinito, onde trata, em sequência, cada uma de todas as atividades (CALL a cada uma das rotinas que implementam essas atividades), com ou sem temporização de tempo real. Cada rotina de interrupção deve apenas assinalar que ocorreu (alterando uma variável em memória, por exemplo), e devem ser as rotinas que implementam as funcionalidades temporizadas a detetar essa alteração e tratar essa ocorrência. Estas rotinas não podem ter ciclos bloqueantes (potencialmente infinitos), pois não permitiriam que as restantes rotinas fossem também executadas. Daí a designação "rotinas cooperativas", pois elas próprias têm de ser bemcomportadas e colaborar na execução do conjunto global das atividades da aplicação. Quando invocadas, fazem qualquer coisa mas devem retornar logo que possível, sendo de novo invocadas na próxima iteração do ciclo do programa principal;
- Com (algum) suporte para processos:
 - 3. Processos cooperativos. O sistema já permite criar processos, que executam de forma autónoma e independente, e que até já podem ter ciclos bloqueantes (potencialmente infinitos), desde que tenham forma de indicar em que ponto do ciclo é que o sistema pode mudar para outro processo. Ou seja, os processos controlam onde é que podem largar o processador, passando-o a outro processo, mas não se podem esquecer de o indicar. Um ciclo potencialmente infinito que não inclua esta indicação impede os restantes de executar. Por isso, ainda são cooperativos. Tipicamente os processos são criados no programa principal e depois correm de forma autónoma;
 - 4. <u>Processos verdadeiros</u>. Agora já existe um sistema operativo, que muda automaticamente de processo quando chegar ao fim a sua fatia de tempo de execução, o que pode ocorrer em qualquer ponto do conjunto das suas instruções. Um processo não tem de indicar nenhum ponto onde a comutação de processo possa ocorrer e pode ser programado assumindo que tem o processador inteiramente para si.

O simulador suporta apenas as três primeiras soluções, isto é, não tem sistema operativo.

A solução 1 já foi ilustrada através dos exemplos do guião de laboratório 6 e <u>não é uma boa prática</u>, pois coloca mecanismos de baixo nível (interrupções) a executar tarefas de alto nível (atividades da aplicação). O mecanismo das interrupções é de muito baixo nível e deve usarse apenas para gerar temporizações ou lidar diretamente com os periféricos (*device drivers*), nunca para executar atividades continuadas que fazem parte da funcionalidade do programa (e que devem constituir processos).

As soluções 2 e 3 são ilustradas por este guião.

4– Rotinas cooperativas

4.1 – Rotinas cooperativas e interrupções

Cada rotina que implemente uma atividade concorrente tem de cooperar com as outras, sabendo que tem de executar apenas um bocadinho e retornar para dar oportunidade às restantes para executarem também, à vez.

A forma correta de implementar um conjunto de rotinas cooperativas, com boa prática na sua relação com as interrupções, é a seguinte:

- Uma rotina cooperativa não deve ser bloqueante (não deve ter ciclos potencialmente infinitos);
- O programa principal deve conter um ciclo infinito (o único ciclo infinito no programa), que invoque por CALL todas as rotinas que correspondem a atividades concorrentes:
- As rotinas de interrupção mais não devem fazer do que assinalar os respetivos eventos (por exemplo, alterando uma dada variável em memória para um valor que indique que ocorreu uma interrupção);
- Uma rotina cooperativa que esteja interessada em saber se essa interrupção ocorreu deve repetidamente (sempre que for executada) ler essa variável e, caso detete que houve interrupção, implementar a funcionalidade correspondente, alterando depois a variável para um valor que indique que não houve interrupção (consumindo desta forma o evento de interrupção).

Com o editor de texto abra o programa **lab7-cooperativas-barras-displays.asm**. Este programa tem uma funcionalidade idêntica à do programa **lab6-quatro-barras-displays.asm**, mas agora com uma boa estrutura de rotinas cooperativas e interrupções.

Note os seguintes aspetos:

- O ciclo no programa principal invoca 5 rotinas cooperativas: uma para avançar a contagem nos displays e quatro para fazer descer as barras;
- As rotinas que fazem descer as barras são todas iguais, com exceção da coluna em que fazem descer a barra. Por isso, é usada várias vezes a mesma rotina (anima_barra), com R3 como parâmetro para indicar a coluna em que cada uma deve trabalhar;
- Como o número da coluna bate certo com o número da interrupção, é usado como índice para aceder a uma tabela de quatro variáveis (evento_int), onde as rotinas de interrupção assinalam que houve interrupção (cada uma na sua componente). A rotina cooperativa respetiva deteta e consome esse evento;
- As rotinas de interrupção não sabem nada para além da variável onde assinalam que houve interrupção. Estão ao nível certo.

Carregue o programa *assembly* **lab7-cooperativas-barras-displays.asm**, carregando em **Load source** (**3**) ou com *drag & drop*.

Abra o ecrã do MediaCenter, os displays de 7 segmentos e os painéis de todos os relógios.

Execute o programa, carregando no botão **Start** (>>) do PEPE. Note que os displays começam logo a contar e os relógios a gerar ciclos nos seus sinais de saída.

A funcionalidade devia ser a mesma que já tinha observado no programa **lab6-quatro-barras-displays.asm** (barras a descer, cada uma ao seu ritmo, 1, 2, 4 e 8 vezes por segundo, e os displays a contar, ao ritmo que a rotina de atraso e o desempenho do seu computador permitem). No entanto, a menos que o seu computador seja mesmo rápido, <u>deverá observar que as barras dos relógios mais rápidos não descem ao ritmo esperado</u>.

Termine o programa, carregando no botão **Stop** () do PEPE.

Poderá até ficar ainda pior se aumentar a constante **DELAY** para o dobro, por exemplo. Faça isso, guarde o ficheiro, volte a carregá-lo no PEPE, carregando no botão **Reload** () e execute-o de novo com o botão **Start** (). Piorou?

Experimente agora alterar o valor da constante **DELAY** no programa para um valor bastante mais baixo, por exemplo 200H ou mesmo 100H. Execute de novo e verifique que as barras já funcionam bem, embora os displays mudem agora mais rápido.

<u>Qual era o problema</u>? A rotina anima_displays, com a rotina atraso, atrasa demasiado o ciclo das várias rotinas cooperativas. O resultado é que as interrupções ocorrem ao ritmo dos relógios, mesmo os mais rápidos, mas as rotinas anima_barra não são chamadas a um ritmo suficientemente rápido para apanhar todas as interrupções, e algumas perdem-se.

<u>Conclusão</u>: <u>o tempo de uma volta a todos as rotinas cooperativas não pode ser maior do que o período da interrupção mais rápida!</u>

<u>Solução</u>: em vez de ter uma rotina **atraso** lenta, fazendo todo o ciclo de uma só vez, deve fazer apenas uma iteração de cada vez que for chamada, e guardar o valor do contador de atraso numa variável. Desta forma, é o ciclo principal do programa que, invocando repetidamente a rotina **anima displays**, faz com que o contador de atraso vá evoluindo.

O programa **lab7-cooperativas-barras-displays-OK.asm** implementa esta solução. Carregue-o no PEPE e verifique que agora já pode mudar a constante **DELAY** à vontade, pondo os displays tão lentos quanto queira, sem interferir na velocidade de evolução das barras.

Note ainda que esta constante tem de ser bastante mais pequena do que antes, pois agora uma iteração do contador de atraso tem de dar a volta a todos as rotinas cooperativas, e portanto demora muito mais tempo do que um simples subtrair de um registo.

4.2 – As rotinas devem ser cooperativas e não bloqueantes

Mas a situação pode ser ainda pior, pois em vez de uma rotina lenta poderá haver uma mesmo bloqueante. Lembra-se do teclado, objeto de estudo no Guião de laboratório 3?

O programa **lab3.asm**, incluído aqui para facilidade de referência, permitiu detetar uma tecla na 4ª linha do teclado.

Com o editor de texto abra o programa *assembly* lab7-cooperativas-teclado-bloqueante.asm. Este programa acrescenta mais uma rotina (teclado) ao programa lab7-cooperativas-barras-displays-OK.asm, visto na secção anterior. O código da rotina é basicamente o programa principal do ficheiro lab3.asm, que lê o teclado de forma bloqueante. Tem ciclos potencialmente infinitos (até o utilizador carregar e libertar uma tecla).

Carregue o programa *assembly* **lab7-cooperativas-teclado-bloqueante.asm**, carregando em **Load source** (**3**) ou *drag* & *drop*.

Abra o ecrã do MediaCenter, os displays de 7 segmentos, o teclado e os painéis de todos os relógios.

Execute o programa, carregando no botão **Start** () do PEPE.

Vá carregando numa tecla da 4ª linha do teclado e depois largando e verifique que só se consegue que as barras desçam ao ritmo das teclas e não ao ritmo dos relógios!

As interrupções até estão a funcionar (note que os relógios continuam a contar ciclos), mas o ciclo principal é bloqueado quando a rotina **teclado** é invocada (porque só retorna quando se carrega e larga uma tecla).

É por esta razão que nenhuma rotina cooperativa pode ser bloqueante (ter ciclos potencialmente infinitos no seu interior), pois as restantes não são executadas.

Termine o programa, carregando no botão **Stop** () do PEPE.

O programa **lab7-cooperativas-teclado-OK.asm** resolve o problema e até permite controlar se os displays sobem (nenhuma tecla carregada) ou descem (uma tecla da 4ª linha carregada).

Com o editor de texto abra este programa e verifique que:

- A rotina **teclado** já não é bloqueante e já pode ser apelidada de cooperativa. Lê as colunas da 4ª linha e coloca (na variável **coluna_carregada**) ou 0 ou o valor da coluna da tecla (1, 2, 4 ou 8), consoante não haja ou haja, respetivamente, uma tecla carregada. Em seguida, retorna. O ciclo no programa principal garante que será invocada novamente dentro de pouco tempo, depois de executar as restantes rotinas;
- A rotina anima_displays incrementa os displays se não houver nenhuma tecla carregada. Enquanto carregar numa tecla da última linha, decrementa os displays;
- As variáveis em memória constituem uma boa forma de comunicação entre rotinas cooperativas;
- Como o teclado já não é bloqueante, todos as rotinas cooperativas correm, haja ou não uma tecla carregada.

Para verificar, carregue o programa *assembly* **lab7-cooperativas-teclado-OK.asm**, carregando em **Load source** (**3**) ou *drag & drop*.

Abra o ecrã, os displays, o teclado e os painéis de todos os relógios.

Execute o programa, carregando no botão **Start** (**>**) do PEPE.

Verifique que tudo funciona, e que os displays aumentam ou diminuem o seu valor, consoante não haja ou haja, respetivamente, uma tecla carregada.

Termine o programa, carregando no botão **Stop** () do PEPE.

Para as rotinas cooperativas, o truque fundamental é não haver ciclos potencialmente infinitos internos às rotinas. Cada rotina deve executar apenas uma iteração do ciclo que eventualmente for necessário, e regressar. Será invocada de novo na próxima iteração do ciclo do programa principal.

Ou seja, <u>os ciclos potencialmente infinitos devem ser **externos** às rotinas cooperativas, **não internos**.</u>

5– Processos cooperativos

5.1 – Vantagens face às rotinas cooperativas

As rotinas cooperativas têm algumas limitações e desvantagens, nomeadamente:

- 1. Cada rotina tem de saber que está inserida no ciclo do programa principal, pelo que em cada invocação tem de fazer algo mas retornar logo que possível (não pode ter ciclos internos longos ou mesmo potencialmente infinitos);
- 2. É difícil uma rotina cooperativa manter estado interno entre invocações sucessivas (quando é invocada, entra sempre pelo mesmo sítio);
- 3. Têm de estar sempre a testar se ocorreram eventos que lhes interessem (tecla carregada, interrupção), o que consome bastante tempo de processador no computador que está a executar o simulador;
- 4. Os registos são partilhados com todas as rotinas restantes, pelo que têm de recorrer bastante a variáveis em memória.

O simulador oferece suporte para processos cooperativos (solução 3 da secção 3), não tão elaborado como um sistema operativo, mas com maior suporte para atividades concorrentes do que simples rotinas cooperativas (solução 2 da secção 3).

As vantagens face às rotinas cooperativas podem exprimir-se da seguinte forma:

- 1. O programa principal cria os processos, mas não tem um ciclo para os invocar. Uma vez criados, executam autonomamente. Não retornam, apenas têm de indicar em que ponto podem suspender a sua execução para passar a outro processo;
- 2. Quando um processo retoma a execução (depois de dar a vez aos outros), recomeça no ponto em que tinha sido suspenso, pelo que um processo pode incluir ciclos longos, potencialmente bloqueantes. Desta forma, é fácil manter o estado interno do processo entre execuções sucessivas (não tem de sair de um ciclo);
- 3. Existem variáveis de comunicação entre processos. Quando um processo quer ser avisado de uma ocorrência (tecla carregada, interrupção, etc.), lê uma dessas variáveis, o que faz bloquear esse processo (deixa de estar executável e não consome tempo do processador que executa o simulador). Quando essa variável for escrita (pelo processo teclado, por uma rotina de interrupção, etc.) os processos bloqueados nessa variável são automaticamente desbloqueados e prosseguem a sua execução;
- 4. Cada processo tem uma cópia integral dos registos do processador (incluindo SP, PC, BTE, etc.). Isto permite que cada processo tenha todos os registos só para si. Quando um processo deixa de executar para dar vez a outro, todos os seus registos são guardados, sendo recuperados quando voltar a ser a sua vez de executar.

Estes processos são designados "cooperativos" porque têm de indicar, para cada um dos seus ciclos internos, qual o ponto onde o simulador pode mudar desse processo para outro. Se o programador se esquecer de o fazer, um processo pode bloquear todos os outros.

5.2 – Diretivas de suporte aos processos cooperativos

Para o suporte de processos cooperativos, o simulador oferece as seguintes diretivas (apenas no *assembly* do PEPE-16):

- **PROCESS** *valor-inicial-do-SP*. Deve preceder o label da rotina que implementa o processo. Quando se fizer um **CALL** a esta rotina, em vez de invocar realmente a rotina, cria o processo, que depois será executado automatica e autonomamente. Esta diretiva precisa que se indique qual o valor com que o **SP** deste processo deve ser inicializado (o que é feito automaticamente, para o programador não se esquecer). Cada processo tem de ter a sua própria pilha, independente das restantes, que deve ser declarada com a diretiva **STACK**, como já tem sido usado no programa principal;
- YIELD. Onde esta diretiva aparecer, dentro da rotina que implementa o processo, o simulador pode comutar deste para outro processo. Tipicamente, usa-se dentro de ciclos potencialmente bloqueantes. Desta forma, o processo pode dar a vez a outros sem bloquear o processamento, mesmo com ciclos potencialmente bloqueantes;
- LOCK valor-inicial. É semelhante a WORD (reserva uma variável em memória, de 16 bits), mas com a diferença de que uma leitura (com MOV) bloqueia o processo que a faz e uma escrita (com MOV) desbloqueia todos os processos que nela estiverem bloqueados. O valor lido pelos processos desbloqueados é o valor lá escrito pelo processo que desbloqueia, pelo que o LOCK pode ser usado para comunicação entre os processos. O valor inicial não é relevante.

Destas diretivas, apenas **LOCK** gasta espaço de endereçamento, pois corresponde a uma variável. As restantes são meras indicações para o simulador.

De notar que o programa principal também é um processo, de criação automática (mal se corre o programa), e pode ser usado para implementar uma das atividades da aplicação.

5.3 – Exemplo simples de uso de processos cooperativos

O programa **lab7-processos-boneco-displays-teclado.asm** ilustra o funcionamento dos processos e a sua interação com interrupções e periféricos (teclado).

O movimento de um boneco no ecrã é temporizado por uma interrupção e os displays sobem ou descem pelo meio do teclado. Há 3 processos:

- **Programa principal**, que trata dos displays, verificando que tecla foi carregada. Se for **C** incrementa os displays, se for **D** decrementa;
- **Teclado**, que deteta uma tecla na 4ª linha do teclado;
- **Boneco**, que trata do movimento do boneco no ecrã sempre que há uma interrupção.

Para verificar o funcionamento, carregue o programa **lab7-processos-boneco-displays-teclado.asm**, carregando em **Load source** (3) ou *drag & drop*.

Abra o ecrã, os displays, o teclado e o painel do relógio 0. Execute o programa, carregando no botão **Start** () do PEPE.

Verifique que o boneco se move (ao ritmo do Relógio 0) e que os displays aumentam ou diminuem o seu valor, quando, respetivamente, a tecla **C** ou **D** é carregada.

Termine o programa, carregando no botão **Stop** () do PEPE.

Notas importantes sobre este programa, que deve verificar:

- Declaração dos três STACKs, um para cada processo, incluindo o do programa principal;
- Declaração dos dois LOCKs, tecla carregada e evento int 0;
- A criação dos dois processos além do programa principal (com CALL boneco e CALL teclado). Estes CALLs não invocam as rotinas. Criam processos que depois executam de forma autónoma, sem necessidade de os invocar;
- A rotina de interrupção, que apenas escreve no **LOCK evento_int_0**, que o processo **boneco** depois usa para saber quando mover o boneco;
- A diretiva **PROCESS**, antes do **boneco** e do **teclado**, que declara os processos respetivos. Esta diretiva inclui o endereço de inicialização do **SP**;
- O facto de nenhum dos três processos terminar (com RET). Ao contrário das rotinas cooperativas, que tinham sempre de retornar, os processos cooperativos até são geralmente ciclos infinitos, internos ao processo. Se se quiser que um processo termine, a dada altura, basta deixá-lo executar um RET. Não retorna, pois também não foi invocado. Em vez disso, termina;
- O facto de não haver nem **PUSH**s nem **POP**s nos processos **boneco** e **teclado**. São "rotinas" de topo, isto é, não foram invocadas como rotinas normais e têm uma cópia exclusiva dos registos do processador. Logo, não precisam de guardar os registos;
- Os dois YIELDs no processo teclado, um em cada ciclo bloqueante. Isto é
 fundamental, para que, caso haja outros processos, o simulador possa comutar de
 processo nos pontos onde os YIELDs aparecem, de modo a que os ciclos bloqueantes
 não bloqueiem realmente os restantes processos. Depois de dar a volta pelos outros
 processos, o teclado será executado novamente, recomeçando onde interrompeu;
- Os processos do programa principal e o boneco têm ciclos internos infinitos, mas não têm YIELDs. Não precisam, pois leem LOCKs. Quando um processo lê um LOCK e se bloqueia, o simulador muda para outro processo. Logo, estes ciclos são infinitos mas não são bloqueantes.

5.4 – Teclado em modo "contínuo" versus "tecla a tecla"

O programa **lab7-processos-boneco-displays-teclado.asm** usa o teclado em modo de "tecla a tecla". Quando se carrega numa tecla executa algo (aumentar ou diminuir o display) e, para executar de novo, tem de se largar a tecla e carregar de novo.

Isto é consequência dos dois ciclos, um para esperar que se carregue numa tecla e outro para que se liberte a tecla.

E se quisermos combinar este funcionamento com o modo "contínuo", em que fica a executar algo repetidamente <u>enquanto</u> uma dada tecla está carregada?

Com os **LOCK**s, é fácil. O programa **lab7-processos-boneco-teclado-continuo.asm** é quase igual ao anterior, mas com a diferença de que agora o boneco move-se continuamente enquanto se carrega na tecla **E**, à velocidade máxima que o simulador permite (em vez de ser temporizado pela interrupção). Os displays ainda funcionam da mesma forma, tecla a tecla.

Carregue e execute este programa e verifique os dois modos de funcionamento do teclado. Note os dois **LOCK**s usados pelo teclado, um para informar o processo do programa principal (teclas **C** e **D**, modo "tecla a tecla") e outro para informar o processo **boneco**, em modo "contínuo".

Note ainda que o boneco se move demasiado depressa. Para reduzir o ritmo, em vez de inserir um atraso que atrasaria não só o boneco como todos os processos, será melhor introduzir um contador no processo **boneco**. De cada vez que desbloqueia a leitura do **LOCK tecla_continuo**, incrementa um contador (num registo, por exemplo). Quando esse registo chegar a um dado valor (ou começar num valor, e ir diminuindo até chegar a 0), então movese o boneco (e faz-se reset ao contador).

5.5 – Múltiplas instâncias de um processo

E se houver vários processos idênticos, com o mesmo comportamento? Podem-se criar vários processos com base no mesmo código?

Sim, tal como ilustrado pelo programa **lab7-processos-quatro-bonecos-displays-teclado.asm**. Este programa é uma extensão do programa **lab7-processos-boneco-displays-teclado.asm**, mas inclui agora quatro instâncias do processo boneco (mas cada uma move o boneco numa linha diferente), com o movimento dos quatro bonecos controlado pelas quatro interrupções do PEPE-16, mantendo o funcionamento do teclado e dos displays.

Edite o ficheiro deste programa e note os seguintes aspetos principais:

- O processo **boneco** recebe o **R11** como argumento, quando é criado, com o número da respetiva instância (para que as várias instâncias se possam distinguir);
- Na realidade, a criação de um processo faz uma cópia dos valores de todos os registos nessa altura (logo, qualquer um pode ser considerado argumento), e o processo criado passa a ter uma cópia privada (não partilhada com nenhum outro processo) de todos os registos. É como se tivesse o processador todo só para si!
- Tudo o que diz respeito ao processo **boneco** está definido em tabelas com 4 elementos, um por cada instância. Assim, o processo **boneco** deve indexar essas tabelas usando o seu número de instância (**R11**), desta forma usando as estruturas de dados que lhe são específicas;
- Como cada instância tem os registos todos só para si, as tabelas estão a ser usadas apenas para obter valores iniciais, reservando-se registos específicos para manter os valores da linha, coluna, sentido de movimento, etc., ao longo de toda a vida do processo. Se se quisesse manter estes valores em memória, era apenas questão de aceder a tabelas da mesma forma (indexadas pelo número da instância), mas agora em escrita;
- Cada instância de boneco tem um LOCK específico, para receber as notificações da rotina de interrupção respetiva. Logo, estes LOCKs estão também organizados numa tabela de 4 elementos (evento_int_bonecos). De igual forma, cada rotina de interrupção acede também ao LOCK respetivo, na tabela;

• A diretiva **PROCESS**, que define **boneco** como um processo, tem de receber um valor inicial do **SP**. Como este valor não pode ser igual para todas as instâncias, então deve reinicializar-se o **SP**, logo no início do código do processo, com um valor obtido a partir de uma tabela (**boneco_SP_tab**) com os endereços de 4 pilhas diferentes (que têm de ser declaradas separadamente), indexada pelo número da instância (**R11**).

Carregue e execute este programa e verifique que:

- Todos os bonecos (cada um é uma instância do processo boneco) têm o mesmo comportamento, mas dados diferentes (linhas, colunas, sentidos e temporizações) diferentes. Até podiam ter aspeto diferente, se houvesse uma tabela com os endereços das definições (cor e forma) de cada boneco;
- O teclado e os displays funcionam como dantes, sem alterações.

5.6 – Cuidados a ter com interrupções com processos cooperativos

Se uma interrupção ocorrer, a rotina respetiva usa a pilha do processo que estiver a executar na altura. Para assegurar a consistência do sistema de processos, <u>é importante que a diretiva</u> **YIELD não** seja usada nas rotinas de interrupção (até porque uma rotina de interrupção não é um processo).

Dado que cada processo fica com uma cópia integral dos registos, com os valores da altura em que o processo é criado, convém permitir as interrupções antes de criar os processos, senão só aqueles que as permitirem explicitamente é que poderão ser interrompidos (o que até pode ser uma vantagem em certas aplicações).

5.7 – Otimização do varrimento do teclado (diretiva WAIT)

Carregue e execute de novo programa lab7-processos-boneco-displays-teclado.asm.

No seu computador, veja a percentagem de tempo do computador que este programa ocupa (processo Java, no gestor de tarefas; a designação exata depende do sistema operativo).

Esta percentagem pode ser tão alta como 30% (ou mais)!

Tal deve-se ao facto de o PEPE-16 ter de estar continuamente a varrer o teclado, pois não sabe quando é que o utilizador vai carregar numa tecla. Isto é intensivo!

O simulador permite resolver este problema. Carregue e execute o programa contido no ficheiro **lab7-processos-wait-teclado.asm**, que é idêntico ao anterior, apenas com a diferença de que a primeira diretiva **YIELD** no processo teclado (no ciclo que espera que uma tecla seja carregada, a seguir ao label **espera tecla**) é substituída pela diretiva **WAIT**.

Esta diretiva faz o processador adormecer quando todos os restantes processos estão bloqueados (em **LOCK**s) e acordar automaticamente quando há um evento relevante (por exemplo, carregar numa tecla do teclado ou uma interrupção).

Desta forma, não gasta tempo do computador que corre o simulador, exceto quando sucede algo que precisa da atenção do PEPE-16.

NOTA - Não adianta substituir o segundo **YIELD** por **WAIT**, pois nessa altura o **WAIT** comporta-se como **YIELD** (não pode adormecer o processador porque o utilizador está a carregar numa tecla).

Carregue e execute o programa lab7-processos-wait-teclado.asm e verifique que:

- A percentagem do processo de Java no computador é agora muito mais reduzida, e se parar todos os relógios reduz-se mesmo a zero!
- O estado de simulação do PEPE-16, que normalmente é verde (Running) está agora vermelho (Waiting).
- Se carregar (sem largar) na tecla **C** ou **D**, o estado passa a Running e o contador sobe ou desce por cada toque na tecla;
- Se largar a tecla, volta a Waiting.

A diretiva **WAIT** é apenas uma otimização, sem impacto na funcionalidade.

6 – Outros aspetos relevantes para uma aplicação completa

6.1 – Start, pause, stop

Estas são funcionalidades que tipicamente devem existir, em particular em aplicações com sessões de execução, como por exemplo um jogo.

Tipicamente, são usadas 3 teclas do teclado para este efeito, em modo de "tecla a tecla" (só executa o comando uma vez por cada toque na tecla).

O programa em si está sempre a funcionar mal se executa. Tem é 3 modos (ativo, em pausa e parado), correspondentes às 3 teclas. Uma variável (registo ou memória) pode ser usada para indicar qual o modo atual. A mesma tecla é tipicamente usada para colocar em pausa e recomeçar, mudando de ativo para pausa e vice-versa.

Soluções típicas (sugestões):

- Rotinas cooperativas. O ciclo principal tem sempre ativo a rotina do teclado e a que implementa este controlo (start, pause, stop), para que se possa mudar o modo em qualquer altura. A meio do ciclo testa-se qual o modo atual, e só se for ativo é que se invocam as restantes rotinas cooperativas, caso contrário volta-se logo ao início do ciclo:
- Processos cooperativos: Não há forma de suspender ou parar um dado processo, pelo que tem de ser este a testar qual o modo atual da aplicação, pelo que este modo deve ser guardado numa variável global que todos os processos possam ler. Se o modo atual não for ativo, por exemplo, saem do seu ciclo de processamento normal e podem bloquear-se num LOCK, que o processo de controlo da aplicação (o que controla as teclas de start, pause e stop) escreverá quando se voltar ao modo ativo. Desta forma, não têm de estar sempre a testar se o modo já é o ativo.

6.2 – Mensagens no ecrã

Há alturas em que se quer exibir algo no ecrã, sobreposto ao que já lá está, sem esconder tudo. Um exemplo típico é colocar a mensagem "Paused" sobreposta ao ecrã da aplicação quando esta é colocada em pausa.

Para isto, o MediaCenter tem o comando 46H (endereço 6046H, neste circuito), que seleciona uma imagem como cenário frontal. Este é mostrado à frente dos painéis onde são desenhados os bonecos, pixel a pixel. Se for uma imagem opaca, esconde tudo.

O truque é definir uma imagem com o formato do ecrã do MediaCenter (2:1), com algo (texto ou um ícone) num retângulo com fundo transparente. Isto pode ser feito no PowerPoint, por exemplo, selecionando a cor do retângulo como cor transparente e guardando o ficheiro como imagem PNG (que suporta transparência).

6.3 – Deteção de colisões

Uma aplicação como o jogo do projeto tem necessidade de detetar colisões entre bonecos.

Por simplicidade, recomenda-se uma solução do tipo da seguinte:

Deteta-se colisão entre os dois retângulos que envolvem os bonecos (e não pixel a pixel, por exemplo);

- Testam-se apenas as coordenadas de dois vértices diametralmente opostos em cada boneco (por exemplo, canto superior esquerdo e inferior direito);
- Testam-se as condições em que não pode haver colisão. Por exemplo, se a coluna do canto superior esquerdo do boneco B está para a direita do canto inferior direito do boneco A, não pode haver colisão, e assim sucessivamente para as restantes situações;
- Se os dois objetos em teste estiverem em alguma das situações de não-colisão, então não há colisão. Se não estiverem em nenhuma, há colisão;
- Tanto faz ser o boneco A a testar se colidiu com o B ou vice-versa. No caso dos
 meteoros, como são vários, talvez seja melhor cada um deles ver se colidiu com o
 rover ou o míssil, em vez de ser o míssil e o rover a testar se colidiram com cada um
 dos meteoros.

6.4 – Escolhas pseudo-aleatórias

Para aumentar a interatividade da aplicação, é usual esta incluir escolhas e comportamentos pseudo-aleatórios (com base em números cuja determinação é feita com algoritmos que constituem uma boa aproximação de uma escolha aleatória).

Como o PEPE-16 não tem mecanismos para gerar valores aleatórios, usa-se um truque simples:

- A leitura de um periférico de entrada (**PIN**, no circuito do projeto) gera valores aleatórios nos bits que estejam "no ar", ou seja, não ligados a algo que force um valor. Tal é o caso dos bits 7 a 4 do **PIN**, cujos bits 3 a 0 ligam ao teclado mas nada liga aos bits 7 a 4:
- Faz-se uma leitura do periférico, querendo-se aproveitar os bits aleatórios 7 a 4 e colocá-los nos bits de menor peso;

• Para gerar um valor aleatório entre 0 e 7, por exemplo, faz-se de um deslocamento do valor lido para a direita (instrução **SHR**) de 5 bits, o que coloca os bits 7 a 5 (aleatórios) nos bits 2 a 0.

6.5 – Displays em decimal

O PEPE-16 só sabe funcionar em hexadecimal (melhor dizendo, em binário). Mas os displays, para utilizador ver, devem estar em decimal.

O que se recomenda é deixar o PEPE-16 fazer as contas em hexadecimal, normalmente, mas quando se quer mostrar um dado valor nos displays ele deve ser convertido para decimal.

Mais corretamente, o que se pretende obter é um número hexadecimal cujos *nibbles* (conjuntos de 4 bits) sejam os dígitos do número decimal equivalente.

Por exemplo, o hexadecimal 26H corresponde a 38 decimal. É apenas mudança de base.

O que se pretende neste exemplo é obter o número 38H num registo, que depois é escrito nos displays. Estes exibem 38, e o utilizador lê-o como 38 decimal.

O truque para conseguir isto de forma genérica e simples é fazer um ciclo, em que em cada iteração se divide o número que se quer converter por 10 (decimal) e se obtém o resto da divisão (entre 0 e 9). Estes restos irão dar os dígitos decimais que se pretendem.

Algoritmo genérico, até o fator ser inferior a 10, em que cada iteração se pode fazer o seguinte (em pseudo-assembly, com as instruções DIV, divisão inteira, e MOD, resto da divisão inteira):

1. número = número MOD fator ; número é o valor a converter

2. fator = fator DIV 10 ; fator de divisão (começar em 1000 decimal)

3. dígito = número DIV fator ; mais um dígito do valor decimal

4. resultado = resultado SHL 4 ; desloca, para dar espaço ao novo dígito

5. resultado = resultado OR dígito ; vai compondo o resultado