
# Temps Réel



Programme 12-first-real-time-kernel



# Description de cette étape

Premier exécutif! Évidemment, ses possibilités sont très réduites :

- une seule tâche ;
- qui ne doit pas se terminer.

Dans les étapes suivantes, on ajoutera progressivement des propriétés.

Dans cette étape, nous allons d'abord décrire les opérations pratiques à réaliser, et ensuite nous décrirons la structure de l'exécutif utilisé dans ce cours.



#### Travail à faire (1/3)

Dupliquer le programme de l'étape précédente, et renommez-le par exemple **12-first-real-time- kernel**.

Ouvrez aussi l'archive **12-files.tar.bz2**. Recopiez dans le répertoire **sources** de votre programme :

- reset-handler-xtr.s;
- task-list--32-tasks.h et task-list--32-tasks.cpp;
- xtr.h et xtr.cpp;
- user-tasks.cpp.

Supprimez de votre projet les fichiers suivants :

- reset-handler-sequential-step11.s (il est remplacé par reset-handler-xtr.s);
- svc-handler-step11.h et svc-handler-step11.cpp (le svc handler est automatiquement engendré et placé dans zSOURCES/interrupt-handlers.s);
- **setup-loop.h** et **setup-loop.cpp** (ils sont remplacés par **user-tasks.cpp**) ; à partir de cette étape, plus de fonction **setup** ni **loop**, mais des tâches.



#### Travail à faire (2/3)

Il faut aussi modifier le fichier **makefile.json** ; il doit maintenant avoir l'allure suivante :

```
{ "SOURCE-DIR" : ["sources"],

"TEENSY" : "3.6",

"CPU-MHZ" : 180,

"TASK-COUNT" : 1,

"SERVICE-SCHEME" : "svc",

"SECTION-SCHEME" : "disableInterrupt"
}
```

Deux nouvelles clefs apparaissent : TASK-COUNT et SERVICE-SCHEME.

TASK-COUNT	Le nombre maximum de tâches. Ce nombre doit être strictement positif.
SERVICE-SCHEME	Le schéma utilisé pour réaliser les appels système. Actuellement, seul "svc" est implémenté.



#### Travail à faire (3/3)

Vous pouvez maintenant compiler et lancer l'exécution. Le code de l'unique tâche est défini dans **user-tasks.cpp** :

```
static void task1 (USER_MODE) {
    while (1) {
        if (gDisplayTime <= millis ()) {
            const uint32_t s = systick ();
            gotoLineColumn (MODE_ 1, 0);
            printUnsigned (MODE_ s);
            gotoLineColumn (MODE_ 2, 0);
            printUnsigned (MODE_ millis ());
            gotoLineColumn (MODE_ 3, 0);
            printUnsigned64 (MODE_ micros (MODE));
            gDisplayTime += 1000;
        }
    }
}</pre>
```

Noter que la tâche comprend la construction while (1) { · · · } qui est une boucle infinie.



#### 2 — Présentation du code



#### Le reset handler

Le code exécuté au démarrage est la fonction reset.handler contenue dans le fichier reset-handler-xtr.s :

```
reset.handler: @ Cortex M4 boots with interrupts enabled, in Thread mode
@----- Run boot, zero bss section, copy data section
                    start.phase1
     bl
                  ----- Set PSP: this is stack for background task
    ldr r0, =background.task.stack + BACKGROUND.STACK.SIZE
    msr psp, r0
                                                       ----- Set CONTROL register (see §B1.4.4)
@ bit 0 : 0 -> Thread mode has privileged access, 1 -> Thread mode has unprivileged access
@ bit 1 : 0 -> Use SP_main as the current stack, 1 -> In Thread mode, use SP_process as the current stack
@ bit 2 : 0 -> FP extension not active, 1 -> FP extension is active
    movs r2, #2
                   CONTROL, r2
    msr
@--- Software must use an ISB barrier instruction to ensure a write to the CONTROL register
@ takes effect before the next instruction is executed.
     isb
    svc #0
        ------the contract the contract of the contract the contract of the contract o
    Activity led is connected to PORTC:5 (#13)
background.task: @ Only use R0, R1, R2, R3 and R12. Other registers are not preserved
                    r0, =0x400FF088 @ Address of GPIOC_PCOR control register
     ldr
    movs r1, # (1 << 5) @ Port D13 is PORTC:5
                    r1, [r0] @ Turn off
     str
                    background.task
```

Comme pour l'étape précédente, la seconde phase d'initialisation est réalisée via svc #0. Par contre, les appels aux fonctions **setup** et **loop** ont disparu, et sont remplacés par la tâche de fond de l'exécutif, qui boucle indéfiniment sur l'extinction de la led Teensy. Le paramètre BACKGROUND.STACK.SIZE est fixé à 32, c'est le nombre d'octets sauvés lors d'une interruption.



#### Le svc handler (1/2)

Le *svc handler* est maintenant automatiquement engendré et apparaît au début du fichier **zSOURCES/interrupt-handler.s** (fonction **interrupt.SVC**). Son algorithme est plus complexe car il inclut le *dispatching* des services système et le changement de contexte des tâches. Il est définitif, et sera inchangé dans les étapes ultérieures.

```
interrupt.SVC:
@---- Save preserved registers
 push {r4, lr}
@----- R4 <- thread SP
 mrs r4, psp
@---- Restore R0, R1, R2 and R3 from saved stack
 ldmia r4!, {r0, r1, r2, r3} @ R4 incremented by 16
@---- R4 <- Address of SVC instruction
 ldr r4, [r4, #8] @ 8 : 2 stacked registers before saved PC
@---- R12 <- bits 0-7 of SVC instruction
 ldrb r12, [r4, #-2] @ R12 is service call index
@---- R4 <- address of dispatcher table
 ldr r4, =svc.dispatcher.table
@---- R12 <- address of routine to call
 ldr r12, [r4, r12, lsl #2] @ R12 = R4 + (R12 << 2)
@---- R4 <- calling task context
 ldr r4, =var.running.task.control.block.ptr
 ldr r4, [r4]
@---- Call service routine
 blx r12 @ R4:calling task context address
```

```
handle.context.switch:
@---- Select task to run
       kernel.select.task.to.run
@---- R0 <- calling task context, R1 <- new task context
      r1, =var.running.task.control.block.ptr
       r0, r4
  mov
       r1, [r1]
  ldr
@---- Restore preserved registers
  pop {r4, lr}
@---- Running task did change ?
 cmp r0, r1 @ R0:calling task context, R1:new task context
  bne running.state.did.change
  bx lr @ No change
@---- Save context of preempted task
running.state.did.change:
  mrs
      r12, psp
  cbz r0, save.background.task.context
@--- Save registers r4 to r11, PSP (stored in R12), LR
  stmia r0, {r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, lr}
       perform.restore.context
save.background.task.context:
  ldr r2, =var.background.task.context
  str r12, [r2]
@---- Restore context of activated task
perform.restore.context:
  cbz r1, restore.background.task.context
  ldmia r1, {r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, lr}
       psp, r12
  bx
@---- Restore background task context
restore.background.task.context:
      r2, =var.background.task.context
      r2, [r2]
  msr
       psp, r2
```

#### Le svc handler (2/2)

Le *svc handler* exécute principalement trois opérations :

- exécution d'un service ;
- appel de la fonction kernel.select.task.to.run ;
- changement de contexte si besoin est.

On décrit ici comment le service est exécuté : l'argument de l'instruction svc est utilisé comme indice du tableau commençant à l'adresse **svc.dispatcher.table**. Dans cette étape, ce tableau est le suivant (fichier **zSOURCES/interrupt-handler.s**) :

```
svc.dispatcher.table:
    .word start.phase2 @ 0
```

Ainsi, l'instruction svc #0 du reset handler provoque l'exécution de la fonction **start.phase2**. On verra dans les étapes suivantes comment seront ajoutés d'autres services.



#### Le fichier user-tasks.cpp (1/3)

Le fichier **user-tasks.cpp** contient la tâche qui est exécutée. Dans les étapes suivantes, on écrira dans ce fichier le code des tâches.

On décrit ci-dessous et dans les pages suivantes les différents parties de ce fichier.

#### static uint64\_t gStack1 [64] ;

Ceci déclare la pile de la tâche. uint64\_t étant un entier sur 8 octets, la taille de la pile est de 64 \* 8 octets. Utiliser le type uint64\_t garantit que le tableau soit aligné sur une frontière de 8 octets, ce qui est recommandé pour un Cortex-M4. Quand plusieurs tâches sont déclarées, chacune doit avoir sa propre pile.



#### Le fichier user-tasks.cpp (2/3)

```
static uint32_t gDisplayTime = 0 ;

static void task1 (USER_MODE) {
    while (1) {
        if (gDisplayTime <= millis ()) {
            const uint32_t s = systick () ;
            gotoLineColumn (MODE_ 1, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ s) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 2, 0) ;
            printUnsigned (MODE_ millis ()) ;
            gotoLineColumn (MODE_ 3, 0) ;
            printUnsigned64 (MODE_ micros (MODE)) ;
            gDisplayTime += 1000 ;
        }
    }
}</pre>
```

Voici la fonction qui contient le code de la tâche. Noter qu'elle ne se termine jamais : dans cette étape, la terminaison d'une tâche n'est pas implémentée, c'est-à-dire que l'exécution plante.



#### Le fichier user-tasks.cpp (3/3)

```
static void initTasks (INIT_MODE) {
   kernel_createTask (MODE_ gStack1, sizeof (gStack1), task1);
}
MACRO_INIT_ROUTINE (initTasks);
```

Dans ce cours, la création d'une tâche ne peut être effectuée qu'en mode INIT. La fonction kernel\_createTask a trois arguments :

- l'adresse de la pile, gStack1;
- la taille (en octets) de la pile, c'est-à-dire sizeof (gStack1);
- le code exécuté, désigné par la fonction task1.

Pour l'exécutif du cours, une tâche créée est aussitôt rendue prête.

Remarquez qu'il n'y a pas d'argument fixant la priorité : celle-ci est implicite, la première tâche déclarée est la plus prioritaire, les tâches sont déclarées par ordre de priorité décroissante.



# 3 — L'exécutif en détail



# La variable var.running.task.control.block.ptr

Cette variable est partagée entre l'assembleur (svc handler) et le code C++.


C'est un pointeur dont le rôle est de désigner le descripteur de la tâche en cours, plus précisément le champ qui contient la sauvegarde des registres qui ne sont pas sauvegardés dans la pile lors de l'interruption.

Si cette variable est nulle, c'est la tâche de fond qui est en cours.

Elle est la zone **bss**, c'est-à-dire qu'elle est initialisée à zéro quand cette zone est mise à zéro : ainsi, initialement, l'exécutif considère que c'est la tâche de fond qui est en cours quand le service d'initialisation est appelé par svc #0.



# Organigramme du *svc handler*



#### Descripteur de tâche

Voici le descripteur d'une tâche (fichier **xtr.cpp**). Le champ **mTaskContext** contient le contexte d'une tâche qui n'est pas encours (voir page suivante). Le champ **mTaskIndex** est l'indice de la tâche (0 pour la plus prioritaire). Les champs placés en commentaire ne sont pas utiles pour ce premier exécutif, ils seront décommentés au cours des étapes suivantes.

```
typedef struct TaskControlBlock {
//--- Context buffer
   TaskContext mTaskContext; // SHOULD BE THE FIRST FIELD
//--- This field is used for deadline (not used in this step)
// uint32_t mDeadline;
//--- Guards (not used in this step)
// GuardDescriptor mGuardDescriptor;
// GuardState mGuardState;
//--- Task index
   uint8_t mTaskIndex;
//--- User result (not used in this step)
// bool mUserResult;
//---
} TaskControlBlock;
```

Une remarque particulière sur le champ **mTaskContext**. Quand une tâche est en cours, la variable **var.running.task.control.block.ptr** pointe sur le champ **mTaskContext** de son descripteur de tâche. Or, partager entre assembleur et C l'adresse d'un champ peut être fragile, surtout si on reconstruit l'offset du champ en assembleur. Ici, **mTaskContext** est toujours le premier champ, aussi son adresse est l'adresse du descripteur de tâche.

# Tableau des descripteurs de tâches

Le tableau des descripteurs de tâches est un simple tableau C (fichier **xtr.cpp**).

```
static TaskControlBlock gTaskDescriptorArray [TASK_COUNT] ;
```

L'initialisation du tableau des descripteurs des tâches est automatique (variable dans la zone **bss**) : tous les champs sont initialisés à des valeurs correspondant à des zéros binaires.

Deux fonctions sont disponibles, l'une pour accéder au descripteur d'une tâche à partir de son indice, et l'autre pour obtenir l'indice d'une tâche à partir de son descripteur :

```
TaskControlBlock * descriptorPointerForTaskIndex (const uint8_t inTaskIndex) {
   XTR_ASSERT (inTaskIndex < TASK_COUNT, inTaskIndex);
   return & gTaskDescriptorArray [inTaskIndex];
}
uint8_t indexForDescriptorTask (const TaskControlBlock * inTaskPtr) { // should be not nullptr
   XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (inTaskPtr);
   return inTaskPtr->mTaskIndex;
}
```



#### Contexte d'une tâche

Le *contexte d'une tâche* est l'ensemble des informations relatives à un avancement particulier de l'exécution d'un programme, c'est-à-dire pour un Cortex-M4 la valeur de tous les registres internes : **RO** à **R12**, **R13** (SP), **R14** (LR), **R15** (PC), **PSR** (*Program Status Register*).

Quand une tâche *passe* dans l'état *TASK\_RUNNING*, le contenu du champ contexte de son descripteur est copié dans les registres du processeur (« *restitution du contexte* »).

Quand une tâche *est* dans l'état *TASK\_RUNNING*, le contenu du champ contexte de son descripteur n'est pas significatif, car le contexte est contenu dans les registres du processeur.


Quand une tâche *quitte* l'état *TASK\_RUNNING*, le contenu des registres du processeur est copié dans le champ contexte de son descripteur (« *sauvegarde du contexte* »).

```
typedef struct {
                                                  typedef struct {
  uint32 t mR0;
                                                    uint32 t mR4;
                                                    uint32 t mR5;
  uint32 t mR1;
  uint32_t mR2;
                                                    uint32_t mR6;
  uint32_t mR3;
                                                    uint32_t mR7;
  uint32_t mR12;
                                                    uint32_t mR8;
 uint32 t mLR;
                                                    uint32 t mR9;
  uint32 t mPC;
                                                    uint32 t mR10;
  uint32 t mXPSR;
                                                    uint32 t mR11;
 ExceptionFrame_without_floatingPointStorage ;
                                                    ExceptionFrame_without_floatingPointStorage * mPSP ;//R13
                                                    uint32_t mLR_RETURN_CODE ;
                                                  } TaskContext ;
```



#### Contexte sauvegardé


Quand une tâche n'est pas en cours, son contexte est sauvegardé dans le champ **mTaskContext** de son descripteur, et dans sa pile.



3 — L'exécutif

#### États d'une tâche

Voici le graphe des états d'une tâche, pour l'exécutif présenté dans ce cours. L'état n'est pas mémorisé par un champ du descripteur, ce n'est pas nécessaire pour cet exécutif.



■ ...

Les flèches en pointillés correspondent à des opérations qui sont pas encore implémentées.



# Création d'une tâche: kernel\_createTask

La fonction **kernel\_createTask** est implémentée dans le fichier **xtr.cpp**.

```
static uint8_t gTaskIndex ; Initialisée implicitement à zéro.
void kernel createTask (INIT MODE
                         uint64 t * inStackBufferAddress,
                         uint32 t inStackBufferSize,
                         RoutineTaskType inTaskRoutine) {
  XTR_ASSERT (gTaskIndex < TASK_COUNT, gTaskIndex); Cette assertion détecte si trop de tâches sont déclarées.
  TaskControlBlock * taskControlBlockPtr = & gTaskDescriptorArray [graskIndex];
  taskControlBlockPtr->mTaskIndex = gTaskIndex ;
//--- Initialize properties Inutile d'initialiser explicitement les propriétés, la zone bss est mise à zéro.
      As gTaskDescriptorArray is in bss, all properties are by default initialized to binary 0
     taskControlBlockPtr->mDeadline = 0; // statically initialized to 0
   taskControlBlockPtr->mUserResult = false ; // statically initialized to false
     taskControlBlockPtr->mGuardState = GUARD_EVALUATING_OR_OUTSIDE ; // statically initialized
     taskControlBlockPtr->mGuardDescriptor.mCount = 0; // statically initialized to 0
//--- Initialize Context
  kernel set task context (MODE
                            taskControlBlockPtr->mTaskContext,
                             (uint32 t) inStackBufferAddress,
                                                                  Établissement du contexte initial de la tâche.
                             inStackBufferSize,
                             inTaskRoutine) ;
//--- Make task ready
  kernel_makeTaskReady (MODE_ taskControlBlockPtr); La tâche est rendue prête.
  gTaskIndex += 1;
```



#### Création du contexte initial d'une tâche

La fonction kernel\_set\_task\_context est interne à l'exécutif (fichier xtr.cpp).

```
static void kernel set task context (INIT MODE
                                     TaskContext & ioTaskContext,
                                     const uint32 t inStackBufferAddress,
                                     const uint32 t inStackBufferSize,
                                     RoutineTaskType inTaskRoutine) {
//--- Initialize LR
 ioTaskContext.mLR RETURN CODE = 0xFFFFFFFD ;
//--- Stack Pointer initial value
 uint32 t initialTopOfStack = inStackBufferAddress + inStackBufferSize ;
 initialTopOfStack -= sizeof (ExceptionFrame_without_floatingPointStorage);
//--- Initialize SP
 auto ptr = (ExceptionFrame without floatingPointStorage *) initialTopOfStack ;
 ioTaskContext.mPSP = ptr ;
//--- Initialize PC
 ptr->mPC = (uint32_t) inTaskRoutine ;
//--- Initialize CPSR
  ptr->mXPSR = 1 << 24; // Thumb bit
```



#### Rendre une tâche prête: kernel\_makeTaskReady

La fonction **kernel\_makeTaskReady** est interne à l'exécutif (fichier **xtr.cpp**) : elle insère le descripteur de la tâche passé en argument dans la liste des tâches prêtes **gReadyTaskList**.

```
static void kernel_makeTaskReady (IRQ_MODE_ TaskControlBlock * inTaskPtr) {
   XTR_ASSERT_NON_NULL_POINTER (inTaskPtr) ;
   gReadyTaskList.enterTask (MODE_ inTaskPtr) ;
// inTaskPtr->mUserResult = 1 ;
}
```

La ligne en commentaire n'est utile dans cette étape (le champ **mUserResult** est en commentaire dans le descripteur de tâche).



#### La fonction kernel.select.task.to.run

La fonction **kernel.select.task.to.run** est interne à l'exécutif (fichier **xtr.cpp**), et uniquement appelée à partir du *svc handler* (et dans les étapes suivantes, dans les routines d'interruption), qui se trouvent dans le fichier **zSOURCES/interrupt-handlers.s**.

```
TaskControlBlock * gRunningTaskControlBlockPtr asm ("var.running.task.control.block.ptr");

void kernelSelectTaskToRun (IRQ_MODE) asm ("kernel.select.task.to.run");

void kernelSelectTaskToRun (IRQ_MODE) {
   if (gRunningTaskControlBlockPtr != nullptr) {
      gReadyTaskList.enterTask (MODE_ gRunningTaskControlBlockPtr);
   }
   gRunningTaskControlBlockPtr = gReadyTaskList.removeFirstTask (MODE);
}
```

La variable assembleur **var.running.task.control.block.ptr** est connue dans le code C++ sous le nom **gRunningTaskControlBlockPtr**. La fonction **kernel.select.task.to.run** (**kernelSelectTaskToRun** en C++) est la seule à écrire cette variable, et réalise les opérations suivantes :

- si il y a une tâche en cours, elle est insérée dans la liste des tâches prêtes ;
- ensuite, la première tâche de cette liste est retirée, et devient la tâche en cours.

Remarquer que si la liste des tâches prêtes est vide, **removeFirstTask** renvoie simplement **nullptr** : c'est la tâche de fond qui devient la tâche en cours.



#### La liste des tâches prêtes (1/4)

Son type (ou plutôt sa classe) est **TaskList**, déclaré dans t**ask-list--32-tasks.h** et ses méthodes sont implémentées dans **task-list--32-tasks.cpp**.

C'est une structure de données qui est limitée à 32 tâches (sans compter la tâche de fond).

```
class TaskList {
//--- Default constructor
   public: inline TaskList (void) : mList (0) {}

//--- Block a task in list
   public: void enterTask (SECTION_MODE_ TaskControlBlock * inTaskPtr) ;

//--- Remove first task (returns nullptr if list is empty)
   public: TaskControlBlock * removeFirstTask (IRQ_MODE) ;

//--- Private property
   private: uint32_t mList ;

//--- No copy
   private: TaskList (const TaskList &) ;
   private: TaskList & operator = (const TaskList &) ;
};
```



#### La liste des tâches prêtes (2/4)

La propriété **mList** est un entier de 32 bits. Si le bit d'indice *n* est à 1, la tâche d'indice *n* est dans la liste. Si il est à 0, elle n'est pas dans la liste.

#### Aussi:

- si mList est à 0, la liste est vide (c'est sa valeur initiale);
- ajouter une tâche revient à faire un ou bit-à-bit entre deux entiers 32 bits ;
- retirer une tâche revient à faire un **et bit-à-bit** entre deux entiers 32 bits ;
- obtenir l'indice de la tâche la plus prioritaire consiste à obtenir l'indice du premier bit non nul, en partant du bit le mois significatif.

CENTRALE NANTES

26

# La liste des tâches prêtes (3/4)

Toutes ces opérations se font en temps constant, sauf *a priori* la dernière. En effet, si la liste n'est pas vide, il faut itérer afin de trouver l'indice du premier bit non nul :

```
uint32_t indice = 0;
uint32_t v = mList;
while ((v & 1) == 0) {
  indice += 1;
  v >>= 1;
};
A titre d'information, ce n'est pas ce qui est implémenté.
Attention, cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Proposition

Attention, cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention, cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention, cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention, cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfiniment si mList est nul.

Attention cet algorithme boucle indéfinition cet
```

Mais le processeur Cortex-M4 possède deux instructions qui permettent de faire cette recherche en temps constant :

- l'instruction CLZ (Count Leading Zeros) retourne le nombre de bits significatifs à zéro ;
- l'instruction RBITS (Reverse Bits) qui renverse l'ordre des bits.

Ainsi, on obtient l'indice du premier à zéro par une séquence **RBITS** suivi de **CLZ**. Pour éviter d'écrire directement de l'assembleur dans du code C, ou d'appeler une fonction assembleur, on utilise la fonction intrinsèque de GCC **\_\_builtin\_ctz**, qui retourne directement l'indice du premier bit non nul.

#### Liens:

- CLZ: <a href="http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABBBJGA.html">http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABBBJGA.html</a>
- RBITS: <a href="http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABBBJGA.html">http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABBBJGA.html</a>
- \_\_builtin\_ctz : https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html



#### La liste des tâches prêtes (4/4)

On peut donc maintenant montrer l'implémentation des deux méthodes de la classe **TaskList** (fichier **task-list--32-tasks.cpp**). D'abord, la méthode d'insertion :

```
void TaskList::enterTask (SECTION_MODE_ TaskControlBlock * inTaskPtr) {
   TASK_LIST_ASSERT_NON_NULL_POINTER (inTaskPtr);
   const uint32_t taskIndex = indexForDescriptorTask (inTaskPtr);
   TASK_LIST_ASSERT (taskIndex < TASK_COUNT, taskIndex);
   const uint32_t mask = 1U << taskIndex;
   mList |= mask;
}</pre>
```

Et la méthode **removeFirstTask** qui retire la tâche la plus prioritaire :

```
TaskControlBlock * TaskList::removeFirstTask (IRQ_MODE) {
   TaskControlBlock * taskPtr = nullptr;
   if (mList != 0) {
      const uint32_t taskIndex = (uint32_t) __builtin_ctz (mList);
      TASK_LIST_ASSERT (taskIndex < TASK_COUNT, taskIndex);
      const uint32_t mask = 1U << taskIndex;
      mList &= ~ mask;
      taskPtr = descriptorPointerForTaskIndex (taskIndex);
   }
   return taskPtr;
}</pre>
```

