Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Παραδείγματα ISA

(η βασική 32-bit αρχιτεκτονική RISC-V)

http://mixstef.github.io/courses/comparch/



Μ. Στεφανιδάκης


Η Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών RISC-V

- Μια ανοικτή (open/free) αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (ISA)
 - Εεκίνησε από τον ακαδημαϊκό χώρο (Berkeley) αλλά τα τελευταία χρόνια γνωρίζει άνθιση στη βιομηχανία
 - Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σχεδιάζουν και υλοποιούν μονάδες επεξεργασίας με την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών RISC-V
 - Δεν επιβάλλει συγκεκριμένη υλοποίηση αλλά έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει πιθανές υλοποιήσεις
- Η αρχιτεκτονική προδιαγράφει ένα βασικό σύνολο εντολών με πράξεις ακεραίων (32 ή 64 bits)
 - Και μία σειρά από επεκτάσεις (extensions)
 - Τη βασική 32-bit μορφή (RV32I) θα δούμε στη συνέχεια

Κωδικοποίηση εντολών RV32I ISA

- 40 διαφορετικές εντολές
 - Κάθε εντολή έχει εύρος 32 bits
- Οι εντολές ομαδοποιούνται ως προς τη μορφή (instruction formats)
 - R, I, S, B, U και J Type
- 32 καταχωρητές (x0 έως x31) και επιπλέον τον program counter (pc)
 - Με εύρος 32 bits ο καθένας

Πράξεις μεταξύ καταχωρητών (R-type)



Επιλογή πράξης

funct7	funct3	πράξη
0000000	000	ADD
0100000	000	SUB
0000000	001	SLL
0000000	010	SLT
0000000	011	SLTU
0000000	100	XOR
0000000	101	SRL
0100000	101	SRA
0000000	110	OR
0000000	111	AND

rd = (rs1 < rs2)?1:0

31..25 24..20 19..15 14..12 11..7 6..0

funct7 rs2 rs1 funct3 rd opcode


00000000 000000 11101 0000 00101 0110011

add x5, x29, x0 // x5
$$\leftarrow$$
 x29 + x0

bytes εντολής: 00 0E 82 B3


Πράξεις με σταθερή τιμή (I-type)

	3120	πράξη	funct3
	imm[11:0]	ADDI SLLI	000 001
		SLTI	010
		SLTIU	011
		XORI	100
		SRLI/SRAI	101
		ORI	110
D	$rd \leftarrow rs1 \pi_{\parallel}$	ANDI	111



0 = logical shift

1 = arithmetic shift



Αρχιτεκτονική Η/Υ - Παραδείγματα ISA"

31..25 24..20 19..15 14..12 11..7 6..0

0?00000 imm[4:0] rs1 funct3 rd opcode

0100000 00110 00010 101 00100 0010011

srai x4, x2, 6

 $\sqrt{/x4} \leftarrow x2 >> 6$

bytes εντολής: 40 61 52 13

Load (I-type)

31..20 19..15 14..12 11..7 6..0


offset[11:0] rs1 funct3 rd opcode

funct3	μεταφορά
000	LB (8 bits)
001	LH (16 bits)
010	LW (32 bits)
100	LBU (8 bits)
101	LHU (16 bits)

εύρος μεταφοράς

0000011

 $rd \leftarrow mem[rs1 \pm offset]$



Store (S-type)

31..25 24..20 19..15 14..12 11..7 6..0

offs[11:5] rs2 rs1 funct3 offs[4:0] opcode

funct3	μεταφορά
000	SB (8 bits)
001	SH (16 bits)
010	SW (32 bits)

εύρος μεταφοράς

0100011

 $rs2 \rightarrow mem[rs1 \pm offset]$

Conditional Branches (B-type)

31 30..25 24..20 19..15 14..12 11..8 7 6..0
offs[12]offs[10:5] rs2 rs1 funct3 offs[4:1]offs[11] opcode

funct3	σύγκριση (cmp)
000	BEQ (==)
001	BNE (!=)
100	BLT (<)
101	BGE (>=)
110	BLTU (<)
111	BGEU (>=)

είδος σύγκρισης

1100011

 $pc \leftarrow pc \pm offset$ if rs1 *cmp* rs2 is true

- •Οι εντολές RISC-V είναι το λιγότερο 16 bits (2 bytes) \rightarrow κάθε εντολή σε ζυγή διεύθυνση \rightarrow offs[0] πάντα 0, δεν αποθηκεύεται.
 - •Μετατόπιση ±4ΚiΒ από τρέχουσα εντολή

(branch)

bytes εντολής: FE 98 D8 E3

Σημ.: -16 (σε 13 bits) = 1 1111 1111 000(0) Δεν ξεχνάμε και το bit0 που θεωρείται πάντα 0

Jump and link (JAL, J-type)

rd
$$\leftarrow$$
 pc + 4 (next instruction)
pc \leftarrow pc \pm offset

Σημ.: offs[0] πάντα 0, δεν αποθηκεύεται \rightarrow 21 bits για offset. Μετατόπιση ± 1 MiB από τρέχουσα εντολή (branch)

Jump and link register (JALR, I-type)

31..20 19..15 14..12 11..7 6..0

offset[11:0] rs1 funct3 rd opcode

$$000 1100111$$

rd \leftarrow pc + 4 (next instruction)

pc \leftarrow rs1 \pm offset

Σημ.: Εδώ προστίθεται το offset στον rs1 και στην τιμή που προκύπτει το bit0 γίνεται 0

Μεγάλες σταθερές (U-type)

```
lui rd, imm // rd ← imm << 12
auipc rd, imm // rd ← pc + (imm << 12)
```

Σημ.: Εντολές για να βάλουμε σταθερές των 20 bits στο «πάνω» μέρος ενός καταχωρητή

Συνδυάζονται με άλλες εντολές που φορτώνουν τα 12 «χαμηλότερα» bits του καταχωρητή (π.χ. ADDI, αλλά προσοχή στην επέκταση προσήμου!)