# sensorPico インストール手順書 V1.1

2023/7/21 2023/8/29 修正 2023/9/3 修正


- 1. RaspberryPi pico W
  - 1. メーカーの正式な文書は

https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/にありますので、そちらを参照ください。

- 2. picoW に micropython 環境を作る
  - (ア) 本文書では、母艦をパソコン(Mac)として、IDE に Thonny を使用します。
  - (イ) 開発言語は、MicroPython とします。
  - (ウ) ファームウェアのダウンロード
    - 1 https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html

上記 URL にアクセスし、picoW 用のファームウェアをダウンロードします。 micropython-firmware-pico-w-xxxx.uf2

(エ) pico を Boot ボタンを押しながら PC に USB 接続すると



ぱそこんに認識されて、「RPI-RP2」としてふおるだが開きます。 そこに、ダウンロードしたをファームウェアコピーする。

- (オ) するとマウントされていたデバイスがリセットされます。
  - ① この行為が picoW をリセットすることになります。今後エラーが発生し、どうしようもなくなった時は、ここへ戻ると良いと思われます。
  - ② ここで、「RPI-RP2」がアンマウントされて消えたように感じますが、心配しなくて大丈夫。次のステップで Thonny を起動すると確認できます。

- 3. Thonny 開発環境を PC に作る
  - (ア) Thonny のダウンロード
    - 1 https://thonny.org/
    - ② 上記 URL にアクセスし、thonny をダウンロードします。
    - ③ インストールします。
  - (イ) picoW を USB 接続をしなおして、USB ポートを picoW とすると thonny の 画面で picoW を認識します。
    - ① thonny の使い方については、ネットに多数アップされているので、そちらを参照ください。
    - ② 初めて Thonny を起動すると pico を認識するように設定を変える必要があります。
      - ◆picoとの接続


Thonny メニューを選択 > Setting を選択
Thonny オプションが開くので、インタプリタを選択
MicroPython(Raspberry Pi Pico)を選択
ポートを Board in FS mode とする

バージョンによって少し違いますが、下記を参考にしてやってみてください。また、Macとwinでも見た目が違います。下記の画面に拘らず、色々確認してみてください。






日本語を選択、ラズパイを選択



## インタプリタを選択






ラズパイ選択

- 4. プログラムのダウンロード
  - (ア) 今回のプログラムは git にアップしています。
  - (1) git clone <a href="https://github.com/momorara/sensorPico">https://github.com/momorara/sensorPico</a>
  - (ウ) で、pc にダウンロードしてください。
  - (エ) Thonny でダウンロードしたディレクトリを見えるようにした状態で、プログラ

ムを選択して、アップロードを実行してください。

- (オ) すると、picoW の方にプログラムがアップロードされます。
- (カ) OLED 用のライブラリをインストールする。
  - ① メニューのツールを選択し、更にパッケージを選択
  - ② 入力エリアに「SSD1306」と入力、PvPIを検索ボタンをクリック
  - ③ SSD1306 MicroPython のインストールを行なってください。



### 5. 各種設定を行う。

- (ア) Config.py に各種設定を入れていますので、こちらを編集してください。
- (イ) Wifi の SSID やパスワード、測定周期などの設定ができます。

### 6. テスト

(ア) Thonny で、picoW 上の lib\_LED.py を選択して、実行ボタンを押してくださ

- い。LED が点滅すれば、OK です。
- (イ) Wifi\_onoff.py を選択して実行ボタンを押してください、wifi 接続ができれば、OK です。
- (ウ) 複数のプログラムがあるので、できれば、一つひとつ試してみてください。 ほとんどのプログラムは単体でも動作するようにしていますので、どのプログラムがどんな動作をするのかを理解しておくと全体も理解しやすいと思います。
- (エ) 次に ambient のアカウントを取って設定を行ってください。
  - ① 取扱説明書に簡単に記載していますが、ambient の HP(https://ambidata.io/docs/gettingstarted/)を見て設定していただく か、「qiita ambient」などと検索すると丁寧に説明しているサイトがある ので、そちらを参照してみてください。
- (オ) 最後にメインブログラムである THPC ambient.py を動作させてください。
  - ① 設定が正しければ、センサーからデータを取得し、画面表示するととも に ambient にデータが表示・蓄積されます。

#### 7. 実運用

(ア) 実際にスタンドアローンで動作させる場合は、main.py をアップロードして、pc と接続せずに、USB に給電すれば、自動的に main.py が動作します。動作自体は THPC\_ambient.py とほぼ同じです。

以上