

Rapport projet intégré Antoine Aupée – Joachim Draps – Nathan Dwek 22 mai 2015

Table des matières

| 1 | Introduction | | | | | | |
|---|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|--|--|--|
| | 1.1 | Analy | se du cahier des charges | 1 | | | |
| 2 | Régulation | | | | | | |
| | 2.1 | Moteu | ırs et encodeurs | 3 | | | |
| | | 2.1.1 | Commande en PWM des moteurs | 3 | | | |
| | | 2.1.2 | Encodeurs en quadrature | 4 | | | |
| | 2.2 | Implé | mentation du régulateur | 5 | | | |
| 3 | Réception et traitement du signal audio FSK | | | | | | |
| | 3.1 | Codag | ge de l'ordre | 6 | | | |
| | 3.2 | Dimer | nsionnement de la chaîne d'acquisition | 7 | | | |
| | | 3.2.1 | Montage du microphone | 7 | | | |
| | | 3.2.2 | Montage amplificateur | 7 | | | |
| | | 3.2.3 | Filtre de garde | 9 | | | |
| | | 3.2.4 | Convertisseur analogique-numérique | 10 | | | |
| | | 3.2.5 | Validation de la chaîne d'acquisition | 13 | | | |
| | 3.3 | Traite | ement numérique du signal | 14 | | | |
| | | 3.3.1 | Filtres numériques passe-bande | 14 | | | |
| | | 3.3.2 | Détecteurs de crête | 15 | | | |
| | | 3.3.3 | Validation du bloc «communication audio» | 16 | | | |
| 4 | Tra | nsmiss | sion des ordres entre les deux microcontrôleurs | 17 | | | |
| | 4.1 | Premi | ère analyse | 17 | | | |
| | 4.2 | | guration des modules UART | 18 | | | |
| | | 4.2.1 | | 18 | | | |
| | | 4.2.2 | Validation de la partie «physique» de l'UART | 18 | | | |
| | | 4.2.3 | Choix des modes d'interruption | 19 | | | |
| | 4.3 | Progra | ammation des émetteurs et récepteurs | 20 | | | |
| | | 4.3.1 | Division d'une trame de FSK | 20 | | | |
| | | 4.3.2 | Émetteur communication | 20 | | | |
| | | 4.3.3 | Récepteur propulsion | 21 | | | |
| | | 4.3.4 | Émetteur propulsion | 22 | | | |

| 5 | Interprétation des ordres | | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------|----|--|--|
| | 5.1 | Variables d'état externes de la régulation du robot | 23 | | |
| | 5.2 | Interprétation des ordres reçus | 24 | | |
| | 5.3 | Validation du bloc transmission-interprétation | 24 | | |
| 6 | Conclusion | | | | |
| Ta | able | des figures | a | | |

Introduction

Le but de ce projet intégré est de doter un robot d'un système de contrôle à distance. La base mécanique du robot est fournie, et celui-ci est déjà muni d'une première carte à microcontrôleur complète. Cette dernière permet d'une part de s'interfacer avec les moteurs et les encodeurs à partir du premier microcontrôleur, et d'autre part d'accéder à certaines pattes de celui-ci ainsi que des alimentations. Les autres blocs nécessaires doivent être conçus et implémentés par les étudiants et le code des microcontrôleurs doit être produit.

Ce rapport décrit la démarche, ainsi que les solutions techniques adoptées pour mener à bien ce projet. Dans un premier temps le cahier des charges doit être analysé pour diviser l'objectif final en différent sous-problèmes bien définis.

1.1 Analyse du cahier des charges

Les différentes fonctionnalités à développer, extraites du cahier des charges, sont les suivantes :

- Le robot doit être capable de se déplacer en ligne droite d'une distance donnée et d'effectuer une rotation d'un angle donné
- Le robot doit être capable de recevoir et démoduler un signal audio FSK qui contient des instructions, à partir d'un microphone fourni
- Le robot doit être capable d'interpréter et d'exécuter les instructions (déplacement en ligne droite et rotation) reçues

Puisque le traitement numérique du signal audio est relativement intensif en calcul, il est suggéré d'utiliser un microcontrôleur supplémentaire pour effectuer celui-ci. Ceci permet d'illustrer une communication UART qui sera utilisée pour transmettre les instructions entre les deux microcontrôleurs. Dans la suite, nous appellerons le microcontrôleur permettant de s'interfacer avec les roues le microcontrôleur «propulsion» et l'autre le microcontrôleur «communication».

A partir de tout ceci, nous déduisons la liste des tâches à accomplir, qui correspondent chacune à un bloc bien délimité du robot, suivantes :

- Développer une régulation de position et de position angulaire sur le microcontrôleur propulsion
- Dimensionner et implémenter une chaîne d'acquisition analogique pour numériser le signal audio à l'aide de l'ADC du microcontrôleur communication
- Développer un démodulateur numérique sur le microcontrôleur communication
- Configurer et développer une communication UART entre les deux microcontrôleurs. Le niveau exact de traitement du signal avant d'être transféré au microcontrôleur propulsion doit encore être défini.
- Développer le bloc chargé d'interpréter les trames audio reçues et de fixer les paramètres de la régulation afin que celle-ci exécute la commande reçue

C'est dans cet ordre que ces blocs sont abordés dans ce rapport. Le chapitre 2 couvre la configuration des moteurs et encodeurs ainsi que le développement du régulateur et de ses consignes. Le chapitre 3 présente la chaîne d'acquisition et le traitement numérique du signal audio. Le chapitre 4 couvre la configuration des modules UART et le développement des émetteurs et récepteurs. Enfin, le chapitre 5 fait le lien entre la régulation et la réception des instructions : il présente comment les paramètres utilisés pour générés les consignes de la régulations sont modifiés par une commande. Dans le chapitre 6, nous conclurons en présentant l'aboutissement du projet.

Régulation

Ce chapitre présente le bloc qui permet au robot d'exploiter les moteurs et les encodeurs afin de se déplacer. Pour cela, ceux-ci doivent être configurés avant d'être utilisés respectivement comme actionneurs et capteurs dans une boucle fermée de régulation, afin d'obtenir une bonne précision et une résistance aux perturbations. Dans la section suivante, les moteurs et encodeurs ainsi que leur configuration sont brièvement présentés; la régulation sera ensuite couverte. ¹

2.1 Moteurs et encodeurs

2.1.1 Commande en PWM des moteurs

Les moteurs sont commandé en PWM. Comme le montre la figure 2.1, les paramètres importants à ce bloc sont les suivants :

- $-3 \,\mathrm{ms} \le T \le 20 \,\mathrm{ms}$
- $-1 \,\mathrm{ms} \le T_{on} \le 2 \,\mathrm{ms}$
- V_{mot} croît linéairement de $-V_{alim}$ à $+V_{alim}$ avec T_{on}




FIGURE 2.1 – Signal de commande des servomoteurs. [Source : Étude du déplacement du robot]

^{1.} Ce chapitre couvre les fichiers wheels.* et regul.* du projet propulsion.X

Le module output compare du microcontrôleur propulsion est donc utilisé pour générer la commande des moteurs. La configuration est opérée par la fonction configPWM, qui initialise les paramètres suivants :

- Output mapping des ports des output compare sur les pattes physiquement reliées aux moteurs
- Choix du mode de PWM : impulsion haute commençant au début de la période et de longueur variable, fixée par OCXRS
- Choix du timer 2 comme valeur de comparaison
- Choix de $T_2 = 10 \,\mathrm{ms}$, et démarrage du timer 2

Une fois T_2 fixé, il est plus facile de parler en terme de rapport cyclique qu'en longueur arbitraire. Puisque $T_2 = 10 \,\mathrm{ms}$, on a directement :

$$D = 0.1 \Rightarrow V_{mot} = -V_{alim}$$

$$D = 0.15 \Rightarrow V_{mot} = 0$$

$$D = 0.2 \Rightarrow V_{mot} = +V_{alim}$$

Le rapport cyclique est donc imposé par une simple instruction du type OCXRS = D*PR2.




FIGURE 2.2 – Schéma de Régulation

2.1.2 Encodeurs en quadrature

La rotation de chaque roue est mesurée par un encodeur en quadrature dont les paramètres importants sont les suivants :

- 90 impulsions montantes par tour de roue
- Pas de détection d'un tour de roue complet

La sortie des encodeurs est traitée par le module QEI du microcontrôleur propulsion. Le module est configuré comme suit par la fonction configQEI :

- Input mapping des pattes physiquement reliées aux encodeurs sur les ports des QEI
- Choix du mode 4X sans index (pas disponible sur les encodeurs Vex) :
 360 impulsions par tour de roue
- Choix du maximum des compteurs à 360, et activation de l'interruption lorsqu'un compteur overflow, ce qui permet de reproduire le

- mécanisme d'index et de compter les tours de roues, afin de n'avoir virtuellement aucune limite sur les distances à mesurer (en cas d'utilisation prolongée, par exemple)
- Écriture des routines d'overflow : xspins est simplement incrémentée ou décrémentée en fonction de QEIxCON.UDPN

2.2 Implémentation du régulateur

Une fois que notre robot est bien paramétré il doit être capable d'interpréter une consigne reçue et savoir quoi faire en fonction de la consigne. La partie concernant l'interprétation des ordres sera vue plus loin au chapitre 5.

Le rôle de cette sous-partie est d'expliquer les différents éléments du code de regul.c ainsi que de decision.c.

Notre robot peut suivre 3 états principaux :

- Straight Le robot doit avancer en ligne droite sur une longueur bien définie
- Rotate Le robot doit tourner d'un certain angle sur lui-même, la spécificité étant de tourner d'un côté ou de l'autre en fonction de l'importance de l'angle.
- Stop Le robot ne se déplace pas et toutes les variables associées aux différentes consignes sont remises à zéro.

Réception et traitement du signal audio FSK

Pour ce projet, le robot doit être capable de répondre à trois ordres différents : déplacement en ligne droite et rotation dans les deux sens. Le signal audio qui est envoyé doit donc contenir cet ordre ainsi qu'un paramètre : le nombre (signé) de centimètres à parcourir ou l'angle de rotation en degré. Dans ce chapitre, nous allons développer le chemin que parcourt l'information entre le moment où elle est envoyée sous forme sonore par l'émetteur qui nous a été fourni et la réception par le microcontrôleur. ¹

3.1 Codage de l'ordre

Le message envoyé au robot est codé sur 13 bits. Le premier et le dernier sont des 0 et sont respectivement le start bit et le stop bit : ils permettent de détecter le début et la fin d'une trame. Le bit 11 est un bit de parité pour la détection d'erreur. Les 10 bits restant contiennent l'information utile, les deux premiers donnent l'ordre suivant la convention suivante :

— 0b00 : avance tout droit
— 0b01 : tourne à droite
— 0b10 : tourne à gauche

Les 8 bits suivants représentent simplement le nombre de degrés ou de centimètres à parcourir.

L'information est modulée en FSK, et le signal audio est généré par un script Matlab ou python fourni. Les paramètres importants pour le dimensionnement de la chaîne d'acquisition et la démodulation sont repris

^{1.} Ce chapitre couvre les fichiers ADC.*, filter.* et peakDetector.* du projet communication. X

ci-dessous:

$$f_{sym} = 10 \,\text{Hz} \ (\tau_{sym} = 100 \,\text{ms})$$

 $f_{HI} = 1100 \,\text{Hz}$
 $f_{LO} = 900 \,\text{Hz}$

La chaîne d'acquisition est constituée des différents étages suivants :

- Le micro
- L'amplification
- Le filtre de garde
- Le convertisseur analogique-numérique

Le signal doit être ensuite démodulé à l'aide des éléments suivants :

- Les filtres passe-bande
- Les comparateurs

Dans les deux section suivantes, nous allons donc passer en revue le dimensionnement de la chaîne d'acquisition et le traitement numérique du signal audio, jusqu'à la sortie du comparateur. Le but final de ce bloc est donc de déterminer, à chaque période d'échantillonnage, si le signal comporte du 900 et/ou du $1100\,\mathrm{Hz}$

3.2 Dimensionnement de la chaîne d'acquisition

3.2.1 Montage du microphone


Notre microphone fournit un signal d'une amplitude maximale de 1 mV. Il doit être polarisé par une résistance de $2.2\,\mathrm{k}\Omega$ suivant le schéma de la figure 3.1.

3.2.2 Montage amplificateur

Comme nous l'avons dit précédemment, le signal en sortie de notre micro a une amplitude maximale de 1 mV. Le première priorité est donc de l'amplifier afin de préserver le plus possible le SNR pour la suite du traitement.

La plage de tension d'entrée de l'ADC va de 0 V à 3.3 V, afin d'occuper cette plage le plus largement possible tout en gardant une marge de sécurité par rapport à la saturation de l'ADC, il est suggéré de dimensionner l'amplification de façon à centrer le signal sur 1.65 V et avec une amplitude de 1.5 V. Pour cela nous avons utilisé deux étages amplificateurs, respectivement d'un gain de 68 et 22. Nous avons donc utilisé le montage représenté à la figure 3.2.

Calculons d'abord la tension à la sortie du premier étage (V_{out1}) , à l'aide du principe de superposition. On considère d'abord la seule source de tension continue, la capacité est alors un circuit ouvert (3.1):



Schematic Diagram

RL=2.2K Ω

Figure 3.1 – Circuit d'utilisation du microphone




Figure 3.2 – Étage amplificateur

$$V_{+} = V_{-} = V_{out1} = 1.65 \,\text{V}$$
 (3.1)

Considérons ensuite uniquement la source de tension alternative, le circuit est alors un inverseur classique (3.2) :

$$V_{out1} = \frac{R_2}{R_1} V_{micro} = 68V_{in} \tag{3.2}$$

On retrouve la tension en sortie du premier étage en sommant ces deux termes pour finalement obtenir (3.3) :

$$V_{out1} = 1.65 \,\text{V} + 68 V_{micro} \tag{3.3}$$

La capacité C_2 placée entre nos deux étages d'amplification sert à supprimer la composante continue de la tension, la recentrant autour de 0 V. On évite ainsi de faire saturer notre deuxième ampli-op. Pour le deuxième étage, les calculs sont exactement les mêmes que pour le premier, exception faite du gain du montage inverseur qui vaut 22. On obtient alors notre signal amplifié (3.4):

$$V_{outfinal} = 1.65 \,\mathrm{V} + 1496 V_{micro} \tag{3.4}$$

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'étage amplificateur, nous avons effectué des essais sur celui-ci à l'aide du générateur de fonction et du micro. A ce niveau-ci, observer le signal amplifié du micro à l'oscilloscope n'est pas entièrement satisfaisant puisqu'on observe somme toute beaucoup de bruit. Il est cependant possible de vérifier quelques point clés : pas de saturation (plage de sortie du micro conforme à ce qui était attendu), contenu fréquentiel principalement à basse fréquence (FFT ou simplement vérifier le temps caractéristique à l'oscilloscope), et enfin quand même une certaine réaction au son. Les résultats obtenus à l'oscilloscope sont finalement entièrement satisfaisants.

3.2.3 Filtre de garde

Étant donné que nous allons numériser notre signal, il est nécessaire d'utiliser un filtre de garde pour éviter tout repliement spectral. Les spécifications suivantes sont imposées :

- Filtre Butterworth d'ordre 2
- L'atténuation maximale des fréquences utiles doit être de 0.99
- L'atténuation minimale des fréquences filtrées doit être de 0.05.

L'amplitude de la réponse en fréquence d'un filtre de Butterworth est donné par l'équation 3.5

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1}{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^{2n}}}$$
 (3.5)

Nous connaissons notre fréquence utile maximale, elle est de 1100 Hz. Si nous injectons cette valeur de ω dans l'équation, nous pouvons remplacer

le terme de gauche par 0.99 et n par 2. On peut alors calculer l'inconnue restante, f_c , qui vaut 2972.97 Hz.

Maintenant que nous connaissons la fréquence de coupure de notre filtre, nous pouvons calculer la fréquence à partir de laquelle il fournira une atténuation d'au moins 20. On remplace dans l'équation 3.5 le module de la réponse en fréquence par 0.05, n par 2 et f_c par 2972.97 Hz. On obtient comme valeur de $f_{-26\,\mathrm{dB}}$ 13.287 kHz.

Avec toutes ces informations, nous avons utilisé l'outil "Filter Wizard" d'Analog Devices ¹ qui nous a permis de designer notre filtre. La figure 3.3




FIGURE 3.3 – L'interface du "Filter Wizard"

montre les spécifications de notre filtre analogique ainsi que l'amplitude de sa réponse en fréquence en fonction de la fréquence. Pour l'implémentation du filtre, Analog nous conseillait un étage Sallen-Key, ce que nous avons fait. La figure 3.4 montre le montage de notre filtre passe-bas. Pour tester notre implémentation, nous lui avons mis en entrée des sinus à différentes fréquences ² : 900 Hz, 1100 Hz, 13 kHz (première fréquence atténuée avec un facteur 0.05) et à la fréquence de coupure (2972.97 Hz). Les résultats sont exposés aux figures 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8. L'entrée est représentée en rouge et la sortie en bleu.

3.2.4 Convertisseur analogique-numérique

Afin que notre microcontrôleur chargé de la communication puisse interpréter les consignes qui lui sont envoyées, il a bien sûr fallu convertir le signal reçu en signal numérique. Pour cela nous avons configuré l'ADC du microcontrôleur communication : c'est la fonction initADC() qui contient le

http://www.analog.com/designtools/en/filterwizard

^{2.} Nous avons d'abord essayé de faire une FFT de la réponse impulsionnelle à l'aide de générateur de PWM et de l'oscilloscope, mais cela n'a pas été concluant car la résolution fréquentielle de l'oscilloscope est trop mauvaise et aussi probablement parce que le pulse le plus étroit que peut fournir le générateur est encore trop large.




FIGURE 3.4 – Filtre de garde Sallen-Key




FIGURE 3.5 – Sortie (bleu) du filtre de garde pour une entrée à $900\,\mathrm{Hz}$ (rouge)




FIGURE 3.6 – Sortie (bleu) du filtre de garde pour une entrée à $1100\,\mathrm{Hz}$ (rouge)




FIGURE 3.7 – Sortie (bleu) du filtre de garde pour une entrée à $13\,\mathrm{kHz}$ (rouge)




FIGURE 3.8 – Sortie (bleu) du filtre de garde pour une entrée à la fréquence de coupure (rouge)

code correspondant. Ci-dessous nous listons quelques éléments importants de cette configuration :

- L'ADC fonctionne en mode 12 bits, ce qui est son maximum
- La tension de référence pour la conversion est la même que la tension d'alimentation
- L'ADC commence automatiquement à échantillonner lorsqu'il termine une conversion
- L'ADC déclenche une conversion à chaque période du timer 3, dont la période est 50 μ s ($f_s = 20 \, \text{kHz}$)
- Chaque conversion entraı̂ne une interruption

Ce dernier point est particulièrement important, car c'est dans cette interruption que se déroule en fait tout le traitement numérique du signal audio. La trame sortant de l'ADC y est filtrée par deux filtres numériques, et les sorties passent ensuite chacune dans un détecteur de crête. Ceci fait office de démodulation; la trame est ensuite reconstituée par la fonction fskDetector, qui est déjà fournie. Tout ceci est couvert dans la section suivante, après que la chaîne d'acquisition a été validée.

3.2.5 Validation de la chaîne d'acquisition

Pour valider la chaîne d'acquisition dans son ensemble, un signal audio est généré à une fréquence connue, dans des conditions réelles ¹, et les 100 derniers échantillons sont gardés dans un array qui est ensuite exporté grâce au mode debug et représenté. Ces tests ont été effectués pour 900, 1100,

^{1.} Source audio éloignée de 20 – $30\,\mathrm{cm},$ test dans le laboratoire qui est raisonnablement bruité.

 $3000 (f_c)$ et 18900 (première fréquence repliée dans le signal utile) Hz et ont tous été concluants (signal suffisamment préservé ou atténué).

3.3 Traitement numérique du signal

Une fois notre signal numérisé, il faut encore en extraire la commande, s'il y en a bien une. Pour cela nous devons détecter la présence de nos deux fréquences de modulation : 900 Hz et 1100 Hz. En pratique, on filtre le signal de façon à ce que toutes les autres fréquences soient atténuées et on vient ensuite vérifier si l'amplitude du signal dépasse encore un certain seuil. Ces deux tâches incombent respectivement aux fonctions filterNew-Sample(unsigned int sample, int returnArray[2]) et peakDetect(int input[2]).

3.3.1 Filtres numériques passe-bande

Les filtres sont des filtres récursifs du second ordre. Ils sont décrits par l'équation récursive 3.6 que l'on retrouve dans la fonction recurrence(long a1, long a2, long gain,int arrayX[3], long arrayY[3]) ou par le schéma bloc de la figure 3.9.

$$y(n) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) - a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2)$$
 (3.6)




FIGURE 3.9 – Schéma bloc d'un filtre numérique du second ordre

Nous avons utilisé l'outil fdatool de Matlab pour trouver les coefficients de nos deux filtres. En donnant comme paramètres au programme les spécifications qui nous étaient imposées, les filtres obtenus étaient composés de quatre sections d'ordre 2. Nous avons commencé par tester ces filtres de manière indépendante du reste du montage et ils fonctionnaient alors très bien. Cependant quand on les plaçait derrière notre ADC, les sorties des filtres n'avaient plus aucun sens. Après un moment, nous nous sommes

aperçu que nos filtres étaient tout simplement trop lents : le temps de calcul nécessaire ralentissait le fonctionnement de l'ADC (nous rappelons que le filtrage a lieu dans l'interruption de l'ADC). Pour nous en rendre compte, nous avons flippé un bit sur une des pattes du microcontrôleur dans cette même interruption de l'ADC et nous avons mesuré la fréquence du signal ainsi obtenu à l'oscilloscope. Si l'ADC arrive à fonctionner à la fréquence d'échantillonnage f_s prévue, la fréquence mesurée doit être égale à $\frac{f_s}{2}$ (le bit est flippé à chaque interruption de l'ADC, une période représente donc deux périodes de l'ADC). Nous avons donc tenté de rendre nos filtres plus rapides en modifiant le code, notamment en remplaçant tous les nombres de type float par des int, mais aussi en utilisant la connaissance de certains coefficients toujours nuls ou unitaires. Les courbes de Bode du filtre à une seule section centré autour de 900 Hz que nous utilisons pour finir sont données à la figure 3.10.




FIGURE 3.10 – Courbes de Bode du filtre numérique centré autour de 900 Hz

3.3.2 Détecteurs de crête

Derrière les filtres numériques, le signal passe dans deux comparateurs chargés de détecter la présence de 900 Hz ou 1100 Hz. Pour cela, le microcontrôleur garde en mémoire un bloc du signal correspondant à une période de 1/900 s ou 1/1100 s et trouve le maximum sur ce bloc. Si ce maximum dépasse un certain seuil, la fréquence correspondante est considérée présente. Ces informations sont alors transmises à la fonction fskDetector(int det-Low, int detHigh) qui va mettre en forme la trame détectée.

3.3.3 Validation du bloc «communication audio»

Chronologiquement, ce bloc a été achevé en dernier, son fonctionnement a donc été prouvé par le fonctionnement du robot dans son ensemble et sa réponse aux ordre reçus. On observe cependant que la portée de la communication est extrêmement limitée $(30-40\,\mathrm{cm}$ maximum dans la direction la plus favorable), et dépend fortement de la direction 1 .

^{1.} Cela est aussi dû à la forte directionnalité des enceintes de portable utilisées

Transmission des ordres entre les deux microcontrôleurs

Ce chapitre couvre la transmission des trames démodulées par le premier microcontrôleur vers le deuxième microcontrôleur. Dans la section suivante, le format des entrées et sorties de ce bloc vont être détaillées. ¹

4.1 Première analyse

Puisqu'on désire limiter le nombre d'opérations effectuées par le micro-contrôleur effectuant le traitement du signal audio, les trames de 10 bits renvoyées par la fonction fskDetector sont envoyées telles quelles au deuxième microcontrôleur. L'entrée du bloc transmission est donc une trame de 10 bits. L'uart, implémenté en hardware des deux côtés est utilisé pour effectuer la transmission. Celui-ci utilise des trames de 8 ou 9 bits, et il faudra donc 2 trames d'UART pour transmettre une trame de FSK. L'émetteur et le récepteur sera donc logiquement des machines à état séquentielles. Plutôt que de simplement reconstituer la trame de 10 bits originale, on choisit que le récepteur renvoie directement d'une part les 2 bits de commande et d'autre part les 8 bits d'arguments contenus dans une transmission.

Les parties récepteur et émetteur vont être abordées en parallèle dans la suite, puisqu'elles sont fortement liées. Tout d'abord, la configuration des modules UART est examinée ², ensuite, l'émetteur et le récepteur vont être construits.

^{1.} Ce chapitre couvre les fichiers uart.* des projets communication.X et propulsion.X

^{2.} La plupart des paramètres doivent forcément être les mêmes des deux côtés de la transmission pour que celle-ci soit possible.

4.2 Configuration des modules UART

4.2.1 Paramètres communs

Pour que la communication soit possible, les deux UART doivent être en accord sur quatre paramètres : le Baud Rate, la polarité des ports TX et RX, le format de trame, et enfin le protocole d'envoi de trame. Ces paramètres sont fixés dans la fonction initUart, qui est donc en grande partie commune aux deux microcontrôleurs.

Le Baud Rate est fixé à 9600. Cette valeur rend la transmission d'une instruction (deux trames) pratiquement instantanée par rapport aux autres constantes de temps en présence ($f_{regul} = 100 \,\mathrm{Hz}$, $f_{symbol} = 10 \,\mathrm{Hz}$), tout en étant suffisamment basse pour permettre d'utiliser l'horloge de l'UART en 16X speed mode, ce qui diminue la probabilité d'erreur car chaque bit est alors échantillonné trois fois au lieu d'une.

Les trames sont choisies contenant 8 bits utiles avec un bit de parité et terminées par 1 stop bit. Passer à 9 bites utiles et sans bit de parité ne présente pas d'intérêt puisqu'il faut toujours envoyer deux trames pour transmettre une instruction complète (10 bits). La détection rudimentaire d'erreur fournie par le bit de parité est donc légèrement préférable. La polarité n'a elle aucune importance, du moment qu'elle est identique de part et d'autre d'une ligne $TX(\mu C_1)$ - $RX(\mu C_2)$.

Vu les très faibles contraintes sur l'UART, le risque d'erreur et la probabilité que les FIFO de réception et transmission se remplissent sont pratiquement nuls, on peut donc se contenter du protocole le plus simple avec seulement deux fils RX et TX et pas de flow control physique. Au niveau des pattes, RX est d'une part simplement lié à la patte reprogrammable choisie pour RX dans le registre RPINR18bits.U1RXR et celle-ci est mise en input, et d'autre part, la patte reprogrammable choisie pour TX est liée à TX dans le registre RPORXbits.RPXR. Enfin, les branchement croisés RX-TX sont effectués. Les paramètres de l'UART et les branchements sont validés dans la section suivante.

4.2.2 Validation de la partie «physique» de l'UART

A partir de cette configuration essentielle, le fonctionnement de l'UART entre les deux microcontrôleurs est vérifié en envoyant une suite de caractères avec un microcontrôleur et en vérifiant que ceux-ci sont bien reçus par l'autre microcontrôleur, et ce à une fréquence suffisamment lente pour pouvoir utiliser le debugger de MPLab. L'émetteur de test utilise l'interruption d'un timer 32 bit ¹ pour écrire un caractère dans le registre U1TXREG et incrémenter ce caractère. On place un breakpoint dans l'interruption U1RXREG

^{1.} Un timer 32 bits est utilisé afin d'envoyer des caractère suffisamment lentement pour qu'une fois le breakpoint déclenché, nous ayons le temps de vérifier la valeur du caractère et de relancer le code côté récepteur avant qu'une nouvelle trame ne soit envoyée.

pour vérifier que la trame est bien reçue et qu'il n'y a pas eu d'erreur de parité ou de formatage.

La communication a été testée dans les deux sens et la partie «physique» de l'UART a ainsi été validée. Il reste maintenant à implémenter le software autour de ce bloc pour transmettre des trames FSK de 10 bits du microcontrôleur communication vers le microcontrôleur propulsion. Tout d'abord, les modes d'interruption pour la réception et l'émission sont adaptés pour chaque microcontrôleur en fonction du rôle que celui-ci joue dans la communication.

4.2.3 Choix des modes d'interruption

La communication est clairement asymétrique : le microcontrôleur communication transmet les ordres au microcontrôleur propulsion, qui ne répond presque jamais, comme il est expliqué dans la suite. Il est donc logique que les modes d'interruptions soient légèrement différents pour les deux microcontrôleurs.

Réception

Le mode d'interruption pour la réception est tout de même identique pour les deux microcontrôleurs. Une interruption est déclenchée dès qu'une nouvelle trame peut être lue. La routine de réception d'une trame d'UART vérifie simplement qu'il n'y a pas d'erreur de formatage ou de parité puis appelle la fonction handleReceived, qui déclenche le traitement de la trame reçue si elle est correcte, ou la sort simplement de la FIFO si elle est incorrecte. Bien évidemment, la fonction handleReceived contient toute la logique et varie entre les deux microcontrôleurs.

Émission

Les deux microcontrôleurs envoient finalement assez peu de trames. Pour cette raison, l'émetteur UART ne déclenche pas par défaut d'interruption liée au statut de sa FIFO. La différence entre les deux microcontrôleurs réside dans le fait que le microcontrôleur propulsion n'envoie jamais de trames successives mais le microcontrôleur communication bien. Pour ce dernier, nous avons choisi d'exploiter une routine d'interruption pour envoyer les trames.

Du côté propulsion, l'interruption d'émission est donc simplement désactivée. La configuration de l'UART du microcontrôleur communication inhibe au départ l'interruption d'émission, mais comme elle sera activée durant le fonctionnement, il faut tout de même configurer le mode d'interruption. On choisit de déclencher une interruption dès qu'une trame peut-être écrite dans la FIFO, ce qui correspond au mode 0b00. La routine d'émission contient en

réalité la machine d'état de l'émetteur, et est donc présentée dans la section suivante.

4.3 Programmation des émetteurs et récepteurs

Dans cette section, le format de deux trames d'UART pour représenter une trame de FSK va être présenté, et les récepteurs et émetteurs des deux microcontrôleurs vont être construits à partir de ce format.

4.3.1 Division d'une trame de FSK

Pour rappel le format des trames à la sortie du démodulateur FSK est donné à la figure 4.1. C'est cette trame qui doit être divisée en deux trames

| Dor | nées |
|--------|-----------|
| Ordre | Paramètre |
| 2 bits | 8 bits |

FIGURE 4.1 – Format d'une trame à la sortie de fskDetector.

de 8 bits. De plus, le récepteur doit pouvoir faire la différence entre les trames «première partie» et les trames «deuxième partie», afin de pouvoir détecter certaines erreurs (partie manquante ou répétition) et pouvoir correctement reconstituer l'instruction reçue. Dans la suite, les les trames «première partie» seront notées T1 et les trames «deuxième partie» T2.

L'ordre ne peut prendre que les valeurs 0b00, 0b10 ou 0b01. On choisit donc que la quatrième possibilité, 0b11 constitue les deux premiers bits de T1 afin, de distinguer celle-ci de T2, dont les deux premiers bits sont l'ordre ¹. Les 8 bits de paramètre restants sont répartis entre T1 et T2. Il reste donc deux bits inutilisés dans chaque trame, qu'on met simplement à 0. Tout ceci est résumé dans la figure 4.2.

A partir de ce format de trame, les émetteurs et récepteurs vont maintenant être construits en suivant l'émission d'une commande et en examinant tous les scénarios possibles.

4.3.2 Émetteur communication

L'entrée du bloc UART dans son entier est la fonction sendCommand(int newCommand). Comme des erreurs sont envisageables, le récepteur peut demander que la commande soit répétée. Pour cette raison, newCommand est stockée de manière persistante avant d'être envoyée. Comme annoncé plus haut,

^{1.} Voir la section 4.3.3 sur le récepteur propulsion pour voir pour quoi l'ordre est envoyé dans la deuxième trame.




FIGURE 4.2 – Division du message en deux trames UART.

les interruptions d'émissions sont utilisées pour envoyer les deux trames, et l'émetteur est une machine d'état séquentielle.

Lorsqu'une commande doit être envoyée, l'interruption d'émission est activée, et l'état de l'émetteur mis à zéro, ce qui correspond à aucune trame déjà envoyée. Ensuite, dans la routine d'émission, T1 ou T2 est construite selon l'état, puis envoyée, et l'état est incrémenté. Après l'envoi de T2, l'interruption est désactivée jusqu'à ce qu'une nouvelle commande doive être envoyée, et ainsi de suite. Ceci est exécuté par la routine d'émission.

Le récepteur propulsion est calqué sur cet émetteur et est présenté dans la section suivante.

4.3.3 Récepteur propulsion

Le récepteur propulsion est donc lui aussi une machine d'état séquentielle à deux états.

A l'état 0, une T1 est attendue. Si c'est bien une T1 qui est reçue, alors l'état passe à 1 et p<7-4> contenus dans la trame sont stockés. Sinon, il y a eu une erreur, l'état reste à 0 et l'UART propulsion demande que le message soit répété.

A l'état 1, une T2 est attendue. Si une T2 est reçue, alors le message a été entièrement reçu, l'état retourne à zéro et le récepteur retourne séparément o<1-0> et p<7-0> à partir de T2 ¹ et de p<7-4> en mémoire. Sinon, il y a eu une erreur, l'état retourne aussi à zéro et l'UART propulsion demande que le message entier soit répété. Ceci est exécuté par la fonction handleReceived qui appelle handleParam1 ou handleParam2 selon le type de trame reçue.

D'autres possibilités d'erreurs ont été vues plus haut : mauvaise parité (détecté par l'UART lui-même) ou mauvais formatage (détecté par l'UART ou le récepteur si LSB et LSB+1 d'une trame sont non nuls). Le mécanisme est systématiquement le même : l'état du récepteur retourne à zéro et la répétition du message est demandée par la fonction askRepeat.

^{1.} On voit donc ici pourquoi il est plus intéressant d'envoyer l'ordre dans T2 : cela permet de ne pas devoir le stocker à l'état 0.

La demande de répétition du message est la seule chose que l'UART propulsion émet. L'émetteur propulsion est donc très simple. Il est présenté dans la section suivante.

4.3.4 Émetteur propulsion

L'émetteur propulsion n'envoie que des messages de une trame, et ce relativement rarement. On peut donc se contenter de vérifier (pour la forme) que l'on peut écrire dans la FIFO et d'y écrire la trame 0x01 qui demande le renvoi de la commande. Il s'agit donc aussi de la seule trame que le récepteur communication peut doit gérer. Ce récepteur est donc lui aussi très simple. Il est présenté dans la section suivante.

4.3.5 Récepteur communication

Si l'UART communication reçoit une trame 0x01, il faut donc renvoyer la commande actuelle. Pour cela sendCommand(int newCommand) est légèrement modifiée. Si newCommand est 0xFFFF (pas un message valide), alors la commande gardée en mémoire n'est pas écrasée, et l'envoi déclenché ensuite renvoie donc la commande précédente. Ceci est fait par un simple test au début de la fonction sendCommand

Le cas où la trame reçue côté communication n'est pas valide n'est pas géré : la transmission de la commande, s'il y avait bien une commande à transmettre au départ, est abandonnée. Ce cas ne s'est jamais présenté. Tous les scénarios possibles ont donc été examinés et le code présenté implémente donc une communication UART complète et parfaitement fonctionnelle. Ceci va être validé dans la section suivante.

Le traitement de l'ordre et du paramètre doit maintenant être abordé. Ce traitement est appelé dans la fonction handleParam2 du code source du récepteur propulsion par l'instruction interpretCommand(command, param);, et va être présenté dans le chapitre suivant. La transmission de la commande entre les deux microcontrôleurs et l'interprétation de celle-ci seront validée en même temps à la fin du chapitre suivant.

Interprétation des ordres

Ce chapitre décrit le bloc qui fait le lien entre les instructions reçues par l'UART propulsion et la régulation des moteurs. Dans le chapitre 2, nous avons vu que les consignes sont générées sur base de trois variables accessibles par les autre blocs : l'accélération, la distance ou l'angle total à parcourir, et la distance ou l'angle à parcourir avant décélération. La régulation doit aussi savoir si le robot est en train de tourner ou d'avancer tout droit pour simplifier le test d'arrivée. Dans la section suivante, ces variables d'état sont rapidement détaillées, et nous verrons ensuite comme celles-ci sont modifiées par les instructions reçues par l'UART. \(^1\)

5.1 Variables d'état externes de la régulation du robot

Les variables sont dédoublées pour les mouvement rectilignes et les rotations. Dans la suite, toutes les variables sont citées, mais le rôle ou l'évolution au cours du temps n'est décrit que pour les variables «rectilignes» afin de ne pas alourdir cette section.

L'accélération et l'accélération angulaire sont fixées par float acceleration et float angularAcceleration. La régulation est déjà responsable, lors de l'exécution d'une commande, de d'abord mettre l'accélération à zéro lorsque la vitesse nominale est atteinte, puis de fixer une décélération lorsque la distance avant décélération est atteinte, et enfin de remettre une dernière fois l'accélération à zéro lorsque la distance totale est atteinte. Le rôle du bloc traité ici se borne donc à fixer une valeur non-nulle lors de la réception d'une commande pour démarrer.

La distance ou l'angle total à parcourir sont fixés par char goalDistance et float goalTheta. Seul le bloc couvert dans ce chapitre-ci modifie cette valeur. La distance ou l'angle à parcourir avant décélération sont

^{1.} Ce chapitre couvre les fichier decision.* du projet propulsion.X

fixés par char deceleration Distance et float deceleration Theta. Seul ce bloc modifie cette valeur, qui est soit une valeur par défaut si la distance totale à par courir est suffisante, soit un tiers de la distance totale si $\frac{\text{goalDistance}}{2} < \mathsf{DFLT_DECELERATION_DST}.$

Enfin, la commande en cours d'exécution, est définie par char going-Straight, et char char rotating. Ces variables sont simplement utilisées pour faciliter les tests d'arrivée, et sont uniquement modifiées par ce bloc-ci.

5.2 Interprétation des ordres reçus

L'ordre et le paramètres sont interprétés par la fonction interpretCommand(unsigned char order, unsigned char param). En fonction de la valeur de order, param est soit interprété comme signé, soit comme non-signé et le signe est ensuite affecté selon que l'ordre soit 0b10 ou 0b01. Ensuite les valeurs des autres variables listées plus haut sont déterminées. Ce bloc est aussi responsable de fixer la valeur des k_p de la régulation de distance et de rotation. Ces valeurs dépendent simplement de l'ordre en cours d'exécution 1 et ont été déterminées expérimentalement.

decision.h fournit aussi void resetStateVariables() qui permet de remettre le robot dans un état inactif, et le wrapper void stop() qui appelle les fonctions de reset des différents blocs du robot afin d'obtenir un arrêt immédiat et de garantir que l'état du robot soit connu et acceptable avant d'exécuter une nouvelle commande. Ceci permet également d'obtenir un arrêt instantané du robot en envoyant une nouvelle consigne avance, 0.

5.3 Validation du bloc transmission-interprétation

Le fonctionnement complet du robot à partir de la démodulation FSK non incluse est vérifié en envoyant des commandes connues depuis le micro-contrôleur communication et en vérifiant que celles-ci sont bien accomplies par le robot. Pour faire apparaître les erreurs et pour mesurer leurs fréquence, nous utilisons, comme à la section 4.2.2, un timer 32 bits pour répéter un grand nombre de fois différentes commandes.

Nous n'avons jamais observé d'erreur dans la transmission d'une trame complète : le robot effectue toujours la bonne commande. Comme vu au chapitre 2 sur la régulation, la précision de cette dernière n'est cependant pas meilleure que $5-7\,\mathrm{cm}$, et une commande trop petite peut mener le robot à ne pas bouger. Le debugger confirme alors bien que l'ordre a été reçu mais qu'il n'est pas suffisant pour que l'erreur maximale suffise à ébranler le robot.

^{1.} Selon que le robot soit en train d'aller tout droit ou d'effectuer une rotation un des deux k_p sert essentiellement au suivi de consigne tandis que l'autre sert à la réjection de perturbation.

Conclusion

Table des figures

| 2.1 | Signal de commande des servomoteurs. [Source : Etude du | |
|------|-------------------------------------------------------------------|----|
| | déplacement du robot] | 3 |
| 2.2 | Schéma de Régulation | 4 |
| 3.1 | Circuit d'utilisation du microphone | 8 |
| 3.2 | Étage amplificateur | 8 |
| 3.3 | L'interface du "Filter Wizard" | 10 |
| 3.4 | Filtre de garde Sallen-Key | 11 |
| 3.5 | Sortie (bleu) du filtre de garde pour une entrée à 900 Hz (rouge) | 11 |
| 3.6 | Sortie (bleu) du filtre de garde pour une entrée à 1100 Hz | |
| | (rouge) | 12 |
| 3.7 | Sortie (bleu) du filtre de garde pour une entrée à 13 kHz (rouge) | 12 |
| 3.8 | Sortie (bleu) du filtre de garde pour une entrée à la fréquence | |
| | de coupure (rouge) | 13 |
| 3.9 | Schéma bloc d'un filtre numérique du second ordre | 14 |
| 3.10 | Courbes de Bode du filtre numérique centré autour de 900 Hz | 15 |
| 4.1 | Format d'une trame à la sortie de fskDetector | 20 |
| 4.2 | Division du message en deux trames UART | 21 |