汇编语言基础


汇编与机器码

对于计算机来说,万物皆数。而CPU执行的指令本质上也是一串数字,一般我们称之为机 器码。

在计算机诞生伊始,程序是直接以二进制数的形式输入到计算机内执行的,比如采用穿孔 纸带的方式




机器码本身也遵循一定的编码规则,比如下图是x86汇编语言的编码方式



- The REX prefix is optional, but if used must be immediately before the opcode; see Section 2.2.1, "REX Prefixes" for additional information.
 For VEX encoding information, see Section 2.3, "Intel® Advanced Vector Extensions (Intel®
- AVX)".
- 3. Some rare instructions can take an 8B immediate or 8B displacement.

后来随着机能和存储介质的发展,出现了汇编语言。汇编语言基本可以看做是对机器码的直接翻译,与机器码是——对应的关系,但相对于机器码来说显然更适合人类理解。



(PS: 这图里的编译器应该叫汇编器准确点)

指令与数据


前面说机器码本质上也是一串数字,因此对于CPU来说,指令与数据没有区别,同样个数,既可以将其看做一串指令,也可以看做一串数据,取决于我们希望怎么翻译它。比如

CPU的一些直观理解

运算单元


试想现在我们想设计一个部件,它能够用来计算一个多项式 $ax^2 + bx + c$

首先,自然而然地,我们需要一个能计算加法和一个能计算乘法的部件。每个单元接受两个输入,输出一个运算结果。



寄存器

现在有了运算部件,可以对两个数进行运算。但多项式需要经过多次运算,显然我们需要一些东西来暂存结果,因此寄存器应运而生。如下图



这里我们一下加入了许多部件,逐一来看

• 最下面的框就是我们加入的寄存器,这里我们暂时加入 AX BX CX DX 4个寄存器

• 数据选择器MUX是用来控制数据由哪个寄存器输入到运算部件中的,并同时控制输出的结果放到哪个寄存器中

运用寄存器和运算单元进行计算

通过上面几个部件,我们可以简单地整理一下计算多项式的思路。假设初始状态,4个寄存器的内容如下:

```
AX: a
BX: b
CX: c
DX: x
```

那么运算过程可以如下

```
AX = AX * DX ; AX -> a*x

AX = AX * DX ; AX -> a*x*x


BX = BX * DX ; BX -> b*x

AX = AX + BX ; AX -> ax^2+bx

AX = AX + CX ; AX -> ax^2+bx+c
```

译码器与程序

有了上述的运算流程,就需要让这些运算部件按照我们的想法来进行运算。因此就需要输入程序,而对程序进行解析的部件叫做译码器。上述这些部分就构成最简单的一个CPU的结构



而我们可以用汇编语言(这里用的是类似伪代码的形式,并不是标准的x86汇编)来表示上面的逻辑。

这里的汇编格式为 指令 目的操作数,源操作数1,源操作数2

```
MUL AX, AX, DX ;AX -> a*x

MUL AX, AX, DX ;AX -> a*x*x


MUL BX, BX, DX ;BX -> b*x

ADD AX, AX, BX ;AX -> ax^2+bx

ADD AX, AX, CX ;AX -> ax^2+bx+c
```

内存

上面的想法似乎工作得很好,可以正确计算出我们想要的结果。但如果我们需要计算一个更复杂的式子,如 $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_0$,那么显然4个寄存器是不够用的。因此需要引入内存单元。



除了访存单元外,这里加了一个MOV部件用于将交换内存和寄存器的数据

相对于寄存器,内存的容量要大得多。而对内存的访问也不像寄存器一样可以使用特定的名称,而是需要根据地址来索引要访问的单元,就像房间的门牌号一样,因此内存的访问速度要比寄存器慢很多。


此外在存储方面,现代处理器还有多级高速缓存。为了方便讨论这边不提了。

x86/x64的寄存器

通用寄存器

8位	16位	32位	64位
高8位 AH 低8位 AL	AX	EAX	RAX
高8位 BH 低8位 BL	BX	EBX	RBX
高8位 CH 低8位 CL	CX	ECX	RCX
高8位 DH 低8位 DL	DX	EDX	RDX
低8位 SIL(x64 only)	SI	ESI	RSI
低8位 DIL (x64 only)	DI	EDI	RDI
低8位 BPL (x64 only)	BP	EBP	RBP
低8位 SPL (x64 only)	SP	ESP	RSP

其中x64 only表示只有在x64汇编中才可以使用该寄存器,如只有x64汇编中才可以用SIL寄存器



此外,在x64中加入了额外8个通用寄存器

8位	16位	32位	64位
R8B	R8W	R8D	R8
R9B	R9W	R9D	R9
R10B	R10W	R10D	R10
R11B	R11W	R11D	R11
R12B	R12W	R12D	R12
R13B	R13W	R13D	R13
R14B	R14W	R14D	R14
R15B	R15W	R15D	R15

通用寄存器之所以称为通用,是因为我们可以使用汇编灵活地操作这些寄存器,包括赋值、运算等。但实际上这些寄存器往往拥有不同的特殊功能,也因此有不同的特定用法(比如无符号数乘法指令mul指定AX为第一个乘数)。

程序计数器

IP/EIP/RIP 是一个特殊寄存器,用于存放当前的程序指针,即当前正在运行的程序的地址。因此也被称为程序计数器。

段寄存器

段寄存器用于内存的分段访问,关于分段的内容在下面介绍

段寄存器名	用途
CS	代码段寄存器
DS	数据段寄存器
ES	附加段寄存器
SS	栈段寄存器

一般来说,不同的内存段会配合不同的寄存器作为偏移量寻址

- CS 代码段寄存器一般配合 IP/EIP/RIP 寻址,即CS:IP指向的地址是程序指针
- SS 栈段寄存器一般配合 BP/SP 寻址
- DS 数据段寄存器是大多数内存操作数的默认段寄存器

标志寄存器

标志寄存器用于存储一些运算结果的标志位, 主要有下列几个标志

标志位	用途	
OF	有符号数进位/溢出	
CF	无符号数进位/溢出	
ZF	若运算结果为0,则置1	
SF	若运算结果为负,则置1	

注意:一定要区别有符号数和无符号数的运算。

假设现在操作数为16位,两数 0xFFFE 和 0x0003 相加,标志位结果如何?

mov ax, 0xFFFE

mov bx, 0x0003

add ax, bx

答案是CF为1,OF为0。

因为对于无符号运算, 0xFFFE表示的数是65534, 65534+3 = 65537 > 65535, 因此产 生了上溢

而对于有符号运算,0xFFFE表示的数是-2, -2+3 = 1, 没有溢出

x86实模式的内存模型


实模式

在x86的实模式下,所有程序共享同一块内存空间。也就是说如果在实模式的系统上运行着程序A和B,在程序A访问地址 [0x10000] 与程序B访问地址 [0x10000] ,访问的是同一个内存单元(这与保护模式存在巨大的区别,关于保护模式可能在后续关于操作系统的内容里提及)

程序分段与内存的段式管理

一段程序一般是由数据和指令构成的,因此在设计程序时,我们一般将程序分为若干个段,如数据段、代码段、栈段。由此程序可以方便地对多块不同用途的空间进行管理。

因此, x86实模式下的内存也是使用段式管理, 如下图



如图,加载器在加载程序的时候可以将不同的段加载到不同的内存块上,此后将段寄存器指向对应块的起始地址。

x86实模式采用20位的地址线,因此可以寻址 2^20 字节,即有1M的地址空间。寻址方式是 段寄存器<<4 + 偏移量

因此如图, CS段寄存器配合IP作为偏移量可以寻址 0x10000~0x1FFFF 这64KB的地址, 图中指向的是 0x1000<<<4 + 0x0100 = 0x10100

这里注意栈段,因为栈的内容是运行时生成的,因此一般在程序中不会真的有对应的段, 而是在加载的时候由加载器动态分配空间

x86的指令集

x86指令集是典型的CISC指令集,即复杂指令集,其对应的是RISC 精简指令集。从分类名称就可以知道x86的指令集十分庞大,即使只计算CPU的指令集也有多达几百条指令(x86处理器还有更加庞大的协处理器指令集,如FPU、SIMD等)。

下面会根据类别介绍一些常用的指令

指令的操作数

主要有如下几类操作数

寄存器

最常见的操作数就是寄存器操作数,如

add ax, bx ; 对寄存器ax和寄存器bx的内容做无符号加法,结果放在ax中

; ax = ax + bx

mul bx ; 对寄存器ax和寄存器bx的内容做无符号乘法,结果的低16位放在ax

中,高16位放在dx中

; dx:ax = bx * 16

立即数

add ax, 16 ; ax = ax + 16

mul 16 ; dx:ax = ax * 16

内存操作数

add ax, word ptr [bx] ; 对寄存器ax和 寄存器bx指向的内存 做无符号加法

mul word ptr [bx] ; 对寄存器ax和 寄存器bx指向的内存 做无符号乘法

部分指令介绍

算术运算类

指令助记符	指令作用	示例	注释
add	加法	add ax, bx	ax = ax + bx
adc	带进位加法	adc ax, bx	ax = ax + bx + CF (进位标志)
sub	减法	sub ax, bx	ax = ax - bx
sbb	带借位减法	sbb ax, bx	ax = ax - bx - CF
inc	加1	inc ax	ax = ax + 1
dec	减1	dec ax	ax = ax - 1
neg	求相反数	neg ax	ax = -ax
mul	无符号乘法	mul bx	dx:ax = ax * bx
imul	有符号乘法	imul bx	dx:ax = ax * bx
div	无符号除法	div bx	ax为结果的商,dx为余数
idiv	有符号除法	idiv bx	同上

逻辑运算类

需要注意的一点是,汇编的逻辑运算和C语言的逻辑运算不同,C语言的一个逻辑运算表达式结果只有True和False。

汇编中的逻辑运算指令实际上对应的是C语言的位运算

指令助记符	指令作用	示例	注释
and	与	and ax, bx	ax = ax & bx
or	或	or ax, bx	ax = ax bx
xor	异或	xor ax, bx	$ax = ax \wedge bx$
not	取反	not ax	ax = ~ax
shl	逻辑左移	shl ax, 4	ax = ax << 4
shr	逻辑右移	shr ax, 4	ax = ax >> 4
rol	循环左移	rol ax, 4	低位补到高位
ror	循环右移	ror ax, 4	高位补到低位

数据传送类

因为是数据传送的指令,因此会给出各种操作数的示例

mov

指令助记 符	指令作用	示例	注释
mov	数据传送	mov ax, bx	寄存器到寄存器
		mov ax, 0x1234	立即数到寄存器
		mov ax, word ptr [bx]	内存到寄存器
		mov word ptr [bx],	寄存器到内存
	下面是段寄存器的传 送	mov ds, ax	寄存器到段寄存 器
		mov ax, ds	段寄存器到寄存 器
		mov ds, word ptr [ax]	内存到段寄存器
		mov word ptr [ax], ds	段寄存器到内存

注意,这里对于段寄存器的读写只有在**实模式**下可用,保护模式下的段寄存器无法这样修改。或者我们可以简单地认为在写x86的16位汇编的时候才能这样写,而我们常见的应用程序不能这样写。

至于实模式和保护模式的区别,如果以后讲到操作系统相关的时候会补充

lea


指令助 记符	指令作用	示例	注释
lea	指针 传送	lea ax, word ptr [bx]	将内存操作数的地址赋给寄存器。这里等于mov ax, bx

lea有一些技巧可以配合内存操作数来完成一些运算,可以留到后面讲


push pop

进栈/出栈操作。实际上push/pop都可以看做两条指令的组合

push



pop



指令助记符	指令作用	示例	注释
push	入栈	push ax	寄存器入栈
		push 0x1234	立即数入栈
		push word ptr [ax]	内存操作数入栈
		push ds	段寄存器入栈
pop	出栈	pop ax	栈顶内容赋值给寄存器
		pop word ptr [ax]	栈顶内容赋值给内存操作数
		pop ds	栈顶内容赋值给段寄存器

push和pop有一个比较有意思的性质,它是为数不多的几个可以直接进行内存到内存的数据转移的指令

xchg

指令助记符	指令作用	示例	注释
xchg	交换两个操作数内容	xchg ax, bx	
		xchg ax, word ptr [bx]	

控制流转移指令

条件转移

指令助记符	指令作用
ja/jnbe	大于/不小于等于则跳转(无符号)
jae/jnb	大于等于/不小于则跳转(无符号)
jb/jnae	小于/不大于等于则跳转(无符号)
jbe/jna	小于等于/不大于则跳转(无符号)
jg/jnle	大于/不小于等于则跳转(有符号)
jge/jnl	大于等于/不小于则跳转(有符号)
jl/jnge	小于/不大于等于则跳转(有符号)
jle/jng	小于等于/不大于则跳转(有符号)
je/jz	等于/为零则跳转
jne/jnz	不等于/不为零则跳转
jc	有进位则跳转(无符号)
jnc	无进位则跳转(无符号)
jo	有溢出则跳转(有符号)
jno	无溢出则跳转(有符号)

条件转移指令实际上是按照 标志寄存器 结果来进行跳转的,一般的算术运算和逻辑运算指令都会导致标志位的改变。

此外还有两个常用的指令: cmp和test

指令助记 符	指令作用	示例	注释
cmp	比较两个操作数大小	cmp ax, bx	实际上是执行了a-b并设置对应标 志位
test	逻辑与两个操作数	test ax,	实际上是执行了a&b并设置对应标 志位

test一般用于判断某个操作数是否为0


jmp

call/ret

call和ret指令配合栈进行控制流的转移

```
call ax
  ; = push next ip
  ; jmp ax
ret
  ; = pop ip
```

一般来说,这两条指令是成对出现的



关于指令手册

由于x86的指令集十分庞大,一些指令的作用可能较为复杂。下面介绍如何查找关于一条指令的资料:

• 直接百度这条