ΙοΤ Μετεωρολογικός Σταθμός 1ο Λύκειο Σερρών



Τελικό Project

Αφού είδαμε τη λειτουργία κάθε μιας διάταξης ξεχωριστά, ήρθε η στιγμή να συνδέσουμε όλα τα επιμέρους τμήματα σε ένα ενιαίο σύνολο.

Η Τελική Διάταξη

Η τελική διάταξη περιλαμβάνει

- Τη μονάδα **Master**. Είναι η μονάδα που
 - ο παίρνει τις μετρήσεις,
 - ο τις εμφανίζει στην οθόνη
 - ο τις μεταδίδει στη μονάδα Slave.

Αποτελείται από


- o Arduino Mega
- Αισθητήρας DHT11
- ο Αισθητήτρας ΒΜΡ280
- ∘ Οθόνη Αφής TFT LCD 2,8"
- ο Παρελκόμενα
- Τη μονάδα **Slave**. Είναι η μονάδα που
 - ο δέχεται τις μετρήσεις από τη μονάδα Master,
 - ∘ τις αποθηκεύει στην μονάδα αποθήκευσης,
 - τις εμφανίζει με τη μορφή ιστοσελίδας στο τοπικό δίκτυο
 - ο τις μεταδίδει στο Twitter.

Αποτελείται από

- o Arduino Uno WiFi
- SD Card Module
- Παρελκόμενα

Η τελική διάταξη απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.





Στο σχήμα αντί για Arduino WiFi απεικόνιζεται το απλό Arduino μιας και δεν βρέθηκε αντίστοιχο σχήμα.



Σύγχρονη Σύνδεση i2c

Μία από τις κύριες δυσκολίες είναι η επικονωνία μεταξύ Arduino Mega και Arduino Uno WiFi.

Γίνεται σύγχρονα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο **i2c**. Για να λειτουργήσει το πρωτόκολλο αυτό απαιτείται η βιβλιοθήκη Wire.h και στις δύο διατάξεις αλλά και φυσική σύνδεση μεταξύ των Arduino ως εξής

- SDA SDA
- SCL SCL
- Κοινή γείωση

Για καλύτερο συντονισμό, προτιμότερο είναι στις παραπάνω συνδέσεις να χρησιμοποιήσουμε τα εξειδικευμένα pin που έχει κάθε μονάδα.

Μιας και η τελική διάταξη αποτελείται από δύο μονάδες, υπάρχει κώδικας που τρέχει στο Master και διαφορετικός κώδικας που τρέχει στο Slave.

Αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω



Κώδικας Master

```
#include <Adafruit GFX.h>
#include <MCUFRIEND kbv.h>
#include <TouchScreen.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#define BMP_SCK 29 // Έξοδος SCK του αισθητήρα στο Pin 13 του Arduino
#define BMP_MISO 27 // Έξοδος SDO του αισθητήρα στο Pin 12 του Arduino
#define BMP_MOSI 25 // Έξοδος SDI του αισθητήρα στο Pin 11 του Arduino
#define BMP_CS 23 // Έξοδος CS του αισθητήρα στο Pin 10 του Arduino
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
#define DHTPIN 31 // Το Ψηφιακό Pin 6 θα χρησιμοποιηθεί για διάβασμα δεδομένων
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Βασικό Αντικείμενο για αποθήκευση Μετρήσεων
Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK); // Βασικό Αντικείμενο Μετρήσεων
float temperature;
float pressure;
float hum;
String msg = "";
char buff[20];
int counter = 0;
const int XP=8,XM=A2,YP=A3,YM=9; //240x320 ID=0x9341
const int TS_LEFT=878,TS_RT=119,TS_TOP=107,TS_BOT=896;
MCUFRIEND_kbv tft;
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
Adafruit_GFX_Button t_btn, h_btn, p_btn, all_btn;
int pixel_x, pixel_y; //Touch_getXY() updates global vars
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
```



```
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE OxFFFF
void setup(void){
counter += 1;
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
bmp.begin();
dht.begin();
uint16_t ID = tft.readID();
if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9486;
tft.begin(ID);
tft.setRotation(0);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setFont(NULL);
t_btn.initButton(&fft, 120, 60, 200, 50, WHITE, RED, WHITE, "TEMP(C)", 2);
h_btn.initButton(&tft, 120, 130, 200, 50, WHITE, RED, WHITE, "HUMM(%)", 2);
p_btn.initButton(&tft, 120, 200, 200, 50, WHITE, RED, WHITE, "PRESS(mb)", 2);
all_btn.initButton(&tft, 120, 270, 200, 50, WHITE, RED, WHITE, "ALL", 2);
t btn.drawButton(false);
h_btn.drawButton(false);
p_btn.drawButton(false);
all_btn.drawButton(false);
}
void loop(void){
Serial.println(counter);
pressure = bmp.readPressure(); // Αποθήκευση τιμής Ατμοσφαιρικής Πίεσης
temperature = bmp.readTemperature(); // Αποθήκευση τιμής Θερμοκρασίας
hum = dht.readHumidity();
                                // Αποθήκευση τιμής Υγρασίας (DHT.humidity) στη μεταβλητή hum
bool down = Touch_getXY();
t_btn.press(down && t_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
h btn.press(down && h btn.contains(pixel x, pixel y));
p_btn.press(down && p_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
all_btn.press(down && all_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
 if (t_btn.justReleased() || h_btn.justReleased() || p_btn.justReleased() || all_btn.justReleased()){
    t_btn.drawButton();
    h_btn.drawButton();
    p_btn.drawButton();
```



```
all_btn.drawButton();
 }
  if (t_btn.justPressed()) {
   msg = String(temperature) + " C";
   tft.fillScreen(BLACK);
   msg.toCharArray(buff, 50);
   showmsgXY(10, 100, 3, NULL, buff);
   delay(5000);
   tft.fillScreen(BLACK);
  if (h_btn.justPressed()) {
   msg = String(hum) + "%";
   tft.fillScreen(BLACK);
   msg.toCharArray(buff, 50);
   showmsgXY(10, 100, 3, NULL, buff);
   delay(5000);
   tft.fillScreen(BLACK);
  if (p_btn.justPressed()) {
   msg = String(pressure/100) + " mbar";
   tft.fillScreen(BLACK);
   msg.toCharArray(buff, 50);
   showmsgXY(10, 100, 3, NULL, buff);
   delay(5000);
   tft.fillScreen(BLACK);
  }
  if (all_btn.justPressed()) {
   msg = String(temperature) + " C\n\n" + String(hum) + " %\n\n" + String(pressure/100) + " mbar";
   tft.fillScreen(BLACK);
   msg.toCharArray(buff, 50);
   showmsgXY(0, 100, 3, NULL, buff);
   delay(5000);
   tft.fillScreen(BLACK);
  }
  // Δημιουργία String τιμών
  msg = String(temperature);
  msg += ",";
  msg += String(hum);
  msg += ",";
  msg += String(pressure/100);
  msg += "\n";
  msg.toCharArray(buff,20); // Μετατροπή String σε πίνακα Χαρακτήρων για μετάδοση
  for(int i=0;i<20;i++){ // Μετάδοση 20 χαρακτήρων
   Wire.beginTransmission(9); // Εκκίνηση μετάδοσης στη διεύθυνση 9 (dummy τιμή)
   Wire.write(buff[i]);
                             // Μετάδοση ενός Χαρακτήρα
   Wire.endTransmission(); // Τέλος Μετάδοσης
 }
  delay(500); // Αναμονή 0,5 sec
}
```



```
bool Touch_getXY(void){
 TSPoint p = ts.getPoint();
  pinMode(YP, OUTPUT);
  pinMode(XM, OUTPUT);
  digitalWrite(YP, HIGH);
  digitalWrite(XM, HIGH);
  bool pressed = (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE);
 if (pressed) {
    pixel_x = map(p.x, TS_LEFT, TS_RT, 0, tft.width());
    pixel_y = map(p.y, TS_TOP, TS_BOT, 0, tft.height());
 }
 return pressed;
}
void showmsgXY(int x, int y, int sz, const GFXfont *f, const char *msg){
  //int16_t x1, y1;
 //uint16_t wid, ht;
  tft.setFont(f);
  tft.setCursor(x, y);
  tft.setTextColor(RED);
 tft.setTextSize(sz);
 tft.print(msg);
```



Κώδικας Slave

```
#include <SPI.h>
#include <WiFiNINA.h>
#include <Wire.h>
#include "Twitter.h"
#include <SD.h>
const int chipSelect = 10;
char ssid[] = SECRET_SSID;
char pass[] = SECRET_PASS;
int keyIndex = 0;
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
Twitter twitter("MY_SECRET_KEY");
char msg[20] = "";
char x = 0;
String message = "";
String rest = "";
String temperature = "";
String humidity = "";
String pressure = "";
int index = 0;
int counter = 0;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 if (!SD.begin(chipSelect)) { // Αν η ενεργοποίηση της κάρτας ΔΕΝ πετύχει
   Serial.println("Card failed, or not present"); // Τύπωσε μήνυμα αποτυχίας
   while (1); // Μπες σε ατέρμονα βρόχο
 }else{
 Serial.println("card initialized."); // Αλλιώς εκτύπωσε μήνυμα επιτυχίας
 }
 Wire.begin(9);
                       // Επικοινωνία στη διεύθυνση 9 (dummy τιμή)
 Wire.onReceive(receiveEvent); // Όταν δέχεσαι είσοδο εκτέλεσε τη συνάρτηση διαχείρισης receiveEvent
 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
 Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
 // don't continue
 while (true);
 String fv = WiFi.firmwareVersion();
 if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {</pre>
```



```
Serial.println("Please upgrade the firmware");
}
// attempt to connect to Wifi network:
while (status != WL CONNECTED) {
 Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
 Serial.println(ssid);
 // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
 status = WiFi.begin(ssid, pass);
  // wait 10 seconds for connection:
 delay(1000);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(WiFi.localIP());
printWifiStatus();
void loop(){
counter += 1;
index = message.indexOf(',');
                                          // Βρες που είναι το κόμμα στο μήνυμα που έλαβες
temperature = message.substring(0,index); // από την αρχή μέχρι το κόμμα είναι η θερμοκρασία
rest = message.substring(index+1);
                                         // μετά το κόμμα μέχρι το τέλος είναι το υπόλοιπο μήνυμα
index = rest.indexOf(',');
                                   // που είναι το καινούριο κόμμα
humidity = rest.substring(0,index); // από την αρχή μέχρι το κόμμα είναι η υγρασία
pressure = rest.substring(index+1); // μετά το κόμμα μέχρι το τέλος είναι η πίεση
if(counter == 30){ // αν ο μετρητής είναι 30 (=30 * 0,5 = 15 sec)
 // Αποθήκευσε τις μετρήσεις στην Κάρτα SD
 String dataString = temperature + "," + humidity + "," + pressure + "\n"; // String μετρήσεων
 File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
  dataFile.println(dataString);
   dataFile.close();
  Serial.println("Data Saved to Disk!");
 }else{
  Serial.println("error opening datalog.txt");
 }
}
if(counter == 120){// αν ο μετρητής είναι 120 (=120 * 0,5 = 60 sec)
// Στείλε το μήνυμα Μετρήσεων στο Twitter
Serial.println("-----");
String myData = "";
myData = "Θερμοκρασία: " + temperature + " C\n";
```



```
Serial.println(myData);
 myData += "Υγρασία: " + humidity + " % \n";
 myData += "Ατμοσφαιρική Πίεση: " + pressure + " mbar";
 myData.toCharArray(msg,140);
 if (twitter.post(msg)) {
 int status = twitter.wait();
 if (status == 200) {
   Serial.println("------ OK.");
 } else {
   Serial.print("----- TWEET failed : code ");
   Serial.println(status);
 }
 } else {
 Serial.println("----- connection failed.");
counter = 0;
// Υποστήριξη Ιστοσελίδας Μετρήσεων
 WiFiClient client = server.available();
 if (client) {
 Serial.println("new client");
 boolean currentLineIsBlank = true;
  while (client.connected()) {
   if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
     client.println("HTTP/1.1 200 OK");
     client.println("Content-Type: text/html");
     client.println("Connection: close");
     client.println("Refresh: 5");
     client.println();
     client.println("<!DOCTYPE HTML>");
     client.println("<html>");
     client.println("<body>");
     client.println("<h1>IoT Meteorologic Hub @ 1st Lyceum of Serres</h1>");
     client.print("<h3>Temprature: ");
     client.print(temperature);
     client.print(" C");
     client.println("<br /><br />");
     client.print("Humidity: ");
     client.print(humidity);
     client.print(" %");
     client.println("<br /><br />");
     client.print("Pressure: ");
```



```
client.print(pressure);
     client.print(" mbar</h3>");
     client.println("<br />");
     client.println("</body>");
     client.println("</html>");
     break;
    if (c == '\n') 
     currentLineIsBlank = true;
    } else if (c != '\r') {
     currentLineIsBlank = false;
    }
   }
  }
  delay(1);
 client.stop();
 Serial.println("client disconnected");
 message = "";
delay(500);
// Συνάρτηση Χειρισμού εισόδου από την i2c
void receiveEvent(int bytes){
x = Wire.read(); // Αποθήκευση της εισόδου με τη μορφή int
 message += x; // Σύνθεση μηνύματος Εισόδου
void printWifiStatus() {
 Serial.print("SSID: ");
 Serial.println(WiFi.SSID());
 IPAddress ip = WiFi.localIP();
 Serial.print("IP Address: ");
 Serial.println(ip);
 long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
 Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
```



