# Thermodynamik Formelsammlung

Jonas Walkling \*

January 24, 2020

<sup>\*</sup>Maximilian Goldapp

# **Contents**

1	Nomenklatur	3
2	Grundbegriffe	4
3	Basisformeln	4
4	Iso	4
5	Gibbs	4
6	Thermodynamische Beziehungen	4
7	Guggenheim	4
8	Maxwell	5
9	Ideales Gas	5
10	Van-der-Waals	5
11	Carnot	6
12	Gemische Idealer Gase	6
13	Nassdampf	6
14	Realer Stoff im Nassdampfgebiet	7
15	Maximale Arbeit und Exergie	7
16	Wärmekapazität	7
17	Technische Anwendung	8
18	Clausius-Rankine-Prozess	9
19	Eindimensionale Strömungsvorgänge	10
20	Feuchte Luft	10
21	Chemische Reaktionen	10
22	Stoffwerte einiger Gase	14
23	Stoffdaten einiger Stoffe	14
24	Zahlenwerte feuchte Luft	14
25	Obskure Zusammenhänge	15
26	Dinge die man eigentlich wissen sollte	15

$$\frac{d}{dt}\left\{U+m\left(\frac{c^2}{2}+gz\right)\right\} = \sum_{j}\left[\dot{m}_{j}\left(h+\frac{c^2}{2}+gz\right)_{i}\right] + \sum_{l}\left(\dot{Q}_{l}\right)_{l} + \sum_{i}\left(\dot{W}_{l}\right)_{i} - p\frac{dV}{dt}$$

### 1 Nomenklatur

 $\mathbf{An} = \text{Anergie}[\mathbf{J}]$ 

 $c_s = Schallgeschwindigkeit[m/s]$ 

 $c_{\rm p} = {\rm Spezifische\ W\"{a}rmekapazit\"{a}t\ dp} = 0\ [{\rm J/kg*K}]$ 

 $\mathbf{c_v} = \text{Spezifische Wärmekapazität dv} = 0 [J/kg*K]$ 

 $\mathbf{E} = \text{Energie}[\mathbf{J}]$ 

 $\mathbf{E}\mathbf{x} = -\mathbf{W}_{\mathbf{e}\mathbf{x}} = \mathrm{Exergie}[\mathbf{J}]$ 

 $\mathbf{F} = Kraft[N]$ 

 $\mathbf{F} = \mathbf{U} - \mathbf{TS} = \text{Freie Energie}[\mathbf{J}]$ 

 $\mathbf{f} = \mathbf{u} - \mathbf{T}\mathbf{s} = \text{Spezifische freie Energie}[J/kg]$ 

 $\mathbf{f} = \text{Fugazität}[Pa]$ 

G = H - TS = Freie Enthalpie[J]

 $\mathbf{g} = \mathbf{h} - \mathbf{T}\mathbf{s} = \text{Spezifische freie Enthalpie}[J/kg]$ 

 $\mathbf{g} = \text{Erdbeschleunigung}[\text{m/s}^2]$ 

 $\mathbf{H} = \mathbf{U} + \mathbf{pV} = \text{Enthalpie}[\mathbf{J}]$ 

 $\mathbf{h} = \mathbf{u} + \mathbf{p}\mathbf{v} = \text{Spezifische Enthalpie}[\text{J/kg}]$ 

■**Hg** = Molare Reaktionsenthalpie

**K** = Konstante des Massenwirkungsgesetztes[-]

 $\mathbf{M} = \text{Molmasse[kg/mol]}$ 

 $\dot{\mathbf{m}} = \text{Massestrom}[\text{kg/s}]$ 

 $\mathbf{m}' = \text{Masse in der flüssigen Phase[kg]}$ 

 $\mathbf{m}'' = \text{Masse in der gasförmigen Phase[kg]}$ 

 $Ma = c/c_s = Machzahl[-]$ 

 $\mathbf{n} = \mathbf{m}/\mathbf{M} = \text{Molzahl[mol]}$ 

**n** = Polytropenexponent[-]

 $\mathbf{P_t} = \text{technische Leistung}[\mathbf{W}]$ 

 $\mathbf{Q} = \text{W\"{a}rme}[J]$ 

 $\dot{\mathbf{Q}} = \text{Wärmestrom}[\mathbf{W}]$ 

q = Spezifische Wärme[J/kg]

 $\mathbf{r} = \text{Spezifische Verdampfungsenthalpie}[J/kg]$ 

 $\mathbf{R} = \text{Gaskonstante}[J/(\text{kg K})]$ 

 $\mathbf{R}_{\mathbf{m}} = \text{Universelle Gaskonstante}[J/(\text{mol } K)]$ 

S = Entropie[J/K]

s = Spezifische Entropie[J/(kg K)]

T = Temperatur[K]

 $\mathbf{t} = \text{Zeit}[s]$ 

 $\mathbf{t} = \text{Temperatur}[^{\circ}\text{C}]$ 

T = Sättigungstemperatur[K]

U = Innere Energie[J]

 $\mathbf{u} = \text{Spezifische innere Energie [J/kg]}$ 

 $V = Volumen[m^3]$ 

 $\mathbf{v} = \text{Spezifisches Volumen}[\text{m}^3/\text{kg}]$ 

 $V_m = Molares Volumen[m<sup>3</sup>/mol]$ 

 $\mathbf{W} = \text{Arbeit}[J]$ 

 $\mathbf{w} = \text{Spezifische Arbeit}[J/kg]$ 

 $\mathbf{W}_{\mathbf{V}} = \text{Volumen}$ änderungsarbeit[J]

 $W_{el} = Elektrische Arbeit[J]$ 

 $\mathbf{W}_{\mathbf{w}} = \text{Wellenarbeit}[\mathbf{J}]$ 

 $W_{diss} = Dissipations arbeit[J]$ 

 $W_t = \text{Technische Arbeit}[J]$ 

 $\mathbf{W}_{Virrev} = \text{Arbeits verlust durch Irreversibilität}[J]$ 

 $\mathbf{x} = \frac{m''}{m' + m''} = \text{Dampfanteil[-]}$ 

 $\mathbf{x} = \frac{m_{H_2O}}{m_L} = \text{Wassergehalt}$ 

 $\mathbf{Z} = \text{Allgemeine extensive Zustandsgrößen}[\mathbf{Z}]$ 

z = Allgemeine

 $\beta$  = Isobarer Ausdehnungskoeffizient[1/K]

 $\gamma$  = Isochorer Spannungskoeffizeint[1/K]

 $\delta_{\rm T} = {\rm Isothermer\ Drosselkoeffizient[m^3/kg]}$ 

 $\delta_{\mathbf{h}} = \text{Isenthalper Drosselkoeffizient}[\text{Ks}^2\text{m/kg}]$ 

 $\varepsilon$  = Leistungsziffer[-]

 $\varepsilon = \text{Verdichtungsverhältnis}[-]$ 

 $\eta_{\rm th} = \text{Thermischer Wirkungsgrad}[-]$ 

 $\eta_{\text{mech}} = \text{Mechanischer Wirkungsgrad[-]}$ 

 $\kappa = \text{Adiabaten- oder Isentropenexponent}[-]$ 

 $\lambda = \text{Reaktionslaufzahl}[-]$ 

 $\mu_i$  = Chemisches Potential[J/mol]

 $v_i$  = Stöchiometrische Koeffizienten[-]

 $\xi_{\mathbf{i}} = \text{Masseanteil}[-]$ 

 $\pi = \text{Druckverhältnis}[-]$ 

 $\rho = \text{Dichte}[\text{kg/m}^3]$ 

 $\tau = \text{Temperaturverhältnis}[-]$ 

 $\phi$  = Relative Feuchte[-]

 $\phi = \text{Einspritzverhältnis}[-]$ 

 $\xi$  = Isothermer Kompressibilitätskoeffizient[m²/N]

 $\blacksquare$  = Dissipationsenergie[J]

 $\psi = \text{Spezifische Dissipationsenergie}[J]$ 

 $\psi$  = Drucksteigerungsverhältnis[-]

 $\psi_i = Molanteil[-]$ 

# 2 Grundbegriffe

Systeme

- Abgeschlossenes System kein Stoff oder Energietransport
- Geschlossenes System kein Stofftransport
- Adiabates System kein  $\Delta q$ , aber Masse und Arbeit.
- Offenes System Stoff und Energietransport
- Stationäres System  $\rightarrow \Delta U = 0$

Messgrößen

- Prozessgrößen sind Wegabhängig (eg. Arbeit, Wärme)
- Zustandsgrößen sind Wegunabhängig (eg. Volumen, Druck)
- Extensive Zustandsgrößen sind abhängig von der Masse des Systems (V, m, H, S, F, G, E)
- Intensive Zustandsgrößen sind unabhängig von der Masse des Systems (T, p)

Zustandsgleichungen

- Thermisch  $\rightarrow f(p, V, T) = 0$
- Kalorisch  $\rightarrow f(U, V, T) = 0$ , U = U(V, T), u = u(v, T)

Hauptsätze

- Temperatur existiert, ihre gleichheit ist notwendige Vorraussetzung für das thermische Gleichgewicht von zwei Systemen.
- 1: Energie existiert, sie ist für abgeschlossene Systeme konstant.
- 2: Entropie existiert, sie wird bei allen irreversiblen Prozessen erzeugt.  $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$
- 3: 0K exisitert, bei dieser Temperatur ist die Entropie = 0

### 3 Basisformeln

$$dS = \frac{Q_{rev}}{T} + S_{prod}$$

$$H = U + pV$$

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

$$F = U - TS$$


$$G = \underbrace{H - ST}_{===2}$$

$$W = -\int p \, dV$$

$$V = \frac{T_u}{T} \Psi$$

$$P_1 = p_a + \frac{\varphi_1 - \varphi_a}{\varphi_b - \varphi_a} (p_b - p_a)$$

### 4 Iso



## 5 Gibbs

$$dU = Tds - pdV + \sum_{k=1}^{K} \mu_k dn_k$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{k=1}^{K} \mu_k dn_k$$

$$dH = TdS + Vdp + \sum_{k=1}^{K} \mu_k dn_k$$

$$dF = -SdT - pdV + \sum_{k=1}^{K} \mu_k dn_k$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV + \sum_{k=1}^{K} \left(\frac{\partial U}{\partial n_k}\right)_S dn_k$$

# 6 Thermodynamische Beziehungen

$$\begin{split} T &= \quad \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T(S,V) & \quad -S &= \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = S(T,V) \\ T &= \quad \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p = T(S,p) & \quad -S &= \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = S(T,p) \\ p &= -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = p(V,S) & \quad V &= \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V(p,T) \\ -p &= \quad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = p(T,V) & \quad \mu &= \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V} = \mu(S,V,n) \end{split}$$

# 7 Guggenheim

$$\underbrace{\frac{d}{dt} \left\{ U + m \left( \frac{c^2}{2} + gz \right) \right\}}_{j} = \underbrace{\sum_{j} \left[ \dot{m}_{j} \left( h + \frac{c^2}{2} + gz \right)_{j} \right]}_{Geschlossenes System -> 0} + \underbrace{\sum_{l} \left( \dot{Q}_{t} \right)_{l}}_{Keine Wärmestrom -> 0} + \underbrace{\sum_{l} \left( \dot{W}_{t} \right)_{i}}_{Keine Leistung -> 0} - \underbrace{\sum_{l} \left( \dot{W}_{t} \right)_{i}}_{Keine Volumenänderung -> 0} + \underbrace{\sum_{l} \left( \dot{W}_{t} \right)_{i}}_{Kein$$

### 8 Maxwell

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S,n_j} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{p,n_j} \\
\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,n_j} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n_j} \\
\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T,n_j} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n_j} \\
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{p,n_j} = -\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j \neq n_i} \\
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,n_i} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_i \neq n_i} \\$$

## 9 Ideales Gas

$$pV = mRT$$

$$pv = RT$$

$$pV = nR_mT$$

$$\beta = \frac{1}{T}$$

$$\gamma = \frac{1}{T}$$

$$\chi = \frac{1}{p}$$

$$\beta = p\gamma\chi$$

$$R_m = 8,3143 \left[ \frac{kJ}{kmolK} \right]$$

$$R = c_p - c_v$$

$$R = \frac{R_m}{M}$$

$$U - U_0 = mc_v(T - T_0)$$

$$H - H_0 = mc_p(T - T_0) \leftarrow \text{Für } c_p \text{ und } c_v \text{ const.}$$

$$s - s_0 = R \ln \left( \frac{v}{v_0} \right) + c_v \ln \left( \frac{T}{T_0} \right)$$

$$= c_v \ln \left( \frac{p}{p_0} \right) + c_p \ln \left( \frac{v}{v_0} \right)$$

$$= c_p \ln \left( \frac{T}{T_0} \right) - R \ln \left( \frac{p}{p_0} \right)$$

$$\beta = \frac{1}{T} = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = -\frac{1}{\rho} \left( \frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p$$

$$\gamma = \frac{1}{T} = \frac{1}{p} \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_v$$

$$\chi = \frac{1}{p} = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

$$u_2 - u_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_v(T) dT$$

### 10 Van-der-Waals

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

$$\left(\overline{p} + \frac{3}{\overline{v}^2}\right)(3\overline{v} - 1) = 8\overline{T}$$

$$\overline{p} = \frac{p}{p_K}, \quad \overline{v} = \frac{v}{v_K}, \quad \overline{T} = \frac{T}{T_K}$$

$$p_K = \frac{a}{27b^2}, \quad T_K = \frac{8}{27}\frac{a}{b}\frac{1}{R}, \quad \overline{z}_{\mathcal{Q}}$$

$$a = 3p_K v_K^2, \quad b = \frac{v_K}{3}, \quad \frac{p_K v_K}{RT_K} = \frac{3}{8}$$

$$\beta = \frac{(v - b)Rv^2}{RTv^3 - 2a(v - b)^2}$$

$$\gamma = \frac{Rv^2}{RTv^3 - 2a(v - b)^2}$$

$$\chi = \frac{(v - b)^2 v^2}{RTv^3 - 2a(v - b)^2}$$

$$du = \frac{a}{v^2} dv + c_v(T) dT$$

$$u - u_0 = \left(\frac{a}{v_0} - \frac{a}{v}\right) + \int_{T_0}^T c_v(\tilde{T}) d\tilde{T}$$

$$u - u_0 = \left(\frac{a}{v_0} - \frac{a}{v}\right) + c_v(T - T_0) \leftarrow \text{für } c_v = \text{const.}$$

$$c_p - c_v = \frac{Tv\beta^2}{\chi}$$

$$s - s_0 = c_v \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + R\ln\left(\frac{v - b}{v_0 - b}\right)$$


$$h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(p_2 - p_1)\left(\frac{1}{Q_1} + \frac{1}{Q_2}\right)$$


### 11 Carnot

$$\eta_{th} = 1 - \frac{-Q_{34}}{Q_{12}} = 1 - \frac{T_3(S_3 - S_4)}{T_1(S_2 - S_1)} = 1 - \frac{T_1}{T_3}$$

$$\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_3} = 0$$

$$\Delta S_{ges} = -Q_{34} \left( \frac{1}{T_{KK}} - \frac{T_1}{T_3} \frac{1}{T_{HK}} \right)$$







### 12 Gemische Idealer Gase

$$\begin{split} \xi_i &= \frac{m_i}{m}, \quad \psi_i = \frac{n_i}{n}, \quad p_i = \psi_i p \\ \xi_i &= \frac{M_i n_i}{\sum_{k=1}^K M_k n_k} = \frac{M_i}{M_G} \psi \\ p_i V &= m_i R_i T, \quad p_i V = n_i R_m T, \quad p V = m R_G T \\ \sum_{k=1}^K p_k &= p \\ R_G &= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^K m_k R_k = \sum_{k=1}^K \xi_k R_k \\ U_G &= \sum_{k=1}^K U_k = \sum_{k=1}^K m_k u_k = \sum_{k=1}^K c_{vk} m_k T \leftarrow c_v = \text{const} \\ H_G &= \sum_{k=1}^K H_k = \sum_{k=1}^K m_k h_k = \sum_{k=1}^K c_{pk} m_k T \leftarrow c_p = \text{const.} \\ c_{vG} &= \sum_{k=1}^K c_{vk} \xi_k, \quad c_{pG} &= \sum_{k=1}^K c_{pk} \xi_k \\ S_2 - S_1 &= R_m \left( n \ln n - \sum_{k=1}^K n_k \ln n_k \right) \end{split}$$

Adiabate Drosselung (ideal):  $h + \frac{c^2}{2} + gz = \text{const.}$  dh = 0 Adiabet Drosselung (real):  $\delta_h = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h = -\frac{v}{c_p}(1 - \beta T)$ 

# 13 Nassdampf





$$v = (1-x)v' + xv''$$

$$v = v' + (v'' - v')x$$

$$u = (1-x)u' + xu''$$

$$u = u' + (u'' - u')x$$

$$dg' = v''dp' - s'dT'$$

$$dg'' = v''dp'' - s''dT''$$

$$dg' = dg''$$

$$df = \frac{1}{T} \frac{h'' - h'}{v'' - v'}$$

$$s = s' + (s'' - s')x$$

$$dp = \frac{1}{T} \frac{r}{v'' - v'}$$

$$r = h'' - h' = T(s'' - s')$$

## Realer Stoff im Nassdampfgebiet

Isobare Zustandsänderung

$$q_{12} = T(s_2 - s_1)$$

$$= T(s'' - s')(x_2 - x_1)$$

$$w_{V,12} = -\int_1^2 p \, dv$$

$$= -p(v_2 - v_1) = -p(v'' - v')(x_2 - x_1)$$

Isochore Zustandsänderung

$$q_{12} = u_2 - u_1 = u_2' + x_2 \left(u_2'' - u_2'\right) - u_1' - x_1 \left(u_1'' - u_1'\right)$$

Adiabate Zustandsänderung

$$w_{V,12} = u_2 - u_1 = u'_2 + x_2 \left(u''_2 - u'_2\right) - u'_1 - x_1 \left(u''_1 - u'_1\right)$$


Entropieänderung wärend des Mischvorgangs


$$S_2 - S_2 = R_m \left( n \ln n - \sum_i n_i \ln n_i \right)$$

#### 15 Maximale Arbeit und Exergie

Maxiaml nutzbare Arbeit → isentrop, reibungsfrei

 $1 \rightarrow 1'$ : isentrop auf  $T_u$  $1' \rightarrow u$ : isotherm auf u





$$\begin{split} -\dot{W}_{ex} &= -(\dot{W}_{t})_{rev} = -\frac{d}{dt} \left( U + m \left( \frac{c^{2}}{2} + gz \right) + p_{u}V - T_{u}S \right) \\ &+ \sum_{i=1}^{K} \left( \dot{m}_{j} \left( h + \frac{c^{2}}{2} + gz - T_{s} \right) \right) + \sum_{l=1}^{K} \left( 1 - \frac{T_{u}}{T} \right) \dot{Q}_{l} \end{split}$$

Die Exergie der Enthalpie (offens, stationäres System)

$$-\dot{W}_{ex,1u} = \dot{m}(h_1 - h_u - T_u(s_1 - s_u))$$

Die Exergie der inneren Energie (geschlossenes, instationäres System)

$$\begin{split} -\dot{W}_{ex} &= -\frac{d}{dt}(U + p_u V - T_u S) \\ -\dot{W}_{ex,1u} &= U_1 - U_u - p_u (V_1 - V_u) - T_u (S_1 - S_u) \\ -\dot{W}_{ex,1u} &= H_1 - (p_1 - p_u) V_1 - H_u - T_u (S_1 - S_u) \end{split}$$

Für Ideales Gas


$$\begin{split} -W_{ex} &= mc_v(T_1 - T_u) + p_u(V_1 - V_u) - T_u m \left(c_p \ln\left(\frac{T_1}{T_u}\right) - R_i \ln\left(\frac{p_1}{p_u}\right)\right) \\ -W_{ex} &= m \left[c_p(T_1 - T_u) - T_u c_p \ln\left(\frac{T_1}{T_u}\right)\right] \leftarrow \text{isobar} \end{split}$$


Dampf/Luftdruckkammer

$$-W_{ex,1u} = m_1[u_1 - u_u + p_u(v_1 - v_u) - T_u(s_1 - s_u)]$$

Die Exergie der Wärme (geschlossenes, stationäres System)

$$-\dot{W}_{ex} = \left(1 - \frac{T_u}{T_1}\right)\dot{Q}_1 = \eta_{th,C}\dot{Q}_1$$






Wärmekraftprozess Wärmepumpenprozess

Kälteprozess

#### Wärmekapazität 16



$$C_{v,m} = \frac{1}{\kappa - 1} R_m \qquad C_{p,m} = \frac{\kappa}{\kappa - 1} r_m$$

$$c_v = \frac{1}{\kappa - 1} R_j \qquad c_p = \frac{\kappa}{\kappa - 1} R_j$$

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} \qquad R = c_p - c_v$$

$$R = \frac{R_m}{M} \qquad R_m = 8,3143 \left[ \frac{kJ}{kmol K} \right]$$

$$C_{v,m} = \underbrace{3 + \frac{R_m}{2}}_{\text{Translatorisch}} + \underbrace{\frac{n_{\text{Tot}}R_m}{2}}_{\text{Rotatorisch}} + \underbrace{\frac{R_M(3n_{\text{Atome}} - 3 - n_{rot})}{\text{Vibratorisch}}}_{\text{Relevant ab: } T \approx 10^4 K}$$

## 17 Technische Anwendung

Verdrichtungsdruckverhältnis

für Joule-Prozess

 $\pi =$ 

 $\pi_{opt}$ 

 $= au^{rac{\kappa}{2(\kappa-1)}}$ 

adiabat 
$$(c_p = const.)$$
  $W_{t,12} = mc_p(T_2 - T_1) = \frac{\kappa}{\kappa - 1}(p_2V_2 - p_1V_1)$   $Q_{12} = 0$ 

reversibel adiabat  $\kappa = const.$   $W_{t,12} = \frac{\kappa}{\kappa - 1}(p_1V_1) \left[ \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}} - 1 \right]$   $Q_{12} = 0$ 

irreversibel adiabat als Polytrope  $n > \kappa; n, \kappa = const.$   $W_{t,12} = \frac{\kappa}{\kappa - 1}(p_1V_1) \left[ \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$   $Q_{12} = 0$ 

reversibel polytrop  $n, \kappa = const.$   $W_{t,12} = \frac{n}{n-1}(p_2V_2 - p_1V_1)$   $Q_{12} = mc_n(T_2 - T_1)$ 

$$= \frac{n}{n-1}mR(T_2 - T_1)$$
 
$$= \frac{n-\kappa}{(n-1)(\kappa - 1)}(p_1V_1) \left[ \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$

$$= \frac{n}{n-1}(p_1V_1) \left[ \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$
  $c_n = \frac{n-\kappa}{n-1}cv$ 

isotherm  $W_{t,12} = (p_1V_1) \ln \left( \frac{p_2}{p_2} \right)$   $Q_{12} = -W_{t,12}$ 

Thermischer Wirkungsgrad 
$$\eta_{th} = \frac{-w}{q_{zt}} = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} = 1 - \frac{|q_{ab}|}{q_{zt}}$$

Isentroper Verdichterwirkungsgrad  $\eta_{tV} = \frac{w_{t,12,rev}}{w_{t,12}} = \frac{h_{2,rev} - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{T_{2,rev} - T_1}{T_2 - T_1}$ 

idealer Fall

Isentroper Turbinenwirkungsgrad  $\eta_{tV} = \frac{w_{t,12,rev}}{w_{t,12,rev}} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2,rev}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_{2,rev}}$ 

Dampfkraftprozess Wirkungsgrad  $\eta_{th} = 1 - \frac{|q_{b1}|}{q_{23} + q_{34} + q_{45}} = 1 - \frac{h_6 - h_1}{h_5 - h_2}$ 

Leistungszahl Kaltduftprozess  $\varepsilon_K = \frac{q_{tt}}{w} = \frac{Q_{tt}}{w}$ 

Leistungszahl Kaltdumpfprozess  $\varepsilon_K = \frac{q_{tt}}{|q| - q_0} = \frac{q_{tt}}{w_t} = \frac{h_1 - h_6}{h_2 - h_1}$ 

Linkslaufender Carnotprozess  $\varepsilon_{curnot} = \frac{T_k}{T_H - T_K}$ 

Leistungszahl Wärmepumpe  $\varepsilon_{WP} = \frac{q_{tt}}{|q| - q_0} = \frac{|q_t|}{w_t} = \frac{q_{2u}}{w} = \frac{h_2 - h_5}{h_2 - h_1} = 1 + \varepsilon_{K(A)}$ 


Verdichtungsverhältnis  $\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$ 

Drucksteigerungsverhältniss  $\psi = \frac{p_3}{p_2}$ 

Einspriztverhältniss  $\varphi = \frac{v_4}{v_3}$ 

Temperaturverhältnis  $\tau = \frac{T_3}{T_1}$ 

### Kolbenverdichter



V1 = Maximales Zylindervolumen

V2 = Volumen nach Verdichtung

V3 =

V4 = Schädlicher Raum

$$\mu = \frac{V_1 - V_4}{V_1 - V_3}, \qquad \varepsilon_S = \frac{V_3}{V_1 - V_3}$$


$$\mu = 1 - \varepsilon_S \left[ \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right]$$

$$W_{t,12} = \int_1^2 V \, dp$$

$$= \underbrace{p_2 V_2}_{Ausschiebearbeit} - \underbrace{p_1 V_1}_{Einschiebearbeit} - \int_1^2 p \, dV$$

$$= \frac{n}{n - 1} p_1 (V_1 - V_4) \left[ \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n - 1}{n}} - \right]$$

### Turboverdichter



Verdichter Wirkungsgrad

$$\eta_{sV} = \frac{w_{t,12,rev}}{w_{t,12}} = \frac{h_{2,rev} - h_1}{h_2 - h_1}$$


Verdichter wirkungsgrad (Ideales Gas,  $c_p = \text{const.}$ )

$$\eta_{sV} = \frac{T_{2,rev} - T_1}{T_2 - T_1}$$

Technische Verlustarbeit

$$w_{t,Verl,12} = w_{t,12} - w_{t,12,rev} = h_2 - h_{2,rev}$$
  
=  $\int_{2,rev}^{2} T|_{p_2 = const.} ds$ 

### 18 Clausius-Rankine-Prozess



# 19 Eindimensionale Strömungsvorgänge

$$\chi = \frac{1}{p} = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T}$$

$$c_{S}^{2} = \left( \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_{S}$$

$$c_{S}^{2} = \left( \frac{R}{c_{v}} + 1 \right) \left( v^{2} \frac{RT}{(v - b)^{2}} \right) - \frac{2a}{v} \leftarrow VdW$$

$$c_{S}^{2} = \kappa RT \leftarrow ideal$$

$$Ma = \frac{c}{c_{S}}$$

$$\frac{T_{0}}{T} = 1 + \frac{\kappa - 1}{2} \frac{c^{2}}{\kappa RT} = 1 + \frac{\kappa - 1}{2} Ma^{2}$$

$$\frac{p_{0}}{p} = \left( \frac{T_{0}}{T} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}} = \left( 1 + \frac{\kappa - 1}{2} Ma^{2} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}}$$

$$\frac{\rho_{0}}{\rho} = \left( \frac{T_{0}}{T} \right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}} = \left( 1 + \frac{\kappa - 1}{2} Ma^{2} \right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}$$

$$\left( \frac{A}{A^{*}} \right)^{2} = \frac{1}{Ma^{2}} \left[ \frac{2}{\kappa + 1} \left( 1 + \frac{\kappa - 1}{2} Ma^{2} \right) \right]^{\frac{\kappa + 1}{\kappa - 1}}$$

$$h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(p_2 - p_1)\left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2}\right) = (p_2 - p_1)\frac{1}{2}(v_1 + v_2)$$

Stoßbeziehungen für ein ideales Gas

$$\begin{split} \frac{p_2}{p_1} &= \frac{2\kappa Ma^2 - (\kappa - 1)}{\kappa + 1} \\ \frac{\rho_2}{\rho_1} &= \frac{(\kappa + 1)Ma^2}{2 + (\kappa - 1)Ma^2} \\ \frac{T_2}{T_1} &= \frac{\left[2\kappa Ma^2 - (\kappa - 1)\left[2 + (\kappa - 1)Ma^2\right]}{(\kappa + 1)^2}Ma^2 \\ Ma_2^2 &= \frac{(\kappa - 1)(Ma_1^2 - 1) + (\kappa + 1)}{2\kappa(Ma_1^2 - 1) + (\kappa + 1)} \end{split}$$

Entropie über den senkrechten Verdichtungsstoß

$$s_2 - s_1 = c_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$
$$= c_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

### 20 Feuchte Luft

$$x = \frac{m_{H_2O}}{m_L}$$

$$x = x_{D(ampf)} + x_{W(asser)} + x_{E(is)}$$

$$\varphi = \frac{p_D}{p_s}$$

$$x_D = \frac{m_d}{m_L} = \frac{R_L}{R_D} \frac{p_D}{p_L} = \frac{R_L}{R_D} \frac{p_D}{p - p_D} = 0.622 \frac{p_D}{p - p_D}$$

$$x_s = \frac{m_{D,max}}{m_L} = 0.622 \frac{p_s}{p - p_s} \to \text{für } \varphi = 1$$

$$\rho = \frac{p}{R_{gesT}} = \frac{1 + x}{R_L + xR_D} \frac{p}{T}$$

$$R_{ges} = \frac{R_L + xR_D}{1 + x}$$

$$h = c_{pL}t + x_D(c_{pD}t + r_D) + x_W c_W t + x_E(c_E t - r_E)$$

## 21 Chemische Reaktionen

$$\frac{dn_1}{v_1} = \frac{dn_2}{v_2} = \dots = d\lambda = .const$$

$$\sum_{k=1}^K \mu_k dn_k = \sum_{k=1}^K \mu_k (v_k d\lambda) = \sum_{k=1}^K \mu_k v_k = 0$$

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,p} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p}$$

$$\mu(p,T) = \mu(p^+,T) + R_m T \ln\left(\frac{p}{p^+}\right)$$

Massenwirkungsgesetz

$$\prod_{k=1}^{K} \psi_{k}^{v_{k}} = exp - \frac{1}{R_{m}T} \sum_{k=1}^{K} v_{k} \mu_{0k}(p, T)$$
$$= exp - \frac{1}{R_{m}T} \sum_{k=1}^{K} v_{k} G_{m,k}(p, T)$$


Gleichgewichtkonstante

$$K(p,T) = \prod_{k=1}^{K} \psi_k^{\nu_k}$$

$$K(p_2,T) = K(p_1,T) \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\sum \nu_k}$$

$$\ln\left(\frac{K(p,T_2)}{K(p,T_1)}\right) = \frac{\Delta H_R}{R_m} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) = \frac{\Delta H_R}{R_m} \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}$$

$$\Delta H_R = \sum_{k=1}^{K} \nu_k H_{m,k}$$



Ideales Gas

	Isothermo	Isobare	Isochore	Isentrop	Polytrope
konstant:	${ m T}$	d	Λ	$\delta q = 0$	$pv^n$
	ı	ı	ı	$p_1 v_1^K = p_2 v_2^K$	$v_1^n = p_2 v_2^n$
	$p_1p_2=p_2v_2$	$\frac{v_1}{v_2} = \frac{T_1}{T_2}$	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	<u> </u>	$T_1 v_1^{n-1} = T_2 v_2^{n-1}$
	ı	ľ	$\mathcal{O}_{\mathbb{H}^n}$	$\frac{\frac{\kappa}{T_1^{\kappa-1}}}{p_1} = \frac{T_2^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}}{p_2}$	$\frac{T_1^{n-1}}{p_1} = \frac{T_2^{n-1}}{p_2}$
p, v	$p = \frac{p_1 v_1}{v}$	$p = p_1$	$\nu = \nu_1$	$p = rac{p_1 v_1^K}{v^K}$	$p = \frac{p_1 v_1^n}{v^n}$
p,T	$p = \frac{p_1 v_1}{v}$	$p = p_1$	$p = \frac{p_1}{T_1}T$	$p = rac{p_1}{T_1^{K-1}} T^{rac{K}{K-1}}$	$p = rac{p_1}{T_1^{n-1}} T^{rac{n}{n-1}}$
u, $T$	$T = T_1$	$ u = rac{ u_1}{T_1} T $	$\nu= u_1$	-1	$T = \frac{T_1 v_1^{n-1}}{v^{n-1}}$
<b>q</b> 12	$= p_1 v_1 \ln \frac{p_1}{p_2}$	$=c_p(T_2-T_1)$	$=c_{\nu}(T_2-T_1)$	0 =	$=c_{\nu}\frac{n-\kappa}{n-1}(T_2-T_1)$
WV,12	$=-q_{12}$	$=-p_1(\nu_2-\nu_1)$	0 =	$= \frac{p_1 v_1}{k-1} \left[ \left( \frac{v_1}{v_1} \right)^{K-1} - 1 \right]$	$= \frac{p_1 v_1}{n-1} \left[ \left( \frac{v_1}{v_2} \right)^{n-1} - 1 \right]$
$s_2 - s_1$	$= R \ln \left( \frac{p_1}{p_2} \right)$	$=c_p \ln \left(rac{T_2}{T_1} ight)$	$=c_{ u}\ln\left(rac{T_{2}}{T_{1}} ight)$	0 =	$= c_{\nu} \frac{n-\kappa}{n-1} \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right)$

Van-Der-Waals-Gas

	Isotherme	Isobare	Isochore	Isentrop
konst.	T	d	Λ	$\delta = 0$
	$(p_1 + \frac{a}{v^2})(v_1 - b) = (p_2 + \frac{a}{v^2})(v_2 - b)$	$\frac{RT_1}{v_1 - b} - \frac{a}{v_1^2} = \frac{RT_2}{v - b} - \frac{a}{v_2^2}$	$\frac{p_1 + \frac{a}{\sqrt{1}}}{T_1} = \frac{p_2 + \frac{a}{\sqrt{2}}}{T_2}$	$ (p_1 + \frac{a}{v^2})(v_1 - b) \frac{c_v + R}{c_v} $ $= (p + \frac{a}{v^2})(v_2 - b) \frac{c_v + R}{c_v}, $ $T_1(v_1 - b)^{R/c_v} = T_2(v_2 - b)^{R/c_v} $
$p, \nu$	$p = (p + \frac{a}{v^2}) \frac{v_u}{v - b} - \frac{a}{v^2}$	$p = p_1$	$\nu = \nu_1$	$p = -\frac{a}{v^2} + \left(p_1 + \frac{a}{v^2}\right) \left(\frac{v_1 - b}{v_m}\right)^{\frac{v_v + R}{R}}$
p,T	$T=T_1$	$p = p_1$	$p=rac{T}{T_1}(p_1+rac{a}{v^2})-rac{a}{v_1^2}$	$p = \frac{T}{T_1}(p_1 + \frac{a}{v^2}) - \frac{a}{v_1^2} \left  p = -\frac{a}{v^2} + (p_1 + \frac{a}{v^2}) \left( \frac{T}{T_1} \right)^{\frac{c_V + R}{R}} \right $
$\nu, T$	$T=T_1$	$T = T_1 \frac{\nu - b}{\nu_1 - b} + \frac{a}{R} (\nu - b) \left( \frac{1}{\nu^2} - \frac{1}{\nu_1^2} \right)$	$v = v_1$	$T=T_1\left(rac{ u_1-b}{ u-b} ight)^{rac{R}{c u}}$
<b>q</b> 12	$=RT_1\ln\left(rac{ u_2-b}{ u_1-b} ight)$	$=rac{a}{ u_1}-rac{a}{ u_2}+c_ u(T_2-T_1)+p_1( u_2- u_1)\ =c_ u(T_2-T_1)$		0 =
WV,12	$=-RT_1\ln\left(rac{ u_2-b}{ u_1-b} ight)+rac{a}{ u_1}-rac{a}{ u_2}$	$=-p_1(\nu_2-\nu_1)$	0 =	$=rac{a}{v_1}-rac{a}{v_2}+c_{ u}(T_2-T_1)$
$s_2 - s_1$	$\left  s_2 - s_1 \right  = R \ln \left( \frac{v_2 - b}{v_1 - b} \right)$	$=c_ u \ln \left(rac{T_2}{T_1} ight) + R \ln \left(rac{ u_2 - b}{ u_1 - b} ight)$	$=c_ u \ln\left(rac{T_2}{T_1} ight)$	0 =

# 22 Stoffwerte einiger Gase

Bezeichnung	Symbol	Molmasse	Gaskonstante	Dichte	$c_p$	$c_v$	κ
		[kg/kmol]	[J/(kg K)]	[kg/m3]	[J/(kg K)]	[J/(kg,K)]	
Acetylen	$C_2H_2$	26.038	319.3	1.16	1616	1278	1.26
Ammoniak	$NH_3$	17.031	488.2	0.76	2056	1526	1.35
Argon	Ar	39.948	208.1	1.76	519	309	1.68
Äthan	$C_2H_6$	30.070	276.5	1.34	1650	1355	1.22
Butan	$C_4H_10$	58.124	143.0	2.67	1599	1410	1.13
Chlor	$C_l2$	56.108	117.3	3.17	473	343	1.38
Chlorwasserstoff	HCl	70.906	228.0	1.62	795	556	1.43
Helium	He	4.003	2077.0	0.18	5200	3124	1.66
Kohlendioxid	$CO_2$	44.010	188.9	1.95	816	618	1.32
Kohlenmonoxid	CO	28.010	296.8	1.23	1038	739	1.40
Luft	J	28.964	287.1	1.28	1006	718	1.40
Methan	$CH_4$	16.043	518.3	0.71	2165	1638	1.32
Propan	$C_3H_8$	44.097	188.5	1.99	1549	1331	1.16
Sauerstoff	$O_2$	31.999	259.8	1.41	909	647	1.40
Stickstoff	$N_2$	28.013	296.8	1.23	1038	739	1.40
Wasserstoff	$H_2$	2.016	4124.2	0.09	14050	9926	1.42
Xenon	Xe	131.300	63.3	5.82	159	93	1.71

# 23 Stoffdaten einiger Stoffe

Name	chemische	Molmasse	Normal-	kritische	kritischer
Name	Formel	[kg/kmol]	siedepunkt [°C]	Temperatur [°C]	Druck [MPa]
Wasserstoff	$H_2$	2.02	-252.9	-240.0	1.32
Helium	He	4.00	-268.9	-268.0	0.23
Ammoniak	$NH_3$	17.03	-33.3	132.3	11.33
Wasser	$H_2O$	18.02	100.0	373.9	22.06
	78%				
Luft	$N_221\%$	28.96	-194.2	-140.4	3.84
	$O_2.1\%Ar.+$				
Kohlendioxid	$CO_2$	44.01	-78.4	31.0	7.38
Methan	$CH_4$	16.04	-161.5	-82.6	4.60
Äthan	$C_2H_6$	30.07	-88.6	32.2	4.87
Propan	$C_3H_8$	44.10	-42.1	96.7	4.25
R134a	$CH_2FCF_3$	102.03	-26.1	101.1	4.06

# 24 Zahlenwerte feuchte Luft

Bezeichnung	Formelzeichen	Zahlenwert	Dimension
Molmasse der Luft	ML	28,96	kg/ kmol
Molmasse des Wassers	MH2O	18,02	kg/ kmol
spezifische Gaskonstante der Luft	RL	0,287	kJ/ (kg K)
spezifische Gaskonstante des Dampfes	RD	0,461	kJ/ (kg K)
spezifische Wärmekapazität der Luft	cpL	1,006	kJ/ (kg K)
spezifische Wärmekapazität des Dampfes	cpD	1,92	kJ/ (kg K)
spezifische Wärmekapazität des Wassers	cW	4,182	kJ/ (kg K)
spezifische Wärmekapazität des Eises	cЕ	2,1	kJ/ (kg K)
Verdampfungsenthalpie des Wassers bei 0 °C	rD	2500	kJ/ kg
Schmelzenthalpie des Eises bei 0 °C	rE	334	kJ/ kg

### 25 Obskure Zusammenhänge

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} + \sum_{k=1}^{K} \left(\frac{\partial V}{\partial n_{k}}\right)_{T,p} dkn_{k}$$

$$dS = \left(\frac{nC_{p,m}}{T}\right) dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n} dp + \sum_{k=1}^{K} \left(\frac{\partial \mu_{k}}{\partial T}\right)_{p,n} dn_{k}$$

$$dU = \left[nC_{p,m} - p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}\right] dT - \left[p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}\right] dp + \sum_{k=1}^{K} \left[\mu_{k} - T\left(\frac{\partial \mu_{k}}{\partial T}\right)_{p,n} - p\left(\frac{\partial V}{\partial n_{k}}\right)_{T,p,n}\right] dn_{k}$$

$$dH = nC_{p,m}dT + \left[VT\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}\right] + \sum_{k=1}^{K} \left[\mu_{k} - T\left(\frac{\partial \mu_{k}}{\partial T}\right)_{p,n}\right] dn_{k}$$

$$dF = -\left[S + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}\right] dT - p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} dp + \sum_{k=1}^{K} \left[\mu_{k} - p\left(\frac{\partial V}{\partial n_{k}}\right)_{T,p}\right] dn_{k}$$

$$\left(\frac{\partial C_{p,m}}{\partial p}\right)_{T,\psi_{j}} = T\frac{\partial}{\partial p} \left[\left(\frac{\partial S_{m}}{\partial T}\right)_{p,\psi_{j}}\right]_{T,\psi_{j}} = T\frac{\partial}{\partial T} \left[\left(\frac{\partial S_{m}}{\partial p}\right)_{T,\psi_{j}}\right]_{p,\psi_{j}} = -T\left(\frac{\partial^{2}V_{m}}{\partial T}\right)_{p,\psi_{j}}$$

$$C_{p,m} = (C_{p,m})_{\text{ideales Gas}} - T\int_{0}^{p} \left(\frac{\partial^{2}V_{m}}{\partial T^{2}}\right)_{p,\psi_{j}} d\tilde{v}$$

$$C_{v,m} = (C_{v,m})_{\text{ideales Gas}} - T\int_{0}^{V_{m}} \left(\frac{\partial^{2}P}{\partial T^{2}}\right)_{p,\psi_{j}} d\tilde{v}$$

## 26 Dinge die man eigentlich wissen sollte

$$1J = 1W = 1Nm$$

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mc^{2}$$

$$E_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^{2}$$

$$E_{Feder} = \frac{1}{2}kx^{2}$$

$$E_{pot} = mgz$$

$$E_{Kondensator} = \frac{1}{2}C\left(\frac{Q_{e}}{C}\right)^{2}$$

$$E_{Spule} = \frac{1}{2}LI^{2}$$

$$E_{Elelektrisch} = UA$$

		2,	Etetektrisch	011	
$10^1 = 1$					
$10^1 = 10$	$10^{-1} = 0.1$	_		_	
$10^2 = 100$	$10^{-2} = 0.01$	$m^2$	$dm^2$	$cm^2$	$mm^2$
$10^3 = 1000$	$10^{-4} = 0.001$	1	$10^{2}$	$10^{4}$	$10^{6}$
$10^4 = 10000$	$10^{-4} = 0.0001$	$10^{-2}$	1	$10^{2}$	$10^{4}$
$10^5 = 100000$	$10^{-5} = 0.000  01$	$10^{-4}$	$10^{-2}$	1	$10^{2}$
$10^6 = 1000000$	$10^{-6} = 0.00001$	$10^{-6}$	$10^{-4}$	$10^{2}$	1
$10^7 = 10000s000$	$10^{-7} = 0.0000001$				
$10^8 = 100000000$	$10^{-8} = 0.00000001$	$m^3$	$dm^3$	$cm^3$	$mm^3$
$10^9 = 1000000000$	$10^{-9} = 0.000000001$	1	$10^{3}$	$10^{6}$	$10^{9}$
$10^10 = 10\ 000\ 000\ 000$	$10^{-10} = 0.0000000001$	$10^{-3}$	1	$10^{3}$	$10^{6}$
$10^11 = 100000000000$	$10^{-11} = 0.00000000001$	$10^{-6}$	$10^{-3}$	1	$10^{3}$
$10^12 = 1000000000000$	$10^{-12} = 0.000000000001$	$10^{-9}$	$10^{-6}$	$10^{3}$	1