## Architecture des Systèmes Embarqués

Pablo de Oliveira <pablo.oliveira@uvsq.fr>

January 18, 2013

### Section 1

Introduction

#### Introduction

- Système embarqué (ou enfoui)
- Système électronique conçu pour des tâches spécifiques
- (Souvent) pour des tâches de contrôle
- ▶ (Souvent) doit marcher sans intervention humaine
- ▶ (Souvent) a des contraintes temps-réel

## Domaines d'application

#### Applications:

- Grand public:
- lecteurs MP3, PDA, téléphones portables, cartes à puce, consoles de jeu
- Avionique / Automobile / Ferroviaire :
- Contrôle de vitesse, Pilote automatique, Tableau de bord
- Télécommunications
- Modems, routeurs, satellites
- Médical
- ▶ Pacemaker, imagerie, robots
- Militaire
- ► Téléguidage, radar, drones

## Spécificités des systèmes embarqués

- Ressources contraintes: énergie, mémoire, capacités calcul (eg. pas de FPU)
- Systèmes critiques: garanties de sûreté, déterminisme et tolérance aux fautes
- Systèmes temps réel: eg. contrôle de vitesse d'un train
- Interfaçage avec des périphériques externes: capteurs de température, de vitesse, communications

#### 1. Introduction:

- Historique et spécificités des systèmes embarqués
- Présentation de la carte de développement

#### 2. Programmation assembleur

- ▶ Introduction à l'assembleur ARM
- Codage des instructions
- Pipeline
- Mémoire et Registres
- Utilisation de la pile
- Conventions d'appel (ABI)
- Interruptions

- 3. Programmation en ressources limitées
  - Manipulation de nombres flottants
  - Co-processeurs flottants (FPU)
  - Utilisation de la précision fixe
  - Programmation sans mathlib
  - Stratégies d'économie mémoire

- 4. Programmation sans Système d'exploitation
  - Présentation du langage FORTH
  - ► Modèles d'exécution DTC / ITC
  - Construction d'un FORTH depuis zéro sans OS
  - Compilation de nouveaux mots

#### 5. Systèmes temps-réel

- Présentation des systèmes temps-réel
- Tâches périodiques et sporadiques / prioritées
- Ordonnançement
- Polling actif ou évenements
- Présentation de FreeRTOS
- Communications asynchrone
- ▶ Problèmes: Inversion de prioritée, Famine, Race Conditions


## Marché des systèmes embarqués

- ▶ Le marché des systèmes embarqués est en pleine explosion avec l'arrivée des smart-phones et des tablettes grand public.
- Comparaison de l'action INTEL et de l'action ARM sur 5 ans (source Yahoo):



# Volume par domaine d'application

► En Inde, 2009 (source Nasscom research report)



# Historique des Systèmes Embarqués

▶ à l'oral

## Présentation de la carte de développement

- Raspberry PI modèle B
- Processeur : ARM1176JZF-S (ARMv6) 700MHz Broadcom 2835
- GPU: Broadcom VideoCore IV
- ► RAM : 512 Mb
- Stockage carte SD
- Connectique:
- ▶ 8 x GPIO
- UART (liaison série, 1 fil asynchrone)
- ▶ I2C bus (liaison 2 fils horloge + données)
- ► SPI (liaison 4 fils horloge + in + out + select)

## Présentation de la carte de développement




### ARM Historique

- ▶ Developpé par Acorn computers en 1983
- Architecture simple, très versatile
- ARM vend des licences complètes de son coeur:
- Facilement intégrable dans un SoC (Système sur puce)
- Un des processeurs les plus utilisés au monde (75% des puces 32 bits embarquées)


#### Architecture ARM

- RISC (Reduced Instruction Set Computer), jeu d'instruction réduit et facile à décoder
- Abondance de registres généraux
- ▶ Instructions de taille fixe 32 bits en mode normal (16 bits en mode Thumb, 8 bits en mode Jazelle)
- Modified Harvard (Sépare cache programme et cache données)
- Architecture Pipeline à 8 étages
- ightharpoonup Consommation énergétique faible ightharpoonup 0.4 mW / MHz + cache

#### Micro-architecture




## **Pipeline**



Source: C. Burnett

# Pipeline détaillé ARM11 (Armv6)



Source: ARM Architecture Reference Manual

### Registres

- Sur tous les processeurs ARM on a les registres 32 bits suivants:
- ▶ 13 registres d'usage général R0 à R12
- ▶ 1 pointeur de pile (SP / R13)
- ▶ 1 registre pour sauver l'adresse de retour LR / R14
- ▶ 1 registre pour le PC (program counter) PC / R15
- ▶ 1 registre Application Program Status Register (APSR)

#### Instruction Assembleur

- ▶ Pour programmer en assembleur on utilise des mnémoniques:

```
mov r0, r1 # déplace le contenu de r1 dans r0
```

► Un assembleur (sorte de compilateur) transforme les mnémoniques en code machine

## Drapeaux d'état (Condition flags)

- Un registre special signale plusieurs conditions après l'exécution d'une opération
- Chaque condition peut valoir 1 ou 0:
- N: vaut 1 si le dernier résultat était négatif
- Z: vaut 1 si le dernier résultat était nul
- C: vaut 1 si le dernier résultat dépasse 32 bits
- V: vaut 1 si le dernier résultat dépasse 32 bits en complément à deux

### Exemple 1

Soit  $r1 = r2 = 0x7ffffff(= 2^{31} - 1)$ , le plus grand entier positif en complément à deux sur 32 bits.

```
ADDS r0, r1, r2

N = 1 (car le résultat 0xfffffffe = -2 est négatif)
Z = 0 (car -2 est non-nul)
C = 0 (car le résultat tient en 32 bits non signés)
V = 1 (car le résultat dépasse l'addition en CA2)
```

### Exemple 2

Soit 
$$r1 = 1$$
 et  $r2 = 0$ xfffffff  $(= -1$  en CA2)

# Exemple 2 (réponse)

```
Soit r1 = 1 et r2 = 0xffffffff (= -1 en CA2)

ADDS r0, r1, r2

N = 0 (car le résultat 0 est non-négatif)
Z = 1 (car le résultat est nul)
C = 1 (car le résultat dépasse l'addition non-signée => wrap-around)
V = 0 (car le résultat est correct en CA2)
```

## Instructions Arithmétiques

- ▶ ADD{S} r1, r2, r3  $\implies$  r1  $\leftarrow$  r2 + r3
- ▶ SUB{S} r1, r2, r3  $\implies$  r1  $\leftarrow$  r2 r3
- ► Si le suffixe S est utilisé, les instructions mettent à jour les drapeaux
- SBC et ADC avec retenue

```
Addition 64 bits: {r1,r0} += {r3,r2}

ADDS r0, r0, r2

ADDC r1, r1, r3
```

### Multiplications

- ▶ MUL{S} r1, r2, r3  $\implies$  r1  $\leftarrow$  r2  $\times$  r3
- ▶ MLA{S} r1, r2, r3, r4  $\implies$  r1  $\leftarrow$  r4 + r2  $\times$  r3
- ▶ Attention les registres r3 et r1 doivent être différents

### **Opérations Logiques**

- ▶ AND, ORR, EOR respectivement ET, OU et XOR bit à bit
- ▶ TST r0, r1 réalise un ET logique entre r0 et r1
- Le résultat est jetté, mais les drapeaux d'état sont mis à jour.
- ▶ Utile pour tester un masque de bits.

### Comparaison

- ▶ CMP r0, r1
- ▶ Soustrait r1 et r0, et mets les drapeaux à jour selon le résultat

#### Utilisation de valeurs immédiates

- ▶ ADD r0, r0, #1 incrémente une valeur de 1
- À la place du troisième registre on peut utiliser des immédiats
- La valeur de l'immédiat est codée sur 12 bits
- ▶ Premier choix: se limiter aux valeurs 2<sup>11</sup>...2<sup>11</sup> − 1
- ▶ Problème, on ne peut pas modifier les 32 bits d'un registre
- ► Codage retenu:
  - ▶ 4 bits de poids fort: position
  - 8 bits de poids faible: valeur
- ~ Immediat = valeur (permutés circulairement de 2\*position) ~

#### Example: Valeurs immédiates

- Attention: Toutes les valeurs ne peuvent pas être représentées: 257 par exemple.
- L'utilisateur n'a pas à coder position + valeur, l'assembleur s'en charge.

### Instructions prédicatées

- Comment influencer le comportement du programme selon les drapeaux ?
- ► Toutes les instructions ARM sont prédicatées. On peut leur adjoindre un suffixe qui conditionne leur exécution:
- AL: toujours exécutée
- NV: jamais exécutée
- ▶ EQ (resp. NE): exécutée si le drapeau Z est à 1 (resp. 0)
- ▶ MI (resp. PL): exécutée si le drapeau N est à 1 (resp. 0)
- ▶ VS (resp. VC): exécutée si le drapeau V est à 1 (resp. 0)
- ► CS (resp. CC): exécutée si le drapeau C est à 1 (resp. 0)
- Après un CMP,
- ► GE, LT, GT, LE: greater-equal, less-than, greater-than, less-equal
- D'autres combinaisons existent pour comparer des nombres non-signés



## Exemple: instructions prédicatées

```
if (x == 0) x--:
CMP r1, #0
SUBEQ r1, r1, #1
// x = max(x, y)
if (x < y) x=y;
CMP r1, r2
MOVLT r1, r2
```

#### Contrôle: branches

- Les branchent sautent d'un endroit du programme à un autre.
- Permettent de modifier le flot des instructions.
- ▶ B offset  $\implies$  PC = PC + offset \* 4

#### boucle\_infinie:

add r1, r1, 1
b boucle\_infine

- boucle\_infinie est une étiquette qui permet à l'assembleur de calculer de combien il faut déplacer le compteur ordinal.
- ▶ lci il faut se déplacer une instruction en arrière (4 octets)
- ▶ Offset  $\frac{-4}{4} = -1$ ?
- ▶ Attention au pipeline. La valeur PC + offset est calculée 2 cycles plus tard après le décodage de l'instruction. La valeur du PC sera donc en avance de 2 instructions.
- ▶ Offset  $\frac{-4-8}{4} = \frac{-12}{4} = -3$  OK



## Contrôle: if / else

- Comment faire une structure if /else en assembleur ARM ?
- Utilisation des prédicats sur B.

```
if ( a < 0) {/*then*/} else {/*else*/}

CMP r0, #0
BGE else
   ..then..
B out
else:
   ..else..
out:</pre>
```

#### Contrôle: boucle

- Comment faire une structure de boucle ?
- Exercice:
- Le registre r1 contient la valeur entière positive *n*.
- Le registre r2 contient la valeur entière *m*.
- Écrire un programme assembleur qui calcule:  $m^n$
- On ne se préoccuppera pas ici des problèmes de dépassement.

# Contrôle: boucle (solution)

```
mov r0, #1
  cmp r1, #0
mult:
  beq r1, out
  mul r0, r0,r2
  sub r1,r1,#1
  b mult
out:
```

#### **Barrel Shifter**

- L'ALU (Unité arithmétique et logique) possède un étage de Shift (décalage)
- Les instructions peuvent être préfixées d'un code pour le décalage.
- ▶ MOV r0, r1, LSR #2
- 1. Décale la valeur dans r1, sans extension de signe, vers la droite (Logical Shift Right) de 2 positions
- 2. Déplace le résultat dans r0
  - ►  $r0 = \frac{r1}{4}$

### Barrel Shifter

Code	Effet
LSL	Logical Shift Left
RSR	Logical Shift Right
ASR	Arithmetic Shift Right
ROR	Rotate Right
RRX	Rotate Right (inclue le bit C de retenue)

### Exemple: Shifter

▶ Soit r2 = -16 et r1 = 10 en Complément à 2

ADD r0, r1, r2, ASR #2

▶ Divise r2 par 4 avec extension de signe:

▶ Ajoute 10, le résultat final est -6

#### Accès mémoire

- La mémoire est addressée par octets.
- On peut accéder à la mémoire en écriture (store) ou en lecture (load):
  - ► LDR/STR lit écrit un mot (32 bits)
  - ► LDRH/STRH lit écrit un demi-mot (16 bits)
  - ► LDRB/STRB lit écrit un octet (8 bits)
  - ► LDRSB/STRSB lit écrit un octet en étendant le signe (8 bits)

## Modes d'addressage

- ► LDR r0, [r1] charge dans le registre r0, le contenu à l'addresse r1
- ► LDR r0, [r1, #16] charge dans le registre r0, le contenu à l'adresse r1 + 16
- ➤ STR r0, [r1, #r2, LSL#2] écrit le contenu du registre r0, à l'adresse r1 + 4\*r2
- ➤ STR r0,[r1,#-16]!: pratique pour se déplacer dans un tableau
- 1. Écrit le contenu dans r0 à l'adresse r1-16.
- 2.  $r1 \leftarrow r1 16$

## Addressage relatif au PC

```
.section data
.align 2
message:
    .string "Hello"

.section text
.align 2
code:
    ldr r0, =message
```

- Charge dans r0, l'adresse de message.
- Le compilateur exprime le chargement de manière relative au PC.

## Exemple: code généré

```
83cc: e59f0008 ldr r0, [pc, #8] ...
```

83dc: 00008450

. . .

8450: 6c6c6548 lleH 8454: 0000006f 000o

### Codage des instructions ARM

- ▶ Dans le mode normal, une instruction est représentée comme un mot mémoire de 32 bits.
- Comment coder une instruction:
- Le décodage doit être rapide et simple
- Codage de taille fixe
- Un champ pour le prédicat d'instruction
- Un champ pour l'opcode
- Plusieurs champs pour les opérandes, les shifts et les offsets

## Codage des instructions ARM (détail)

ARM Instruction Formats																												
31 30 29 28	<b>2</b> 7	26	25	24	23	22	21	20	19	18	<b>1</b> 7	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02 01	00	
Conditional	0	0	Ι		Орс	code	;	S		R	n		Rd						ALU									
Conditional	0	0	0	0	0	0	A	S		R	d		Rn					R	.s		1	0	0	0 1 Rm			Multiply	
Conditional	0	0	0	1	0	В	0	0		Rs				Rd				0 0 0			1	0	0	1	Rm			Swap
Conditional	0	0	0	1	0	PS	0	0	1	1 1 1 1			Rd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	MRS	
Conditional	0	0	0	1	0	PS	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		Rm		MSR(all)
Conditional	0	0	Ι	1	0	PS	1	0	1	0	0	1	1	1 1 1 1					MSR(flag)									
Conditional	0	1	I	Pr	U	В	W	LS		R	n		Rd						LDR/STR									
Conditional	0	1	1	X	X	X	X	X	X	XXXX				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	XX	X	Undefined
Conditional	1	0	0	Pr	U	S	W	LS		R	n			Registers (R15-R0)											LDM/STM			
Conditional	1	0	1	Ln		Offset															Branch							
										(	'o-j	pro	ces	sor	in	stru	ctio	ns										
Conditional	1	1	0	Pr	U	N	W	LS		R	Rn			CRd				CP#				Offset						Transfer
Conditional	1	1	1	0		CP	Op	)		C	Rn			CRd				CI	<b>?</b> #		CP 0 CRm			l	Op			
Conditional	1	1	1	0	C	PC	p	LS		C	Rn		CRd					CI	CP#			CP 1 CR			CRm	1	RTransfer	
Conditional	1	1	1	1		Ignored By ARM														SWI								
31 30 29 28	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00																											

Source: Timothy Roddis

## Convention d'appel (ABI)

- ► En assembleur un appel de fonction est un simple saut de programme.
- Comment passer les arguments ?
- Où stocker l'adresse de retour ?
- Comment éviter que les registres soient écrasés par la fonction appellée ?
- Plusieurs solutions, pour pouvoir interfacer différents programmes et librairies on définit une norme commune: Application Binary Interface.
- On va étudier la nouvelle norme ABI pour ARM appellée EABI.

### Passage des arguments

- ► Les quatre premiers arguments sont passés dans les registres r0,r1,r2,r3
- ▶ Attention: Si les arguments sont des mots 64 bits, on ne pourra en passer que 2.
- Les arguments supplémentaires sont passés sur la pile.
- ► Le résultat d'une fonction est passé également dans les registres r0,r1,r2,r3.

### La pile

- ▶ La pile est une région mémoire propre à un thread. La convention en ARM est que la pile croit vers le bas.
- Le dernier élément de la pile est toujours pointé par le registre SP.
- Pour sauvegarder ou restorer des registres depuis la pile on peut utiliser les instructions:
- @ sauve les registres lr,r0,r1,r2
  @ sur la pile et mets à jour l'adresse
  @ de sp (ici décrémente de 32 octets)
  stmfd sp!, {lr, r0, r1, r2}
- @ restaure les registres lr,r0,r1,r2
- @ depuis la pile et mets à jour
- @ l'adresse de sp (ici incrémente de 32 octets) ldmfd sp!, {lr, r0, r1, r2}

## Jump and Link

- ► Pour appeller une fonction en assembleur, on va utiliser une branche
- Mais contrairement à un simple saut, il faut pouvoir retourner à l'appelant
- L'instruction 'bl étiquette:
- Saute à étiquette
- ► Enregistre dans le registre LR l'adresse de retour (PC + 4 au moment du saut "l'adresse de retour (PC + 4 au moment du saut)

#### Retour de fonction

▶ Pour retourner à l'appellant on utilisera l'instruction:

bx lr

Cette instruction copie le contenu du registre lr dans le registre pc.

#### Problème: Sauver le contexte

► Considerez le programme suivant

```
fct3:
  bx lr
fct2:
  bl fct3
  bx lr
fct1:
  bl fct2
```

Que va t'il se passer ?

#### Problème: Sauver le contexte

- L'instruction bl dans fct2 écrase l'ancienne valeur de lr.
- ▶ On ne peut donc jamais retourner à fct1.
- Solution:
- préserver la valeur de lr sur la pile à l'entrée d'une fonction
- restaurer la valeur de lr depuis la pile avant d'appeller bx

#### Problème: Sauver le contexte

```
fct3:
  bx lr
fct2:
  stmfd sp!, {lr}
  bl fct3
  ldmfd sp!, {lr}
  bx lr
fct1:
  stmfd sp!, {lr}
  bl fct2
  ldmfd sp!, {lr}
  bx lr
```

Les fonctions feuilles comme fct3 n'ont pas besoin de sauvegarder lr.

### Registres callee-save et caller-save

- ▶ De la même manière que lr peut être écrasé par les appels de fonctions, d'autres registres peuvent l'être.
- Il faut sauvegarder le contexte:
- Certains registres (callee-save) doivent être sauvegardés par l'appellant, r0-r3
- ▶ D'autres registres (caller-save) doivent être sauvegardés par l'appellé, r5-r12
- Si une fonction appellée n'utilise pas certains registres caller-save, elle n'est pas obligé de les sauver sur la pile.