


CMOS Pre-discharge \rightarrow Initialize to 0

CSKA Carry Skip Adder
 \rightarrow transportable sum pre-discharged


$n + m$ bits

parallel



$$C_m = 0 \Rightarrow C_n \text{ correct } C_0$$


Colea critica RCA




$$(\exists) i \quad C_i = 0$$

Worst Case

(\forall) $C_i = 1$
RCA \star \rightarrow one regine propagate





Lă-timea optimă pf. RCA

$$M = b * k$$

RCA
segment
width

first
last

$$\frac{M}{b} \quad \text{RCA} \quad \leftarrow \frac{n}{b} - 2 \quad \text{width skip}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Z/cout} \\
 & D_{CSkA-m} = 2bd + 2\left(\frac{n}{b} - 2\right)b + 2bd = \\
 & = \left(3b + \frac{2n}{b} - 4\right)d
 \end{aligned}$$

$$\frac{d}{d b} \Delta_{CSkA-m} = h - \frac{2^m}{b^2} = 0$$

$$b = \sqrt{\frac{m}{2}}$$

$$n = 32 \rightarrow \underline{\underline{b=4}} \quad D_{opt} = 28d$$


$$m = 128 \rightarrow \underline{\underline{b=8}} \quad D_{opt} = 60d$$

$$D_{opt} = 4(\sqrt{2m} - 1)d$$

$$RCA_{128} = \delta = 256d$$

Variable-sized RCA segments

Net. Patenta Cout
EXAMEN



bitul transport

nodes ff

bitul sumă

Carry Select Adder

$CS_e A$

\rightarrow principiu sumei conditionate prin transport

$$C_i \begin{cases} 0 \Rightarrow Z_i & C_{i+1} \text{ if } C = 0 \\ 1 \Rightarrow Z_i & C_{i+1} \text{ if } C = 1 \end{cases}$$


$RCA - 2n$

$$S_{RCA-2n} = 4n \text{ d}$$

2.3.3 Carry Select Adder (contin.)

Construcția CSeA:

- se împarte sumatorul $RCA-2n$ în două jumătăți egale
- se duplică jumătatea mai semnificativă
- o copie are $c_n = 0$, celalată are $c_n = 1$




75 / 112

\leftarrow carry 1 pt $n; 2n-1 \rightarrow$ mux la final
 carry 0

2.3.3 Carry Select Adder (contin.)

Detalii întârziere multiplexor:



76 / 112

$$f^{2 \text{ cont}}_{CS_e A - 2n} = (2n+2)d$$


↙ duplicate hardware + cost energie

2.3.3 Carry Select Adder (contin.)


Optimizarea ariei CSeA:

- se pornește de la tabelul de adevăr al semnalului c_{2n}
- Niciodată c_{2n}^0 nu poate fi mai mare decât c_{2n}^1 !
- Întrebare: de ce?
- ~~tabelul de adevăr folosește don't care pentru cazurile imposibile~~

Inputs		Output	
c_n	c_{2n}^0	c_{2n}^1	c_{2n}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	d
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	d
1	1	1	1



În consecință, transportul de ieșire c_{2n} va fi generat astfel:



$$1 \text{ s bit} \rightarrow 2^k = 15 \quad \times$$

$$k+k+k+1 = 15 \quad \times$$

$$3k+1 = 15$$

$$k+k+k+1 + k+2 = 15$$


$$4k = 12 \quad k=3$$

2.3.3 Carry Select Adder (contin.)


Optimizarea ariei CSeA:

- se pornește de la tabelul de adevăr al semnalului c_{2n}
- **Niciodată** c_{2n}^0 nu poate fi mai mare decât c_{2n}^1 !
- Întrebare: de ce?
- → tabelul de adevăr folosește *don't care* pentru cazurile imposibile

Inputs		Output	
c_n	c_{2n}^0	c_{2n}^1	c_{2n}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	d
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	d
1	1	1	1



În consecință, transportul de ieșire c_{2n} va fi generat astfel:



Subiect \rightarrow m. de bîză \rightarrow distribuție
a segmentelor eficiente

$CS_{k/e}$ Multilevel

Conditional Sum Adder

CSUA

\rightarrow primul etaj calculează $\begin{cases} \bar{z}_i, c_{i+1} - c_i = 0 \\ z_i, c_{i+1} - c_i = 1 \end{cases}$

\rightarrow celelalte nivele folosesc bitii transport care legă segmentele

$$c_{i+1} = \underbrace{x_i y_i}_{g_i} \bar{c}_i + \underbrace{(x_i + y_i)}_{p_i} c_i$$

$$c_i = 0 \rightarrow c_{i+1} = g_i$$

$$c_i = 1 \rightarrow c_{i+1} = p_i$$

$$\begin{aligned} \bar{c}_{i+1} &= \bar{g}_i \bar{c}_i + \bar{p}_i c_i = \bar{g}_i \bar{c}_i \cdot \bar{p}_i c_i = \\ &= (\bar{g}_i + c_i) \cdot (\bar{p}_i + \bar{c}_i) \\ &= \bar{g}_i \bar{p}_i + \underbrace{\bar{g}_i \bar{c}_i + \bar{p}_i c_i}_{\text{cancel}} + c_i \bar{c}_i \end{aligned}$$

$$\bar{c}_{i+1} = \bar{g}_i \bar{c}_i + \bar{p}_i \bar{c}_i$$

Sum bits

$$Z_0 = X_0 \oplus Y_0 \oplus 0$$

Carry bits

$$C_1 = g_0 \cdot \overline{C_0} + p_0 \cdot C_0 \quad C_0 = g_0$$

$$Z_1 = X_1 \oplus Y_1 \oplus C_1 = \overline{X_1 \oplus Y_1} C_1 + (X_1 \oplus Y_1) \overline{C_1}$$

$$C_2 = g_1 \cdot \overline{C_1} + p_1 \cdot C_1$$

$$Z_2 = \overline{X_2 \oplus Y_2} C_2 + (X_2 \oplus Y_2) \overline{C_2}$$


$$C_3 = \frac{g_2}{g_2} \cdot \overline{C_2} + \frac{p_2}{p_2} C_2$$

$$Z_3 = \overline{X_2 \oplus Y_2} C_3 + (X_2 \oplus Y_2) \overline{C_3}$$

$$= (\overline{X_2 \oplus Y_2}) (g_2 \cdot \overline{C_2} + p_2 \cdot C_2) +$$

$$+ (X_2 \oplus Y_2) (\overline{g_2 \cdot \overline{C_2}} + \overline{p_2 \cdot C_2})$$

→ Implementing Carry in formula for



2.3.4 Conditional Sum Adder (contin.)

Arhitectura Conditional Sum Adder (CSuA):

$$D_{CSuA-4}^z = 6d$$

$$D_{CSuA-4}^{Cout} = 5d$$

