

计算机组成原理与接口技术(实验) ——基于MIPS架构

Dec, 2016

实验6串行接口实验(第15/17周)

杨明 华中科技大学电子信息与通信学院 myang@hust.edu.cn




Agenda

▶ 实验内容

- 目的
- 任务及时间安排
- 报告要求

▶ 原理回顾

- UART IP Core
- · UART 实验原理
- SPI IP Core
- · DAC实验原理
- ·ADC实验原理





实验目的

- ▶ 理解UART串行通信协议以及接口设计
- ▶ 理解SPI串行通信协议
- ▶ 掌握UART串行接口设计
- ▶ 掌握SPI串行接口设计
 - · 掌握串行DA接口设计
 - · 掌握串行AD接口设计



实验任务及时间安排

► 任务(第17.5节内容)

- 1) Nexey4双板通过UART通信实现8位开关值Switch的相互传送,对方用8位LED显示开关值并打印到console,两板完全相同,即可实现同时发送和接收。
 - 可以先单板自发自收测试,再双板
- · 2)Nexey4开发板通过外接SPI DA模块,实现DA转换,输出锯齿波,频率1KHz以上,峰峰值约3.3V
 - 扩展1:周期可调
 - 扩展2:输出电压可调
 - 扩展3:输出其它波形,如正弦波、三角波等
- · 3)Nexey4开发板通过外接SPI AD模块,实现AD转换,并打印结果到console
- 灵活使用中断或查询方式
- ▶ 时间安排:第15、17周



实验报告要求

- ▶ 实验任务
- ▶ 硬件电路框图、各模块参数设计、步骤
- ▶ 软件流程图、源码及注释
- ▶ 实验结果及调试过程
- ▶ 实验心得
- ▶ 下周前综合项目验收


Agenda

▶ 实验内容

- 目的
- ·任务及时间安排
- ・报告要求

▶ 原理回顾

- UART IP Core
- · UART 实验原理
- SPI IP Core
- · DAC实验原理
- ·ADC实验原理








UART lite IP核

► UART

· UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)作为异步申口通信协议的一种,工作原理是将传输的数据的一位接一位地串行传输。

► UART lite IP核



寄存器名称	偏移地址	初始值	功能
RX FIFO	0x0	0x0	接收数据FIFO
TX FIFO	0x4	0x0	发送数据FIFO
STAT_REG	0x8	0x4	状态寄存器
CTRL_REG	Охс	0x0	控制寄存器



UART lite IP核

▶ UART状态寄存器STAT_REG

bit位置	名称	含义
bit0	Rx FIFO Valid Data	1:接收FIFO接收到有效数据
bit1	Rx FIFO Full	1:接收FIFO满
bit2	Tx FIFO Empty	1: 发送FIFO空
bit3	Tx FIFO Full	1: 发送FIFO满
bit4	Intr Enabled	1: 使能中断
bit5	Overrun Error	1: FIFO溢出
bit6	Frame Error	1: 数据帧错误
bit7	Parity Error	1: 奇偶校验错
8~31	无	保留

▶ UART控制寄存器CTRL_REG

bit位置	名称	含义
bit0	RstTx FIFO	1: 复位发送缓冲区
bit1	Rst Rx FIFO	1: 复位接收缓冲区
bit4	Enable Intr	1: 使能硬件中断
2-3,	无	保留
5~31		

波特率、帧格式等如何设定? ——通过XPS在硬件配置中设定。




API函数

➤ XUartLite API


- XUartLite_LookupConfig(u16) : XUartLite_Config*
- → XUartLite_CfgInitialize(XUartLite*, XUartLite_Config*, u32): int
- XUartLite_ResetFifos(XUartLite*) : void
- XUartLite_Send(XUartLite*, u8*, unsigned int): unsigned int
- XUartLite_Recv(XUartLite*, u8*, unsigned int): unsigned int
- XUartLite_GetStats(XUartLite*, XUartLite_Stats*) : void
- → XUartLite_ClearStats(XUartLite*): void
- XUartLite_SelfTest(XUartLite*) : int
- XUartLite_EnableInterrupt(XUartLite*) : void
- XUartLite_DisableInterrupt(XUartLite*) : void
- XUartLite_SetRecvHandler(XUartLite*, XUartLite_Handler, void*): void
- ☆ XUartLite_SetSendHandler(XUartLite*, XUartLite_Handler, void*): void
- XUartLite_InterruptHandler(XUartLite*): void



- ▶ 两块Nexey4开发板通过UART,实现数据的相互收发
 - 通信双方需要设置正确的波特率, 帧格式(硬件配置)




- ▶ 两块Nexey4开发板通过UART,实现数据的相互收发
 - 通信双方需要设置正确的波特率, 帧格式(硬件配置)




▶ Pmod Connectors

[1] 提供外部扩展 能力 [2] 本实验中可用




Pmod JA	Pmod JB	Pmod JC	Pmod JD	Pmod XDAC
JA1: B13	JP1: G14	JC1: K2	JD1: H4	JXADC1: A13
JA2: F14	JB2: P15	JC2: E7	JD2: H1	JXADC2: A15
JA3: D17	JB3: V11	JC3: J3	JD3: G1	JXADC3: B16
JA4: E17	JB4: V15	JC4: J4	JD4: G3	JXADC4: B18
JA7: G13	JB7: K16	JC7: K1	JD7: H2	JXADC7: A14
JA8: C17	JB8: R16	JC8: E6	JD8: G4	JXADC8: A16
JA9: D18	JB9: T9	JC9: J2	JD9: G2	JXADC9: B17
JA10: E18	JB10: U11	JC10: G6	JD10: F3	JXADC10: A18







▶若Nexey4要通过UART和PC实现RS232互联、通信,则需要RS232电平转换



The RS232 module creates a two-way I/O exchange by converting RS232 voltage to logic level voltage and converting logic voltage to RS232 voltage. RS-232 voltage levels are -3 to -12V for a logic '1', and +3 to +12 for a logic '0'.

Pmod RS232





PC

Agenda

▶ 实验内容


- 目的
- ·任务及时间安排
- ・报告要求


▶ 原理回顾

- UART IP Core
- · UART 实验原理




- ・ DAC 实验原理
- ·ADC实验原理






► SPI IP核




► SPI 寄存器

寄存器名称	偏移地址	含义	操作类型	初始值
SRR	40	软件复位寄存器,向该寄存器写0x0000000A,复	写	N/A
		位接口		
SPICR	60	控制寄存器	读写	0x180
SPISR	64	状态寄存器	读	0x25
SPIDTR	68	发送寄存器或FIFO (可为8,16,32位)	写	0x0
SPIDRR	6C	接收寄存器或FIFO(可为8,16,32位)	读	N/A
SPISSR	70	从设备选择寄存器	读写	未选中
Tx_FIFO_OCY	74	发送FIFO占用长度指示,低4位的值+1表示FIFO	读	0x0
		有效数据的长度		
Rx_FIFO_OCY	78	接收FIFO占用长度指示,低4位的值+1表示FIFO	读	0x0
		有效数据的长度		
DGIER	1 C	设备总中断请求使能寄存器,仅最高位有效,	读写	0x0
		bit31=1使能设备中断		
IPISR	20	中断状态寄存器	读/写	0x0
IPIER	28	中断使能寄存器	读写	0x0

► SPI 寄存器






Rx FIFO

Bit位置	写1	写0
0	SPI发送端与接收端在内部形成环路	正常工作
1	使能SPI接口	停止SPI接口
2	配置为主设备	配置为从设备
3	空闲时时钟为高电平	空闲时时钟为低电平
4	数据在第二个时钟周期开始有效	数据在第一个时钟开始有效
5	复位发送FIFO指针	无影响
6	复位接收FIFO指针	无影响
7	配置为手动控制,根据SPISSR寄存器的值输出SS	根据内部逻辑自动输出SS
8	禁止主设备事务;若为从设备则无影响	使能主设备事务
9	串行数据低位优先传送	串行数据高位优先传送

► SPI 寄存器

- · 控制寄存器SPICR: CPOL以及CPHA组合可以设定SPI总线时序
 - 当CPOL=0, CPHA=1时,空闲时SCLK为低电平,数据输出端在SCLK的上升沿转换数据,数据输入端在SCLK下降沿采样数据(即第二个时钟周期才采样数据)
 - 当CPOL=0, CPHA=0时,空闲时SCLK为低电平,数据输出端在SCLK下降沿转换数据,数据输入端在SCLK上升沿采样数据(即第一个时钟周期采样数据)
 - 当CPOL=1, CPHA=1时,空闲时SCLK为高电平,数据输出端在SCLK的下降沿转换数据,数据输入端在SCLK上升沿采 样数据(即第二个时钟周期才采样数据)

• 当CPOL=1, CPHA=0时,空闲时SCLK为高电平,数据输出端在SCLK上升沿转换数据,数据输入端在SCLK下降沿采样数据(即第一个时钟周期采样数据)



► SPI 寄存器

・状态寄存器SPISR



MODF


Tx空

Rx空

Bit位置	读0	读1
0	接收寄存器/FIFO非空	接收寄存器/FIFO空
1	接收寄存器/FIFO未满	接收寄存器/FIFO满
2	发送寄存器/FIFO非空	发送寄存器/FIFO空
3	发送寄存器/FIFO未满	发送寄存器/FIFO满
4	没有模式错误	SPI设备配置为主设备,但是SS引脚输入低电平
5	从设备选中	默认值,未被选中

► SPI 寄存器

·从设备选择寄存器SPISSR



- SPISSR寄存器bit0~bitn-1分别对应控制SS(0~n-1)的输出

从模式

错误

器满接收

器空发送

▶ SPI 典型控制流程

- ·SPI总线接口作为主设备并采用手动控制SS(N),应用时序1)发送数据的流程
 - 根据应用需要配置DGIER以及IPIER,实现中断使能控制;
 - 将要传输的数据写入SPIDTR寄存器或FIFO;
 - 将SPISSR预置为全1
 - 配置SPICR,初始化SCLK以及MOSI,但禁止数据传输
 - SPICR (bit7)=1, 手动控制SS(N)
 - SPICR (bit1)=1,使能SPI
 - SPICR (bit8) = 1,禁止主设备事务
 - SPICR (bit2) = 1, 配置为主设备
 - SPICR (bit3) = 0, 空闲时时钟为低电平
 - SPICR(bit4)=1,上升沿输出数据,下降沿采样数据
 - SPICR (bit0)=0, 非内部循环
 - 写SPISSR, 控制SS(N)输出信号的使能信号
 - 修改SPICR(bit8)=0,使能主设备事务,从而开始SPI数据传输
 - 等待中断或查询SPI状态



► SPI 典型控制流程(续)

- · SPI总线接口作为主设备并采用手动控制SS(N),应用时序1)发送数据的流程
 - 根据应用需要配置DGIER以及IPIER,实现中断使能控制;
 - 将要传输的数据写入SPIDTR寄存器或FIFO;
 - 将SPISSR预置为全1
 - 配置SPICR, 初始化SCLK以及MOSI, 但禁止数据传输
 - 写SPISSR,控制SS(N)输出信号的使能信号
 - 修改SPICR(bit8)=0,使能主设备事务,从而开始SPI数据传输
 - 等待中断或查询SPI状态
 - 进入中断服务,修改SPICR(bit8)=1,禁止主设备事务,将新的数据写入数据寄存器或FIFO之后,再修改SPICR(bit8)=0,使能主设备事务,从而开始SPI数据传输
 - 重复6),7)直到所有数据传送完毕
 - 写SPISSR,控制SS(N)输出全1
 - 禁止SPI设备。



► SPI API函数

XSpi_IntrGlobalEnable

XSpi_IntrGlobalDisable

XSpi_IsIntrGlobalEnabled

XSpi_IntrGetStatus

XSpi_IntrClear

XSpi_IntrEnable

XSpi_IntrDisable

XSpi_IntrGetEnabled

XSpi_SetControlReg

XSpi_GetControlReg

XSpi_GetStatusReg

XSpi_SetSlaveSelectReg

XSpi_GetSlaveSelectReg

XSpi_Enable

XSpi_Disable

XSpi_Initialize(XSpi*, u16) : int

XSpi_LookupConfig(u16) : XSpi_Config*

XSpi_CfgInitialize(XSpi*, XSpi_Config*, u32): int

XSpi_Start(XSpi*): int

XSpi_Stop(XSpi*): int

XSpi_Reset(XSpi*): void

XSpi_SetSlaveSelect(XSpi*, u32): int

XSpi_GetSlaveSelect(XSpi*): u32

XSpi_Transfer(XSpi*, u8*, u8*, unsigned int) : int

XSpi_SetStatusHandler(XSpi*, void*, XSpi_StatusHandler): void

XSpi_InterruptHandler(void*): void

XSpi SelfTest(XSpi*): int

XSpi_GetStats(XSpi*, XSpi_Stats*) : void

XSpi_ClearStats(XSpi*): void

XSpi_SetOptions(XSpi*, u32) : int

XSpi_GetOptions(XSpi*): u32

Agenda


▶ 实验内容

- 目的
- ·任务及时间安排
- ・报告要求


▶ 原理回顾

- UART IP Core
- · UART 实验原理
- SPI IP Core
- · DAC实验原理
- · ADC实验原理






▶ 利用DAC121S101DA转换芯片,基于SPI总线控制其Dout输出锯齿波




▶ 利用DAC121S101DA转换芯片,基于SPI总线控制其Dout输出锯齿波




▶ Pmod Connectors

[1] 提供外部扩展 能力 [2] 本实验中可用





Pmod JA	Pmod JB	Pmod JC	Pmod JD	Pmod XDAC
JA1: B13	JP1: G14	JC1: K2	JD1: H4	JXADC1: A13
JA2: F14	JB2: P15	JC2: E7	JD2: H1	JXADC2: A15
JA3: D17	JB3: V11	JC3: J3	JD3: G1	JXADC3: B16
JA4: E17	JB4: V15	JC4: J4	JD4: G3	JXADC4: B18
JA7: G13	JB7: K16	JC7: K1	JD7: H2	JXADC7: A14
JA8: C17	JB8: R16	JC8: E6	JD8: G4	JXADC8: A16
JA9: D18	JB9: T9	JC9: J2	JD9: G2	JXADC9: B17
JA10: E18	JB10: U11	JC10: G6	JD10: F3	JXADC10: A18



► Pmod DA2

- two National Semiconductor DAC121S101, 12-bit D/A converters
- a 6-pin header and 6-pin connector
- two simultaneous D/A conversion channels
- very low power consumption
- small form factor (0.80" x 0.80")







► Pmod DA2

- two National Semiconductor DAC121S101, 12-bit D/A converters
- a 6-pin header and 6-pin connector
- two simultaneous D/A conversion channels
- very low power consumption
- small form factor (0.80" x 0.80")

Digital Interface – J1	
1	SYNC (common)
2	DINA (converter IC1)
3	DINB (converter IC2)
4	SCLK (common)
5	GND
6	VCC

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\
D1 DAC121S101 D/A Converter	→
Sync, Clock DAC121S101 D/A Converter GND VCC	J2 Connector

Analog Interface – J2	
1	VOUTA (converter IC1)
2	N/C
3	VOUTB (converter IC2)
4	N/C
5	GND
6	VCC

► DAC121S101 概述

管脚	含义
V _{OUT}	模拟电压输出
GND	地
V _A	模拟参考电压
SYNC	帧数据同步,当该引脚为低电平时,数据在 SCLK的下降沿输入,并且16个时钟周期之后, 移位寄存器的数据进入DAC寄存器,开始DA转 换;若该引脚在16个时钟周期之前变为高电平 那么之前传入的数据都将被忽略。
SCLK	SPI总线时钟,数据在该时钟的下降沿采样。 时钟频率最高为30MHZ
D _{IN}	SPI总线 <mark>从设备数据输入线</mark> ,相当于MOSI

DDC Package 6-Pin SOT Top View


SOT

Vout

GND ·

DDC Package SPI DAC实验原理





► DAC121S101 概述


 The input coding is straight binary with an ideal output voltage of:

$VOUT = VA \times (D / 4096)$


 where D is the decimal equivalent of the binary code that is loaded into the DAC register and can take on any value between 0 and 4095.

DDC Package 6-Pin SOT Top View


SPI DAC实验原理







▶ DAC121S101 DA转换接口时序



·任何两次写操作之间必须使(SYNC#)维持一段时间的高电平,以便启动下一次数据传输。该芯片支持SCLK的最高时钟频率为30MHz



▶ DAC121S101 DA转换接口时序

• 16位串行数据的含义


DBO (LSB) DB15 (MSB) PD1 D10 D9 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D0 PD0 D11 D8 D1

■ D0~D11为12位DA转换的数字量,

■ PD0~PD1为电源下拉控制逻辑的输入,控制电源下拉模块的工作方式,改变输出Vout

的输出连接方式

PD1	PD0	电源下拉模块工作方式
0	0	正常工作(不下拉), Vout正常输出
0	1	Vout通过1K电阻下拉
1	0	Vout通过100K电阻下拉
1	1	Vout为高阻状态



► DAC121S101 SPI 时序控制要求

- · DAC121S101要求SPI总线时序空闲时SCLK为低电平,并且在SCLK的下降沿采样数据,因此SPI总线接口控制寄存器SPICR的CPOL需设置为0,CPHA需设置为1。
- · DAC121S101要求SPI总线高位优先传送,因此SPI总线接口控制寄存器的LSB优先需设置为0。 此SPI总线接口需设置为主设备,并且使能SPI接口。
- ·由于DAC121S101要求每次传送16位数据,而且在两次数据的传送过程中必须使 (SYNC) 维持一定时间的高电平,因此可以配置SPI总线接口采用16位数据、自动 控制SS(N)的数据传送方式,其中N=1。AXI SPI接口通过硬件配置为采用16位 数据传送,并且不使用FIFO的模式。
- ·由于DAC121S101支持的最高时钟频率为30MHz,如果AXI总线时钟为100MHz,那么可以将该频率4分频,得到SPI输出时钟频率为25MHz。

Agenda

▶ 实验内容

- 目的
- ·任务及时间安排
- 报告要求

▶ 原理回顾


- UART IP Core
- · UART 实验原理
- SPI IP Core
- · DAC实验原理
- ·ADC实验原理









▶ 利用ADCS7476转换芯片,基于SPI总线控制其Vin管脚上的模拟电压



▶ 利用ADCS7476转换芯片,基于SPI总线控制其Vin管脚上的模拟电压




Vin模拟电压可以 用滑动变阻器对 Vcc分压得到






▶ Pmod Connectors

[1] 提供外部扩展 能力 [2] 本实验中可用





Pmod JA	Pmod JB	Pmod JC	Pmod JD	Pmod XDAC
JA1: B13	JP1: G14	JC1: K2	JD1: H4	JXADC1: A13
JA2: F14	JB2: P15	JC2: E7	JD2: H1	JXADC2: A15
JA3: D17	JB3: V11	JC3: J3	JD3: G1	JXADC3: B16
JA4: E17	JB4: V15	JC4: J4	JD4: G3	JXADC4: B18
JA7: G13	JB7: K16	JC7: K1	JD7: H2	JXADC7: A14
JA8: C17	JB8: R16	JC8: E6	JD8: G4	JXADC8: A16
JA9: D18	JB9: T9	JC9: J2	JD9: G2	JXADC9: B17
JA10: E18	JB10: U11	JC10: G6	JD10: F3	JXADC10: A18





► Pmod AD1

- two ADCS7476MSPS 12-bit A/D converter chips
- a 6-pin header connector
- a 6-pin connector
- two 2-pole Sallen-Key anti-alias filters
- two simultaneous A/D conversion channels at up to one MSa per channel
- very low power consumption
- small form factor (0.95" x 0.80").














► ADCS7476 概述








PIN DESCRIPTIONS

Pin No.	Symbol	Description		
ANALOG I/O				
3	V _{IN}	Analog input. This signal can range from 0V to V _{DD} .		
DIGITAL I/O				
4	SCLK	Digital clock input. The range of frequencies for this input is 10 kHz to 20 MHz, with ensured performance at 20 MHz. This clock directly controls the conversion and readout processes.		
5	SDATA	Digital data output. The output words are clocked out of this pin by the SCLK pin.		
6	CS	Chip select. A conversion process begins on the falling edge of CS.		
POWER SUPPLY				
1	V _{DD}	Positive supply pin. These pins should be connected to a quiet +2.7V to +5.25V source and bypasse to GND with 0.1 μ F and 1 μ F monolithic capacitors located within 1 cm of the power pin. The ADCS7476/77/78 uses this power supply as a reference, so it should be thoroughly bypassed.		
2	GND	The ground return for the supply.		

► ADCS7476 ADC转换接口时序




- · CS#低电平启动AD转换,同时输出转换结果
- ·转换结果包含4个前导0,12位有效数据,MSB在前,LSB在后
- ·数据在SCLK的下降沿输出,要求接收设备在上升沿采样数据线



► ADC转换接口对SPI时序的要求

- · 当CPOL=0, CPHA=1时,空闲时SCLK为低电平,SCLK下降沿采样数据
- · 当CPOL=0, CPHA=0时, 空闲时SCLK为低电平, SCLK上升沿采样数据
- · 当CPOL=1, CPHA=1时,空闲时SCLK为高电平,SCLK下降沿采样数据
- · 当CPOL=1, CPHA=0时, 空闲时SCLK为高电平, SCLK上升沿采样数据



Agenda


▶ 实验内容


- 目的
- ·任务及时间安排
- ・报告要求

▶ 原理回顾

- UART IP Core
- · UART 实验原理
- SPI IP Core
- ・ DAC 实验原理
- ·ADC实验原理







```
// UART的测试程序
                               //The hardware configuration describing constants
   #include "xparameters.h"
   #include "xintc.h"
                               //Interrupt Controller API functions
   #include "xil io.h"
                               // IO functions
   #include "xil types.h"
   #include "mb_interface.h"
                                      // switch 数据寄存器偏移地址
   #define sw_DATA_OFFSET
   #define sw TRI OFFSET
                               0x0004 // switch 控制寄存器偏移地址
                                      // switch 中断状态寄存器偏移地址
   #define sw_ISR_OFFSET
11
12
   #define led_DATA_OFFSET
                                      // 1ed 数据寄存器偏移地址
                                      // 1ed 控制寄存器偏移地址
// 1ed 中断状态寄存器偏移地址
   #define led TRI OFFSET
                               0x000C
13
14
   #define 1ed_ISR_OFFSET
                               0x0120
15
16
   #define intc_ISR_OFFSET
                                      // 中断控制器中断状态寄存器偏移地址
                               0x00
                                      // 中断控制器中断允许寄存器偏移地址
   #define intc_IER_OFFSET
                               0x08
   #define intc_IAR_OFFSET
                               0x0C
   #define into MER_OFFSET
                               0x1C
19
20
                                                                        // 注册总中断服务程序地址
                               0x00
                                      // UART接收数据寄存器偏移地址
21
   #define uart_Rx_OFFSET
                                      // UART发送数据寄存器偏移地址
                                                                        void My_ISR (void) __attribute__ ((interrupt_handler));
   #define uart_Tx_OFFSET
                               0x04
                                      // UART状态寄存器偏移地址
                                                                     28
   #define uart STAT OFFSET
                               0x08
                                      // UART控制寄存器偏移地址
                                                                                                           //初始化函数(包含中断初始化)
   #define uart CTRL OFFSET
                               0x0c
                                                                        void Initialize();
25
                                                                        void UartHandler():
                                                                                                           //UART处理函数
                                                                                                           //延时函数
                                                                        void Delay 50ms():
                                                                     32
                                                                     33
                                                                                             flag_RX;
                                                                                                           // 接收标志
                                                                        short
                                                                                                           // 接收到的数据
                                                                     34
                                                                                             rxData:
                                                                        unsigned char
                                                                                                           // 发送时刻
                                                                     35
                                                                        int
                                                                                             txTime:
                                                                     36
```

```
36
   int main(void)
38 ⊟
39
            xi1_printf("\r\nRunning UART Test(No APP)!\r\n");
40
            Initialize():
41
            while(1)
42 🖨
43
                                          //若接收到数据,则打印相关信息
                   if(flag_RX)
44 =
45
46
                           xil_printf("Uart receives data!!! the data is 0x%X\n\r",rxData);
                           flag_RX = 0;
47
48
                   Delay_50ms();
49
                   txTime = txTime + 1:
50
                   if(txTime == 10000)
                                          txTime = 0x00:
51
52
53
54
55 🖂
56
57 🛱
                           flag Uart:
                   int
                   flag_Uart = Xi1_In32(XPAR_UART_BASEADDR + uart_STAT_OFFSET);//读取UART的状态Reg
                                         // bit2 = 1,说明是UART发送FIF0空
                   if(flag_Uart&0x04)
                                          // 控制发送速度
                           if(txTime%2)
58
                                  int
                                          data Tx:
59
                                  data_Tx = Xi1_In32(XPAR_GPIO_BASEADDR + sw_DATA_OFFSET);
                                                                                              // 读取SW
60
                                  Xi1_Out32(XPAR_UART_BASEADDR + uart_Tx_OFFSET, data_Tx);
                                                                                             // 通过UART发送SW值
61
62
63
64
            return 0:
65 L
```

```
66
67 void Initialize()
68 ⊟
69
            flag RX = 0x00;
70
            rxData = 0x00;
71
            txTime = 0x00:
72
73
            Xi1_Out8(XPAR_GPIO_BASEADDR + sw_TRI_OFFSET, 0xff);
                                                                       // sw is used as input
74
75
            Xi1_Out8(XPAR_GPIO_BASEADDR + 1ed_DATA_OFFSET, 0x5A);
76
            Xi1_Out8(XPAR_GPIO_BASEADDR + 1ed_TRI_OFFSET, 0x00);
                                                                       // led is used as output
77
78
            Xi1_Out32(XPAR_UART_BASEADDR + uart_CTRL_OFFSET, 0x13);
                                                                       // UART Interrupt enable and clear FIFO
79
80
            Xi1_Out32(XPAR_INTC_BASEADDR + intc_IAR_OFFSET, 0xfffffffff); // claer all irq requests
81
            Xi1_Out32(XPAR_INTC_BASEADDR + intc_IER_OFFSET, 0x80000003); // Intr[0] Interrupt enable
82
            Xi1_Out32(XPAR_INTC_BASEADDR + intc_MER_OFFSET, 0x03);
                                                                       // INTC Interrupt enable
83
84
            microblaze_enable_interrupts();
                                             // CPU interrupt enable
85
86
87
   void Mv ISR(void)
88 🖃 {
89
90
            status = Xi1_In32(XPAR_INTC_BASEADDR + intc_ISR_OFFSET);
                                                                       // 读取ISR
                                                                       // ISR[0]=1, 说明是UART中断
91
            if(status&0x01)
92 🗀
93
                   UartHandler():
94
95
96
                                                                      // 写IAR清INTC中断标志
            Xi1_Out32(XPAR_INTC_BASEADDR + intc_IAR_OFFSET, status);
97 L
```

```
| void UartHandler()
100 🖃 {
101
                     flag_Uart;
             int
             flag_Uart = Xi1_In32(XPAR_UART_BASEADDR + uart_STAT_OFFSET);  //读取UART自if(flag_Uart&OxO1)  // bit0 = 1,说明是UART接收FIFO收到有效数据
102
103
104 🖨
105
                     flag_RX = 1;
                                                                                     //读取UART的接收Reg
106
                     rxData = Xi1_In32(XPAR_UART_BASEADDR + uart_Rx_OFFSET);
107
                     Xi1_Out8(XPAR_GPIO_BASEADDR + 1ed_DATA_OFFSET,rxData);
                                                                                     //輸出到Led
108
109
             Xi1_Out32(XPAR_UART_BASEADDR + uart_CTRL_OFFSET, 0x13);
                                                                                   // UART Interrupt enable and clear FIFO
110
111
112
     void Delay_50ms()
113 ⊟
114
             int i;
115
             for(i=0:i<5000000:i++):
116 L
```

Thanks

